SONY

Taulutietokoneen käyttöopas

- Lue tämä ensin
- Käyttöoppaan lataaminen

- Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
- Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)
- Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan)
- Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä

- Akun lataaminen
- Huomautuksia lataamisesta

- Bedienung über den Touchscreen
- Huomautuksia näytöstä

- Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
- Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
- Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta
- Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta
- Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

- Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
- Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa
- Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

- Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)
- Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä (SGPT13)
- SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)
- Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)
- Tukiaseman asettaminen (SGPT13)

- Sijaintipalveluiden käyttö
- Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä

- SD-muistikortin laittaminen/poistaminen
- Huomautuksia SD-muistikorteista
- SD-muistikorttien yhteensopivuus

- USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen
- Tietokoneeseen kytkeminen

- HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen

- Osat ja säätimet

- Pakkauksen sisällön tarkistaminen
- Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Oletusasetusten palauttaminen (tietojen alustaminen)
- Akun keston ylläpitäminen
- Näytön kirkkauden säätäminen
- Huomautuksia puheviestintäohjelmien käytöstä (SGPT13)
- Huomautuksia käytöstä
- Roiskeenkestävyys

- Android-version tarkistaminen
- Järjestelmäohjelmiston päivittäminen viimeisimpään versioon

- Alkunäytön käyttö
- Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Vieras-tila)
- ”Vieras-tila”-tilaan vaihtaminen
- Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle
- Ohjelmien ja lisäohjelmien käyttäminen
- ”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen
- Google-hakujen tekeminen
- ”Googlen Nyt-palvelu”-toiminnon käyttäminen

- Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla
- Näytön kiertymisen määrittäminen
- Näytön lukitseminen
- Tekstin syöttäminen
- Tekstin valitseminen
- USB- tai Bluetooth-yhteydellä liitetyn näppäimistön käyttäminen
- Google-tilin määrittäminen
- Taulutietokoneen varmuuskopionti
- Sisällön tuominen tietokoneelta
- Tuetut muodot
- Äänenvoimakkuuden hallinta (Vain maissa/alueilla, jotka noudattavat EU:n direktiivejä Venäjää, Kazakstania ja Ukrainaa lukuun ottamatta)

- Asetusten muuttaminen
- Vapaan tilan tarkistaminen
- Tilin synkronointi

- Ohjelmaluettelo
- ”Kalenterin” käyttö
- Valokuvien/videoiden kuvaaminen
- Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista
- Sähköpostitilin määrittäminen
- Sähköpostiviestin luominen/lähettäminen
- Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen
- Sivustojen selaaminen
- Kirjanmerkin lisääminen
- Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta
- ”Laskimen” käyttö
- Yhteystietojen tallentaminen
- Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen
- Kellon näyttäminen

- Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen
- Taulutietokoneen käyttäminen kaukosäätimenä
- Kaukosäätimen rekisteröinti
- Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)
- Äänilähdön asettaminen
- ”App Selector” -ohjelman käyttäminen telakointikaiuttimeen kytketyllä taulutietokoneella
- ”Sony Select”-ohjelman käyttäminen
- Valokuvien/videoiden toistaminen
- Valokuvien/videoiden jakaminen
- Valokuvien muokkaaminen
- Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen
- Digitaalisten kirjojen lukeminen
- Taulutietokoneen rekisteröinti
- Videot
- WALKMAN
- Albumi
- Socialife
- Scrapbook

- ”Video Unlimited” -videontoimituspalvelun käyttö
- ”Music Unlimited” -musiikintoimituspalvelun käyttö
- ”Gmail”-toiminnon käyttäminen
- Ohjelmien hakeminen
- ”MediaRemote”-toiminnon käyttäminen
- ”TV SideView”-toiminnon käyttäminen
- ”Media Go”-toiminnon käyttäminen
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Tavaramerkit
- Tekniset tiedot

- Taulutietokone ei käynnisty.
- Taulutietokone käynnistyy hitaasti.
- Akku ei lataudu.
- Latauksen ilmaisin ei syty.
- Virran kulutus kasvaa.

- Latauksen ilmaisin vilkkuu.
- Taulutietokoneen ja verkkolaitteen lämpötila kohoaa, kun taulutietokonetta käytetään tai ladataan.
- Näyttö on tumma.
- Jotkut pisteet näytöllä eivät näy oikein.
- Bluetooth(R)-laitetta ei löydy.
- Taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla.
- Taulutietokone ei toimi.
- Taulutietokone on alustettava.
- Kaiuttimen ääni on vääristynyt.
- Näytön kirkkaus vaihtelee.
- Näytön kirkkautta ei voi säätää.
- Näytön kirkkautta ei säädetä automaattisesti odotetulla tavalla.
- Näyttö pimenee odottamatta.
- Kosketusnäyttö ei toimi odotetulla tavalla.
- Päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.
- Haluat poistaa käytöstä napautusäänen (käyttöäänen).
- Näyttö ei kierry, kun käännät taulutietokonetta.
- Haluat poistaa näytön kiertämisen käytöstä.
- Haluat poistaa käytöstä näytön lukitustoiminnon/käyttää taulutietokonetta lukitsematta näyttöä.
- Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni keskeytyy, kun näyttöä kierretään.

- Tiedostoa ei voi näyttää tai toistaa.
- Video keskeytyy/on nykivä/ei ole synkronoitu äänen kanssa.
- Taulutietokone ei voi vastaanottaa GPS-signaaleja tai paikantaminen kestää kauan.
- GPS-paikantamisen tulokset poikkeavat todellisesta sijainnista.
- Kameralla kuvatut valokuvat ja videot ovat epätarkkoja.
- ”Remote control”-ohjelma ei opi tiettyjä toimintoja.
- Joitakin ohjelmia ei näytetä valitulla kielellä.
- Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa.
- Näytetään matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitettu sivusto.
- Et pysty käyttämään Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa. (SGPT13)

- Taulutietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Lue tämä ensin

Tämä käyttöopas on Android-versiolle 4.1.1.

Onnittelut Xperia(TM) Tablet S -taulutietokoneen ostamisesta.
Ennen kuin alat käyttää taulutietokonetta, lue toimitettu Tärkeitä tietoja (turvallisuusohjeet). Tässä käyttöoppaassa kuvataan, miten taulutietokonetta ja ohjelmia käytetään. Voi ladata käyttöoppaan (PDF-tiedoston) taulutietokoneeseen [Tietoja].

Akun lataaminen

Akun lataus voi olla alhainen, kun ostat taulutietokoneen. Lataa akku ennen kuin aloitat taulutietokoneen käyttämisen [Tietoja].

Tietoja ohjelmiston (Android-version) päivityksistä

Kun päivität ohjelmiston (Android-version), muista asentaa viimeisin versio kustakin ohjelmasta. Muuten, jotkut ohjelmat eivät ehkä käynnisty. Voit etsiä ohjelmien uusia versiota Google Playsta.

Tietoja Google-tilistä

Google-tili mahdollistaa sellaisten Google-palvelujen kuten Google Play käyttäminen (ilmainen rekisteröinti).

Käyttämällä Google-tiliä voit synkronoida tietokoneelta tai muilta laitteilta käyttämäsi Google-palvelut taulutietokoneella käyttämiesi [Email]-, [Calendar]- ja käyttäjäohjelmien kanssa.

Huomautus

- Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Läheisiä aiheita

Käyttöoppaan lataaminen

Akun lataaminen

Google-tilin määrittäminen

Tilin synkronointi

Android-version tarkistaminen

Ohjelmien hakeminen

Käyttöoppaan lataaminen

Voit ladata PDF-käyttöoppaan taulutietokoneeseen.

Asenna [Reader by Sony] -ohjelma tai jokin toinen PDF-lukuohjelma, jolla voit katsoa PDF-tiedostoa taulutietokoneella.

1. Napauta ”Lataa käyttöopas (PDF-tiedosto)” käyttöoppaan etusivun oikeasta alakulmasta.
   Lataus käynnistyy.
2. Kun käyttöoppaan lataus on päättynyt ja ilmestyy tilapalkkiin näytön oikeaan alareunaan, napauta tilapalkkia.

   Esille tulee ilmoituspaneeli.
3. Napauta ”helpguide_pdf.pdf”.
   Napauta ohjelmaa, jolla haluat katsoa PDF-tiedoston, jolloin esille tulee käyttöopas.

Vihje

- Voit myös näyttää käyttöoppaan ladattuasi sen. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Lataukset] ja valitse ”helpguide_pdf.pdf”.

Läheisiä aiheita

Ohjelmien hakeminen

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Taulutietokoneen käynnistäminen

1. Lataa taulutietokone.
2. Pidä virtapainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan.
   Kun käytät taulutietokonetta ensimmäistä kertaa, aseta se seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.

Huomautus

- Oletusasetuksen mukaan, jos taulutietokone on tietyn ajan käyttämättä, näyttö pimenee ja lukkiutuu. Avaa näyttö painamalla virtapainiketta ja vapauta lukitus.

Taulutietokoneen sammuttaminen

On suositeltavaa sammuttaa taulutietokone, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

1. Pidä virtapainiketta painettuna, kunnes esille tulee vahvistusnäyttö.
2. Napauta [Katkaise virta].
3. Napauta [OK].
   Taulutietokone sammuu automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Huomautus

- Jos sammutat taulutietokoneen kesken tietojen latausta tai siirtoa, tiedot voivat vahingoittua.
- Jos et pysty sammuttamaan taulutietokonettasi, käynnistä se uudelleen.

Läheisiä aiheita

Osat ja säätimet

Akun lataaminen

Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)

Näytön lukitseminen

Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan)

Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen

Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)

Oletusasetuksen mukaan, jos taulutietokone on tietyn ajan käyttämättä, näyttö pimenee ja lukkiutuu. Avaa näyttö painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla lukitus.

Kun et käytä taulutietokonetta, voit sulkea näytön (siirtää lepotilaan) manuaalisesti.

1. Paina virtapainiketta.
   Näyttö pimenee. Virtaa ei katkaista kokonaan. Voit palauttaa laitteen lepotilasta painamalla virtapainiketta uudelleen ja avaamalla sitten näytön.

Vihje

- Voit muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan). Voit estää näyttöä lukittumasta ja myös muuttaa näytön lukituksen koodia.

Läheisiä aiheita

Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan)

Näytön lukitseminen

SONY

Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan)

Oletusasetuksen mukaan näyttö sammuu automaattisesti, jos taulutietokonetta ei ole käytetty tiettyyn aikaan. Voit muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö sammuu.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Virransäästö].
2. Valitse napauttamalla aika, jonka jälkeen taulutietokone siirtyy lepotilaan.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä

- Käytä taulutietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoa Sony-verkkolaitetta. Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta, koska se voi aiheuttaa virhetoimintoja.
- Älä kytke verkkolaitetta muuntajaan kuten tupakansytytinmuuntajaan. Se voisi aiheuttaa ylikuumenemisen tai virhetoiminnon.
- Älä käytä vahingoittunutta virtajohtoa tai monitoimiliitännän USB-kaapelia taulutietokoneen ja verkkolaitteen kytkemiseen.

Läheisiä aiheita

Huomautuksia lataamisesta

Akun lataaminen

Akkua ladataan, kun taulutietokone on kytketty verkkovirtaan. Latausaika riippuu siitä, miten käytät taulutietokonetta.

1. Kytke toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli verkkolaitteeseen.
2. Kytke virtajohto verkkolaitteeseen.
3. Kytke virtajohdon toinen pää vaihtovirtapistorasiaan.
4. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.
   Huomautus
   - Monitoimiliitännän suojusta tarvitaan laitteen roiskeenkestävyyden varmistamiseen. Säilytä monitoimiliitännän suojus varmassa paikassa.
5. Kytke monitoimiliitännän USB-kaapeli taulutietokoneen moniliitäntäporttiin alla näytetyssä suunnassa. Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan.



Vihje

- Taulutietokoneelle tarkoitetun Sony-telakointiaseman (SGPDS2, myydään erikseen) käyttö mahdollistaa helpomman lataamisen.

Jäljellä olevan latauksen/lataustilan tarkistaminen

Voit tarkistaa jäljellä olevan latauksen alkunäytön tilapalkin kuvakkeesta.

Latauksen ilmaisin näyttää akun lataustilan. Latauksen ilmaisimen väri vaihtelee jäljellä olevan latauksen mukaan.

Lataustila	Jäljellä oleva akun lataus	Näytä tila
Verkkolaitteen kanssa	Alhainen (0 - 15 %)	Punainen
	Kohtalainen (16 - 89 %)	Oranssi
	Täysi (90 - 100 %)	Vihreä
Ilman verkkolaitetta	Alhainen (0 - 15 %)	Vilkkuva punainen
	Kohtalainen (16 - 89 %)	Pois päältä
	Täysi (90 - 100 %)	Pois päältä

Huomautus

- Latauksen ilmaisin vilkkuu punaisena, kun jäljellä oleva lataus laskee alhaiseksi ja taulutietokone pitää ladata käytön jatkamiseksi.

Läheisiä aiheita

Osat ja säätimet

Tekniset tiedot

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia verkkolaitteen käytöstä

Huomautuksia lataamisesta

Huomautuksia lataamisesta

Akun lataaminen

- Käytä turvallisuutesi vuoksi vain toimitettua virtajohtoa akun lataamiseen.
- Toimintaa ja turvallisuutta ei taata, jos käytät mitään muuta kuin taulutietokoneelle suunniteltua USB-kaapelia ja verkkolaitetta tai Sony-verkkolaitetta.
- Ympäristölämpötilasta ja taulutietokoneen käyttötavasta riippuen akku ei ehkä lataudu tai latautuminen voi olla hidasta.
- Älä lataa akkua tulen lähellä tai suorassa auringonvalossa.
- Taulutietokonetta ei toimiteta täyteen ladattuna.
- Akku kuumenee käytön tai latauksen aikana. Tämä on normaalia eikä anna aihetta huoleen. Jos taulutietokone tai verkkolaite kuumenee epänormaalisti, sammuta taulutietokone ja irrota virtajohto verkkolaitteesta.
- Et ehkä pysty lataamaan akkua riippuen käytetyn tietokoneen tai USB-yhteensopivan laitteen liittimestä.

Akun purkautuminen

- Lataamisen jälkeen akun lataus vähitellen purkautuu, vaikka sitä ei käytettäisi. Akun lataus voi tyhjentyä, jos akku on pitkään käyttämättömänä. Suosittelemme akun lataamista ennen käyttöä.
- Jos et käytä taulutietokonetta pitkään aikaan, lataa akku täyteen kerran kuudessa kuukaudessa.

Akun kesto

- Akun kesto vaihtelee käytön, asetusten ja lämpötilan mukaan.

Akun heikkeminen

- Akun kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien lataamisten ja purkautumisten seurauksena. Siten akun kesto voi lyhentyä tai akku ei toimi optimaalisesti täyteen ladattuna.

Bedienung über den Touchscreen

Berühren

Wählt ein Symbol oder eine Option aus.
Wenn Sie zweimal schnell hintereinander tippen, können Sie Bilder oder sonstige Bildschirmelemente vergrößern bzw. verkleinern.



Berühren und halten

Wählt Text aus oder öffnet ein dazugehöriges Menü.



Ziehen

Verschiebt einen Eintrag oder blättert langsam auf einer Seite.



Blättern

Blättert schnell auf einer Seite.



Zoomen

Vergrößert oder verkleinert das Bild.



Verwandte Themen

Huomautuksia näytöstä

Huomautuksia näytöstä

Huomautuksia kosketusnäytöstä

- Taulutietokone käyttää kapasitiivista kosketusnäyttöä. Napauta näyttöön suoraan sormenpäällä. Älä raavi sitä tai napauta sitä terävällä esineellä kuten neulalla, kynällä tai kynnellä. Kosketusnäyttöä ei voi käyttää styluksella.
- Jos napautat kosketusnäyttöä käsine kädessä, kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein tai lainkaan.
- Älä käytä taulutietokonetta esineiden ollessa kosketusnäytöllä.
- Jos kosketusnäyttöä koskettaa mikään muu kuin käyttäjän sormenpää, se ei ehkä toimi oikein.
- Älä laita kosketusnäyttöä lähelle muita sähkölaitteita. Sähköstaattiset purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan väärin.
- Jos kosketusnäytöllä on vesipisaroita tai jos kosketat sitä märillä sormenpäillä, kosketusnäyttö ei ehkä reagoi oikein.
- Älä laita kosketusnäyttöä kosteisiin paikkoihin. Kosketysnäyttö voi toimia väärin kosteissa oloissa tai vedelle altistuneena.

Huomautuksia nestekidenäytöstä

- Älä jätä nestekidenäyttöä suoraan auringonvaloon. Estä suora auringonvalo, kun käytät taulutietokonetta ikkunan lähellä.
- Taulutietokoneen käyttäminen alhaisessa lämpötilassa voi aiheuttaa jälkikuvan nestekidenäytöllä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta. Näyttö palaa normaaliksi, kun taulutietokone palaa normaaliin lämpötilaan.
- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Nestekidenäyttö on valmistettu tarkkuustekniikalla. Nestekidenäytöllä voi kuitenkin näkyä pieniä mustia pisteitä/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä on normaali seuraus valmistusprosessista eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Nestekidenäyttö on tehty lasista. Jos lasi vahingoittuu (naarmuuntuu jne.), älä kosketa kosketusnäyttöä tai yritä korjata sitä itse. Käsittele nestekidenäyttöä varovasti, koska se vahingoittuu helposti putoamisesta tai iskusta. Emme voi antaa takuuta vahingoille, jotka aiheutuvat asiakkaan harjoittamasta laitteen väärästä käsittelystä.

SONY

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Jos haluat ladata ohjelmia tai nauttia Internet-sisällöstä, kytke taulutietokone Wi-Fi-verkkoon (tukiasemaan). Voit asettaa Wi-Fi-yhteyden, kun otat Wi-Fi-toiminnon käyttöön taulutietokoneessa.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi].
2. Aseta [Wifi]-arvoksi [PÄÄLLÄ].

Huomautus

- Wi-Fi-antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun olet Internet-yhteydessä Wi-Fi-toiminnon avulla, tietoliikenne voi kärsiä.

Wi-Fi-toiminnon poistaminen käytöstä

Kun et käytä Internetiä, voit säästää virtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi].
2. Aseta [Wifi]-arvoksi [POIS].

Vihje

- Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon tilapäisesti käytöstä alueella, missä Wi-Fi-tietoliikenne on rajoitettua, valitsemalla [Lentokonetila] tilapalkista näytettävässä ohjauspaneelissa.
- Taulutietokoneen näyttö on pois päältä ohjelmia suoritettaessa, esimerkiksi kun musiikkisoitinohjelma toistaa taustamusiikkia, mutta taulutietokone on yhä käynnissä. Voit valita, pidetäänkö Wi-Fi-yhteys aktiivisena, kun näyttö on pois päältä.
  Valitse (Asetukset-valikko) - [Lisäasetukset] - [Wifi-yhteyden katkaisukäytäntö] ja valitse sitten haluamasi kohde [Wifi-yhteyden katkaisukäytäntö]-ruudulta.

Huomautus

- Jos mikään ohjelma ei ole auki lepotilassa, Wi-Fi-yhteys katkaistaan riippumatta [Wifi-yhteyden katkaisukäytäntö]-asetuksesta. Kun näyttö aktivoidaan (palautetaan lepotilasta), Internet-yhteys on aluksi pois päältä, mutta taulutietokone muodostaa heti Internet-yhteyden automaattisesti.

Läheisiä aiheita

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Aseta taulutietokoneen Wi-Fi-yhteys, jotta voit muodostaa Internet-yhteyden. Kytke taulutietokone Wi-Fi-reitittimeen (tukiasemaan) tilanteeseen sopivalla tavalla: kodissa, toimistossa, käyttämällä julkista langatonta palvelua jne.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi].
   Havaitut Wi-Fi-verkot luetellaan näytön oikealla sivulla.



Näyttö		Kuvaus
1	Verkon SSID	Langattoman verkon nimi.
2	Suojaus	Wi-Fi-reitittimen suojauskäytäntö.
3	Suojauksen saatavuus	Kun käytetään suojattua Wi-Fi-reititintä, näytön oikeassa alakulmassa näkyy lukkokuvake.

2. Määritä Wi-Fi-asetus jollain seuraavista tavoista.
   - Muodosta yhteys painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta:
     Jos käytät WPS-yhteensopivaa Wi-Fi-reititintä, paina WPS-painiketta, jolloin yhteys- ja suojausasetukset määritetään automaattisesti.
   - Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta:
     Jos olet kotona tai käytät julkista langatonta palvelua, yhdistä taulutietokone johonkin Wi-Fi-verkkoluettelossa näkyvään verkkoon.

Vihje

- Jos haluamaasi verkkoa ei näytetä vaiheessa 1, napauta (Asetukset-valikko) - [Etsi] näytön oikeassa yläkulmassa.
- Jos Wi-Fi-toiminto otetaan käyttöön Wi-Fi-verkkoyhteyden ollessa käytettävissä, taulutietokone muodostaa automaattisesti yhteyden, jos samaan verkkoon on muodostettu yhteys aikaisemmin.

Huomautus

- Kaikki Wi-Fi-reitittimeen liittyvät mahdolliset tietoliikenne- ja yhteysmaksut ovat asiakkaan vastuulla.
- Katso lisätietoja verkon SSID:stä ja suojauskäytännöstä Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Kun muodostat yhteyttä julkiseen langattomaan palveluun, katso ohjeita palveluntarjoajan sivustolta jne.

Läheisiä aiheita

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Jos käytät WPS-yhteensopivaa Wi-Fi-reititintä, paina WPS-painiketta, jolloin yhteys- ja suojausasetukset määritetään automaattisesti.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi].
2. Napauta näytön oikeassa yläreunassa.

3. Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.
   Taulutietokoneen Wi-Fi-asetukset määritetään automaattisesti.

Vihje

- Katso lisätietoja WPS-painikkeen käytöstä Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

4. Napauta [OK] taulutietokoneella.
   Kun yhteys on muodostettu, [Yhdistetty] näkyy sen verkon SSID:n alapuolella, johon taulutietokone on yhdistetty.



Vihje

- Kun taulutietokone muodostaa Wi-Fi-yhteyden, Wi-Fi-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa

alakulmassa.

Läheisiä aiheita

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoluettelosta

Jos olet kotona tai käytät julkista langatonta palvelua, yhdistä taulutietokone johonkin Wi-Fi-verkkoluettelossa näkyvään verkkoon. Jotkut Wi-Fi-reitittimet (tukiasemat) edellyttävät salasanan antamista.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi].
2. Muodosta yhteys johonkin Wi-Fi-verkkoluettelon verkkoon napauttamalla sitä.
3. Anna tarvittaessa salasana.

Vihje

- Voit tarkistaa antamasi salasanan napauttamalla [Näytä salasana].
- Jotkut Wi-Fi-reitittimet käyttävät salasanasta nimitystä ”PIN-KOODI”, ”WEP-AVAIN”, ”AVAIN” jne.

4. Napauta [Yhdistä].
   Kun yhteys on muodostettu, [Yhdistetty] näkyy sen verkon SSID:n alapuolella, johon taulutietokone on yhdistetty.

Vihje

- Kun taulutietokone muodostaa Wi-Fi-yhteyden, Wi-Fi-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.
- Katso välipalvelin- ja IP-asetuksia napauttamalla [Näytä lisäasetukset] vaiheessa 4.

Huomautus

- Muodostettaessa yhteyttä julkiseen langattomaan palveluun on joskus annettava käyttäjätunnus ja salasana selaimessa. Katso lisätietoja palveluntarjoajan sivustolta.

Läheisiä aiheita

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Yhteyden muodostaminen painamalla Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen

Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa Wi-Fi-laitteiden käyttöä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Wi-Fi-laitteet toimivat 2,4 GHz:n kaistalla, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Wi-Fi-laitteet käyttävät siksi tekniikkaa muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamien häiriöiden eliminoimiseksi. Häiriöt voivat silti aiheuttaa hitaamman tiedonsiirtonopeuden, pienentää verkon kantoaluetta tai aiheuttaa tietoliikennekatkoksia.
- Jos sekä Bluetooth-toiminto että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto on otettu käyttöön taulutietokoneessa, häiriöt voivat hidastaa tiedonsiirtoa ja aiheuttaa muita ongelmia.
- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkalla, sinun on ehkä tehtävä sopimus Wi-Fi-yhteyden palveluntarjoajan kanssa.
- Tiedonsiirtonopeudet ja verkon kantoalue voivat vaihdella seuraavien olosuhteiden mukaan:
  - Laitteiden välinen etäisyys
  - Mahdolliset esteet laitteiden välillä
  - Laitekokoonpano
  - Signaaliolosuhteet
  - Ympäristö (seinämateriaalit jne.)
  - Käytettävä ohjelmisto
- Tietoliikenne voi katketa tietyissä signaaliolosuhteissa.
- Teknisissä tiedoissa ilmoitettu tiedonsiirtonopeus on teoreettinen maksimi eikä välttämättä heijasta todellista tiedonsiirtonopeutta.
- Todellinen tiedonsiirtonopeus ei välttämättä ole yhtä nopea kuin taulutietokoneessa näytettävä.
- Tietoliikenne 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-kaistojen välillä ei ole käytettävissä.
- Häiriöt voivat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -laitteiden tiedonsiirtonopeuksiin, kun kyseisiä käytäntöjä käytetään IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n-käytäntöjä käyttävät tuotteet laskevat siirtonopeutta automaattisesti säilyttääkseen yhteensopivuuden IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa.
- Kun tiedonsiirto on odotettua hitaampaa, langattoman kanavan vaihtaminen Wi-Fi-reitittimellä voi lisätä nopeutta.
- Käytä Wi-Fi-yhteyttä vain sisällä, kun käytät sitä standardin IEEE 802.11a/n (5 GHz) kanssa.

Läheisiä aiheita

Tekniset tiedot

SONY

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Voit muodostaa langattoman yhteyden ja tietoliikenteen taulutietokoneen ja toisten Bluetooth-laitteiden kuten tietokoneen, mobiililaitteen, kuulokemikrofonin, kuulokkeiden tai langattoman näppäimistön välille. Dataa voidaan siirtää näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita 10 metrin etäisyydeltä avoimella alueella.

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön

Ota Bluetooth-toiminto käyttöön, kun haluat muodostaa laiteparin tai yhteyden Bluetooth-laitteeseen.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Bluetooth].
2. Aseta [Bluetooth]-arvoksi [PÄÄLLÄ].

   Vihje

   - Kun Bluetooth-toiminto on käytössä, Bluetooth-kuvake näytetään tilapalkissa näytön oikeassa alakulmassa.

Huomautus

- Bluetooth-antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun käytät Bluetooth-toimintoa, tietoliikenne voi kärsiä.

Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä

Akun latauksen säästämiseksi poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun et tarvitse sitä.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Bluetooth].
2. Aseta [Bluetooth]-arvoksi [POIS].

Läheisiä aiheita

Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteen kanssa, muodosta laitepari taulutietokoneesta ja Bluetooth-laitteesta. Kun olet muodostanut laiteparin, taulutietokone muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetooth-laitteeseen seuraavalla kerralla, kun molemmat laitteet käynnistetään.

1. Varmista, että Bluetooth-laitteen ja taulutietokoneen laiteparin asetus on havaittassa tilassa.
2. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Bluetooth].
3. Napauta [ETSI LAITTEITA] näytön oikeassa yläkulmassa.
   Esille tulee [SAATAVILLA OLEVAT LAITTEET]-luettelo.
4. Napauta laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa yhteyden.
5. Napauta [Muodosta laitepari] ja anna laitteen pääsykoodi (esim. 0000), jos haluat muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen.

Vihje

- Katso Bluetooth-laitteen käyttöohjeista, miten Bluetooth-laitteesta tehdään havaittava.
- Aseta taulutietokone havaittavaksi Bluetooth-laitteelta napauttamalla taulutietokoneen mallinimeä näytön oikealla sivulla näytettävässä luettelossa vaiheessa 3.
- Voit muodostaa yhteyden laiteparin toiseen laitteeseen uudelleen napauttamalla laitteen nimeä [LAITEPARIT]-luettelossa.

Laiteparin purkaminen

Voit purkaa laiteparin taulutietokoneesta.

1. Napauta -laitetta, jonka laiteparin taulutietokoneen kanssa haluat purkaa, [LAITEPARIT]-luettelossa.
2. Napauta [Poista laitepariyhteys].

Läheisiä aiheita

Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa Bluetooth-laitteiden käyttöä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Bluetooth-toiminto ei ehkä toimi kaikkien laitteiden kanssa valmistajasta tai laitteessa käytetystä ohjelmistoversiosta riippuen. Tarkista Bluetooth-laitteen järjestelmävaatimukset ennen sen ostamista. Bluetooth-laitteet vaativat todentamista (laiteparin muodostamista) ennen yhteyden muodostamista toisen laitteen kanssa. Suorita todentaminen ennen yhteyden muodostamista sellaisen laitteen kanssa.
- Bluetooth-laitteet toimivat 2,4 GHz:n kaistalla, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Bluetooth-laitteet käyttävät siksi tekniikkaa muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamien häiriöiden eliminoimiseksi. Häiriöt voivat silti aiheuttaa hitaamman tiedonsiirtonopeuden, pienentää verkon kantoaluetta tai aiheuttaa tietoliikennekatkoksia.
- Tiedonsiirtonopeudet ja verkon kantoalue voivat vaihdella seuraavien olosuhteiden mukaan:
  Laitteiden välinen etäisyys
  Mahdolliset esteet laitteiden välillä
  Ympäristö (seinämateriaalit jne.)
  Laitekokoonpano
  Käytettävä ohjelmisto
  Signaaliolosuhteet
- Tietoliikenne voi katketa tietyissä signaaliolosuhteissa.
- Häiriöitä voi ilmetä, jos sekä Bluetooth-toiminto että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto ovat käytössä. Siitä voi seurata hitaampi tiedonsiirto ja muita ongelmia.
- Suuret tiedostot voivat joskus vioittua siirron aikana Bluetooth-standardin rajoituksista ja signaalioloista johtuen.
- Useiden Bluetooth-laitteiden yhdistäminen taulutietokoneeseen voi aiheuttaa kanavan ruuhkautumista, joka voi heikentää laitteen toimintaa. Tämä on normaalia Bluetooth-tekniikan kanssa eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Video ja ääni eivät ehkä ole synkronoituja, jos toistat videoita taulutietokoneella ja ääni toistetaan kytketystä Bluetooth-laitteesta. Näin käy usein Bluetooth-tekniikan kanssa eikä se ole merkki virhetoiminnosta.
- Kaikki Bluetooth-laitteet on hyväksyttävä Bluetooth SIG -elimen määrittämillä menetelmillä sen varmistamiseksi, että ne täyttävät Bluetooth-standardin vaatimukset. Vaikka Bluetooth-standardin vaatimukset täyttyvät, toimintotavat voivat poiketa tai et ehkä pysty siirtämään dataa yksittäisen laitteen ominaisuuksista riippuen.
- Käytettäessä ohjelmaa kuten peliä äänen toisto ei ehkä vaihdu Bluetooth-äänilaitteen ja sisäänrakennetun kaiuttimen välillä, kun yhteys laitteeseen muodostetaan tai katkaistaan. Jos näin käy, lopeta ohjelma ja käynnistä laite uudelleen. Voit välttää ongelman vaihtamalla äänilaitetta ennen ohjelman käynnistämistä.
- Ohjelmien kuten pelien äänet voivat kuulua viiveellä toistettaessa taulutietokoneeseen yhteydessä olevista Bluetooth-äänilaitteista. Jos näin käy, toista ääni sisäänrakennetusta kaiuttimesta tai kytke äänilaite taulutietokoneen kuulokeliitäntään.
- Jos katkaiset yhteyden Bluetooth-äänilaitteeseen ohjelman kuten pelin ollessa käynnissä, ohjelma ei ehkä enää toimi oikein. Jos näin käy, lopeta ohjelma ja käynnistä taulutietokone uudelleen.

Bluetooth-turvallisuus

Langaton Bluetooth-tekniikka sisältää todentamistoiminnon, jonka avulla voi määrittää, kenen kanssa vaihdat tietoja. Todentamistoiminnolla voit estää nimettömiltä Bluetooth-laitteilta pääsyn taulutietokoneeseen. Kun kaksi Bluetooth-laitetta muodostaa yhteyden, molempiin rekisteröitäviin laitteisiin pitäisi määrittää yhteinen pääsykoodi

(todentamiseen vaadittava salasana). Kun laite on rekisteröity, pääsykoodia ei tarvitse syöttää uudelleen.

Toiset Bluetooth-laitteet havaitsevat taulutietokoneen vain, kun se on asettu sallimaan havaitsemisen sellaisille laitteille. Voit asettaa, kuinka kauan taulutietokone on havaittavissa tai sallitaanko vastaanotto yhteyden muodostamisen jälkeen.

Läheisiä aiheita

Tekniset tiedot

Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tiedot käytössä].
   Asetuksen valintaruutu merkitään.

Huomautus

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu, ennen kuin käytät mobiilitietoliikenne-toimintoa.
- Mobiilitietoliikenteen antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun olet Internet-yhteydessä mobiilitietoliikenne-toiminnon avulla, tietoliikenne voi kärsiä.
- Kun olet mobiiliverkon ulkopuolella, et voi muodostaa Internet-yhteyttä käyttämällä mobiilitietoliikenne-toimintoa. Tarkista tietoliikenneolot ja siirry alueelle, jossa on verkko.
- Kun olet mobiiliverkon ulkopuolella ja mobiilitietoliikenne-toiminto on käytössä, virrankulutus on suurempi kuin mobiiliverkon sisällä.

Läheisiä aiheita

SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)

Tukiaseman asettaminen (SGPT13)

Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä (SGPT13)

Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Mobiilitietoliikenteen poistaminen käytöstä (SGPT13)

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tiedot käytössä].
   Asetuksen valintaruudun merkintä poistetaan.

Vihje

- Voit poistaa mobiilitietoliikennettä käyttävät toiminnot tilapäisesti käytöstä alueella, missä mobiilitietoliikenne on rajoitettua, valitsemalla [Lentokonetila] tilapalkista näytettävässä ohjauspaneelissa.

Läheisiä aiheita

Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)

SIM-kortin laittaminen

1. Varmista, että kaikki kaapelit on irrotettu taulutietokoneesta ja sammuta sitten taulutietokone.
2. Avaa SIM-korttipaikan suojus.

3. Työnnä nuppineula tai pieni paperipidike (ei sisälly toimitukseen) SIM-kortin poistoreikään.



Vihje

- Kun ostat taulutietokoneen, SIM-kortin kelkkaan on kiinnitetty tarra. Vedä tarra ulos, jotta voit poistaa SIM-kortin kelkan. Irrota tarra, kun asennat SIM-kortin.

4. Poista SIM-kortin kelkka.



Huomautus

- Muista käsitellä SIM-kortin kelkkaa varovasti.

5. Aseta SIM-kortti SIM-kortin kelkalle niin, että leikattu kulma sopii SIM-kortin kelkkaan.



Huomautus

- Varmista, että SIM-kortin leikkauspinta on tasainen poistettuasi sen muovipakkauksesta. Ulkonemat estävät SIM-korttia sopimasta SIM-kortin kelkkaan.

6. Työnnä SIM-kortin kelkka sisään.



Huomautus

- Varo työntämästä SIM-kortin kelkkaa väärin päin.
- Aseta SIM-kortin kelkka oikein SIM-korttipaikkaan (A, alempi korttipaikka). Varo laittamasta SIM-kortin kelkkaa SD-muistikorttipaikkaan (B, ylempi korttipaikka).



7. Työnnä osa A nuolen osoittamassa suunnassa kuten seuraavassa kuvassa.



8. Sulje SIM-korttipaikan suojus.



9. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.



Huomautus

- SIM-korttipaikan suojuksen sulkeminen voi olla hankalaa, koska suojuksen takasivun ulkonema ja SD-muistikortti voivat haitata sulkemista. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.

SIM-kortin poistaminen

1. Noudata kohdan ”SIM-kortin laittaminen” ohjeita kohtaan 4 asti ja poista sitten SIM-kortti kelkasta.

Läheisiä aiheita

Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)

Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Tukiaseman asettaminen (SGPT13)

Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)

Huomautuksia SIM-kortista (SGPT13)

- Varmista, että taulutietokoneen virta on katkaistu, ennen kuin asennat tai poistat SIM-kortin.
- Älä paina SIM-korttia tarpeettomasti, kun asennat tai poistat SIM-kortin.
- Jos poistat SIM-kortin heti käytettyäsi taulutietokonetta, SIM-kortti voi olla lämmin. Tämä on normaalia eikä ole merkki virhetoiminnosta.
- Varo altistamasta SIM-korttia erittäin kylmille, kuumille tai kosteille olosuhteille.
- Älä koske kontakteihin tai liittimiin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla ja pidä puhtaana.
- Älä pudota, paina tai taivuta SIM-korttia.
- Älä asenna SIM-korttia irrottamatta tarroja.
- Xperia(TM) Tablet S tukee mini-SIM-kortteja (2FF). Muun kuin mini-SIM-kortin (2FF) tai sovittimella varustetun kortin käyttö voi vahingoittaa SIM-korttipaikkaa.

Tukiaseman asettaminen (SGPT13)

Valitun tukiaseman vahvistaminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].

Tukiaseman lisääminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].
2. Napauta (Asetukset-valikko) - [Uusi APN].
3. Napauta [Nimi] ja anna sen verkon nimi, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Napauta [APN] ja anna tukiaseman nimi.
5. Anna kaikki operaattorin vaatimat tiedot.
6. Napauta .
   Asetukset tallennetaan.

Tukiaseman nollaaminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää...] - [Mobiiliverkot] - [Tukiasemien nimet].
2. Napauta (Asetukset-valikko) - [Palauta oletukset].

Läheisiä aiheita

Mobiilitietoliikenteen käyttöönotto (SGPT13)

SIM-kortin laittaminen/poistaminen (SGPT13)

Sijaintipalveluiden käyttö

Voit antaa ohjelmien käyttää sijaintitietoja GPS-satelliiteista tai langattomista verkoista. Näin voit etsiä oman sijaintisi ja reittejä määränpäihin.

Sijaintitietojen käyttöön ottaminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Sijaintipalvelut].
2. Jos haluat ottaa käyttöön sijaintitietojen vastaanottamisen langattomalla tiedonsiirrolla, napauta [Googlen sijaintipalvelu].
   Jos haluat ottaa käyttöön sijaintitietojen vastaanottamisen GPS-satelliittien kautta, napauta [GPS-satelliitit].
   Asetuksen valintaruutu merkitään.

Sijaintitietojen poistaminen käytöstä

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Sijaintipalvelut].
2. Napauta [Googlen sijaintipalvelu] tai [GPS-satelliitit].
   Asetuksen valintaruudun merkintä poistetaan ja sijaintitiedot poistetaan käytöstä.

Vihje

- GPS (Global Positioning System)-toiminto tarjoaa sijaintiedot vastaanottamalla signaaleja GPS-satelliiteista. Voit katsoa oman sijaintisi taulutietokoneesi kanssa ohjelmalla, joka tukee GPS-toimintoa.

Huomautus

- GPS -antenni on sisäänrakennettu taulutietokoneeseen. Jos peität antennin käsillä tai muilla esineillä, kun käytät GPS-toimintoa, sijainnin tarkkuus voi kärsiä.

Läheisiä aiheita

Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

Huomautuksia GPS-toiminnon käytöstä

- Siirrä taulutietokonetta mahdollisimman vähän alueelle, jossa on esteetön näkymä taivaalle, kunnes GPS-toiminto näyttää sijaintisi. Sijainti näkyy nopeammin paikallaan ollessa kuin liikkeessä. Jos sijaintia ei näytetä tai se on väärin, siirry alueelle, jossa on esteetön näkymä taivaalle.
- Suuntaa ei ehkä mitata oikein ympäristöstä riippuen.
- Kun taulutietokoneen lähettyvillä on muita elektronisia laitteita, niiden aiheuttamat sähkömagneettiset aallot tai magneettiset häiriöt voivat estää taulutietokonetta antamasta tarkkoja sijaintitietoja. Pidä elektroniset laitteet kaukana taulutietokoneesta.
- Kun taulutietokone on alueella, jossa on huono GPS-signaalien vastaanotto, sijaintitiedot voivat olla virheellisiä. Jos haluat vastaanottaa tarkempia tietoja, vältä käyttämästä taulutietokonetta seuraavissa paikoissa.
  - Rakennusten tai ajoneuvojen sisällä
  - Tunneleissa tai maanalaisessa
  - Siltojen alla
  - Korkeiden rakennusten välissä
  - Tiheän puuston keskellä
  - Laaksoissa

SD-muistikortin laittaminen/poistaminen

Taulutietokone on varustettu SD-muistikorttipaikalla. Tämän paikan avulla voit siirtää tietoja taulutietokoneen ja digitaalisten kameroiden, videokameroiden, musiikkisoittimien ja muiden ääni-/videolaitteiden välillä.

SD-muistikortin laittaminen

1. Avaa SD-muistikorttipaikan suojus.
2. Paikanna SD-muistikorttipaikka.
3. Pidä SD-muistikorttia kontaktit alaspäin ja nuoli kohti SD-muistikorttipaikkaa.



Huomautus

- Varo laittamasta SD-muistikorttia paikkaan väärin päin. Jos pakotat sen paikkaan ylösalaisin, paikka voi vahingoittua. Lisätietoja on SD-muistikortin käyttöoppaassa.

4. Työnnä SD-muistikortti varovasti paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5. Työnnä osa A nuolen osoittamassa suunnassa kuten seuraavassa kuvassa.



6. Sulje SD-muistikorttipaikan suojus.



7. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.



Huomautus

- SD-muistikorttipaikan suojuksen sulkeminen voi olla hankalaa, koska suojuksen takasivun ulkonema ja

SD-muistikortti voivat haitata sulkemista. Varmista, että suojus sulkeutuu tiiviisti ja raottomasti.

SD-muistikortin poistaminen

1. Varmista, että tiedostojen siirto ei ole kesken.
2. Paikanna SD-muistikorttipaikka.
3. Työnnä SD-muistikortti pohjaan ja vapauta.
   SD-muistikortti vapautuu.
4. Tartu SD-muistikorttiin ja vedä se ulos.

Läheisiä aiheita

SD-muistikorttien yhteensopivuus

Huomautuksia SD-muistikorteista

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

Huomautuksia SD-muistikorteista

- Pidä poissa lasten ulottuvilta. SD-muistikortit ovat haitallisia nieltyinä.
- Älä koske kontakteihin sormilla tai metalliesineillä.
- SD-muistikortit sisältävät herkkiä metalliosia. Älä kohdista niihin liiallista voimaa äläkä taivuta tai pudota niitä.
- Älä pura tai muuta muistikortteja.
- Vältä kosteutta.
- Älä käytä tai säilytä seuraavissa oloissa:
  Paikoissa, joissa on korkea lämpötila, kuten suljetussa autossa auringonpaisteessa
  Suorassa auringonvalossa
  Kosteissa tai syövyttävissä ympäristöissä
  Pölyisissä paikoissa
- Muista käyttää SD-muistikortteja, jotka ovat yhteensopivia taulutietokoneen tukemien standardien kanssa. Väärän kokoinen kortti voi juuttua paikkaan ja vahingoittaa taulutietokonetta.
- Kirjoitussuojattuun SD-muistikorttiin ei voi kirjoittaa tietoja.
- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio tärkeistä tiedostoista.
- Jotta et menetä tallennettuja tietoja, pidä SD-muistikortit erossa staattisesta sähköstä tai sähkökohinasta, joka voi häiritä korttia.
- Kun kuljetat SD-muistikortteja, muista laittaa ne koteloon, jotta staattinen sähkö ei vahingoita niitä.
- Ennen kuin käytät SD-muistikorttia muun laitteen kuin taulutietokoneen, esimerkiksi digitaalisen kameran tai kannettavan soittimen, kanssa, alusta SD-muistikortti kyseisellä laitteella.
  Jotkin laitteet eivät ehkä tue taulutietokoneen tiedostomuotoa ja näyttävät viestin, jossa suositellaan kortin alustamista. Jos saat sellaisen viestin, kopioi tiedot kortilta taulutietokoneelle (tai muille laitteille verkon kautta) ja alusta kortti muulla laitteella kuin taulutietokoneella. Huomaa, että kortin alustaminen poistaa kaikki sen sisältämät tiedot. Katso lisätietoja käyttämäsi laitteen käyttöoppaasta.
- Älä työnnä muita esineitä SD-muistikorttipaikkaan.
- SD-muistikorttipaikkaa voidaan käyttää vain tuettujen korttien lukemiseen ja kirjoittamiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

SONY

SD-muistikorttien yhteensopivuus

Seuraavat muistikortit on testattu ja todettu yhteensopiviksi taulutietokoneen kanssa joulukuussa 2012.

- SD-muistikortit (enintään 2 Gt)
- SDHC-muistikortit (enintään 32 Gt)
- SDHC UHS-I-muistikortit (enintään 32 Gt)
- SDXC-muistikortit (enintään 64 Gt)
- SDXC UHS-I-muistikortit (enintään 128 Gt)

Tämä ei kuitenkaan takaa, että kaikki SD-muistikortit, SDHC-muistikortit, SDHC UHS-I-muistikortit, SDXC-muistikortit tai SDXC UHS-I-muistikortit ovat yhteensopivia taulutietokoneesi kanssa.

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Taulutietokone voidaan kytkeä USB-laitteeseen taulutietokoneen moniliitäntäportin kautta.

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.
2. Kytke USB-laite taulutietokoneeseen käyttämällä siihen tarkoitettua USB Host -sovitinkaapelia (SGPUC3, myydään erikseen) ja kaupallisesti saatavilla olevaa USB-kaapelia



1. Kaupallisesti saatavilla oleva USB-kaapeli
2. USB Host -sovitinkaapeli (SGPUC3, myydään erikseen)

Vihje

- Taulutietokone antaa enintään 500 mA virtaa USB-laitteeseen.

Huomautus

- Älä sammuta taulutietokonetta, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan USB-yhteydellä.
- Älä irrota kaapelia kesken tietojen kirjoittamisen tai lukemisen. Jos teet niin, voit menettää tietoja.

Läheisiä aiheita

Tietokoneeseen kytkeminen

HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen

Tuetut muodot

Tietokoneeseen kytkeminen

Taulutietokone voidaan kytkeä tietokoneeseen taulutietokoneen moniliitäntäportin kautta.

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.
2. Kytke taulutietokone tietokoneeseen käyttämällä moniliitäntäportin USB-kaapelia (SGPUC2).



Huomautus

- Älä sammuta taulutietokonetta, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan.
- Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä.
- Älä irrota monitoimiliitännän USB-kaapelia kesken tietojen kirjoittamisen tai lukemisen. Jos teet niin, voit menettää tietoja.

Läheisiä aiheita

Tuetut muodot

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen

Sisällön tuominen tietokoneelta

HDMI-yhteensopivaan laitteeseen kytkeminen

Taulutietokone voi lähettää tietoa HDMI-yhteensopiviin laitteisiin kuten televisioon tai projektoriin. Tähän yhteyteen tarvitaan HDMI-sovitinkaapeli (myydään erikseen).

1. Käännä taulutietokone ympäri ja irrota monitoimiliitännän suojus.
2. Kytke HDMI-sovitinkaapeli (SGPHC1, myydään erikseen) monitoimiliitäntään.
3. Kytke kaupallisesti saatavilla oleva HDMI-kaapeli HDMI-sovitinkaapeliin ja kytke sitten televisioon tai projektoriin.
4. Kytke toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli (SGPUC2) HDMI-sovitinkaapeliin ja kytke sitten verkkolaitteeseen.



① HDMI-sovitinkaapeli (SGPHC1, myydään erikseen)
② Kaupallisesti saatavilla oleva HDMI-kaapeli
③ Toimitettu monitoimiliitännän USB-kaapeli (SGPUC2)
④ Televisioon tai projektoriin
⑤ Verkkolaitteeseen

Vihje

- Katso lisätietoja HDMI-sovitinkaapelista HDMI-sovitinkaapelin mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Läheisiä aiheita

Tuetut muodot

Tietokoneeseen kytkeminen

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Osat ja säätimet

Etusivu



1. Mikrofoni
2. IR-dataportti
3. Kosketusnäyttö
4. Etukameran objektiivi
5. Ympäristövalon sensori

Sivu



1. ⏻ (virta) -painike
2. Ilmoituksen LED-valo
3. Latausilmaisin
4. VOL + / – (äänenvoimakkuus) -painike
   VOL + -painikkeessa on nystyrä, jonka avulla se löytyy helposti.

Takasivu

SGPT12



1. (kuulokemikrofoni) -liitin
2. SD-muistikorttipaikka
3. Sisäänrakennettu kaiutin (vasen)
4. Monitoimiliitäntä
5. Monitoimiliitännän suojus
6. Sisäänrakennettu kaiutin (oikea)
7. SD-muistikorttipaikan suojus
8. Lisävarusteliintäntäpaikka
9. Takakameran objektiivi

SGPT13



1. (kuulokemikrofoni) -liitin
2. SIM-kortin poistoreikä

3. SD-muistikorttipaikka
4. SIM-korttipaikka
5. Sisäänrakennettu kaiutin (vasen)
6. Monitoimiliitäntä
7. Monitoimiliitännän suojus
8. Sisäänrakennettu kaiutin (oikea)
9. SD-muistikorttipaikan suojus
10. Lisävarusteliintäntäpaikka
11. Takakameran objektiivi

Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Läheisiä aiheita

Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Akun lataaminen

Alkunäytön käyttö

SONY

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

- Monitoimiliitännän USB-kaapeli
- Verkkolaite
- Virtajohto
- Pika-asennusopas
- Tärkeitä tietoja

Huomautuksia taulutietokoneen käsittelemisestä

- Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Jotkut ohjelmat saattavat kiertää näyttöä käänteisesti.
- Varo peittämästä alla olevassa kuvassa näytettäviä antenneja käyttäessäsi Wi-Fi-, Bluetooth-, GPS- tai mobiilitietoliikenne-toimintoja.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobiilitietoliikenne

- Älä laita kynsiäsi lisävarusteliitäntäpaikkaan tai (alla näytettävään) uraan pidelläksesi taulutietokonetta.



Huomautus

- Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Taulutietokoneen käynnistäminen uudelleen

Jos taulutietokone ei toimi odotettulla tavalla, paina virtapainiketta noin 10 sekuntia.

Huomautus

- Taulutietokoneen uudelleen käynnistäminen ei palauta asetuksia oletusarvoihin, mutta tallentamattomat tiedot tai asetukset voidaan menettää.
- Käynnistä taulutietokone uudelleen vain jos et pysty sammuttamaan sitä.

SONY

Oletusasetusten palauttaminen (tietojen alustaminen)

Palautettaessa taulutietokoneen oletusasetukset kaikki asennetut ohjelmat ja asetukset poistetaan, jotta saat ”puhtaan” taulutietokoneen.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Varmuuskopioi ja palauta] - [Tehdasasetuksien palauttaminen].
2. Napauta [Palauta tablet-laitteen tehdasasetukset] oikealla olevan valikon alareunassa.
   Kaikki tiedot alustetaan ja taulutietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Huomautus

- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio ennen tietojen poistamista sisäisestä muistista [Tietoja].
- Kaikki tiedot tiedontallennusalueella poistetaan, mukaan lukien Google -tilin tiedot, järjestelmätiedot ja -asetukset sekä kaikki ladatut ohjelmatiedot.
- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio tärkeistä tiedostoista, koska käyttäjätietoja ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

Akun keston ylläpitäminen

Taulutietokoneen käyttäminen seuraavassa kuvattavalla tavalla vähentää akun kulutusta.

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Aseta lyhyt aikaväli, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan) automaattisesti.
- Sammuta näyttö (siirrä lepotilaan), kun et aio käyttää taulutietokonetta.
- Sulje taulutietokone, kun et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Ota käyttöön lentokonetila poistaaksesi langattoman tietoliikenteen tai Bluetooth-toiminnon käytöstä [Tietoja].
- Irrota USB-yhteensopivat laitteet.
- Ota käyttöön näytön virransäästötila [Tietoja].

Läheisiä aiheita

Näytön kirkkauden säätäminen

Näytön avaaminen/sulkeminen (lepotila)

Sen ajan muuttaminen, jonka jälkeen näyttö sammuu (siirtyy lepotilaan)

Taulutietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit asettaa näytön kirkkauden manuaalisesti tai asettaa automaattisen kirkkausasetuksen, jolloin taulutietokone säätää kirkkautta automaattisesti.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus].
2. Voit säätää kirkkautta automaattisesti napauttamalla tai vetämällä kirkkauden säätöpalkkia. Jos haluat, että kirkkautta säädetään automaattisesti, napauta [Automaattinen kirkkaus].
   Asetuksen valintaruutu merkitään.
3. Napauta [OK].

Vihje

- Kun [Automaattinen kirkkaus]-valintaruutu merkitään, näyttö voi muuttua automaattisesti kirkkaammaksi mutta ei tummemmaksi. Jos haluat tummentaa näyttöä, säädä manuaalisesti.
- Voit myös säätää näytön kirkkautta ohjauspaneelissa napauttamalla tilapalkkia.

Läheisiä aiheita

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

SONY

Huomautuksia puheviestintäohjelmien käytöstä (SGPT13)

Kun yrität käyttää Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa mobiiliverkossa, et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä. Käytä sen sijaan Wi-Fi-yhteyttä.

Huomautuksia käytöstä

Suojus

- Sulje SD-muistikorttipaikan suojus hyvin.
- Älä avaa/sulje monitoimiliitännän suojusta, kun käytät taulutietokonetta ulkona tai märillä, hikisillä tai hiekkaisilla käsillä.Hiekan tai veden joutuminen taulutietokoneen sisään voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Pidä monitoimiliitännän suojus poissa pienten lasten ulottuvilta, jotta nämä eivät vahingossa niele sitä.
- Taulutietokoneen roiskeenkestävyys*1 vastaa IPX4-luokkaa (Suojaus vesiroiskeita vastaan) standardin IEC 60529 (Koteloinnin tarjoama suojausaste (IP-koodi)) mukaan mutta se ei ole täysin vedenpitävä. Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle. Jos laitetta käytetään väärin, vettä voi päästä taulutietokoneen sisälle ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriöitä [Tietoja].

*1 Roiskeen kestävyys koskee puhdasta vettä ja vesijohtovettä. Roiskeenkestävyys toimii, kun taulutietokone on telineessä, kuten Sony-taulutietokoneteline (SGPDS4, myydään erikseen, ei saatavilla kaikissa maissa /kaikilla alueilla), ja kun kaikki suojukset on täysin suljettu.

Taulutietokoneesta huolehtiminen

- Puhdista kotelo pehmeällä, kuivalla tai miedolla pesuaineliuoksella kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä pesuaineliuosta kosketusnäytön puhdistamiseen. Älä käytä hankaavaa tyynyä, hankauspulveria tai liuotinta kuten alkoholia tai bensiiniä, koska nämä voivat vahingoittaa taulutietokoneen pintaa.
- Jos taulutietokone altistuu kosteudelle, kuten sateelle tai sumulle, pyyhi taulutietokone pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä kuivaa uunissa tai kuivaajalla.
- Puhdista sisäänrakennetun kameran objektiivi puhallinharjalla tai pehmeällä harjalla. Jos objektiivi on erittäin likainen, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä hankaa objektiivia, koska se on herkkä paineelle.

Käyttöympäristö

- Älä käytä taulutietokonetta kuumassa ympäristössä (noin 35 °C tai enemmän) tai kylmässä ympäristössä (noin 5 °C tai vähemmän) tai kosteassa paikassa kuten kylpyhuoneessa tai saunassa äläkä jätä taulutietokonetta sellaiseen ympäristöön. Jos käytät taulutietokonetta edellä kuvatussa ympäristössä tai jätät sen sellaiseen, taulutietokone voi sammua automaattisesti piirien suojaamiseksi.
- Älä siirrä taulutietokonetta suoraan kylmästä paikasta lämpimään paikkaan. Nopea lämpötilan muutos voi saada kosteutta tiivistymään taulukoneen sisälle. Jos näin käy, jätä taulutietokone huonelämpötilaan kuivumaan ennen käyttöä.

Näytedata

- Taulutietokoneeseen on asennettu tehtaassa näytedataa, jotta voit kokeilla musiikkia, videoita, valokuvia ja kirjoja. Poistettuja näytetietoja ei voi palauttaa. Huomaa, että Sony ei tarjoa uusia näytteitä poistettujen tilalle.

Roiskeenkestävyys

Taulutietokoneen roiskeenkestävyys

Taulutietokoneen roiskeenkestävyys*1 vastaa IPX4-luokkaa (Suojaus vesiroiskeita vastaan) standardin IEC 60529 (Koteloinnin tarjoama suojausaste (IP-koodi)) mukaan mutta se ei ole täysin vedenpitävä. Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle.
Jos laitetta käytetään väärin, vettä voi päästä taulutietokoneen sisälle ja se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriöitä.
Ota huomioon seuraavat varoitukset, ennen kuin käytät taulutietokonetta.

*1 Roiskeenkestävyys toimii, kun taulutietokone on telineessä, kuten Sony-taulutietokoneteline (SGPDS4, myydään erikseen, ei saatavilla kaikissa maissa /kaikilla alueilla), ja kun kaikki suojukset on täysin suljettu.



Soveltuvat nesteet

- Suojattu puhdasta vettä ja vesijohtovettä vastaan
- Ei suojattu muita nesteitä kuin edellä kuvattuja (saippuavettä, pesuainetta tai kylpysuolaa sisältävää vettä, shampoota, kuuman lähteen vettä, allasvettä, merivettä jne.) vastaan

Roiskeenkestävyys perustuu Sonyn suorittamiin mittauksiin edellä kuvatuissa olosuhteissa.
Huomaa, että takuu ei kata väärinkäytöstä johtuvasta vedelle altistumisesta aiheutuneita toimintahäiriöitä.

Huomautuksia lataamisesta

Toimitettu verkkolaite ja monitoimiliittimen USB-kaapeli (SGPUC2) eivät ole roiskeenkestäviä.

Varo roiskuttamasta vettä verkkolaitteelle.
Älä käytä verkkolaitetta märillä käsillä tai kun taulutietokone on märkä. Se voisi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
Ota huomioon seuraavat varoitukset, kun lataat taulutietokonetta.

- Varmista, että paikka, jossa käytät verkkolaitetta, ei ole märkä.
- Varmista, että taulutietokone ei ole märkä, ennen lataamista. Jos taulutietokoneelle roiskuu vesipisaroita, pyyhi pisarat kokonaan kuivalla liinalla ja jätä sitten taulutietokone huonelämpötilaan kuivumaan ennen lataamista.

Varotoimet käytettäessä taulutietokonetta keittiössä tai muissa paikoissa, joissa roiskeiden vaara on suuri

Älä käytä taulutietokonetta verkkolaitteen ollessa kytkettynä siihen.

Muista käyttää taulutietokonetta vain akkuvirralla.
Verkkolaitteen käsittely märillä käsillä tai kun taulutietokone on märkä, voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Roiskeenkestävyys toimii vain, kun kaikki suojat on täysin suljettu.

Kun suljet suojia, varmista, että pieniä esineitä (kuten hiuksia tai hiekkaa) ei jää suojusten väliin. Jos vettä joutuu 🎧 (kuulokemikrofoni) -liitäntään, pyyhi vesi ja jätä taulutietokone hyvin tuuletettuun, varjoisaan paikkaan kuivumaan ennen käyttöä.

Älä käytä taulutietokonetta tai jätä sitä kosteaan paikkaan kuten kylpyhuoneeseen tai saunaan.

Älä käytä taulutietokonetta kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin ollessa kytkettynä siihen.

Älä käytä taulutietokonetta vedessä tai roiskuta paljon vettä sen päälle.

Jos taulutietokone kastuu, pyyhi se kuivaksi pehmeällä, kuivalla liinalla.

Älä päästä nesteitä kuten saippuavettä, pesuainetta tai kylpysuolaa sisältävää vettä, shampoota, kuuman lähteen vettä, allasvettä tai merivettä taulutietokoneelle. Älä päästä vieraita esineitä kuten hiekkaa tai mutaa taulutietokoneelle.

Jos taulutietokone likaantuu, pyyhi se pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä pesuaineita, kemikaaleja tai kosteuspyyhkeitä jne. Älä kuivaa taulutietokonetta puhaltamalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla, laittamalla laitetta uuniin jne.

Älä käytä taulutietokonetta paikassa, jossa sen päälle voi roiskua runsaasti vettä.

Taulutietokone ei kestä veden painetta. Taulutietokoneen altistaminen voimakkaalle veden paineelle esimerkiksi vesihanasta tai suihkusta voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Älä altista taulutietokonetta kuumuudelle esimerkiksi kuumasta suihkusta, hiustenkuivaajasta tai kuumasta paikasta kuten uunin läheisyydestä.

Taulutietokone ei ole lämmönkestävä. Käytä taulutietokonetta lämpötilassa 5 °C - 35 °C.

Huomautus

- Monitoimiliitännän suojusta tarvitaan laitteen roiskeenkestävyyden varmistamiseen. Säilytä monitoimiliitännän suojus varmassa paikassa.
- Käytä taulutietokonetta monitoimiliitännän suojus ja SD-muistikorttipaikan suojus asennettuna. Muuten et voi hyödyntää taulutietokoneen roiskeenkestävyyttä.

Läheisiä aiheita

Osat ja säätimet

SONY

Android-version tarkistaminen

Voit tarkistaa taulutietokoneen käyttöjärjestelmän Android-version.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Tietoja tablet-laitteesta].
   Voit tarkistaa taulutietokoneen Android-version kohdassa [Android-versio].

Läheisiä aiheita

Järjestelmäohjelmiston päivittäminen viimeisimpään versioon

SONY

Järjestelmäohjelmiston päivittäminen viimeisimpään versioon

Päivitä taulutietokone viimeisimpään Android-versioon, kun päivityksiä on saatavilla.

Huomautus

- Päivitettyä taulutietokonetta ei voi palauttaa aikaisempaan Android-versioon. Päivitys edellyttää, että akun lataus on vähintään 50 % ja verkkolaite on kytketty. Taulutietokone ei ehkä enää käynnisty, jos akku tyhjenee päivityksen aikana.
- Päivitys ei tyhjennä taulutietokoneen sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.
- Sisäisessä muistissa pitää olla riittävästi vapaata tilaa päivitystiedostojen lataamiseen päivityksen aikana.
- Jotkut ohjelmat eivät ehkä ole yhteensopivia päivitetyn Android-version kanssa eivätkä ehkä toimi päivityksen jälkeen.
- Muista tarkistaa minkä Android-version kanssa kukin ohjelma on yhteensopiva ennen päivitystä.
- Päivitys voi kestää kauemmin, jos olet Internet-yhteydessä mobiilitietoliikenne-toiminnon kautta. Lisäksi operaattorisi voi laskuttaa huomattavasti datan siirrosta riippuen tilaamastasi palvelusta. (SGPT13)

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Tietoja tablet-laitteesta].
2. Napauta [System Update].
   Päivitysnäyttö tulee esille, kun päivitys on saatavilla. Aloita päivitys noudattamalla näytön ohjeita.

Läheisiä aiheita

Android-version tarkistaminen

Alkunäytön käyttö

Alkunäyttö koostuu viidestä erillisestä ruudusta. Voit mukauttaa ruutuja tarpeisiisi sijoittamalla suosikkiohjelmiasi ja -lisäohjelmiasi ruutuihin.

A: Google-haku

Napauta tätä, jos halua käyttää Google-hakua. Google-hakuruudulla ”Googlen Nyt-palvelu” näyttää eri tietoja sijainnin ja ajan mukaan.

B: Pikakäynnistin

Pikakäynnistin näytetään alkunäytön jokaisella sivulla, joten usein käytettyjen ohjelmien rekisteröinti mahdollistaa niiden nopean avauksen.

1. Pidä alkunäytön kuvaketta painettuna ja vedä se pikakäynnistimeen.

Vihje

- Voit siirtää kuvakkeita pikakäynnistimen sisällä tai vetää ne ulos pikakäynnistimestä.

C: Vieras-tila

Napauta tätä käyttääksesi ”Vieras-tila”-toimintoa taulutietokoneen jakamiseen muiden käyttäjien, kuten perheen tai ystävien, kanssa.

D: Sovellukset ja widgetit

Napauta tätä näyttääksesi ohjelmaluettelon ja lisäohjelmaluettelon.

E: Lisäohjelmat

Lisäohjelmat ovat alkunäytöllä suoritettavia yksinkertaisia ohjelmia. Voit valita suosikkilisäohjelmasi lisäohjelmaluettelosta ja asettaa ne alkunäytölle.

F: Ohjelmat

Voit valita suosikkiohjelmasi ohjelmaluettelosta ja asettaa ne alkunäytölle.

G: Perustoimintopainikkeet

- (Takaisin): Napauta tätä palataksesi edelliselle näytölle.

(Alkunäyttö): Napauta tätä näyttääksesi alkunäytön.

- (Äskettäiset ohjelmat): Napauta tätä näyttääksesi äskettäin käytetyt ohjelmat.
- : Napauta tätä kätkeäksesi esillä olevan näppäimistön.

Vihje

- Näiden painikkeiden vetäminen ylöspäin käynnistää Google-haun.

H: Piensovellukset

Voit avata pienoisversioita tietyistä ohjelmista, kuten [Browser], [Laskin] ja [Remote control], vaikka toinen ohjelma olisi käytössä.

I: Tilapalkki

Tilapalkki näyttää akun jäljellä olevan latauksen ja Wi-Fi-yhteyden tilan. Ilmoituskuvakkeet puolestaan kertovat, että lataus on valmis, sinulle on sähköpostia tai päivityksiä on saatavilla. Napauttamalla tilapalkkia voit näyttää ilmoituspaneelin ja ohjauspaneelin.

Läheisiä aiheita

Google-hakujen tekeminen

”Googlen Nyt-palvelu”-toiminnon käyttäminen

Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Vieras-tila)

Ohjelmien ja lisäohjelmien käyttäminen

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen

SONY

Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Vieras-tila)

Jos jaat taulutietokoneen muiden käyttäjien kanssa, ”Vieras-tila”-tilan rekisteröiminen mahdollistaa alkunäytön luovuttamisen vieraalle. Vieraan alkunäytöllä näytetään vain ohjelmat, joita vieras saa käyttää, ja voit asettaa tiloille omat taustakuvat.

”Vieras-tila”-tilan rekisteröiminen

1. Napauta [Vieras-tila] alkunäytöllä.
2. Napauta [Käynnistä].
3. Anna ”Vieras-tila”-tilalle nimi seuraamalla näytön ohjeita ja napauta sitten [Seuraava].
4. Valitse, rajoitetaanko ohjelmien käyttöä, ja napauta sitten [Seuraava].
   - Jos valitset [Rajoitetut sovellukset], napauta ohjelmia, joita annat vieraan käyttää, ohjelmanvalintaruudulla ja napauta sitten [TALLENNA] näytön oikeassa yläkulmassa.
5. Valitse, asetetaanko avauskoodi, ja napauta sitten [Seuraava].
   Jos haluat asettaa avauskoodin, valitse [Määritä koodi].
   - Jos valitset [Määritä koodi], aseta peruutuskoodi seuraamalla näytön ohjeita.
6. Merkitse rekisteröintitiedot ”Vieras-tila”-tilalle ja napauta sitten [Valmis].

Huomautus

- Jos valitset [Rajoitetut sovellukset] ja rajoitat joko [Camera]-tai [Gallery]-ohjelmien käyttöä, molempien ohjelmien käyttöä rajoitetaan. Käytä [Albumi]-ohjelmaa, kun haluat selata kuvia, kun [Camera]-ohjelman käyttö on rajoitettu.
- Jos olet valinnut [Rajoitetut sovellukset] ja rajoittanut joko [Camera]- tai [Gallery]-ohjelmien käyttöä ennen taulutietokoneen päivittämistä Android-versioon 4.1.1, molempien ohjelmien käyttö on rajoitettu.

Läheisiä aiheita

Alkunäytön käyttö

”Vieras-tila”-tilaan vaihtaminen

”Vieras-tila”-tilaan vaihtaminen

1. Napauta [Vieras-tila] alkunäytöllä.
2. Valitse haluamasi tila.
   Alkunäyttö vaihtuu valittuun ”Vieras-tila”-tilaan.

”Vieras-tila”-tilan peruuttaminen

1. Napauta [Poistu] alkunäytöllä.
2. Jos avauskoodi on asetettu, anna avauskoodi ja napauta sitten [OK].

Vihje

- Jos haluat vaihtaa ”Vieras-tila”-tilan taustakuvan, pidä alkunäyttöä painettuna näyttääksesi taustakuvan valintanäytön ja valitse sitten haluamasi taustakuva.
- Jos haluat muokata ”Vieras-tila”-tilaa tai poistaa sen, pidä tilanvalintanäytön ”Vieras-tila”-pienoiskuvaa painettuna ja napauta sitten [Muokkaa] tai [Poista].
- Jos haluat lisätä uuden ”Vieras-tila”-tilan, napauta [Uusi tila] tilanvalintanäytöllä.

Huomautus

- ”Vieras-tila”-toiminto ei ole tarkoitettu turvallisuutta varten. Sen tarkoitus on estää rajoitettujen ohjelmien näyttäminen.
- ”Vieras-tila”-toiminto ei anna kaikkien käyttäjien tallentaa ja suojata henkilökohtaisia tietoja.
- Joitakin ohjelmia voi olla mahdollista käyttää toisten ohjelmien kautta, vaikka niiden käyttöä rajoitettaisiin ”Vieras-tila”-toiminnolla.
- Varmista, että et unohda asettamaasi avauskoodia ja salaista vastausta. Jos unohdat ne, sinun on palautettava taulutietokoneen oletusasetukset.
  Jos unohdat avauskoodin, voit nollata sen antamalla salaisen vastauksen oikein.
- Et ehkä pysty vaihtamaan ”Vieras-tila”-tilaan, jos olet asentanut muun kuin Sonyn tekemän alkunäyttöohjelman.
- Järjestelmäohjelmistoa ei voi päivittää ”Vieras-tila” ssa.
- Vaikka vaihdat ”Vieras-tila”-tilaan, äskettäin käytetyt ohjelmat ja ilmoitukset säilyvät. Taustalla toimivat ohjelmat, kuten musiikkia toistavat ohjelmat, eivät myöskään pysähdy.
- Koska jotkin taulutietokoneen toiminnot ovat rajoitettuja ”Vieras-tila”-tilassa, ”Piensovellukset” ja pikakäynnistin eivät ole käytettävissä.

Läheisiä aiheita

Taulutietokoneen jakaminen perheen ja ystävien kanssa (Vieras-tila)

Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle

Voit pyyhkäistä alkunäyttöä oikealle tai vasemmalle vierittääksesi enintään viiden näytön välillä. Ohjelmien tai lisäohjelmien kuvakkeiden lisääminen haluamaasi paikkaan mahdollistaa niiden helpon käynnistyksen.

1. Pyyhkäise näyttääksesi alkunäytön, jolle haluat sijoittaa ohjelmien tai lisäohjelmien kuvakkeita ja napauta sitten [Sovellukset ja widgetit] näytön oikeassa alakulmassa.
2. Valitse kohde, jonka haluat lisätä alkunäytölle [SOVELLUKSET]- tai [WIDGETIT]-luettelosta.
3. Napauta ja pidä painettuna ohjelman tai lisäohjelman kuvaketta ja pudota se, kun alkunäyttö tulee esille. Ohjelma tai lisäohjelma lisätään sivulle, jonne pudotat kuvakkeen.

Kuvakkeen poistaminen alkunäytöltä

Napauta ja pidä painettuna kuvaketta ja vedä se (Poista) kuvakkeeseen.

Kuvakkeiden järjestäminen kansioiden avulla

Voit käyttää kansioita kuvakkeiden järjestämiseen alkunäytöllä.

1. Napauta ja pidä painettuna kuvaketta ja vedä se nopeasti toiseen kuvakkeeseen.
   Kuvakkeet yhdistetään kansioksi.
2. Napauta yhdistettyä kansiota ja sitten [Nimetön kansio].
3. Anna uusi kansion nimi ja napauta sitten .
   Tämä kansio näytetään uuden kansionimen kanssa.

Vihje

- Jos vedät kuvakkeen toisen päälle liian hitaasti, se voi väistää alta pois.
- Voit lisätä ohjelman kansioon pitämällä kuvakkeen painettuna ja vetämällä sitten kuvakkeen kansioon.
- Voit poistaa ohjelman kansiosta avaamalla kansion napauttamalla ja vetämällä sitten kuvakkeen pois kansiosta. Kun kansiossa on vain yksi ohjelma, kansio poistetaan automaattisesti.

Läheisiä aiheita

Alkunäytön käyttö

Ohjelmien ja lisäohjelmien käyttäminen

Ohjelmien ja lisäohjelmien käyttäminen

Kun napautat [Sovellukset ja widgetit] alkunäytöllä, näytetään ohjelma- ja lisäohjelmaluettelo.

Ohjelmaluettelossa näytetään kaikkien käytettävissä olevien ohjelmien kuvakkeet. Lisäohjelmaluettelossa näytetään lisäohjelmat, jotka voit sijoittaa alkunäytölle. Jos ohjelman mukana toimitetaan lisäohjelma, sijoita lisäohjelma alkunäytölle, jotta voit käyttää ohjelmaa helposti alkunäytöltä.

Ohjelma- ja lisäohjelmaluettelojen välillä vaihtaminen

1. Napauta [SOVELLUKSET] tai [WIDGETIT] näytön vasemmassa yläkulmassa.

Vihje

- Ohjelma- ja lisäohjelmaluettelo sisältää useita sivuja. Voit selata sivuja pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Ohjelmaluettelo näytetään ennen lisäohjelmaluetteloa.

Ohjelmien ja lisäohjelmien järjestäminen

1. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse järjestämistapa.
   [A - Ö]: Järjestä nimen mukaan
   [Uusin ensin] : Järjestä päivityspäivämäärän mukaan.

Ohjelman asennuksen poistaminen

1. Napauta ja pidä painettuna sen ohjelman kuvaketta, jonka haluat poistaa ohjelmaluettelosta.
2. Pidä painettuna kuvaketta ja vedä se -kuvakkeeseen alkunäytöllä.

Huomautus

- Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa. Tämä ei tarkoita, että taulutietokone toimisi väärin tai että ohjelma olisi viallinen.

Ohjelman tietojen näyttäminen

1. Napauta ja pidä painettuna sen ohjelman kuvaketta, jonka tietoja haluat katsoa.
2. Pidä kuvaketta painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen alkunäytöllä.

Vihje

- Voit asentaa ohjelmia [Play-kauppa]-ohjelmasta. Voit käynnistää [Play-kauppa]-ohjelman napauttamalla [MYYMÄLÄ] näytön oikeassa yläreunassa.

Läheisiä aiheita

Alkunäytön käyttö

Ohjelmien tai lisäohjelmien lisääminen alkunäytölle

Ohjelmaluettelo

”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen

Taulutietokoneeseen on asennettu joukko ohjelmia, joista käytetään nimitystä ”Piensovellukset”. ”Piensovellukset” antavat sinulle joustavuuden avata tiettyjä ohjelmia sulkematta toisia ohjelmia. Sinulla voi olla esimerkiksi [Email]-ohjelma auki ja haluat avata toisen ohjelman kuten [Browser]. Sen sijaan, että sulkisit [Email]-ohjelman ja avaisit [Browser]-ohjelman, voit pitää [Email]-ohjelman avoinna ja avata [Browser]-pienoisohjelman. Pienoisohjelma (Browser) näytetään sitten jo avoinna olleen ohjelman (Email) päällä. Voit myös tallentaa [Scrapbook]-ohjelmaan dataa, joka on luotu [Memo]- tai [Clip]-ohjelmalla.

”Piensovellukset”-toiminnon käynnistäminen

1. Napauta .
   ”Piensovellukset”-käynnistin avautuu näytölle.
2. Napauta ohjelmaa, jonka haluat käynnistää.



Näyttö		Kuvaus
1	Siirrä	Tätä vetämällä voit siirtää ”Piensovellukset”-ikkunaa. Kaksoisnapsauttamalla voit muuttaa ikkunan koon ruutuun sopivaksi (Ei käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa.).
2	Sulje	Sulkee ”Piensovellukset”-ohjelman.
3	Laajenna/supista ikkuna	Laajenna/supista ikkunaa vetämällä (Ei käytettävissä kaikkien ohjelmien kanssa.).

Pikavalinnan asettaminen

Voit luoda pikavalintoja usein käyttämillesi ”Piensovellukset”-ohjelmille.

1. ”Piensovellukset”-käynnistimessä napauta ja pidä painettuna ohjelmaa, jonka haluat asettaa.
   Valikko avautuu näytölle.
2. Napauta [Luo pikakomento].
   Pikavalinta luodaan kuvakkeen oikealle puolelle.

Vihje

Napauttamalla ⋮ ”Piensovellukset”-käynnistimessä ja napauttamalla sitten [Poista pikakomento], voit poistaa asettamasi pikavalinnan.

Lisäohjelman käyttäminen

Voit käyttää lisäohjelmaa toisen ohjelman ollessa käytössä.

Lisäohjelman lisääminen

1. Napauta [+ Lisää] ”Piensovellukset”-käynnistimellä.
2. Napauta [Lisäohjelmat].
3. Napauta lisäohjelmaa, jonka haluat lisätä.
4. Anna nimi ja napauta sitten [OK].
   Lisäohjelma lisätään ”Piensovellukset”-käynnistimeen.

Lisäohjelman poistaminen

1. ”Piensovellukset”-käynnistimessä napauta ja pidä painettuna ohjelmaa, jonka haluat poistaa.
   Valikko avautuu näytölle.
2. Napauta [Poista].

Huomautus

- Vain lisäohjelmia voidaan poistaa ”Piensovellukset”-käynnistimestä. Ohjelmia ei voida poistaa käynnistimestä.

Läheisiä aiheita

Alkunäytön käyttö

Kaukosäätimen rekisteröinti

”Laskimen” käyttö

Sivustojen selaaminen

Scrapbook

Google-hakujen tekeminen

Voit hakea verkkosivustoilta tai taulutietokoneeseen ladatuista ohjelmista käyttämällä Google-hakua.

Hakeminen tekstillä

1. Napauta [Google] alkunäytön vasemmassa yläkulmassa käynnistääksesi Google-haun.
2. Kirjoita hakusanat ja napauta sitten näppäimistöllä.
3. Napauta jotain hakutulosluettelon kohtaa.
   Selain käynnistyy ja näyttää myös hakutulokset.

Vihje

- ”Googlen Nyt-palvelu” -asetusruutu näytetään vaiheessa 1, kun käynnistät Google-haun ensimmäistä kertaa,
- Google-hakuruudulla ”Googlen Nyt-palvelu” näyttää eri tietoja sijainnin ja ajan mukaan.
- Voit käynnistää Google-haun seuraavilla tavoilla.
  Napauta [Google] aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
  Vedä ylöspäin (Takaisin)-, (Koti)-, (Viimeaikaiset ohjelmat)- tai -painiketta näytön vasemmassa alkulmassa.*1
  Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Google].

*1 Voit käyttää tätä toimintoa samalla, kun toinen ohjelma on käynnissä.

Hakeminen puheella

1. Napauta alkunäytön vasemmassa yläkulmassa tai [Google] ja napauta sitten .
2. Lausu hakusanat seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
   Hakutulokset näytetään.

Läheisiä aiheita

Tekstin syöttäminen

”Googlen Nyt-palvelu”-toiminnon käyttäminen

”Googlen Nyt-palvelu”-toiminnon käyttäminen

”Googlen Nyt-palvelu” näyttää eri tietoja sijainnin ja ajan mukaan, jos olet rekisteröinyt Google-tilin taulutietokoneeseen.

”Googlen Nyt-palvelu”-asetusten muuttaminen

Voit määrittää, mitä tietoja ”Googlen Nyt-palvelu” näyttää.

1. Napauta ⋮ (Asetusvalikko) Google-hakunäytön oikeassa alakulmassa ja napauta sitten [Settings].
2. Napauta [Googlen Nyt-palvelu] näytön vasemmalla puolella.
3. Valitse kohta näytön oikean puolen valikosta ja määritä se.

Vihje

- Kun haluat lopettaa ”Googlen Nyt-palvelu” -toiminnon, napauta [PÄÄLLÄ] näytön vasemmassa yläkulmassa vaiheessa 3, tarkista näytettävä viesti ja poista toiminto käytöstä.
- Kun napautat ⋮ (Asetusvalikko) - [Help], näet tarkat ohjeet ”Googlen Nyt-palvelu” -toiminnon käytöstä.

Läheisiä aiheita

Google-hakujen tekeminen

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Ilmoituskuvakkeet kertovat, että lataus on valmis, sinulle on sähköpostia tai päivityksiä on saatavilla.
Napauttamalla tilapalkkia voit näyttää ilmoituspaneelin. Voit näyttää ohjauspaneelin ja avata ladattuja tiedostoja suoraan ilmoituspaneelista.
Sulje ilmoituspaneeli napauttamalla näyttöä sen ulkopuolelta.



	Kuvaus
1	Näyttää akun ja Wi-Fi-yhteyden tilan.
2	Poista ilmoitus napauttamalla sitä ja sulje ilmoituspaneeli.
3	Napauta tätä näyttääksesi ohjauspaneelin.
4	Voit avata ilmoituksen aiheen ja siihen liittyvän ohjelman suoraan napauttamalla.

Huomautus

- Vaikka olisit poistanut ilmoituksen, voit näyttää ladatun sisällön [Lataukset]-ohjelmasta.

Voit hallita seuraavia ohjauspaneelista.

- Lentokonetila: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä lentokonetilan. Kun tämä tila on päällä, langaton tietoliikenne on pois käytöstä.
- WiFi: Näyttää Wi-Fi-asetusten ruudun [Tietoja].
- Kierrä näyttöä automaattisesti: Lukitsee näytön niin, että se ei kierry automaattisesti [Tietoja].
- Kirkkaus: Säätää näytön kirkkautta [Tietoja].
- Ilmoitukset: Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä ilmoitukset. Jos poistat tämän käytöstä, ilmoituskuvakkeet eivät näy tilapalkissa.
- Asetukset: Näyttää asetusruudun.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

Näytön kiertymisen määrittäminen

Näyttö kiertyy, kun käännät taulutietokoneen sivuttain kuten kuvassa.



Huomautus

- Ohjelmasta riippuen näyttö voi kiertyä riippumatta suunnasta, jossa taulutietokonetta pidetään.
- Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Jotkut ohjelmat voivat kiertää näyttöä käänteiseen suuntaan.
- Näytön kiertyminen ei ole käytettävissä, kun HDMI-sovitinkaapeli on kytketty taulutietokoneeseen.

Näytön kiertymisen estäminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Esteettömyys] - [Kierrä näyttöä automaattisesti] tässä järjestyksessä poistaaksesi valintamerkin ja estääksesi näytön kiertymisen.

Näytön kiertymisen ottaminen käyttöön

Napauta [Kierrä näyttöä automaattisesti] uudelleen lisätäksesi valintamerkin ja ottaaksesi näytön kiertymisen käyttöön.

Voit myös ottaa käyttöön/poistaa käytöstä näytön kiertymisen ohjauspaneelissa, joka avataan tilapalkista.

Läheisiä aiheita

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Asetusten muuttaminen

Näytön lukitseminen

Jos asetat lukitustoiminnon, näyttö lukitaan automaattisesti turvallisuussyistä, kun näyttö aktivoidaan (palautetaan lepotilasta).

Lukkotoiminnon määrittäminen

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Suojaus] - [Ruudun lukitus] tässä järjestyksessä.
2. Napauta haluamaasi asetusta seuraavista vaihtoehdoista.
   [Ei mitään]: Lukitusta ei käytetä.
   [Liu'utus]: Oletusasetus. Napauta ja napauta sitten avataksesi lukituksen.
   [Kuvio]: Muodosta yhdeksän pisteen pääsykoodikuvio sormella. Jos lukituksen vapauttaminen epäonnistuu viisi kertaa, esille tulee Google-tilin alkunäyttö. Kun annat tilisi nimen, saat lukituksen vapauttamisohjeet sähköpostilla.
   [PIN-koodi]: Aseta haluamasi pääsykoodi, joka koostuu vähintään neljästä numerosta.
   [Salasana]: Aseta haluamasi salasana, joka koostuu vähintään neljästä numerosta/kirjaimesta.
   Vihje
   - Muista kirjoittaa [PIN-koodi] tai [Salasana] muistiin ja säilyttää sitä varmassa paikassa.
3. Seuraa näytön ohjeita.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

Tekstin syöttäminen

Voit syöttää tekstiä käyttämällä näytöllä näytettävää näppäimistöä.

Näyttö	Kuvaus
ABC ?123	Vaihtaa kirjaimien, numeroiden ja symbolien välillä.
*1	Vaihtaa isoon kirjaimeen.
Alt *2	Vaihtaa muihin symboleihin.
*3	Vaihtaa kieltä.
	Poistaa tekstiä.
	Syöttää tiedot tai lisää rivinvaihdon.

*1 Iso kirjain -asetus on voimassa vain yhden kirjaimen verran. Napauta tätä joka kerta, kun haluat syöttää ison kirjaimen. Jos haluat syöttää isoja kirjaimia jatkuvasti (caps lock), kaksoisnapauta näppäintä. Voit peruuttaa caps lock -toiminnon napauttamalla näppäintä uudelleen.

*2 Tämä tulee esille, kun syötät numeroita tai symboleita.

*3 Tämä tulee esille, kun olet valinnut käytettäväksi useita kieliä. Joka kerta, kun napautat näppäintä, syöttötila vaihtuu asettamiesi tilojen välillä. Napauta ja pidä painettuna näyttääksesi syöttötilan vaihtoruudun.

Vihje

- Kun pidät kolmiomerkillä varustettua näppäintä painettuna oikeassa alakulmassa, voit syöttää näppäimen kirjaimeen liittyviä kirjaimia ja symboleita.
- Jos haluat syöttää URL-osoitteen tai kirjaimia, napauta aluetta, johon haluat syöttää tekstiä. Esille tulee näppäimistö.
- Numeerinen näppäimistö voidaan myös näyttää. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Kieli ja syöttötapa]. Napauta sitten [Vakionäppäimistö] ja sitten [Numeronäppäimet] lisätäksesi valintamerkin.

Syöttökielen asettaminen

Napauta -kuvaketta ja pidä painettuna. Napauta sitten [Vakionäppäimistön asetukset] ja sen jälkeen [Syöttökielet] ja merkitse käytettävät kielet.
Palaa näppäimistönäytölle napauttamalla (Takaisin) kahdesti.

Näppäimistön kätkeminen

Napauta ruudun vasemmassa alakulmassa.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

Tekstin valitseminen

Voit kopioida tai hakea tekstiä näytettävästä valikosta valitsemalla tekstiä sivustosta tai URL-osoitteesta.

1. Pidä tekstiä painettuna.
   Valittu teksti näytetään korostettuna.
2. Napauta haluamaasi valikkovaihtoehtoa näytön oikeassa yläkulmassa.

Vihje

- Voit muuttaa tekstin valintaväliä vetämällä vaiheessa 1 tekstiin ilmestyvää kohdistinta.

Tekstin liittäminen

1. Pidä painettuna kohtaa, johon haluat tekstin liittää, ja napauta sitten [LIITÄ] tai [LEIKEPÖYTÄ].

Vihje

- Napauta [LEIKEPÖYTÄ], jos haluat näyttää luettelon kopioiduista teksteistä. Usein käytetty teksti voidaan myös lisätä [FAVORITES]-luetteloon.
- Voit muuttaa tekstin sijoituskohtaa vetämällä kohdistinta.

USB- tai Bluetooth-yhteydellä liitetyn näppäimistön käyttäminen

Voit liittää näppäimistön taulutietokoneeseen USB- tai Bluetooth-yhteydellä ja käyttää sitä tekstin kirjoittamiseen. Määritä näppäimistön asettelu liitettyä näppäimistöä vastaavaksi suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Liitä näppäimistö taulutietokoneeseen.
2. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Kieli ja syöttötapa].
3. Napauta liitetyn näppäimistön nimeä kohdassa [FYYSINEN NÄPPÄIMISTÖ].
4. Napauta [Määritä näppäimistöasettelut].
5. Merkitse näppäimistöasettelu, jota haluat käyttää liitetyn näppäimistön kanssa.
6. Palaa aloitusnäytölle napauttamalla (Takaisin) kolme kertaa.

Vihje

- Voit vaihtaa näppäimistön asettelua painamalla sanaväliä samalla, kun painat CTRL-näppäintä, liitetyllä näppäimistöllä, jos olet asettanut useita näppäimistöasetteluja.

Huomautus

- USB-sovitinkaapeli (SGPUC3, myydään erikseen) tarvitaan ulkoisen näppäimistön liittämiseen USB-yhteydellä.
- Taulutietokone ei ehkä tue kaikki liitetyn näppäimistön asetteluja.
- Jotkin liitetyn näppäimistön näppäimet eivät ehkä ole käytettävissä taulutietokoneella.
- Syöttökieli ei vaihdu vaihdettaessa näppäimistön asettelua. Voit määrittää syöttökielen napauttamalla kohdan [Vakionäppäimistö] oikealla puolella ja sitten kohtaa [Syöttökielet] vaiheessa 2.

Läheisiä aiheita

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa

Asetusten muuttaminen

SONY

Google-tilin määrittäminen

Sinun on rekisteröitävä Google-tili, jos haluat käyttää Googlen tarjoamia palveluita kuten ”Googlen Nyt-palvelu” tai Google Play (ilmainen rekisteröinti).

Google-tilin avulla voit synkronoida ohjelmat kuten [Email], [Calendar] ja [People] taulutietokoneen ja muiden Google-palveluita tukevien laitteiden välillä.

Käytä nykyistä Google-tiliäsi

Jos sinulla jo on Google-tili, jota käytät tietokoneen tai älypuhelimen kanssa, voit käyttää samaa tiliä myös taulutietokoneen kanssa. Syötä tilin nimi ja salasana kirjautumisruutuun, joka näytetään Google-palveluohjelmille.

Huomautus

- Varmista, että taulutietokoneesi on Internet-yhteydessä, kun rekisteröit uuden Google-tilin tai kirjaudut vanhalle tilille.

Uuden Google-tilin rekisteröiminen taulutietokoneella

Voit rekisteröidä Google-tilin, kun käytät taulutietokonetta ensimmäistä kertaa tai käynnistät Google-palveluohjelman ensimmäistä kertaa.

Vihje

- Sinun ei tarvitse rekisteröidä uutta Google-tiliä, jos sinulla jo on tili.
- Voit rekisteröidä Google-tilin napauttamalla [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Lisää tili] - [Google] tässä järjestyksessä.
- Voit myös rekisteröidä Google-tilin suoraan Google (https://www.google.com/accounts/) -sivustolla.

Läheisiä aiheita

Tekstin syöttäminen

Tilin synkronointi

Asetusten muuttaminen

Taulutietokoneen varmuuskopionti

Taulutietokoneen tiedot kannattaa kopioida ja tallentaa toiseen tallennusvälineeseen (varmuuskopiointi). Taulutietokoneeseen kertyy erilaisia tietoja kuten tallennettuja kuvia ja ladattua musiikkia ja videoita, kun käytät sitä. Jos taulutietokoneen kanssa tulee odottamattomia ongelmia, tiedot voivat vahingoittua tai kadota. Sellaisten vahinkojen varalta kannattaa tehdä usein varmuuskopioita, jotta pystyt palauttamaan tärkeät tiedot.

Huomautus

- Joitakin taulutietokoneen tietoja ei voi varmuuskopioida.
- Joihinkin asetuksiin ja ohjelmiin ei ehkä liity mitään varmuuskopiointimenetelmää. Tee kirjallisia muistiinpanoja ja säilytä ne varmassa paikassa.

Tiedot, joita voit varmuuskopioida

Voit kopioida ja tallentaa seuraavat taulutietokoneen tiedot varmuuskopiona.

- Musiikki-/elokuva-/eBook-tiedostot, joihin ei liity tekijänoikeussuojaa
- Kuvat/taustakuvat

Tiedot tallennetaan seuraaviin kansioihin.

- Musiikkitiedostot: \Music
- Taustakuvatiedostot: \Pictures
- Elokuvatiedostot: \Movies
- Kuvatiedostot: \DCIM

Tietojen varmuuskopiointi

Käytä [File transfer]-ohjelmaa tietojen tallentamiseen kaupallisesti myytävään SD-muistikorttiin.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] ja sitten [File transfer] käynnistääksesi [File transfer]-ohjelman.
2. Laita SD-muistikortti SD-korttipaikkaan.
3. Valitse tiedosto/kansio, jonka haluat kopioida taulutietokoneesta.
4. Napauta .

   Kansio ”\transferred” luodaan SD-muistikortille ja tiedot kopioidaan siihen.

Huomautus

- Koska Video Unlimited*1-kaupasta ostettu videosisältö on tekijänoikeussuojattua, et voi varmuuskopioida sitä edellä kuvatulla menetelmällä. Kopioi se tietokoneelle ”Media Go”-tietokoneohjelmalla. Lisätietoja ohjelmasta on täällä Media Go.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited on videopalvelu, joka on käytettävissä Sony Entertainment Network -verkossa.

Läheisiä aiheita

Vapaan tilan tarkistaminen

Sisällön tuominen tietokoneelta

Jos kytket tietokoneen taulutietokoneeseen käyttämällä monitoimiliitännän USB-kaapelia (SGPUC2), voit kopioida tietokoneen tietoja taulutietokoneeseen. Sen jälkeen voit toistaa kopioituja tietoja taulutietokoneella.

1. Kytke taulutietokone tietokoneeseen käyttämällä toimitettua moniliitäntäportin USB-kaapelia (SGPUC2).
2. Valitse tietokoneelta kansio, joka sisältää tiedoston, jonka haluat kopioida taulutietokoneeseen.
3. Napsauta tietokoneella [Käynnistä]-painiketta.
4. Napsauta [Tietokone].
5. Kaksoisnapsauta taulutietokoneen mallin nimeä.
6. Kaksoisnapsauta kohdetta tietojen tallentamiseksi.
7. Vedä kopioitava tiedosto näyttöön.

Huomautus

- Edellisessä toimenpiteessä näytettävän valikon nimi vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän, tietokoneympäristön tai taulutietokoneen Android-version mukaan.
- Älä sammuta taulutietokonetta tai poista monitoimiliitännän USB-kaapelia (SGPUC2) tietojen kopioinnin aikana. Se voisi aiheuttaa tietojen vahingoittumisen.
- Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä.
- Kopioidut tiedot tallennetaan sisäiseen tallennustilaan. Et voi muuttaa tietojen tallennuskohdetta.
- Vain tuetuissa tiedostomuodoissa olevia kopioituja tietoja voidaan toistaa taulutietokoneella.
- Tarkista taulutietokoneesi vapaa tila, kun tuot tietoja tietokoneelta.

Läheisiä aiheita

Tietokoneeseen kytkeminen

Vapaan tilan tarkistaminen

Tuetut muodot

Tuetut muodot

Tuetut muodot vaihtelevat käytetyn ohjelman tai sisällön mukaan.

Vihje

- Katso ohjelmien [WALKMAN], [Albumi] ja [Videot] tukemat muodot näiden ohjelmien ohjeesta.

Huomautus

- Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa taulutietokoneella.

Videot

Muoto/ Koodekki	Profiili	Maksimi-tarkkuus	Maximi-bittinopeus (Mbps)	Gallery
				Tarkenne
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Musiikki

Muoto/ Koodekki	Näytetaajuus (kHz)	Maximibittinopeus (kbps)	Play-musiikki
			Tarkenne
AAC	Enintään 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Enintään 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Enintään 48	-	.flac
			.mid

MIDI	-	-	.xmf
Vorbis	Enintään 48	256	.ogg

Valokuvat

Muoto/ Koodekki	Maksimi-tarkkuus (pikseleitä)	Gallery
		Tarkenne
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Läheisiä aiheita

Sisällön tuominen tietokoneelta

USB-yhteensopivan laitteen kytkeminen

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

Äänenvoimakkuuden hallinta (Vain maissa/alueilla, jotka noudattavat EU:n direktiivejä Venäjää, Kazakstania ja Ukrainaa lukuun ottamatta)

Ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkunan [Check the volume level] tarkoituksena on suojata kuuntelijan korvia, kun äänenvoimakkuutta ( ) nostetaan tietyn tason yläpuolelle kuulokkeissa tai kuulokemikrofonissa. Kun kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna tulee näytölle, äänenvoimakkuus ( ) asetetaan alkuasetukseen. Voit sulkea ponnahdusikkunan napauttamalla kohtaa [OK] ponnahdusikkunassa tai napauttamalla ponnahdusikkunan ulkopuolelta.

Huomautus

- Jos napautat [OK] varoitusponnahdusikkunassa, voit nostaa äänenvoimakkuutta ( ) määritetyn tason yläpuolelle. Jos kuitenkin käytät laitetta 20 peräkkäistä tuntia sen jälkeen, kun olet asettanut äänenvoimakkuuden ( ) määritetyn tason yläpuolelle, kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna ilmestyy jälleen näytölle.
- Ponnahdusikkunan ulkopuolella napauttaminen ei mahdollista äänenvoimakkuuden ( ) nostamista määritetyn tason yläpuolelle. Kuulet ilmoitusäänen ja varoitusponnahdusikkuna tulee näytölle jälleen, kun äänenvoimakkuus ( ) nostetaan määritetyn tason yläpuolelle.
- Jos suljet näytön ponnahdusikkunan ollessa näytöllä, se ilmestyy näytölle uudelleen, kun näyttö avataan.
- Jos sammutat taulutietokoneen äänenvoimakkuuden ( ) ollessa asetettuna määritetyn tason yläpuolelle, äänenvoimakkuus ( ) palaa määritetylle tasolle automaattisesti.

Asetusten muuttaminen

Useita taulutietokoneen asetuksia voidaan määrittää asetusvalikosta.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] ja valitse haluamasi kohteet.
2. Määritä asetuksia napauttamalla yksittäisiä valikkokohtia.

Valikkokohdat ovat seuraavat:

- LANGATTOMAT YHTEYDET JA VERKOT
  Wifi: Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä [Tietoja], Wi-Fi-asetukset [Tietoja].
  Bluetooth: Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä [Tietoja], parinmuodostus [Tietoja].
  Tietojen käyttö: Tietojen käytön tilan tarkistaminen.
  Lisää...: [Lentokonetila]-tilan, [VPN]-tilan jne. asettaminen
- LAITE
  Ääni: Ilmoitusten äänen, napautuksen äänen (käyttöäänen) jne. asettaminen
  Ruutu: Asetukset kuten näytön kirkkaus [Tietoja], virransäästötila, automaattinen HDMI-lähtö, lepotilaan siirtymisen aikaväli [Tietoja] ja fontin koko.
  Tallentaminen: Taulutietokoneen sisäisen muistin tai SD-muistikortin kapasiteetin tarkistaminen.
  Akku: Jäljellä olevan latauksen ja käyttöajan tarkistaminen.
  Sovellukset: Asennetun ohjelman tietojen tarkistaminen.
- HENKILÖKOHTAINEN
  Sijaintipalvelut: Sijainnin tunnistamisen asettaminen [Tietoja].
  Suojaus: Turvallisuusasetukset kuten näytön lukitseminen [Tietoja].
  Kieli ja syöttötapa: Valikkojen ja näppäimistön kielen asetukset [Tietoja], USB- tai Bluetooth-yhteydellä liitetyn näppäimistön asetukset [Tietoja].
  Varmuuskopioi ja palauta: Tietojen varmuuskopiointi ja alustaminen [Tietoja].
- TILIT: Rekisteröityjen tilien synkronoinnin asettaminen [Tietoja].
  Lisää tili: Tilien kuten sähköpostin lisääminen.
- JÄRJESTELMÄ
  Telakointiasema: Käyttöasetukset telakointiasemaa käytettäessä.
  Päivämäärä ja aika: Päivämäärän ja kellonajan näytön asettaminen.
  Esteettömyys: Tekstistä puheeksi -toiminnon jne. asettaminen.
  Tietoja tablet-laitteesta: Android-version tarkistaminen.

Huomautus

- Näyttö voi vääristyä joissakin ohjelmissa, jos asetat [Kirjasimen koko]-arvoksi [Suuri] tai [Valtava] kohdassa [Ruutu]. Jos näin käy, aseta [Kirjasimen koko]-arvoksi [Normaali].

SONY

Vapaan tilan tarkistaminen

Kun asennat ohjelmia tai tuot tietoja toisista laitteista jne., voit tarkistaa taulutietokoneen vapaan tilan.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Tallentaminen].

Läheisiä aiheita

Taulutietokoneen varmuuskopionti

Sisällön tuominen tietokoneelta

Tilin synkronointi

Tilin synkronoiminen mahdollistaa monien taulutietokoneessa asetettujen tietojen tarkistamisen verkossa.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset].
2. Napauta tiliä, jonka haluat synkronoida, kohdassa [TILIT].
3. Napauta tiliä, jonka haluat synkronoida, näytön oikealla puolella.
4. Merkitse valintaruutu synkronoitavan kohteen oikealla puolella.
5. Napauta ja palaa sitten tililuetteloon.

Tilin poistaminen

1. Napauta poistettavaa tiliä tililuettelossa.
2. Napauta (asetusvalikko) - [Poista tili].

Huomautus

- Tili poistetaan taulutietokoneesta mutta itse tiliä ei lakkauteta.

Läheisiä aiheita

Google-tilin määrittäminen

Ohjelmaluettelo

Seuraavat ohjelmat on esiasennettu taulutietokoneeseen. Voit käynnistää kunkin ohjelman napauttamalla sen kuvaketta.

Vihje

- Kun (asetusvalikko) ilmestyy näytölle, voit näyttää asetusvalikon napauttamalla sitä.

Calendar

Hallitse aikatauluasi ja synkroi se Google-kalenterin kanssa [Tietoja].

Browser

Selaa Internet-sivustoasi [Tietoja].

Chrome

Selaa Internet-sivustoja.

Camera

Kuvaa valokuvia tai videoita [Tietoja].

People

Hallitse ystäviesi ja työtoveriesi yhteystietoja [Tietoja].

Kello

Näytä aika [Tietoja].

Email

Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä [Tietoja].

Videot

Toista videotiedostoja. Tämän ohjelman avulla voit lähettää (Throw) sisältöä toiseen DLNA-laitteeseen ja toistaa sitä [Tietoja].

WALKMAN

Toista musiikkitiedostoja. Tämän ohjelman avulla voit linkittää sisältöä Facebook iin tai lähettää (Throw) sisältöä toiseen DLNA-laitteeseen ja toistaa sitä [Tietoja].

Albumi

Toista kuvatiedostoja. Tämän ohjelman avulla voit katsoa kuvia kartalla tai lähettää (Throw) sisältöä toiseen DLNA-laitteeseen ja toistaa sitä [Tietoja].

TV SideView

Käytä taulutietokonetta Sony-kotilaitteiden kaukosäätimenä tai näytä tietoja TV-ohjelmista tai sisällöstä [Tietoja].

Gallery

Toista valokuvia ja videoita [Tietoja] tai muokkaa valokuvia tai kuvatiedostoja [Tietoja].

File transfer

Tuo/vie tietoja SD-muistikortin/USB-muistitikun ja taulutietokoneen sisäisen muistin välillä [Tietoja].

Remote control

Käytä taulutietokonetta kaukosäätimenä [Tietoja].

Socialife

Tarkista viimeisimmät Facebook- ja Twitter-uutiset ja -julkaisut (artikkelit) yhdestä ohjelmasta [Tietoja].

Wifi-tarkistus

Tarkista yhteyden tila ja katso vihjeitä Wi-Fi (WLAN) -yhteyden vianmääritykseen [Tietoja].

Reader by Sony

Osta ja selaa eBooks-sisältöä [Tietoja].

Scrapbook

Tallenna muistiinpanosi ja kuvasi muistikirjaan [Tietoja].

Käyttöopas

Näytä tämä käyttöopas Internet-yhteydessä. Voit ladata sen taulutietokoneeseen [Tietoja] .

Aloitusopas

Ohjeet taulutietokoneen perustoiminnoista, Internet-yhteyden luomisesta jne.

Tuki

Käy Sonyn asiakastukisivustolla.

Sony Select

Käy sivustolla, jossa esitellään Sonyn suosittelemia ohjelmia [Tietoja].

Tuotteen rekisteröinti

Rekisteröi taulutietokone Sonylle [Tietoja].

Video Unlimited *1

Käytä Sonyn videopalvelua [Tietoja].

Music Unlimited *1

Käytä Sonyn pilvimusiikkipalvelua [Tietoja].

PlayMemories Online *1

Nauti valokuvistasi ja videoistasi suosikkilaitteillasi, välittömästi! [Tietoja]

Xperia Link

Internet-yhteys taulutietokoneelta käyttämällä älypuhelinta [Tietoja].

PSM *1

Käytä PlayStation(R)Storea ja hallitse ja suorita sieltä ostettua sisältöä [Tietoja].

MediaRemote *1

Hallitse Sony-laitteita, jotka tukevat MediaRemote-toimintoa, Wi-Fi-verkon kautta [Tietoja].

Asetukset

Muuta taulutietokoneen eri asetuksia [Tietoja].

Viestit (SGPT13)

Lähetä tai vastaanota tekstiviestejä.

Play-musiikki

Toista musiikkia.

Laskin

Tee peruslaskutoimituksia [Tietoja].

Gmail

Lähetä tai vastaanota Gmail-viestejä [Tietoja].

Google

Tee Google-hakuja [Tietoja] ja käytä ”Googlen Nyt-palvelu” -palvelua [Tietoja].

Google+

Käytä Googlen tarjoamia Google+- sosiaalisen verkon palveluja.

Messenger

Vaihda pikaviestejä toisten Google+-käyttäjien kanssa.

Play-elokuvat *[1]

Toista Google Play -palvelusta vuokraamiasi videoita.

Maps

Etsi sijaintisi ja hae määränpäitä/reittejä (Google Maps).

Paikallinen

Käytä tätä palvelua etsiäksesi tietoja kaupoista ja paikoista.

Navigointi

Käytä tätä Internet-avusteista GPS-navigointijärjestelmää, joka sisältää ääniohjaustoiminnon.

Talk

Keskustele tekstin/puheen avulla ja soita näköpuheluita (Google Talk).

Play-kauppa

Lataa tai osta uusia ohjelmia ja päivitä ohjelmia [Tietoja].

Puhehaku

Voit tehdä Google-hakuja yksinkertaisesti lausumalla hakusanoja taulutietokoneelle.

YouTube

Videoiden jakopalvelu.

Play-kirjat *[1]

Etsi ja esikatsele laajasta kirjavalikoimasta maailman kirjastoista ja kustantajilta.

Play-lehdet *[1]

Löydä satoja suosittuja aikakausilehtiä Google Play -palvelusta ja mukauta lukukokemus taulutietokonettasi varten.

Lataukset

Käytä latauksenhallintaa Internet-sisältöjen latausten näyttämiseen ja hallintaan.

Kääntä

Käyttä kaikkalla maailmassa suosittua käännöspalvelua, jonka avulla voit kääntää monia kieliä välittömästi.

Drive

Tallenna ja synkronoi tiedostoja, jotta voit käyttää tietojasi missä vain eri laitteilla.

elokuvastudio

Muokkaa/tallenna videoita helposti videoistasi ja valokuvistasi.

Crackle *[1]

Näytä täysipituisia ja täyden koon Hollywood-elokuvia ja televisio-ohjelmia [Tietoja].

Zinio

Zinio on ohjelma, jonka kautta lukijat saavat välittömästi käyttöönsä tuhansia aikakausilehtiä eri puolilta maailmaa [Tietoja].

Evernote

Evernote tekee taulutietokoneestasi aivojesi jatkeen. Evernote on ilmainen ohjelma, joka auttaa sinua muistamaan kaiken taulutietokoneellasi [Tietoja].

Skype

Soita ilmaisia ääni- ja näköpuheluja kenelle tahansa Skypen käyttäjälle, olipa tämä Android-laitteella tai tietokoneella, ja lähetä pikaviestejä ystävillesi ja perheellesi [Tietoja].

OfficeSuite

Näytä ja jaa Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint- sekä PDF-tiedostoja ja -liitteitä taulutietokoneella yhden, lukuisilla ominaisuuksilla varustetun, Office-mobiiliratkaisun avulla [Tietoja].

AccuWeather

AccuWeather ennustaa sään 2,7 miljoonalle paikkakunnalle, tukee 27 kieltä ja sisältää kuvailevat säägrafiikat, jotka näyttävät hyvältä taulutietokoneellasi [Tietoja].

HD Games

Lataa Android-laitteeseesi parhaita HD Games -pelejä Gameloftin verkkokaupasta [Tietoja].

XPERIA Games

Xperia Games -blogi on hyvä lähde viimeisille peliuutisille Xperia(TM)-puhelimella tai Xperia(TM) Tablet S -laitteella [Tietoja].

VKontakte *[1]

Virallinen ohjelma VK.com-palvelulle, viestinnän ja ystävien haun monikäyttötyökalulle [Tietoja].

WildTangent Games *[1]

Pelaa pelejä omalla tavallasi! Olipa mielipelisi Fruit Ninja tai Reckless Racing, paras tapa pelata huippupelejä yhdessä paikassa on WildTangent Games -ohjelma. Ohjelma on käytettävissä kaikissa Xperia(TM) Tablet -

laitteissa tai [Sony Select]-palvelussa, joten voit pelata mitä haluat, milloin haluat! [Tietoja]

---

ivi.ru *[1]

Venäjän suurimman videoverkkopalvelun ivi.ru ohjelman kautta saat käyttöösi kokonaisen maailman elokuvia, sarjakuvia, sarjoja ja televisio-ohjelmia. Kaikki sisältö suoratoistetaan verkosta ilman, että käyttäjän pitää ladata mitään [Tietoja].

Yandex.Mail *[1]

Yandex.Mail taskussasi!

Käytä hyödyksesi kaikki Yandex.Mail-palvelun ominaisuudet taulutietokoneellasi [Tietoja].

Yandex.Search *[1]

Yandex.Search on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. Ohjelma tunnistaa automaattisesti kysymyksesi luonteen ja palauttaa välittömästi vastauksen suoraan näytölle [Tietoja].

---

*1 Kaikki ohjelmat tai palvelut eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

”Kalenterin” käyttö

Voit hallita aikatauluasi taulutietokoneella. Kun rekisteröit Google-tilin, voit synkronoida Google-kalenterin ja aikataulutietosi.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Calendar].

   [Calendar]-ohjelma käynnistyy.



Näyttö		Kuvaus
1	Aikataulun näyttöväli	Valitsee näyttöväliksi [Day], [Week], [Month] tai [Agenda].
2	TODAY	Näyttää kuluvan päivän aikataulun.
3	Uusi tapahtuma	Lisää tapahtumia.
4	Aseta päivämäärä	Aseta näytettävä päivämäärä.
5	Haku	Hakee tapahtumaa.
6	Asetusvalikko	Päivittää näytön ja määrittää yleisiä asetuksia [Calendar]-ohjelmalle.

Vihje

- Voit pyyhkäistä ylös/alas/oikealle/vasemmalle aikataululuettelossa tai minikalenterissa, jos haluat selata kuukausia tai päiviä ja kellonaikoja ja etsiä tapahtumia.

Tapahtuman lisääminen

1. Valitse päivämäärä, johon haluat lisätät tapahtuman.
2. Pidä painettuna aikaa, johon haluat lisätä tapahtuman ja napauta sitten [New event].
3. Syötä alkupäivä ja -aika sekä aikataulun tiedot ja napauta sitten [DONE] näytön oikeassa yläkulmassa.

Vihje

- Voit asettaa taulutietokoneen ilmoittamaan, kun ajastettu päivä ja kellonaika lähestyy.

Tapahtuman muuttaminen

1. Napauta tapahtumaa, jota haluat muuttaa.
2. Napauta , syötä muutettava tapahtuma ja napauta sitten [DONE] näytön oikeassa yläkulmassa.

Tapahtuman poistaminen

1. Napauta tapahtumaa, jonka haluat poistaa.
2. Napauta ja sitten [OK].

Huomautus

- Kun jaat aikataulun Google-kalenterissa, valitse ihmiset, joiden kanssa sen jaat hyvin huolellisesti, jotta aikataulusi ei paljastu asiattomille.
- Jos kalenteriasi ei synkronoida automaattisesti Google-kalenterin kanssa, napauta [Asetukset] - [TILIT] - [Google], napauta tiliäsi ja tarkista, että [Kalenteri]-valintaruutu on merkitty.
- Jos kalenterisi on asetettu synkronoimaan Google-kalenterin kanssa automaattisesti ja muutat aikataulua tietokoneella tai muulla laitteella, taulutietokoneesi yhdistää Google-kalenteriin automaattisesti. Tämä voi aiheuttaa odottamattomia tietoliikennemaksuja.

Valokuvien/videoiden kuvaaminen

Voit kuvata valokuvia ja videoita käyttämällä sisäänrakennettua etu- ja takakameraa. Eri kuvausasetuksia, kuten kuvakoko, on myös käytettävissä. Paikkatiedot voidaan myös tallentaa valokuviin.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Camera].

   [Camera]-ohjelma käynnistyy.

Näyttö		Kuvaus
1	Tarkat asetukset	Voit asettaa tarkat asetukset valokuvien ja videoiden kuvausta varten.
2	Zoomaus	Lähentää tai loitontaa kuvaa.
3	Kameran vaihtaminen	Vaihtaa etu- ja takakameran välillä.
4	Esikatselunäyttö	Voit esikatsella kuvauskohdetta.
5	Kuvaushistoria	Näyttää viimeksi tallennetun valokuvan tai videon pienoiskuvan. Voit käynnistää sisällön näyttävän ohjelman napauttamalla pienoiskuvaa.
6	Kuvauspainike	Käynnistää valokuvan tai videon kuvaamisen.
7	Vaihda kuvaustilaa	Vaihtaa kuvatilaa valokuvan, videon ja panoraamavalokuvan välillä.

2. Kohdista kamera kohteeseen ja napauta , jos haluat kuvata valokuvan tai , jos haluat kuvata videon.

   Valokuvat: Valokuva kuvataan.

   Videot: Videon kuvaus käynnistyy. Kuvakkeen napauttaminen uudelleen pysäyttää kuvauksen.

   Voit toistaa tallennettuja valokuvia tai videoita käyttämällä sellaisia ohjelmia kuten [Gallery] ja [Albumi].

Huomautus

- Älä koske sisäänrakennettujen kameroiden objektiiveihin. Jos objektiivit likaantuvat tai naarmuuntuvat, kuvanlaatu voi heiketä.

Älä päästä suoraa auringonvaloa sisäänrakennettujen kameroiden objektiiveihin riippumatta siitä, onko taulutietokone päällä vai ei. Se voisi aiheuttaa kameran virhetoiminnon.

Vihje

- Takakamera on varustettu automaattitarkennuksella. Kun olet napauttanut kuvaketta , valokuva kuvataan, kun kohde on tarkka.
- Jotta voisit tallentaa sijaintitietoja valokuviin, GPS pitää olla käytössä tai taulutietokoneen pitää olla yhteydessä verkkoon valokuvia kuvattaessa [Tietoja].
- Tarkennustoiminnolla voit tarkentaa kosketusnäytöllä koskettamaasi kuvan osaan ja valita tilan kuvaa ottaessasi.
- Voit ottaa valokuvan myös videon kuvauksen aikana napauttamalla esikatseluruutua.

Panoraamakuvien kuvaaminen

1. Käynnistä [Camera]-ohjelma.
2. Napauta näytön oikeassa reunassa.
3. Kohdista kamera kohteen reunaan ja napauta .

   Panoraamakuvan kuvaus käynnistyy. Panoroi tai kallista kameraa kohteen vastakkaiseen päähän ja pysäytä kuvaus napauttamalla .

Vihje

- Kun pidät taulutietokonetta vaaka-asennossa, voit kuvata panoraamakuvia maisemista. Kun pidät taulutietokonetta pystyasennossa, voit kuvata panoraamamuotokuvia.

[Camera]-ohjelman lopettaminen

Napauta tilapalkissa näytön vasemmassa alakulmassa. Jos tilapalkki ei ole esillä, napauta kerran näytön alareunaa.

Läheisiä aiheita

Valokuvien/videoiden toistaminen

Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista

Huomautuksia tallennetuista valokuvista/videoista

Tekijänoikeudet ja muotokuvaoikeudet

Kuvat ja äänet, joita tallennat taulutietokoneelle, voivat olla tekijänoikeussuojattuja. Sellaisen materiaalin luvaton käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Muiden ihmisten kuvien tai nimien käyttäminen tai muuttaminen ilman heidän lupaansa voi loukata heidän oikeuksiaan. Ota huomioon tekijänoikeudet ja muotokuvaoikeudet, kun laitat kuvia Internet-sivustoille. Jotkut esitykset, konsertit ja näyttelyt voivat rajoittaa kuvaamista, myös henkilökohtaiseen käyttöön. Sellaisen materiaalin luvaton kuvaaminen voi rikkoa tekijänoikeuslakeja.

Sähköpostitilin määrittäminen

Voit käyttää taulutietokoneella sähköpostitiliä, jota yleensä käytät tietokoneelta. Jos rekisteröit useita sähköpostilejä, voit hoitaa kaikkien viestit samalla kertaa. Voit myös hakea ja järjestää vastaanotettuja sähköpostiviestejä.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Email].

   [Email]-ohjelma käynnistyy ja näyttö, jossa asetetaan tili, tulee esille.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta [Next].
3. Aseta sähköpostitili seuraamalla näytön ohjeita.
   Kun asetukset ovat valmiit, esille tulee sähköpostiluettelo.

Näyttö		Kuvaus
1	Valinta	Voit siirtää viestejä toiseen kansioon tai poistaa ne kokonaan valittuasi viestejä napauttamalla valintaruutuja.
2	Sähköpostiviestin luominen	Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestin [Tietoja].
3	Haku	Hakee sähköpostiviestejä sähköpostiluettelosta.
4	Päivitä	Vastaanottaa sähköposteja.
5	Asetusvalikko	Voit järjestää sähköpostiviestejä, lisätä/poistaa tilejä jne.

Vihje

- Voit asettaa kullekin tilille vastaanotettujen sähköpostiviestien määrän, joka laitetaan kansioon napauttamalla (asetusvalikko) - [Settings] - (sähköpostitili, jonka asetuksia haluat muuttaa) - [Messages per folder] sähköpostiluettelonäytöllä.
- Hakee kaikkien palvelimelle tallennettujen sähköpostiviestien aihe- ja lähettäjä-kentistä sekä sisällöstä.
- Tulokset näytetään 10 kerralla viimeisimmistä viesteistä. Jos haluat hakea vanhemmista viesteistä, napauta [Load more messages].

Huomautus

- Kysy verkkosi pääkäyttäjältä tai muulta vastaavalta, kuinka muodostat yhteyden Microsoft Exchange Server -palvelimeen.
- Katso lisätietoja Internet-palveluntarjoajan toimittaman sähköpostiosoitteen asettamisesta palveluntarjoajan sivustolta, asiakastuesta jne.

Läheisiä aiheita

Sähköpostiviestin luominen/lähettäminen

Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen

Sähköpostiviestin luominen/lähettäminen

1. Napauta sähköpostiluettelon näytöllä näytön oikeassa yläkulmassa.
   Esille tulee näyttö, jossa voit luoda sähköpostiviestin.
2. Syötä vastaanottajan sähköpostiosoite kohtaan [To].
3. Syötä aihe kenttään [Subject].
4. Syötä viesti kenttään [Compose email].
5. Napauta [SEND].
   Sähköpostiviestisi lähetetään.

Vihje

- Kun napautat vaiheessa 2, voit hakea osoitteen [People]-ohjelmasta.
- Kun napautat vaiheessa 3, voit liittää viestiin liitteen.
- Kun napautat [SAVE DRAFT] luodessasi viestiä, voit säästää sen luonnoksena.

Läheisiä aiheita

Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen

Sähköpostiviestien vastaanottaminen/poistaminen

1. Napauta sähköpostiluettelon näytöllä näytön oikeassa yläkulmassa.
   Uudet viestit näytetään saapuneet-kansiossa. Avaa viesti napauttamalla sitä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

Napauta (Vastaa) tai (Vastaa kaikille), luo viesti ja valitse [SEND].

Sähköpostiviestin välittäminen

Napauta (Välitä), luo välitysviesti ja napauta [SEND].

Sähköpostiviestin poistaminen

1. Merkitse sen viestin valintaruutu, jonka haluat poistaa, tai avaa viesti ja napauta näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Napauta [OK].
   Sähköpostiviesti poistetaan.

Läheisiä aiheita

Sähköpostiviestin luominen/lähettäminen

Sivustojen selaaminen

[Browser]-ohjelmalla voit avata ja selata Internet-sivustoja. Voit näyttää/vaihtaa useita sivustoja käyttämällä välilehtiä.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Browser].

   [Browser]-ohjelma käynnistyy.



Näyttö		Kuvaus
1	Välilehti	Voit lisätä välilehden ja selata useita sivustoja vaihtamalla välilehtien välillä.
2	Osoiterivi	Voit syöttää haluamasi sivuston osoitteen (URL). Näppäimistö tulee esille, kun napautat osoiteriviä.
3	Lisää kirjanmerkki	Lisää kirjanmerkin auki olevaan sivustoon.
4	Haku	Voit syöttää hakusanan hakeaksesi verkosta. Näppäimistö tulee esille, kun napautat hakupainiketta.
5	Kirjanmerkki/Historia	Voit valita sivuston kirjanmerkeistä tai katsoa selaushistoriaa.
6	Asetusvalikko	Voit tehdä lisäasetuksia kuten vaihtaminen [Browser]-ohjelmaan ”Piensovellukset” -näytöllä jne.

2. Napauta osoiteriviä [Browser]-ohjelmassa.
   Esille tulee näppäimistö.
3. Syötä haluamasi sivuston osoite (URL) ja napauta -näppäintä.

Huomautus

- Jos sisältö ei näy oikein, napauta [Settings] ja sitten [Advanced] (asetusvalikko) -näytöllä ja poista sitten valintamerkki napauttamalla [Enable Quick view].
- Tiettyjä sivustoja ei ehkä näytetä, koska [Browser] ei tue sivuston käyttämää valokuva-/videomuotoa tai laajennusta. Koska Flash Player ei ole tuettu Android-versiossa 4.1.1, et voi toistaa Flash-sisältöä.
- Voit käynnistää [Browser]-ohjelman käyttämällä ”Piensovellukset” -toimintoa. Tässä tapauksessa välilehtien ja historioiden käyttöä ei tueta.

Vihje

- Voit hakea Internetistä syöttämällä hakusanan tai -lausekkeen osoitteen (URL) sijasta vaiheessa 3.
- Jos osoiterivi ei ole esillä näytön yläreunassa, napauta välilehteä.

- Voit kopioida tai hakea tekstiä näytettävästä valikosta valitsemalla tekstiä sivustosta tai URL-osoitteesta.
- Jos sivusto näyttää erilaiselta kuin selattaessa tietokoneella, napauta (asetusvalikko) näytön oikeassa yläkulmassa ja laita valintamerkki valikon kohtaan [Request desktop site]. Sivusto näytetään nyt kuten tietokoneella.
- Voit asettaa kullekin välilehdelle, näytetäänkö se normaalina vai mobiilisivustona.

Välilehden lisääminen/poistaminen

Voit lisätä välilehden, napauttamalla välilehtirivin oikeassa päässä.

Voit poistaa välilehden, napauttamalla välilehden oikeassa reunassa.

Läheisiä aiheita

Tekstin valitseminen

Kirjanmerkin lisääminen

Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta

Kirjanmerkin lisääminen

Kirjanmerkkitoiminnolla voit tallentaa sivustojen URL-osoitteita, jotta voit avata usein käyttämäsi sivustot nopeasti. Voit myös sijoittaa URL-osoitteiden pikavalintoja alkunäytölle.

Kirjanmerkin lisääminen URL-osoitteelle

Napauta osoiterivin oikealla puolella tarkistaaksesi lisätiedot ja napauta sitten [OK].

URL-osoitteen pikavalinnan sijoittaminen alkunäytölle

Napauta osoiterivin oikealla puolella, valitse [Home screen] kohteeksi ja napauta sitten [OK].

Sivuston avaaminen kirjanmerkistä

Napauta avataksesi kirjanmerkkiluettelon. Napauta haluamaasi sivustoa luettelossa.

Huomautus

- [Browser]-ohjelman ja -pienoisohjelman kirjanmerkkejä hallitaan erikseen.

Läheisiä aiheita

Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta

Sivujen avaaminen kirjanmerkeistä/historiasta

Voit avata sivuston tallennetusta kirjanmerkistä tai selaushistoriasta.

1. Napauta .
2. Napauta [BOOKMARKS] tai [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Näyttää kirjanmerkkiluettelon.
   - [HISTORY]: Näyttää luettelon aikaisemmin avatuista sivustoista.
3. Napauta kohdetta, jonka haluat näyttää.

Selaushistorian poistaminen

Napauta kun selaushistoria on esillä.

Huomautus

- Voit poistaa sekä [Browser]-ohjelman että -pienoisohjelman samanaikaisesti napauttamalla (asetusvalikko) - [Settings] - [Privacy & security], sitten [Clear history] ja lopuksi [OK].

”Laskimen” käyttö

Voit käyttää taulutietokonetta laskimena. Yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun ja jakolaskun lisäksi käytettävissä on trigonometriset funktiot, exponenttifunktio, logaritmifunktio jne.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Laskin].

   [Laskin]-ohjelma käynnistyy.

Vihje

- Tätä ohjelmaa voidaan käyttää ”Piensovellukset” -ohjelmana.

Läheisiä aiheita

”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen

Yhteystietojen tallentaminen

Voit tallentaa usein käyttämiäsi nimiä, puhelinnumeroita osoitteita jne. Kun rekisteröit Google-tilin, voit synkronoida [People]-ohjelman Gmail-yhteystietojen kanssa, mikä tekee yhteystiedoistasi entistä hyödyllisempiä.

Jos käytät Microsoft Exchange Server -palvelua, voit hallita työsi yhteystietoja muodostamalla yhteyden Microsoft Exchange Server -palvelimeen.

Huomautus

- Kysy verkon ylläpitäjältä tai vastaavalta, kuinka yhteys Microsoft Exchange Server -palvelimeen muodostetaan.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [People].

   [People]-ohjelma käynnistyy.



Näyttö		Kuvaus
1	Yhteystietojen näyttöväli	Valitsee näyttöväliksi [All contacts], [Favorites] tai [Groups].
2	Haku	Hakee yhteystietoa.
3	Uusi yhteystieto	Tallentaa uutena yhteystietona.
4	Muokkaa yhteystietoa	Voit muokata valittua yhteystietoa.
5	Asetusvalikko	Voit tehdä lisäasetuksia kuten yhteystietojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa ja yhteystietojen poistaminen.

2. Valitse [All contacts] valikosta näytön vasemmassa yläkulmassa.
3. Napauta .
4. Syötä tiedot ja napauta [DONE].

Yhteystieto tallennetaan.

Vihje

- Yhteystieto voidaan tallentaa myös napauttamalla (Takaisin) alkunäytön vasemmassa alakulmassa vaiheessa 3. Kun napautat [DISCARD], muokkaamasi tiedot hylätään.

Yhteystietojen muokkaaminen

Napauta muokattavaa yhteystietoa ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa.

Yhteystietojen poistaminen

Napauta poistettavaa yhteystietoa ja sitten (asetusvalikko) - [Delete].

Näytettävien yhteystietojen vaihtaminen

Napauta (asetusvalikko) - [Contacts to display] - (tili), jotta voit vaihtaa kaikkien yhteystietojen ja yksittäisten tilien yhteystietoluetteloiden välillä.

Huomautus

- Jos yhteystietojasi ei synkroida Gmail-kontaktien kanssa automaattisesti, napauta [Asetukset] - [TILIT] - [Google], napauta tiliä ja varmista, että [Gmail]-valintaruutu on merkitty.

Läheisiä aiheita

Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen

Yhteystietojen ryhmittäminen/yhdistäminen

Ryhmien tallentaminen

1. Valitse [Groups] valikosta näytön vasemmassa yläkulmassa [People]-ohjelmassa ja napauta sitten .
   Jos sinulla on useita tilejä, napauta tiliä, johon haluat ryhmän tallentaa.
2. Syötä ryhmän nimi ja kirjoita sitten ryhmään mukaan haluamasi henkilön nimi.
3. Napauta [DONE].
   Ryhmä tallennetaan.

Yhteystietojen yhdistäminen

Voit yhdistää sellaisen henkilön yhteystiedot, jolla on esimerkiksi useita sähköpostiosoitteita ja jolta on tallennettu useita erillisiä yhteystietoja.

1. Valitse [All contacts] valikosta näytön vasemmassa yläkulmassa [People]-ohjelmassa.
2. Napauta yhtä henkilön yhteystietoa ja sitten näytön oikeassa yläkulmassa.
3. Napauta (asetusvalikko) - [Join].
4. Napauta yhteystietoa, johon haluat yhdistää.
   Vaiheessa 4 valittu yhteystieto yhdistetään vaiheessa 2 valitun yhteystiedon kanssa. Yhdistetyn yhteystiedon nimeksi tulee vaiheessa 2 valitun yhteystiedon nimi.

Kellon näyttäminen

Kello on helppo nähdä kaukaakin ja sen tausta muuttuu vuorokauden ajan mukaan.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Kello].

   [Kello]-ohjelma käynnistyy ja digitaalinen kello näytetään.
   Kuvakkeita napauttamalla voit suorittaa seuraavat toimenpiteet.
   : Asettaa hälytyksen.
   : Toistaa kuvaesityksen.
   : Toistaa musiikkia.
   : Palauttaa alkunäytön.

Vihje

- Asetettu herätysaika näytetään näytöllä.
- Voit vaihtaa näytön kirkkautta kahden tason välillä napauttamalla näyttöä mihin kohtaan tahansa.

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

[File transfer]-ohjelma mahdollistaa tietojen tuomisen/viemisen taulutietokoneen sisäisen muistin ja SD-muistikortin välillä.

Tietojen tuominen/vieminen taulutietokoneen sisäisen muistin ja SD-muistikortin välillä

1. Laita SD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan.
2. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [File transfer].

   [File transfer]-ohjelma käynnistyy.
3. Lisää valintamerkki tiedostoon tai kansioon, johon haluat siirtää, napauttamalla sitä.
   - Tallennusvälineen napauttaminen vaihtaa tuonti- ja vientinäyttöjen välillä.
   - Jos haluat siirtää kansioon, napauta kansion kuvaketta ensin. Jos haluat näyttää lisätietoja kansiosta, pidä kuvaketta painettuna.
4. Valitse kohdakansio napauttamalla kohdassa [Import to] tai [Export to].

   Jos et valitse kansiosta, tiedosto siirretään ”transferred”-kansioon tallennusvälineessä.
5. Napauta tai .

   Tiedoston siirto käynnistyy.

Vihje

- Jos haluat lukea digitaalisia kirjoja [Reader by Sony]-ohjelmalla, valitse ”Reader”-kansio kohdekansioksi vaiheessa 4.

Huomautus

- Älä poista tallennusvälinettä tiedonsiirron aikana.

Läheisiä aiheita

Vapaan tilan tarkistaminen

Tuetut muodot

SD-muistikortin laittaminen/poistaminen

Taulutietokoneen käyttäminen kaukosäätimenä

Voit vaihtaa kahden kaukosäädintyypin välillä kaukosäädinnäytöllä.

- ”Täysi” kaukosäädin
  Voit käyttää kaukosäädintä napauttamalla painikkeita, aivan kuten tavallisten infrapunakaukosäädinten kanssa.
- ”Ele”-kaukosäädin
  Tämä antaa uuden tuntuman kaukosäädintoimintoihin. Kaukosäädintoiminto reagoi, kun taulutietokone tunnistaa sormiesi liikkeen, kuten napautuksen tai pyyhkäisyn kosketusnäytöllä, riippumatta siitä, mitä kohtaa näytöstä kosketat. Näin voit käyttää kaukosäädintä vaistonvaraisesti katsomatta taulutietokoneen näyttöön.

Läheisiä aiheita

Kaukosäätimen rekisteröinti

”MediaRemote”-toiminnon käyttäminen

Kaukosäätimen rekisteröinti

Taulutietokonetta voidaan käyttää kaukosäätimenä käyttämällä infrapunakaukosäädintoimintoa.

Rekisteröimällä useita kaukosäädinkoodeja voit käyttää useita laitteita samalla taulutietokoneella.

Usein käytetyt toimenpiteet kuten äänenvoimakkuuden muuttaminen tai kanavien vaihtaminen voidaan suorittaa intuitiivisilla eleillä.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Remote control].

   [Remote control]-ohjelma käynnistyy.

2. Napauta [Add device] tai [Add device].

3. Rekisteröi taulutietokone kaukosäätimeksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Suorita [Remote control test] tarvittaessa.
   Kun rekisteröinti on valmis, näytölle palaa vaiheen 2 laiteluettelonäyttö. Näytä kaukosäädinruutu napauttamalla rekisteröidyn laitteen nimeä.



Näyttö		Kuvaus
1	Kaukosäätimen täyden ja eletilan välillä vaihtaminen	Vaihtaa kaukosäädintoimintoa ”ele”-kaukosäädintoiminnon, jossa laitetta hallitaan eleillä kuten napauttaminen ja pyyhkäisy, ja ”täyden” kaukosäädintoiminnon, jossa laitetta hallitaan napauttamalla painikkeita, välillä [Tietoja].
2	Rekisteröityjen kaukosäädinten välillä vaihtaminen	Voit vaihtaa rekisteröidyn kaukosäätimen napauttamalla kuvaketta parhaillaan hallitun laitteen vasemmalla tai oikealla puolella.
3	Makrot	Rekisteröi makron, jonka avulla voit suorittaa useita toimenpiteitä peräkkäin painiketta napauttamalla.
4	Asetusvalikko	Voit asettaa lisäasetuksia kuten rekisteröityjen laitteiden muokkaus ja poistaminen.
5	Rekisteröity makro	Suorita rekisteröity makro napauttamalla sitä.

Vihje

- Tätä ohjelmaa voidaan käyttää ”Piensovellukset”-ohjelmana.
- Voit määrittää ulkonäön napauttamalla [Change skin] (asetusvalikko) -näytöllä. Kullekin rekisteröidylle laitteelle voidaan määrittää oma ulkonäkö.
- Jos luokkaa tai valmistajaa ei näytetä, anna taulutietokoneen oppia kaukosäädinsignaali ja sitten rekisteröidä se.
- Kaksi tai useampia laitteita voidaan näyttää luokasta tai valmistajasta riippuen. Jos esillä on useita laitteita, testaa kaukosäädintoiminto jokaisen näytetyn kaukosäätimen kanssa ja valitse oikein toimiva.

Kaukosäätimen rekisteröiminen toiselle laitteelle

Napauta (Takaisin) ja sitten [Add device] laiteluettelonäytöllä.

Kaukosäädinsignaalin oppiminen ja rekisteröinti

Jos laitteen laitetyyppiä tai valmistajaa ei näytetä, rekisteröi kaukosäädin seuraavasti.

1. Käynnistä [Remote control]-ohjelma.
2. Napauta [Add device] tai [Add device].
3. Napauta [Manual setup].
4. Valitse vaihtoehto kohdasta [Device type:].
   Esille tulee näyttö, jossa opetetaan kaukosäädinkomennot.
5. Napauta painiketta, johon haluat opettaa komennon.
6. Kun valikkonäyttö näytetään, napauta [Learn signal].
7. Tuo rekisteröitävän kaukosäätimen infrapunalähetin lähelle taulutietokoneen infrapunaporttia, kuten seuraavassa kuvassa näytetään, ja napauta [Start].



8. Napauta painiketta, jonka haluat opettaa kaukosäätimelle.
   Kun oppiminen on valmis, rekisteröity painike korostetaan näytöllä.
   Voit opettaa lisää painikkeita toistamalla vaiheet 5 - 8.
9. Napauta [Next], valitse ele noudattamalla näytön ohjeita ja napauta sitten [Finish].
   Kun painike on rekisteröity, näytölle palaa vaiheen 2 laiteluettelonäyttö. Näytä kaukosäädinruutu

napauttamalla rekisteröidyn laitteen nimeä.

Huomautus

- Varmista, että rekisteröitävä kaukosäädin on infrapunakaukosäädin.
- Taulutietokone ei ehkä pysty oppimaan kaikkia kaukosäädintoimintoja infrapunakaukosäätimestä riippuen. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.
- Jos rekisteröinti ei onnistu vaiheessa 7, taulutietokoneen infrapunaportti ei ehkä ole kohti kaukosäätimen infrapunaporttia. Tarkista taulutietokoneen infrapunaportin sijainti ja yritä sitten uudelleen kohdistaa taulutietokoneen ja kaukosäätimen infrapunaportit noin 20 mm - 50 mm:n etäisyydeltä.

Läheisiä aiheita

”Piensovellukset”-toiminnon käyttäminen

Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)

SONY

Kaukosäätimen toimenpiteiden ohjelmointi (makrotoiminto)

Makrotoiminnolla voit rekisteröidä useita rekisteröidyn laitteen toimintoja [Remote control]-ohjelmaan peräkkäin, jolloin voit suorittaa ne rekisteröintijärjestyksessä vain napauttamalla painiketta.

1. Käynnistä [Remote control]-ohjelma.
2. Valitse haluamasi laite ja napauta sitä.
3. Napauta [Macros].
4. Napauta [Create new].
   Rekisteröi makro seuraavassa järjestyksessä.
   - Valitse painike.
   - Tarkista toiminta (rekisteröi toiminnan ajastus).
   - Anna makrolle nimi.

   Napauta [OK] ja seuraa sitten näytön ohjeita.
   Jos rekisteröinti onnistuu, kaukosäädinnäytön alareunaan ilmestyy painike, jossa on makron nimi.
   Napauttamalla painiketta voit suorittaa rekisteröidyn makron.

Äänilähdön asettaminen

Voit asettaa äänilähdön nauttiaksesi paremmin musiikista, videoista, peleistä jne.
Ääniasetuksia ovat muun muassa Sonyn suosittelema [ClearAudio+], [Ääniparannukset], jota voit säätää haluamallasi tavalla ja [Dynaam. normalisointi].

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ääni].
2. Napauta haluamaasi asetusta seuraavista vaihtoehdoista.

- [ClearAudio+]: Sonyn suosittelemat musiikin ääniasetukset optimoivat digitaalisen signaalinkäsittelytekniikan yhdellä kosketuksella.
- [Ääniparannukset]: Aseta äänitekniikat, joilla taulutietokone on varustettu, tai tarkista käytössä olevat. Nämä asetukset eivät ole käytettävissä, kun [ClearAudio+] on käytössä. Voit määrittää asetuksista seuraavat kohteet.
  [Taajuuskorjain]: Aseta musiikkityyliin sopiva äänenlaatu.
  [Clear Phase(TM)]: Aseta sisäänrakennetuihin kaiuttimiin sopiva äänenlaatu.
  [xLOUD(TM)]: Toista dynaamista ääntä sisäänrakennetuista kaiuttimista. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun [S-Force Front Surround 3D] on käytössä.
  [S-Force Front Surround 3D]: Luo 3D-tilaäänikenttä virtuaalisesti.
- [Dynaam. normalisointi]: Minimoi äänenvoimakkuuden erot eri sisältöjen välillä. Tämä asetus voi esimerkiksi estää laulujen toiston liian kovalla tai hiljaisella äänellä, kun toistat lauluja eri albumeilta, jotka on äänitetty eri äänenvoimakkuuksilla.

Huomautus

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] ja [Dynaam. normalisointi] eivät ole käytettävissä joitakin puhetietoliikenneohjelmia käytettäessä.
- [ClearAudio+], [Ääniparannukset] ja [Dynaam. normalisointi] eivät ole tuettuja Bluetooth- tai moniliitäntäportin kautta kytkettyjen laitteiden kanssa.

Läheisiä aiheita

Asetusten muuttaminen

”App Selector” -ohjelman käyttäminen telakointikaiuttimeen kytketyllä taulutietokoneella

”App Selector” käynnistyy automaattisesti, kun kytket taulutietokoneen telakointikaiuttimeen (SGPSPK1, myydään erikseen).
”App Selector” -ohjelman avulla voit käyttää telakointikaiuttimen mukana toimitettua kaukosäädintä ohjelmien valintaan tai käyttöön.



Näyttö		Kuvaus
1	Käytettävissä olevat sovellukset, kun taulutietokone on kytketty telakointikaiuttimeen	Voit käynnistää tai käyttää sovelluksia telakointikaiuttimen kanssa toimitetulla kaukosäätimellä.
2	Asetusvalikko	Lisää/poistaa ohjelmia, jotka ovat käytettävissä, kun taulutietokone on kytketty telakointikaiuttimeen, vaihtaa ohjelmien järjestystä tai muuttaa ”App Selector” -asetuksia.

Vihje

- Lisätietoja muun muassa taulutietokoneen kytkemisestä tai kaukosäätimen käytöstä on telakointikaiuttimen käyttöohjeissa.
- Voit käynnistää ”App Selector” -ohjelman painamalla kaukosäätimen HOME-painiketta, vaikka olisit valinnut (asetusvalikko) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Voit myös jatkaa ohjelman käyttöä, jos kytket taulutietokoneen telakointikaiuttimeen ohjelman ollessa käynnissä.

Huomautus

- Et voi käynnistää ”App Selector” -ohjelmaa kaukosäätimeltä, kun taulutietokone on lukittu [Kuvio]-, [PIN-koodi]- tai [Salasana]-toiminnolla. Vapauta taulutietokoneen lukitus ennen kaukosäätimen käyttämistä.
- Telakointikaiutin ei toista ääntä, kun kytket taulutietokoneen telakointikaiuttimeen taulutietokoneen ollessa mykistetty. Peruuta siinä tapauksessa taulutietokoneen mykistys.
- [ClearAudio+]-, [Ääniparannukset]- ja [Dynaam. normalisointi]-asetukset eivät vaikuta telakointikaiuttimen äänentoistoon [Tietoja].
- Joitakin sovelluksia ei voi käyttää kaukosäätimellä.
- Telakointikaiutin ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Peruuta taulutietokoneen mykistys automaattisesti, kun se kytketään telakointikaiuttimeen

Voit asettaa taulutietokoneen toistamaan ääntä telakointikaiuttimesta silloinkin, kun kytket taulutietokoneen telakointikaiuttimeen taulutietokoneen ollessa mykistetty.

1. Napauta (asetusvalikko) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Napauta [Unmute the tablet automatically].

Huomautus

- Jos valitset tämän asetuksen, taulutietokoneen mykistys peruutetaan eikä sitä mykistetä uudelleen, vaikka irrottaisit sen telakointikaiuttimesta.

”Sony Select”-ohjelman käyttäminen

[Sony Select]-ohjelmalla voit avata sivuston, jossa on valikoitu joukko ohjelmia, joita voit käyttää taulutietokoneesi kanssa.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Sony Select].

   [Browser] käynnistyy ja näyttää sivuston.

Huomautus

- Ohjelmien lataaminen edellyttää Google-tilin asetuksia.
- Joistakin ohjelmista pitää maksaa.
- Ladattaessa ja päivitettäessä ohjelmia siirretään suuri määrä tietoja.

Valokuvien/videoiden toistaminen

[Gallery]-ohjelmalla voit näyttää tai toistaa taulutietokoneella tai Picasa web albums -verkkoalbumeilla olevia valokuvia tai videoita. Voit myös helposti jakaa valokuvia lähettämällä niitä verkkopalveluihin.

Voit näyttää yksityiskohtaisia tietoja sekä järjestää tai suodattaa valokuviasti ja videoitasi.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Gallery].

   [Gallery]-ohjelma käynnistyy.
2. Napauta albumin pienoiskuvaa valitaksesi valokuvia tai videoita.
   Valitut valokuvat tai videot toistetaan toistonäytöllä.



Näyttö		Kuvaus
1	Jaa	Valitsee palvelun, jota haluat käyttää valokuvien tai videoiden jakamiseen ja lähettää ne.
2	Kuvaesitys	Käynnistää kuvaesityksen toiston.
3	Karttanäytön ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä	Asettaa, näytetäänkö sijaintitiedot kartalla valokuvan alapuolella.
4	Poista	Poistaa valitun valokuvan.
5	Asetusvalikko	Voit tehdä tai säätää asetuksia kuten valokuvien muokkaus.

Vihje

- Voit toistaa Picasa web albums -verkkoalbumeille tallennettuja valokuvia tai videoita. Jos asetat synkronoinnin sellaisten Picasa web albums -verkkoalbumien kanssa, jotka ovat käytettävissä sen Google-tilin kanssa, jonka olet asettanut [Asetukset]-ohjelmassa, Picasa web albums näkyvät albumiluettelossasi.
- Napauttamalla [GROUP] pienoiskuvanäytön oikeassa yläkulmassa voit järjestää valokuvia tai videoita esimerkiksi kuvausajan tai kuvauspaikan mukaan.
- Napauttamalla ja pitämällä painettuna pienoiskuvia peräkkäin, voit valita useita useita valokuvia tai videoita.
- Voit hallita toistoa toistonäytöllä.

Albumin kuvat näytetään filminauhana, jos nipistät näytettyä kuvaa. Voit selata albumia pyyhkäisemällä kuvia vasemmalle tai oikealle.

Valokuvien näyttäminen koko ruudulla

Napauta [Fill display area] valokuvien toistonäytön asetusvalikossa. Voit peruuttaa koko ruudun näkymän napauttamalla [Fit to display area].

Kuvauspaikan näyttäminen

Näytä kartta napauttamalla ja sitten tai . Jos kuvassa on paikkatietoja, paikka näytetään kartalla.

Vihje

- Voit kuvata valokuvia tallentaen paikkatiedot käyttämällä [Camera]-ohjelmaa.

Valokuvien toistaminen automaattisesti (kuvaesitys)

1. Valitse albumit tai valokuvat, jotka haluat toistaa kuvaesityksenä ja napauta näytön oikeassa yläkulmassa.
   Kuvaesityksen toisto käynnistyy.

Läheisiä aiheita

Valokuvien/videoiden jakaminen

Valokuvien muokkaaminen

Valokuvien/videoiden jakaminen

1. Napauta ja pidä painettuna albumia tai valokuvia, jotka haluat jakaa, ja napauta sitten tai napauta toistoruudulla.
2. Napauta palvelua, jolla haluat jakaa valokuvia tai videoita.
3. Julkaise valokuvat tai videot seuraamalla näytön ohjeita.

Vihje

- Napauttamalla ja pitämällä painettuna pienoiskuvia peräkkäin, voit valita useita useita valokuvia tai videoita.

Läheisiä aiheita

Valokuvien muokkaaminen

Valokuvien muokkaaminen

1. Napauta toistonäytöllä ⋮ (asetusvalikko) - [Edit].
2. Napauta [Gallery].
3. Napauta muokkauskuvaketta näytön alareunassa.
   Voit lisätä useita eri tehosteita valokuviisi.



Näyttö		Kuvaus
1	Kirkkaus	Voit asettaa kirkkausasetuksia kuten korostuksia.
2	Tehosteet	Voit asettaa tehosteasetuksia kuten posterisaation.
3	Väri	Voit asettaa väriasetuksia kuten kylläisyyttä.
4	Muokkaus	Voit muokata kuvaa esimerkiksi rajaamalla.

4. Kun olet lopettanut muokkauksen, napauta [SAVE] näytön oikeassa yläkulmassa.

Läheisiä aiheita

Valokuvien/videoiden jakaminen

Wi-Fi-yhteyden tarkistaminen

[Wifi-tarkistus]-ohjelma mahdollistaa taulutietokoneen Wi-Fi-yhteyden tarkistamisen, jos yhteydessä on ongelmia.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Wifi-tarkistus].

   [Wifi-tarkistus]-ohjelma käynnistyy.
2. Napauta [Testaa] näytön oikeassa yläkulmassa aloittaaksesi yhteyden tarkistamisen.
   Kohteet tarkistetaan peräkkäin ja oletetut syyt ja korjausehdotukset näytetään.

Vihje

- Jos napautat [ASETUKSET] näytön oikeassa yläkulmassa, voit näyttää Wi-Fi-yhteyden asetusnäytön. Käytä -kuvaketta, jos haluat palata [Wifi-tarkistus]-ohjelmaan. Jos napautat näyttääksesi alkunäytön, asetusnäyttö tulee esille, kun seuraavan kerran käynnistät [Wifi-tarkistus]-ohjelman.

Läheisiä aiheita

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Digitaalisten kirjojen lukeminen

Pidä suosikkikirjasi mukana taulutietokoneella. Intuitiivinen käyttöliittymä on ihanteellinen lukemiseen matkalla. Voit merkitä kirjanmerkkejä, korostaa tekstiä ja säätää fonttikokoa lukiessasi. Voit jopa synkronoida kirjanmerkit ja korostukset muiden yhteensopivien laitteiden kanssa. Reader(TM) Store tekee sisällön ostamisesta helppoa. Maissa, joissa et voi ostaa Reader(TM) Storesta, voit silti nauttia kirjoista taulutietokoneellasi lataamalla niitä muistikortilta (vain kirjojailman tekijänoikeussuojausta).

- Kirjanmerkit ja korostukset
- Säädettävät fonttikoot
- Intuitiivinen navigointi
- Synkronointi muiden yhteensopivien laitteiden kanssa

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Reader by Sony].

   [Reader by Sony]-ohjelma käynnistyy.

Huomautus

- Reader(TM) Store ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Reader(TM) Store käyttää Adobe DRM:ää ja tarvitset Adobe ID -tunnuksen voidaksesi valtuuttaa taulutietokoneen suojatun sisällön näyttämiseen.
- Jos sinulla ei vielä ole Adobe ID -tunnusta, Reader(TM) Store luo sellaisen käyttämällä samaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa, jota käytit Reader(TM) Store -tilin luomiseen.
- Jos sinulla jo on Adobe ID, sinua voidaan kehottaa antamaan oikea sähköpostiosoite ja salasana taulutietokoneen valtuuttamista varten.
- Reader(TM) Storesta ostetut eBook-kirjat näytetään automaattisesti kirjastossasi.
- [Reader by Sony]-ohjelman avulla voit nauttia taulutietokoneella muista kuin Reader(TM) Storesta ostetuista EPUB- tai PDF-eBook-kirjoista lataamalla ne USB- tai SD-kortilta tai suoraan taulutietokoneen selaimelta.

Tukitietoja

Vain asiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa
http://readerstore.sony.com/uk/help

Läheisiä aiheita

Lataus- tai päivitystietojen vahvistaminen tilapalkilla

Sisällön tuominen SD-muistikortilta/vieminen siihen

SONY

Taulutietokoneen rekisteröinti

Sony suosittelee, että rekisteröit taulutietokoneesi, jotta voimme tarjota parempaa asiakastukea.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Tuotteen rekisteröinti].

   [Browser]-ohjelma käynnistyy ja avaa Sonyn tuoterekisteröintisivuston.
2. Rekisteröi taulutietokone seuraamalla näytön ohjeita.

Vihje

- Joissakin maissa/joillakin alueilla sinulta pyydetään tietoja kuten taulutietokoneen mukana toimitettu esite, takuu tai kuitti kaupasta, josta ostit taulutietokoneen. Pidä nämä asiakirjat käsillä.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

SONY

Videot

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Ruotsi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Puola
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Turkki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Tšekki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Kreikka
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Unkari
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Romania
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Tanska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Suomi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovakki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bulgaria
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovenia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

SONY

WALKMAN

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Ruotsi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Puola
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Turkki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Tšekki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Kreikka
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Unkari
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Romania
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Tanska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Suomi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovakki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bulgaria
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovenia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

SONY

Albumi

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Ruotsi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Puola
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Turkki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Tšekki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Kreikka
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Unkari
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Romania
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Tanska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Suomi
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovakki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bulgaria
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovenia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

SONY

Socialife

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italia
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Scrapbook

Katso ohjelman käyttöoppaasta miten ohjelmaa käytetään.

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italia
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

SONY

”Video Unlimited” -videontoimituspalvelun käyttö

Video Unlimited tuo uuden viihdekokemuksen taulutietokoneellesi. Voit nyt ladata suosikkivideosi taulutietokoneellesi ja katsoa niitä koska tahansa, missä tahansa.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Video Unlimited].

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Datasiirtomaksuja voidaan soveltaa tähän palveluun. Käyttäjä on vastuussa kaikista soveltuvista datasiirtomaksuista. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Voit selata sisältöä kirjautumatta sisään, mutta sisällön ostaminen ja lataaminen edellyttää rekisteröityä tiliä.
- Esikatselun käyttö edellyttää, että taulutietokone on Internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon tai mobiilitietoliikenteen (SGPT13) kautta.
- Ostetun sisällön lataaminen edellyttää, että taulutietokone on Internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon kautta. Ostamasi sisältö voidaan ladata [Download List] -luettelosta.
- Sisällön lataaminen edellyttää että sijaintisi on sama kuin tilisi maa/alue.
- Tarkista, että laitteessa on riittävästi vapaata tilaa sisällön lataamiseen.

Tukitietoja

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

SONY

”Music Unlimited” -musiikintoimituspalvelun käyttö

Music Unlimited on musiikkipalvelu, joka on käytettävissä Sony Entertainment Network -verkossa. Voit valita suosikkimusiikkisi suuresta valikoimasta musiikkia ja kuunnella sitä aina kun haluat. Jos lähetät oman henkilökohtaisen kirjastosi, voit kuunnella sitä koska tahansa ja missa tahansa. Lisäksi löydät uusia suosikkeja omiin kuuntelutottumuksiisi perustuvien automaattisten suositusten avulla. Automaattisten suositusten avulla voit laajentaa musiikkiharrastustasi.

- Musiikkia tarvittaessa – Kuuntele mitä tahansa kappaletta silloin kun haluat
- Miljoonia kappaleita, viimeisimmistä hiteistä klassisiin suosikkeihin
- Radiokanavia, jotka kattavat eri genret, tunnelmat ja aikakaudet
- Ei mainoksia ja voit ohittaa kappaleet, joita et halua kuulla
- Mahdollisuus synkronoida oma henkilökohtainen kokoelmasi ja toistaa sitä
- Käyttö useista eri laitteista

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Music Unlimited].

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

”Gmail”-toiminnon käyttäminen

Voit käyttää Gmail-palvelua taulutietokoneellasi, jos rekisteröit Google-tilin taulutietokoneella.

1. Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Gmail].

   [Gmail]-ohjelma käynnistyy.

Näyttö		Kuvaus
1	Sähköpostiviestin luominen	Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestin.
2	Haku	Hakee sähköpostiviestejä sähköpostiluettelosta.
3	Päivitä	Voit tarkistaa sähköpostiviestit.
4	Asetusvalikko	Voit asettaa yksityiskohtaisia asetuksia kuten otsikoiden hallinta ja [Gmail]-ohjelman yleisten asetusten määrittäminen.

Vihje

- Jos haluat lisätietoja [Gmail]-ohjelman käytöstä, napauta (asetusvalikko) - [Ohje].

Ohjelmien hakeminen

Ohjelmia kuten hyödyllisiä työkaluja ja pelejä voidaan ladata taulutietokoneeseen Googlen tarjoamasta Google Play -palvelusta. Voit myös tarkistaa ohjelmien päivityksiä ja päivittää ohjelmat viimeisimpään versioon.

Napauta [Sovellukset ja widgetit] näytön oikeassa yläkulmassa ja sitten [Play-kauppa] ohjelmaluettelossa.

Voit myös käyttää Google Play -palvelua tietokoneeltasi.
http://play.google.com/
Tämä sivusto näyttää Google Play -palvelun. Voit hallita ohjelmia, jotka olet ladannut Google Play -palvelusta ja asentanut taulutietokoneeseen.
Jos haluat käyttää Google Play -palvelua, sinun on kirjauduttava Google-tilillesi [Tietoja].

SONY

”MediaRemote”-toiminnon käyttäminen

MediaRemote on Wi-Fi-yhteyteen perustuva kaukosäädinohjelma, jota voidaan käyttää sellaisten laitteiden kuten Sony BRAVIA -televisioden ja Blu-ray-levysoittimet kanssa. MediaRemote mahdollistaa enemmän kuin vain perinteisiä kaukosäädintoimintoja. Siinä on monia eri toimintoja kuten näppäimistön käyttö ja sisältötietojen näyttö, joiden avulla hyödyt ja nautit enemmän Sony-laitteista.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Ole varovainen kotiverkon turvallisuuden kanssa, kun annat henkilökohtaisia tietoja.

MediaRemote-toiminnon valmistelu

1. Yhdistä Sony-laite kotiverkkoosi.
   Katso lisätietoja yhteydenmuodostamisesta laitteen ja Wi-Fi-reitittimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
2. Yhdistä taulutietokone samaan kotiverkkoon kuin Sony-laite.
3. Rekisteröi taulutietokone Sony-laitteeseen.
   Katso lisätietoja asetuksista laitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

Katso [MediaRemote]-ohjelman ohjeesta miten ohjelmaa käytetään.

SONY

”TV SideView”-toiminnon käyttäminen

[TV SideView] on ohjelma, joka toimii valittujen Sony-kotilaitteiden, kuten BRAVIA-televisioiden, Blu-ray Disc(TM) -soittimien ja Blu-ray Disc(TM) -kotiteatterijärjestelmien sekä Sonyn Google TV:n, kanssa.
Sen avulla voit käyttää laitteita helposti ja nauttia televisiostasi enemmän näyttämällä taulutietokoneella TV-ohjelmiin liittyvää sisältöä.

Keskeisiä ominaisuuksia

- Nauti televisiosta enemmän
  Voit hakea lisätietoja ohjelmasta, jota katsot televisiosta tai levyltä, ja katsoa mitä siitä sanotaan sosiaalisessa mediassa.
- Löydä helposti sisältöä eri palveluista ja laitteista
  Voit etsiä TV-ohjelmista ja kotiverkostasi (DLNA) samoin kuin palveluista kuten Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, sivustoista, ohjelmista ja tallennetuista TV-ohjelmista BRAVIA-televisioista.
- Lähetä viestejä
  Julkaise kommentteja sosiaalisissa verkoissa siitä, mitä katselet.
- Käytä kaukosäätimenä
  Napauta näytön painikkeita, jolloin käyttö muistuttaa todellista kaukosäädintä.
  Syötä tekstiä kotilaitteisiin käyttämällä täydellistä QWERTY-kosketusnäyttönäppäimistöä.
  Siirrä osoitinta vapaasti kohtaan, jossa haluat näyttää selaimen.

Vihje

- Jos haluat lisätietoja [TV SideView]-ohjelman käytöstä, napauta ⋮ (asetusvalikko) - [Ohje].

Huomautus

- ”TV SideView” toimii vain, jos taulutietokone ja kotilaite on kytketty samaan langattomaan verkkoon.
- Tietyt kotilaitteet eivät ehkä tue kaikkia toimintoja ja palveluja.
- Tämä ohjelma ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa maissa.
- Palveluita, joista on mahdollista hakea, sekä SNS-toimintoa voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilmoittamatta.

Tukitietoja

- Englanti
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Ranska
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Saksa
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Espanja
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- Italian
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portugali
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html

- Hollanti
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html
- Venäjä
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html
- Kiina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

”Media Go”-toiminnon käyttäminen

Media Go on tietokoneohjelma, joka tukee sisällön hallintaa ja siirtää sisältöä taulutietokoneen ja tietokoneen välillä. Kun asennat Media Go -ohjelman tietokoneeseen, voit siirtää musiikkia, valokuvia ja videoita taulutietokoneeseen.

Huomautus

- Lisätietoja Media Go -ohjelman käytöstä on Media Go -ohjeessa, joka löytyy ohjelman päävalikosta.

Media Go-ohjelman asentaminen tietokoneelle

1. Avaa sivusto http://www.sony.com/mediago/Tablet tietokoneeltasi ja lataa Media Go.
2. Kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa.
3. Asenna Media Go noudattamalla näytön ohjeita.
   Jos sinua kehotetaan asentamaan lisäohjelmistokomponentteja asennuksen aikana, lataa ja asenna ne ohjeiden mukaan.

Sisällön siirtäminen taulutietokoneeseen käyttämällä Media Go -palvelua

1. Kytke tietokone taulutietokoneeseen käyttämällä toimitettua monitoimiliitännän USB-kaapelia.
2. Käynnistä Media Go valitsemalla se tietokoneen Käynnistä-valikosta.
   Voit nyt siirtää sisältöä taulutietokoneen ja tietokoneen välillä.

Huomautus

- Jos [taulutietokoneesi malli] ei näy Media Go -näytön vasemmalla reunalla, tietokone ei tunnista taulutietokonetta. Tarkista, onko laiteohjain asennettu oikein.
- Lisätietoja Media Go -palvelun käytöstä tietokoneella on osoitteessa http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Läheisiä aiheita

Tietokoneeseen kytkeminen

SONY

PSM

Tämä [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) -ohjelma mahdollistaa PlayStation(R)Storen sisällön, pelit mukaan lukien, ostamisen. Voit myös käyttää sitä ostetun sisällön hallintaan ja suorittamiseen.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- Jos poistat tämän sovelluksen asennuksen, et enää pysty suorittamaan ostettua sisältöä.
- PSN- tai SEN-kirjautumistunnus tarvitaan pelien ostamiseen PlayStation(R)Storesta.
- Ostetun sisällön lataaminen edellyttää, että taulutietokone on Internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon tai mobiilitietoliikenteen (SGPT13) kautta.
- Tarkista, että laitteessa on riittävästi vapaata tilaa sisällön lataamiseen.

Tukitietoja

- Yhdysvallat/Kanada
  http://us.playstation.com/support/
- Yhdistynyt kuningaskunta
  http://uk.playstation.com/support/
- Saksa
  http://de.playstation.com/support/
- Espanja
  http://es.playstation.com/support/
- Ranska
  http://fr.playstation.com/support/
- Italia
  http://it.playstation.com/support/
- Australia
  http://au.playstation.com/support/

SONY

Zinio

Zinio on ohjelma, jonka kautta lukijat saavat välittömästi käyttöönsä tuhansia aikakausilehtiä eri puolilta maailmaa. Lue ja lataa suosikkilehtiesi yksittäisiä numeroita ja tilauksia ja synkronoi kirjastosi tietokoneen, älypuhelimen ja taulutietokoneen välillä saumattomasti. Pysy ajan tasalla lukemalla artikkeleita lehdistä kuten Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure jne.

Keskeisiä ominaisuuksia

- Tuhansia huippulehtiä maailman laajimmassa lehtikioskissa.
- Nelivärisiä sivuja tai pelkkää tekstiä.
- Vuorovaikutteisia toimintoja, rikasta mediaa ja ylimääräistä multimediasisältöä laatulehdissä.
- Voit valita kausitilauksen tai yksittäisiä numeroita.
- Synkronoi kirjastosi välittömästi muiden mobiililaitteittesi tai tietokoneesi kanssa.

Lue mitä haluat, milloin tahansa ja missä tahansa.

Löydät meidät Twitteristä (@zinio) tai Facebookista (/zinio) tai voit tutustua Zinio-blogiin osoitteessa blog.zinio.com.

Tukitietoja

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote tekee taulutietokoneesta aivojesi jatkeen.
Evernote on helppokäyttöinen, ilmainen ohjelma, jonka avulla muistat kaiken taulutietokoneellasi. Pidä elämäsi järjestyksessä, tallenna ideasi ja paranna tuottavuuttasi. Evernoten avulla voit tehdä muistiinpanoja, siepata valokuvia, luoda tehtävälistoja, tallentaa äänimuistutuksia- ja hakea tietoja näistä muistiinpanoista kotona, töissä ja matkalla.

Keskeisiä ominaisuuksia

- Synkronoi kaikki muistiinpanosi käyttämilläsi tietokoneilla ja laitteilla
- Luo ja muokkaa muistiinpanoja, tehtäviä ja tehtävälistoja
- Tallenna, synkronoi ja jaa tiedostoja
- Hae tekstiä kuvista
- Järjestä muistiinpanoja muistioiden ja tagien avulla
- Lähetä muistiinpanoja sähköpostina ja tallenna Twitter-viestejä Evernote-tilillesi
- Kytke Evernote toisiin käyttämiisi ohjelmiin ja tuotteisiin
- Jaa muistiinpanoja ystävien ja kollegojen kanssa Facebookin ja Twitterin kautta

Huippuominaisuuksia

- Tallenna muistioita laitteeseen, jotta voit käyttää niitä koska tahansa
- Anna muiden muokata muistioitasi
- Lisää PIN-lukko Evernote-ohjelmaasi

Tukitietoja

Asiakkaille Saksassa:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Asiakkaille Ranskassa:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Asiakkaille Venäjällä:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Asiakkaille muissa maissa:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Katso täyspitkiä, leikkaamattomia Hollywood-elokuvia & televisio-ohjelmia taulutietokoneellasi.
250 elokuvaa ja yli 1 000 televisiojaksoa on saatavilla taulutietokoneeseen haluttaessa.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Lataa Android-taulutietokoneeseesi parhaita HD Games -pelejä Gameloftin verkkokaupasta. Voit valita hiteistä kuten Asphalt 6, Real Football 2011 ja N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Tukitietoja

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Yhdistynyt kuningaskunta
  0-808-234-8679 (08:00 - 17:00, ma - pe)
- Ranska
  0-800-903-778 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Saksa
  0-800-182-8613 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Espanja
  900-868-529 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Italia
  39-0662-20-7635 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Venäjä
  Vain sähköpostituki
- Ruotsi
  46-850-163-257 (09:00:00 - 17:00, ma - pe)
- Norja
  47-241-595-12 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Tanska
  45-72-27-42-22 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Suomi
  35-89-725-190-22 (09:00 - 15:00, ma - pe)
- Alankomaat
  31-20-51-74-737 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Belgia
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Itävalta
  0800-296-458 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Sveitsi
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Portugali
  0-800-863-334 (08:00 - 17:00, ma - pe)
- Turkki
  Vain sähköpostituki
- Puola
  48-22-398-73-03 (09:00 - 18:00, ma - pe)
- Bulgaria
  Vain sähköpostituki
- Tšekki
  Vain sähköpostituki

- Kreikka
  Vain sähköpostituki
- Unkari
  Vain sähköpostituki
- Romania
  Vain sähköpostituki
- Slovakia
  Vain sähköpostituki
- Slovenia
  Vain sähköpostituki
- Kroatia
  Vain sähköpostituki

SONY

PlayMemories Online

Muistosi, käden ulottuvilla.
Nauti valokuvistasi ja videoistasi suosikkilaitteillasi, välittömästi!

Ominaisuudet

- Toimii monien eri laitteiden kanssa
  Nauti suosikkimuistoistasi älypuhelimella, taulutietokoneella, tietokoneella, ”BRAVIA”-televisiossa ja ”S-Frame”-palvelussa.
- Helppo lähettää
  Lähetä valokuvia ja videoita vaivattomasti PlayMemories Online -tilille ja nauti niistä suosikkilaitteillasi, välittömästi!
- Toimii videon kanssa
  Tukee myös videoita! Videot muunnetaan automaattisesti saumattomaa katselua varten suosikkilaitteillasi.
- Helppokäyttöinen
  Valokuvasi ja videosi valmistellaan automaattisesti suosikkilaitteillesi. Ei turhaa sähläystä.
- Jaa yksinkertaisesti
  Jaa suosikkimuistosi ystävien kanssa käyttämällä albumeita ja postikortteja.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
- ”PlayMemories Online”-palvelu tarjoaa 5 Gt ILMAISTA tallennustilaa valokuville ja videoille.

Tukitietoja

- Yhdistynyt kuningaskunta
  0844 8466 555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Ranska
  01 55 90 34 34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Saksa
  030/58 58 12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

SONY

Xperia Link

Voit kytkeä taulutietokoneesi Internetiin käyttämällä Xperia(TM)-älypuhelimen yhteyspistetoimintoa*. Voit hallita älypuhelimen yhteyspistetoimintoa taulutietokoneelta kaukosäätönä, joten voit kytkeä taulutietokoneen Internetiin ottamatta älypuhelinta laukusta tai taskusta.

* Tämän toiminnon käyttämiseen tarvitset Xperia(TM)-älypuhelinta, jossa on yhteyspistetoiminto ja [Xperia Link]-ohjelma.

SONY

Xperia Games

Xperia Games -blogi on hyvä lähde viimeisille peliuutisille Xperia(TM)-puhelimella tai Xperia(TM) Tablet S -laitteella. Joka viikko koluamme myyntitilastot, löytääksemme parhaat pelit, tuodaksemme sinulle uutiset, arviot ja haastattelut ja auttaaksemme sinua löytämään sinulle sopivat pelit. Olipa intohimonasi avaruusolioiden tappaminen tai vain ajan tappaminen, adrenaliinilla ladattu toiminta tai kevyttä hauskanpitoa ystävien kanssa - tutustu Xperia Games -palveluun!

Tukitietoja

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Yhdistynyt kuningaskunta
  +44 08705 237 237
- Irlanti
  1850 545 888
- Saksa
  +49 (0) 180 534 2020
- Ranska
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Italia
  +39 (0)6 48895206
- Espanja
  +34 902 180 576
- Itävalta
  vain verkkotuki
- Sveitsi
  +41 (0)848 824 040
- Belgia
  +32 (0)2 745 16 11
- Alankomaat
  +31 (0)900 8998318
- Portugali
  +351 808 204 466
- Venäjä
  8 800 100 8022
- Bulgaria
  vain verkkotuki
- Tšekki
  +420 844 550 055
- Kreikka
  +30 801 11 810 810
- Unkari
  +36 1 880 47 47
- Puola
  +48 22 22 77 444
- Romania
  +40 21 401 0401

- Slovakia
  +421 2 544 364 43
- Ukraina
  +380 44 590 1515
- Kazakstan
  vain verkkotuki
- Slovenia
  0800 81291
- Kroatia
  +385 (0) 62 000 000
- Turkki
  +90 212 473 77 77
- Tanska
  +45 3331 2828
- Suomi
  +358 (0) 9 299 2000
- Norja
  +47 815 00 840
- Ruotsi
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Soita ilmaisia Skypestä Skypeen -näköpuheluita ja soita puhelimiin Skype-hinnoilla matkustaessasi.
Soita ilmaisia ääni- ja näköpuheluja kenelle tahansa Skypen käyttäjälle, olipa tämä Android-laitteella tai tietokoneella, ja lähetä pikaviestejä ystävillesi ja perheellesi.

Ominaisuudet

- Skype estä Skype -pikaviestit, näkö- ja äänipuhelut ovat ilmaisia* mobiili- ja Wi-Fi-verkossa.
- Soita puheluita ja lähetä tekstiviestejä edullisesti matka- ja lankapuhelimiin Android-laitteestasi.
- Lähetä kuvia, videoita ja tiedostoja kelle tahansa kontaktillesi.
- Nauti korkealaatuisesta äänestä kun soitat toiselle Skype-käyttäjälle.
- Puhu kasvotusten tai näytä, mitä itse näet, etu- ja takakameran avulla.

* Operaattori voi veloittaa datan siirrosta. Suosittelemme rajoittamattoman datasopimuksen tai WiFi-yhteyden käyttöä.

Tukitietoja

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Näytä ja jaa Microsoft Word-, Excel- ja PowerPoint- sekä PDF-tiedostoja ja -liitteitä taulutietokoneella yhden, lukuisilla ominaisuuksilla varustetun, Office-mobiiliratkaisun avulla. Ohjelmisto käyttää yleisimpiä tietokoneiden asiakirjamuotoja ja sisältää myös tiedostoselaimen sekä integroinnin Google Drive-, DropBox-, Box- ja SugarSync-palvelujen kanssa, jotta voit hallita paikallisia ja etätiedostojasi sekä sähköpostiliitteitä. OfficeSuite Pro on olennainen tuottavuusohjelma, joka tarjoaa toimistolle entistä paremman tehokkuuden käytettynä mistä tahansa ja milloin tahansa.

Tukitietoja

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather ennustaa sään 2,7 miljoonalle paikkakunnalle, tukee 27 kieltä ja sisältää kuvailevat säägrafiikat, jotka näyttävät hyvältä taulutietokoneellasi. GPS:n ja vuorovaikutteisen Google Maps-palvelun avulla tämä ilmainen sääohjelma tarjoaa helposti yksityiskohtaiset ja tarkat ennusteet ja uutiset luotetuimmalta sääpalvelulta. Ominaisuuksiin sisältyvät säävaroitukset, alkunäytön lisäohjelmat, animoitu säätutka, satelliitti, erityiset elämäntapa- ja terveysennusteet, näyttövaihtoehdot ja paljon muuta:

- Animoitu säätutka Pohjois-Amerikalle, satelliitti ja vuorovaikutteiset Google Maps -kartat kaikkialle maailmaan ja ajankohtaiset, televisiolaatuiset säävideot.
- Varoitukset sääilmiöistä kuten lumi, jää, sade, tuuli ja ukkonen.
- Tuntikohtaiset ennusteet seuraaville 24 tunnille sekä päivä- ja yöennusteet seuraaville viidelletoista vuorokaudelle.
- Lisätietoja kuten kosteusprosentit, näkyvyys, ilmanpaine, kastepiste, sademäärä, UV-indeksi, tuulen ja tuulenpuuskien nopeus, tuulen suunta ja auringonnousun ja -laskun ajankohdat.
- RealFeel - AccuWeatherin sääennustejärjestelmä ottaa huomioon monet eri säätekijät todellisen paikallisen sääkokemuksen määrittämiseen. Sää voi tuntua lämpimämmältä tai kylmemmältä näistä tekijöistä johtuen.
- Erityiset elämäntapa- ja terveysennusteet, tiettyjen ulkoharrastusten ja -liikuntalajien, kuten golf, kalastus ja lenkkeily, olosuhteet sekä terveyteen liittyvät sääennusteet, kuten flunssa- ja migreeniennusteet.
- AccuWeatherin lisäohjelmat taulutietokoneen alkunäytölle linkittyvät suoraan täyteen ohjelmaan.

Huomautus

- AccuWeatherin ohjelmaluvat
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Tukitietoja

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

VKontakte

Virallinen ohjelma VK.com-palvelulle, viestinnän ja ystävien haun monikäyttötyökalulle. Tämä versio sisältää: uutissyöte ja ystävät, valokuvien ja sijainnin jakaminen, yksityiset viestit ja ryhmäkeskustelut, musiikki, käyttäjäprofiilit, valokuva-albumit, yhteystietojen synkronointi, lisäohjelmat.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Pelaa pelejä omalla tavallasi! Olipa mielipelisi Fruit Ninja tai Reckless Racing, paras tapa pelata huippupelejä yhdessä paikassa on [WildTangent Games] -ohjelma. Ohjelma on käytettävissä kaikissa Xperia(TM) Tablet -laitteissa tai [Sony Select]-palvelussa, joten voit pelata mitä haluat, milloin haluat!

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Venäjän suurimman videoverkkopalvelun ivi.ru ohjelman kautta saat käyttöösi kokonaisen maailman elokuvia, sarjakuvia, sarjoja ja televisio-ohjelmia. Kaikki sisältö suoratoistetaan verkosta ilman, että käyttäjän pitää ladata mitään. Suoratoisto on käytettävissä mobiili- tai Wi-Fi-verkon kautta.

- Tuhansia elokuvia, piirrettyjä, sarjoja ja ohjelmia verkossa
- Luokitukset ivi.ru, IMDb ja Kinopoisk
- Vaihda videolaatua videoyhteytesi mukaan

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail taskussasi!

Käytä hyödyksesi kaikki Yandex.Mail-palvelun ominaisuudet taulutietokoneellasi. Lähetä viestejä ja keskustele missä oletkin. Saat välittömät ilmoitukset uusista sähköposti- ja keskusteluviesteistä.

Yandex.Mail-ohjelmalla voit:

- Lähetä ja vastaanota viestejä liitteiden kanssa;
- Käytä push-ilmoituksia, jotta et enää joudu tarkistamaan sähköpostiasi manuaalisesti;
- Jaa sijaintisi Yandex.Maps-palvelua käyttävien ystäviesi kanssa;
- Hae tietoja viesteistäsi;
- Ryhmäviestit aiheen mukaan;
- Suodata viestejä ominaisuuden mukaan, esimerkiksi ”Lukemattomat” tai ”Liputetut”;
- Käytä Yandex.Chat IM -palvelua synkronoidun mobiililaitteen ja tietokoneen keskusteluhistorian kanssa;
- Hallitse Yandex.Mail-postilaatikkojasi.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Yandex.Search on vastaus kaikkiin kysymyksiisi. Ohjelma tunnistaa automaattisesti kysymyksesi luonteen ja palauttaa välittömästi vastauksen suoraan näytölle.

Saat välittömästi tulokset viimeisistä uutisista ja sääennusteista, kuvista ja valokuvista sekä osoitteista ja yrityksistä. Et ainoastaan löydä etsimääsi vaan myös säästät aikaa ja rahaa mobiilidataveloituksista. Napauta vain näyttöä, kun haluat nähdä vakiohakutuloksemme.

Kaikki tulokset on optimoitu mobiililaitteille, mikä tee katsomisesta mukavaa myös pienemmillä näytöillä.

Huomautus

- Tämä ohjelma tai palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.

Tukitietoja

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Tavaramerkit

- ”Xperia” ja ”Xperia Tablet” ovat Sony Mobile Communications AB:n omistamia tavaramerkkejä.
- ”Clear Phase”, ”Clear Bass” ja ”xLOUD” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”Reader” ja ”Reader”-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- Sony Electronics Inc., Sony ja Sony-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”PlayMemories Online” ja ”Sony Select” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”Sony Entertainment Network”-logo ja ”Sony Entertainment Network” ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
- ”PlayStation” on Sony Computer Entertainment Inc.:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
- Google, Android-alusta, Chrome-selain, Gmail-sähköpostipalvelu, Google+, Google Latitude -sijaintipalvelu, Google Maps -karttapalvelu, Google Places -yritysluettelo, Google Search, Google Talk -pikaviestipalvelu, Google Translate -käännöspalvelu, Google Drive -verkkotallennuspalvelu, Google Books -palvelu ja YouTube-videoyhteisö ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki ja Sony käyttää sitä lisenssillä.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote ja Evernote-norsulogo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group in työhön.
- MPEG Layer-3-äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomson in lisenssillä.
- TÄMÄN TUOTTEEN AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN ANTAA KULUTTAJALLE OIKEUDEN
  (i) KOODATA VIDEOTA AVC-STANDARDIN (”AVC VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI
  (ii) DEKOODATA AVC VIDEO -AINEISTOA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEON TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI AVC VIDEO -AINEISTON TARJOAMISEEN.
  MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA LISENSSIÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C.: LTÄ, KATSO HTTP://MPEGLA.COM
- TÄMÄN TUOTTEEN MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN ANTAA KULUTTAJALLE OIKEUDEN
  (i) KOODATA VIDEOTA MPEG4-STANDARDIN (”MPEG4 VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI
  (ii) DEKOODATA MPEG4 VIDEO -AINEISTOA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEON TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI TARJOTA MPEG4 VIDEO -AINEISTOA.
  MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA LISENSSIÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C.: LTÄ, KATSO HTTP://MPEGLA.COM
- TÄMÄN TUOTTEEN VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSI HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN ANTAA KULUTTAJALLE OIKEUDEN
  (i) KOODATA VIDEOTA VC-1-STANDARDIN (”VC-1 VIDEO”) MUKAISESTI JA/TAI
  (ii) DEKOODATA VC-1 VIDEO -AINEISTOA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI JOKA ON HANKITTU VIDEON TOIMITTAJALTA, JOLLA ON

LISENSSI TARJOTA VC-1 VIDEO -AINEISTOA.
MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA LISENSSIÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ.
LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C.: LTÄ, KATSO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logo, WPA, WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palveluiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä oppaassa (TM)- tai (R)-merkkejä ei näytetä.

SONY

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä	Android (TM)	
Prosessori	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 -mobiiliprosessori	
	Käyttötaajuus	Maksimi 1,4 GHz (1 ytimen käyttö), maksimi 1,3 GHz (MultiCore-käyttö)
Päämuisti	Muistin koko (asennettu)	1 Gt
Näyttö	Näytön koko/tarkkuus	23,8 cm (9,4”) WXGA (1280 × 800)
	Tyyypi	TFT-värinestekidenäyttö
Tallennustila	Kokonaiskapasiteetti	SGPT121*: 16 Gt SGPT122*: 32 Gt SGPT123*: 64 Gt SGPT131*: 16 Gt SGPT132*: 32 Gt SGPT133*: 64 GB
Tulot ja lähdöt	Monitoimiliitäntä	Kyllä
	Kuulokeliitin	Stereo, miniliitin × 1 (toimii monomikrofoniliitäntänä)
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS -toiminto	Kyllä	
Bluetooth(R) -tekniikka	Bluetooth(R)-standardi versio 3.0	
Infrapunakaukosäädintoiminto	Kyllä	
Laajennuspaikat	SD -muistikorttipaikka × 1	
Tuettu SD-muistikortti	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Kaiutin	Sisäänrakennetut kaiuttimet	
Mikrofoni	Sisäänrakennettu monomikrofoni	
Kamera (etu-)	1 M pikseliä	
Kamera (taka-)	8 M pikseliä	
Toimitetut lisävarusteet	Monitoimiliitännän USB-kaapeli, Verkkolaite, Virtajohto	
Pääyksikön mitat	Leveys (mm)	239,8 mm
	Leveys (tuumia)	9,45 tuumaa
	Korkeus (H1) (mm)	8,8 mm
	Korkeus (H1) (tuumia)	0,35 tuumaa
	Korkeus (H2) (mm)	11,85 mm
	Korkeus (H2) (tuumia)	0,47 tuumaa
	Syvyys (D1) (mm)	174,4 mm
	Syvyys (D1) (tuumia)	6,87 tuumaa
	Pääyksikön paino (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g

Pääyksikön paino		
	Pääyksikön paino (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* Jotkut mallit eivät ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Taulutietokone ei käynnisty.

Akun lataus voi olla erittäin vähäinen.

- Kytke taulutietokoneesi vaihtovirtapistorasiaan ja lataa akku.

Ehkä olet katkaissut taulutietokoneesta virran kokonaan.

- Käynnistä taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan.

Kun taulutietokoneesi käyttää verkkovirtaa, varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

- Kun taulutietokoneesi on telakointiasemassa (myydään erikseen), varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen telakointiasemaan, telakointiaseman monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Jos et ole sammuttanut taulutietokonetta oikein, virtalähteen säädin on voinut pysähtyä ohjelmavirheen vuoksi. Nollaa taulutietokone pitämällä virtapainiketta painettuna noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä taulutietokone sitten uudelleen [Tietoja].

SONY

Taulutietokone käynnistyy hitaasti.

Kun käynnistät taulutietokoneen ja sen virta on katkaistu kokonaan, käynnistäminen voi kestää jonkin aikaa.

Akku ei lataudu.

Varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB-kaapeliin, monitoimiliitännän USB-kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Jos taulutietokoneen lämpötila nousee sellaisissa tilanteissa kuten ohjelmia käytettäessä ([Browser], [Email], [Camera] tai toistettaessa videoita/musiikkia), akku ei ehkä lataudu. Jos lämpötila nousee, sulje käynnissä olevat ohjelmat. Akku alkaa latautua, kun taulutietokone palaa normaaliin lämpötilaan.

Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä.

Latauksen ilmaisin ei syty.

Varmista, että olet kytkenyt hyvin taulutietokoneen monitoimiliitännän USB -kaapeliin, monitoimiliitännän USB -kaapelin verkkolaitteeseen, verkkolaitteen virtajohtoon ja virtajohdon vaihtovirtapistorasiaan.

Taulutietokone ei tue akun lataamista USB-yhteydellä tietokoneesta tai kaupallisesti saatavilla olevasta laturista, joka ei ole Sonyn hyväksymä. Lataa akku toimitetulla verkkolaitteella tai Sonyn hyväksymällä verkkolaitteella.

Virran kulutus kasvaa.

Akku voi olla heikentynyt.

- Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen ja vaihdata akku.

Latauksen ilmaisin vilkkuu.

Latauksen ilmaisin vilkkuu hitaasti (kerran 3 sekunnissa), kun jäljellä oleva lataus on enintään 15 %. Kytke taulutietokone verkkovirtaan ja lataa akku [Tietoja].

- Latauksen ilmaisin ei vilku, kun taulutietokone on sammutettu, vaikka jäljellä oleva lataus olisi enintään 15 %.

Kun latauksen ilmaisin vilkkuu nopeasti (kerran 0,5 sekunnissa), taulutietokone on ehkä korjauksen tarpeessa. Lopeta taulutietokoneen käyttö ja ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

SONY

Taulutietokoneen ja verkkolaitteen lämpötila kohoaa, kun taulutietokonetta käytetään tai ladataan.

Lämpiäminen taulutietokoneen ollessa käytössä tai latauksessa on normaalia eikä sen pitäisi vaikuttaa taulutietokoneen toimintaan.

Taulutietokone voi turvallisuussyistä sammua, jos se ylikuumenee. Jos näin käy, käytä taulutietokonetta viileässä paikassa, kunnes se jäähtyy.

Jos taulutietokone kuumenee epänormaalisti, se voi olla korjauksen tarpeessa. Sammuta taulutietokone ja lopeta verkkolaitteen ja taulutietokoneen käyttö. Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

Näyttö on tumma.

Varmista, että taulutietokoneen kirkkausasetus ei ole alhaisimmalla tasolla [Tietoja].

Varmista, että jäljellä oleva lataus on riittävä.

Varo peittämästä ympäristövalon sensoria.

Näyttö voi näyttää tummalta käytettynä ulkona aurinkoisena päivänä.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus säädetään automaattisesti ympäristön kirkkauden mukaan.

- Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

SONY

Jotkut pisteet näytöllä eivät näy oikein.

Joskus harvoin nestekidenäytöllä voi näkyä pieniä mustia pisteitä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta [Tietoja].

Bluetooth(R)-laitetta ei löydy.

Varmista, että taulutietokoneen Bluetooth-toiminto on käytössä.

- Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Bluetooth], ja aseta sitten [Bluetooth]-asetukseksi [PÄÄLLÄ].

Varmista, että toisen laitteen Bluetooth-toiminto on käytössä.

Kun napautat [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Bluetooth] ja sitten [ETSI LAITTEITA] näytön oikeassa yläkulmassa, Bluetooth-laite ei ehkä löydy välittömästi. Mahdollisia syitä ovat laitteiden määrä taulutietokoneen ympärillä, etäisyys laitteesta, ympäristö ja signaaliolot.

- Tuo Bluetooth-laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, mahdollisimman lähelle taulutietokonetta.

Varmista, että toinen Bluetooth-laite on havaittavassa tilassa.

- Bluetooth-toiminnon kaupallisesti saatavilla olevassa Bluetooth-laitteessa, jonka kanssa laitepari on tarkoitus muodostaa, pitää olla käytössä ja havaittavassa tilassa.
- Kun yhdistät pois kytketyn Bluetooth-laitteen sen jälkeen, kun se on kerran kytketty taulutietokoneeseen, kytke Bluetooth-laite uudelleen poistettuasi ensin sekä Bluetooth-laitteen että taulutietokoneen rekisteröinnin.

Taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla.

Taulutietokone voi hidastua, kun sitä käytetään kuumassa tai kylmässä ympäristössä. Käytä taulutietokonetta mahdollisimman paljon paikassa, jossa on sopiva lämpötila [Tietoja].

Jos taulutietokone hidastuu tai ei toimi odotetulla tavalla, se voi toimia paremmin, jos sammutat sen ja käynnistät sitten uudelleen.

Jos taulutietokoneen tallennustila on täynnä, taulutietokone ei ehkä toimi odotetulla tavalla.

- Poista tarpeettomia ohjelmia.

SONY

Taulutietokone ei toimi.

Pakota sammutus painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä sitten laite uudelleen [Tietoja].

Ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen, jos tämä ei ratkaise ongelmaa.

Taulutietokone on alustettava.

Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Varmuuskopioi ja palauta] - [Tehdasasetuksien palauttaminen] ja sitten [Palauta tablet-laitteen tehdasasetukset] oikealla olevan valikon alareunassa [Tietoja].

- Kaikki tiedot tiedontallennusalueella poistetaan, mukaan lukien Google -tilin tiedot, järjestelmätiedot ja -asetukset sekä kaikki ladatut ohjelmatiedot.
- On suositeltavaa tehdä varmuuskopio tärkeistä tiedostoista, koska käyttäjätietoja ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
- Taulutietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Kaiuttimen ääni on vääristynyt.

Säädä äänentoiston voimakkuutta.

Varmista, että taulutietokoneen jäljellä oleva lataus on riittävä.

Jos äänitehosteet poistetaan käytöstä, äänen laatu voi parantua.

Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ääni] - [Ääniparannukset] - [Asetukset] - [xLOUD(TM)] tai [Clear Phase(TM)] poistaaksesi tämän asetuksen valintamerkin.

Näytön kirkkaus vaihtelee.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus säädetään ympäristön kirkkauden mukaan.

- Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

Näytön kirkkautta ei voi säätää.

Jos asetat kirkkauden säädettäväksi automaattisesti, sitä ei voi säätää manuaalisesti.

- Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Kirkkaus] - [Automaattinen kirkkaus] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi automaattisen kirkkausasetuksen käytöstä.

Näytön kirkkautta ei säädetä automaattisesti odotetulla tavalla.

Jos automaattinen kirkkausasetus on käytössä, näytön kirkkaus ei tummene, kun se on kirkastunut. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta. Kirkkaus palaa normaaliksi, kun sammutat (asetat lepotilaan) näytön painamalla virtapainiketta ja sitten käynnistät näytön painamalla sitä uudelleen.

Näyttö pimenee odottamatta.

Näyttö siirtyy lepotilaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen akun säästämiseksi.

- Näyttö käynnistyy uudelleen, kun painat virtapainiketta.
- Jos haluat muuttaa aikaa, jonka jälkeen näyttö siirtyy lepotilaan, napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ruutu] - [Virransäästö] tässä järjestyksessä ja aseta aika.
- Jos asetat pitemmän ajan ennen lepotilaan siirtymistä, akku tyhjenee nopeammin.

Kosketusnäyttö ei toimi odotetulla tavalla.

Varmista, että käytät kosketusnäyttöä oikein [Tietoja].

Jos kosketusnäyttö vahingoittuu (naarmuuntuu jne.), ota yhteyttä takuussa mainittuun huolto-/tukikeskukseen.

Jos kosketusnäyttö ei toimi, sammuta taulutietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

- Jos et pysty sammuttamaan taulutietokonetta, pakota sammutus painamalla virtapainiketta noin 10 sekunnin ajan ja käynnistä sitten laite uudelleen [Tietoja].

Päivämäärä ja kellonaika nollautuvat.

Jos akun lataus on erittäin vähäinen, päivämäärä ja kellonaika saattavat nollautua.

- Lataa akku ja aseta sitten päivämäärä ja kellonaika uudelleen [Tietoja].

Haluat poistaa käytöstä napautusäänen (käyttöäänen).

Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Ääni] - [Kosketusäänet] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi napautusäänen käytöstä.

Pidä painettuna taulutietokoneen VOL – (Äänenvoimakkuus) -painiketta, kunnes näytöllä näkyvä äänenvoimakkuuden ilmaisin pienennetään.

SONY

Näyttö ei kierry, kun käännät taulutietokonetta.

Kaikki ohjelmat eivät ehkä tue näytön kiertämistä. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

Haluat poistaa näytön kiertämisen käytöstä.

Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Esteettömyys] - [Kierrä näyttöä automaattisesti] poistaaksesi valintamerkin ja poistaaksesi näytön kierron käytöstä.

SONY

Haluat poistaa käytöstä näytön lukitustoiminnon/käyttää taulutietokonetta lukitsematta näyttöä.

Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Suojaus] - [Ruudun lukitus] ja sitten [Ei mitään] poistaaksesi lukitustoiminnon käytöstä.

SONY

Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni keskeytyy, kun näyttöä kierretään.

Sisäänrakennetun kaiuttimen ääni saattaa keskeytyä, kun näyttöä kierretään. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

SONY

Tiedostoa ei voi näyttää tai toistaa.

Tiedot voivat olla vahingoittuneet.

Varmista, että taulutietokone tukee tietojen tiedostomuotoa [Tietoja].

Varmista, että ohjelma tukee tietojen tiedostomuotoa.

SONY

Video keskeytyy/on nykivä/ei ole synkronoitu äänen kanssa.

Varmista, että ohjelma tukee tietojen tiedostomuotoa [Tietoja].

Sammuta taulutietokone ja käynnistä se sitten uudelleen.

Tiedot voivat olla vahingoittuneet.

Varmista, että toiset ohjelmat eivät suorita paljon prosessorin tehoa vaativia tehtäviä taustalla.

SONY

Taulutietokone ei voi vastaanottaa GPS-signaaleja tai paikantaminen kestää kauan.

Siirry alueelle, jossa on hyvä GPS-signaalien vastaanotto ja avoin näkymä taivaalle [Tietoja].

SONY

GPS-paikantamisen tulokset poikkeavat todellisesta sijainnista.

Siirry alueelle, jossa on hyvä GPS-signaalien vastaanotto ja avoin näkymä taivaalle [Tietoja].

SONY

Kameralla kuvatut valokuvat ja videot ovat epätarkkoja.

Poista mahdollinen kosteus tai lika kameran objektiivista ja suojuksesta [Tietoja].

”Remote control”-ohjelma ei opi tiettyjä toimintoja.

Taulutietokone ei ehkä pysty oppimaan kaikkia kaukosäädintoimintoja infrapunakaukosäätimestä riippuen. Tämä ei ole merkki virhetoiminnosta.

Taulutietokoneen infrapunaportti ei ehkä ole kohti kaukosäädintä. Tarkista taulutietokoneen infrapunaportin sijainti ja yritä sitten uudelleen kohdistaa taulutietokoneen ja kaukosäätimen infrapunaportit noin 20 mm - 50 mm:n etäisyydeltä [Tietoja].

SONY

Joitakin ohjelmia ei näytetä valitulla kielellä.

Jotkut ohjelmat ei tue taulutietokoneen kieliasetuksissa valittua kieltä ja ne näytetään eri kielellä.

SONY

Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa.

Joidenkin ohjelmien asennusta ei voi poistaa. Tämä ei tarkoita, että taulutietokone toimisi väärin tai että ohjelma olisi viallinen.

SONY

Näytetään matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitettu sivusto.

Jotkut sivustot voidaan näyttää matkapuhelimille tai älypuhelimille tarkoitetussa muodossa.

SONY

Et pysty käyttämään Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa. (SGPT13)

Käytä Internet-puheluohjelmaa tai ääniviestiohjelmaa Wi-Fi-yhteydessä.

Taulutietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.

Varmista, että Wi-Fi-toiminto on käytössä.

- Napauta [Sovellukset ja widgetit] - [Asetukset] - [Wifi] tässä järjestyksessä ja aseta sitten [Wifi]-asetukseksi [PÄÄLLÄ].

Varmista, että laitteiden välillä ei ole signaalia haittaavia esteitä ja että laitteet eivät ole liian kaukana toisistaan [Tietoja].

Tarkista Wi-Fi-yhteys käyttämällä [Wifi-tarkistus]-ohjelmaa [Tietoja].

Voit ehkä muodostaa yhteyden muuttamalla tukiaseman kanava-asetuksia.

Varmista, että [Verkon SSID] ja [Suojaus] on asetettu tukiasemassa oikein.