SONY

Vodnik s pomočjo za tablični računalnik

- Najprej preberite
- Prenos Vodnika za pomoč

- Vklop ali izklop tabličnega računalnika
- Vklop/izklop zaslona (stanje mirovanja)
- Nastavitev časa, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja)
- Opombe o uporabi napajalnika AC

- Polnjenje baterije
- Opombe o polnjenju

- Delovanje zaslona na dotik
- Opombe o zaslonu

- Vklop/izklop funkcije Wi-Fi
- Vzpostavitev povezave z Wi-Fi
- Povezava s pritiskom gumba WPS na usmerjevalniku Wi-Fi
- Povezava z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi
- Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

- Vklop/izklop funkcije Bluetooth
- Seznanjanje z napravo Bluetooth
- Opombe o uporabi funkcije Bluetooth

- Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)
- Onemogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)
- Vstavljanje/odstranjevanje kartice SIM (SGPT13)
- Opombe o kartici SIM (SGPT13)
- Nastavitev dostopne točke (SGPT13)

- Uporaba storitev za določitev lokacije
- Opombe o funkciji GPS

- Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice SD
- Opombe o pomnilniških karticah SD
- Združljivost pomnilniških kartic SD

- Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB
- Povezava z računalnikom

- Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo HDMI

- Deli in kontrolniki

- Pregled priloženih predmetov
- Opombe o držanju tabličnega računalnika

Ponastavitev tabličnega računalnika
- Povrnitev na tovarniško privzete nastavitve (inicializacija podatkov)
- Kako vzdrževati življenjsko dobo baterije
- Prilagajanje svetlosti zaslona
- Opombe o uporabi aplikacij za glasovno komunikacijo (SGPT13)
- Opombe o uporabi
- Delovanje zaščite pred politjem

- Preverjanje različice operacijskega sistema Android
- Posodobitev sistemske programske opreme v najnovejšo različico

- Uporaba domačega zaslona
- Souporaba tabličnega računalnika z družinskimi člani ali prijatelji (Guest Mode)
- Preklop v način »Guest Mode«
- Dodajanje aplikacij ali programskih pripomočkov v domači zaslon
- Uporaba aplikacij in programskih pripomočkov
- Uporaba »Small apps«
- Iskanje z iskalnikom Google
- Uporaba aplikacije »Google Now«

- Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja
- Konfiguracija vrtenja zaslona
- Konfiguracija zaklepa zaslona
- Vnos besedila
- Izbor besedila
- Uporaba tipkovnice, ki je priključena prek povezave USB oz. Bluetooth
- Konfiguracija računa Google
- Varnostno kopiranje podatkov na vašem tabličnem računalniku
- Uvoz vsebin iz drugega računalnika
- Podprte oblike zapisov datotek
- Operacija na nosilcu (samo za države/regije, kjer je zagotovljena skladnost z evropskimi direktivami, razen Rusije, Kazahstana in Ukrajine)

- Spreminjanje nastavitev
- Preverjanje nezasedenega prostora
- Sinhronizacija računa

- Seznam aplikacij
- Uporaba »koledarja«
- Fotografiranje/snemanje filmov
- Opombe o posnetih fotografijah/filmih
- Konfiguracija e-poštnega računa
- Sestavljanje/pošiljanje e-pošte
- Prejemanje/brisanje e-pošte
- Brskanje po spletnih mestih
- Dodajanje zaznamkov
- Brskanje po zaznamkih/zgodovini dostopa
- Uporaba »računala«
- Registracija stikov
- Oblikovanje skupin/združevanje stikov
- Prikaz ure

- Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD
- Uporaba tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika
- Registracija daljinskega upravljalnika
- Programiranje operacij v daljinskem upravljalniku (funkcija makro)
- Nastavitev zvoka zvočnega izhoda
- Uporaba »App Selector« s tabličnim računalnikom, priključenim na Priklopna postaja z zvočniki
- Uporaba aplikacije »Sony Select«
- Predvajanje fotografij/videoposnetkov
- Dajanje fotografij/videoposnetkov v skupno rabo
- Urejanje fotografij
- Preverjanje povezave Wi-Fi
- Branje digitalnih knjig
- Registracija tabličnega računalnika
- Movies
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Scrapbook

- Uporaba storitve za dobavo videoposnetkov »Video Unlimited«
- Uporaba storitve za dobavo glasbenih posnetkov »Music Unlimited«
- Uporaba »Gmail«
- Iskanje aplikacij
- Uporaba »MediaRemote«
- Uporaba aplikacije »TV SideView«
- Uporaba »Media Go«
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Blagovne znamke
- Specifikacije

- Tablični računalnik se ne vklopi.
- Tablični računalnik se počasi zaganja.
- Baterija se ne polni.
- Pokazatelj napolnjenost ni prikazan.
- Poraba baterije se je povečala.

- Pokazatelj napolnjenosti utripa.
- Tablični računalnik in napajalnik AC se med uporabo ali polnjenjem tabličnega računalnika segrejeta.
- Zaslon je temen.
- Nekatere točke na zaslonu niso pravilno prikazane.
- Naprava Bluetooth(R) ni bila najdena.
- Tablični računalnik deluje počasi ali ne deluje tako, kot ste pričakovali.
- Tablični računalnik ne deluje.
- Tablični računalnik je treba ponastaviti.
- Zvok iz zvočnika je popačen.
- Svetlost zaslona ni stabilna.
- Svetlosti zaslona ni mogoče prilagoditi.
- Samodejno prilagajanje svetlosti zaslona ne deluje tako, kot ste pričakovali.
- Zaslon nepričakovano izgine/potemni.
- Zaslon na dotik ne deluje tako, kot ste pričakovali.
- Datum in čas sta ponastavljena.
- Želite izklopiti zvok dotika (zvok operacij).
- Zaslon se ne vrti, ko obračate tablični računalnik.
- Želite izklopiti vrtenje zaslona.
- Želite deaktivirati funkcijo zaklepa zaslona/uporabljati tablični računalnik brez zaklepa zaslona.
- Ob vrtenju zaslona se zvok iz zvočnika prekine.

- Datoteke ni mogoče prikazati ali predvajati.
- Videoposnetek se predvaja s prekinitvami/skače/ni sinhroniziran z zvokom.
- Tablični računalnik ne more sprejemati signalov GPS ali potrebuje veliko časa za določitev položaja.
- Rezultati določanja položaja GPS se razlikujejo od dejanske lokacije.
- Fotografije in filmi, posneti s kamero, so zamegljeni.
- Aplikacija »Remote control« se ne bo priučila nekaterih operacij.
- Nekatere aplikacije niso prikazane v izbranem jeziku.
- Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.
- Prikazano je spletno mesto za mobilne telefone ali pametne telefone.
- Ni mogoče telefonirati po internetu ali glasovno klepetati. (SGPT13)

- Tabličnega računalnika ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi.

Najprej preberite

Ta vodnik za pomoč je namenjen operacijskemu sistemu Android, različica 4.1.1.

Čestitamo vam za vaš nakup tabličnega računalnika Xperia(TM) S.
Pred začetkom uporabe tabličnega računalnika si preberite priložene Pomembne informacije (varnostna navodila).
V tem vodniku za pomoč je pojasnjeno delovanje tabličnega računalnika in njegovih aplikacij. Vodnik za pomoč (datoteka PDF) si lahko prenesete na tablični računalnik [Podrobnosti].

Polnjenje baterije

Ob nakupu tabličnega računalnika je lahko napolnjenost baterije nizka. Baterijo napolnite pred začetkom uporabe tabličnega računalnika [Podrobnosti].

O posodobitvah programske opreme (različice OS Android)

Pri posodabljanju programske opreme (različice OS Android) namestite najnovejšo različico vsake aplikacije. V nasprotnem primeru nekatere aplikacije ne bodo delovale. Nove različice aplikacij lahko najdete v Google Play.

O Google računu

Če imate račun Google, lahko uporabljate storitve Google, kot je Google Play (brezplačna registracija).

Z uporabo računa Google lahko sinhronizirate storitve Google, ki jih uporabljate na vašem drugem računalniku ali drugih napravah, z aplikacijami na tabličnem računalniku, kot so [Email], [Calendar] in uporabniške aplikacije.

Opomba

- V nekaterih državah/regijah nekateri modeli niso na voljo.

Povezana tema

Prenos Vodnika za pomoč

Polnjenje baterije

Konfiguracija računa Google

Sinhronizacija računa

Preverjanje različice operacijskega sistema Android

Iskanje aplikacij

SONY

Prenos Vodnika za pomoč

Vodnik za pomoč v obliki datoteke PDF si lahko prenesete na tablični računalnik.

Namestite aplikacijo [Reader by Sony] ali kakšno drugo aplikacijo za ogled datotek PDF na tablični računalnik.

1. Dotaknite se »Prenos Vodnika za pomoč (datoteka PDF)« na vrhu strani vodnika za pomoč.
   Prenos se prične.
2. Ko je prenos vodnika za pomoč končan in se v vrstici stanja v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže , se dotaknite vrstice stanja.

   Prikazala se bo plošča za obvestila.
3. Dotaknite se »helpguide_pdf.pdf«.
   Izberite in dotaknite se aplikacije, s katero si boste ogledali datoteko PDF, in prikazal se bo vodnik za pomoč.

Nasvet

- Vodnik za pomoč lahko prikažete tudi, ko ste ga že prenesli. Dotaknite se [Apps & Widgets] – [Downloads] in izberite »helpguide_pdf.pdf«.

Povezana tema

Iskanje aplikacij

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Vklop ali izklop tabličnega računalnika

Vklop tabličnega računalnika

1. Napolnite baterijo tabličnega računalnika.
2. Pritisnite in približno tri sekunde držite gumb za napajanje.
   Ko tablični računalnik uporabljate prvič, ga nastavite, tako da sledite navodilom na zaslonu.

Opomba

- Če tabličnega računalnika nekaj časa ne uporabljate, se bo zaradi privzete nastavitve zaslon ugasnil in zaklenil. Znova pritisnite gumb za napajanje za ponovni prikaz in odklep zaslona.

Izklop tabličnega računalnika

Priporočljivo je, da tablični računalnik ugasnete (izklopite), če ga dlje časa ne boste uporabljali.

1. Pritisnite in držite gumb za napajanje, dokler se ne prikaže potrditveni zaslon.
2. Dotaknite se [Power off].
3. Dotaknite se [OK].
   Tablični računalnik se bo samodejno izklopil v nekaj sekundah.

Opomba

- Če tablični računalnik izklopite med prenosom podatkov, se lahko ti podatki poškodujejo.
- Če tabličnega računalnika ni mogoče izklopiti, ga ponastavite.

Povezana tema

Deli in kontrolniki

Polnjenje baterije

Vklop/izklop zaslona (stanje mirovanja)

Konfiguracija zaklepa zaslona

Nastavitev časa, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja)

Ponastavitev tabličnega računalnika

Vklop/izklop zaslona (stanje mirovanja)

Če tabličnega računalnika nekaj časa ne uporabljate, se bo zaradi privzete nastavitve zaslon ugasnil in zaklenil. Pritisnite gumb za napajanje za ponovni prikaz in odklep zaslona.

Ko tabličnega računalnika ne uporabljate, lahko zaslon ročno ugasnete (preklopite v stanje mirovanja).

1. Pritisnite gumb za napajanje.
   Zaslon preide v stanje mirovanja. Napajanje ni v celoti izklopljeno. Če želite izklopiti stanje mirovanja in vklopiti zaslon, znova pritisnite gumb za napajanje in odklenite zaslon.

Nasvet

- Čas, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja), lahko poljubno spremenite. Lahko tudi preprečite, da se zaslon zaklene in spremenite vzorec zaklepa zaslona.

Povezana tema

Nastavitev časa, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja)

Konfiguracija zaklepa zaslona

SONY

Nastavitev časa, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja)

V privzeti nastavitvi zaslon samodejno preide v stanje mirovanja, če tabličnega računalnika določen čas niste uporabljali. Čas, ki preteče, preden se zaslon ugasne, lahko poljubno spremenite.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Sleep].
2. Izberite in se dotaknite časa, ki preteče, preden tablični računalnik preide v stanje mirovanja.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Opombe o uporabi napajalnika AC

- Uporabljajte napajalnik AC, priložen tabličnemu računalniku ali originalni napajalnik AC znamke Sony. Ne uporabljajte drugih napajalnikov AC, ker lahko to privede do okvar.
- Napajalnika AC ne priklapljajte na napravo za pretvorbo energije, kot je potovalni pretvornik. To lahko privede do pregretja ali okvare.
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla AC ali kabla USB za več vrat, s katerim povežete tablični računalnik in napajalnik AC.

Povezana tema

Opombe o polnjenju

Polnjenje baterije

Baterija se polni, ko je tablični računalnik priklopljen v električno omrežje. Čas polnjenja je odvisen od načina uporabe tabličnega računalnika.

1. Priloženi kabel USB za več vrat vklopite v napajalnik AC.
2. Napajalni kabel AC vklopite v napajalnik AC.
3. Drugi konec napajalnega kabla AC vklopite v vtičnico.
4. Tablični računalnik obrnite in odstranite pokrov vmesnika z večvratnim vhodom.
   Opomba
   - Pokrov vmesnika z večvratnim vhodom je potreben za zagotavljanje zaščite pred politjem. Pokrov vmesnika z večvratnim vhodom hranite na varnem mestu.
5. Kabel USB za večvratni vhod vstavite v vmesnik z večvratnim vhodom na tabličnem računalniku v smeri, kot je prikazano spodaj.
   Pokazatelj polnjenja kaže, da se baterija polni.



Nasvet

- Z uporabo pripadajoče priklopne postaje (SGPDS2, naprodaj posebej) za tablični računalnik, lahko baterijo še lažje napolnite.

Preverjanje napolnjenosti baterije/stanja polnjenja

Napolnjenost baterije lahko preverite v ikoni, ki je prikazana v vrstici stanja v domačem zaslonu.

Pokazatelj polnjenja kaže stanje polnjenja. Pokazatelj polnjenja sveti v različnih barvah, odvisno od napolnjenosti baterije.

Stanje polnjenja	Napolnjenost baterije	Barvni prikaz
Z napajalnikom AC	Nizka (0–15 %)	Rdeča
	Srednja (16–89 %)	Oranžna
	Polna (90–100 %)	Zelena
Brez napajalnika AC	Nizka (0–15 %)	Rdeča utripajoča
	Srednja (16–89 %)	Brez

	Polna (90–100 %)	Brez

Opomba

- Pokazatelj napolnjenosti utripa rdeče, ko je napolnjenost baterije nizka in je treba tablični računalnik za nadaljnjo uporabo napolniti.

Povezana tema

Deli in kontrolniki

Specifikacije

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Opombe o uporabi napajalnika AC

Opombe o polnjenju

Opombe o polnjenju

Polnjenje baterije

- Zaradi varnosti za polnjenje baterije uporabljajte samo priložen napajalni kabel AC.
- Delovanje in varnost nista zagotovljeni, če za polnjenje uporabljate karkoli drugega kot kabel USB in napajalnik AC, izdelan za ta tablični računalnik ali originalni napajalnik AC znamke Sony.
- Odvisno od temperature okolice ali načina uporabe tabličnega računalnika se baterija morda ne bo napolnila ali bo trajalo dlje časa, da se baterija napolni.
- Baterije ne polnite v bližini ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Ob nakupu baterija tabličnega računalnika ni v celoti napolnjena.
- Med uporabo tabličnega računalnika ali med polnjenjem se baterija segreje. To je običajno in ni razloga za skrb. Če se tablični računalnik ali napajalnik AC nenormalno segreje, tablični računalnik ugasnite, napajalni kabel AC pa izklopite iz napajalnika AC.
- Morda ne boste mogli napolniti baterije, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate ali od priključka naprave, ki je združljiva z USB.

Praznjenje baterije

- Po polnjenju se baterija postopoma izprazni, četudi je ne uporabljate. Če je dlje časa niste uporabljali, se lahko baterija popolnoma izprazni. Priporočljivo je, da baterijo napolnite pred vsako uporabo.
- Če tabličnega računalnika ne uporabljate dlje časa, baterijo v celoti napolnite vsakih šest mesecev.

Življenjska doba baterije

- Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe, nastavitev in temperature.

Izraba baterije

- Zmogljivost baterije se postopoma zaradi neprestanega polnjenja in praznjenja poslabša. Zato se lahko življenjska doba baterije skrajša ali pa baterija ne deluje optimalno, tudi ko je v celoti napolnjena.

Delovanje zaslona na dotik

Dotik

Z njim izberete ikono ali možnost.
S hitrim dvakratnim dotikom lahko povečate ali pomanjšate slike ali druge elemente na zaslonu.



Dotik & drži

Izbere besedilo ali odpre sorodni meni.



Povleci

S tem lahko premaknete element ali počasi drsite po strani.



Poteg

Z njim hitro drsite po strani.



Uščip

Z njim povečate ali pomanjšate izbrano.



Povezana tema

Opombe o zaslonu

Opombe o zaslonu

Opombe o zaslonu

- Tablični računalnik uporablja kapacitiven zaslon na dotik. Zaslona se dotaknite neposredno s konico prstov. Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, kot so igle, pisala ali nohti. Zaslona na dotik ne morete upravljati s peresom.
- Če se zaslona na dotik dotaknete z orokavičenimi prsti, zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno oz. sploh ne bo deloval.
- Tabličnega računalnika ne upravljajte tako, da se s predmeti dotikate zaslona na dotik.
- Če se boste zaslona na dotik dotaknili s čimerkoli drugim kot s konico prsta, se morda ne bo pravilno odzval.
- Zaslona na dotik ne postavljajte v bližino drugih električnih naprav. Elektrostatična razelektritev lahko povzroči okvare zaslona na dotik.
- Če so na zaslonu kapljice vode ali se ga dotikate z mokrimi konicami prstov, se zaslon morda ne bo odzval pravilno.
- Zaslona na dotik ne postavljajte na vlažna mesta. Zaslon na dotik se lahko v vlažnih pogojih ali ko je izpostavljen vodi okvari.

Opombe o zaslonu LCD

- Zaslona LCD ne puščajte na soncu. Pazite, da zastrete neposredno sončno svetlobo, če tablični računalnik uporabljate v bližini okna.
- Če tablični računalnik uporabljate v nizkih temperaturah, se lahko na zaslonu LCD prikaže nepopolna slika. To ne pomeni, da je prišlo do okvare. Zaslon se bo vrnil v normalno stanje, ko boste tablični računalnik uporabljali v normalni temperaturi.
- Med delovanjem se lahko zaslon LCD segreje. To je normalno in ne pomeni, da je prišlo do okvare.
- Zaslon LCD je izdelan z uporabo tehnologije visoke natančnosti. Vendar pa lahko včasih na zaslonu LCD vidite drobne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene). To je normalen rezultat proizvodnega procesa in ne pomeni okvare.
- Zaslon LCD je narejen iz stekla. Če je steklo poškodovano (počeno itd.), se zaslona ne dotikajte ali ga poskušajte popraviti sami. Z zaslonom LCD ravnajte previdno, saj ga lahko padec ali mehanski sunek poškoduje. Garancija ne zajema škode, ki jo je povzročila stranka z nepravilnim rokovanjem.

Vklop/izklop funkcije Wi-Fi

Za prenos aplikacij ali ogled internetnih vsebin, povežite tablični računalnik z omrežjem Wi-Fi (dostopna točka). Za nastavitev povezave Wi-Fi vklopite funkcijo Wi-Fi na tabličnem računalniku.

Za vklop funkcije Wi-Fi

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi].
2. Nastavite [Wi-Fi] na [ON].

Opomba

- V tablični računalnik je vgrajena antena Wi-Fi. Prekrivanje antene z rokami ali drugimi predmeti, ko ste s pomočjo funkcije Wi-Fi povezani z internetom, lahko poslabša kakovost komunikacije.

Za izklop funkcije Wi-Fi

Ko interneta ne uporabljate, lahko prihranite energijo, če funkcijo Wi-Fi izklopite.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi].
2. Nastavite [Wi-Fi] na [OFF].

Nasvet

- Če želite funkcijo Wi-Fi začasno izklopiti v območju, kjer je komunikacija Wi-Fi omejena, vklopite [Airplane mode] na nadzorni plošči, ki je prikazana v vrstici stanja.
- Zaslon tabličnega računalnika bo med izvajanjem aplikacij, kot na primer med predvajanjem vsebine na glasbenem predvajalniku, izklopljen, tablični računalnik pa bo še vedno deloval. Izberete lahko, ali želite povezavo Wi-Fi ohraniti aktivno ali ne, ko je zaslon izklopljen.
  Dotaknite se (meni Možnosti) - [Advanced] - [Wi-Fi disconnect policy] in nato izberite želeni element na zaslonu [Wi-Fi disconnect policy].

Opomba

- Ne glede na nastavitve v [Wi-Fi disconnect policy] se povezava Wi-Fi prekine, če se v stanju mirovanja ne izvaja nobena aplikacija. Internetna povezava bo prvotno izklopljena, ko se zaslon po izhodu iz stanja mirovanja vklopi, vendar se bo tablični računalnik z internetom povezal samodejno.

Povezana tema

Vzpostavitev povezave z Wi-Fi

Povezava s pritiskom gumba WPS na usmerjevalniku Wi-Fi

Povezava z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi

Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Opombe o držanju tabličnega računalnika

Vzpostavitev povezave z Wi-Fi

Nastavite povezavo Wi-Fi na tabličnem računalniku, da vzpostavite povezavo z internetom. Povežite tablični računalnik z usmerjevalnikom Wi-Fi (dostopno točko) na način, ki je primeren za trenutno situacijo: doma ali v službi, ko uporabljate javno brezžično omrežje itd.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi].
   Zaznana Wi-Fi omrežja so navedena na desni strani zaslona.



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Network SSID	Ime brezžičnega omrežja.
2	Security	Varnostni protokol usmerjevalnika Wi-Fi.
3	Razpoložljivost varnosti	Pri uporabi usmerjevalnika Wi-Fi z omogočeno varnostjo se bo v spodnjem desnem kotu ikone prikazala ikona ključavnice.

2. Konfigurirajte nastavitev Wi-Fi povezave na enega od naslednjih načinov.
   - Vzpostavite povezavo s pritiskom na gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi:
     Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi, ki je združljiv z WPS, pritisnite gumb WPS in nastavitve povezave ter varnostne nastavitve se bodo samodejno konfigurirale.
   - Povežite se z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi:
     Če ste doma ali uporabljate javno brezžično storitev, povežite tablični računalnik z razpoložljivim omrežjem, ki je navedeno na seznamu omrežij Wi-Fi.

Nasvet

- Če v koraku 1 ni prikazano nobeno omrežje, ki ga želite uporabljati, se dotaknite (meni Možnosti) - [Scan] na zgornji desni strani zaslona.
- Če je vklopljena funkcija Wi-Fi, ko je povezava z omrežjem Wi-Fi na voljo, bo tablični računalnik samodejno znova vzpostavil povezavo, če je pred tem s tem omrežjem že vzpostavil povezavo.

Opomba

- Uporabnik je odgovoren za vse stroške komunikacije in vzpostavitve povezave, ki veljajo za uporabo usmerjevalnika Wi-Fi.
- Za podrobnosti o omrežju SSID in varnostnem formatu si preberite navodila za uporabo, priložena usmerjevalniku Wi-Fi.

- Pri vzpostavljanju povezave z javno brezžično storitvijo navodila poiščite na spletnem mestu ponudnika itd.

Povezana tema

Vklop/izklop funkcije Wi-Fi

Povezava s pritiskom gumba WPS na usmerjevalniku Wi-Fi

Povezava z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi

Preverjanje povezave Wi-Fi

Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

Opombe o držanju tabličnega računalnika

Povezava s pritiskom gumba WPS na usmerjevalniku Wi-Fi

Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi, ki je združljiv z WPS, pritisnite gumb WPS za samodejno nastavitev povezave in varnostnih nastavitev.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi].
2. Dotaknite se na zgornji desni strani zaslona.

3. Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi.
   Nastavitve Wi-Fi tabličnega računalnika se bodo samodejno konfigurirale.

Nasvet

- Za podrobnosti o uporabi gumba WPS si preberite navodila za uporabo, priložena usmerjevalniku Wi-Fi.

4. Dotaknite se [OK] na tabličnem računalniku.
   Ko je povezava vzpostavljena, se pod SSID omrežja, s katerim je povezan tablični računalnik, prikaže [Connected].



Nasvet

- Ko tablični računalnik vzpostavi povezavo s pomočjo funkcije Wi-Fi, se ikona Wi-Fi prikaže v vrstici stanja v spodnjem desnem kotu zaslona.

Povezana tema

Vklop/izklop funkcije Wi-Fi

Vzpostavitev povezave z Wi-Fi

Povezava z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

Preverjanje povezave Wi-Fi

Povezava z omrežjem iz seznama omrežij Wi-Fi

Če ste doma ali uporabljate javno brezžično storitev, povežite tablični računalnik z razpoložljivim omrežjem, ki je navedeno na seznamu omrežij Wi-Fi. Nekateri usmerjevalniki Wi-Fi (dostopne točke) bodo zahtevali vnos gesla.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi].
2. Na seznamu omrežij Wi-Fi se dotaknite omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
3. Po potrebi vnesite geslo.

Nasvet

- Pravilen zapis gesla lahko preverite tako, da se dotaknete [Show password].
- V nekaterih Wi-Fi usmerjevalnikih bo geslo imenovano »koda PIN«, »ključ WEP«, »KLJUČ« itd.

4. Dotaknite se [Connect].
   Ko je povezava vzpostavljena, se pod SSID omrežja, s katerim je povezan tablični računalnik, prikaže [Connected].

Nasvet

- Ko tablični računalnik vzpostavi povezavo s pomočjo funkcije Wi-Fi, se ikona Wi-Fi prikaže v vrstici stanja v spodnjem desnem kotu zaslona.
- Za nastavitve proxyja in IP se dotaknite [Show advanced options] v 4. koraku.

Opomba

- Pri vzpostavljanju povezave z javno brezžično storitvijo je treba včasih v brskalnik vnesti uporabniško ime in geslo. Za podrobnosti obiščite spletno mesto ponudnika.

Povezana tema

Vklop/izklop funkcije Wi-Fi

Vzpostavitev povezave z Wi-Fi

Povezava s pritiskom gumba WPS na usmerjevalniku Wi-Fi

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

Preverjanje povezave Wi-Fi

Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

- V nekaterih državah ali regijah je lahko uporaba naprav Wi-Fi omejena z lokalnimi predpisi.
- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne druge naprave. Naprave Wi-Fi s pomočjo tehnologije čim bolj zmanjšajo radijske motnje, ki jih povzročajo druge naprave, ki uporabljajo enak frekvenčni pas. Vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo hitrost prenosa podatkov, zmanjšajo doseg komunikacije ali privedejo do napake v komunikaciji.
- Če sta v tabličnem računalniku omogočeni obe funkciji, funkcija Bluetooth in funkcija Wi-Fi 2,4 GHz, lahko to privede do motenj, ki upočasnijo hitrost prenosa podatkov ali povzročijo druge težave.
- Za komuniciranje prek Wi-Fi med bivanjem v tujini se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.
- Hitrost prenosa podatkov in obseg komunikacije se lahko razlikujeta glede na naslednje pogoje:
  - Razdalja med napravami
  - Prisotnost ovir med napravami
  - Konfiguracija naprav
  - Stanje signala
  - Okolica (zidovi itd.)
  - Programska oprema v rabi
- V nekaterih stanjih signala je lahko komunikacija neuspešna.
- Hitrost prenosa podatkov, navedena v specifikacijah, predstavlja teoretični maksimum in morda ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.
- Dejanska hitrost podatkov morda ni tako visoka kot hitrost, prikazana na tabličnem računalniku.
- Komunikacija ni mogoča med 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom Wi-Fi.
- Na hitrost prenosa podatkov za naprave IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) lahko vplivajo motnje, če se uporabljajo z izdelki IEEE 802.11b. Izdelki, ki uporabljajo IEEE 802.11g in IEEE 802.11n, samodejno znižajo hitrost prenosa za ohranjanje združljivosti z izdelki IEEE 802.11b.
- Če hitrost prenosa podatkov ni dovolj visoka, lahko s spremembo brezžičnega kanala na usmerjevalniku Wi-Fi to hitrost povišate.
- Povezavo Wi-Fi uporabljajte samo v notranjih prostorih, če se uporablja s standardom IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Povezana tema

Specifikacije

SONY

Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Vzpostavite lahko brezžično povezavo in komunikacijo med tabličnim računalnikom in drugimi napravami Bluetooth, kot so računalnik, mobilni telefon, slušalke z mikrofonom, slušalke ali brezžična tipkovnica. Brezžični prenos podatkov med temi napravami je v odprtem prostoru mogoč v dosegu 10 metrov.

Vklop funkcije Bluetooth

Vklopite funkcijo Bluetooth, ko seznanjate ali vzpostavljate povezavo z napravo Bluetooth.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth].
2. Nastavite [Bluetooth] na [ON].

   Nasvet

   - Ko je vklopljena funkcija Bluetooth, se v vrstici stanja v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže ikona Bluetooth.

Opomba

- V vaš tablični računalnik je vgrajena antena Bluetooth. Prekrivanje antene z rokami ali drugimi predmeti med uporabo funkcije Bluetooth lahko poslabša kakovost komunikacije.

Izklop funkcije Bluetooth

Za zmanjšanje porabe baterije izklopite funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth].
2. Nastavite [Bluetooth] na [OFF].

Povezana tema

Seznanjanje z napravo Bluetooth

Opombe o uporabi funkcije Bluetooth

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Opombe o držanju tabličnega računalnika

Seznanjanje z napravo Bluetooth

Za vzpostavitev povezave z napravo Bluetooth najprej seznanite tablični računalnik in napravo Bluetooth. Po seznanitvi se bo tablični računalnik samodejno povezal z napravo Bluetooth, ko boste naslednjič obe napravi vklopili.

1. Poskrbite, da bo napravo Bluetooth, ki ste jo seznanili s tabličnim računalnikom, mogoče odkriti.
2. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth].
3. Dotaknite se [SEARCH FOR DEVICES] v zgornjem desnem kotu zaslona.
   Prikazan je seznam [AVAILABLE DEVICES].
4. Dotaknite se imena naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo.
5. Dotaknite se [Pair] in, če je potrebno, vnesite ključ (npr. 0000), da vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth.

Nasvet

- Za nastavitev zaznavnosti naprave Bluetooth si preberite navodila za uporabo, priložena napravi Bluetooth.
- Da lahko naprava Bluetooth zazna vaš tablični računalnik, se dotaknite imena modela vašega tabličnega računalnika na seznamu, prikazanem na desni strani zaslona v 3. koraku.
- Za ponovno vzpostavitev povezave s seznanjeno napravo, se dotaknite imena naprave na seznamu [PAIRED DEVICES].

Preklic seznanitve z napravo

Seznanitev s seznanjenimi napravami lahko vedno prekličete.

1. Dotaknite se naprave, za katero želite preklicati seznanitev s tabličnim računalnikom, na seznamu [PAIRED DEVICES].
2. Dotaknite se [Unpair].

Povezana tema

Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Opombe o uporabi funkcije Bluetooth

Opombe o uporabi funkcije Bluetooth

- V nekaterih državah ali regijah je lahko uporaba funkcije Bluetooth omejena z lokalnimi predpisi.
- Funkcija Bluetooth pri nekaterih napravah morda ne bo delovala, kar je odvisno od proizvajalca ali različice programske opreme, ki jo uporablja proizvajalec. Pred nakupom preverite sistemske zahteve naprave Bluetooth.
  Pri nekaterih napravah Bluetooth je pred vzpostavitvijo povezave z drugo napravo potrebna avtentikacija (seznanitev). Avtentikacijo izvedite pred vzpostavitvijo povezave s to napravo.
- Naprave Bluetooth delujejo v pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo različne naprave. Naprave Bluetooth s pomočjo tehnologije čim bolj zmanjšajo radijske motnje, ki jih povzročajo druge naprave, ki uporabljajo enak frekvenčni pas. Vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo hitrost prenosa podatkov, zmanjšajo doseg komunikacije ali privedejo do napake v komunikaciji.
- Hitrost prenosa podatkov in obseg komunikacije se lahko razlikujeta glede na naslednje pogoje:
  - Razdalja med napravami
  - Prisotnost ovir med napravami
  - Okolica (zidovi itd.)
  - Konfiguracija naprav
  - Programska oprema v rabi
  - Stanje signala
- V nekaterih stanjih signala je lahko komunikacija neuspešna.
- Če sta omogočeni obe funkciji, funkcija Bluetooth in funkcija 2,4 GHz Wi-Fi, lahko to privede do motenj. Motnje lahko upočasnijo hitrost prenosa podatkov ali povzročijo druge težave.
- Večje datoteke se lahko med neprekinjenim prenosom občasno poškodujejo zaradi omejitev standarda Bluetooth ali zaradi stanja signala.
- Povezava več naprav Bluetooth s tabličnim računalnikom lahko povzroči prezasedenost kanalov, kar lahko privede do slabšega delovanja naprave. To je pri tehnologiji Bluetooth normalno in ne pomeni okvare.
- Videoposnetki in zvočni posnetki morda ne bodo sinhronizirani, če videoposnetke predvajate na tabličnem računalniku z zvočnim izhodom iz povezane naprave Bluetooth. To se pri tehnologiji Bluetooth dogaja pogosto in ne pomeni okvare.
- Vse naprave Bluetooth morajo biti certificirane po postopkih, ki jih določa Bluetooth SIG, s čimer se zagotovi, da izpolnjujejo zahteve standarda Bluetooth. Četudi so zahteve standarda Bluetooth izpolnjene, se lahko postopki delovanja razlikujejo ali morda podatkov ne boste mogli prenesti, kar je odvisno od značilnosti in specifikacij posamezne naprave.
- Medtem ko se izvaja aplikacija, kot npr. igre, izhodnega zvoka ni mogoče preklopiti med zvočno napravo Bluetooth in vgrajenim zvočnikom, ko vzpostavite povezavo ali prekličete povezavo z napravo. Če se to zgodi, zaprite aplikacijo in ponovno zaženite napravo. Tej težavi se lahko izognete tako, da zvok preklopite pred zagonom aplikacije.
- Pri zvoku iz aplikacij, kot so igre, lahko prihaja do zakasnitev, ko se sliši iz zvočnih naprav Bluetooth, ki so povezane s tabličnim računalnikom. Če se to zgodi, za poslušanje zvoka nastavite izhod zvoka iz vgrajenega zvočnika ali povežite zvočno napravo z vhodom za slušalke na tabličnem računalniku.
- Če boste zvočno napravo Bluetooth, ki je povezana s tabličnim računalnikom, med izvajanjem aplikacije, kot so igre, izklopili, aplikacija morda ne bo več pravilno delovala. Če se to zgodi, zaprite aplikacijo in ponovno zaženite tablični računalnik.

Varnost Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth je opremljena s funkcijo za avtentikacijo, s katero lahko določite, s kom želite komunicirati. S funkcijo za avtentikacijo lahko vsem anonimnim napravam Bluetooth preprečite dostop do vašega tabličnega računalnika. Ko dve napravi Bluetooth prvič komunicirata, morate določiti skupni ključ (geslo, potrebno za avtentikacijo), da lahko registrirate obe napravi. Ko je naprava registrirana, ni treba ponovno vnesti ključa.

Druge naprave Bluetooth bodo lahko vaš tablični računalnik zaznale samo, če nastavitve dovoljujejo, da ga takšne naprave zaznajo. Nastavite lahko tudi, kako dolgo je mogoče tablični računalnik zaznati in ali je po vzpostavitvi povezave dovoljen sprejem.

Povezana tema

Specifikacije

Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Data enabled].
   V oknu za to nastavitev se prikaže kljukica.

Opomba

- Pred uporabo funkcije mobilne komunikacije preverite, ali je kartica SIM vstavljena.
- V tablični računalnik je vgrajena antena za mobilno komunikacijo. Prekrivanje antene z rokami ali drugimi predmeti, ko ste s pomočjo funkcije mobilne komunikacije povezani z internetom, lahko poslabša kakovost komunikacije.
- Izven območja mobilne komunikacije se s funkcijo mobilne komunikacije ni mogoče povezati z internetom. Preverite pogoje komunikacije in se premaknite v območje s sprejemom mobilne komunikacije.
- Če se nahajate izven območja mobilne komunikacije, ko je aktivirana funkcija mobilne komunikacije, je poraba baterije večja kot če se nahajate v območju mobilne komunikacije.

Povezana tema

Vstavljanje/odstranjevanje kartice SIM (SGPT13)

Nastavitev dostopne točke (SGPT13)

Onemogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

Opombe o kartici SIM (SGPT13)

Opombe o držanju tabličnega računalnika

Onemogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Data enabled].
   Kljukica je odstranjena iz okna za to nastavitev.

Nasvet

- Če želite funkcije, ki uporabljajo mobilna omrežja začasno izklopiti v območju, kjer je brezžična komunikacija omejena, vklopite [Airplane mode] na nadzorni plošči, ki je prikazana v vrstici stanja.

Povezana tema

Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

SONY

Vstavljanje/odstranjevanje kartice SIM (SGPT13)

Vstavljanje kartice SIM

1. Preverite, ali so vsi kabli izklopljeni iz tabličnega računalnika in nato ugasnite tablični računalnik.
2. Odprite pokrov reže za kartico SIM.

3. Vstavite buciko ali majhno papirno sponko (ni priložena) v odprtino za izmet kartice SIM.



Nasvet

- Ob nakupu tabličnega računalnika je na pladenj SIM pritrjena nalepka. Povlecite nalepko, da izvlečete pladenj SIM. Ko vstavite kartico SIM, nalepko odstranite.

4. Izvrzite pladenj SIM.



Opomba

- S pladnjem SIM ravnajte nežno.

5. Kartico SIM položite na pladenj SIM, tako da se izrez kartice prilega pladnju.



Opomba

- Preverite, da na površini kartice ni štrlečih delov, po tem, ko ste kartico odstranili iz plastičnega pakiranja. Če so na kartici štrleči deli, se ta ne bo prilegala pladnju SIM.

6. Vstavite pladenj SIM.



Opomba

- Pazite, da pladnja SIM ne vstavite v nasprotni smeri.
- Pladenj SIM pravilno vstavite v režo kartice SIM (A, spodnja reža). Pazite, da pladnja SIM ne vstavite v režo pomnilniške kartice SD (B, zgornja reža).



7. Del A vstavite v smeri, ki jo nakazuje puščica, kot je prikazano na naslednji ilustraciji.



8. Zaprite pokrov reže za kartico SIM.



9. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.



Opomba

- Pokrov reže za kartico SIM bo morda težko zapreti, saj sta pri zapiranju lahko v napoto izboklina na zadnji strani pokrova in pomnilniška kartica SD. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.

Odstranjevanje kartice SIM

1. Sledite navodilom »Vstavljanje kartice SIM« do 4. koraka, nato odstranite kartico SIM iz pladnja.

Povezana tema

Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

Vklop ali izklop tabličnega računalnika

Nastavitev dostopne točke (SGPT13)

Opombe o kartici SIM (SGPT13)

Opombe o kartici SIM (SGPT13)

- Preverite, ali je napajanje tabličnega računalnika izklopljeno, preden vstavite ali odstranite kartico SIM.
- Pri vstavljanju ali odstranjevanju kartice SIM nanjo ne pritiskajte bolj, kot je treba.
- Če kartico SIM odstranite takoj po tem, ko ste jo uporabljali v tabličnem računalniku, je lahko kartica SIM topla. To je normalno in ne pomeni, da je prišlo do okvare.
- Kartice SIM ne izpostavljajte zelo mrzlim, vročim ali vlažnim mestom.
- Kontaktne površine ali terminalov se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je umazana, kartico obrišite z mehko krpo, nato pa pazite, da je ne umažete.
- Kartice SIM ne mečite po tleh, nanjo ne pritiskajte ali je upogibajte.
- Ne vstavljajte kartice SIM z neodstranjenimi etiketami ali nalepkami.
- Xperia(TM) Tablet S podpira mini kartice SIM (2FF). Uporaba druge kartice, kot je mini kartica SIM (2FF), ali kartice z adapterjem lahko poškoduje režo za kartico SIM.

Nastavitev dostopne točke (SGPT13)

Potrditev obstoječe dostopne točke

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names].

Dodajanje dostopne točke

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names].
2. Dotaknite se (meni Možnosti) - [New APN].
3. Dotaknite se [Name] in vnesite ime profila omrežja, ki ga želite dodati.
4. Dotaknite se [APN] in vnesite ime dostopne točke.
5. Vnesite vse zahtevane podatke.
6. Dotaknite se .
   Vaše nastavitve so shranjene.

Ponastavitev dostopne točke

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names].
2. Dotaknite se (meni Možnosti) - [Reset to default].

Povezana tema

Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)

Vstavljanje/odstranjevanje kartice SIM (SGPT13)

Uporaba storitev za določitev lokacije

Aplikacijam lahko omogočite uporabo informacij o lokaciji, s pomočjo satelitov GPS ali brezžičnih omrežij. S tem boste lahko poiskali svojo trenutno lokacijo in poti do destinacije.

Omogočitev informacij o lokaciji

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Location services].
2. Za omogočitev prejemanja informacij o lokaciji prek brezžičnih komunikacij, se dotaknite [Google's location service].
   Za omogočitev prejemanja informacij o lokaciji prek satelitov GPS, se dotaknite [GPS satellites].
   V oknu za to nastavitev se prikaže kljukica.

Onemogočitev informacij o lokaciji

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Location services].
2. Dotaknite se [Google's location service] ali [GPS satellites].
   Kljukica je odstranjena iz okna za to nastavitev, informacije o lokaciji pa onemogočene.

Nasvet

- Funkcija GPS (Global Positioning System) zagotavlja informacije o lokaciji s sprejemom signalov od satelitov GPS. Lokacijo, kjer se nahajate, lahko vidite, če na tabličnem računalniku uporabljate aplikacijo, ki podpira funkcijo GPS.

Opomba

- V tablični računalnik je vgrajena antena GPS. Prekrivanje antene z rokami ali drugimi predmeti med uporabo funkcije GPS lahko poslabša točnost določanja položaja.

Povezana tema

Opombe o funkciji GPS

Opombe o držanju tabličnega računalnika

Opombe o funkciji GPS

- Tablični računalnik na območju z neoviranim pogledom na nebo premikajte čim manj, dokler funkcija GPS ne prikaže vaše trenutne lokacije. Trenutna lokacija je prikazana hitreje, ko se ne premikate. Če trenutna lokacija ni prikazana ali je prikazana napačna lokacija, se premaknite v območje, kjer je pogled na nebo neoviran.
- Smeri morda zaradi okolice ne bo mogoče točno izmeriti.
- Če so v bližini tabličnega računalnika druge elektronske naprave, lahko elektromagnetni valovi ali elektromagnetne motnje, ki jih te naprave oddajajo, preprečijo, da bi tablični računalnik pridobil točne podatke o lokaciji. Druge elektronske naprave naj ne bodo v bližini tabličnega računalnika.
- Če se tablični računalnik nahaja na območju s slabim sprejemom signalov GPS lahko to privede do napak pri določanju položaja. Za prejem točnejših informacij se izogibajte uporabi tabličnega računalnika na naslednjih mestih:
  - v notranjosti stavb ali vozil,
  - v tunelih ali pod zemljo,
  - pod dvignjenimi tračnicami,
  - med visokimi stavbami,
  - med gostim drevjem,
  - v dolinah.

Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice SD

Tablični računalnik je opremljen z režo za pomnilniško kartico SD. To režo lahko uporabite za prenos podatkov na in z digitalnih fotoaparatov, videokamer, predvajalnikov glasbe in drugih zvočnih/video naprav.

Vstavljanje pomnilniške kartice SD

1. Odprite pokrov reže za pomnilniško kartico SD.
2. Poiščite režo za pomnilniško kartico SD.
3. Pomnilniško kartico SD držite tako, da je kontaktna površina usmerjena navzdol in da je puščica usmerjena proti reži za pomnilniško kartico SD.



Opomba

- Pazite, da pomnilniške kartice SD ne vstavite narobe obrnjene. Če kartico napačno vstavite, lahko poškodujete režo za kartico. Za podrobnosti si preberite navodila za uporabo, priložena pomnilniški kartici SD.

4. Pomnilniško kartico SD previdno vstavite v režo, dokler se ne zaskoči.
5. Del A vstavite v smeri, ki jo nakazuje puščica, kot je prikazano v naslednji ilustraciji.



6. Zaprite pokrov reže za pomnilniško kartico SD.



7. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.



Opomba

- Pokrov reže za pomnilniško kartico SD bo morda težko zapreti, saj sta pri zapiranju lahko v napoto izboklina na zadnji strani pokrova in pomnilniška kartica SD. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.

Odstranjevanje pomnilniške kartice SD

1. Pazite, da ne poteka postopek prenosa datotek.
2. Poiščite režo za pomnilniško kartico SD.
3. Pomnilniško kartico SD potisnite do konca v režo in jo spustite.
   Pomnilniška kartica SD je izvržena.
4. Primite pomnilniško kartico SD in jo povlecite iz reže.

Povezana tema

Združljivost pomnilniških kartic SD

Opombe o pomnilniških karticah SD

Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD

Opombe o pomnilniških karticah SD

- Hranite jih stran od otrok. Če otrok pomnilniško kartico SD pogoltne, se lahko poškoduje.
- Kontaktne površine se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
- Pomnilniške kartice SD vsebujejo občutljive elektronske komponente. Na njih ne uporabljajte prevelike sile, jih ne upogibajte ali mečite po tleh.
- Ne razstavljajte ali spreminjajte jih.
- Izogibajte se vlagi.
- Ne uporabljajte ali shranjujte jih na naslednjih mestih:
  mestih, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, kot v zaprtem avtomobilu, ki stoji na soncu,
  mestih, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi,
  v vlažnih ali korozivnih okoljih,
  zelo prašnih mestih.
- Uporabljajte samo pomnilniške kartice SD, ki so združljive s standardi, ki jih podpira tablični računalnik. Kartica nepravilne velikosti se lahko zatakne v reži in tako poškoduje tablični računalnik.
- Na pomnilniško kartico SD, ki je zaščitena pred pisanjem, ni mogoče zapisovati podatkov.
- Priporočljivo je, da si ustvarite varnostne kopije pomembnih podatkov.
- Da preprečite izgubo shranjenih podatkov, hranite pomnilniške kartice SD stran od statične elektrike ali električnega hrupa, ki bi lahko poškodoval kartico.
- Ko prenašate pomnilniške kartice SD, pazite, da jih prenašate v torbici, da jih ne poškoduje statična elektrika.
- Pred uporabo pomnilniške kartice SD v napravi, ki ni tablični računalnik, kot na primer, digitalni fotoaparat ali prenosni predvajalnik glasbe, pomnilniško kartico SD formatirajte (inicializirajte) s pomočjo te naprave. Nekatere naprave morda ne bodo podpirale oblike zapisa datoteke za tablične računalnike in bodo prikazale sporočilo, ki priporoča, da kartico formatirate. Če naletite na takšno sporočilo, kopirajte podatke s kartice na tablični računalnik (ali na druge naprave prek omrežja) in formatirajte kartico s pomočjo naprave, ki ni tablični računalnik. Pomnite, da boste s formatiranjem kartice izbrisali vse podatke, ki so trenutno na kartici. Za podrobnosti si preberite navodila za uporabo naprave, ki jo uporabljate.
- V režo za pomnilniško kartico SD ne vstavljajte tujkov.
- Režo za pomnilniško kartico SD lahko uporabljate samo za branje/zapisovanje na podprte kartice in je ne smete uporabljati za druge namene.

SONY

Združljivost pomnilniških kartic SD

Naslednje pomnilniške kartice so bile preizkušene in so združljive z vašim tabličnim računalnikom z decembrom 2012.

- Pomnilniške kartice SD (do 2 GB)
- Pomnilniške kartice SDHC (do 32 GB)
- Pomnilniške kartice SDHC UHS-I (do 32 GB)
- Pomnilniške kartice SDXC (do 64 GB)
- Pomnilniške kartice SDXC UHS-I (do 128 GB)

Vendar to ne zagotavlja, da bodo vse pomnilniške kartice SD, pomnilniške kartice SDHC, pomnilniške kartice SDHC UHS-I, pomnilniške kartice SDXC ali pomnilniške kartice SDXC UHS-I združljive z vašim tabličnim računalnikom.

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB

Tablični računalnik lahko povežete z napravo USB s pomočjo večvratnega vhoda na tabličnem računalniku.

1. Tablični računalnik obrnite in odstranite pokrov večvratnega vhoda.
2. Napravo USB povežite s tabličnim računalnikom s pomočjo kabla USB gostiteljskega vmesnika (SGPUC3, naprodaj posebej) in komercialno dostopnim kablom USB.



1. Komercialno dostopen kabel USB
2. Kabel USB gostiteljskega vmesnika (SGPUC3, naprodaj posebej)

Nasvet

- Tablični računalnik napravi USB dovaja 500 mA moči.

Opomba

- Med prebiranjem in zapisovanjem podatkov prek naprave USB ne ugašajte tabličnega računalnika.
- Med zapisovanjem in branjem podatkov ne izklapljajte kabla. Če boste to storili, lahko izgubite podatke.

Povezana tema

Povezava z računalnikom

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo HDMI

Podprte oblike zapisov datotek

Povezava z računalnikom

Tablični računalnik lahko povežete z računalnikom s pomočjo vmesnika z več vrati na tabličnem računalniku.

1. Tablični računalnik obrnite in odstranite pokrov večvratnega vhoda.
2. Tablični računalnik povežite z računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB za več vrat (SGPUC2).



Opomba

- Med prebiranjem in zapisovanjem podatkov ne ugašajte tabličnega računalnika.
- Tablični računalnik ne podpira polnjenja baterije prek povezave USB z računalnikom ali komercialno dostopnim polnilcem, ki ga družba Sony ni odobrila.
- Med zapisovanjem in branjem podatkov ne izklapljajte kabla USB za več vrat. Če boste to storili, lahko izgubite podatke.

Povezana tema

Podprte oblike zapisov datotek

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo HDMI

Uvoz vsebin iz drugega računalnika

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo HDMI

Tablični računalnik lahko oddaja podatke napravam, ki so združljive s tehnologijo HDMI, kot je TV ali projektor. Za tovrstno povezavo potrebujete kabel vmesnika HDMI (naprodaj posebej).

1. Tablični računalnik obrnite in odstranite pokrov vmesnika z več vrati.
2. Kabel vmesnika HDMI (SGPHC1, naprodaj posebej) povežite z vmesnikom z več vrati.
3. Povežite komercialno dostopen kabel HDMI s kablom vmesnika HDMI in tablični računalnik priključite na TV ali projektor.
4. Povežite priložen kabel USB za več vrat (SGPUC2) s kablom vmesnika HDMI in nato tablični računalnik povežite z napajalnikom AC.



① Kabel vmesnika HDMI (SGPHC1, naprodaj posebej)
② Komercialno dostopen HDMI kabel
③ Priložen kabel USB za več vrat (SGPUC2)
④ Na TV ali projektor
⑤ Na napajalnik AC

Nasvet

- Za podrobnosti o kablu vmesnika HDMI si preberite navodila za uporabo, priložena kablu vmesnika HDMI.

Povezana tema

Podprte oblike zapisov datotek

Povezava z računalnikom

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB

Deli in kontrolniki

Sprednja stran



1. Mikrofon
2. Vrata IR
3. Zaslon na dotik
4. Leča prednje kamere
5. Senzor svetlobe okolice

Ob strani



1. Gumb ⏻ za napajanje
2. LED za obveščanje
3. Pokazatelj napolnjenosti
4. Gumb VOL + / – (glasnost)
   Gumb VOL + je otipljiva pika, da ga lahko lažje najdete.

Zadnja stran

SGPT12



1. Vtičnica za slušalke
2. Reža za pomnilniško kartico SD
3. Vgrajen zvočnik (L)
4. Večvratni vhod
5. Pokrov večvratni vhod
6. Vgrajen zvočnik (D)
7. Pokrov reže za pomnilniško kartico SD
8. Reža za priključek zunanje naprave
9. Leča zadnje kamere

SGPT13



1. Vtičnica za slušalke
2. Odprtina za izmet kartice SIM

3. Reža za pomnilniško kartico SD
4. Reža za kartico SIM
5. Vgrajen zvočnik (L)
6. Večvratni vhod
7. Pokrov večvratni vhod
8. Vgrajen zvočnik (D)
9. Pokrov reže za pomnilniško kartico SD
10. Reža za priključek zunanje naprave
11. Leča zadnje kamere

V nekaterih državah/regijah nekateri modeli niso na voljo.

Povezana tema

Vklop ali izklop tabličnega računalnika

Polnjenje baterije

Uporaba domačega zaslona

SONY

Pregled priloženih predmetov

- Kabel USB za več vrat
- Napajalnik AC
- Napajalni kabel AC
- Kratka navodila za namestitev
- Pomembne informacije

Opombe o držanju tabličnega računalnika

- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo vrtenja zaslona. Nekatere aplikacije lahko zaslon zavrtijo v obratno smer.
- Bodite previdni, da med uporabo funkcij Wi-Fi, Bluetooth, GPS ali funkcij mobilnih komunikacij ne držite ali pokrivate anten, prikazanih na spodnji sliki.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobilne komunikacije

- V režo za priključek zunanje naprave oz. odprtino (prikazano spodaj) ne vstavljajte nohtov, da bi držali tablični računalnik.



Opomba

- V nekaterih državah/regijah nekateri modeli niso na voljo.

Ponastavitev tabličnega računalnika

Če tablični računalnik ne deluje tako, kot ste pričakovali, pritisnite in približno 10 sekund držite gumb za napajanje.

Opomba

- Ponastavitev tabličnega računalnika ne povrne nastavitev na tovarniške privzete nastavitve, toda neshranjeni podatki in nastavitve bodo izbrisani.
- Ponastavite tablični računalnik samo takrat, ko ga ni mogoče izklopiti.

SONY

Povrnitev na tovarniško privzete nastavitve (inicializacija podatkov)

S povrnitvijo na tovarniške privzete nastavitve bodo izbrisane vse aplikacije in nastavitve; tako bo tablični računalnik popolnoma »čist«.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset].
2. Dotaknite se [Reset tablet] na dnu menija na desni.
   Vsi podatki so inicializirani in tablični računalnik se samodejno ponovno zažene.

Opomba

- Priporočljivo je, da si ustvarite varnostne kopije, preden izbrišete podatke iz notranjega pomnilnika [Podrobnosti].
- Izbrisani so vsi podatki v shrambi podatkov, vključno z informacijami o računu Google, sistemskimi podatki in nastavitvami ter podatki aplikacij, ki ste jih prenesli.
- Priporočljivo je, da si ustvarite varnostne kopije pomembnih podatkov, saj uporabniških podatkov po brisanju ni mogoče obnoviti.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Kako vzdrževati življenjsko dobo baterije

Z uporabo tabličnega računalnika po spodnjih navodilih boste zmanjšali porabo baterije.

- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Določite obdobje neaktivnosti, preden se zaslon samodejno izklopi (preide v stanje mirovanja).
- Izklopite zaslon (preklopite v stanje mirovanja), ko tabličnega računalnika ne uporabljate.
- Ugasnite tablični računalnik, ko ga dlje časa ne uporabljate.
- Vklopite način za letala, da izklopite funkcijo brezžičnih komunikacij ali funkcijo Bluetooth[Podrobnosti].
- Odklopite naprave, združljive s tehnologijo USB.
- Vklopite način varčevanja z energijo za zaslon [Podrobnosti].

Povezana tema

Prilagajanje svetlosti zaslona

Vklop/izklop zaslona (stanje mirovanja)

Nastavitev časa, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v stanje mirovanja)

Vklop ali izklop tabličnega računalnika

Prilagajanje svetlosti zaslona

Svetlost zaslona lahko nastavite ročno ali s pomočjo samodejne nastavitve svetlosti.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness].
2. Če želite svetlost nastaviti ročno, se dotaknite ali povlecite vrstico za prilagajanje svetlosti. Za samodejno nastavitev svetlosti se dotaknite [Automatic brightness].
   V oknu za to nastavitev se prikaže kljukica.
3. Dotaknite se [OK].

Nasvet

- Ko se v oknu [Automatic brightness] prikaže kljukica, se lahko svetlost zaslona samodejno poveča, ne pa tudi zmanjša. Za zmanjšanje svetlosti slednjo prilagodite ročno.
- Svetlost zaslona lahko prilagajate tudi na nadzorni plošči, ki se prikaže z dotikom na vrstico stanja.

Povezana tema

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

SONY

Opombe o uporabi aplikacij za glasovno komunikacijo (SGPT13)

Če želite uporabiti spletni telefon ali glasovni klepet prek mobilnega omrežja, morda ne bo mogoče vzpostaviti povezave. Namesto tega uporabite povezavo Wi-Fi.

Opombe o uporabi

Pokrov

- Pokrov reže za pomnilniško kartico SD dobro zaprite.
- Ne odpirajte pokrova vmesnika z več vrati, ko tablični računalnik uporabljate na prostem ali z mokrimi, potnimi ali umazanimi rokami. Če v tablični računalnik vstopi voda ali pesek, lahko to privede do okvare.
- Pokrov vmesnika z več vrati hranite izven dosega majhnih otrok, da preprečite, da bi otroci pokrov pogoltnili.
- Tablični računalnik je zaščiten pred politjem*1, zaščita je enaka IPX4 (zaščiten je pred politjem vode iz vseh smeri) standarda IEC 60529 (stopnje zaščite (koda IP)), vendar ni popolnoma vodoodporen. Tabličnega računalnika ne uporabljajte v vodi ali ga škropite z vodo. V primeru neustrezne uporabe lahko v notranjost računalnika pride voda in povzroči ogenj, električni udar ali okvaro [Podrobnosti].

*1 Zaščita pred politjem je namenjena čisti vodi in vodi iz pipe. Zaščita pred politjem deluje, če tablični računalnik uporabljate s stojalom, kot je stojalo za tablične računalnike Sony (SGPDS4, naprodaj posebej, ni na voljo v nekaterih državah/regijah) in če so vsi pokrovi ustrezno zaprti.

Nega tabličnega računalnika

- Ohišje očistite z mehko, suho krpo ali krpo, ki je rahlo navlažena z nežno raztopino detergenta. Raztopine detergenta ne uporabljajte za čiščenje zaslona na dotik. Ne uporabljajte abrazivne gobice, čistilnega praška ali topil, kot sta alkohol ali bencin, saj lahko poškodujejo zunanjost tabličnega računalnika.
- Če je tablični računalnik izpostavljen vlagi, kot je dež ali izredna vlažnost, ga obrišite z mehko, suho krpo. Ne sušite ga v pečici ali s sušilcem za lase.
- Lečo vgrajene kamere očistite z mehko krtačko. Če je leča zelo umazana, jo obrišite z mehko, suho krpo. Leče na drgnite, saj je zelo občutljiva na pritiske.

Okolje uporabe

- Tabličnega računalnika ne puščajte ali uporabljajte na mestih z zelo visoko (okoli 35°C ali več) ali nizko (okoli 5°C ali manj) temperaturo ali v vlažnih prostorih, kot je kopalnica ali savna. Če tablični računalnik uporabljate ali pustite v območjih, ki presegajo zgoraj navedene temperature, se bo tablični računalnik morda sam ugasnil zaradi zaščite notranjega vezja.
- Tabličnega računalnika ne prenašajte neposredno iz mrzlega prostora v topel prostor. Nenadna sprememba temperature povzroča kondenzacijo vlage, ki se lahko pojavi v notranjosti tabličnega računalnika. Če se to zgodi, pred uporabo pustite tablični računalnik na sobni temperaturi, dokler se ne posuši.

Vzorčni podatki

- V tovarni so bili na tablični računalnik nameščeni vzorčni podatki za brezplačen preskus glasbe, videoposnetkov, fotografij in knjig. Ko vzorčne podatke enkrat izbrišete, jih ni mogoče ponovno obnoviti. Družba Sony vam ne bo zagotovila nadomestnih vzorčnih podatkov.

Delovanje zaščite pred politjem

Zaščita pred politjem na tabličnem računalniku

Tablični računalnik je zaščiten pred politjem*[1], zaščita je enaka IPX4 (zaščiten je pred politjem vode iz vseh smeri) standarda IEC 60529 (stopnje zaščite (koda IP)), vendar ni popolnoma vodoodporen. Tabličnega računalnika ne uporabljajte v vodi ali ga škropite z vodo.
V primeru neustrezne uporabe lahko v notranjost računalnika pride voda in povzroči ogenj, električni udar ali okvaro.
Pred uporabo tabličnega računalnika morate razumeti naslednja opozorila.

*1 Zaščita pred politjem deluje, če tablični računalnik uporabljate s stojalom, kot je stojalo za tablične računalnike Sony (SGPDS4, naprodaj posebej, ni na voljo v nekaterih državah/regijah) in če so vsi pokrovi ustrezno zaprti.



Zajete tekočine

- Zaščita pred čisto vodo in vodo iz pipe.
- Ni zaščiten pred drugimi tekočinami (milnica, voda, ki vsebuje detergente ali kopalno sol, šampon, voda iz vrelcev, voda iz bazena, morska voda itd.)

Učinkovitost zaščite pred politjem temelji na meritvah, ki jih je izvedla družba Sony pod pogoji, ki so navedeni zgoraj.
Pomnite, da okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe in izpostavljenosti vodi, niso zajete z garancijo.

Opombe o polnjenju

Priložen napajalnik AC in kabel USB za več vrat (SGPUC2) nista opremljena z zaščito pred politjem.

Pazite, da napajalnika AC ne polijete ali poškropite z vodo.
Napajalnika AC ne uporabljajte z mokrimi rokami ali ko je tablični računalnik moker. To lahko privede do nevarnosti električnega udara.
Pri polnjenju tabličnega računalnika bodite še posebej pozorni na naslednje:

- Pazite, da mesto, kjer uporabljate napajalnik AC, ni mokro.
- Pred polnjenjem preverite, da tablični računalnik ni moker. Če se tablični računalnik navlaži, obrišite kapljice s suho krpo in ga pustite na sobni temperaturi, dokler ni popolnoma suh; šele nato ga napolnite.

Bodite previdni pri uporabi tabličnega računalnika v kuhinji ali drugih mestih, kjer je nevarnost politja

Tabličnega računalnika ne uporabljajte, ko je nanj priklopljen napajalnik AC.

Tablični računalnik naj se napaja samo iz notranje baterije.
Rokovanje z napajalnikom AC z mokrimi rokami ali ko je tablični računalnik moker lahko povzroči nevarnost električnega udara.

Zaščita pred politjem je učinkovita samo takrat, ko so vsi pokrovi v celoti zaprti.

Pri zapiranju pokrovov pazite, da vanje ne zaprete majhnih tujkov (kot so lasje in pesek). Če pride voda v vtičnico za slušalke , vodo obrišite in pustite tablični računalnik na dobro prezračenem in senčnem mestu, dokler ni popolnoma suh; šele nato ga lahko uporabite.

Tabličnega računalnika dlje časa ne puščajte v vlažnem prostoru, kot je kopalnica ali savna.

Tabličnega računalnika ne uporabljajte, ko so nanj priklopljene slušalke ali slušalke z mikrofonom.

Tabličnega računalnika ne uporabljajte v vodi ali ga škropite z vodo.

Če se tablični računalnik zmoči, ga obrišite z mehko, suho krpo ipd.

Pazite, da na ali v tablični računalnik ne pridejo tekočine, kot so milnica, šampon, voda, ki vsebuje detergent ali kopalno sol, topla voda iz vrelcev, voda iz bazena ali morska voda. Pazite, v tablični računalnik ne pridejo tujki, kot je pesek ali mulj.

Če tablični računalnik nehote umažete, ga obrišite z mehko, suho krpo. Ne uporabljajte detergentov, kemikalij vlažilnih robčkov.ipd. Tabličnega računalnika ne sušite z vročim zrakom, kot npr. s sušilcem za lase, ga ne dajajte v pečico itd.

Tabličnega računalnika ne uporabljajte na mestih, kjer ga lahko močno poškropi voda.

Tablični računalnik ni odporen na vodni pritisk. Izpostavljenost tabličnega računalnika visokemu vodnemu pritisku, kot npr. iz pipe ali prhe, lahko privede do okvar.

Tabličnega računalnika ne izpostavljajte vročini, kot na primer v bližini vroče prhe, sušilca za lase ali štedilnika.

Tablični računalnik ni odporen proti vročini. Tablični računalnik uporabljajte v temperaturnem obsegu od 5°C do 35°C.

Opomba

- Pokrov vmesnika z več vrati je potreben za zagotavljanje zaščite pred politjem. Pokrov vmesnika z več vrati hranite na varnem mestu.
- Tablični računalnik uporabljajte s pritrjenim pokrovom vmesnika z več vrati in pokrovom reže pomnilniške kartice SD. V nasprotnem primeru zaščita pred politjem ne bo učinkovita.

Povezana tema

Deli in kontrolniki

SONY

Preverjanje različice operacijskega sistema Android

Preverite lahko različico operacijskega sistema Android, ki ga uporablja tablični računalnik.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [About tablet].
   Različico operacijskega sistema Android, ki ga uporablja tablični računalnik, lahko preverite v [Android version].

Povezana tema

Posodobitev sistemske programske opreme v najnovejšo različico

SONY

Posodobitev sistemske programske opreme v najnovejšo različico

Tablični računalnik posodobite na najnovejšo različico operacijskega sistema Android, ko so posodobitve na voljo.

Opomba

- Po opravljeni posodobitvi ni mogoče znova uporabljati starejše različice operacijskega sistema Android. Za posodobitev je potrebna vsaj 50 % napolnjenost baterije in uporaba napajalnika AC. Če se baterija med posodobitvijo izprazni, tabličnega računalnika morda ne bo več mogoče znova zagnati.
- Podatki, shranjeni v notranjem pomnilniku (velikost pomnilnika na tabličnem računalniku) s posodobitvijo ne bodo izbrisani.
- V notranjem pomnilniku mora biti dovolj nezasedenega prostora, da lahko med posodobitvijo prenesete datoteke za posodobitev.
- Nekatere aplikacije morda ne bodo združljive s posodobljeno različico operacijskega sistema Android in po posodobitvi morda ne bodo več delovale.
- Pred posodobitvijo vedno preverite, s katero različico operacijskega sistema Android je vsaka aplikacija združljiva.
- Posodobitev lahko traja dlje časa, če ste z internetom povezani prek funkcije mobilne komunikacije. Poleg tega vam lahko ponudnik zaračuna visoke cene za prenos podatkov, odvisno od storitve, na katero ste naročeni. (SGPT13)

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [About tablet].
2. Dotaknite se [System Update].
   Prikaže se zaslon za začetek posodobitve, ko je posodobitev na voljo. Posodobitev zaženite tako, kot piše v navodilih na zaslonu.

Povezana tema

Preverjanje različice operacijskega sistema Android

Uporaba domačega zaslona

Domači zaslon je sestavljen iz petih ločenih zaslonov. Zaslone lahko prilagodite po svojih potrebah, tako da nanje postavite priljubljene aplikacije in programske pripomočke.

A: Iskanje Google

Dotaknite se za iskanje Google. Na zaslonu iskanja Google bo »Google Now« prikazal različne informacije glede na trenutno lokacijo in čas.

B: Hitri zaganjalnik

Hitri zaganjalnik je prikazan na vsaki strani domačega zaslona, zato lahko hitro dostopate do aplikacij, ki jih pogosto uporabljate.

1. Dotaknite se in držite ikono na domačem zaslonu, nato pa jo povlecite v Hitri zaganjalnik.

Nasvet

- Ikone lahko premikate v Hitrem zaganjalniku ali jih premaknete izven Hitrega zaganjalnika.

C: Guest Mode

Dotaknite se te ikone, da uporabite način »Guest Mode« in si tablični računalnik delite z drugimi uporabniki, kot so vaša družina ali prijatelji.

D: Apps & Widgets

Dotaknite se te ikone za prikaz seznama aplikacij in seznama programske pripomočke.

E: Programski pripomočki

Programski pripomočki so preproste aplikacije, ki se izvajajo v domačem zaslonu. S seznama programski pripomočki lahko izberete priljubljene programski pripomočki in jih postavite v domači zaslon.

F: Aplikacije

S seznama aplikacij lahko izberete priljubljene aplikacije in jih postavite v domači zaslon.

G: Gumbi za osnovno upravljanje

- (Nazaj): Z dotikom tega gumba se lahko vrnete v prejšnji zaslon.

(Domov): Z dotikom tega gumba se prikaže domači zaslon.

- (Nedavne aplikacije): Z dotikom tega gumba se prikažejo nedavno uporabljene aplikacije.
- : Z dotikom tega gumba lahko skrijete tipkovnico, ko je ta prikazana.

Nasvet

- Če te gumbe povlečete navzgor, boste pričeli z Google.

H: Small apps

Majhne različice določenih aplikacij, kot so [Browser], [Calculator] in [Remote control], lahko odprete, tudi ko je v uporabi druga aplikacija.

I: Vrstica stanja

Vrstica stanja prikazuje stanje baterije in ikone povezave Wi-Fi. Prikazane so tudi ikone za obveščanje, da vas opozarjajo, da se je prenos končal, imate e-pošto ali so na voljo posodobitve. Z dotikom vrstice stanja se prikaže plošča za obvestila in nadzorna plošča.

Povezana tema

Iskanje z iskalnikom Google

Uporaba aplikacije »Google Now«

Souporaba tabličnega računalnika z družinskimi člani ali prijatelji (Guest Mode)

Uporaba aplikacij in programskih pripomočkov

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Uporaba »Small apps«

SONY

Souporaba tabličnega računalnika z družinskimi člani ali prijatelji (Guest Mode)

Če si tablični računalnik delite z drugimi uporabniki, lahko z registracijo načina »Guest Mode« domači zaslon nastavite za gosta. V domačem zaslonu za gosta so prikazane samo tiste aplikacije, ki jih je gostu dovoljeno uporabljati, lahko tudi izberete sliko za ozadje, ki je prikazana v tem načinu.

Za registracijo načina »Guest Mode«

1. Dotaknite se [Guest Mode] v domačem zaslonu.
2. Dotaknite se [Start].
3. Vnesite ime za način »Guest Mode« tako, da sledite navodilom na zaslonu in se nato dotaknite [Next].
4. Izberite, ali želite omejiti uporabo aplikacij in se dotaknite [Next].
   - Če izberete [Limited applications], se na zaslonu za izbor aplikacij dotaknite aplikacij, ki jih boste gostu dovolili uporabljati in se dotaknite [SAVE] v zgornjem desnem kotu zaslona.
5. Izberite, ali želite nastaviti kodo za odklep in se dotaknite [Next].
   Za nastavitev kode za odklep izberite [Set code].
   - Če ste izbrali [Set code], za nastavitev kode za preklic sledite navodilom na zaslonu.
6. Preverite informacije o registraciji za način »Guest Mode« in se dotaknite [Done].

Opomba

- Če izberete [Limited applications] in omejite uporabo aplikacije [Camera] ali [Gallery], bo omejena uporaba obeh aplikacij. Uporabite aplikacijo [Album], ko želite brskati po fotografijah, medtem ko je uporaba aplikacije [Camera] omejena.
- Če ste izbrali [Limited applications] in uporabo aplikacije [Camera] ali [Gallery] omejili pred posodobitvijo tabličnega računalnika v različico operacijskega sistema Android 4.1.1, bo po posodobitvi vašega tabličnega računalnika omejena uporaba obeh aplikacij.

Povezana tema

Uporaba domačega zaslona

Preklop v način »Guest Mode«

Preklop v način »Guest Mode«

1. Dotaknite se [Guest Mode] v domačem zaslonu.
2. Izberite želeni način.
   Domači zaslon preide v izbrani način »Guest Mode«.

Za preklic načina »Guest Mode«

1. Dotaknite se [Exit] v domačem zaslonu.
2. Če je nastavljena koda za odklep, jo vnesite in se dotaknite [OK].

Nasvet

- Za spremembo slike ozadja v načinu »Guest Mode« se dotaknite in držite domači zaslon, da se prikaže zaslon za izbiro slike ozadja, in nato izberite želeno sliko za ozadje.
- Za urejanje ali izbris načina »Guest Mode« se dotaknite in držite sličico »Guest Mode« na zaslonu za izbiro načina; nato se dotaknite [Edit] ali [Delete].
- Za dodajanje novega načina »Guest Mode« se dotaknite [New mode] na zaslonu za izbiro načina.

Opomba

- Funkcija »Guest Mode« ni namenjena zagotavljanju varnosti. Namenjena je omejevanju prikazovanja omejenih aplikacij.
- Funkcija »Guest Mode« vsakemu uporabniku ne omogoča shranjevanja in varovanja osebnih podatkov.
- Do nekaterih aplikacij je mogoče dostopati prek drugih aplikacij, četudi jih omejite z uporabo načina »Guest Mode«.
- Pazite, da ne pozabite kode za odklep in skrivnega odgovora, ki ste ga izbrali. Če ju boste pozabili, boste morali tablični računalnik ponastaviti na privzete tovarniške nastavitve.
  Če ste pozabili kodo za odklep, boste lahko z vnosom pravilnega skrivnega odgovora ponastavili kodo za odklep.
- Morda ne boste mogli preklopiti v način »Guest Mode«, če ste namestili aplikacijo za domači zaslon, ki jo je izdelala druga družba kot je družba Sony.
- Med delovanjem v načinu »Guest Mode« ni mogoče posodobiti sistemske programske opreme.
- Tudi po preklopu na način »Guest Mode« bodo ostale prikazane nedavno uporabljene aplikacije in obvestila. Aplikacije, ki se izvajajo v ozadju, kot so aplikacije za predvajanje glasbe v ozadju, se prav tako ne bodo ustavile.
- Ker so v načinu »Guest Mode« nekatere funkcije tabličnega računalnika omejene, »Small apps« in Hitri zaganjalnik ne bosta na voljo.

Povezana tema

Souporaba tabličnega računalnika z družinskimi člani ali prijatelji (Guest Mode)

SONY

Dodajanje aplikacij ali programskih pripomočkov v domači zaslon

Domači zaslon lahko potegnete na desno/levo, da drsite med do petimi zasloni. Z dodajanjem ikon aplikacij ali programskih pripomočkov na vašo priljubljeno lokacijo, jih boste zlahka zagnali.

1. S potegom prikažite domači zaslon, na katerega želite postaviti ikone aplikacij ali programskih pripomočkov in se dotaknite [Apps & Widgets] v zgornjem desnem kotu zaslona.
2. Izberite element, ki ga želite dodati v domači zaslon iz menija [APPS] ali [WIDGETS].
3. Dotaknite se in držite ikono aplikacije ali programskih pripomočkov in jo/ga spustite, ko se prikaže domači zaslon.
   Ikona ali programski pripomoček bo dodan na stran, kamor ste jo/ga spustili.

Brisanje ikone iz domačega zaslona

Dotaknite se in držite ikono, nato jo povlecite in spustite v (Odstrani).

Organiziranje ikon s pomočjo map

S pomočjo map lahko organizirate ikone v domačem zaslonu.

1. Dotaknite se in držite ikono in jo hitro povlecite na vrh druge ikone.
   Dve ikoni sta nato združeni v mapo.
2. Dotaknite se mape združenih ikon in nato [Unnamed Folder].
3. Vnesite novo ime mape in se dotaknite .
   Mapa je prikazana z novim imenom mape.

Nasvet

- Če ikono počasi povlečete na drugo ikono, boste drugo ikono odrinili proč.
- Če želite dodati aplikacijo v mapo, se dotaknite in držite ikono, nato jo povlecite in spustite v mapo.
- Če želite odstraniti aplikacijo iz mape, se dotaknite mape, da jo odprete in nato ikono povlecite iz mape. Ko v mapi ostane samo ena aplikacija, se mapa samodejno izbriše.

Povezana tema

Uporaba domačega zaslona

Uporaba aplikacij in programskih pripomočkov

Uporaba aplikacij in programskih pripomočkov

Ko se dotaknete [Apps & Widgets] na domačem zaslonu, se prikaže seznam aplikacij in programskih pripomočkov.

Seznam aplikacij prikazuje ikone vseh aplikacij, ki so na voljo. Seznam programskih pripomočkov prikazuje programske pripomočke, ki jih lahko postavite v domači zaslon. Če je aplikacija opremljena z programskimi pripomočki, Programske pripomočke postavite v domači zaslon, da lahko aplikacijo zlahka upravljate iz domačega zaslona.

Preklop med seznamom programskih pripomočkov

1. Dotaknite se [APPS] ali [WIDGETS] v zgornjem levem kotu zaslona.

Nasvet

- Seznam aplikacij in programskih pripomočkov vsebuje več strani. Za prehod med stranmi, potegnite s prstom po zaslonu na levo ali na desno. Seznam aplikacij se prikaže pred seznamom programskih pripomočkov.

Razvrščanje programskih pripomočkov

1. Dotaknite se v zgornjem desnem kotu zaslona in izberite način razvrščanja.
   [A to Z]: Razvrsti po imenu.
   [Newest first]: Razvrsti po datumu posodobitve

Odstranjevanje (brisanje) aplikacije

1. Dotaknite se in držite ikono aplikacije, ki jo želite odstraniti iz seznama aplikacij.
2. Medtem ko držite ikono, jo povlecite in spustite v ikono , ki je prikazana v domačem zaslonu.

Opomba

- Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti (izbrisati). To ne pomeni okvare tabličnega računalnika ali napake v aplikaciji.

Prikaz informacij o aplikaciji

1. Dotaknite se in držite ikono aplikacije, za katero želite preverite informacije.
2. Medtem ko držite ikono, jo povlecite in spustite do ikone , ki je prikazana na domačem zaslonu.

Nasvet

- Aplikacije lahko namestite iz aplikacije [Play Store]. Aplikacijo [Play Store] lahko zaženete, tako da se dotaknete [SHOP] v zgornjem desnem kotu zaslona.

Povezana tema

Uporaba domačega zaslona

Dodajanje aplikacij ali programskih pripomočkov v domači zaslon

Seznam aplikacij

Uporaba »Small apps«

Na tabličnem računalniku je nameščenih več aplikacij, imenovanih »Small apps«. »Small apps« vam ponujajo možnost, da odprete določene aplikacije, ne da bi vam druge bilo treba zapreti. Na primer, odprto imate aplikacijo, kot je [Email], in želite odpreti drugo aplikacijo, kot je [Browser] . Namesto da zaprete aplikacijo [Email] in odprete aplikacijo [Browser], lahko pustite aplikacijo [Email] odprto in zaženete majhno aplikacijo [Browser]. Majhna aplikacija (Browser) je nato prikazana čez obstoječo aplikacijo (Email). Podatke, ki ste jih ustvarili z aplikacijo [Memo] ali [Clip], lahko shranite v [Scrapbook].

Za zagon »Small apps«

1. Dotaknite se .
   Prikaže se zaganjalnik za »Small apps«.
2. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite zagnati.



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Premakni	Če povlečete to ikono, boste s tem premaknili okno »Small apps«. Dvakrat se dotaknite ikone, da spremenite velikost okna v velikost, ki je primerna za zaslon (ni na voljo v nekaterih aplikacijah, kjer ni mogoče spremeniti velikosti okna).
2	Zapri	Zapre »Small apps«.
3	Razširi/skrči okno	Povlecite to ikono, če želite razširiti/skrčiti okno (ni na voljo v nekaterih aplikacijah, kjer ni mogoče spremeniti velikosti okna).

Ustvarjanje bližnjice

Za »Small apps«, ki jih pogosto uporabljate, lahko ustvarite bližnjice.

1. V zaganjalniku »Small apps« se dotaknite in držite aplikacijo, za katero želite ustvariti bližnjico.
   Prikaže se meni.
2. Dotaknite se [Create shortcut].
   Bližnjica je ustvarjena desno od .

Nasvet

- Če se dotaknete ⋮ na zaganjalniku za »Small apps« in se nato dotaknete [Delete shortcut], lahko ustvarjeno bližnjico izbrišete.

Uporaba programskih pripomočkov

Medtem ko je v rabi druga aplikacija, lahko prikažete programske pripomočke.

Dodajanje programskih pripomočkov

1. Dotaknite se [+ Add] v zaganjalniku »Small apps«.
2. Dotaknite se [Widgets].
3. Dotaknite se programskega pripomočka, ki ga želite dodati.
4. Vnesite ime oznake in se dotaknite [OK].
   Programski pripomoček je dodan v zaganjalnik »Small apps«.

Brisanje programskih pripomočkov

1. V zaganjalniku »Small apps« se dotaknite in držite programski pripomoček, ki ga želite izbrisati.
   Prikaže se meni.
2. Dotaknite se [Delete].

Opomba

- Iz zaganjalnika »Small apps« je mogoče izbrisati samo programske pripomočke. Aplikacij ni mogoče izbrisati iz zaganjalnika.

Povezana tema

Uporaba domačega zaslona

Registracija daljinskega upravljalnika

Uporaba »računala«

Brskanje po spletnih mestih

Scrapbook

Iskanje z iskalnikom Google

Z iskalnikom Google lahko iščete spletna mesta ali aplikacije, prenesene na tablični računalnik.

Iskanje z besedilom

1. Dotaknite se [Google] v zgornjem levem kotu domačega zaslona, da začnete iskanje z iskalnikomGoogle.
2. Vnesite ključne besede in se nato dotaknite na tipkovnici.
3. Dotaknite se elementa na seznamu rezultatov iskanja.
   Brskalnik se zažene in prikaže rezultate iskanja.

Nasvet

- Zaslon za nastavitve za »Google Now« bo prikazan v 1. koraku, ko prvič zaženete iskalnik Google.
- Na zaslonu iskanja Google bo »Google Now« prikazal različne informacije glede na trenutno lokacijo in čas.
- Iskalnik Google lahko zaženete na naslednje načine.
  Dotaknite se [Google] v zgornjem levem kotu domačega zaslona.
  Navzgor povlecite gumb (Nazaj), (Domov), (Nedavne aplikacije) ali , ki se nahajajo v spodnjem levem kotu zaslona.*1
  Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Google].

*1 To operacijo lahko uporabite, medtem ko se izvaja katera druga aplikacija.

Glasovno iskanje

1. V zgornjem levem kotu domačega zaslona se dotaknite ali [Google] in nato .
2. Povejte ključne besede po navodilih na zaslonu.
   Prikažejo se rezultati iskanja.

Povezana tema

Vnos besedila

Uporaba aplikacije »Google Now«

Uporaba aplikacije »Google Now«

»Google Now« bo prikazal različne informacije glede na trenutno lokacijo in čas, če ste vaš račun Google registrirali za vaš tablični računalnik.

Spreminjanje nastavitev za »Google Now«

Konfigurirate lahko informacije, ki jih bo prikazal »Google Now«.

1. Dotaknite se ⋮ (meni Možnosti) v spodnjem desnem kotu zaslona iskalnika Google in se nato dotaknite [Settings].
2. Dotaknite se [Google Now] v levem delu zaslona.
3. Iz menija na desni strani zaslona izberite element in ga nato konfigurirajte.

Nasvet

- Ko želite zaustaviti »Google Now«, se v 3. koraku dotaknite [ON] v zgornjem levem kotu zaslona, preverite sporočilo, ki je prikazano v oknu, in nato izklopite funkcijo.
- Če se dotaknete ⋮ (meni Možnosti) - [Help], si lahko ogledate podrobnosti o tem, kako uporabljati »Google Now«.

Povezana tema

Iskanje z iskalnikom Google

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Ikone za obveščanje vas opozarjajo, da se je prenos končal, imate e-pošto ali so na voljo posodobitve. Z dotikom vrstice stanja se prikaže plošča za obvestila. V plošči za obvestila lahko prikažete nadzorno ploščo in odprete prenesene datoteke.
Dotaknite se mesta na zaslonu izven območja plošče za obvestila, da zaprete ploščo za obvestila.



	Opis
1	Prikazuje stanje baterije in povezave Wi-Fi.
2	Dotaknite se, da izbrišete obvestilo in zaprete ploščo za obvestila.
3	Dotaknite se za prikaz nadzorne plošče.
4	Dotaknite se, da odprete elemente, o katerih ste bili obveščeni in povezane aplikacije.

Opomba

- Tudi če obvestilo izbrišete, lahko preneseno vsebino prikažete z aplikacijo [Downloads].

Iz nadzorne plošče lahko upravljate naslednje elemente.

- Airplane mode: Vklop/izklop načina za letala. Ob vklopu tega načina se brezžične komunikacije izklopijo.
- Wi-Fi: Prikaz zaslona za nastavitve funkcije Wi-Fi [Podrobnosti].
- Auto-rotate screen: Zaklep zaslona, da se ne samodejno vrti [Podrobnosti].
- Svetlost: Prilagoditev svetlosti zaslona [Podrobnosti].
- Notifications: Vklop/izklop obvestil. Ob izklopu ikone obvestil ne bodo prikazane v vrstici stanja.
- Settings: Prikaže zaslon za nastavitve.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Konfiguracija vrtenja zaslona

Ko tablični računalnik obračate, se z njim vrti tudi zaslon, kot je prikazano spodaj.



Opomba

- Odvisno od aplikacije se lahko zaslon vrti ne glede na to, v kateri smeri držite tablični računalnik.
- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo vrtenja zaslona. Nekatere aplikacije lahko zaslon zavrtijo v obratno smer.
- Vrtenje zaslona ni na voljo, ko je kabel vmesnika HDMI priklopljen na tablični računalnik.

Nastavitev zaslona, da se ne vrti

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Accessibility] - [Auto-rotate screen] v tem vrstnem redu, da odstranite kljukico in onemogočite vrtenje zaslona.

Nastavitev ponovnega vrtenja zaslona

Znova se dotaknite [Auto-rotate screen], da dodate kljukico in omogočite vrtenje zaslona.

Vrtenje zaslona lahko vklopite/izklopite tudi na nadzorni plošči, ki se prikaže v vrstici stanja.

Povezana tema

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Spreminjanje nastavitev

Konfiguracija zaklepa zaslona

Če nastavite to funkcijo, se zaslon, ko ga prižgete, iz varnostnih razlogov samodejno zaklene (deaktiviranje stanja mirovanja).

Konfiguracija funkcije zaklepa

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock] v tem vrstnem redu.
2. Dotaknite se želene nastavitve med naslednjimi elementi.
   [None]: Funkcija zaklepa se ne uporablja.
   [Slide]: Privzeta nastavitev. Za odklep se dotaknite in nato .
   [Pattern]: S prstom povlecite devet točk. Če ste petkrat neuspešni, se bo prikazal vhodni zaslon za račun Google. Vnesite ime računa in po e-pošti boste prejeli navodila za odklep.
   [PIN]: Vnesite poljubno kodo, sestavljeno iz štirih ali več številk.
   [Password]: Vnesite geslo, sestavljeno iz štirih ali več številk/črk.
   Nasvet
   - Številko [PIN] oz. [Password] si nekam zapišite in jo/ga hranite na varnem mestu.
3. Sledite navodilom na zaslonu.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Vnos besedila

S pomočjo tipkovnice, prikazane na zaslonu, lahko vnašate besedilo.

Prikaz na zaslonu	Opis
ABC ?123	Preklop med črkami, številkami in znaki.
*1	Vnos velikih začetnic.
Alt *2	Vnos drugih znakov.
*3	Preklop med jezikom vnosa.
	Brisanje besedila.
	Vnos ali dodajanje nove vrstice.

*1 Vnos velike začetnice se deaktivira po vnosu ene črke. Tipke se dotaknite vedno, ko želite vstaviti veliko začetnico. Če želite vnesti več zaporednih velikih črk (caps lock), se tipke dotaknite dvakrat. Za preklic velikih črk se znova dotaknite tipke.

*2 Se prikaže ob vnosu številk ali simbolov.

*3 Se prikaže, ko je izbranih več jezikov za vnos. Vedno, ko se dotaknete te tipke, se način vnosa preklopi med načini, ki ste jih nastavili. Dotaknite se in držite za prikaz zaslona za preklop med načini vnosa.

Nasvet

- Če pritisnete in držite tipko s trikotnikom v spodnjem desnem kotu, lahko vnesete črke ali znake, povezane s črko tipke.
- Za vnos spletnega naslova ali črk se dotaknite območja, kjer želite vnesti besedilo za prikaz tipkovnice na zaslonu.
- Prikazati je mogoče tudi številsko tipkovnico. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input]. Nato se dotaknite poleg [Standard keyboard] in nato še [Number keys], da dodate kljukico.

Nastavitev jezika vnosa

Dotaknite se in držite . Nato se dotaknite [Standard keyboard settings] in zatem [Input languages] ter jezike, ki jih boste uporabljali, označite s kljukico.
Za vrnitev na zaslon s tipkovnico se dvakrat dotaknite gumba (Nazaj).

Kako skriti tipkovnico na zaslonu

Dotaknite se na spodnji levi strani zaslona.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Izbor besedila

Besedilo iz prikazanega menija lahko kopirate ali poiščete tako, da besedilo izberete na spletnem mestu ali spletnem naslovu.

1. Dotaknite se in držite besedilo.
   Izbrano besedilo bo označeno.
2. Dotaknite se želenega elementa v meniju v zgornjem desnem kotu zaslona.

Nasvet

- Obseg izbranega besedila lahko spremenite tako, da povlečete kazalec, ki se prikaže v 1. koraku, čez besedilo.

Lepljenje besedila

1. Dotaknite se in držite mesto, kjer želite prilepiti besedilo in se dotaknite [PASTE] ali [CLIPBOARD].

Nasvet

- Dotaknite se [CLIPBOARD], da v obliki seznama prikažete zgodovino besedila, ki ste ga kopirali. Besedilo, ki ga pogosto uporabljate, lahko dodate med [FAVORITES].
- Mesto, kamor želite prilepiti besedilo, lahko spremenite tako, da povlečete kazalec na novo mesto.

SONY

Uporaba tipkovnice, ki je priključena prek povezave USB oz. Bluetooth

Tipkovnico lahko na vaš tablični računalnik priključite prek povezave USB oz. Bluetooth in jo uporabljate za vnos besedila.
Postavitev tipkovnice lahko konfigurirate z upoštevanjem naslednjih korakov in besedilo vnašate s postavitvijo tipkovnice, ki ustreza priključeni tipkovnici.

1. Tipkovnico priključite na vaš tablični računalnik.
2. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input].
3. Dotaknite se imena priključene tipkovnice, ki se pojavi pod [PHYSICAL KEYBOARD].
4. Dotaknite se [Set up keyboard layouts].
5. S kljukico na desni strani postavitve tipkovnice označite, katera postavitev tipkovnice bo uporabljena za priključeno tipkovnico.
6. Trikrat se dotaknite gumba (Nazaj), da se vrnete na domači zaslon.

Nasvet

- Če ste konfigurirali več postavitev tipkovnice, lahko postavitev tipkovnice spremenite, tako da pritisnete preslednico in medtem držite tipko CTRL na priključeni tipkovnici.

Opomba

- Za priključitev zunanje tipkovnice prek povezave USB potrebujete kabel USB gostiteljskega vmesnika (SGPUC3, kupite ga posebej).
- Ta tablični računalnik nekaterih postavitev tipkovnice za priključeno tipkovnico morda ne bo podpiral.
- Nekatere tipke priključene tipkovnice na tabličnem računalniku morda ne bodo na voljo.
- Jezik vnosa se ne spremeni, ko spremenite postavitev tipkovnice. Jezik vnosa lahko konfigurirate, tako da se v 2. koraku dotaknete na desni strani [Standard keyboard] in zatem [Input languages].

Povezana tema

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB

Seznanjanje z napravo Bluetooth

Spreminjanje nastavitev

Konfiguracija računa Google

Odpreti morate račun Google, če želite uporabljati storitve, ki jih zagotavlja Google, kot je »Google Now« ali Google Play (brezplačna registracija).

Z računom Google lahko sinhronizirate aplikacije na tabličnem računalniku, kot so [Email], [Calendar] in [People] z drugimi napravami, ki tudi podpirajo storitve Google.

Uporaba obstoječega računa Google

Če že imate račun Google, ki ga uporabljate z računalnikom ali pametnim telefonom, lahko enak račun uporabljate tudi s tabličnim računalnikom. Vnesite ime računa in geslo v prijavni zaslon, ki se prikaže za aplikacije storitve Google.

Opomba

- Ko odpirate nov račun ali se prijavljate v račun Google pazite, da je tablični računalnik povezan z internetom.

Registracija novega računa Google na tabličnem računalniku

Nov račun Google lahko odprete, ko tablični računalnik uporabljate prvič ali ko prvič zaženete aplikacijo storitve Google.

Nasvet

- Če že imate račun Google, vam ni treba odpirati novega računa.
- Račun Google lahko dodate tako da se dotaknete [Apps & Widgets] - [Settings] - [Add account] - [Google] v tem vrstnem redu.
- Račun Google lahko odprete tudi, če neposredno obiščete Google (https://www.google.com/accounts/).

Povezana tema

Vnos besedila

Sinhronizacija računa

Spreminjanje nastavitev

Varnostno kopiranje podatkov na vašem tabličnem računalniku

Podatke s tabličnega računalnika skopirajte in jih shranite na drugo napravo za shranjevanje (varnostne kopije). Med uporabo tabličnega računalnika se bodo na njem nakopičili različni podatki, kot so posnetki, prenesena glasba in video vsebina. Če nastanejo s tabličnim računalnikom nepričakovane težave, se lahko ti podatki poškodujejo ali izgubijo. Kot preventivni ukrep za primer takšnih težav redno ustvarjajte varnostne kopije, da boste lahko pomembne podatke ponovno obnovili.

Opomba

- Nekaterih podatkov na tabličnem računalniku ni mogoče varnostno kopirati.
- Nekatere nastavitve in aplikacije morda ne podpirajo nobene metode za varnostno kopiranje. Podatke si zapišite v pisni obliki in jih hranite na varnem.

Podatki, za katere lahko ustvarite varnostne kopije

S tabličnim računalnikom lahko kopirate in shranite naslednje podatke za varnostne kopije.

- Glasbene/filmske/e-knjižne datoteke brez zaščite avtorskih pravic
- Slike/slike za ozadje

Podatki se shranijo v naslednjih mapah.

- Glasbene datoteke: \Music
- Datoteke slik za ozadje: \Pictures
- Filmske datoteke: \Movies
- Slikovne datoteke: \DCIM

Varnostno kopiranje podatkov (kopiranje)

Uporabite aplikacijo [File transfer], da podatke shranite na komercialno dostopni pomnilniški karticiSD.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets], nato še [File transfer], da zaženete aplikacijo [File transfer].
2. Vstavite pomnilniško kartico SD v režo za pomnilniško kartico SD.
3. Izberite datoteko/mapo, ki jo želite skopirati iz tabličnega računalnika.
4. Dotaknite se .

   Mapa, imenovana »\transferred«, je ustvarjena na pomnilniški kartici SD in podatki se skopirajo v to mapo.

Opomba

- Ker so video vsebine, kupljene v Video Unlimited*1 avtorsko zaščitene, zanje ni mogoče ustvariti varnostnih kopij na zgoraj opisani način. Skopirajte jih na računalnik s pomočjo programske opreme »Media Go«. Tukaj lahko izveste več o aplikaciji Media Go.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited je video storitev, na voljo v omrežju Sony Entertainment Network.

Povezana tema

Preverjanje nezasedenega prostora

Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD

Uvoz vsebin iz drugega računalnika

Če tablični računalnik s pomočjo priloženega kabla USB za več vrat (SGPUC2) povežete z drugim računalnikom, lahko podatke z računalnika kopirate na tablični računalnik. Kopirane podatke lahko nato predvajate na tabličnem računalniku.

1. Tablični računalnik povežite z drugim računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB za več vrat (SGPUC2).
2. Na računalniku odprite mapo z datoteko, ki jo želite izvoziti v tablični računalnik.
3. Kliknite gumb [Start] na drugem računalniku.
4. Kliknite [Računalnik].
5. Dvokliknite ime modela tabličnega računalnika.
6. Dvokliknite mesto, kamor želite shraniti podatke.
7. Povlecite in spustite datoteko, ki jo želite kopirate, na ta zaslon.

Opomba

- Ime menija, ki se prikaže v zgoraj opisanem postopku, se razlikuje glede na operacijski sistem računalnika, okolje računalnika ali različico operacijskega sistema Android tabličnega računalnika.
- Med kopiranjem podatkov tabličnega računalnika ne ugašajte in ne odstranjujte kabla USB za več vrat (SGPUC2). To lahko poškoduje podatke.
- Tablični računalnik ne podpira polnjenja baterije prek povezave USB z računalnikom ali s komercialno dostopnim polnilcem, ki ga ni odobrila družba Sony.
- Kopirani podatki bodo shranjeni v notranji pomnilnik. Mesta, kamor bodo podatki shranjeni, ni mogoče spremeniti.
- Na tabličnem računalniku lahko predvajate samo kopirane podatke podprtih oblik zapisa datotek.
- Pred uvozom podatkov iz drugega računalnika preverite nezasedeni prostor na tabličnem računalniku.

Povezana tema

Povezava z računalnikom

Preverjanje nezasedenega prostora

Podprte oblike zapisov datotek

SONY

Podprte oblike zapisov datotek

Oblike zapisov datotek, ki jih lahko predvajate, so odvisne od aplikacije oz. vsebine.

Nasvet

- Za oblike zapisov datotek, ki jih podpirajo aplikacije [WALKMAN], [Album] in [Movies], glejte pomoč za te aplikacije.

Opomba

- Nekaterih datotek na vašem tabličnem računalniku ne bo mogoče predvajati.

Videoposnetki

Oblika zapisa datoteke/ kodek	Profil	Najvišja ločljivost	Najvišja bitna hitrost (Mb/s)	Gallery
				Pripona
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Glasba

Oblika zapisa datoteke/ kodek	Frekvenca vzorčenja (kHz)	Najvišja bitna hitrost (kb/s)	Play Music
			Pripona
AAC	Do 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Do 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Do 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Do 48	256	.ogg

Fotografije

Oblika zapisa datoteke/ kodek	Najvišja ločljivost (slikovnih pik)	Gallery
		Pripona
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Povezana tema

Uvoz vsebin iz drugega računalnika

Povezava z napravo, združljivo s tehnologijo USB

Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD

Operacija na nosilcu (samo za države/regije, kjer je zagotovljena skladnost z evropskimi direktivami, razen Rusije, Kazahstana in Ukrajine)

Namen opozorilnega zvoka in pojavnega okna z obvestilom [Check The Volume Level.] je zaščititi vaš sluh, ko na slušalkah ali slušalkah z mikrofonom zvišate glasnost ( ) nad določeno ravnjo. Ko zaslišite opozorilni zvok in se na zaslonu prikaže pojavno okno z obvestilom, se glasnost ( ) vrne v prvotno nastavitev.

Pojavno okno z obvestilom lahko odstranite tako, da se dotaknete [OK] v pojavnem oknu ali se dotaknete mesta izven pojavnega okna z obvestilom.

Opomba

- Če se dotaknete [OK] v pojavnem oknu z obvestilom, lahko zvišate glasnost ( ) nad določeno ravnjo. Če boste tablični računalnik uporabljali 20 zaporednih ur po nastavitvi glasnosti ( ) nad določeno ravnjo, se bo znova oglasil opozorilni zvok in se pojavilo pojavno okno z obvestilom.
- Z dotikom na mesto izven pojavnega okna z obvestilom ni mogoče zvišati glasnosti ( ) nad določeno ravnjo. Ko boste glasnost ( ) zvišali nad določeno raven, boste znova zaslišali opozorilni zvok in na zaslonu se bo prikazalo pojavno okno z obvestilom.
- Če zaslon izklopite, ko je pojavno okno prikazano na zaslonu, bo pojavno okno znova prikazano, kot vklopite in odklenete zaslon.
- Če tablični računalnik izklopite, ko je glasnost ( ) nastavljena nad določeno ravnjo, bo glasnost ( ) samodejno znova nastavljena na določeno raven.

Spreminjanje nastavitev

V meniju Nastavitve lahko konfigurirate različne nastavitve tabličnega računalnika.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] in želenih elementov.
2. Dotaknite se posameznih elementov menija, da konfigurirate nastavitve.

Elementi menija so naslednji:

- WIRELESS & NETWORKS
  Wi-Fi: Vklop/izklop funkcije Wi-Fi [Podrobnosti], nastavitev Wi-Fi [Podrobnosti].
  Bluetooth: Vklop/izklop funkcije Bluetooth [Podrobnosti], seznanitev [Podrobnosti].
  Data usage: preverjanje stanja uporabe podatkov.
  More…: Nastavitev načina [Airplane mode], [VPN] itd.
- DEVICE
  Sound: nastavitev zvoka za obvestila, zvoka dotika (zvok operacij) itd.
  Display: Nastavitve, kot so svetlost zaslona [Podrobnosti], način varčevanja z energijo, samodejni izhod HDMI, čas, ki preteče, preden se zaslon ugasne (preide v mirovanje) [Podrobnosti] in velikost pisave.
  Storage: Preverjanje kapacitete notranjega pomnilnika tabličnega računalnika oz. pomnilniške kartice SD.
  Battery: preverjanje napolnjenosti baterije in časa delovanja.
  Apps: preverjanje informacij o nameščenih aplikacijah.
- PERSONAL
  Location services: nastavitve za določitev trenutne lokacije [Podrobnosti].
  Security: varnostne nastavitve, kot je funkcija zaklepa zaslona [Podrobnosti].
  Language & input: nastavitve za jezike, ki se uporabljajo v menijih in na tipkovnici [Podrobnosti], nastavitve za tipkovnico, priključeno prek povezave USB oz. Bluetooth [Podrobnosti].
  Backup & reset: izdelava varnostnih kopij podatkov in inicializacija [Podrobnosti].
- ACCOUNTS: nastavitve za sinhronizacijo vsako vrste registriranega računa [Podrobnosti].
  Add account: dodajanje računov, kot je npr. e-poštni račun.
- SYSTEM
  Cradle: nastavitve operacij pri uporabi priklopne postaje.
  Date & time: nastavitev datuma & časa ter prikaza.
  Accessibility: nastavitev funkcije pretvorba besedila v govor itd.
  About tablet: Preverjanje različice OS Android.

Opomba

- V nekaterih aplikacijah je lahko prikaz popačen, če [Font size] nastavite na [Large] ali [Huge] v [Display]. Če se to zgodi, [Font size] nastavite na [Normal].

SONY

Preverjanje nezasedenega prostora

Ob prenosu aplikacij ali pomembnih podatkov iz drugih naprav itd., lahko preverite nezasedeni prostor tabličnega računalnika.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Storage].

Povezana tema

Varnostno kopiranje podatkov na vašem tabličnem računalniku

Uvoz vsebin iz drugega računalnika

Sinhronizacija računa

Sinhronizacija z računom vam omogoča, da prek spleta preverite vrsto različnih informacij na tabličnem računalniku.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings].
2. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite sinhronizirati in ki je prikazan pod [ACCOUNTS].
3. Dotaknite se računa na desni strani zaslona, ki ga želite sinhronizirati.
4. S puščico na desni strani elementa označite element, ki ga želite sinhronizirati.
5. Dotaknite se in se vrnite na seznam računov.

Brisanje računa

1. Na seznamu računov se dotaknite računa, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se (meni Možnosti) - [Remove account].

Opomba

- Račun je odstranjen iz tabličnega računalnika, vendar s tem sam račun ni izbrisan.

Povezana tema

Konfiguracija računa Google

Seznam aplikacij

Naslednje aplikacije so prednastavljene na tabličnem računalniku. Vsako aplikacijo lahko zaženete z dotikom njene ikone.

Nasvet

- Ko se na zaslonu prikaže ⋮ (meni Možnosti), se z dotikom nanj prikaže meni Možnosti.

Calendar

Urejajte svoj urnik in ga sinhronizirajte s koledarjem Google [Podrobnosti].

Browser

Brskajte po spletnih mestih [Podrobnosti].

Chrome

Brskajte po spletnih mestih.

Camera

Fotografirajte ali posnemite filme [Podrobnosti].

People

Urejajte stike vaših prijateljev ali sodelavcev [Podrobnosti].

Desk clock

Prikažite trenutni čas [Podrobnosti].

Email

Pošiljajte ali prejemajte e-poštna sporočila [Podrobnosti].

Movies

Predvajajte filmske datoteke. Ta aplikacija vam omogoča pošiljanje vsebin (Throw) drugi napravi DLNA in jih predvajati [Podrobnosti].

WALKMAN

Predvajajte glasbene datoteke. Ta aplikacija vam omogoča dodajanje vsebin na Facebook oz. pošiljanje vsebin (Throw) drugi napravi DLNA in jih predvajati [Podrobnosti].

Album

Predvajajte slikovne datoteke. Ta aplikacija vam omogoča ogled slik na zemljevidu oz. pošiljanje vsebin (Throw) drugi napravi DLNA in jih predvajati [Podrobnosti].

TV SideView

Uporabite svoj tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za domače naprave Sony oz. za prikaz informacij na TV-programih ali za prikaz vsebin [Podrobnosti].

Gallery

Predvajajte fotografije in videoposnetke [Podrobnosti] oz. urejajte fotografije ali slikovne datoteke [Podrobnosti].

File transfer

Uvažajte/izvažajte podatke med pomnilniško kartico SD/ključkom USB in notranjim pomnilnikom tabličnega računalnika [Podrobnosti].

Remote control

Tablični računalnik uporabljajte kot daljinski upravljalnik [Podrobnosti].

Socialife

Preberite najnovejše novice, spletne dnevnike in objave (članke) na družabnih omrežjih Facebook in Twitter, vse z eno aplikacijo [Podrobnosti].

Wi-Fi checker

Preverite stanje povezave in nasvete za odpravljanje težav z omrežjem Wi-Fi (brezžični LAN) [Podrobnosti].

Reader by Sony

Kupujte in brskajte po e-knjigah [Podrobnosti].

Scrapbook

Svoje zapiske in slike shranite v knjigo z izrezki [Podrobnosti].

Help guide

Prikažite ta vodnik za pomoč v spletni obliki. Lahko si ga prenesete na tablični računalnik [Podrobnosti].

Start Up Guide

Navodila za osnovno upravljanje tabličnega računalnika, kako vzpostaviti povezavo z internetom itd.

Support

Dostopajte do spletnega mesta Sony za podporo kupcem.

Sony Select

Dostopajte do spletnega mesta, kjer so predstavljene aplikacije, ki jih priporoča družba Sony [Podrobnosti].

Product registration

Tablični računalnik registrirajte pri družbi Sony [Podrobnosti].

Video Unlimited *1

Dostopajte do vrhunske storitve družbe Sony za dobavo videoposnetkov [Podrobnosti].

Music Unlimited *1

Dostopajte do storitve družbe Sony za dobavo glasbenih posnetkov v oblaku [Podrobnosti].

PlayMemories Online *1

Takoj uživajte v svojih fotografijah in videoposnetkih na različnih priljubljenih napravah! [Podrobnosti]

Xperia Link

Internetna povezava iz vašega tabličnega računalnika z uporabo pametnega telefona [Podrobnosti].

PSM *1

Obiščite PlayStation(R)Store in upravljajte ali zaženite vsebino, kupljeno v trgovini [Podrobnosti].

MediaRemote *1

Nadzirajte naprave Sony, ki podpirajo aplikacijo MediaRemote prek omrežja Wi-Fi [Podrobnosti].

Settings

Spreminjajte različne nastavitve tabličnega računalnika [Podrobnosti].

Messaging (SGPT13)

Pošiljajte ali prejemajte SMS-e (kratka sporočila).

Play Music

Predvajajte glasbo.

Calculator

Delajte osnovne izračune [Podrobnosti].

Gmail

Pošiljajte ali prejemajte Gmail [Podrobnosti].

Google

Iščite z iskalnikom Google[Podrobnosti] in uporabljajte »Google Now« [Podrobnosti].

Google+

Dostopajte do storitve družabnih omrežij Google+, ki jo ponuja družba Google.

Messenger

Izmenjujte si neposredna sporočila z drugimi uporabniki storitve Google+.

Play Movies & TV *1

Predvajajte filme, ki ste si jih izposodili na portalu Google Play.

Maps

Poiščite svojo lokacijo in iščite destinacije/poti (Google Maps).

Local

S to storitvijo poiščite informacije o trgovinah in krajih.

Navigation

Uporabljajte ta spletno podprt navigacijski sistem GPS, ki je opremljen s funkcijo glasovnega usmerjanja.

Talk

Klepetajte z besedilnim/glasovnim vnosom in opravljajte videoklice (Google Talk).

Play Store

Prenesite si ali kupite nove aplikacije in posodobite obstoječe [Podrobnosti].

Voice Search

Z iskalnikom Google lahko iščete tudi tako, da tabličnemu računalniku besede preprosto izgovarjate.

YouTube

Storitev za dajanje videoposnetkov v skupno rabo.

Play Books *1

Poiščite in predoglejte si širok izbor knjig iz knjižnic in od založnikov po vsem svetu.

Play Magazines *1

Odkrijte na stotine najbolj branih revij, ki jih za vas najde Google Play, in si ustvarite bralno izkušnjo po svojem okusu.

Downloads

S pomočjo upravitelja prenosov prikažite ali urejajte prenose spletne vsebine.

Translate

Uporabljajte brezplačno prevajalsko storitev, ki se uporablja po vsem svetu in vam omogoča takojšnje prevode v številne jezike.

Drive

Shranjujte in sinhronizirajte datoteke, da boste lahko do svojih podatkov dostopali iz različnih naprav.

Movie Studio

Enostavno urejajte/shranjujte filme iz svojih filmov in fotografij.

Crackle *1

Oglejte si hollywoodske filme in TV programe v celoti [Podrobnosti].

Zinio

Zinio je vodilna aplikacija za revije na tabličnih računalnikih, ki bralcem omogoča takojšnji dostop do tisočih svetovnih revij [Podrobnosti].

Evernote

Evernote vaš tablični računalnik preoblikuje v podaljšek vaših možganov. Evernote je brezplačna aplikacija, ki vam pomaga, da si na tabličnem računalniku shranite vse, kar vas zanima.[Podrobnosti].

Skype

Opravljajte brezplačne glasovne in video klice z vsemi drugimi, ki uporabljajo storitev Skype, ne glede na to ali jo uporabljajo v OS Android ali na osebnem računalniku, in pošiljajte neposredna sporočila prijateljem in družini [Podrobnosti].

OfficeSuite

Na tabličnem računalniku si datoteke in priloge v obliki Microsoft Word, Excel, PowerPoint in PDF ogledujte in jih dajajte v skupno rabo z eno samo popolno pisarniško rešitvijo [Podrobnosti].

AccuWeather

AccuWeather zagotavlja vremensko napoved za 2,7 milijona lokacij, podpira 27 jezikov in se ponaša z opisno vremensko grafiko, ki bo krasila zaslon vašega tabličnega računalnika [Podrobnosti].

HD Games

Prenesite si visokokakovostne igre na napravo Android in izbirajte med najboljšimi igrami HD Games v spletni trgovini Gameloft [Podrobnosti].

XPERIA Games

Spletni dnevnik Xperia Games je najboljši vir za novice o vseh najnovejših igrah na telefonih Xperia(TM) ali tabličnih računalnikih Xperia(TM) Tablet S [Podrobnosti].

VKontakte *1

B

Uradni odjemalec za VK.com, tj. večnamensko orodje za komuniciranje in iskanje prijateljev [Podrobnosti].

WildTangent Games *1

Igre igrajte na svoj način! Odkrijte najboljši način za dostop in igranje odličnih iger, kot sta Fruit Ninja in Reckless Racing, vse na enem mestu z aplikacijo WildTangent Games. Na voljo na vseh namizjih Xperia(TM) Tablet ali v storitvi [Sony Select]; tako lahko uživate v igranju česarkoli in kadarkoli! [Podrobnosti]

---

ivi.ru *1

Z aplikacijo največjega brezplačnega spletnega ruskega kina ivi.ru boste lahko vstopili v svet filmov, risank, serij in TV-programov. Ker se vsa vsebina pretaka na spletu, vam ni treba ničesar prenašati [Podrobnosti].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail v vašem žepu!

Izkoristite vse funkcije aplikacije Yandex.Mail za vaš tablični računalnik [Podrobnosti].

Yandex.Search *1

Yandex.Search poišče odgovor na vsa vaša vprašanja. Aplikacija samodejno zazna naravo vaše poizvedbe in na zaslonu takoj prikaže odgovor [Podrobnosti].

---

*1 Aplikacije ali storitve v nekaterih državah/regijah morda niso na voljo.

Uporaba »koledarja«

Na tabličnem računalniku lahko urejate svoj urnik. Z registracijo svojega računa Google lahko sinhronizirate koledar Google in podatke vašega urnika.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Calendar].

   Zažene se aplikacija [Calendar].



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Obseg prikaza urnika	Izbere obseg prikaza iz [Day], [Week], [Month] ali [Agenda].
2	TODAY	Prikazan je današnji urnik.
3	Nov dogodek	Dodajanje dogodkov.
4	Določi datum	Določitev datuma, ki bo prikazan.
5	Iskanje	Iskanje dogodka.
6	Meni možnosti	Osveži prikaz in konfigurira splošne nastavitve za aplikacijo [Calendar].

Nasvet

- Na seznamu opravkov ali mini koledarju s prstom potegnite navzgor/navzdol/na levo/na desno, da brskate med meseci ali datumi in časi in poiščete dogodke.

Dodajanje dogodka

1. Izberite datum, za katerega želite dodati dogodek.
2. Dotaknite se in držite čas, za katerega želite dodati dogodek, in se nato dotaknite [New event].
3. Vnesite datum začetka, čas in podrobnosti urnika in se dotaknite [DONE] v zgornjem desnem kotu zaslona.

Nasvet

- Tablični računalnik vas lahko opozori, ko se približujete načrtovanemu datumu in času.

Sprememba dogodka

1. Dotaknite se dogodka, ki ga želite spremeniti.
2. Dotaknite se , vnesite element, ki ga želite spremeniti in se dotaknite [DONE] v zgornjem desnem kotu zaslona.

Izbris dogodka

1. Dotaknite se dogodka, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se , nato pa še [OK].

Opomba

- Ko urnik na Google koledarju daste v skupno rabo, bodite previdni pri izbiri ljudi, ki ga bodo prav tako uporabljali, da ga ne bi razkrili neželenim uporabnikom.
- Če se vaš koledar ne sinhronizira s koledarjem Google samodejno, se dotaknite [Settings] - [ACCOUNTS] - [Google], nato se dotaknite svojega računa in preverite, ali je potrditveno polje [Calendar] obkljukano.
- Če je vaš koledar nastavljen na samodejno sinhronizacijo s koledarjem Google in spremenite urnik na računalniku ali drugih napravah, se bo tablični računalnik samodejno povezal s koledarjem Google. To lahko privede do nepričakovanih komunikacijskih stroškov.

Fotografiranje/snemanje filmov

S pomočjo vgrajene prednje in zadnje kamere lahko fotografirate in snemate filme. Na voljo so tudi različne nastavitve, kot je velikost posnetka. Fotografijam lahko dodate tudi podatke o lokaciji.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Camera].

   Zažene se aplikacija [Camera].

Prikaz na zaslonu		Opis
1	Podrobne nastavitve	Določanje podrobnih nastavitev za fotografiranje ali snemanje filmov.
2	Povečava/pomanjšava	Poveča/pomanjša sliko.
3	Preklop med kamerama	Preklop med prednjo in zadnjo kamero.
4	Zaslon predogleda	Predogled predmeta, na katerega je usmerjena kamera.
5	Zgodovina snemanja	Prikaže sličico zadnje posnete fotografije ali videoposnetka. Dotaknite se sličice, da zaženete aplikacijo, ki predvaja vsebino,
6	Gumb za snemanje	Začetek fotografiranja ali snemanja filma.
7	Preklop načina snemanja	Preklop med fotografiranjem, snemanjem filma in panoramskim fotografiranjem.

2. Kamero usmerite na želen predmet in se dotaknite , da posnamete fotografijo ali , da posnamete film.

   Za fotografije: Fotografija je posneta.

   Za filme: Začne se snemanje filma. Če se znova dotaknete , se snemanje zaustavi.

   Posnete fotografije ali videoposnetke lahko predvajate z uporabo aplikacij, kot sta [Gallery] in [Album].

Opomba

- Ne dotikajte se leč vgrajenih kamer. Če se leče umažejo ali poškodujejo, lahko to vpliva na kakovost posnetkov.
- Pazite, da leče vgrajenih kamer niso izpostavljene neposredni sončni svetlobi, ne glede na to, ali je tablični

računalnik vklopljen ali ne. To lahko privede do okvare kamer.

Nasvet

- Zadnja kamera je opremljena s funkcijo samodejnega ostrenja. Ko se dotaknete , je fotografija posneta, ko se predmet izostri.
- Če želite fotografijam dodati informacije o lokaciji, mora biti omogočena funkcija GPS ali pa mora biti tablični računalnik med fotografiranjem povezan z omrežjem [Podrobnosti].
- Način ostrenja omogoča, da se osredotočite na del, katerega ste se dotaknili na plošči na dotik, in da med fotografiranjem izberete način.
- Ogledate si lahko tudi posnete fotografije in predstavnosti iz aplikacij, ki jih predvajate.

Panoramsko fotografiranje

1. Zaženite aplikacijo [Camera].
2. Dotaknite se na desni strani zaslona.
3. Kamero usmerite na rob želenega predmeta in se dotaknite .

   Začne se panoramsko fotografiranje. Nagnite kamero na nasprotni konec predmeta in se znova dotaknite , da ustavite fotografiranje.

Nasvet

- Če držite tablični računalnik v stran, lahko posnamete ležeče panoramske fotografije. Če držite tablični računalnik pokončno, lahko posnamete pokončne panoramske fotografije.

Zapiranje aplikacije [Camera]

Dotaknite se simbola , prikazanega v vrstici stanja v spodnjem levem kotu zaslona. Če vrstica stanja ni prikazana, se enkrat dotaknite spodnjega dela zaslona.

Povezana tema

Predvajanje fotografij/videoposnetkov

Opombe o posnetih fotografijah/filmih

Opombe o posnetih fotografijah/filmih

Avtorske in portretne pravice

Podobe in zvoki, ki jih posnamete na tablični računalnik so lahko avtorsko zaščitene. Nepooblaščena uporaba takšnega materiala, razen za osebno uporabo, lahko pomeni kršitev avtorskih pravic. Uporaba ali sprememba podob ali imen drugih ljudi brez njihovega dovoljenja lahko pomeni kršitev portretnih pravic. Zato morate spoštovati avtorske in portretne pravice, ko posnete posnetke objavite na spletnih mestih. Na nekaterih prireditvah, predstavah in razstavah je lahko snemanje omejeno, četudi je zgolj za osebno uporabo. Tovrstno nepooblaščeno snemanje je lahko v nasprotju z zakoni o avtorskih pravicah.

Konfiguracija e-poštnega računa

Na tabličnem računalniku lahko uporabljate e-poštni račun, ki ga običajno uporabljate na drugem računalniku. Če registrirate več e-poštnih računov, lahko istočasno urejate e-poštna sporočila iz vseh računov. Prav tako lahko iščete ali razvrščate prejeta e-poštna sporočila.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Email].

   Zažene se aplikacija [Email] in prikaže se zaslon za nastavitev računa.
2. Vnesite e-poštni naslov in geslo in se dotaknite [Next].
3. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite e-poštni račun.
   Ko ste zaključili z nastavitvami, se prikaže zaslon s seznamom e-pošte.

Prikaz na zaslonu		Opis
1	Izbor	Omogoča, da z dotikom potrditvenih polj izberete e-poštna sporočila in jih premaknete v drugo mapo ali jih izbrišete.
2	Sestavljanje e-pošte	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte [Podrobnosti].
3	Iskanje	Iskanje e-pošte s seznama e-pošte.
4	Osveži	Pridobivanje nove e-pošte.
5	Meni možnosti	Razvrščanje e-pošte, dodajanje/odstranjevanje računov itd.

Nasvet

- Za vsak račun lahko nastavite število prejetih e-poštnih sporočil, ki se shranijo v mapo, tako da se dotaknete (meni Možnosti) - [Settings] - (e-poštni račun, za katerega želite spremeniti nastavitve) - [Messages per folder] na zaslonu s seznamom e-pošte.
- Iskanje zajema zadevo, pošiljatelja in telo e-poštnih sporočil vseh sporočil, ki so shranjena na strežniku.
- Naenkrat je prikazanih 10 rezultatov iskanja, začenši z najbolj nedavno e-pošto. Za iskanje starejše e-pošte se dotaknite [Load more messages].

Opomba

- Pri skrbniku omrežja se pozanimajte, kako se lahko povežete s strežnikom Microsoft Exchange Server.
- Za podrobnosti o nastavitvah e-poštnega naslova, ki ga zagotavlja ponudnik internetnih storitev, obiščite ponudnikovo spletno mesto, center za pomoč uporabnikom itd.

Povezana tema

Sestavljanje/pošiljanje e-pošte

Prejemanje/brisanje e-pošte

Sestavljanje/pošiljanje e-pošte

1. Na zaslonu s seznamom e-pošte se dotaknite v zgornjem desnem kotu zaslona.
   Prikaže se zaslon za sestavo e-poštnih sporočil.
2. Vnesite prejemnikov e-poštni naslov na [To].
3. Vnesite zadevo v [Subject].
4. Vnesite sporočilo v [Compose email].
5. Dotaknite se [SEND].
   E-pošta je poslana.

Nasvet

- Z dotikom v 2. koraku lahko pridobite naslov iz aplikacije [People].
- Z dotikom v 3. koraku lahko e-pošti pripnete datoteko.
- Z dotikom [SAVE DRAFT] med sestavljanjem sporočila se shrani osnutek sporočila.

Povezana tema

Prejemanje/brisanje e-pošte

Prejemanje/brisanje e-pošte

1. Na zaslonu s seznamom e-pošte se dotaknite v zgornjem desnem kotu zaslona.
   V mapi Prejeto so prikazana nova sporočila. Dotaknite se e-pošte, da jo odprete.

Odgovarjanje na e-pošto

Dotaknite se (Odgovori) ali (Odgovori vsem), sestavite svoje sporočilo in se dotaknite [SEND].

Posredovanje e-pošte

Dotaknite se (Posreduj), uredite sporočilo, ki ga želite posredovati in se dotaknite [SEND].

Brisanje e-pošte

1. Na zaslonu s seznamom e-pošte dodajte kljukico v polje e-pošte, ki jo želite izbrisati ali odprite e-pošto in se dotaknite v zgornjem desnem kotu zaslona.
2. Dotaknite se [OK].
   E-pošta je izbrisana.

Povezana tema

Sestavljanje/pošiljanje e-pošte

Brskanje po spletnih mestih

Aplikacija [Browser] omogoča dostop in brskanje po spletnih mestih na internetu. S pomočjo zavihkov si lahko ogledujete/preklapljate med več spletnimi mesti.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Browser].

   Zažene se aplikacija [Browser].



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Zavihek	Omogoča dodajanje zavihka; s preklapljanjem med zavihki lahko brskate po več spletnih mestih.
2	Naslovna vrstica	Omogoča vnos naslova (spletnega naslova) želenega spletnega mesta. Ob dotiku naslovne vrstice se prikaže tipkovnica na zaslonu.
3	Dodaj zaznamek	Dodajanje spletnega mesta, po katerem brskate, med zaznamke.
4	Iskanje	Omogoča vnos ključnih besed za iskanje po spletu. Ob dotiku gumba Iskanje se prikaže tipkovnica na zaslonu.
5	Zaznamek/Zgodovina	Omogoča izbor spletnega mesta, po katerem želite brskati, med zaznamki ali dostop do zgodovine dostopa.
6	Meni možnosti	Za izvedbo podrobnih nastavitev, kot je preklop na [Browser] v »Small apps«, itd.

2. Dotaknite se naslovne vrstice v [Browser].
   Prikaže se zaslonska tipkovnica.
3. Vnesite naslov (URL) želenega spletnega mesta in se dotaknite tipke .

Opomba

- Če vsebina ni pravilno prikazana, se dotaknite [Settings] in nato [Advanced] v (meni Možnosti), nato se dotaknite [Enable Quick view], da odstranite kljukico.
- Nekaterih spletnih strani morda ne bo mogoče prikazati, ker [Browser] ne podpira oblik zapisov fotografij/filmov ali vtičnikov, ki jih uporablja to spletno mesto. Ker operacijski sistem Android različice 4.1.1 ne nudi podpore za Flash Player, tovrstnih vsebin ni mogoče predvajati.
- Zaženete lahko [Browser], za kar uporabite funkcijo »Small apps«. V tem primeru uporaba zavihkov in zgodovine ni podprta.

Nasvet

- Po spletu lahko iščete tudi tako, da v 3. koraku namesto naslova (URL) vnesete ključno besedo ali besedno zvezo.
- Če na vrhu zaslona ni prikazana naslovna vrstica, se dotaknite zavihka.
- Besedilo iz prikazanega menija lahko kopirate ali poiščete tako, da besedilo izberete na spletnem mestu ali naslovu URL.
- Če je spletno mesto prikazano drugače kot med brskanjem na računalniku, se dotaknite ⋮ (meni Možnosti) v zgornjem desnem kotu zaslona in dodajte kljukico v meniju [Request desktop site]. Zatem boste lahko po spletnem mestu brskali enako kot na računalniku.
- Za vsak zavihek lahko določite, ali si želite mesto ogledati v namizni ali mobilni obliki.

Dodajanje/brisanje zavihka

Za dodajanje zavihka se dotaknite + na desni strani seznama zavihkov.

Za brisanje zavihka se dotaknite × na desni strani v zavihku.

Povezana tema

Izbor besedila

Dodajanje zaznamkov

Brskanje po zaznamkih/zgodovini dostopa

Dodajanje zaznamkov

Funkcija zaznamkov omogoča označevanje naslovov (spletnih naslovov) spletnih mest, ki jih pogosto obiskujete, da lahko do njih hitreje dostopate. V domačem zaslonu lahko tudi dodate bližnjice za te spletne naslove.

Dodajanje zaznamka za naslov (spletni naslov)

Dotaknite se na desni strani naslovne vrstice, da preverite podrobne informacije in se nato dotaknite [OK].

Izdelava bližnjice za naslov (spletni naslov) v domačem zaslonu

Dotaknite se na desni strani naslovne vrstice, izberite [Home screen] za cilj in se nato dotaknite [OK].

Dostop do spletnega mesta s pomočjo njegovega zaznamka

Dotaknite se , da se prikaže seznam zaznamkov. Na seznamu se dotaknite želenega spletnega mesta.

Opomba

- Urejanje zaznamkov v aplikaciji [Browser] in v majhni aplikaciji poteka ločeno druga od druge.

Povezana tema

Brskanje po zaznamkih/zgodovini dostopa

Brskanje po zaznamkih/zgodovini dostopa

Do spletnega mesta lahko dostopate iz ustvarjenega zaznamka ali zgodovine dostopa.

1. Dotaknite se .
2. Dotaknite se [BOOKMARKS] ali [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Prikaže seznam zaznamkov.
   - [HISTORY]: Prikaže seznam spletnih mest, do katerih ste pred tem dostopali.
3. Dotaknite se elementa, ki ga želite dodati.

Brisanje zgodovine dostopa

Dotaknite se , ko je prikazana zgodovina dostopa

Opomba

- Izbrišete lahko zgodovino dostopa tako za aplikacijo [Browser] kot za majhno aplikacijo, tako da se dotaknete (meni Možnosti) - [Settings] - [Privacy & security], nato [Clear history] in zatem še [OK].

Uporaba »računala«

Tablični računalnik lahko uporabljate kot računalo. Poleg štirih aritmetičnih operacij dodajanja, odštevanja, množenja in deljenja, so na voljo tudi trigonometrična funkcija, eksponentna funkcija, logaritem itd.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Calculator].

   Zažene se aplikacija [Calculator].

Nasvet

- To aplikacijo je mogoče uporabljati kot »Small apps«.

Povezana tema

Uporaba »Small apps«

Registracija stikov

Imena, telefonske številke, naslove itd. lahko registrirate kot pogosto uporabljene stike. Ko registrirate svoj račun Google, lahko aplikacijo [People] sinhronizirate s stiki v Gmail in tako upravljanje stikov še poenostavite.

Če uporabljate Microsoft Exchange Server, lahko svoje delovne stike urejate s povezavo z Microsoft Exchange Server.

Opomba

- Za informacije, kako se povezati z Microsoft Exchange Server, se obrnite na vašega skrbnika omrežja.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [People].

   Zažene se aplikacija [People].



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Obseg prikaza stikov	Izbere obseg prikaza iz [All contacts], [Favorites] ali [Groups].
2	Iskanje	Iskanje stika.
3	Nov stik	Registracija novega stika.
4	Urejanje stika	Urejanje izbranega stika.
5	Meni možnosti	Izvedba podrobnih nastavitev, kot je dajanje stikov v skupno rabo z drugimi aplikacijami ali brisanje stikov.

2. Iz menija v zgornjem levem kotu zaslona izberite [All contacts].
3. Dotaknite se .
4. Vnesite podatke in se dotaknite [DONE].

   Stik je registriran.

Nasvet

- Stik lahko registrirate tudi tako, da se dotaknete (Nazaj) v spodnjem levem kotu domačega zaslona v 3. koraku. Ko se dotaknete [DISCARD], so podatki, ki jih urejate, izbrisani.

Urejanje stikov

Dotaknite se stika, ki ga želite urediti in se nato dotaknite v zgornjem desnem kotu prikazanega zaslona.

Brisanje stikov

Dotaknite se stika, ki ga želite izbrisati in se nato dotaknite (meni Možnosti) - [Delete].

Preklop med prikazanimi stiki

Dotaknite se (meni Možnosti) - [Contacts to display] - (račun); tako lahko preklapljate med vsemi stiki in seznami stikov posameznih računov.

Opomba

- Če se vaši stiki s stiki v računu Gmail ne sinhronizirajo samodejno, se dotaknite [Settings] - [ACCOUNTS] - [Google], dotaknite se računa in poskrbite, da bo polje [Gmail] označeno s kljukico.

Povezana tema

Oblikovanje skupin/združevanje stikov

Oblikovanje skupin/združevanje stikov

Registracija skupin

1. Iz menija v zgornjem levem kotu zaslona v aplikaciji [People] izberite [Groups] in se nato dotaknite .
   Če imate več računov, se dotaknite računa, h kateremu želite skupino registrirati.
2. Vnesite ime skupine in nato vtipkajte ime osebe, ki jo želite vključiti.
3. Dotaknite se [DONE].
   Skupina je registrirana.

Združevanje stikov

Združite lahko stike osebe, ki ima dva ali več e-poštnih naslovov itd. in je bila registrirana kot ločen stik.

1. Iz menija v zgornjem levem kotu zaslona v aplikaciji [People] izberite [All contacts].
2. Dotaknite se enega od njenih stikov in nato v zgornjem desnemu kotu prikazanega zaslona.
3. Dotaknite se (meni Možnosti) - [Join].
4. Dotaknite se stika, s katerim ga želite združiti.
   Stik, ki ste ga izbrali v 4. koraku je združen s stikom, izbranim v 2. koraku. Ime stika je po združitvi stikov enako imenu stika, ki ste ga izbrali v 2. koraku.

Prikaz ure

Uro je enostavno videti tudi z razdalje, njeno ozadje pa se spreminja glede na čas.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Desk clock].

   Zažene se aplikacija [Desk clock] in prikazana je digitalna ura.
   Z dotikom ikon lahko izvedete naslednje operacije.
   : Nastavitev alarma.
   : Predvajanje diaprojekcije.
   : Predvajanje glasbe.
   : Vrnitev v domači zaslon.

Nasvet

- Čas, nastavljen za alarm, je prikazan na zaslonu.
- Dotaknite se zaslona kjerkoli, da spremenite svetlost zaslona.

Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD

Aplikacija [File transfer] omogoča uvoz/izvoz podatkov med notranjim pomnilnikom tabličnega računalnika in pomnilniško kartico SD.

Uvoz/izvoz podatkov med notranjim pomnilnikom tabličnega računalnika in pomnilniško kartico SD

1. Vstavite pomnilniško kartico SD v režo za pomnilniško kartico SD.
2. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [File transfer].

   Zažene se aplikacija [File transfer].
3. Dotaknite se datoteke ali mape, ki jo želite prenesti in dodajte kljukico.
   - Z dotikom ikone medijev za zapisovanje lahko preklopite med zaslonom za uvoz in zaslonom za izvoz.
   - Za premik v mapo, se dotaknite ikone mape na seznamu. Za prikaz podrobnih informacij o mapi se dotaknite in držite ikono mape.
4. Ciljno mapo izberite z dotikom v [Import to] ali [Export to].

   Če mape ne izberete, se datoteka prenese v mapo »transferred« na mediju.
5. Dotaknite se ali .

   Začne se prenos datoteke.

Nasvet

- Če želite digitalne knjige brati z aplikacijo [Reader by Sony], kot ciljno mapo v 4. koraku izberite mapo »Reader«.

Opomba

- Medija med prenosom podatkov ne odstranjujte.

Povezana tema

Preverjanje nezasedenega prostora

Podprte oblike zapisov datotek

Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice SD

Uporaba tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika

Preklapljate lahko med dvema načinoma oddaljenega nadzora v zaslonu za daljinski upravljalnik.

- »Popoln« oddaljen nadzor
  Funkcijo daljinskega upravljalnika lahko upravljate z dotikom gumbov, kot pri vsakem običajnem IR daljinskem upravljalniku.
- Oddaljen nadzor s »kretnjami«
  Daje nov občutek operacijam oddaljenega nadzora. Funkcija daljinskega upravljalnika se odzove, ko tablični računalnik zazna gibanje vaših prstov, kot je dotikanje in potegi po zaslonu na dotik, ne glede na to, kje se dotaknete zaslona. Na ta način lahko instinktivno upravljate daljinski upravljalnik, ne da bi gledali na zaslon tabličnega računalnika.

Povezana tema

Registracija daljinskega upravljalnika

Uporaba »MediaRemote«

Registracija daljinskega upravljalnika

Tablični računalnik lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik s pomočjo funkcije infrardečega (IR) oddaljenega nadzora.

Z registracijo več kod daljinskega upravljalnika, lahko z enim tabličnim računalnikom upravljate več naprav.

Pogosto uporabljene operacije, kot je sprememba glasnosti ali kanalov, lahko izvedete z intuitivnimi kretnjami.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Remote control].

   Zažene se aplikacija [Remote control].

2. Dotaknite se [Add device] ali [Add device].

3. Tablični računalnik registrirajte kot daljinski upravljalnik tako, da sledite navodilom na zaslonu.
   Po potrebi izvedite [Remote control test].
   Ko zaključite z registracijo, se zaslon vrne na zaslon s seznamom naprav 2. koraka. Dotaknite se imena registrirane naprave, da prikažete zaslon daljinskega upravljalnika.



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Preklop med funkcijo popolnega oddaljenega nadzora in oddaljenega nadzora s kretnjami	Preklop med načinoma daljinskega upravljalnika, med upravljanjem s »kretnjami«, kot so dotiki ali drsenje, in »polnim« oddaljenim nadzorom z dotiki gumbov [Podrobnosti].
2	Preklop med registriranimi daljinskimi upravljalniki	Med registriranimi daljinskimi upravljalniki preklapljate z dotikom ikone na levi in desni strani naprave, ki jo trenutno upravljate.
3	Makri	Registracija makra, ki vam omogoča izvedbo več zaporednih operacij z dotikom gumba.
4	Meni možnosti	Izvedba podrobnih nastavitev, kot je urejanje ali brisanje registriranih naprav.
5	Registriran makro	Dotaknite se za zagon registriranega makra.

Nasvet

- To aplikacijo je mogoče uporabljati kot »Small apps«.
- Z dotikom [Change skin] v ⋮ (meni Možnosti) lahko konfigurirate preobleko. Preobleko lahko konfigurirate posebej za vsako registrirano napravo.
- Če kategorija ali proizvajalec ni prikazan, dovolite tabličnemu računalniku, da se nauči signala daljinskega upravljalnika in ga nato registrirajte.
- Prikazani sta lahko dve ali več naprav, odvisno od kategorije ali proizvajalca. Če je prikazana več kot ena naprava, preskusite delovanje daljinskega upravljalnika z vsakim prikazanim daljinskim upravljalnikom in izberite tistega, ki dela pravilno.

Registracija tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika za drugo napravo

Dotaknite se ↩ (Nazaj) in nato [+ Add device] na zaslonu s seznamom naprav.

Učenje signala daljinskega upravljalnika in njegova registracija

Če vrsta ali proizvajalec te naprave ni prikazan, registrirajte daljinski upravljalnik na naslednji način.

1. Zaženite aplikacijo [Remote control].
2. Dotaknite se [Add device] ali [+ Add device].
3. Dotaknite se [Manual setup].
4. Iz [Device type:] izberite element.
   Prikaže se zaslon za učenje ukazov daljinskega upravljalnika.
5. Dotaknite se gumba, katerega ukaz želite priučiti.
6. Ko je prikazan meni, se dotaknite [Learn signal].
7. Približajte oddajnik IR daljinskega upravljalnika k vratom IR tabličnega računalnika, kot je prikazano na naslednji ilustraciji in se dotaknite [Start].



8. Pritisnite gumb, ki ga želite priučiti na daljinskem upravljalniku.
   Ko zaključite z učenjem, bo registrirani gumb označen na zaslonu.
   Če želite priučiti več gumbov, ponovite korake od 5 do 8.
9. Dotaknite se [Next], izberite kretnjo tako, da sledite navodilom na zaslonu in se dotaknite [Finish].

Ko je gumb registriran, se zaslon povrne na zaslon s seznamom naprav 2. koraka. Dotaknite se imena registrirane naprave, da prikažete zaslon daljinskega upravljalnika.

Opomba

- Preverite, ali je daljinski upravljalnik, ki ga želite registrirati, daljinski upravljalnik IR.
- Tabličnega računalnika morda ne bo mogoče priučiti vseh operacij daljinskega upravljalnika, odvisno od vrste daljinskega upravljalnika IR. To ne pomeni, da je prišlo do okvare.
- Če se ne morete registrirati v 7. koraku, vrata IR na tabličnem računalniku morda niso usmerjena proti daljinskemu upravljalniku. Preverite položaj vrat IR na tabličnem računalniku, nato znova poskusite povezati vrata IR na tabličnem računalniku in daljinski upravljalnik v razdalji približno 20 mm do 50 mm.

Povezana tema

Uporaba »Small apps«

Programiranje operacij v daljinskem upravljalniku (funkcija makro)

SONY

Programiranje operacij v daljinskem upravljalniku (funkcija makro)

S funkcijo makro lahko registrirate več zaporednih operacij naprav, ki so registrirane v aplikaciji [Remote control], kar omogoča izvedbo operacij v registriranem vrstnem redu z zgolj dotikom gumba.

1. Zaženite aplikacijo [Remote control].
2. Izberite in se dotaknite želene naprave.
3. Dotaknite se [Macros].
4. Dotaknite se [Create new].
   Registrirajte makro v naslednjem vrstnem redu.
   - Izberite gumb.
   - Preverite operacijo (registrirajte časovno izbiro operacij).
   - Vnesite ime za makro.

   Dotaknite se [OK] in sledite navodilom na zaslonu.
   Če je registracija uspešna, se na dnu zaslona daljinskega upravljalnika prikaže gumb z imenom makra. Z dotikom gumba lahko zaženete registriran makro.

Nastavitev zvoka zvočnega izhoda

Nastavite lahko zvok zvočnega izhoda za boljšo kakovost glasbe, videoposnetkov, iger in še več.
Nastavitve zvoka vključujejo nastavitve, ki jih priporoča družba Sony, [ClearAudio+], [Sound enhancements], ki jih lahko prilagajate po želji in [Dynamic normalizer].

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound].
2. Dotaknite se želene nastavitve med naslednjimi elementi.

- [ClearAudio+]: Nastavitve zvoka, ki jih priporoča družba Sony, optimizirajo nastavitve za digitalno obdelavo signalov z zgolj enim dotikom.
- [Sound enhancements]: Se uporabljajo za nastavitev zvočnih tehnologij, s katerimi je opremljen tablični računalnik ali preverjanje, katere so v trenutni rabi. Te nastavitve niso na voljo, ko je vklopljena možnost [ClearAudio+]. Elementi, ki jih lahko konfigurirate, so naslednji:
  [Equalizer]: Nastavitev kakovosti zvoka, ki ustreza zvrsti glasbe.
  [Clear Phase(TM)]: Nastavitev kakovosti zvoka, ki ustreza vgrajenim zvočnikom.
  [xLOUD(TM)]: Poustvarjanje dinamičnega zvoka iz vgrajenih zvočnikov. Ta nastavitev ni na voljo, ko je vklopljena možnost [S-Force Front Surround 3D].
  [S-Force Front Surround 3D]: Virtualno poustvarjanje 3D prostorskega zvočnega polja.
- [Dynamic normalizer]: Zmanjšanje razlik v glasnosti med vsebinami. Na primer, s to nastavitvijo boste preprečili preglasno ali pretiho predvajanje pesmi, ko pesmi predvajate naključno iz več albumov z različnimi glasnostmi snemanja.

Opomba

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] in [Dynamic normalizer] niso na voljo med uporabo nekaterih aplikacij za glasovno komunikacijo.
- [ClearAudio+], [Sound enhancements] in [Dynamic normalizer] niso podprte pri napravah, ki so povezane prek tehnologije Bluetooth ali večvratnega vhoda.

Povezana tema

Spreminjanje nastavitev

Uporaba »App Selector« s tabličnim računalnikom, priključenim na Priklopna postaja z zvočniki

»App Selector« se zažene samodejno, ko povežete tablični računalnik z Priklopna postaja z zvočniki (SGPSPK1, naprodaj posebej).
Z »App Selector«, lahko uporabljate daljinski upravljalnik, priložen Priklopna postaja z zvočniki, in z njim izbirate ali upravljate aplikacije.



	Prikaz na zaslonu	Opis
1	Razpoložljive aplikacije, ko je vaš tablični računalnik povezan z Priklopna postaja z zvočniki	Aplikacijo lahko zaženete ali upravljate z daljinskim upravljalnikom, priloženem Priklopna postaja z zvočniki.
2	Meni možnosti	Doda/odstrani aplikacije, ki so na voljo, ko tablični računalnik povežete z Priklopna postaja z zvočniki, spremeni vrstni red aplikacije ali spremeni nastavitve »App Selector«.

Nasvet

- Za podrobnosti, kot so postopki za povezavo tabličnega računalnika ali upravljanje daljinskega upravljalnika, glejte navodila za uporabo Priklopna postaja z zvočniki.
- »App Selector« lahko zaženete s pritiskom gumba HOME na daljinskem upravljalniku, četudi ste izbrali ⋮ (meni Možnosti) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Prav tako lahko še naprej uporabljate zagnano aplikacijo, če tablični računalnik povežete z Priklopna postaja z zvočniki med delovanjem aplikacije.

Opomba

- »App Selector« ne morete zagnati iz daljinskega upravljalnika, ko je vaš tablični računalnik zaklenjen z [Pattern], [PIN] ali [Password]. V tem primeru odklenite svoj tablični računalnik, preden začnete uporabljati daljinski upravljalnik.
- Priklopna postaja z zvočniki ne oddaja zvoka, ko nanj povežete tablični računalnik in je zvok na njem izključen. V tem primeru vključite zvok tabličnega računalnika.
- Nastavitve [ClearAudio+], [Sound enhancements] in [Dynamic normalizer] ne vplivajo na oddajanje zvoka iz zvočnika priklopne postaje [Podrobnosti].

- Nekaterih aplikacij ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.
- Priklopna postaja z zvočniki v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Samodejno vklopi zvok tabličnega računalnika pri povezavi z Priklopna postaja z zvočniki

Tablični računalnik lahko nastavite tako, da se bo zvok oddajal preko Priklopna postaja z zvočniki, ko boste nanj priključili tablični računalnik z izključenim zvokom.

1. Dotaknite se ⋮ (meni Možnosti) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Dotaknite se [Unmute the tablet automatically].

Opomba

- Če izberete to nastavitev, se bo zvok tabličnega računalnika znova vključil in ostal vključen tudi, če boste tablični računalnik odklopili od Priklopna postaja z zvočniki.

Uporaba aplikacije »Sony Select«

Aplikacija [Sony Select] omogoča dostop do spletnega mesta, kjer so predstavljene raznovrstne aplikacije, ki jih lahko uporabljate na tabličnem računalniku.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Sony Select].

   Aplikacija [Browser] se zažene in prikaže se spletno mesto.

Opomba

- Za prenos aplikacij so potrebne nastavitve računa Google.
- Nekatere aplikacije niso brezplačne.
- Pri prenosu in posodobitvi aplikacij se prenaša velika količina podatkov.

Predvajanje fotografij/videoposnetkov

Aplikacija [Gallery] omogoča, da na tabličnem računalniku ali v Picasa web albums predvajate ali si ogledujete fotografije in videoposnetke. Fotografije lahko zlahka objavite v spletnih storitvah in jih daste v skupno rabo.

Prikažete lahko podrobne informacije, pa tudi razvrščate ali filtrirate svoje fotografije in videoposnetke.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Gallery].

   Zažene se aplikacija [Gallery].
2. Dotaknite se albumov iz prikazanih sličic, da izberete fotografije ali videoposnetke.
   Izbrane fotografije ali videoposnetki se predvajajo na zaslonu za predvajanje.



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Daj v skupno rabo	Izbira storitev, ki jih želite uporabiti za skupno rabo fotografij ali filmov in njihovo objavo.
2	Diaprojekcija	Začne se predvajanje diaprojekcije.
3	Vklop/izklop prikaza zemljevida	Vklopi oz. izklopi informacije o lokaciji, ki so na zemljevidu prikazane pod fotografijo.
4	Izbriši	Brisanje izbrane fotografije.
5	Meni možnosti	Izvedba ali prilagoditev nastavitev, kot je urejanje fotografij.

Nasvet

- Predvajate lahko fotografije ali videoposnetke, shranjene v Picasa web albums. Če nastavite sinhronizacijo z albumi Picasa web albums, ki so na voljo z računom Google, ki jo nastavite z aplikacijo [Settings], se Picasa web albums prikaže na seznamu vaših albumov.
- Če se dotaknete [GROUP] v zgornjem desnem kotu zaslona s sličicami, lahko fotografije oz. videoposnetke razvrščate po podrobnostih, kot sta denimo čas in kraj nastanka posnetka.
- Če se dotaknete in držite več sličic zapored, lahko izberete več fotografij oz videoposnetkov.
- Predvajanje lahko upravljate na zaslonu za predvajanje.

Slike v albumu bodo prikazane kot filmski trak, če prikazano sliko povlečete skupaj. Po albumu lahko brskate tako, da slike potegnete levo ali desno.

Celozaslonski prikaz fotografij

Dotaknite se [Fill display area] v meniju Možnosti v zaslonu za predvajanje fotografij. Za preklic celozaslonskega pogleda se dotaknite [Fit to display area].

Prikaz informacij o mestu nastanka posnetka

Dotaknite se , da prikažete zemljevid, nato se dotaknite ali . Če fotografija vsebuje informacije o lokaciji, bo lokacija prikazana na zemljevidu.

Nasvet

- Fotografije, ki prikazujejo informacije o lokaciji, lahko posnamete z uporabo aplikacije [Camera].

Samodejno predvajanje fotografij (diaprojekcija)

1. Izberite albume ali fotografije, ki jih želite predvajati kot diaprojekcijo, in se dotaknite v zgornjem desnem kotu zaslona.
   Začne se predvajanje diaprojekcije.

Povezana tema

Dajanje fotografij/videoposnetkov v skupno rabo

Urejanje fotografij

Dajanje fotografij/videoposnetkov v skupno rabo

1. Dotaknite se in držite album ali sličico fotografij, ki jih želite dati v skupno rabo, in se dotaknite ali na zaslonu za predvajanje.
2. Dotaknite se imena storitve, ki jo želite uporabiti za dajanje fotografij ali videoposnetkov v skupno rabo.
3. Fotografije ali videoposnetke objavite tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Nasvet

- Z zaporednim dotikom in držanjem sličic lahko izberete več fotografij ali videoposnetkov.

Povezana tema

Urejanje fotografij

Urejanje fotografij

1. V zaslonu za predvajanje se dotaknite (meni Možnosti) - [Edit].
2. Dotaknite se [Gallery].
3. Dotaknite se ikone za urejanje na dnu zaslona.
   Fotografijam lahko dodate različne učinke.



Prikaz na zaslonu		Opis
1	Svetlost	Nastavitve svetlosti fotografije, kot na primer svetli odtenki.
2	Učinki	Nastavitve učinkov fotografij, kot na primer posterizacija.
3	Barva	Nastavitve barve, kot na primer nasičenost.
4	Urejanje	Urejanje fotografij, kot na primer obrezovanje.

4. Ko ste zaključili z urejanjem, se dotaknite [SAVE] v zgornjem desnem kotu zaslona.

Povezana tema

Dajanje fotografij/videoposnetkov v skupno rabo

Preverjanje povezave Wi-Fi

Aplikacija [Wi-Fi checker] omogoča preverjanje povezave Wi-Fi tabličnega računalnika, ko nastanejo težave s povezavo.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Wi-Fi checker].

   Zažene se aplikacija [Wi-Fi checker].
2. Dotaknite se [Test] v zgornjem desnem kotu zaslona, da začnete s preverjanjem povezave.
   Elementi se pregledajo zaporedoma in prikazani so domnevni vzroki in popravila.

Nasvet

- Če se dotaknete [SETTINGS] v zgornjem desnem kotu zaslona, lahko prikažete zaslon za nastavitve za povezavo Wi-Fi. S pomočjo se vrnite v aplikacijo [Wi-Fi checker]. Če se dotaknete za prikaz domačega zaslona, se zaslon za nastavitve prikaže, ko naslednjič zaženete aplikacijo [Wi-Fi checker].

Povezana tema

Vzpostavitev povezave z Wi-Fi

Branje digitalnih knjig

Na tabličnem računalniku lahko prenašate svoje najljubše digitalne knjige. Intuitivna oblika je idealna za branje na poti, saj lahko med branjem delate zaznamke, označujete in prilagajate velikost pisave. Sinhronizirate lahko tudi zaznamke in označene elemente z drugimi združljivimi napravami. Nakup vsebine je enostaven zaradi spletne trgovine Reader(TM) Store. V državah, v katerih nakup v trgovini Reader(TM) Store ni mogoč, lahko kljub temu uživate v prebiranju knjig na tabličnem računalniku tako, da jih namestite iz pomnilniške kartice (samo knjige brez zaščite pred kopiranjem).

- Delanje zaznamkov in označevanje
- Prilagodljive velikosti pisave
- Intuitivno krmarjenje
- Sinhronizacija z drugimi, združljivimi napravami

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Reader by Sony].

   Zažene se aplikacija [Reader by Sony].

Opomba

- Reader(TM) Store v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Reader(TM) Store uporablja Adobe DRM, zato je za pooblastitev tabličnega računalnika za ogled zaščitene vsebine potrebna identifikacijska oznaka Adobe ID.
- Če oznake Adobe ID še nimate, bo aplikacija Reader(TM) Store oznako ustvarila z uporabo enakega e-naslova in gesla, ki ste ju uporabili za izdelavo računa Reader(TM) Store.
- Če že imate oznako Adobe ID, boste morda morali vnesti ustrezni e-naslov in geslo, da pooblastite tablični računalnik.
- E-knjige, ki ste jih kupili v trgovini Reader(TM) Store bodo samodejno prikazane v knjižnici.
- Z aplikacijo [Reader by Sony] lahko na tabličnem računalniku prebirate tudi druge knjige, razen tistih iz trgovine Reader(TM) Store EPUB ali e-knjige v obliki zapisa PDF tako, da jih prenesete s pomočjo pogona USB ali kartice SD ali tako, da vsebino prenesete neposredno iz brskalnika tabličnega računalnika.

Informacije o podpori

Samo za kupce v Združenem kraljestvu
http://readerstore.sony.com/uk/help

Povezana tema

Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja

Uvoz/izvoz vsebin iz pomnilniške kartice SD

Registracija tabličnega računalnika

Sony priporoča, da zaradi zagotavljanja boljše podpore kupcem, svoj tablični računalnik registrirate.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Product registration].

   Zažene se brskalnik in prikaže se mesto za registracijo izdelkov Sony [Browser].

2. Tablični računalnik registrirajte po navodilih na zaslonu.

Nasvet

- V nekaterih državah/regijah boste morali predložiti informacije, kot so letaki, priloženi tabličnem računalniku, garancija ali račun, izdan v trgovini, kjer ste kupili tablični računalnik. Prosimo, imejte te dokumente pri roki.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

SONY

Movies

Oglejte si pomoč za to aplikacijo, da izveste, kako jo uporabljati.

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norveščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Švedščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Poljščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Turščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Češčina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Grščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Madžarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Romunščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Danščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Finščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovaščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bolgarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovenščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

SONY

WALKMAN

Oglejte si pomoč za to aplikacijo, da izveste, kako jo uporabljati.

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norveščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Švedščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Poljščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Turščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Češčina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Grščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Madžarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Romunščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Danščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Finščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovaščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bolgarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovenščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

SONY

Album

Oglejte si pomoč za to aplikacijo, da izveste, kako jo uporabljati.

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norveščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Švedščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Poljščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Turščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Češčina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Grščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Madžarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Romunščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Danščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Finščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovaščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bolgarščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovenščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

SONY

Socialife

Oglejte si pomoč za to aplikacijo, da izveste, kako jo uporabljati.

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Scrapbook

Oglejte si pomoč za to aplikacijo, da izveste, kako jo uporabljati.

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

SONY

Uporaba storitve za dobavo videoposnetkov »Video Unlimited«

Video Unlimited prinaša nov svet zabave na vaš tablični računalnik. Zdaj si lahko na tablični računalnik prenesete priljubljene videoposnetke in si jih kadarkoli in kjerkoli ogledate.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Video Unlimited].

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Pri uporabi te storitve se lahko zaračunajo stroški uporabe interneta. Vi ste odgovorni za vse stroške uporabe interneta. Za več informacij se obrnite na vašega ponudnika.
- Vsebino si lahko ogledujete brez prijave, vendar morate imeti registriran račun, če želite vsebino kupiti ali jo prenesti.
- Za uporabo funkcije predogleda mora biti tablični računalnik povezan v omrežje s pomočjo povezave Wi-Fi ali mobilnih komunikacij (SGPT13).
- Za prenos kupljene vsebine mora biti tablični računalnik povezan v omrežje s pomočjo povezave Wi-Fi. Kupljeno vsebino si lahko prenesete iz [Download List].
- Za prenos vsebin mora biti vaša trenutna lokacija enaka kot država/regija vašega računa.
- Preverite, ali je dovolj nezasedenega prostora za prenos vsebin.

Informacije o podpori

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

SONY

Uporaba storitve za dobavo glasbenih posnetkov »Music Unlimited«

Music Unlimited je glasbena storitev, na voljo v omrežju Sony Entertainment Network. Iz širokega izbora glasbenih vsebin lahko izberete vašo najljubšo glasbo in jo poslušate kadar koli. Prenesite svojo osebno knjižnico, da lahko do nje kadarkoli in kjerkoli dostopate ter odkrijte nove priljubljene s pomočjo samodejnih priporočil, ki so oblikovana na podlagi vašega edinstvenih navad poslušanja. S samodejnimi priporočili lahko razširite svoje zanimanje za glasbo.

- Glasba na zahtevo – Poslušajte katerokoli pesem si želite, kadarkoli si to želite
- Več milijonov pesmi, od najnovejših hitov do klasikov
- Radijski kanali za vse žanre, počutja in obdobja
- Brez oglasov in neomejenih preskakovanj
- Zmožnost sinhronizacije in predvajanja iz vaše osebne zbirke
- Dostop iz različnih naprav

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Music Unlimited].

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

Uporaba »Gmail«

Na tabličnem računalniku lahko uporabljate Gmail, če pred tem svoj račun Google registrirate na tabličnem računalniku.

1. Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Gmail].

   Zažene se aplikacija [Gmail].

	Prikaz na zaslonu	Opis
1	Sestavljanje e-pošte	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte.
2	Iskanje	Iskanje e-pošte s seznama e-pošte.
3	Osveži	Preverjanje prejema nove e-pošte.
4	Meni možnosti	Izvedba podrobnih nastavitev, kot je urejanje oznak ali konfiguracija splošnih nastavitev za aplikacijo [Gmail].

Nasvet

- Za podrobnosti o uporabi storitve Gmail se dotaknite aplikacije [Gmail], nato (meni Možnosti) - [Help].

SONY

Iskanje aplikacij

Aplikacije, kot so koristna orodja in igre, lahko prenesete na tablični računalnik iz spletišča Google Play družbe Google. Poiščete lahko tudi posodobitve aplikacij in aplikacije posodobite na najnovejšo različico.

Dotaknite se [Apps & Widgets] v zgornjem desnem kotu domačega zaslona, nato pa [Play Store] na seznamu aplikacij.

Uporabite lahko tudi Google Play z vašega računalnika.
http://play.google.com/
Na tem mestu je prikazano spletišče Google Play in omogoča upravljanje aplikacij, ki ste jih prenesli iz spletišča Google Play ter namestili na tablični računalnik.
Za uporabo trgovine Google Play se morate prijaviti s svojim računom Google[Podrobnosti].

Uporaba »MediaRemote«

Aplikacija MediaRemote je aplikacija Wi-Fi za oddaljen nadzor, ki se lahko uporablja z napravami, kot so televizijski sprejemniki Sony BRAVIA TV in predvajalniki Blue-ray. Aplikacija MediaRemote ponuja več kot zgolj konvencionalni daljinski upravljalniki, saj ima različne funkcije, kot je vnos s tipkovnico in prikaz informacij o vsebini, ki zagotavljajo večjo uporabnost in enostavnost uporabe naprav Sony.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Pri vnosu osebnih podatkov bodite previdni in razmislite o varnosti domačega omrežja.

Priprava aplikacije MediaRemote

1. Napravo Sony povežite z domačim omrežjem.
   Za podrobnosti o vzpostavitvi povezave si preberite navodila za uporabo, priložena napravi in usmerjevalniku Wi-Fi.
2. Tablični računalnik povežite z enakim domačim omrežjem, s katerim je povezana naprava Sony.
3. Tablični računalnik registrirajte na napravi Sony.
   Za podrobnosti o nastavitvah si preberite navodila za uporabo, priložena napravi.

Oglejte si pomoč v aplikaciji [MediaRemote], da izveste, kako jo uporabljati.

SONY

Uporaba aplikacije »TV SideView«

Aplikacija [TV SideView] je aplikacija, ki jo je mogoče uporabljati z izbranimi domačimi napravami Sony, kot so TV-sprejemniki BRAVIA, predvajalniki Blu-ray Disc(TM) in sistemi za domači kino Blu-ray Disc(TM) ter Google TV, ki ga ponuja Sony.
Z aplikacijo lahko enostavno upravljate naprave in uživate ob spremljanju vašega TV-ja, tako da na njih prikazujete vsebino s tabličnega računalnika, ki se navezuje na TV-programe in vsebino.

Ključne lastnosti

- Več užitka ob gledanju TV-ja
  Prikažete lahko podrobnosti o programu, ki ga gledate na TV-ju ali predvajalniku, in si ogledate, kaj ljudje menijo o njem na družabnih omrežjih.
- Enostavno iskanje vsebin prek različnih storitev ali naprav
  Iščete lahko iz TV-programov in vašega domačega omrežja (DLNA) ter tudi s pomočjo storitev, kot so Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, iz spletnih mest, aplikacij in programov, posnetih na televizijskih sprejemnikih BRAVIA.
- Pošiljajte sporočila
  Objavljajte komentarje na spletnih mestih družabnih omrežij o tem, kaj trenutno gledate.
- Upravljajte kot z daljinskim upravljalnikom
  Z dotikanjem gumbov na zaslonu lahko upravljate kot z dejanskim daljinskim upravljalnikom.
  Vnašajte besedilo v domače naprave z uporabo polne tipkovnice QWERTY na zaslonu na dotik.
  Prosto premikajte kazalec, ko je prikazan brskalnik.

Nasvet

- Za ogled podrobnosti o uporabi aplikacije [TV SideView] se dotaknite ⋮ (meni Možnosti) - [Help].

Opomba

- »TV SideView« bo delovala samo, če sta vaš tablični računalnik in domača naprava povezana z istim brezžičnim omrežjem.
- Nekatere domače naprave določenih funkcij in storitev morda ne podpirajo.
- Te aplikacije v določenih regijah/državah morda ni mogoče uporabljati.
- Storitve, ki jih je mogoče poiskati, in funkcija SNS se lahko spremenijo ali ukinejo brez predhodnega obvestila.

Informacije o podpori

- Angleščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Francoščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Nemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Španščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- Italijanščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html

- Portugalščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html
- Nizozemščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html
- Ruščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html
- Kitajščina
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Uporaba »Media Go«

Media Go je programska oprema, ki podpira upravljanje vsebin in prenaša vsebino med tabličnim računalnikom in drugim računalnikom. Z namestitvijo Media Go na računalnik lahko na tablični računalnik prenašate glasbo, fotografije in videoposnetke.

Opomba

- Za podrobnosti o uporabi programske opreme Media Go si oglejte Pomoč v glavnem meniju Media Go.

Namestitev programske opreme Media Go na računalnik

1. Na računalniku obiščite http://www.sony.com/mediago/Tablet in si prenesite programsko opremo Media Go.
2. Dvokliknite preneseno datoteko.
3. Namestite Media Go po navodilih na zaslonu.
   Če ste med namestitvijo pozvani k namestitvi dodatnih komponent programske opreme, jih prenesite in namestite po navodilih.

Prenos vsebin na tablični računalnik s pomočjo Media Go

1. Tablični računalnik povežite z drugim računalnikom s pomočjo priloženega kabla USB za več vrat.
2. Zaženite programsko opremo Media Go tako, da jo izberete v meniju »Start« na računalniku.
   Zdaj lahko prenašate vsebino med tabličnim računalnikom in drugim računalnikom.

Opomba

- Če [ime modela vašega tabličnega računalnika] ni prikazano na levi strani zaslona Media Go, to pomeni, da računalnik ni prepoznal tabličnega računalnika. Preverite, ali je gonilnik naprave pravilno nameščen.
- Za podrobnosti o uporabi programske opreme Media Go na računalniku obiščite http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Povezana tema

Povezava z računalnikom

SONY

PSM

Ta aplikacija [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) vam omogoča dostop do PlayStation(R)Store, kjer lahko kupite različne vsebine, vključno z igrami. Prav tako lahko z njo upravljate ali zaženete kupljene vsebine.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Če boste to aplikacijo odstranili, kupljenih vsebin ne boste več mogli zagnati.
- Za nakup iger iz PlayStation(R)Store potrebujete uporabniški ID za PSN ali SEN.
- Za prenos kupljene vsebine mora biti tablični računalnik povezan v omrežje s pomočjo povezave Wi-Fi ali mobilnih komunikacij (SGPT13).
- Preverite, ali je dovolj nezasedenega prostora za prenos vsebin.

Informacije o podpori

- ZDA/Kanada
  http://us.playstation.com/support/
- Združeno kraljestvo
  http://uk.playstation.com/support/
- Nemčija
  http://de.playstation.com/support/
- Španija
  http://es.playstation.com/support/
- Francija
  http://fr.playstation.com/support/
- Italija
  http://it.playstation.com/support/
- Avstralija
  http://au.playstation.com/support/

SONY

Zinio

Zinio je vodilna aplikacija za revije na tabličnih računalnikih, ki bralcem omogoča takojšnji dostop do tisoče svetovnih revij. Prebirajte in prenašajte po en izvod ali sklenite naročnino za vaše najljubše revije ter svojo knjižnico sinhronizirajte z domačim računalnikom, pametnim telefonom in tabličnim računalnikom. Sledite trendom in prebirajte najnovejše zgodbe v revijah, kot so Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure in mnoge druge.

Glavne značilnosti

- Na tisoče revij v največji svetovni trgovini s časopisi.
- Celotne barvne strani ali zgolj besedilo.
- Interaktivne funkcije, bogati mediji in ekskluzivna večpredstavnostna vsebina v izbranih revijah.
- Možno sklepanje naročnine ali nakup posameznih izvodov, kar vam pač najbolj ustreza.
- Nemudoma sinhronizirajte svojo knjižnico z drugimi mobilnimi napravami ali domačim računalnikom.

Berite to, kar želite, kadarkoli in kjerkoli.

Poiščite nas v družabnem omrežju Twitter (@zinio) ali Facebook (/zinio) ali si oglejte spletni dnevnik Zinio na blog.zinio.com.

Informacije o podpori

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Aplikacija Evernote tablični računalnik pretvori v podaljšek vaših možganov.
Evernote je brezplačna aplikacija, ki je enostavna za uporabo, s pomočjo katere si lahko na tablični računalnik shranite prav vse. Ostanite organizirani, shranite svoje zamisli in izboljšajte svojo produktivnost. S pomočjo aplikacije Evernote si delajte zapiske, posnemite fotografije, ustvarite sezname opravkov, posnemite glasovne opomnike - in vse to zlahka znova najdite, ne glede na to, ali ste doma, na delu ali na poti.

Glavne značilnosti

- Sinhronizirajte vse svoje zapiske na vseh računalnikih in napravah, ki jih uporabljate.
- Izdelujte in urejajte besedilne zapiske, sezname opravkov in opravil.
- Shranjujte, sinhronizirajte in dajajte datoteke v skupno rabo.
- Iščite besedilo v slikah.
- Organizirajte svoje zapiske z beležnicami in oznakami.
- Pošljite svoje zapiske prek e-pošte in shranite svoje objave v račun Evernote.
- Povežite aplikacijo Evernote z drugimi aplikacijami in izdelki, ki jih uporabljate.
- Delite svoje zapiske s prijatelji in sodelavci prek omrežja Facebook in Twitter

Posebne značilnosti

- Beležke si zapisujte brez povezave, da lahko do njih kadarkoli dostopate.
- Dovolite drugim, da urejajo vaše beležke.
- Aplikaciji Evernote dodajte zaklep s kodo PIN.

Informacije o podpori

Za kupce v Nemčiji:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Za kupce v Franciji:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Za kupce v Rusiji:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Za kupce v drugih državah:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

S to aplikacijo si lahko na tabličnem računalniku ogledate hollywoodske filme & TV oddaje v celoti.
Na tabličnem računalniku boste imeli na voljo 250 filmov in več kot 1.000 televizijskih epizod, vse pa si lahko ogledate na zahtevo.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Prenesite si visokokakovostne igre na tablični računalnik Android in izbirajte med najboljšimi igrami HD Games v spletni trgovini Gameloft. Izbirajte med priljubljenimi igrami, kot so Asphalt 6, Real Football 2011 in N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informacije o podpori

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Združeno kraljestvo
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 od ponedeljka do petka)
- Francija
  0-800-903-778 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Nemčija
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Španija
  900-868-529-(09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Italija
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Rusija
  podpora zgolj prek e-pošte
- Švedska
  46-850-163-257 (09:00-17:00 od ponedeljka do petka)
- Norveška
  47-241-595-12 (09:00-15:00 od ponedeljka do petka)
- Danska
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 od ponedeljka do petka)
- Finska
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 od ponedeljka do petka)
- Nizozemska
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Belgija
  0800-773-85(Français), 0800-793-17 (English) (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Avstrija
  0800-296-458 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Švica
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (English) (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- Portugalska
  0-800-863-334 (08:00-17:00 od ponedeljka do petka)
- Turčija
  podpora zgolj prek e-pošte
- Poljska
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 od ponedeljka do petka)
- vBolgarija
  podpora zgolj prek e-pošte

- Češka republika
  podpora zgolj prek e-pošte
- Grčija
  podpora zgolj prek e-pošte
- Madžarska
  podpora zgolj prek e-pošte
- Romunija
  podpora zgolj prek e-pošte
- Slovaška
  podpora zgolj prek e-pošte
- Slovenija
  podpora zgolj prek e-pošte
- Hrvaška
  podpora zgolj prek e-pošte

SONY

PlayMemories Online

Vaši spomini na dosegu roke.
Takoj uživajte v svojih fotografijah in videoposnetkih na različnih priljubljenih napravah!

Značilnosti

- Delovanje z več napravami
  Uživajte v svojih najljubših spominih na pametnem telefonu, tabličnem računalniku, računalniku, »BRAVIA« in »S-Frame«.
- Enostaven prenos
  Enostavno prenašajte fotografije in videoposnetke v račun PlayMemories Online in si jih takoj ogledujte na vaših najljubših napravah!
- Uporaba z videoposnetki
  Podpira tudi videoposnetke! Videoposnetki so samodejno pretvorjeni za brezšivni ogled na priljubljenih napravah.
- Enostavna uporaba
  Fotografije in videoposnetki so samodejno pripravljeni za ogled na vaših najljubših napravah. Brez težav, enostavno.
- Zasebna delitev
  Svoje najljubše spomine delite s prijatelji in družino s pomočjo albumov in razglednic.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.
- Storitev »PlayMemories Online« omogoča brezplačno hrambo fotografij in videoposnetkov v velikosti 5GB.

Informacije o podpori

- Združeno kraljestvo
  0844 8466 555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Francija
  01 55 90 34 34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Nemčija
  030/58 58 12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Tablični računalnik lahko povežete z internetom s pomočjo funkcije povezovanja, s katero je opremljen pametni telefon Xperia(TM)*. Nastavitve povezovanja pametnega telefona lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom, tako lahko tablični računalnik z internetom povežete četudi imate pametni telefon v torbi ali žepu.

* Za uporabo te funkcije potrebujete pametni telefon Xperia(TM) z zmožnostjo povezovanja in aplikacijo [Xperia Link].

SONY

Xperia Games

Spletni dnevnik Xperia Games je najboljši vir za novice o vseh najnovejših igrah na telefonih Xperia(TM) ali tabličnem računalniku Xperia(TM) Tablet S. Vsak teden preučimo lestvice najboljših iger, vam predstavimo novice, ocene in intervjuje, da lahko najdete najboljše igre, v katerih boste uživali. Ne glede na to, ali radi streljate Nezemljane ali imate zgolj preveč prostega časa, uživate v neprekinjeni akciji, polni adrenalina ali si želite zgolj malce zabave s prijatelji - preverite aplikacijo Xperia Games!

Informacije o podpori

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Združeno kraljestvo
  +44 08705 237 237
- Irska
  1850 545 888
- Nemčija
  +49 (0) 180 534 2020
- Francija
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Italija
  +39 (0)6 48895206
- Španija
  +34 902 180 576
- Avstrija
  samo spletna podpora
- Švica
  +41 (0)848 824 040
- Belgija
  +32 (0)2 745 16 11
- Nizozemska
  +31 (0)900 8998318
- Portugalska
  +351 808 204 466
- Rusija
  8 800 100 8022
- Bolgarija
  samo spletna podpora
- Češka republika
  +420 844 550 055
- Grčija
  +30 801 11 810 810
- Madžarska
  +36 1 880 47 47
- Poljska
  +48 22 22 77 444
- Romunija
  +40 21 401 0401

- Slovaška
  +421 2 544 364 43
- Ukrajina
  +380 44 590 1515
- Kazahstan
  samo spletna podpora
- Slovenija
  0800 81291
- Hrvaška
  +385 (0) 62 000 000
- Turčija
  +90 212 473 77 77
- Danska
  +45 3331 2828
- Finska
  +358 (0) 9 299 2000
- Norveška
  +47 815 00 840
- Švedska
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Opravljajte brezplačne video klice s storitvijo Skype-to-Skype in kličite telefone po ugodnih cenah Skype. Opravljajte brezplačne glasovne in video klice z vsemi drugimi, ki uporabljajo storitev, ne glede na to ali jo uporabljajo v OS Android ali na osebnem računalniku, in pošiljajte neposredna sporočila prijateljem in družini.

Značilnosti

- Neposredna sporočila Skype to Skype, video in glasovni klici so brezplačni* prek mobilnih omrežij ali omrežja Wi-Fi.
- Ugodna cena klicev in SMS sporočil na mobilne in stacionarne telefone iz OS Android.
- Pošiljajte fotografije, videoposnetke in datoteke vsem svojim stikom.
- Uživajte v visokokakovostnem zvoku, ko kličete s pomočjo storitve Skype.
- Pogovarjajte se iz oči v oči ali pokažite drugim, kar vidite s pomočjo prednjih in zadnjih kamer.

* Lahko se zaračunajo stroški operaterja. Priporočamo uporabo neomejenega prenosa podatkov ali povezavo Wi-Fi.

Informacije o podpori

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Na tabličnem računalniku si datoteke in priloge v obliki Microsoft Word, Excel, PowerPoint in PDF ogledujte in jih dajajte v skupno rabo z eno samo popolno pisarniško rešitvijo. Programska oprema uporablja najpogosteje uporabljene oblike namiznih dokumentov ter vključuje brskalnik datotek in integracijo z Google Drive, DropBox, Box in SugarSync za lažje upravljanje vaših lokalnih ali oddaljenih datotek in e-poštnih priponk. Aplikacija OfficeSuite Pro je temeljna aplikacija za večjo produktivnost, ki vam kjerkoli in kadarkoli zagotavlja večjo pisarniško učinkovitost.

Informacije o podpori

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather zagotavlja vremensko napoved za 2,7 milijona lokacij, podpira 27 jezikov in se ponaša z opisno vremensko grafiko, ki se odlično prilega tabličnemu računalniku. S funkcijo GPS in interaktivnimi Google Maps ta brezplačna vremenska aplikacija zagotavlja enostaven dostop do podrobnih in točnih napovedi ter novic. Vsebuje obvestila o izrednih vremenskih razmerah, programske pripomočke za domači zaslon, satelitske posnetke, posebne napovedi za življenjski slog in zdravje, možnosti prikaza in še veliko več:

- animirano radarsko sliko za Severno Ameriko, satelitske in interaktivne Google Maps za lokacijo po vsem svetu ter ažurne, visokokakovostne vremenske videoposnetke;
- obvestila o izrednih vremenskih razmerah, kot so sneg, led, dež, veter in nevihte;
- urne napovedi za naslednjih 24 ur ter dnevne in nočne napovedi za naslednjih petnajst dni;
- podrobnosti o vremenu, vključno z odstotkom vlage, podatki o vidljivosti, zračnem pritisku, rosišču, padavinah, indeksu UV, hitrosti vetra in sunkov, smeri vetra ter času sončnega vzhoda in zahoda;
- RealFeel – lasten sistem aplikacije AccuWeather za vremensko napoved, ki upošteva številne vremenske pogoje, da določi, kako se lokalna temperatura dejansko občuti, saj je lahko to zaradi teh pogojev topleje ali hladneje kot kaže temperatura.
- Posebna vremenska napoved za življenjski slog in zdravje, kot tudi pogoji za določene dejavnosti na prostem in športe, kot je golf, ribolov in tek, ter vremenske napovedi, povezane z zdravjem, kot so napovedi možnosti obolenja za virusom gripe in migrenskim glavobolom.
- Programski pripomočki AccuWeather za domači zaslon tabličnega računalnika, ki se povežejo neposredno z aplikacijo.

Opomba

- Dovoljenja za uporabo aplikacije AccuWeather
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Informacije o podpori

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

VKontakte

Uradni odjemalec za VK.com, tj. večnamensko orodje za komunikacijo in iskanje prijateljev. V tej različici so na voljo: vir novic in prijatelji, skupna raba fotografij in lokacij, zasebna sporočila in skupinski klepeti, glasba, uporabniški profili, albumi s fotografijami, sinhronizacija stikov, programske pripomočke.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Igre igrajte na svoj način! Odkrijte najboljši način za dostop in igranje odličnih iger, kot sta Fruit Ninja in Reckless Racing, vse na enem mestu z aplikacijo [WildTangent Games]. Na voljo na vseh namizjih Xperia(TM) Tablet ali v storitvi [Sony Select]; tako lahko uživate v igranju česar želite, ko to želite!

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Z aplikacijo največjega brezplačnega spletnega ruskega kina ivi.ru boste lahko vstopili v svet filmov, risank, serij in TV programov. Ker se vsa vsebina pretaka na spletu, vam ni treba ničesar prenašati. Pretakanje je na voljo prek mobilnega omrežja ali povezave Wi-Fi.

- Na tisoče filmov, risank, serij in spletnih programov.
- Ocene ivi.ru, IMDb in Kinopoisk.
- Različna kakovost videoposnetkov glede na video povezavo.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail v vašem žepu!

S tabličnim računalnikom izkoristite vse funkcije aplikacije Yandex.Mail. Pošiljajte sporočila in klepetajte, ne glede na to, kje ste. Prejmite neposredna obvestila o novi e-pošti in sporočilih na klepetu.

Z aplikacijo Yandex.Mail lahko:

- pošiljate in prejemate sporočila s priponkami;
- uporabljate potisna obvestila, da vam ni več treba ročno pregledovati e-pošte;
- delite podatke o svoji lokaciji s prijatelji s pomočjo storitve Yandex.Maps;
- iščete po svojih sporočilih;
- združujete sporočila po zadevi;
- filtrirate sporočila po oznaki, kot na primer »Prebrano« ali »Označeno z zastavico«;
- uporabljate Yandex.Chat IM s sinhroniziranimi mobilnimi napravami in zgodovino klepeta na računalniku;
- urejate svojo pošto Yandex.Mail.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Yandex.Search poišče odgovor na vsa vaša vprašanja. Aplikacija samodejno zazna naravo vaše poizvedbe in na zaslonu takoj prikaže odgovor.

Prejmite takojšnje rezultate za vprašanja o nedavnih novicah in vremenski napovedi, slikah in fotografijah ter naslovih in podjetjih. Ne boste zgolj našli tega, kar iščete, temveč boste prihranili čas in denar zaradi nižjih stroškov mobilnega prenosa podatkov. Dotaknite se zaslona, če si želite ogledati naše standardne rezultate iskanja.

Vsi rezultati so optimizirani za mobilne naprave, zaradi česar je ogled podatkov prijeten tudi na manjših zaslonih.

Opomba

- Ta aplikacija ali storitev v nekaterih državah/regijah morda ni na voljo.

Informacije o podpori

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Blagovne znamke

- »Xperia« in »Xperia Tablet« sta blagovni znamki družbe Sony Mobile Communications AB.
- »Clear Phase«, »Clear Bass« in »xLOUD« so blagovne znamke družbe Sony Corporation.
- »Reader« in logotip »Reader« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony in logotip Sony sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- »PlayMemories Online« in »Sony Select« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Logotip »Sony Entertainment Network« in »Sony Entertainment Network« sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- »PlayStation« je registrirana blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, platforma Android, brskalnik Chrome, storitev spletne pošte Gmail, Google+, lokacijska storitev Google Latitude, storitev Google Zemljevidi, Google Mesta za podjetja, Google Iskanje, Google Talk za neposredno sporočanje, prevajalska storitev Google Translate, storitev Google Drive za spletno shranjevanje, storitev Google Knjige in video skupnost YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG Inc. in vsakršna uporaba te znamke s strani družbe Sony je na podlagi dovoljenja.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote in logotip Evernote sta blagovni znamki družbe Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Ta programska oprema deloma temelji na delu skupine Independent JPEG Group.
- Tehnologija kodiranja zvoka MPEG Layer-3 in patenti so licencirani pri družbi Fraunhofer IIS in Thomson.
- TA IZDELEK JE LICENCIRAN POD DOVOLJENJEM AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ZA UPORABNIKOVO OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO
  (i) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV V SKLADU S STANDARDOM AVC (»AVC VIDEO«) IN/ALI
  (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEO, KI GA JE KODIRAL POTROŠNIK, KI JE SODELOVAL V OSEBNI IN NEKOMERCIALNI DEJAVNOSTI IN/ALI JE BIL PREJET OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKOV, KI IMA DOVOLJENJE ZA ZAGOTAVLJANJE AVC VIDEO.
  DODELJENO ALI IMPLICIRANO NI NOBENO DRUGO DOVOLJENJE ZA KATERO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C. GLEJTE HTTP://MPEGLA.COM
- TA IZDELEK JE LICENCIRAN POD DOVOLJENJEM MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE ZA UPORABNIKOVO OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO
  (i) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV V SKLADU S STANDARDOM MPEG4 (»MPEG4 VIDEO«) IN/ALI
  (ii) DEKODIRANJE MPEG4 VIDEO, KI GA JE KODIRAL POTROŠNIK, KI JE SODELOVAL V OSEBNI IN NEKOMERCIALNI DEJAVNOSTI IN/ALI JE BIL PREJET OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKOV Z DOVOLJENJEM ZA ZAGOTAVLJANJE MPEG4 VIDEO.
  DODELJENO ALI IMPLICIRANO NI NOBENO DRUGO DOVOLJENJE ZA KATERO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C. GLEJTE HTTP://MPEGLA.COM
- TA IZDELEK JE LICENCIRAN POD DOVOLJENJEM VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE ZA

UPORABNIKOVO OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO
(i) KODIRANJE VIDEOPOSNETKOV V SKLADU S STANDARDOM VC-1 (»VC-1 VIDEO«) IN/ALI
(ii) DEKODIRANJE VC-1 VIDEO, KI GA JE KODIRAL POTROŠNIK, KI JE SODELOVAL V OSEBNI IN NEKOMERCIALNI DEJAVNOSTI IN/ALI JE BIL PREJET OD PONUDNIKA VIDEOPOSNETKOV Z DOVOLJENJEM ZA ZAGOTAVLJANJE VC-1 VIDEO.
DODELJENO ALI IMPLICIRANO NI NOBENO DRUGO DOVOLJENJE ZA KATERO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE JE MOGOČE PRIDOBITI PRI DRUŽBI MPEG LA, L.L.C. GLEJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD, SDHC in logotipi SDXC so blagovne znamke družbe SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, logotip Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 in Wi-Fi Protected Setup so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah.

Vsa druga imena sistemov, izdelkov in storitev so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov. V tem priročniku oznake (TM) ali (R) niso navedene.

SONY

Specifikacije

Operacijski sistem	Android (TM)	
Procesor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 Mobilni procesor	
	Operacijska frekvenca	Največ 1,4 GHz (enojedrno delovanje), največ 1,3 GHz (večjedrno delovanje)
Glavni pomnilnik	Velikost pomnilnika (nameščenega)	1 GB
Prikaz	Velikost/ločljivost zaslona	23,8 cm (9,4”) WXGA (1280 × 800)
	Vrsta	TFT barvni LCD
Shramba	Skupna zmogljivost	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Vhodi in izhodi	Večvratni vhod	Da
	Vtičnica za slušalke	Stereo, mini vtičnica × 1 (deluje kot mono vtičnica za mikrofon)
Brezžični LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Funkcija GPS	Da	
Tehnologija Bluetooth(R)	Bluetooth(R) standardna različica 3.0	
Funkcija IR daljinskega upravljalnika	Da	
Razširitvene reže	Reža za pomnilniško kartico SD × 1	
Podprte pomnilniške kartice SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Zvočnik	Vgrajeni stereo zvočniki	
Mikrofon	Vgrajen mono mikrofon	
Kamera (prednja)	1 M slikovnih pik	
Kamera (zadnja)	8 M slikovnih pik	
Priloženi dodatki	Kabel USB za več vrat, Napajalnik AC, Napajalni kabel AC	
Dimenzije glavne enote	Širina (mm)	239,8 mm
	Širina (palcev)	9,45 palcev
	Višina (H1) (mm)	8,8 mm
	Višina (H1) (palcev)	0,35 palcev
	Višina (H2) (mm)	11,85 mm
	Višina (H2) (palcev)	0,47 palcev
	Globina (D1) (mm)	174,4 mm
	Globina (D1) (palcev)	6,87 palcev
Teža glavne enote	Teža glavne enote (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Teža glavne enote	SGPT12*: 1,26 lb

	(lb)	SGPT13*: 1,29 lb

* V nekaterih državah/regijah nekateri modeli niso na voljo.
Funkcije in specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.

Tablični računalnik se ne vklopi.

Baterija je morda zelo izpraznjena.

- Tablični računalnik priklopite v (stensko) vtičnico in napolnite baterijo.

Tablični računalnik je morda popolnoma izklopljen.

- Pritisnite in približno tri sekunde držite gumb za napajanje, da vklopite tablični računalnik.

Ko se tablični računalnik napaja iz vtičnice, preverite, ali je tablični računalnik pravilno priključen na kabel USB za več vrat, kabel USB za več vrat na napajalnik AC, napajalnik AC na napajalni kabel AC in napajalni kabel AC v stensko vtičnico.

- Ko je tablični računalnik nameščen v priklopno postajo (naprodaj posebej), preverite, ali je tablični računalnik pravilno priključen v priklopno postajo, priklopna postaja na kabel USB za več vrat, kabel USB za več vrat na napajalnik AC, napajalnik AC na napajalni kabel AC in napajalni kabel AC v stensko vtičnico.

Če tabličnega računalnika niste pravilno izklopili, je morda nadzornik napajanja prenehal delovati zaradi napake v programu. Ponastavite tablični računalnik tako, da pritisnete in 10 sekund držite gumb za napajanje, in nato znova vklopite tablični računalnik [Podrobnosti].

SONY

Tablični računalnik se počasi zaganja.

Ko tablični računalnik zaženete ob izklopljenem napajanju, lahko traja nekaj časa, da se zažene.

Baterija se ne polni.

Preverite, ali je tablični računalnik pravilno priključen na kabel USB za več vrat, kabel USB za več vrat na napajalnik AC, napajalnik AC na napajalni kabel AC in napajalni kabel AC v stensko vtičnico.

Če se temperatura tabličnega računalnika v situacijah, kot je uporaba aplikacij ([Browser], [Email], [Camera] ali predvajanje videoposnetkov/glasbe), zelo poviša, baterija morda ni napolnjena. Če se temperatura zviša, ugasnite vse aplikacije, ki so v teku. Baterija se bo začela polniti, ko bo tablični računalnik znova normalne temperature.

Tablični računalnik ne podpira polnjenja baterije prek povezave USB z računalnikom ali komercialno dostopnim polnilcem, ki ga družba Sony ni odobrila.

Pokazatelj napolnjenost ni prikazan.

Preverite, ali je tablični računalnik pravilno priključen na kabel USB za več vrat, kabel USB za več vrat na napajalnik AC, napajalnik AC na napajalni kabel AC in napajalni kabel AC v stensko vtičnico.

Tablični računalnik ne podpira polnjenja baterije prek povezave USB z računalnikom ali s komercialno dostopnim polnilcem, ki ga ni odobrila družba Sony. Baterijo napolnite s priloženim napajalnikom AC ali napajalnikom AC, ki ga je odobrila družba Sony.

Poraba baterije se je povečala.

Baterija se je morda izrabila.

- Stopite v stik s servisnim centrom/centrom za pomoč uporabnikom, navedenim v garanciji, da zamenjate baterijo.

Pokazatelj napolnjenosti utripa.

Pokazatelj napolnjenosti utripa počasi (vsake 3 sekunde), ko je napolnjenost baterije 15 % ali manj. Priklopite tablični računalnik in napolnite baterijo [Podrobnosti].

- Pokazatelj napolnjenosti ne utripa, ko je tablični računalnik ugasnjen, četudi je napolnjenost baterije 15 % ali manj.

Ko pokazatelj napolnjenosti utripa hitro (vsake pol sekunde), je na tabličnem računalniku morda nastala okvara. Prenehajte uporabljati tablični računalnik in stopite v stik s servisnim centrom/centrom za pomoč uporabnikom, navedenim v garanciji.

Tablični računalnik in napajalnik AC se med uporabo ali polnjenjem tabličnega računalnika segrejeta.

Segrevanje tabličnega računalnika med njegovo uporabo je normalno in ne bi smelo vplivati na njegovo delovanje.

Če se pregreje, se lahko tablični računalnik samodejno ugasne zaradi varnosti. Če se to zgodi, tablični računalnik uporabljajte v hladnejšem okolju, dokler se ne ohladi.

Če se tablični računalnik nenormalno segreje, ga bo morda potrebno popraviti. Tablični računalnik izklopite in prenehajte uporabljati napajalnik AC in tablični računalnik. Stopite v stik s servisnim centrom/centrom za pomoč uporabnikom, navedenim v garanciji.

Zaslon je temen.

Preverite, ali je morda svetlost zaslona tabličnega računalnika nastavljena na najnižjo raven [Podrobnosti].

Preverite, ali je napolnjenost baterije zadostna.

Pazite, da ne prekrijete senzorja svetlobe okolice.

Zaslon se morda zdi temen, če ga uporabljate na prostem ob zelo sončnem vremenu.

Če je omogočene samodejno prilagajanje svetlosti, se svetlost zaslona samodejno prilagaja glede na svetlost okolice.

- Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] da odstranite kljukico in onemogočite samodejno nastavitev svetlosti.

SONY

Nekatere točke na zaslonu niso pravilno prikazane.

Na zaslonu LCD boste ob redkih priložnostih videli drobne črne točke. To ne pomeni okvare [Podrobnosti].

Naprava Bluetooth(R) ni bila najdena.

Preverite, ali je na tabličnem računalniku funkcija Bluetooth omogočena.

- Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] in nato nastavite [Bluetooth] na [ON].

Preverite, ali je naprava Bluetooth, s katero se seznanjate, vklopljena.

Ko se dotaknete [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] in nato [SEARCH FOR DEVICES] v zgornjem desnem kotu zaslona, naprava Bluetooth morda ne bo takoj najdena. Morebitni razlogi za to so število naprav v bližini tabličnega računalnika, oddaljenost od naprave, okolje in stanja signala.

- Napravo Bluetooth, s katero seznanjate tablični računalnik, slednjemu čim bolj približajte in poskusite znova.

Preverite, ali je napravo Bluetooth, s katero se seznanjate, mogoče prepoznati.

- Funkcija Bluetooth komercialno dostopne naprave Bluetooth, s katero se seznanjate, mora biti vklopljena, napravo pa mora biti mogoče prepoznati.
- Ko napravo Bluetooth, ki je že bila enkrat povezana s tabličnim računalnikom, znova povežete, to napravo Bluetooth znova povežite po tem, ko ste izbrisali registracijo tako te naprave Bluetooth in tabličnega računalnika.

Tablični računalnik deluje počasi ali ne deluje tako, kot ste pričakovali.

Delovanje tabličnega računalnika se lahko upočasni, če ga uporabljate v vročem ali hladnem okolju. Tablični računalnik čim bolj pogosto uporabljajte na mestu, kjer je temperatura primerna[Podrobnosti].

Če deluje tablični računalnik počasi ali ne deluje tako, kot ste pričakovali, bo morda deloval bolje, če ga izklopite in ponovno vklopite.

Če je območje shrambe podatkov tabličnega računalnika popolnoma zasedeno, tablični računalnik morda ne bo deloval tako, kot ste pričakovali.

- Odstranite vse nepotrebne aplikacije.

SONY

Tablični računalnik ne deluje.

Pritisnite in približno 10 sekund držite gumb za napajanje, da ga izklopite in ga nato znova vklopite [Podrobnosti].

Stopite v stik s servisnim centrom/centrom za pomoč uporabnikom, navedenim v garanciji, če s tem težava ni odpravljena.

Tablični računalnik je treba ponastaviti.

Dotaknite se[Apps & Widgets] - [Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] in nato [Reset tablet] na dnu menija na desni strani [Podrobnosti].

- Izbrisani so vsi podatki v shrambi podatkov, vključno z informacijami o računu Google, sistemskimi podatki in nastavitvami ter podatki aplikacij, ki ste jih prenesli.
- Priporočljivo je, da si ustvarite varnostne kopije pomembnih podatkov, saj uporabniških podatkov po brisanju ni mogoče obnoviti.
- Tablični računalnik se samodejno ponovno zažene.

SONY

Zvok iz zvočnika je popačen.

Prilagodite glasnost predvajanja.

Preverite, ali je napolnjenost baterije tabličnega računalnika zadostna.

Zvok bo morda boljši, če izklopite zvočne učinke.

Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound] - [Sound enhancements] - [Settings] - [xLOUD(TM)] ali [Clear Phase(TM)], da odstranite kljukico iz polja za to nastavitev.

Svetlost zaslona ni stabilna.

Če je omogočeno samodejno prilagajanje svetlosti zaslona, se svetlost zaslona samodejno prilagaja glede na svetlost okolice.

- Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness], da odstranite kljukico in onemogočite samodejno nastavitev svetlosti.

Svetlosti zaslona ni mogoče prilagoditi.

Če je nastavljeno samodejno prilagajanje svetlosti zaslona, tega ni mogoče prilagoditi ročno.

- Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness], da odstranite kljukico in onemogočite samodejno nastavitev svetlosti.

Samodejno prilagajanje svetlosti zaslona ne deluje tako, kot ste pričakovali.

Če je nastavljeno samodejno prilagajanje svetlosti zaslona, se zaslon ne bo zatemnil, ko postane svetlejše. To ne pomeni, da je prišlo do okvare. Svetlost se povrne v normalno, če pritisnete gumb za napajanje, da izklopite zaslon (preklop v stanje mirovanja) in ga nato znova pritisnete, da zaslon znova vklopite.

Zaslon nepričakovano izgine/potemni.

Zaslon po preteku določenega časa preide v stanje mirovanja, da se zmanjša poraba baterije.

- Zaslon se znova vklopi, ko pritisnete gumb za napajanje.
- Če želite spremeniti čas, preden preide zaslon v stanje mirovanja, se dotaknite [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Sleep] v tem vrstnem redu, da določite nov čas.
- Če nastavite daljši interval preden preide zaslon v stanje mirovanja, se bo baterija porabila hitreje.

Zaslon na dotik ne deluje tako, kot ste pričakovali.

Preverite, ali uporabljate zaslon na dotik pravilno [Podrobnosti].

Če je zaslon na dotik poškodovan (popraskan itd.), stopite v stik s servisnim centrom/centrom za pomoč uporabnikom, navedenim v garanciji.

Če zaslon na dotik ne deluje, izklopite tablični računalnik in ga nato znova vklopite.

- Če tabličnega računalnika ni mogoče izklopiti, pritisnite in približno 10 sekund držite gumb za napajanje, da ga izklopite in ga nato znova vklopite [Podrobnosti].

Datum in čas sta ponastavljena.

Ko je napolnjenost baterije zelo nizka, se lahko datum in čas ponastavita.

- Napolnite baterijo in nato znova nastavite datum in čas [Podrobnosti].

Želite izklopiti zvok dotika (zvok operacij).

Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound] - [Touch sounds], da odstranite kljukico in onemogočite zvok dotika.

Pritisnite in držite gumb VOL – (glasnost) na tabličnem računalniku, dokler se indikator glasnosti, prikazan na zaslonu, ne zmanjša.

SONY

Zaslon se ne vrti, ko obračate tablični računalnik.

Nekatere aplikacije morda ne podpirajo vrtenja zaslona. To ne pomeni, da je prišlo do okvare.

Želite izklopiti vrtenje zaslona.

Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Accessibility] - [Auto-rotate screen], da odstranite kljukico in izklopite vrtenje zaslona.

SONY

Želite deaktivirati funkcijo zaklepa zaslona/uporabljati tablični računalnik brez zaklepa zaslona.

Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock], nato še [None], da deaktivirate funkcijo zaklepa.

Ob vrtenju zaslona se zvok iz zvočnika prekine.

Ob vrtenju zaslona se lahko zvok iz vgrajenega zvočnika prekine. To ne pomeni, da je prišlo do okvare.

SONY

Datoteke ni mogoče prikazati ali predvajati.

Podatki so morda poškodovani.

Preverite, ali tablični računalnik podpira obliko zapisa datoteke [Podrobnosti].

Preverite, ali je datoteka v obliki zapisa, ki jo aplikacija podpira.

SONY

Videoposnetek se predvaja s prekinitvami/skače/ni sinhroniziran z zvokom.

Preverite, ali je datoteka v obliki zapisa, ki jo aplikacija podpira [Podrobnosti].

Tablični računalnik izklopite in ga nato znova vklopite.

Podatki so morda poškodovani.

Pazite, da druge aplikacije v ozadju ne izvajajo nalog, ki so zahtevne za procesor.

SONY

Tablični računalnik ne more sprejemati signalov GPS ali potrebuje veliko časa za določitev položaja.

Tablični računalnik prestavite na območje, kjer je sprejem signalov GPS boljši in lahko jasno vidite nebo [Podrobnosti].

SONY

Rezultati določanja položaja GPS se razlikujejo od dejanske lokacije.

Tablični računalnik prestavite na območje, kjer je sprejem signalov GPS boljši in lahko jasno vidite nebo [Podrobnosti].

SONY

Fotografije in filmi, posneti s kamero, so zamegljeni.

Preverite, ali ste iz leč ali pokrova kamere odstranili vso kondenzacijo ali umazanijo [Podrobnosti].

Aplikacija »Remote control« se ne bo priučila nekaterih operacij.

Tabličnega računalnika morda ne bo mogoče priučiti vseh operacij daljinskega upravljalnika, odvisno od vrste daljinskega upravljalnika IR. To ne pomeni, da je prišlo do okvare.

Vrata IR na tabličnem računalniku morda niso usmerjena proti daljinskemu upravljalniku. Preverite položaj vrat IR na tabličnem računalniku, nato znova poskusite povezati vrata IR na tabličnem računalniku in daljinski upravljalnik v razdalji približno 20 mm do 50 mm [Podrobnosti].

Nekatere aplikacije niso prikazane v izbranem jeziku.

Nekatere aplikacije niso na voljo v jeziku, ki ste ga izbrali v nastavitvah za jezik na tabličnem računalniku in so zato prikazane v drugačnem jeziku.

Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Nekaterih aplikacij ni mogoče odstraniti (izbrisati). To ne pomeni okvare tabličnega računalnika ali napake v aplikaciji.

SONY

Prikazano je spletno mesto za mobilne telefone ali pametne telefone.

Nekatera spletna mesta so morda prikazana v postavitvi za mobilne telefone ali pametne telefone.

SONY

Ni mogoče telefonirati po internetu ali glasovno klepetati. (SGPT13)

Uporabite telefoniranje po internetu ali glasovni klepet s funkcijo Wi-Fi.

Tabličnega računalnika ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi.

Preverite, ali je vklopljena funkcija Wi-Fi.

- Dotaknite se [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] v tem vrstnem redu in nato nastavite [Wi-Fi] na [ON].

Preverite, da nič ne ovira signala med napravami in da naprave niso preveč oddaljene druga od druge [Podrobnosti].

Preverite povezavo Wi-Fi s pomočjo aplikacije [Wi-Fi checker] [Podrobnosti].

Morda boste lahko povezavo vzpostavili, če spremenite nastavitve kanala na dostopni točki.

Preverite, ali sta nastavitvi [Network SSID] in [Security] na dostopni točki pravilno nastavljeni.