

# SONY®

4-578-144-01(1)  
(BG-EE-HR-LT-LV-SL-SR)

Разширена скоба  
Pikendatud klamber  
Raširena kopča  
Platus gnybtas  
Pagarināta spaile  
Razširjena sponka  
Stega sa produžetkom





Operating instructions/Kasutusjuhend/  
Upute za upotrebu/Naudojimo instrukcija/  
Lietošanas instrukcijas/Navodila za uporabo/  
Upustvo za upotrebu

VCT-EXC1

© 2015 Sony Corporation



<http://www.sony.net/>



## Български

### Предпазни мерки

- Поставката за защищване може да падне, ако стане обект на силен удар или вибрации.
- Прикрепената поставка за защищване може да се припълзне от позицията си след дълъг период на използване.
- Внимавайте да не прищипете пръстите си с щипката на поставката.

### Спецификации

#### Ширина на захващане

6 mm – 60 mm

#### Обща маса на камерата и монтирани аксесоари

250 g или по-малко

## Eesti

### Ettevaatusabinõud

- Kinnitusklamber võib tugeva lõõgi või vibratsiooni tagajärjel maha kukkuda.
- Paigaldatud kinnitusklambri asend võib pikaajalise kasutamise jooksul muutuda.
- Olge ettevaatlik, et te ei jätaks sõrmi kinnitusklambri vahel.

### Tehnilised andmed

#### Klammerduslaius

6–60 mm

#### Kamera ja paigaldatud tarvikute kogumass

250 g või vähem

## Hrvatski

### Mjere opreza

- Postolje s kopčom može pasti ako se izloži jakom udarcu ili vibracijama.
- Položaj pričvršćenog postolja s kopčom može otklizati nakon dulje upotrebe.
- Pazite da ne priklještite prste kopčom postolja.

### Specifikacije

#### Širina kopčanja

6 mm – 60 mm

#### Ukupna težina kamere i postavljene opreme

250 g ili manje

## Lietuvių

### Atsargumo priemonės

- Tvirtinimo gnybtas gali nukristi dėl stiprus smūgio ar vibracijos.
- Ilgai naudojant pritvirtintas tvirtinimo gnybtas gali pasislinkti.
- Neprispauskite pirštu tvirtinimo gnybtu.

### Specifikacijos

#### Apspaudimo plotis

6–60 mm

#### Bendras fotoaparato ir pritvirtintų priedų svoris

250 g ar mažiau

## Latviski

### Piesardzības pasākumi

- Spailes stiprinājums var nokrist, ja tas tiek pakauts spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām.
- Ilglaicīgi lietojot, pievienotais spailes stiprinājums var nobīdīties.
- Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus, kad piespraužat stiprinājumu.

### Specifikācijas

#### Spailes platums

6 mm–60 mm

#### Kameras un pievienoto piederumu kopējā masa

Ne vairāk par 250 g

## Slovenščina

### Previdnostni ukrepi

- Nosilec s sponko lahko pada, če je izpostavljen močnim udarcem ali vibracijam.
- Pritrjen nosilec s sponko lahko po dolgotrajni uporabi zdrsne.
- Pazite, da si s sponko nosilca ne priščipnete prstov.

### Tehnični podatki

#### Širina pripenjanja

6–60 mm

#### Skupna teža fotoaparata in namešcene dodatne opreme

250 g ali manj

## Srpski

### Mere opreza

- Nosač sa štipaljkom može da spadne ako se izloži jakom udarcu ili vibracijama.
- Postavljeni nosač sa štipaljkom može da sklizne sa svog položaja nakon dužeg perioda upotrebe.
- Pazite da ne uklještite svoje prste štipaljkom nosača.

### Specifikacije

#### Širina hvatanja

6 mm – 60 mm

#### Ukupna masa kamere i namontirane dodatne opreme

250 g ili manje