



II04

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj

Ugradnja/povezivanje

HR

CDX-G3000UV

Hrvatski

Mjere opreza

- Ovaj uređaj dizajniran je samo za rad pri negativnom uzemljenju od 12 V DC.
- Pripremite da se kabeli ne priklještite ispod vijka ili da ne zahvate pomične dijelove (primjerice, vodilice sjedala).
- Prije povezivanja, isključite motor automobila kako biste izbjegli pojavu kratkog spoja.
- Spojite kabel napajanja ② na uređaj i zvučnike prije spajanja na priključnicu pomoćnog napajanja.
- Provedite sve kabele uzemljenja na zajedničku točku uzemljenja.**
- Izolirajte sve kabele koji nisu spojeni izolacijskom vrpcom radi sigurnosti.

Napomene o kabelu napajanja (žuti)

- Kad spajate ovaj uređaj zajedno s drugim audio komponentama, nazivni napon električnog sklopa automobila treba biti viši od zbroja osigurača svake komponente.
- Ako električni sklopi automobila nemaju dovoljno veliki napon, spojite uređaj izravno na akumulator.

Popis dijelova (1)

- Brojevi u popisu odgovaraju onima u uputama.
- Nosač ① i zaštitni okvir ④ su tvornički pričvršćeni na uređaj. Prije ugradnje uređaja, ključevima za otpuštanje ③ uklonite nosac ① s uređaja. Za detalje pogledajte "Uklanjanje zaštitnog okvira i nosača (4)".
- Sačuvajte ključeve za otpuštanje ③ za buduću uporabu, jer su potrebni i za uklanjanje uređaja iz vašeg automobila.

Oprez
Nosač ① držite pažljivo kako ne biste ozlijedili prste.**Primjer povezivanja (2)****Jednostavno spajanje subwoofera (2-C)**

Subwoofer može koristiti bez pojačala snage ako je spojen na kabel stražnjeg zvučnika.

Napomena

Sjajete subwoofer od 4 - 8 ohma. Nemojte spajati zvučnik na kabel stražnjeg zvučnika.

* U ovom načinu povezivanja nemojte spajati zvučnik.

Napomene

• Prije spajanja pojačala, spojite kabel uzemljenja.

• Alarm će se oglašati samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

Dijagram spajanja (3)**Upozorenje**

- Ako posjedujete antenu bez relaja, spajanjem ovog uređaja pomoći isporučenog kabela napajanja ② može doći do oštećenja antene.

Napomena o kontrolnom kabelu i kabelu napajanja

• Kabel REM OUT (prugasti plavo-bijeli) napaja uređaj s +12 V DC kad ga uključuje.

• U ovom načinu povezivanja nemojte spajati zvučnik.

• Prijenosni uređaji, provjerite jesu li kukice na obje strane nosača ① srušene prema unutra za 2 mm. Ako su kukice ravne ili svintute prema van, uređaj neće biti sigurno ugrađen i postoji mogućnost "iskakanja" uređaja (3-1).

• Ako je potreban, savijte stezne limove prema van radi bolje prijenosne (3-2).

• Provjerite jesu li 4 kukice na zaštitnom okviru ④ pravilno zakavljene u utore uređaja (3-3).

