

Dansk

Forsigtighedsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden kommer til at sidde i vejen for almindelig kørssætning.
- Undgå at montere enheden på steder, der er utsat for stov, snavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstilbehør til en forsvarlig og korrekt montering.

Indstilling af monteringsvinkel

Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.

Fjern beskyttelsesrammen og holderen (5)

Tag beskyttelsesrammen (5) og holderen (1) af enheden, inden du monterer enheden.

1 Fjern beskyttelsesrammen (5).

Klem begge kanter af beskyttelsesrammen (5), og træk den derefter ud.

2 Fjern holderen (1).

- Set begge udlosernøgler (3) i sammen mellem enheden og holderen (1), indtil de klikker på plads.
- Træk holderen (1) ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringseksempel (6)

Montering på instrumentbrættet

Bemærkninger

- Inden montering skal du sørge for, at spakene på begge sider af frontpanelet er løst.
- Holderen (1) holder ikke 2 mm ($\frac{1}{4}$ in) indad. Hvis gribene er tige eller bøjet udad, monteres enheden ikke korrekt, og springer ikke ud.
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilstykning (3-2).
- Sørg for, at de 4 spærrehænge på beskyttelsesrammen (5) sidder ordentligt i indgrib i enhedens huller (3-3).

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet (7)

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.



7-A Tage af

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil den klikker på plads.

7-B Fastgøre

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden. Tryk på frontpanel-udløserknappen, og træk det udad.

5



Norsk

Forholdsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheten ikke kommer til å være i vejen for at bruge en normal kørssætning.
- Undgå at montere enheden på steder, der er utsatt for stov, snuds, kraftige rystelser eller høye temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstilbehør til en forsvarlig og korrekt montering.

Indstilling av monteringsvinkel

Indstil monteringsvinkelen, så den er på under 45°.

Fjern beskyttelsesrammen og holderen (5)

Tag beskyttelsesrammen (5) og holderen (1) af enheden, inden du monterer enheden.

1 Fjern beskyttelsesrammen (5).

- Set begge kanter af beskyttelsesrammen (5), og træk den derefter ud.

2 Fjern holderen (1).

- Set begge udlosernøgler (3) i sammen mellem enheden og holderen (1), indtil de klikker på plads.
- Træk holderen (1) ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringseksempel (6)

Montering på instrumentbrættet

Bemærkninger

- Inden montering skal du sørge for, at spakene på begge sider af frontpanelet er løst.
- Holderen (1) holder ikke 2 mm ($\frac{1}{4}$ in) indad. Hvis gribene er tige eller bøjet udad, monteres enheden ikke korrekt, og springer ikke ud.
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilstykning (3-2).

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet (7)

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.



7-A Fjerne

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden, som afbildet, og træk til venstre side, indtil den klikker på plads.

7-B Fastgøre

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden. Tryk på frontpanel-udløserknappen, og træk det udad.

6



Finnor

Forholdsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheten ikke kommer til å være i vejen for at bruge en normal kørssætning.
- Undgå at montere enheden på steder, der er utsatt for stov, snuds, kraftige rystelser eller høye temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstilbehør til en forsvarlig og korrekt montering.

Indstilling av monteringsvinkel

Indstil monteringsvinkelen, så den er på under 45°.

Fjern beskyttelsesrammen og holderen (5)

Tag beskyttelsesrammen (5) og holderen (1) af enheden, inden du monterer enheden.

1 Fjern beskyttelsesrammen (5).

- Set begge kanter af beskyttelsesrammen (5), og træk den derefter ud.

2 Fjern holderen (1).

- Set begge udlosernøgler (3) i sammen mellem enheden og holderen (1), indtil de klikker på plads.
- Træk holderen (1) ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringseksempel (6)

Montering på instrumentbrættet

Bemærkninger

- Inden montering skal du sørge for, at spakene på begge sider af frontpanelet er løst.
- Holderen (1) holder ikke 2 mm ($\frac{1}{4}$ in) indad. Hvis gribene er tige eller bøjet udad, monteres enheden ikke korrekt, og springer ikke ud.
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilstykning (3-2).

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet (7)

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.



7-A Fjerne

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden, som afbildet, og træk til venstre side, indtil den klikker på plads.

7-B Fastgøre

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden. Tryk på frontpanel-udløserknappen, og træk det udad.

7



Suomi

Varoitus, joka koskee autoja, joiden virtalukossa ei ole ACC-asentoa

- Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi normaalia ajamista.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina pölyyli, liale, voimakkaille värinöillille tai lämmöille, kuten suora auringonpäiste tai lämmintilasuoittimien läheisyys.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja OFF-painiketta joka kerta kun katkaisevat tulisi virta-avaimella, kunnes näyttöön saa sammutunut.

Asennuskulman säätäminen (8)

Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.

Udskiftning af sikringen (8)

Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge en med et amperatør, der sørger for den originale sikring. Hvis sikringen springer, skal du kontrollere strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis sikringen springer igen efter udskiftningen, kan der være en internt funktionsfejl. Kontakt i så fald den nærmeste Sony-forhandler.

Montering af mikrofonen (9)

For at kunne tale under håndfri opkald skal du montere mikrofonen.

2 Fjern holderen (1).

- Set begge kanter af beskyttelsesrammen (5) i sammen mellem enheden og holderen (1), indtil de klikker på plads.
- Træk holderen (1) ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringseksempel (6)

Montering på instrumentbrættet

Bemærkninger

- Inden montering skal du sørge for, at spakene på begge sider af frontpanelet er løst.
- Holderen (1) holder ikke 2 mm ($\frac{1}{4}$ in) indad. Hvis gribene er tige eller bøjet udad, monteres enheden ikke korrekt, og springer ikke ud.
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilstykning (3-2).

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet (7)

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.



7-A Fjerne

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden, som afbildet, og træk til venstre side, indtil den klikker på plads.

7-B Feste

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden. Tryk på frontpanel-udløserknappen, og træk det udad.

8



Norsk

Forholdsregler

- Vælg monteringsstedet med omhu, så enheten ikke kommer til å være i vejen for at bruge en normal kørssætning.
- Undgå at montere enheden på steder, der er utsatt for stov, snuds, kraftige rystelser eller høye temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
- Brug udelukkende det medfølgende monteringsstilbehør til en forsvarlig og korrekt montering.

Indstilling av monteringsvinkel

Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.

Udskiftning af sikringen (8)

Når du udskifter sikringen, skal du sørge for at bruge en med et amperatør, der sørger for den originale sikring. Hvis sikringen springer, skal du kontrollere strømtilslutningen og udskifte sikringen. Hvis sikringen springer igen efter udskiftningen, kan der være en internt funktionsfejl. Kontakt i så fald den nærmeste Sony-forhandler.

Montering af mikrofonen (9)

For at kunne tale under håndfri opkald skal du montere mikrofonen.

2 Fjern holderen (1).

- Set begge kanter af beskyttelsesrammen (5) i sammen mellem enheden og holderen (1), indtil de klikker på plads.
- Træk holderen (1) ned, og træk derefter enheden op for at adskille.

Monteringseksempel (6)

Montering på instrumentbrættet

Bemærkninger

- Inden montering skal du sørge for, at spakene på begge sider af frontpanelet er løst.
- Holderen (1) holder ikke 2 mm ($\frac{1}{4}$ in) indad. Hvis gribene er tige eller bøjet udad, monteres enheden ikke korrekt, og springer ikke ud.
- Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram tilstykning (3-2).

Sådan aftages og fastgøres frontpanelet (7)

Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.



7-A Fjerne

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden, som afbildet, og træk til venstre side, indtil den klikker på plads.

7-B Feste

Sæt del (4) på frontpanelet i indgreb med del (8) på enheden. Tryk på frontpanel-udløserknappen, og træk det udad.

9



Swedish

Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har en ACC-position (tilbehør)

- Välj