





# Módulo GPS para Centro AV

Instruções

PT



## Registo do Proprietário

O modelo e número de série estão localizados na parte inferior na unidade. Registe o número de série no espaço disponibilizado, abaixo. Refira estes números quando ligar para o seu agente Sony sobre este produto. Modelo Nº: XA-NV300T

Nº Série: \_\_\_\_\_

Sony online <http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation Printed in Spain



P-4484161131 -8

XA-NV300T

## AVISO IMPORTANTE

**Para distribuidores e instaladores**  
Não se esqueça de entregar este documento ao cliente final deste produto.

**Para clientes**  
Actualize os dados de mapas antes do uso. Para mais informações, consulte o folheto fornecido.

## Aviso

### NÃO APLICÁVEL NO CANADÁ, INCLUSIVE NA PROVÍNCIA DO QUEBEC.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são projectados para fornecer protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência de uma ou mais das seguintes maneiras:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao que está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Avisamos que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual podem anular a sua permissão de operar o equipamento.

## Português



Pela presente, a Sony Corp. declara que o XA-NV300T cumpre com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pela Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>

**Aviso para os clientes: a informação que se segue aplica-se apenas aos equipamentos comercializados em países abrangidos pelas directivas da UE**  
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão  
Para a conformidade do produto na UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha

## Precauções

- Não desmonte nem modifique a unidade.
- Não a instale em locais que possam interferir com o funcionamento do airbag.
- Não coloque os cabos debaixo de nenhum parafuso, nem os prenda nas partes móveis (p.ex. as calhas dos bancos).
- Não instale a unidade em zonas expostas ao pó, à sujidade, a vibrações excessivas ou a altas temperaturas, como zonas com luz solar directa o perto de condutas de aquecimento.
- Ao ligar ou desligar o módulo GPS, desligue o motor do veículo ou o sistema multimédia para evitar um funcionamento incorrecto.

## Lista de peças 1

Os números da lista têm correspondência com os das instruções.

## Introdução de uma memória de dados cartográficos no módulo GPS 2

Para activar o uso da função de navegação, é necessário introduzir a memória de dados cartográficos 2.

- 1 Abra a cobertura.**  
Deslize a tampa até soltar totalmente o gancho 1 e, em seguida, suba a tampa 2.
- 2 Introduza a memória de dados cartográficos 2.**
- 3 Feche a cobertura.**

## Ligação do módulo GPS 3

Ligue o módulo GPS 1 à porta USB da unidade principal e o cabo da antena GPS 4 ao módulo GPS 1 até encaixar.


## Instalação do módulo 4

**Instalação no porta-luvas**  
Antes de la instalação, limpe a superfície de aderência.

- 1 Seleccione um local no porta-luvas que permita introduzir e expulsar facilmente a memória de dados cartográficos 2 do módulo GPS 1.**
- 2 Coloque as fitas auto-fixantes 3 na parte inferior do módulo GPS com a zona dentada 3 na posição em que vai instalar o módulo; e em seguida, instale o módulo GPS 1.**

### Notas

- Verifique se o módulo GPS 1 está firmemente fixado.
- Certifique-se que os cabos não ficam presos por nenhuma peça do porta-luvas quando o abrir ou fechar.



## Português

### Instalação da antena GPS 5

- Escolha um sítio onde não haja obstáculos à recepção do satélite GPS para obter o melhor sinal possível.
- Certifique-se que a antena GPS 5 não causa interferências aos dispositivos do veículo.
- Alguns tipos de pará-brisas bloqueiam a recepção das ondas radioeléctricas dos satélites GPS. Se a antena GPS 5 instalada dentro do automóvel tiver má recepção, tente instalá-la no exterior do automóvel.

### 1 Decida o ponto do tablier ou da bandeja traseira em que quer instalar o dispositivo e limpe a superfície escolhida.

- Escolha uma superfície plana que respeite os seguintes requisitos:
- A antena GPS 5 deve poder colocar-se na posição horizontal.
  - Não deve bloquear o accionamento do airbag do lado do passageiro.
  - A recepção do satélite GPS não deve ficar bloqueada por nenhum elemento do interior do automóvel nem pelos limpa-para-brisas.

### 2 Coloque a lâmina base 5 e, em seguida, a antena GPS 5 por cima.

#### Notas

- Não se esqueça de colocar a lâmina base 5. Se não o fizer, é possível que não receba o sinal correctamente.
- Não instale a antena GPS 5 perto de outros dispositivos eléctricos. Se o fizer, pode ter problemas na recepção do sinal.
- Se a superfície da lâmina base 5 estiver fria, é possível que a fita adesiva de dupla face não adira bem. Caso isto aconteça, aqueça-a com um secador ou outro dispositivo antes de aplicar a fita.
- Se não tiver uma superfície plana para instalar a antena GPS 5, dobre a lâmina base 5 antes de a instalar para se adaptar à superfície arredondada.

### Utilizar a função de navegação

A função de navegação é controlada a partir da unidade de áudio do automóvel (Sistema multimédia).

#### Para seleccionar a função de navegação

**1 Prima (HOME), e, em seguida, toque "Navegação".**

Para mais informação sobre o funcionamento da navegação, consulte o folheto do módulo GPS.

#### Notas

- Ao utilizar a função de navegação, o vídeo USB não está disponível.
- O modo de navegação não admite o uso do comando a distância.
- O comando de voz é emitido a partir das colunas frontais e o seu volume independe do volume normal.

#### Para aceder à fonte actual em segundo plano

Prima (DISP), várias vezes até aparecer a fonte desejada (reprodução de áudio/vídeo, navegação, câmara de visualização posterior).

### Especificações

Requisitos de corrente:  
Tomada USB de 5 V CC  
Dimensões (módulo GPS):  
Aprox. 90 mm x 50 mm x 18,5 mm (Lar. x Alt. x Pro.)  
Peso: Aprox. 80 g  
Temperatura de funcionamento:  
De 5 °C a 45 °C  
Conteúdo da embalagem:  
Módulo GPS (1)  
memória de dados cartográficos (1)  
Fita auto fixante com zona adesiva e zona dentada (2)  
Antena de GPS (1)  
Lâmina base (1)

O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

### Resolução de problemas

**A função de navegação não se executa correctamente. Um dispositivo ligado à porta USB do Sistema multimédia não funciona correctamente.**

- É possível que o módulo GPS se tenha ligado ou desligado enquanto o sistema multimédia estava em funcionamento.
  - Desligue o motor ou o sistema multimédia e espere uns 10 segundos. Em seguida, ligue de novo o motor ou o sistema multimédia.

#### O mapa não mostra a posição actual do veículo correctamente.

- É possível que a antena GPS não esteja ligada correctamente.
  - Verifique se a antena GPS está firmemente ligada.
- É possível que a localização da antena de GPS não seja adequada.
  - Mude a localização da antena GPS.

**"Aparece a mensagem " Não foram encontrados os ficheiros necessários. Insira o cartão de memória.**

- É possível que a memória dos dados cartográficos do mapa não tenha sido introduzida ou tenha sido introduzida incorrectamente.
  - Introduza a memória de dados cartográficos correctamente.

**A memória de dados cartográficos não está actualizada.**

- O site poder ter dados cartográficos actualizados.
  - Visite o site e descarregue os dados cartográficos más recentes.

### Site de assistência

Se tiver alguma questão ou quiser obter as informações mais actualizadas, consulte o site indicado a seguir:

Clientes dos Estados Unidos ou do Canadá:

<http://esupport.sony.com>

<http://www.sony.com/caraudio>

Clientes da Europa:

<http://support.sony-europe.com/>

Clientes da Ásia:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

<http://www.sony-asia.com/caraudio/>