



# Software-Handbuch

# Bitte unbedingt zuerst lesen

## Hinweis

Dieses Produkt enthält Software, die Eigentum der Sony Corporation oder durch Dritte lizenziert ist. Die Verwendung dieser Software unterliegt den diesem Produkt beiliegenden Lizenzbedingungen bzw. dem Lizenzvertrag. Die Software-Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und müssen daher nicht notwendigerweise mit den aktuellen Verkaufsversionen übereinstimmen. Für Aktualisierungen und Erweiterungen der Software kann ein Entgelt verlangt werden. Die Registrierung bei Online-Diensteanbietern ist möglicherweise kostenpflichtig und erfordert die Weitergabe der Daten Ihrer Kreditkarte. Bei Finanzdienstleistungen ist unter Umständen eine vorherige Absprache mit den beteiligten Finanzunternehmen erforderlich.

© 2004 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktionen sind – auch auszugsweise – ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.

## ENERGY STAR

Da Sony ein Partner von ENERGY STAR ist, erfüllen die Produkte von Sony die ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung. Das **Internationale ENERGY STAR-Programm für Bürogeräte** ist ein weltweites Programm zur Förderung der Energieeinsparung bei der Benutzung von Computern und anderen Bürogeräten. Das Programm unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von Produkten mit Funktionen, die effektiv zur Energieeinsparung beitragen. Es handelt sich um ein offenes Programm, an dem sich Unternehmen auf freiwilliger Basis beteiligen können. Zielprodukte hierfür sind alle Bürogeräte wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die einzuhaltenden Normen sowie die Logos sind für alle teilnehmenden Staaten gleich.

ENERGY STAR ist ein in den USA eingetragenes Warenzeichen.



## Warenzeichen

Sony, Battery Checker, BlueSpace NE, Click to DVD, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, Network Smart Capture, PictureGear Studio, SonicStage, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, Memory Stick, das Memory Stick-Logo, VAIO und das VAIO-Logo sind Warenzeichen der Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works und das Windows-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

i.LINK ist ein Warenzeichen von Sony und zeigt an, dass das entsprechende Produkt über einen IEEE1394-Anschluss verfügt.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere und Adobe Photoshop Elements sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic ist ein Warenzeichen der MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2004 und Norton Password Manager sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Symantec Corporation.

Drag'n Drop CD und Drag'n Drop CD+DVD sind eingetragene Marken von Easy Systems Japan Ltd und DigiOn Inc.

WinDVD for VAIO ist ein Warenzeichen der InterVideo, Inc.

Sun Java VM ist ein Warenzeichen der Sun Microsystems, Inc.

Die Google-Symbolleiste ist eine Marke von Google.

My Info Centre beinhaltet die Software Macromedia Flash Player von Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Macromedia und Flash sind Markenzeichen von Macromedia, Inc.

Alle anderen System-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Auf die Kennzeichnung <sup>TM</sup> oder <sup>®</sup> wird in diesem Handbuch verzichtet.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

**Informationen darüber, welche Software für Ihr Modell verfügbar ist, finden Sie in dem Beiblatt Technische Daten.**

## Registrieren Ihres VAIO-Computers

Die Registrierung Ihres Sony VAIO-Computers nimmt nur kurze Zeit in Anspruch.

Durch Registrierung Ihres Computers können Sie die Vorteile des erstklassigen Sony-Kundendienstes nutzen:

- ❑ **Club VAIO** – Online-Unterstützung, Lernprogramme, Tipps und Tricks, Neuigkeiten, Foren für aktuelle Informationen, Wettbewerbe, Downloads und Software-Updates gratis.
- ❑ **VAIO-Link** – Bei Problemen mit Ihrem Computer finden Sie auf der Website von VAIO-Link nützliche Hinweise und u.U. eine Lösung: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garantie** – Für höheren Investitionsschutz. Zu den Geschäftsbedingungen lesen Sie bitte das Beiblatt **Garantie**. Weitere Informationen finden Sie im **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

So registrieren Sie Ihren Sony VAIO-Computer:

- 1 Stellen Sie eine Internetverbindung her (siehe auch **Konfigurieren Ihres Modems (Seite 41)**).
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **VAIO Online Registration**  auf dem Desktop.  
Der Link finden Sie auch über den **Start**-Menü (**Start/Alle Programme/VAIO Promotions/VAIO Online Registration**).
- 3 Ändern Sie ggf. die Sprache, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche **Registrieren Sie sich jetzt** und dann auf **Weiter**.  
Sie kommen so zur Registrierungswebsite.
- 5 Geben Sie Ihren Vornamen und Nachnamen.  
Die Seriennummer Ihres Computers ist automatisch eingegeben.
- 6 Klicken Sie auf **Schicken**.
- 7 Geben Sie wie gewünscht weitere Angaben an und klicken Sie auf **Schicken**.  
Ihr VAIO-Computer damit registriert und ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.  
Wenn Sie eine E-mail-Adresse eingegeben haben, wird Ihnen eine weitere Mail zur Bestätigung geschickt.

 Nach der Registrierung ist die VAIO Online Registrierung jeder Zeit zum Ändern Ihrer Angaben zugänglich.

## Hinweise zu der mit dem Computer gelieferten Software

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht der Möglichkeiten und Funktionen der im Lieferumfang Ihres Computers enthaltenen Software.

Das Softwarepaket umfasst die vorinstallierte Software und Anwendungen, die Sie mit der im Lieferumfang enthaltenden **VAIO Sicherheitskopiedisc\*** oder von der Festplatte aus (je nach Modell) installieren können.

! Wenn Sie eine Systemwiederherstellung durchführen, werden manche Anwendung nicht mehr vorinstalliert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

Nicht alle nachstehend aufgeführten Anwendungen werden mit Ihrem Modell geliefert. Im Beiblatt **Spezifikationen** ist aufgeführt, welche Software für Ihr Modell verfügbar ist. Informationen zur Installation finden Sie im **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

\* Wenn Sie zwei DVDs verwenden, ist die erste die **VAIO Sicherheitskopiedisc 1/2** und die zweite die **VAIO Sicherheitskopiedisc 2/2**.

Die Softwarekategorien dieses Handbuchs sind mit denen im Menü **Start/Alle Programme** auf Ihrem Computer identisch.

- ❑ **Audio (Seite 8)**
  - ❑ SonicStage (Seite 8)
  - ❑ MoodLogic (Seite 8)
- ❑ **CD-(DVD) Burning (Seite 10)**
  - ❑ Drag'n Drop CD(+DVD) (Seite 10)
  - ❑ Click to DVD (Seite 10)
- ❑ **Media Sharing (Seite 12)**
  - ❑ VAIO Media (Seite 12)
- ❑ **Office Applications (Seite 13)**
  - ❑ Adobe Acrobat Elements 6.0 (Seite 13)
  - ❑ Adobe Reader 6.0 (Seite 13)
  - ❑ Microsoft Works (Seite 14)
- ❑ **Photo (Seite 15)**
  - ❑ Adobe Photoshop Album Starter Edition (Seite 15)
  - ❑ Adobe Photoshop Elements 2.0 (Seite 15)
  - ❑ Network Smart Capture (Seite 16)
  - ❑ PictureGear Studio (Seite 16)

- ❑ **Security & Utilities (Seite 17)**
  - ❑ BlueSpace NE (Seite 17)
  - ❑ Google toolbar (Seite 17)
  - ❑ HotKey Utility (Seite 18)
  - ❑ Memory Stick Formatter (Seite 18)
  - ❑ Norton Internet Security 2004 (Seite 19)
  - ❑ Norton Password Manager (Seite 20)
  - ❑ Sony Notebook Setup (Seite 20)
  - ❑ VAIO Power Management (Seite 21)
  - ❑ VAIO System Information (Seite 21)
  - ❑ VAIO Update (Seite 22)
  - ❑ Video-(TV) (Seite 23)
- ❑ **Video-(TV) (Seite 23)**
  - ❑ Adobe Premiere Standard (Seite 23)
  - ❑ DVgate Plus (Seite 24)
  - ❑ VAIO Edit Components (Seite 24)
  - ❑ WinDVD for VAIO (Seite 25)
  - ❑ Giga Pocket (Seite 25)

Weitere Kategorien in diesem Handbuch:

- VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc (Seite 26)**
- My Info Centre (Seite 27)**
- Betriebssystem (Seite 29)**
  - Windows XP Professional mit Service Pack 1a (Seite 29)
  - Windows XP Home Edition mit Service Pack 1a (Seite 29)
  - Sun Java Virtual Machine (VM) (Seite 30)
  - Internet Explorer 6.0 (Seite 31)
- VAIO Promotions (Seite 32)**
  - ISP Selector (Seite 32)
  - VAIO Online Registration (Seite 32)
  - Sprachauswahl (Seite 32)
  - Ihre Meinung ist gefragt (Seite 33)
  - Adobe Companion Pack für VAIO (Seite 33)
  - Meine Dokumentation (Seite 35)
- Software aktualisieren (Seite 36)**
  - Adobe Store (Seite 36)
  - Symantec Store (Seite 36)
  - VAIO-Link (Seite 36)



Informationen über die Funktion der Anwendung finden Sie in der mitgelieferten Online-Hilfe. Häufig wird durch Drücken der Taste **<F1>** die Hilfedatei angezeigt.

## Audio

### SonicStage



Sony Corporation

SonicStage ist eine Software, die mit der OpenMG-Technologie arbeitet, einer von der Sony Corporation entwickelte Technologie für den Urheberrechtsschutz. Sie ermöglicht die Aufzeichnung und Wiedergabe digitaler Musikdaten auf einem PC. Wenn die Daten auf der Festplatte verschlüsselt und aufgezeichnet sind, können Sie sie mit der OpenMG-Technologie auf dem PC wiedergeben. Die unbefugte Verbreitung der Daten wird dabei jedoch verhindert. Der Zweck der OpenMG-Technologie besteht darin, eine Umgebung zu schaffen, in der größere Mengen qualitativ hochwertiger Musik ohne eine anschließende unbefugte Verbreitung der Musikdateien verteilt werden können.

SonicStage verschlüsselt und verwaltet Musikdateien, die Sie mit Hilfe von EMD-Diensten auf einen PC heruntergeladen oder von Ihren eigenen CDs oder dem Internet übernommen haben.

### MoodLogic



MoodLogic, Inc.

MoodLogic verwaltet Songs nach Tempo, Musikstil, Künstler, Jahr, Titel und sogar nach Stimmungen, wie z.B. fröhlich, romantisch oder sanft. Sie können dann nach Stimmungen oder Musikstilen Wiedergabelisten erstellen.

Außerdem:

- Können Sie einen Song wählen und einen fertigen Mix aus ähnlichen Songs erstellen,
- automatisch die Musik auf Ihrem Computer organisieren,

- ❑ automatisch mit ID3 kennzeichnen,
- ❑ auf einen Song oder einen Song-Mix klicken, und diese auf Ihren MP3 Player oder eine CD\* übertragen,
- ❑ die umfangreichsten Songdaten, die zur Verfügung stehen, können in die MoodLogic-Datenbank eingegeben werden.

**Als Kunde von Sony erhalten Sie 100 Kredite gratis!**

Weitere Informationen über Kredite und die oben genannten Themen finden Sie in den HTML-Seiten von MoodLogic. Sie finden die HTML-Dateien unter: **Start/Alle Programme/Audio/MoodLogic/MoodLogic HTML.**

\* Sie benötigen eine Software zum Brennen von CDs.

## CD-(DVD) Burning

### Drag'n Drop CD(+DVD)



DigiOn / Easy Systems Japan

Drag'n Drop CD(+DVD) wurde als einfachste Software für die Erstellung Ihrer eigenen DVDs und CDs entwickelt. Benutzer können Ihre eigenen Audio-CDs oder DVDs erstellen, die in den meisten PCs gelesen werden können. Mit Drag'n Drop CD+DVD können Sie auch Ihre eigene CDs brennen. Die Bedienung ist einfach: Wählen Sie die Dateien aus, die Sie auf CD brennen möchten, und verschieben Sie sie per Drag & Drop in das geeignete Feld, das dem CD- oder DVD-Format entspricht. Nachdem Sie eine CD/DVD verschoben haben, klicken Sie einfach auf den Pfeil und die CD/DVD wird erstellt.

Falls Sie zu diesem Thema Fragen haben oder technische Hilfe benötigen, surfen Sie zur Webseite:

<http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/>

### Click to DVD



Sony Corporation

Mit Click to DVD\* sind Sie nur einen einzigen Mausklick von der Schaffung eines Meisterwerkes auf DVD im Hollywood-Stil entfernt. Verbinden Sie einfach eine Sony Digital Handycam über ein i.LINK-Kabel mit Ihrem VAIO und nehmen Sie Ihre Familienerinnerungen zur Freude aller auf eine DVD auf. Click to DVD führt Sie sogar über vier einfache Schritte zur Erstellung von DVD-Menüs mit beweglichen Kapitel-Symbolen.

Mit Click to DVD können Sie Videos von einem analogen Gerät aufzeichnen, wenn Ihr Computer mit Giga Pocket Version 5.5\*\* ausgerüstet ist. Click to DVD unterstützt die Unterstützung für die Direktzugriffsfunktion auf Click to DVD bietet. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu Click to DVD.

\* Abhängig vom jeweiligen Modell. Für Computer mit DVD-RW oder DVD+/-RW anwendbar.

\*\* Das Giga Pocket TV-Setup muss ausgeführt werden, bevor von einem analogen Videogerät mit Click to DVD aufgezeichnet wird. Weitere Informationen zum Verwenden der Funktion **TV-Setup** finden Sie im Handbuch und der Online-Hilfe zu **Giga Pocket**.

# Media Sharing

## VAIO Media



*Sony Corporation*

VAIO Media Software bietet Ihrem Netzwerk Multimedia-Funktionen. Somit können Sie Musikdateien, Videodateien und Standbilddateien zwischen den VAIO-Computern austauschen. Mit VAIO Media ("Medienclients") erhalten bestimmte Computer in drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerken Zugriff auf Multimedia-Dateien, die auf Ihrem VAIO Computer ("Medienserver") gespeichert sind.

## Office Applications

### Adobe Acrobat Elements 6.0



*Adobe Systems Incorporated*

Mit Adobe Acrobat Elements 6.0 können Sie ganz einfach PDF-Dateien auf 4 verschiedene Weisen erstellen:

- Quelldatei mit der rechten Maustaste anklicken und **Convert to Adobe PDF** wählen.
- Anklicken des Symbols **Convert to Adobe PDF** auf der Symbolleiste.
- Acrobat Elements** starten, dann **Next** anklicken und eine PDF-Datei nach Ihren Vorgaben erstellen.
- Drucken der Datei mit Adobe PDF-Druckerfunktion.

Falls Sie Fragen haben, können Sie die Online-Hilfe aufrufen:

<http://www.adobe.de>

### Adobe Reader 6.0



*Adobe Systems Incorporated*

Adobe Reader 6.0 ist eine Gratis-Software, mit der Sie Dateien im PDF-Format (Adobe Portable Document Format) mit einer Vielzahl von Hardware oder Betriebssystemen anzeigen und drucken können. Diese neue Version der bekannten Anwendung Adobe Acrobat Reader bietet Ihnen viele umfangreiche Funktionen, mit denen Sie:

- Adobe PDF-Formulare einreichen können, die ausfüllbare Felder enthalten und in Anwendungen wie Adobe Acrobat 6.0 Professional und Adobe Form Designer erstellt wurden.

- Rufen Sie die verschiedenen Multimedia-Inhalte ab.
- Hi-Fi-eBooks lesen und verwalten.
- In Ihre PDF-Datei eingebaute Such- und Zugriffsfunktionen aktivieren.
- Diaschauen und elektronische Postkarten in Adobe Photoshop Album anzeigen und Bilder für die Online-Bearbeitung exportieren (lokale Online-Photodienste sind unterschiedlich).

Hinweise zu häufig gestellten Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://www.adobe.de>

## Microsoft Works



### Microsoft Corporation

Microsoft Works bietet Ihnen alle grundlegenden Tools, die Sie für die Arbeit auf dem PC benötigen. Mit den verschiedenen Komponenten können Sie unter anderem Vorgänge im Zusammenhang mit E-Mails ausführen, Ihre Buchhaltung erledigen, Termine verwalten und vieles mehr. Zur Software gehört ein Online-Handbuch mit grundlegenden Anweisungen zur Verwendung. Weitere Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter:

<http://www.works.msn.com>

## Photo

### *Adobe Photoshop Album Starter Edition*



*Adobe Systems Incorporated*

Nutzen Sie die Grundfunktionen der Adobe Photoshop Album-Software mit Adobe Photoshop Album Starter Edition. Diese Version mit eingeschränktem Funktionsumfang (im Vergleich zur Vollversion) hat alles, was der Benutzer zum Suchen, Fehler beheben und zum Informationen und Erinnerungen austauschen benötigt. Statt zahllose Ordner zu durchsuchen, können Sie einen praktischen Kalender verwenden, um Fotos nach Datum zu suchen, oder dank der revolutionären Schlüsselwort-Tagsuche zielgenau Gruppen von Fotos lokalisieren. Rote-Augen-Effekt, Belichtungsfehler und andere Mängel lassen sich im Handumdrehen beheben. Dank Funktionen für Diashows, Bildkarten, Fotoalben usw. können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ein paar Mausklicks und Ihre Kreationen können von Familie und Freunden empfangen werden – selbst von Mobiltelefonen und Palmtops. Falls Sie Fragen haben oder technische Hilfe benötigen, können Sie die Online-Hilfe aufrufen:

<http://www.adobe.de>

### *Adobe Photoshop Elements 2.0*



*Adobe Systems Incorporated*

Adobe Photoshop Elements bringt Ihnen Bildbearbeitungsmöglichkeiten der nächsten Generation kombiniert mit leistungsfähigen neuen Funktionen, die für jeden Anwender etwas zu bieten haben. Mit dem beispiellos umfangreichen und produktiven Tool-Set von Photoshop Elements lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, arbeiten äußerst effizient und erhalten für alle Medien Ergebnisse der Spitzenqualität.

Seriennummer für dieses Adobe-Upgradeangebot:

**1057-4301-0399-4601-1957-8646**

Zur Verwendung bei einem Upgrade auf Adobe Photoshop oder wenn Sie Ihre Kopie registrieren.

Hinweise zu häufigen Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://www.adobe.de>

## *Network Smart Capture*



*Sony Corporation*

Network Smart Capture\* ist eine Anwendung, mit der Sie Standbilder und Videos von einer Digitalkamera bzw. der Motion Eye-Kamera, mit der gewisse VAIO-Computer ausgestattet sind, erfassen und festhalten können. Diese Software ermöglicht es Ihnen, die erfassten Bilder visuell zu überprüfen und an verschiedene Empfänger weiterzuleiten. Sie beinhaltet eine Webkamera-Funktion, über die Sie in bestimmten Abständen Bilder aufnehmen können, ohne anwesend sein zu müssen.

\* Nur bei Notebook-Computern mit integrierter Kamera.

## *PictureGear Studio*



*Sony Corporation*

PictureGear Studio ist eine benutzerfreundliche Software, die es Ihnen ermöglicht, mit einer Digitalkamera aufgenommene Fotos auf Ihrem Computer zu verwenden. Mit der PictureGear Studio Software können Sie sehr leicht Fotos auf Ihren Computer übertragen, Fotoalben erstellen und Fotos ausdrucken. Zum Funktionsumfang von PictureGear Studio gehören ein Fotoalbum und ein Druckstudio.

## Security & Utilities

### BlueSpace NE



Sony Corporation

BlueSpace NE\* ist eine Software-Anwendungen, mit der Sie eine Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten herstellen können. Durch Verwendung von **Device Discovery** identifiziert Ihr Bluetooth kompatibler Computer alle anderen Bluetooth-Geräte in deren jeweiligen Bereichen (der Bereich hängt von der "Klasse" des Geräts ab).

**Service Discovery** zeigt Ihnen dann die verfügbaren Dienste für das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen. Mit Wahl eines passenden Dienstes sind die Einstellungen abgeschlossen und Sie können mit dem anderen Bluetooth-Gerät über einen bestimmten Abstand drahtlos kommunizieren.

Weitere Informationen zu BlueSpace NE finden Sie im **Hardware-Handbuch**.

\* Nur bei Notebook-Computern mit Bluetooth-Technologie.

### Google toolbar



Google

Web-Formulare können mit der Google-Symboleiste automatisch mit der Funktion AutoFill ausgefüllt werden. Sie müssen Ihre persönlichen Angaben nur einmal in die Google-Symboleiste eintragen, damit ein Webformular in Zukunft automatisch mit Ihren Daten ausgefüllt wird. Außerdem werden dank des Popup-Blockers in der Google-Symboleiste keine Popups angezeigt, die

geöffnet werden, wenn Sie eine Website öffnen. Nie war es einfacher, im Internet zu surfen. Verwenden Sie die Suchfunktionen der erweiterten Google-Symbolleiste, um die Suche einzuschränken.

Hinweise zu häufig gestellten Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://toolbar.google.com/help.html>

## HotKey Utility

*Sony Corporation*

Das HotKey-Dienstprogramm bietet Ihnen schnellen Zugriff auf verschiedene Funktionen mit der Taste **<Fn>**, wie z. B. das Erhöhen der Helligkeit. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Kombinationen und Funktionen mit der <Fn>-Taste** im **Hardware-Handbuch**.

## Memory Stick Formatter



*Sony Corporation*

Memory Stick Formatter ist ein spezielles Programm zum Formatieren von Memory Sticks. Verwenden Sie zum Neuformatieren von Memory Sticks ausschließlich dieses Programm. Sie können mit dieser Software außerdem Memory Sticks neu formatieren, die von Windows nicht mehr als Laufwerk erkannt werden.

 Beim Formatieren des Memory Sticks mit dieser Anwendung werden alle Daten auf dem Memory Stick unwiderruflich gelöscht. Erstellen Sie daher vor dem Formatieren gegebenenfalls eine Sicherheitskopie Ihrer Daten.

Formatieren Sie Memory Sticks nicht mit der Befehl **Format** in Windows.

## Norton Internet Security 2004



Symantec

Norton Internet Security 2004 von Symantec schützt Ihren Computer vor Viren, Hackern und Angriffe auf Ihre Privatsphäre. Folgende Vollversionen sind hier eingeschlossen:

- ❑ **Norton AntiVirus:** Beinhaltet eine erweiterte Risikoerfassung, die Sie auch vor anderen Bedrohungen als Viren wie z.B. Spionageprogrammen (Spyware) oder Passwortdiebstahl durch Keystroke-Logging-Programme warnt. Es entfernt Viren, Würmer und Trojanische Pferde automatisch. Es prüft und entfernt Viren aus zu sendenden und eintreffenden E-Mails, Instant-Messages und anderen Dateien.
- ❑ **Norton Personal Firewall:** mit diesem Web-Assistenten können Sie z.B. Werbebanner und Popups blockieren und den Zugriff auf gewisse Optionen von Microsoft Internet Explorer verhindern. Außerdem verbirgt er Ihren PC im Internet, wodurch er für Hacker unsichtbar wird.
  - ! Beim Aktivieren der Firewall stellt Ihnen Norton einige Fragen. Bitte lassen Sie alle Nachrichten und Meldungen für VAIO-Anwendungen zu.
- ❑ **Norton AntiSpam:** filtert unerwünschte E-mail-Meldungen in POP3-kompatiblen E-mail-Programmen heraus, indem es im **Themafeld** sogenannte "Spam-Tags" oder -Flaggen anfügt.
- ❑ **Norton Parental Control:** Verhindert das Verschicken von vertraulichen Informationen ohne Ihr Wissen per E-Mail, Instant Messages, Microsoft Office-Anhängen und Web-Formular.

Dieses Software-Kit beinhaltet ein Gratis-Abonnement für 90 Tage, um Virusdefinitionen zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe und auf der Website:

<http://www.symantec.com/techsupp>

## Norton Password Manager



Symantec

Norton Password Manager\* schützt Ihre Passwörter und vereinfacht deren Verwaltung.

Merkmale:

- Hält Ihre Passwörter fest,
- Erstellt Konten für mehrere Anwender,
- Füllt Online-Formulare automatisch aus.

Diese Software wird als Trialware für 90 zum Testen mitgeliefert.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe und auf der Website:

<http://www.symantec.com/techsupp>

\* Nur bei Modellen mit Windows XP Professional.

## Sony Notebook Setup



Sony Corporation

Mit Hilfe von Sony Notebook Setup\* können Sie Systemdaten anzeigen, Vorgaben für bestimmte Systemeinstellungen festlegen und ein Startkennwort für Ihr Sony-Notebook einrichten.

Falls dies für Ihr Modell zutreffend ist: Siehe **Einrichten des Notebooks mit Sony Notebook Setup** im **Hardware-Handbuch**.

\* Bei allen Notebooks verfügbar.

## VAIO Power Management

Sony Corporation

Das VAIO Power Management\* (VAIO-Energieverwaltungssystem) steuert den Energieverbrauch Ihres Computers und gibt zudem Schlüsselinformationen über Systemaktivität und Akkuladestatus.

Falls für Ihr Modell zutreffend: Siehe **Energieeinsparung mit VAIO Power Management** im **Hardware-Handbuch**.

\* Bei gewissen Notebooks verfügbar.

 **VAIO Power Management** wird im **Startmenü** nicht angezeigt. Wenn Sie mehr über **VAIO Power Management** und darüber, wie Sie es aktivieren, erfahren möchten, informieren Sie sich im **Hardware-Handbuch** im Kapitel **Energieeinsparung mit VAIO Power Management**. Je nach Modell wird im Startmenü **VAIO Power Management Viewer** angezeigt.

## VAIO System Information



Sony Corporation

Mithilfe der VAIO System Information\* können Sie immer die **Produkt**-Version (Modellbezeichnung, Seriennummer, BIOS-Version, Version und Seriennummer des Betriebssystems) sowie die **Systeminformationen** (CPU, Taktfrequenz, Systemspeicherkapazität und Cache-Speicher) Ihres Computers prüfen.

\* Bei allen Desktops verfügbar.

## VAIO Update



*Sony Corporation*

VAIO Update bietet Ihnen eine Auswahl von Updates, die für Ihren VAIO Computer verfügbar sind. Außerdem werden Sie auf wichtige Probleme, z.B. Computer-Viren, hingewiesen.

## Video-(TV)

### Adobe Premiere Standard



#### *Adobe Systems Incorporated*

Mit der Software Adobe Premiere Standard, können Sie auf Ihrem Computer Filme mit Bildern, Sound, Animationen, Fotos, Zeichnungen, Text und anderes Material aufnehmen, aufzeichnen, erstellen und bearbeiten. In einer ganzen Reihe von Fenstern können Sie ein Szenarium planen, Clips importieren und mit Hilfe vordefinierter oder individuell gestalteter Spezialeffekte eigene Filme erstellen. Mit Hilfe zahlreicher Werkzeuge, einschließlich verschiedener Effekte und Überblendungen, können Sie Ihre Bilder für das Bearbeiten auf Band oder CD-ROM vorbereiten. Adobe Premiere Standard fasst professionelle Videobearbeitung und hochwertige Ausgabe in einem benutzerfreundlichen und vielseitigen Produkt zusammen.

Seriennummer für diese Adobe-Upgradeangebot:

**1048-1349-1534-2768-3022-1853**

Zur Verwendung bei einem Upgrade auf Adobe Premiere PRO oder wenn Sie Ihre Kopie registrieren.

Hinweise zu häufigen Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://www.adobe.de>

## DVgate Plus



Sony Corporation

DVgate Plus ist eine vielseitig nutzbare Anwendung zum Importieren und Ausgeben von Videos und digitalen Filmen auf Ihrem VAIO-Computer. Diese Anwendung dient zur Aufnahme von Videos von externen Geräten, Durchführung einfacher Bearbeitungsvorgänge und Ausgabe von Videodaten, die Sie dann auf einem Videoband aufzeichnen oder auf Ihrem Computer speichern können. DVgate Plus verfügt über zwei Modi: den Aufnahmemodus und den Ausgabemodus. Wählen Sie den Aufnahmemodus zur Aufnahme von Videos und den Ausgabemodus zur Durchführung einfacher Bearbeitungsvorgänge und Ausgabe von Videodaten.

👉 Falls Ihr Notebook-Computer eine **Mobilcomputer-CPU** aufweist (sehen Sie auf dem Blatt **Technische Daten** nach, ob dies für Ihren Computer zutrifft), treten beim Export von Bildern, die Sie mit **DVgate Plus** erstellt und editiert haben, von Ihrer Festplatte zu einem Digitalvideogerät u. U. Probleme auf. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie während der Übertragung von Bildern keinesfalls den Netzadapter abtrennen und die Voreinstellung für die Energieverwaltung in **VAIO Power Management** beibehalten.

## VAIO Edit Components

Sony Corporation

Das Programm VAIO Edit Components, als Plug-In für Adobe Premiere entwickelt, enthält spezielle Funktionen zur Unterstützung Ihrer i.LINK-DV-Geräte, damit Sie Ihre eigenen Filme auch nach dem Schneiden in Top-Qualität produzieren können. Sie können das DV-Gerät damit mithilfe des Computers steuern, den Film importieren und bearbeiten und ihn wieder an das Gerät exportieren.

## WinDVD for VAIO



*InterVideo, Inc.*

WinDVD for VAIO von InterVideo Inc. ist ein leicht zu bedienender DVD-Player. WinDVD for VAIO vereint alle Funktionen, die Sie von einem gängigen DVD-Player erwarten. Darüber hinaus bietet er einige hochmoderne Funktionen, z.B. hochpräzise Videodekodierung, Auswahl von Benutzeroberflächen sowie Optionen für die Videoanzeige. Sie können DVD-Filme, interaktive DVD-Titel, MPEG-Videoinhalte, Video- und Audio-CDs wiedergeben. WinDVD for VAIO bestimmt automatisch den Datenträgertyp in Ihrem DVD-Laufwerk und verwendet das richtige Wiedergabeverfahren.

Hinweise zu häufig gestellten Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://www.intervideo.com>

## Giga Pocket



*Sony Corporation*

Giga Pocket\* ermöglicht es Ihnen, auf Ihrem Desktop fernzusehen und Fernsehprogramme aufzuzeichnen. Einzelheiten zur Software, Hardware und Hinweise zur Verwendung der mitgelieferten Fernbedienung finden Sie in dem separaten **Giga Pocket** Online-Handbuch.

\* Bei gewissen Desktops verfügbar.

## VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc



*Sony Corporation*

Die **VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc** ermöglicht es Ihnen, eine Wiederherstellung des Systems und der mit dem Computer gelieferten Software durchzuführen. Wenn die gebündelten Gerätetreiber korrupt sind oder versehentlich gelöscht werden, finden Sie sie auf dem Festplattenlaufwerk (**C:\Drivers**). Probleme beim Betrieb Ihres Computers können meist durch die erneute Installation eines einzelnen Gerätetreibers behoben werden, ohne dass Sie das gesamte System wiederherstellen müssen. Außerdem finden Sie auf dieser Disc alle erforderlichen Handbücher. Weitere Informationen zur Verwendung der VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc finden Sie im **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

 Diese **VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc** kann nur mit dem von Ihnen erworbenen Sony Computer verwendet werden. Die Verwendung auf einem anderen Sony PC oder dem PC eines anderen Herstellers ist nicht vorgesehen!

\* Abhängig vom jeweiligen Modell. Wenn Sie zwei DVDs verwenden, ist die erste die **VAIO Sicherheitskopiedisc 1/2** und die zweite die **VAIO Sicherheitskopiedisc 2/2**.

## My Info Centre



My Info Centre

Doppelklicken Sie im Windows-Desktop auf das Symbol . Dies ist der ideale Ausgangspunkt zur Verwendung von VAIO. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren PC optimal zu nutzen.

## Meine Software



Sie möchten kreativ tätig werden? Dann klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Übersicht über unsere Software zu erhalten und sich über Upgrade-Optionen zu informieren.

## Mein Zubehör



Möchten Sie die Funktionen Ihres VAIO erweitern? Klicken Sie auf dieses Symbol, um kompatible Zubehörteile anzuzeigen.

## Meine Websites



Klicken Sie auf dieses Symbol, und informieren Sie sich über unsere beliebtesten Websites.

## Mein ISP



Klicken Sie auf dieses Symbol, um die bevorzugten Angebote von unseren Partnern anzuzeigen und um Zugriff auf das Internet zu erhalten.

## Meine Dokumentation



Sie haben noch Fragen? Sie brauchen Hilfe? Klicken Sie im Hauptfenster auf **Meine Dokumentation**. Sie haben dann Zugriff auf die **Hardware- und Software-Handbücher** in verschiedenen Sprachen und wichtige Update-Hinweise für Ihren VAIO. Anleitungen stehen im PDF-Format zur Verfügung, die Sie leicht durchsuchen und ausdrucken können.

## Betriebssystem

### Windows XP Professional mit Service Pack 1a



Microsoft Corporation

Windows XP Professional baut auf dem bewährten Betriebssystem Windows 2000 auf und bildet eine zuverlässige Grundlage, die den störungsfreien Betrieb Ihres Computers in allen entscheidenden Situationen gewährleistet. Das Betriebssystem ist nicht nur zuverlässiger, sondern bietet auch Funktionen, mit denen sich Systemstörungen schneller und leichter beheben lassen.

Dank neuem Look und intuitiverem, Task-gestütztem Design ist das Arbeiten am Computer durch Windows XP Professional leichter denn je. Mit Unterstützung der neuesten Sicherheitsnormen und erweitertem Firewall-Schutz sorgt Windows XP Professional darüber hinaus für Datensicherheit und Vertraulichkeit Ihrer privaten Daten.

Falls dies für Ihr Modell zutreffend ist: Hinweise zu häufig gestellten Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://support.microsoft.com/directory>

### Windows XP Home Edition mit Service Pack 1a



Microsoft Corporation

Microsoft Windows XP Home Edition ist das neue Windows -Betriebssystem, das auf den bahnbrechenden Features von Windows 98 und Windows Millennium und der Stabilität von Windows 2000 aufbaut. Gleichzeitig unterstützt Windows XP weiterhin alle älteren Windows-Anwendungen und -Technologien.

In Windows XP Home Edition stehen Ihnen neue Features, wie die schnelle Benutzerumschaltung, mit der die Anwendungen eines Benutzers weiter laufen, nachdem dieser sich von seinem Konto abgemeldet hat, sowie ein vereinfachtes visuelles Design zur Verfügung, mit der die Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, nach oben und in die Mitte gestellt werden, sodass Sie schneller darauf zugreifen können.

Falls dies für Ihr Modell zutreffend ist: Hinweise zu häufigen Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://support.microsoft.com/directory>

## *Sun Java Virtual Machine (VM)*



*Sun Microsystems, Inc.*

**Java Virtual Machine (VM)** ist ein Aspekt von Java-Software, der oft für interaktive Webfunktionen benötigt wird. Die Java VM ist direkt in Ihr Java-Software-Download integriert und wird als Teil des Sun Java Plug-in für Java-Anwendungen benötigt. Durch das **Java Plug-in Control Panel** können Applets, die in Java 2 Platform 1.4 geschrieben wurden, auf Netscape Navigator und Microsoft Internet Explorer Web-Browsern laufen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe und auf der Website:

<http://www.sun.com/index.xml>

## Internet Explorer 6.0



### Microsoft Corporation

Internet Explorer ist der Internetbrowser von Microsoft, mit dem Sie im Internet surfen können. Der Setup-Assistent konfiguriert Ihren Computer so, dass er automatisch eine Verbindung zu Ihrem Service-Provider herstellt. Mit dem umfassenden E-Mail-Paket können Sie elektronische Nachrichten, auch mit angehängten Dateien, über das Internet senden und empfangen. NetMeeting, Outlook Express und Microsoft Chat sind weitere Komponenten von Internet Explorer 6.0. Dank der 128-Bit-Verschlüsselung bietet Internet Explorer 6.0 einen optimalen Schutz für Ihre gesamte über das Internet abgewickelte Kommunikation, auch bei der Weitergabe von Kreditkartendaten und bei Finanztransaktionen. Neue Benutzer werden anhand von Tour und Online-Hilfe umfassend in die Verwendung des Internets eingewiesen.

Hinweise zu häufig gestellten Fragen sowie zur technischen Unterstützung finden Sie auf der Website unter:

<http://support.microsoft.com/directory>

## VAIO Promotions

### ISP Selector



#### Sony Corporation

Mit dem ISP Selector\* können Sie ganz einfach Ihren Internet-Dienstanbieter (Internet Service Provider) auswählen. Aus der Dropdown-Liste wählen Sie einfach Ihr Standort und Ihre Sprache aus, und alle verfügbare ISPs werden angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installieren** neben den ISP und schon beginnt die Installation.

 Nach der Auswahl Ihres Landes können Sie nur ISPs für das jeweilige Land einrichten.

\* Abhängig vom jeweiligen Modell.

Sie haben je nach Modell möglicherweise auch Zugriff auf den **ISP Selector** über das **My Info Centre**.

### VAIO Online Registration

Durch Registrierung Ihres Computers können Sie die Vorteile des erstklassigen Sony-Kundendienstes nutzen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie sich registrieren können, erhalten Sie unter **Registrieren Ihres VAIO-Computers** ([Seite 3](#)).

### Sprachauswahl

Computer mit Windows XP Professional sind mit der Funktion **Mehrsprachige Benutzeroberfläche (MUI)** ausgestattet. Sie können das englische Betriebssystem sowie manche Softwareanwendungen und die Tastatur in die Sprache Ihrer Wahl ändern.

Weitere Informationen darüber, wie Sie die gewünschte Sprache festlegen können, erhalten Sie unter **Festlegen der Sprache mit Windows XP Professional** ([Seite 38](#)).

## *Ihre Meinung ist gefragt*

Willkommen beim VAIO Survey! Als geschätzter VAIO-Kunde ist uns Ihre Meinung wichtig. Bitte teilen Sie uns mit, welche Erfahrungen Sie bisher bei der Verwendung dieses Sony-Produktes gemacht haben. Sind Sie mit der Funktionalität, der Software und unserem Kundendienst bisher zufrieden? Sind Sie mit dem gesamten Sony VAIO-Paket zufrieden? Nehmen Sie an der VAIO-Umfrage teil, und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Sie können uns damit behilflich sein, das Produkt in der Anfangsphase weiter zu verbessern.

## *Adobe Companion Pack für VAIO*

Adobe Companion Pack für VAIO steht auf allen Notebook- und Desktop-Computern zur Verfügung und umfasst:

- Adobe Acrobat Elements 6.0 (Seite 13)** - unter **Office Applications**
- Adobe Photoshop Album Starter Edition (Seite 15)** - unter **Office Applications**
- Adobe Photoshop Elements 2.0 (Seite 15)** - unter **Photo**
- Adobe Photoshop Album Starter Edition (Seite 15)** - unter **Photo**
- Adobe Premiere Standard (Seite 23)** - unter **Video-(TV)**

Das Adobe Companion Pack für VAIO besteht aus einer exklusiven Zusammenstellung der besten Softwarelösungen für Bildbearbeitung und Digitalvideos, die speziell für die VAIO-Geräte von Sony hergestellt wurden. Als VAIO-Kunde erhalten Sie einen speziellen Preisnachlass für Adobe-Produkte.

### *Von Adobe Premiere Standard auf Adobe Premiere PRO!*

Maßgeschneidert für die außerordentliche Leistung der Microsoft Windows XP-Systeme, wird die Videoproduktion mit Adobe Premiere auf ein ganz neues leistungsstärkeres Niveau gehoben. Adobe Premiere Pro Full Version umfasst folgende Funktionen, die nicht in Premiere Standard enthalten sind: neuer Titler mit vielen Funktionen, eingebaute MPEG 2-Kodierung für die Erstellung von DVDs, viele Echtzeit-Software-Effekte und Echtzeit-Vorschau.

Seriennummer für diese Adobe-Upgradeangebot:

**1048-1349-1534-2768-3022-1853**

Zur Verwendung bei einem Upgrade auf Adobe Premiere PRO oder wenn Sie Ihre Kopie registrieren.

### *Von Adobe Photoshop Elements auf Adobe Photoshop Full Version!*

Machen Sie Aufnahmen von Digitalkameras, Scannern und CDs, korrigieren Sie Fotos im Handumdrehen, nutzen Sie leistungsstarke Bearbeitungstools. Adobe Photoshop Full Version verfügt über viele Funktionen für die anspruchsvolle Bildbearbeitung, die nicht in Photoshop Elements enthalten sind, wie z.B. CMYK-Farbraum und -druck, moderne Web-Funktionen, wie Slicing und Rollover, neue Reparaturpinsel und Patch-Tools für problemloses Retouchieren von Bildern sowie leistungsstarke Maskierungsfunktionen.

Seriennummer für diese Adobe-Upgradeangebot:

**1057-4301-0399-4601-1957-8646**

Zur Verwendung bei einem Upgrade auf Adobe Photoshop oder wenn Sie Ihre Kopie registrieren.

### *Von Adobe Reader und Adobe Acrobat Elements auf Adobe Acrobat Full Version!*

Mit dem Acrobat Reader können Sie elektronische Dokumente im PDF (Portable Document Format) anzeigen, durchblättern und drucken. PDF ist ein offenes Dateiformat, das Dokumente auf allen bekannten Plattformen originalgetreu wiedergibt. Erweitern Sie Ihre Funktionalität mit den verbesserten Schreib- und Bearbeitungstools von Adobe Acrobat Full Version.

## *Von Adobe Photoshop Album Starter Edition auf Adobe Photoshop Album Full Version!*

Verwenden Sie revolutionäre Technologie für visuelles Tagging, beheben Sie häufig auftretende Fotoprobleme, erstellen Sie eine Dia-Schau, Grußkarten und vieles mehr. Ermöglichen Sie sich diesen professionellen Touch durch die Aktualisierung mit Adobe Photoshop Album Full Version.

## *Meine Dokumentation*



### *Sony Corporation*

Unter **Meine Dokumentation** finden Sie das **Hardware- und Software-Handbuch** für Ihr Modell sowie wichtige Informationen und eine Hilfedatei mit Informationen darüber, wie Sie die Online-Benutzerhinweise verwenden können. Sie finden diese Handbücher auch unter **My Info Centre (Start/Alle Programme/My Info Centre)**.

## Software aktualisieren

Ihr exklusives VAIO-Softwarepaket ist eine umfassende Sammlung der neuesten Audio- und Videoanwendungen. Jetzt können Sie sogar noch mehr aus den verfügbaren Funktionen herausholen. Installieren Sie die Vollversion der Adobe-Software und Sicherheitslösungen, und nutzen Sie Downloads und Plug-Ins für Ihre VAIO-Software. Aber das ist noch nicht alles: Als VAIO-Kunde erhalten Sie einen speziellen Preisnachlass für Adobe- und Symantec-Produkte.

### Adobe Store

Hier können Sie Ihre vorhandene Adobe-Software aktualisieren. Sie werden überrascht sein, wie viele neue Funktionen es gibt! Neben den Vollversionen von Acrobat und Photoshop Elements finden Sie auf dieser Site auch kostenlose Probeversionen und erhalten Software-Support von Experten. Als VAIO-Kunde erhalten Sie einen speziellen Preisnachlass für Adobe-Produkte.

[Hier klicken](#)

### Symantec Store

Hier können Sie Ihre aktuelle Antiviren-Software aktualisieren, um Ihren Computer weiterhin wirkungsvoll zu schützen. Laden Sie die neuesten Virendefinitionen und Sicherheitsupdates herunter, und nutzen Sie die Virenentfernungs-Tools von Symantec. Als VAIO-Kunde erhalten Sie einen speziellen Preisnachlass für Symantec-Produkte.

[Hier klicken](#)

### VAIO-Link

Das Kundensupportzentrum von Sony bietet Ihnen exklusive Updates für die Sony-Software auf Ihrem VAIO-Computer. Außerdem finden Sie zahlreiche Lösungen und Treiber-Downloads für Sony-Zubehör, z.B. Monitore, Wireless LAN Access Points, USB-Geräte, Camcorder und vieles andere mehr.

[Hier klicken](#)

(Klicken Sie auf **VAIO Benutzer**. Geben Sie die beiden Codes ein, um die Website anzuzeigen. Wählen Sie die Option **Downloads** aus, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen.)

## Individuelle Konfiguration des Computers

Die folgenden Abschnitte beschreiben in Kurzform, wie Sie die Haupteinstellungen Ihres Computers ändern können. Unter anderem lernen Sie, wie Sie Ihr Modem für die Benutzung vorbereiten und Ihre Sony Software und Dienstprogramme verwenden und anpassen.

- Festlegen der Sprache mit Windows XP Professional ([Seite 38](#))
- Konfigurieren Ihres Modems ([Seite 41](#))
- Einrichten eines Sony-Hintergrundbildes ([Seite 43](#))

## *Festlegen der Sprache mit Windows XP Professional*

Computer mit Windows XP Professional sind mit der Funktion **Mehrsprachige Benutzeroberfläche (MUI)** ausgestattet. Sie können das englische Betriebssystem sowie manche Softwareanwendungen und die Tastatur in die Sprache Ihrer Wahl ändern: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, Ž eština, suomi, ελληνικά, portugués** und **svenska**.

Während der Ausführung von Windows Setup müssen Sie die korrekten Tastatureinstellungen auswählen.

So wählen Sie während Windows Setup die korrekten Tastatureinstellungen aus:

- 1 Klicken Sie zweimal auf **Next** (Weiter) im Fenster **Windows XP Setup Wizard** (Windows XP Setup-Assistent). Das Dialogfeld **Select Your System Settings** (Dialogfeld zur Auswahl der Systemeinstellungen) wird angezeigt.
- 2 Nehmen Sie die folgenden drei Einstellungen vor:
  - Ich lebe in folgender Region.
  - Sprache, die Sie für die Eingabe am häufigsten verwenden
  - Verwendeter Tastaturtyp
- 3 Akzeptieren Sie im Dialogfeld **End User License Agreement** (Endbenutzer-Lizenzvertrag) die Vertragsbedingungen, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
- 4 Setzen Sie Windows Setup fort, bis es abgeschlossen ist.

Sie können auch die Länder- und Spracheinstellungen auf Ihre Sprache anpassen, sobald Windows neu gestartet wurde oder verwenden Sie die Funktion **Language Bar** (Sprachauswahl).

So ändern Sie die Landes- und Spracheinstellungen:

- 1 Klicken Sie auf **Start** (Start) und dann auf **Control Panel** (Systemsteuerung).
- 2 Doppelklicken Sie unter **Control Panel** (Systemsteuerung) auf das Symbol **Regional and Language Options** (Regions- und Sprachoptionen).  
Erscheint dieses Symbol nicht, klicken Sie links auf **Switch to Classic View** (Zur klassischen Ansicht wechseln).
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte **Regional Options** (Ländereinstellungen) **Regional and Language Options** (Regions- und Sprachoptionen), wählen Sie dann Ihre Sprache in dem Dropdown-Menü **Standards and formats** (Standard und Formate).
- 4 Wählen Sie zum Ändern der Sprache der Menüs und Dialogfelder **Languages** (Sprachen) unter **Regional and Language Options** (Regions- und Sprachoptionen).
- 5 Wählen Sie **your language** (Ihre Sprache) aus dem Dropdown-Listefeld.
- 6 Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Änderungen zu übernehmen.  
Sie werden aufgefordert, sich ab- und wieder anzumelden. Die Änderungen werden erst nach der Neuanmeldung wirksam.
- 7 Klicken Sie auf **Start** (Start), und wählen Sie **Log Off** (Abmelden).
- 8 Klicken Sie auf **Log Off** (Abmelden) im Fenster **Log Off Windows** (Windows-Abmeldungsfenster).  
Möglicherweise müssen Sie bei der Neuanmeldung Ihr Kennwort eingeben.  
Alle Menüs, Hilfedateien und Symbole werden nun in der gewünschten Sprache angezeigt.  
Manche Objekte werden jedoch möglicherweise weiterhin auf Englisch angezeigt.

So können Sie die Sprache in der **Eingabegebietsschema-Leiste** ändern.

- 1 Wird diese **Eingabegebietsschema-Leiste** nicht angezeigt, gehen Sie zu **Start, Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf das Symbol **Regions- und Sprachoptionen**.  
Es wird das Fenster **Regions- und Sprachoptionen** angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf der Registerkarte **Sprache**, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Details**.  
Es wird das Fenster **Textdienste und Eingabesprachen** angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eingabegebietsschema-Leiste**.  
Das Dialogfeld für die Einstellungen der **Eingabegebietsschema-Leiste** wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Option **Eingabegebietsschema-Leiste** auf dem Desktop anzeigen.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Schließen Sie die verbleibenden offenen Fenster.  
Die **Eingabegebietsschema-Leiste** erscheint auf dem Desktop.
- 7 Klicken Sie auf **Eingabegebietsschema-Leiste**, und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 8 Um die **Eingabegebietsschema-Leiste** zu schließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Eingabegebietsschema-Leiste** beenden.

## Konfigurieren Ihres Modems

Achten Sie vor der Verwendung des internen Modems bzw. bei Verwendung des Modems auf Reisen darauf, dass das Land des gerade aktiven Standortes, das im Dialogfeld **Telefon- und Modemoptionen** definiert ist, mit dem Land übereinstimmt, aus dem Sie gerade wählen.

Der aktuell auf Ihrem System installierte Modemtreiber verfügt möglicherweise über die Option **Länderauswahl**. Da diese Option nicht immer verfügbar ist, verwenden Sie nicht diese Option, um die Ländereinstellungen für Ihr Modem festzulegen. Sie sollten ausschließlich folgendermaßen vorgehen.

So ändern Sie die Ländereinstellungen:

- 1 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Systemsteuerung**.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Telefon- und Modemoptionen**.  
Das Dialogfeld **Telefon- und Modemoptionen** wird angezeigt.  
Wenn **Oberflächendesign** nicht zu erkennen ist, klicken Sie links auf **Zur klassischen Ansicht wechseln**.
- 3 Wählen Sie Ihren Standort in der Registerkarte **Wählregeln** aus.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um die aktuelle Konfiguration zu ändern.  
Das Dialogfeld **Standort bearbeiten** wird angezeigt.  
Oder:  
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**, um Ihr Modem zu konfigurieren.  
Das Dialogfeld **Neuer Standort** wird angezeigt.
- 5 Überprüfen Sie die Länder-/Regioneneinstellungen und stellen Sie sicher, dass diese mit dem Ort übereinstimmen, von dem Sie gerade wählen.
- 6 Klicken Sie nach dem Ändern Ihrer Standorteinstellungen auf **Übernehmen** und dann auf **OK**.  
Das Dialogfeld **Telefon- und Modemoptionen** wird angezeigt.
- 7 Prüfen Sie, ob Ihr Modem in der Registerkarte **Modems** aufgeführt ist.  
Wenn Ihr Modem nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf **Hinzufügen** und folgen den Anweisungen des Assistenten.

- 8 Klicken Sie auf **Übernehmen/OK**.  
Jetzt ist Ihr Modem konfiguriert.

 Achten Sie vor dem Zuweisen neuer Ländereinstellungen bitte darauf, dass Ihre Telefonleitung von Ihrem VAIO-Computer getrennt ist.

## *Aktualisieren des Modemtreibers*

Falls nötig, aktualisieren Sie so den Treiber:

- 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** und öffnen die **Systemsteuerung**.  
Das Dialogfeld **Systemsteuerung** wird eingeblendet.
- 2 Klicken Sie auf die Option **Drucker und andere Hardware**.  
Das Dialogfeld **Drucker und andere Hardware** wird eingeblendet.
- 3 Klicken Sie auf die **Telefon- und Modemoptionen**.  
Das Dialogfeld **Telefon- und Modemoptionen** wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Modems** und dann auf **Eigenschaften**, um die Eigenschaften Ihres Modems anzuzeigen.  
Das Dialogfenster **Eigenschaften von Modems** wird angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber** und anschließend auf **Aktualisieren**.  
Das Fenster **Hardwareupdate-Assistent** wird eingeblendet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können mit der Windows-Suchfunktion nach dem Treiber suchen oder den Speicherpfad des Treibers selbst angeben.

## Einrichten eines Sony-Hintergrundbildes

Neben vielen anderen Funktionen bietet Ihr Sony VAIO-Computer eine Auswahl verschiedener Hintergrundbilder. Sie können das Hintergrundbild, also den Hintergrund Ihres Desktops, beliebig oft ändern. Sie haben die Auswahl zwischen mehreren VAIO-spezifischen Hintergrundbildern.

So stellen Sie ein anderes VAIO-Hintergrundbild ein:

- 1 Wählen Sie in der **Systemsteuerung** die Option **Zur klassischen Ansicht wechseln**.  
Doppelklicken Sie auf das Symbol **Anzeige**.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften von Anzeige** wird angezeigt.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Desktop**.  
Daraufhin erscheint eine Liste der Hintergrundbilder von Windows und VAIO.
- 3 Wählen Sie ein Hintergrundbild in der Liste **Hintergrund** aus.  
Über dieser Liste **Hintergrund** sehen Sie dann eine Vorschau dieses Hintergrundbildes auf dem Monitor.
- 4 Ändern Sie die Position des Hintergrundbildes mithilfe des Dropdown-Listenfeldes **Desktop anpassen**.
- 5 Klicken Sie nach Auswahl des gewünschten Hintergrundbildes auf **Übernehmen**.
- 6 Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Eigenschaften von Anzeige** zu schließen.  
Jetzt hat Ihr Computerbildschirm das ausgewählte Hintergrundbild.

 Eine höhere Bildschirmauflösung verringert die Größe der auf Ihrem Bildschirm angezeigten Objekte und vergrößert den verfügbaren Platz auf Ihrem Desktop.

Die Bildschirmauflösung lässt sich u. U. nur bis zu einer bestimmten Grenze erhöhen. So bestimmen beispielsweise Ihr Monitor und die Grafikkarten, in welchem Maße Sie die Auflösung ändern können.

## *Installieren und Aktualisieren von Anwendungen*

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie eine Software installieren, ausführen oder deinstallieren. Ferner erfahren Sie, wie Sie die neuesten Updates von unserer Website herunterladen können.

- ❑ Installieren der Software ([Seite 45](#))
- ❑ Ändern oder Entfernen einer Software ([Seite 47](#))
- ❑ Herunterladen einer Software ([Seite 49](#))

## Installieren der Software

Um die Softwarepakete von der mitgelieferten **VAIO Sicherheitskopiedisc** oder von der Festplatte zu installieren, lesen Sie zuerst **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**, um Informationen hierüber zu erhalten. Wenn Sie Softwarepakete mit Zubehör installieren möchten, informieren Sie sich zuerst über das Installationsverfahren für das Zubehör.

Um die Software zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor.

Vor dem Installieren der Anwendungen:

- Installieren Sie ein Hardware-Gerät und schließen es an, sofern erforderlich (siehe Abschnitt **Verwalten von Treibern (Seite 50)**).
- Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen.

So installieren Sie eine Anwendung:

- 1 Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Systemsteuerung**.
- 2 Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Software**.  
Das Dialogfeld **Software** wird eingeblendet.
- 3 Klicken Sie auf **Neue Programme hinzufügen**, und klicken Sie dann auf **CD oder Diskette**.  
Dann wird das Fenster **Programm von Diskette oder CD-ROM installieren** eingeblendet.
- 4 Legen Sie die erste Installations-Diskette oder CD-ROM ein, und klicken Sie dann auf **Weiter**.  
Dann erscheint das Fenster **Installationsprogramm ausführen**.
- 5 Klicken Sie auf **Durchsuchen...**, um das Installationsprogramm zu suchen.  
Das Fenster **Durchsuchen** wird eingeblendet.
- 6 Wählen Sie das Installationsprogramm aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.  
Im Textfeld **Öffnen:** erscheint der Pfad des Installationsprogramms.
- 7 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.  
Dann wird u. U. das Dialogfeld **Lizenzvertrag** eingeblendet.

- 8 Lesen Sie den Vertrag sorgfältig durch, und klicken Sie zum Akzeptieren auf **Ja**.  
Sie werden zur Angabe des Verzeichnisses aufgefordert, in dem die Software gespeichert werden soll.
  - 9 Klicken Sie zur Auswahl des Ordners auf **Durchsuchen** und dann auf **Weiter**.  
Wählen Sie ggf. den gewünschten Installationstyp aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.  
Jetzt wird die Installation der Software gestartet.  
Aktivieren Sie bei entsprechender Aufforderung die Option **Ja, ich möchte den Computer jetzt neu starten**.
  - 10 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.  
Die Installation ist abgeschlossen, und Ihr Computer wird neu gestartet.
-  Bei Verwendung der Option **Software** können Sie nur Programme installieren, die für Windows-Betriebssysteme geschrieben wurden.

## Ändern oder Entfernen einer Software

Sie können eine Softwareanwendung jederzeit wieder entfernen oder ändern. Bevor Sie beginnen, schließen Sie die Anwendung, die Sie ändern/entfernen möchten.

So ändern oder entfernen Sie eine Software:

- 1 Klicken Sie im Menü **Start** auf **Systemsteuerung**.  
Das Fenster **Systemsteuerung** wird geöffnet.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **Software**.  
Das Dialogfeld **Software** wird geöffnet.
- 3 Wählen Sie die Software aus, die Sie hinzufügen bzw. entfernen möchten.
  - Um ein Programm zu ändern, klicken Sie auf **Ändern/Hinzufügen** oder **Ändern**, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
  - Um ein Programm zu deinstallieren, klicken Sie auf **Ändern/Entfernen** oder **Entfernen**, und klicken Sie anschließend auf **Weiter** gefolgt von **OK**.  
Wenn das Dialogfeld **Locked file detected (Gesperzte Datei gefunden)** angezeigt wird, klicken Sie auf **Neustart**. Der Computer wird nach Abschluss der Deinstallation neu gestartet, wobei alle zuvor verwendeten Dateien gelöscht werden.  
Wenn das Dialogfeld **Shared file detected (Freigegebene Datei gefunden)** angezeigt wird, empfehlen wir, auf **Nein** zu klicken, um freigegebene Dateien zu behalten.  
Klicken Sie auf **Schließen**.  
Die Software ist deinstalliert.

**!** Wenn Sie auf **Ändern oder Entfernen** klicken, werden manche Programme ohne weiteren Warnhinweis entfernt.



Durch Auswahl verschiedener Optionen unter **Sortieren nach** können Sie Programme sortieren.

Bei Auswahl der Option **Programme ändern oder entfernen** werden nur Programme entfernt, die für Windows-Betriebssysteme geschrieben wurden. Bei anderen Programmen sollten Sie in der Begleitdokumentation nachlesen, ob auch andere Dateien (wie beispielsweise .ini-Dateien) entfernt werden sollten.

## Hinweis

### Windows-Dateischutz

Durch die Installation eines Programms können freigegebene Systemdateien wie beispielsweise DLL-Dateien (**Dynamic Link Libraries**)\* und ausführbare Dateien (EXE-Dateien) überschrieben werden. Beim Überschreiben von Systemdateien ist die Systemleistung nicht mehr vorhersehbar. Programme verhalten sich u. U. nicht mehr normal, und das Betriebssystem kann ausfallen.

Löschen Sie daher unter keinen Umständen Dateien mit den folgenden Erweiterungen: SYS, DLL, OCX, TTF oder FON.

In Windows XP sorgt **Windows-Dateischutz** dafür, dass geschützte Systemdateien wie SYS-, DLL-, OCX-, TTF-, FON- und EXE-Dateien nicht ersetzt werden. Der **Windows-Dateischutz** arbeitet im Hintergrund und schützt alle vom **Windows Setup**-Programm installierten Dateien.

**Windows-Dateischutz** erkennt, wenn andere Programme versuchen, eine geschützte Systemdatei zu ersetzen oder zu verschieben. Die digitale Signatur der Datei wird ebenfalls geprüft.

\* Dies ist eine Funktion des Betriebssystems, mit der sich ausführbare Routinen (die normalerweise eine bestimmte Funktion oder bestimmte Funktionen haben) separat als Dateien mit der Erweiterung DLL speichern lassen. Diese Routinen werden nur im Bedarfsfall vom jeweiligen Programm aufgerufen.

### Prüfen der Dateisignatur

Wenn Sie eine neue Anwendung auf Ihrem Computer installieren, werden die System- und Gerätetreiber-Dateien u.U. durch nicht lizenzierte oder inkompatible Versionen überschrieben, was zur Systeminstabilität führen kann.

Die mit Windows XP gelieferten Systemdateien und Gerätetreiber-Dateien haben eine digitale Signatur von Microsoft, die darauf hinweist, dass es sich um ungeänderte Original-Systemdateien handelt oder dass sie von Microsoft zur Verwendung mit Windows genehmigt worden sind.

## Herunterladen einer Software

Bitte beachten Sie, dass Sie die neuesten Software-Aktualisierungen für Ihren Computer von unserer Website herunterladen können. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, um diese Website aufzurufen: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

So laden Sie die neuesten Upgrades herunter:

- 1 Gehen Sie zu [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com), und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 2 Klicken Sie auf **VAIO User**.
- 3 Geben Sie die beiden Codes ein und gehen Sie in die Website.
- 4 Wählen Sie die Option **Downloads** aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Dann erscheint eine Liste der verfügbaren Downloads.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Upgrade aus, und folgen Sie den Online-Anweisungen zum Herunterladen.

 Nähere Informationen zum Installieren Ihrer Anwendung finden Sie im Abschnitt **Installieren der Software (Seite 45)**.

## Verwalten von Treibern

Ein Treiber ist eine Software, die die Verwendung von Hardwaregeräten ermöglicht. Um einen Drucker verwenden zu können, muss beispielsweise zunächst der entsprechende Druckertreiber installiert werden. Zahlreiche Treiberprogramme, wie z.B. der Treiber für die Maus, sind Teil des Betriebssystems.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie einen Treiber installieren, prüfen, aktualisieren oder deinstallieren.

Es wird auch die Funktion Windows XP Installierter Treiber erläutert.

Ferner erfahren Sie, wie Sie die neuesten Treiber von unserer Website herunterladen können.

- Installieren eines Treibers ([Seite 51](#))
- Prüfen der Treiberinstallation ([Seite 53](#))
- Aktualisieren eines Treibers ([Seite 55](#))
- Deinstallieren eines Treibers ([Seite 56](#))
- Wiederherstellen eines Treibers ([Seite 57](#))
- Herunterladen von Treibern ([Seite 59](#))

## Installieren eines Treibers

Informationen und Einzelheiten zum (Re)Installieren von Treibern finden Sie im gedruckten **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

Zum Installieren eines Treibers, der sich auf Laufwerk C: befindet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Gehen Sie zum Ordner C:\Drivers.
- 2 Wählen Sie den betreffenden Ordner.  
Wenn Sie z.B. einen Modem-Treiber aktualisieren wollen, müssen Sie den Ordner **Modem** wählen usw.
- 3 Falls eine .exe-Datei vorliegt, diese doppelklicken und dann die Online-Schritte ausführen.  
Falls keine .exe-Datei existiert, müssen Sie den Treiber mit **Geräte-Manager** aktualisieren (siehe die zweite Option im Kapitel **Aktualisieren eines Treibers (Seite 55)**).

Falls sich der Treiber auf einer CD-ROM oder Diskette befindet, die dem Produkt beiliegt, und keine spezifischen Installationsanweisungen gegeben werden, installieren Sie ihn wie folgt:

- 1 Legen Sie die Anwendungs-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein (oder die Diskette bzw. CD-ROM, die mit dem Gerät geliefert wird, das Sie konfigurieren möchten).
- 2 Schließen Sie das Gerät, für das ein Treiber erforderlich ist, an Ihren Computer an.  
Daraufhin wird das Dialogfeld **Hardware-Assistent** eingeblendet.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verzeichnis angeben**, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Beim Installieren eines Treibers von der mitgelieferten CD-ROM (oder Diskette), wobei das CD-ROM- oder Diskettenlaufwerk an den Computer angeschlossen sein muss, wählen Sie den Ordner **Treiber** auf dem CD-ROM- (oder Disketten-) Laufwerk.
- 5 Beim Installieren eines Treibers, nachdem Sie den Inhalt von der mitgelieferten CD-ROM (oder Diskette) auf Ihre Festplatte kopiert haben, durchsuchen Sie das entsprechende Unterverzeichnis, in dem der Treiber gespeichert ist. Das Unterverzeichnis sollte sich in dem Ordner befinden, den Sie von der CD-ROM (oder Diskette) kopiert haben.
- 6 Klicken Sie zum Starten der Suche auf **OK**.
- 7 Klicken Sie auf **Weiter**, um den Treiber zu installieren.  
Nach der Treiberinstallation erscheint ein neues Dialogfeld.

- 8 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.  
Sie werden u.U. aufgefordert, den Computer neu zu starten.
  - 9 Klicken Sie auf **Ja**.  
Dann wird der Treiber installiert.
-  Zum Installieren eines Gerätetreibers müssen Sie als Administrator in Ihrem Computer angemeldet sein.

## Prüfen der Treiberinstallation

Prüfen Sie beim Neustarten des Computers, ob der Treiber einwandfrei arbeitet.

So prüfen Sie die Treiberinstallation:

- 1 Klicken Sie im Menü **Start** auf **Systemsteuerung**.  
Das Dialogfeld **Systemsteuerung** wird eingeblendet.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol **System**.  
Daraufhin wird das Dialogfeld **System** eingeblendet.  
Wenn das Symbol **System** nicht erscheint, klicken Sie links auf **Zur klassischen Ansicht wechseln**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, dann auf **Geräte-Manager**.
- 4 Doppelklicken Sie auf die jeweilige Option für das von Ihnen installierte Gerät, und doppelklicken Sie dann auf das fragliche Gerät.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird eingeblendet.
- 5 Prüfen Sie, ob die Meldung unter **Das Gerät ist betriebsbereit** unter **Gerätestatus** erscheint.
- 6 Klicken Sie auf **OK**.  
Nach Schließen aller offenen Fenster ist Ihr Gerät betriebsbereit.

In den folgenden Fällen arbeitet das Gerät nicht einwandfrei:

- Im **Geräte-Manager** erscheint das Gerät mit einem gelben Frage- oder Ausrufungszeichen.  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das fragliche Gerät und dann auf **Deinstallieren**. Wiederholen Sie dann alle Schritte ab Schritt 2, wie in **Installieren eines Treibers (Seite 51)** beschrieben.
- Beim Doppelklicken auf die fragliche Gerätekategorie ist Ihr Gerät in der Liste im Geräte-Manager nicht aufgeführt.  
Sie müssen das Gerät entfernen. Nähere Hinweise zum Entfernen finden Sie unter **Deinstallieren eines Treibers (Seite 56)**.  
Wiederholen Sie dann alle Schritte ab Schritt 2, wie in **Installieren eines Treibers (Seite 51)** beschrieben.

- ❑ Nach Doppelklicken auf **Systemgeräte** wird das Gerät angezeigt. Sie müssen auf das Gerät klicken mit der rechten Maustaste, dann auf **Deinstallieren** klicken. Wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 2, wie in **Installieren eines Treibers (Seite 51)** beschrieben.
- ❑ Wenn die Meldung **Das Gerät ist betriebsbereit** nicht erscheint, arbeitet das Gerät nicht einwandfrei. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Eigenschaften** zu schließen, und installieren Sie den Treiber dann folgendermaßen neu:
  - ❑ Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
  - ❑ Wenn das Dialogfeld **Entfernen des Geräts bestätigen** eingeblendet wird, klicken Sie auf **OK**.
  - ❑ Klicken Sie auf **Ja**, und starten Sie den Computer neu.
  - ❑ Sobald der Computer neu startet, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 2 wie in **Installieren eines Treibers (Seite 51)** beschrieben.
- ❑ Wenn das Gerät im Dialogfeld **Eigenschaften** nicht angezeigt wird, arbeitet es nicht einwandfrei. Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 in den vorangegangenen Abschnitten, um die Treiberinstallation zu prüfen. Zum Entfernen des Treibers klicken Sie auf das Gerät, dann auf **Deinstallieren**. Klicken Sie auf **Ja**, um den Computer neu zu starten. Sobald der Computer neu startet, wiederholen Sie alle Schritte ab Schritt 2 wie in **Installieren eines Treibers (Seite 51)** beschrieben.

## Aktualisieren eines Treibers

So aktualisieren Sie den Treiber:

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol **Drucker und andere Hardware**.  
Klicken Sie dann auf das fragliche Gerät.
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte **Hardware** auf **Eigenschaften**.
- 5 Klicken Sie in der Registerkarte **Treiber** auf **Aktualisieren**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.  
Sie können Windows nach dem Treiber suchen lassen oder aber selbst auf den Treiberpfad zeigen.

Oder:

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.
- 2 Klicken Sie im Menü auf **Arbeitsplatz**.
- 3 Klicken Sie links im Fenster auf **Systeminformationen anzeigen**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, dann auf **Geräte-Manager**.
- 5 Doppelklicken Sie auf die jeweilige Option für das von Ihnen installierte Gerät, und doppelklicken Sie dann auf das fragliche Gerät.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird eingeblendet.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**.
- 7 Klicken Sie auf **Aktualisieren**.  
Dann wird der Treiber aktualisiert.

 Zum Aktualisieren eines Gerätetreibers müssen Sie als Administrator in Ihrem Computer angemeldet sein.

## Deinstallieren eines Treibers

Beim Deinstallieren des Treibers sollte das Gerät am Computer angeschlossen bleiben.

So deinstallieren Sie den Treiber:

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.
- 2 Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol **Drucker und andere Hardware**.  
Klicken Sie dann auf das fragliche Gerät.
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte **Hardware** auf **Eigenschaften**.
- 5 Klicken Sie in der Registerkarte **Treiber** auf **Deinstallieren**.
- 6 Wenn Sie zum Neustarten des Computers aufgefordert werden, klicken Sie auf **Ja**.  
Die Schaltfläche **Deinstallieren** ist abgeblendet, wenn das Gerät durch das Entfernen des Treibers nicht mehr verwendbar wäre.

Oder:

- 1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.
- 2 Klicken Sie im Menü auf **Arbeitsplatz**.
- 3 Klicken Sie links im Fenster auf **Systeminformationen anzeigen**.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, dann auf **Geräte-Manager**.
- 5 Doppelklicken Sie auf die jeweilige Option für das von Ihnen installierte Gerät, und doppelklicken Sie dann auf das fragliche Gerät.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird eingeblendet.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**.
- 7 Klicken Sie auf **Deinstallieren**. Dann wird der Treiber deinstalliert.

 Zum Deinstallieren eines Gerätetreibers müssen Sie als Administrator in Ihrem Computer angemeldet sein.

## Wiederherstellen eines Treibers

Die Systemwiederherstellung ist eine Funktion von Microsoft Windows XP, mit der sich bei Auftreten eines Problems der vorherige Zustand Ihres Computer wiederherstellen lässt, ohne dass Ihre eigenen Dateien dabei verloren gehen.

Die Funktion Systemwiederherstellung überwacht Änderungen am System und erstellt automatisch leicht erkannte Wiederherstellungspunkte. Mit diesen Wiederherstellungspunkten können Sie das System auf einen vorherigen Zustand zurücksetzen. Sie werden täglich bei Eintreten wichtiger Systemereignisse erstellt (beispielsweise bei der Installation einer Anwendung oder eines Treibers).

So setzen Sie den Treiber zurück:

1 Öffnen Sie in der **Systemsteuerung** das Gerät, das nicht einwandfrei arbeitet.

So öffnen Sie das Gerät:

- Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.
- Klicken Sie auf **Systemsteuerung**.  
Das Dialogfeld **Systemsteuerung** wird eingeblendet.
- Klicken Sie auf das Symbol **Drucker und andere Hardware**.
- Klicken Sie dann auf das fragliche Gerät.

2 Klicken Sie in der Registerkarte **Hardware** auf **Eigenschaften**.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**.

4 Klicken Sie in der Registerkarte **Treiber** auf **Installierter Treiber**.

Oder:

1 Klicken Sie in der Taskleiste auf **Start**.

2 Klicken Sie im Menü auf **Arbeitsplatz**.

3 Klicken Sie links im Fenster auf **Systeminformationen anzeigen**.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Hardware**, dann auf **Geräte-Manager**.

- 5 Doppelklicken Sie auf die jeweilige Option für das von Ihnen installierte Gerät, und doppelklicken Sie dann auf das fragliche Gerät.  
Das Dialogfeld **Eigenschaften** wird eingeblendet.
  - 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Treiber**.
  - 7 Klicken Sie in der Registerkarte **Treiber** auf **Installierter Treiber**.  
Damit ist der „alte“ Treiber wiederhergestellt.
-  Für diesen Vorgang müssen Sie als Administrator (Eigentümer) in Ihrem Computer angemeldet sein.  
Durch die Wiederherstellung werden Ihre eigenen Dateien nicht beeinträchtigt oder geändert.  
Nähere Informationen zur Systemwiederherstellung finden Sie in Windows-Hilfe.

## Herunterladen von Treibern

Bitte beachten Sie, dass Sie die neuesten Treiberversionen für Ihren Computer von unserer Website herunterladen können. Klicken Sie einfach auf den folgenden Link, um diese Website aufzurufen: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

So laden Sie die neuesten Treiber herunter:

- 1 Gehen Sie zu [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com), und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 2 Klicken Sie auf **VAIO User**.
- 3 Geben Sie die beiden Codes ein und gehen Sie in die Website.
- 4 Wählen Sie die Option **Downloads** aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Dann erscheint eine Liste der verfügbaren Downloads.
- 5 Wählen Sie den gewünschten Treiber aus, und folgen Sie den Online-Anweisungen zum Herunterladen. Um den Treiber zu installieren, folgen Sie den Anweisungen, die mit dem Gerät geliefert werden, oder lesen Sie die Informationen im **Informationen zur Fehlerbehebung und Wiederherstellung Ihres VAIO-Systems**.

 Bitte nur von VAIO-Link bereitgestellte Treiber herunterladen und installieren. Nicht von uns autorisierte Treiber können zu ernsthaften Kompatibilitätsproblemen führen.