

Bežične Stereo slušalice s mikrofonom

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom

Vodič za brzi početak **HR**
 Kratki vodič za početak **SR**

MDR-ZX330BT




© 2015 Sony Corporation

4-563-360-41(1) (HR-SR)



Punjenje jedinice/Punjenje jedinice



Priključite jedinicu isporučeni mikro-USB kablom s uključenim računalom.

Kada je jedinica spojena na računalo, započinje punjenje i indikator (crveno) zasvijetli. Punjenje je dovršeno za najviše 4 sata i indikator (crveno) automatski se isključuje.

Napomene

- Upotrijebite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći napuniti jedinicu drugim kablom.
- Punjenje se neće ispravno dovršiti ako računalo uđe u hibernaciju ili stanje pripravnosti dok je spojeno na jedinicu. Ako dođe do toga, promijenite postavke računala i ponovno napunite jedinicu.

Povežite jedinicu sa pokrenutim računalom pomoću isporučenog mikro-USB kabla.


Kada su jedinica i računar povezani, punjenje počinje i indikator (crveni) svetli. Punjenje se dovršava posle najviše oko 4 sata i indikator (crveni) se automatski isključuje.

Napomene

- Koristite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći da punite jedinicu pomoću drugih kablova.
- Punjenje neće biti pravilno dovršeno ako računar dospe u režim hibernacije ili mirovanja dok je povezan sa jedinicom. U tom slučaju, promenite podešavanja na računaru i ponovo napunite jedinicu.

A

Povezivanje s pametnim telefonom pomoću funkcije One touch (NFC)/Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirnom (NFC)



NFC Easy Connect/
 NFC Easy Connect

Dodirivanjem jedinice i pametnog telefona jedinica se automatski uključuje i zatim provodi uparivanje te uspostavlja BLUETOOTH vezu.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni kompatibilni s NFC tehnologijom s instaliranim operacijskim sustavom Android™ 2.3.3 ili novijim (osim sustava Android 3.x). Za informacije o uparivanju s ostalim BLUETOOTH uređajima pogledajte „B Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.

NFC

Tehnologija NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se komunikacija – npr. BLUETOOTH uparivanje – može jednostavno uspostaviti međusobnim dodirivanjem uređaja koji su kompatibilni s tehnologijom NFC (tj. dodirivanjem oznaka N ili odgovarajućih mjesta na svakom uređaju).

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.

Detalje potražite u uputama za rad isporučenim s pametnim telefonom.

- Ako je operacijski sustav na vašem pametnom telefonu Android 2.3.3 ili noviji, a stariji od Android 4.1 (osim sustava Android 3.x): prijedite na 2. korak.
- Ako je operacijski sustav vašeg telefona Android 4.1 ili noviji: prijedite na 4. korak.

2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ je besplatna je aplikacija za Android koju možete preuzeti s trgovine Google Play™.

Potražite „NFC Easy Connect“ i preuzmite aplikaciju ili joj pristupite pomoću sljedećeg dvodimenzionalnog koda. Moguća je naplata troškova za preuzimanje aplikacije.

Napomena

Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama.

3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Veza jednim dodirnom moguća je samo kada se zaslon aplikacije prikaže na pametnom telefonu.

4 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Prvo otključajte zaslon pametnog telefona.

Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na jedinici.

Nastavite dodirivati pametni telefon i oznaku N na jedinici dok pametni telefon ne reagira.

Dovršite uparivanje i uspostavljanje veze prateći upute na zaslonu.

Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Zvuk možete odabrati s ostalih BLUETOOTH uređaja kompatibilnih s NFC funkcijom.

Pojednosti potražite u Vodiču za pomoć.

Da biste spojili jedinicu s uparenim pametnim telefonom, izvršite 4. korak. (Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect“, izvršite 3. i 4. korak.)

Kada jedinicu dodirnete pametnim telefonom, ona će se automatski uključiti i nastaviti sa uparivanjem i uspostavljanjem BLUETOOTH veze.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni kompatibilni sa funkcijom NFC sa instaliranim operativnim sistemom Android™ 2.3.3 ili novijim (isključujući Android 3.x).

Da biste saznali više o povezivanju sa drugim BLUETOOTH uređajima, pogledajte „B Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem“.

NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, poput pametnih telefona i IC oznaka. Zahvaljujući funkciji NFC, za prenos podataka, na primer za BLUETOOTH uparivanje, dovoljno je da međusobno dodirnete NFC kompatibilne uređaje (npr. na mestu znaka N-Mark ili naznačeni položaj na svakom uređaju).

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.

Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.

- Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 2.3.3 ili noviji, a niži od verzije Android 4.1 (osim verzije Android 3.x): predite na 2. korak.
- Ako je operativni sistem vašeg pametnog telefona Android 4.1 ili noviji: predite na 4. korak.

2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ je besplatna aplikacija za Android koju možete da preuzmete iz prodavnice Google Play™.

Preuzmite aplikaciju pretražujući „NFC Easy Connect“ ili joj pristupite pomoću dvodimenzionalnog koda u nastavku. Možda ćete morati da platite nadoknadu za preuzimanje aplikacije.

Napomena

Aplikacija možda nije dostupna u nekim državama i/ili regionima.

3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Povezivanje jednim dodirnom je moguće samo kada se ekran aplikacije prikazuje na pametnom telefonu.

4 Dodirnite ovu jedinicu pametnim telefonom.

Prethodno otključajte ekran pametnog telefona.

Dodirnite pametnim telefonom mesto sa oznakom N na jedinici.

Nastavite da dodirujete jedinicu pametnim telefonom dok se pametni telefon ne odazove.

Pratite uputstvo na ekranu da biste dovršili uparivanje i povezivanje.

Da biste prekinuli vezu, ponovo dodirnite jedinicu pametnim telefonom.



Možete da izaberete zvuk sa drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.

Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.

Da biste povezali jedinicu sa uparenim pametnim telefonom, obavite 4. korak. (Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect“, obavite 3. i 4. korak.)

B

Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem/Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem



1 Stavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost od 1 m od jedinice.

2 Prebacite jedinicu u način uparivanja.

Pritisnite i držite gumb POWER oko 7 sekundi.

Provjerite treperi li indikator plavo i crveno nakon što otpustite gumb.

3 Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako biste otkrili jedinicu.

Kada se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis otkrivenih uređaja, odaberite „MDR-ZX330BT“.

Ako je na zaslonu BLUETOOTH uređaja potrebno unijeti lozinku, unesite „0000“.

4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.

1 Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od ovog uređaja.

2 Uvedite jedinicu u režim za uparivanje.

Pritisnite i držite dugme POWER oko 7 sekundi.


Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon što otpustite dugme.

3 Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste detektovali ovu jedinicu.

Kada se na displeju BLUETOOTH uređaja prikaže lista otkrivenih uređaja, izaberite „MDR-ZX330BT“.

Ako je potrebno uneti šifru na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.


4 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.



1 Uključite jedinicu.

Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde dok se uređaj ne isključi. Provjerite treperi li indikator plavo nakon što otpustite gumb.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.




1 Uključite jedinicu.

Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde dok je jedinica isključena. Uverite se da indikator treperi plavom bojom nakon što otpustite dugme.

2 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.

Slušanje glazbe/Slušanje muzike



1 Stavite slušalice.

Lijeva jedinica ima ispušćenu točku.

2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.


Profil: A2DP, AVRCP

3 Uključivanje slušalica.

Reprodukcija/pauza: Pritisnite .
Zaustavljanje: Pritisnite i držite .
Prethodno/sljedeće: Pritisnite .
Brzo premotavanje unatrag/unaprijed: Pritisnite i držite .

Napomene

- Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama BLUETOOTH uređaja. Kad uključite gore prikazani gumb, on može drugačije funkcionirati ili uopće ne funkcionirati.
- Kvaliteta zvuka postavljena je na uobičajeni način (Način visoke kvalitete SBC) prije isporuke. Kada spojite uređaj kompatibilan s BLUETOOTH tehnologijom s AAC kodekom, možete promijeniti postavku opisanu u vodiču za pomoć kako biste uživali u glazbi visoke razine kvalitete zvuka.



1 Postavite slušalice.

Na levoj jedinici se nalazi mala izbočina.

2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP


3 Upravljajte slušalicama.

Reprodukcija/pauziranje: Pritisnite .
Zaustavljanje: Držite pritisnuto dugme .
Sljedeće/prethodno: Pritisnite .
Brzo premotavanje unapred/unazad: Držite pritisnuto dugme .

Napomene

- Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Kada upravljate dugmetom kao što je gore prikazano, moguće je da funkcionira drugačije ili uopšte ne funkcionira.
- Kvalitet zvuka je pre isporuke podešen na standardni režim (režim SBC visokog kvaliteta). Kada povežete BLUETOOTH uređaj kompatibilan sa kodekom AAC, možete da promenite podešavanje kao što je opisano u Vodiču za pomoć da biste uživali u reprodukciji muzike na višem nivou kvaliteta zvuka.

Upućivanje ili primanje poziva/Pozivanje ili primanje poziva



Uspostavite poziv na pametnom telefonu.

Profil: HSP, HFP

Pritisnite gumb na jedinici kada dobijete poziv.

Funkcionira na isti način kada dobijete poziv dok slušate glazbu. Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski nastavlja kad je poziv završen. Mikrofon radi u svim smjerovima. Ne morate brinuti o položaju mikrofona kada razgovarate.

Napomene

- Reprodukcija glazbe možda neće automatski nastaviti s nekim BLUETOOTH uređajima.
- Jačina zvuka poziva i slušanja glazbe može se zasebno prilagoditi.

Za prekid poziva ponovno pritisnite gumb na jedinici.

Upravljajte pametnim telefonom da biste uputili poziv.

Profil: HSP, HFP

Kada nastupi dolazni poziv, pritisnite dugme na jedinici.

Na isti način upravljajte kada dolazni poziv nastupi dok slušate muziku. Reprodukcija muzike pauzira u toku poziva i automatski se nastavlja kada se razgovor završi. Mikrofon je neusmereni. Ne morate da vodite računa o položaju mikrofona kada govorite.

Napomene

- Reprodukcija muzike ne može da se automatski nastavi na nekim BLUETOOTH uređajima.
- Jačina zvuka za razgovor telefonom i slušanje muzike mogu da se prilagode nezavisno.

Da biste prekinuli poziv, ponovo pritisnite dugme na jedinici.

Nakon uporabe/Nakon upotrebe

1 Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem pametnog telefona ili uključivanjem BLUETOOTH uređaja.

2 Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde.
Indikator (plavo) se uključuje i jedinica se isključuje.

1 Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem pametnog telefona ili upravljajući BLUETOOTH uređajem.

2 Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde.
Indikator (plavi) prestaje da svetli i jedinica se isključuje.

Pogledajte Vodič za pomoć/Pogledajte Vodič za pomoć



http://rd1.sony.net/help/mdr/zx330bt/h_ce/



Pročitajte priručnik na računalo ili pametnom telefonu kada želite detaljnije saznati kako koristiti jedinicu.

Kada želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu, čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu.

- Riječ BLUETOOTH i njezin logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba ovih znakova od strane tvrtke Sony Corporation licencirana je.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
- Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

- BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.