



©2014 Sony Corporation

XAV-68BT

Magyar

**Figyelmeztetések**

- Minden földelési vezeték közös földelési ponthoz kell csatlakoztatni.
- A készüléket csak negatív földeléses, 12 V-os DC működtetésre tervezték.
- Ne szerelje szét a készüléket, illetve ne próbálja meg módosítani azt.
- Ne szerelje be olyan helyre, ahol zavarhatná a légszák működését.
- Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne kerüljenek csavarok alá és mozgó részekhez (például az ülésírnéhez).
- A rövidzárlatok elkerülése érdekében a kábelek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a jármű gyújtását.
- A tápkábelt (1) a készülékhez és a hangszórókhoz csatlakoztassa, és csak utána csatlakoztassa a jármű elektronikai eszközöket ellátó tápcsatlakozójához.
- A biztonság érdekében szigetelőszalaggal szigetelje le a nem csatlakoztatott kábelvégeket.
- Nem nyomja le az LCD-kijelzőt a készülék beszerelése során.

- Megjegyzések a sárga színű tápkábelhez**
- Ha más zenelejátszó készülékek is vannak a járműben, fontos, hogy a járműnek a készüléket kiszolgáló áramköre a rá csatlakozó készülékek biztosítékainak összesített névleges áramerősségénél nagyobb névleges áramerősséggel rendelkezzen.
  - Ha nincs megfelelő kapacitású autós áramkör, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az akkumulátorhoz.

**Alkatrészek listája 1**

A beépítőkeretet (4) a szállítás előtt a készülékhez rögzítjük. A beszerelés megkezdése előtt a kioldópálcával (3) távolítsa el a beépítőkeretet (4) a készülékről. Részletekért lásd „A beépítőkeret eltávolítása (3)” című részt a lap hátoldalán.

**Csatlakoztatási diagram 2**

- 1 **A kézfék kapcsolójának vezetékéhez**  
A kézfék kapcsolójának szerelési pozíciója az adott járműtől függ. Részletekért lásd „A kézfék vezetékének csatlakoztatása (1)” című részt a hátoldalon.
- 4 **Kiegészítő eszközökhöz, például hordozható médialejátszóhoz, játékkonzolhoz stb. (nem a csomag része)**  
Hasznos tanács  
Használhat RCA-kábelt (nem tartozék) a kiegészítő eszközök csatlakoztatásához.
- 6 **A jármű hátsó lámpája vezetékének +12 V tápcsatlakozójához (csak a visszapillantó kamera csatlakoztatása esetén)**

## Óvintézkedések

- Olyan helyet válasszon a készüléknek, ahol nem zavarja a vezetést.
- Ne szerelje poros, könnyen szennyeződő, erősen vibráló, illetve magas hőmérsékletnek – például közvetlen napfénynek és hővezetéknek – kitett helyekre a készüléket.
- A balesetmentes és biztonságos beszerelés érdekében csak a mellékelt szerelési alkatrészeket használja.

## Beszerelési szög

A beszerelési szögnek 45°-nál kisebbnek kell lennie.

## A kézifék vezetékének csatlakoztatása

A tápellátás csatlakozókábelének kézifékkábelét (világoszöld) ① a kézifék kapcsolóvezetékehez kösse.

## A beépítőkeret eltávolítása

A készülék beszerelése előtt távolítsa el a beépítőkeretet ④ a készülékről.

Őrizze meg a kioldópálcákat ⑤, mert a jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni a készüléket a járműből.

### Figyelem!

Óvatosan kezelje a beépítőkeretet ④, mert ellenkező esetben megsérülhetnek az ujjai.

1 Távolítsa el az előre beszerelt csavarokat.

2 Helyezze be a kioldópálcákat ⑤ a készülék és a beépítőkeret közötti fülékbe ④ egyidejűleg, kattánásig.

3 Húzza le a beépítőkeretet ④, majd húzza fel a készüléket az elválasztásukhoz.

## A készülék felszerelése

### 5-A A készülék felszerelése a csomag részét képező beépítőkerettel

1 A szerelés előtt ellenőrizze, hogy a fülék a beépítőkeret ④ mindkét oldalán 3,5 mm-re, befelé hajlanak-e.

2 Helyezze a beépítőkeretet ④ a műszerfal belsejéhez.

3 Hajtsa kifelé a füléket, hogy a beépítőkeret szorosan illeszkedjen

4 Szerelje fel a készüléket a beépítőkeretre ④.

### Megjegyzés

Ha a fülék a beépítőkeret síkjában állnak vagy befelé hajlanak, a készülék rögzítése nem lesz biztonságos, és kicsúszhat a műszerfalból.

### 5-B A készülék beszerelése japán járműbe

Egyes japán autómárkák esetében a beépítőkeret nélkül is beszerelhető a készülék. Ha mégsem, forduljon a Sony márkaképviselethez.

Amikor ezt a készüléket járműve előre beszerelt beépítőkeretéhez rögzíti, használja a mellékelt csavarokat ③ a megfelelő csavarlyukakban, az autójának megfelelően: T a TOYOTA, M a MITSUBISHI és N a NISSAN esetén.

### Megjegyzések

- A hibás működés elkerülése érdekében csak a csomag részét képező csavarokat használja ③.
- Ne fejtessen ki nagyobb erőt a készülék gombjainak kezelése során.
- Ne nyomja le az LCD-kijelzőt.
- A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs semmi sem a készülék tetején.

## Figyelmeztetés ACC állás nélküli gyújtáskapcsolóval rendelkező járművekhez

A gyújtás lekapcsolását követően tartsa le a készüléken lévő OFF gombot addig, amíg el nem tűnik a kijelző.

A kijelző ellenkező esetben nem kapcsol ki, és ez lemeríti az akkumulátort.

## Reset gomb

Amikor befejezi a beszerelés és csatlakoztatás folyamatait, mindenképp nyomja le a Reset gombot egy golyóstollal vagy más, hasonló tárggyal.

## Biztosíték cseréje

A biztosíték cseréje esetén ügyeljen rá, hogy az eredeti biztosítékon feltüntetett névleges áramerősséggel azonos áramerősségű biztosítékot használjon. A biztosíték kioldása esetén ellenőrizze a tápcsatlakozást, és cserélje ki a biztosítékot. Ha a csere után az új biztosíték is kiold, az a készülék hibájára utalhat. Ilyen esetben forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselethez.

## A mikrofon felszerelése

A kihangosító funkció használatához be kell szerelni a beszélő hangjának rögzítésére alkalmas mikrofont ②.

### Figyelmeztetések

- Óvja a mikrofont a szélsőségesen magas hőmérséklettelől és a páratól.
- Rendkívül veszélyes, ha a kábel a kormányoszlopra vagy a sebességváltóra tekeredik. Fontos, hogy se a kábel, se a többi alkatrész ne zavarja Önt a vezetésben.
- Légzsákkal és más erőnlényelő berendezéssel szerelt jármű esetén a beszerelés előtt kérje ki a készüléket értékesítő áruház vagy a járműforgalmazó tanácsát.

### 8-A Napellenzőre való felszerelés

Szereljen fel csipeszket (nem tartozék), és állítsa be a vezeték hosszát és pozícióját úgy, hogy az ne akadályozza a vezetésben.

### 8-B Műszerfalra való felszerelés

Szereljen fel csipeszt (nem tartozék), és állítsa be a vezeték hosszát és pozícióját úgy, hogy az ne akadályozza a vezetésben.

### Megjegyzések

- A mindkét oldalán tapadó ragasztószalag ⑥ rögzítése előtt tisztítsa meg, és száraz ruhával törölje át a műszerfalat.
- Állítsa a mikrofon szögét a megfelelő pozícióba.

## A tápcsatlakozó diagramja

A kiegészítő tápcsatlakozó a járművétől függően eltérő lehet. Ellenőrizze a jármű elektronikai eszközök tápellátását biztosító csatlakozójának diagramját, és ügyeljen az egyes csatlakozók helyes megfeleltetésére. Három alapvető típus létezik (5-A, 5-B, 5-C). Lehet, hogy meg kell cserélnie a készülék tápellátásának csatlakozókábeléhez tartozó piros és sárga vezetékeket ④. A kábelek/csatlakozók megfeleltetése után csatlakoztassa a készüléket a jármű tápcsatlakozójához. Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült problémájára vagy kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban, kérje a járműforgalmazójának segítségét.

