

SONY®

# Zvučnik Sound Bar

Upute za upotrebu

CR



HT-ST7

# Sadržaj

## Postavljanje / Postavljanje

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Sadržaj paketa               | 3 |
| Postavljanje                 | 4 |
| Umetanje bežičnih prijemnika | 5 |
| Veza                         | 6 |
| Uključivanje sustava         | 8 |


## Osnovne radnje

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Slušanje zvuka                     | 9  |
| Uživanje u zvučnim efektima        | 10 |
| Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja | 12 |


## Ostalo

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dijelovi i kontrole  | 14 |
| Podešavanje postavki | 17 |
| Rješavanje problema  | 19 |


# Sadržaj paketa




Tanki zvučnik (1)



Okvir rešetke (1)




Subwoofer (1)




Daljinski upravljač (1)



Baterije R03 (veličine AAA) (2)



Digitalni optički kabel za TV (1)




IR blaster\* (1)

\* Sve o upotrebi IR blastera potražite u referentnom priručniku.



Stalci (2) i vijci (2)



Bežični prijemnici (2)



Upute za upotrebu (ova knjižica) (1)



Referentni priručnik (1)






## Ako biste radije...

### Pričvršćivanje okvira rešetke






- Pričvrstite ili uklonite okvir rešetke zajedno s prednjom pločom.

### Pričvršćivanje bočnih stalaka



Želite li postaviti tanki zvučnik na zid?  
Pogledajte upute u referentnom priručniku.


## Umetanje bežičnih prijemnika




### Savjet

- Dva su bežična prijemnika ista. Možete ih umetnuti u tanki zvučnik ili subwoofer.

## Spajanje samo TV-a



## Postupak spajanja TV-a i drugih uređaja




Upotrijebite HDMI kabele **A** **C** (ne isporučuju se). Ako vaš TV ne podržava funkciju ARC, ne morate spajati digitalni optički kabel **B**.

Napomene o HDMI vezama potražite u referentnom priručniku.


Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite postavku digitalnog audio izlaza na uređaju spojenom na sustav.

## Uključivanje sustava



- 1 Spojite kabel za napajanje.
- 2 Pritisnite gumba I/⏻ na tankom zvučniku.
- 3 Provjerite svijetli li indikator I/⏻ na subwooferu zeleno. Ako ne svijetli, bežični prijenos nije aktiviran. Pogledajte „Rješavanje problema“ (str. 19).

Umetnite baterije  
(isporučene).






Odabran je ulazni uređaj



Pritišćite gumb INPUT sve dok se ulazni uređaj ne prikaže na zaslonu.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

# Uživanje u zvučnim efektima



|                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOUND MODE:</b><br>omogućuje vam uživanje u zvučnim efektima. | MOVIE                                              | Zvučni efekti prikladni za filmove                                                                                                                                              |
|                                                                  | MUSIC                                              | Zvučni efekti prikladni za glazbu                                                                                                                                               |
|                                                                  | FOOTBALL<br>(virtualni način za gledanje nogometa) | Zvučni efekti za uživanje u istom osjećaju kao da se nalazite na nogometnom stadionu (dok gledate prijenos nogometne utakmice)<br>Napomena: Ova značajka ne podržava mono zvuk. |
|                                                                  | STD (standard)                                     | Zvučni efekti prikladni za TV programe                                                                                                                                          |
| <b>VOICE:</b><br>pomaže vam da jasnije čujete dijaloge.          | LEVEL 1 – 3                                        |                                                                                                                                                                                 |
| <b>SW TONE (ton subwoofera):</b><br>služi za odabir tona basa.   | TONE 1                                             | Za čistiji ton basa                                                                                                                                                             |
|                                                                  | TONE 2                                             | Ton basa prikladan za različite izvore (zadano)                                                                                                                                 |
|                                                                  | TONE 3                                             | Dinamičniji ton basa                                                                                                                                                            |



# Slušanje zvuka s BLUETOOTH uređaja

## Postupak za registriranje BLUETOOTH uređaja (uparivanje)



- 1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
- 2 Postavite BLUETOOTH uređaj u način rada za uparivanje i odaberite „HT-ST7”. Ako od vas bude zatraženo da unesete ulaznu šifru, unesite „0000”.
- 3 Provjerite svijetli li BLUETOOTH indikator plavo.

---


 BLUETOOTH veza je uspostavljena

---

 Tijekom uparivanja ili BLUETOOTH uparivanja

---

## Upotreba povezivanja jednim dodirom (NFC)



1 Preuzmite, instalirajte i pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” na svom pametnom telefonu.



2 Dodirnite tanki zvučnik pametnim telefonom.

3 Provjerite je li BLUETOOTH indikator upaljen i svijetli li plavo, što znači da je veza uspostavljena.

- Kompatibilni pametni telefoni


Pametni telefoni s ugrađenom funkcijom NFC

(OS: Android 2.3.3 ili novija inačica, osim inačice Android 3.x)

## Dijelovi i kontrole



- 1** Gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost)
- 2** Gumb BLUETOOTH PAIRING (str. 12)
- 3** Gumb INPUT (str. 9)
- 4** Gumbi VOL (jačina zvuka) +/–
- 5** Senzor NFC (str. 13)  
Služi za uparivanje/spajanje NFC uređaja dok se isti nalazi u blizini.
- 6** Indikator za MUTE
- 7** Indikator za isključeni zaslon/BLUETOOTH  
Pali se kada je sustav uključen, nije u načinu rada BLUETOOTH i kada je zaslon prednje ploče isključen.  
Svjetli plavo u načinu rada BLUETOOTH (str. 12).
- 8** Zaslon prednje ploče
- 9** (senzor daljinskog upravljača)




**1** Indikator I/φ (uključeno/pripravnost) (str. 8)

**2** Gumb I/φ (uključeno/pripravnost)

**3** Gumb SECURE LINK

Služi za povezivanje određenog tankog zvučnika i subwoofera kada ima nekoliko bežičnih zvučnih uređaja. Pojednosti potražite u referentnom priručniku.



1 I/O (uključeno/pripravnost)

2 INPUT (str. 9)

3 MUTING

4 VOL (jačina zvuka) +/-

5 SOUND MODE (str. 10)

6 VOICE (str. 10)

7 DISPLAY

Služi za podešavanje svjetline zaslona: Uključeno → Zatamnjeno → Isključeno.

\* Kada se zaslon prebaci iz stanja isključeno u uključeno na zaslonu se prikazuju informacije o audio formatu.

8 SW TONE (str. 10)

9 SW VOL (jačina zvuka subwoofera) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (str. 17)

# Podešavanje postavki



MENU  
↔/↕  
ENTER  
RETURN

Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču i nakon toga odaberite željenu postavku pomoću  
↔/↕/ENTER/RETURN.

| Izbornik |                                   | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zadano |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LEVEL    | DRC<br>(DYNAMIC RANGE<br>CONTROL) | Možete uživati u Dolby Digital zvuku na niskim razinama glasnoće. (ON/AUTO/OFF)<br>ON: kompresija zvuka u skladu s podacima o kompresiji iz sadržaja.<br>AUTO: automatska kompresija zvuka kodiranog tehnologijom Dolby TrueHD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AUTO   |
|          | SYNC<br>(AV SYNC)                 | Pomoću te funkcije možete prilagoditi zvuk kada slika i zvuk nisu sinkronizirani.<br>(1 – 4/OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OFF    |
| AUDIO    | DUAL<br>(DUAL MONO)               | Možete uživati u višekanalnom zvuku Dolby Digital. (M/S (glavni kanali<br>i podkanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (podkanal))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MAIN   |
|          | S. OPT<br>(SOUND OPTIMIZER)       | Pomoću ove funkcije možete prilagoditi zvuk tako da njegova reprodukcija bude<br>dinamičnija i čišća čak i pri niskim razinama glasnoće. (ON/OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFF    |
|          | HEQ<br>(HARMONICS EQUALIZER)      | Služi za reproduciranje zvukova niske razine glasnoće koji često nadjača audio<br>kompresije. (ON/OFF)<br>Napomena: funkcija HEQ radi samo kada je odabrano „BT AU“. Ne radi s drugim<br>izlazima čak ni kada je stavka prikazana na prednjoj ploči.                                                                                                                                                                                                                                                                               | ON     |
|          | AAV<br>(ADVANCED AUTO<br>VOLUME)  | Smanjuje neusklađenost jačine zvuka različitih programa ili različitih programa<br>i reklama. (ON/OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OFF    |
|          | CTRL<br>(CONTROL FOR HDMI)        | Služi za uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. (ON/OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON     |
| HDMI     | P. THRU<br>(PASS THROUGH)         | Služi za postavljanje načina rada za uštedu energije funkcije pass-through HDMI<br>signala. (AUTO/ON)<br>AUTO: služi za emitiranje signala iz HDMI OUT TV (ARC) priključka sustava u stanju<br>pripravnosti dok je TV uključen. Ta postavka štedi energiju u stanju<br>pripravnosti u usporedbi s postavkom „ON“.<br>ON: uvijek služi za emitiranje signala iz HDMI OUT TV (ARC) priključka u stanju<br>pripravnosti.<br>Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR<br>HDMI)“ postavljena na „ON“. | AUTO   |
|          | ARC<br>(AUDIO RETURN<br>CHANNEL)  | Omogućuje vam slušanje digitalnog zvuka kada je TV kompatibilan s tehnologijom<br>Audio Return Channel (ARC) spojen pomoću HDMI kabela. (ON/OFF)<br>Napomena: ova se stavka prikazuje samo kada je funkcija „CTRL (CONTROL FOR<br>HDMI)“ postavljena na „ON“.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ON     |



MENU  
 ▲/▼  
 ENTER  
 RETURN

| Izbornik |                                                     | Funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zadano |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SET BT   | BT.STBY<br>(BLUETOOTH STANDBY)                      | Nakon što primi informacije o uparivanju, funkcija BLUETOOTH sustava je u stanju pripravnosti čak i kada je sustav isključen. (ON/OFF)<br>Napomena: dok je funkcija BLUETOOTH u stanju pripravnosti BLUETOOTH indikator polako treperi u plavoj boji.                                                                | OFF    |
|          | AAC<br>(ADVANCED AUDIO CODING)                      | Služi za određivanje hoće li sustav upotrebljavati AAC putem značajke BLUETOOTH. (ON/OFF)<br>Napomena: ako postavku promijenite dok je sustav povezan s BLUETOOTH uređajem, sustav će se odspojiti s uređaja.                                                                                                        | OFF    |
| SYSTEM   | A. STBY<br>(AUTO STANDBY)                           | Služi za uključivanje i isključivanje funkcije AUTO POWER OFF. (ON/OFF)<br>Ako sustavom ne rukujete određeno vrijeme (otprilike 20 minuta) i ako ne prima ulazni signal, sustav će se automatski isključiti.                                                                                                         | ON     |
|          | IR REP. (IR REPEATER)                               | Omogućuje sustavu povezivanje signala između daljinskog upravljača i TV-a. (ON/OFF)                                                                                                                                                                                                                                  | OFF    |
|          | VER (VERSION)                                       | Prikazuje trenutnu verziju ugrađene opreme.                                                                                                                                                                                                                                                                          | –      |
| WS       | SEC. ON/SEC.OFF<br>(SECURE LINK ON/SECURE LINK OFF) | Kada veza Secure Link nije uspostavljena, prikazuje se „SEC. ON”.<br>SEC. ON: omogućuje povezivanje određenog tankog zvučnika i subwoofera kada ima nekoliko bežičnih zvučnih uređaja u dometu.<br>Kada je veza Secure Link uspostavljena, prikazuje se „SEC.OFF”.<br>SEC.OFF: postavka Secure Link je deaktivirana. | –      |
|          | RF CH (RF CHANNEL)                                  | Omogućuje promjenu bežične frekvencije prilikom preskakanja zvuka na subwooferu. (AUTO/1/2/3)                                                                                                                                                                                                                        | AUTO   |
|          | RF CHK (RF CHECK)                                   | Omogućuje provjeru je li bežični prijenos zvuka omogućen u sustavu. (OK/NG)                                                                                                                                                                                                                                          | –      |

# Rješavanje problema

Više često postavljanih pitanja (FAQ) potražite u referentnom priručniku.

## Iz sustava se ne čuje zvuk TV-a.

- Osigurajte da ulazni izvor bude pravilno odabran. Trebali biste isprobati druge ulazne izvore pritiskanjem gumba INPUT (str. 9).
- Provjerite vezu HDMI kabela, digitalnog optičkog kabela ili audio kabela povezanih na sustav i TV (str. 6, 7).
- Provjerite izlaz zvuka iz TV-a.

## Iz sustava se ne čuje zvuk povezanog BLUETOOTH uređaja.

- Provjerite svijetli li plavo BLUETOOTH indikator (str. 12).
- Provjerite je li sustav predaleko od BLUETOOTH uređaja, prima li smetnje iz Wi-Fi mreže, s drugog bežičnog uređaja tehnologije 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.

## Ne čuje se zvuk iz subwoofera.

- Provjerite je li priključen kabel za napajanje subwoofera (str. 8).
- Provjerite jesu li pravilno umetnuti bežični prijemnici (str. 5).
- Ako je indikator I/⏻ isključen:
  - Provjerite je li kabel za napajanje subwoofera čvrsto priključen.
  - Uključite subwoofer pritiskom na gumb I/⏻ na subwooferu.
- Ako indikator I/⏻ brzo treperi u zelenoj boji:  
Prvo pritisnite gumb I/⏻ na subwooferu, a zatim pravilno umetnite bežični prijemnik u subwoofer i ponovno pritisnite gumb I/⏻ na subwooferu.
- Ako indikator I/⏻ treperi u crvenoj boji:  
Pritisnite gumb I/⏻ za isključivanje subwoofera i provjerite da ništa ne blokira ventilacijske otvore na subwooferu.

## Sustav se automatski isključuje.

- Postavljena je funkcija A. STBY (str. 18).

## Daljinski upravljač TV-a ne radi.

- Ovaj problem možete riješiti upotrebom IR blastera. Pogledajte referentni priručnik.



\* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 \* (1)