



Lietuvių

Renkite pašėlusius vakarėlius naudodami programas „SongPal“ ir „Fiestable“!



1 Paruoškite garso sistemą ir atsiukskite „SongPal“.



Jūsų „Android™“ įrenginyje

Nuskaitykite dvimatį kodą arba raskite „SongPal“ įvesdami dešinėje pateiktą URL adresą.



<http://sonyapp.jp/songpal.html>

Jūsų „iPhone“ arba „iPod“

Bakstelėkite „Settings“ > „Bluetooth“, įjunkite BLUETOOTH funkciją ir užmegzkite BLUETOOTH ryšį su garso sistema.

Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atsiukskite „SongPal“. Norėdami ją atsiuisti taip pat galite nuskaiti dvimatį kodą arba rasti ją įvesdami pirmiau pateiktą URL adresą.

Latviski

Rīkojet nevaldāmas ballītes ar lietotnēm SongPal un Fiestable!

SongPal



Fiestable



1 Sagatavojet audio sistēmu un lejupielādējet SongPal.



Android™ ierīcē

Skenējet divdimensiju kodu vai meklējet SongPal, izmantojot pa labi redzamo URL adresi.



<http://sonyapp.jp/songpal.html>

iPhone vai iPod ierīcē

Pieskarieties pie Settings > Bluetooth un ieslēdziet funkciju BLUETOOTH. Pēc tam izveidojiet BLUETOOTH savienojumu ar audio sistēmu.

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu SongPal. To varat arī lejupielādēt, skenējot divdimensiju kodu vai meklējot ar augstāk norādītās URL adreses paīdziņā.


2 Paleiskite „SongPal“ ir atsiukskite „Fiestable“.

Paleiskite „SongPal“ ir palieskite viršutiniame kairajame kampe esančią „Fiestable“ piktogramą. „Fiestable“ galima atsiuisti iš „App Store“ arba „Google Play™“.



2 Palaidiet SongPal un lejupielādējet Fiestable.

Palaidiet SongPal un augšējā kreisajā stūrī pieskarieties ikonai Fiestable. Fiestable varat lejupielādēt vietnē App Store vai Google Play™.



BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci. Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.

iPhone un iPod ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme. Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.

BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotie prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.

„iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.

Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.

Eesti keel

Rakendused SongPal ja Fiestable muudavad teie peod pööraseks!


SongPal




Fiestable



1 Valmistage oma helisüsteem ette ja laadige rakendus SongPal alla.



2 Käivitage SongPal ja laadige alla rakendus Fiestable.



Käivitage rakendus SongPal ja puudutage vasakus ülanurgas ikooni Fiestable. Saate rakenduse Fiestable alla laadida teenusest App Store või Google Play™.

Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

iPhone ja iPod on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja muudes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk.

Kõik teised kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid.