


SONY®

STR-DH820

4-266-499-11(1) (EL)




Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης



Sony Corporation © 2011

1

Εγκατάσταση και σύνδεση των ηχείων





* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πίσω περιφερειακά ηχεία και τα εμπρός επάνω ηχεία ταυτόχρονα.



Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεν παρέχονται.

2


Σύνδεση άλλου εξοπλισμού



Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δεν παρέχονται.

3

Προετοιμασία του δέκτη




I/O: ενεργοποίηση/αναμονή


* Το σχήμα του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και της πρίζας ρεύματος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

4


Χρήση της λειτουργίας AUTO CALIBRATION



Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη διαμόρφωση των ηχείων πριν εκτελέσετε τη διαδικασία Αυτόματης βαθμονόμησης.



Η λειτουργία Αυτόματης Βαθμονόμησης ξεκινά.



* Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς σφάλματος, ανατρέξτε στη «Λίστα μηνυμάτων μετά τη μέτρηση της Αυτόματης βαθμονόμησης» στην ενότητα «Χρήση της λειτουργίας AUTO CALIBRATION» στις Οδηγίες χρήσης.

