

Ръководство за стартиране

BG

4-584-087-11 (1) (BG)




(1)

STR-DH770

Принадлежности от комплекта:

- ☐ Дистанционно управление (1)
- ☐ Батерии R03 (размер AAA) (2)
- ☐ Калибриращ микрофон (1)
- ☐ FM кабелна антена (1)



Поставете две батерии R03 (размер AAA) в дистанционното управление.

Ще ви трябват и (не са включени в комплекта):

- ☐ Кабели за високоговорители
- ☐ HDMI кабели*¹
- ☐ Кабел за монозвук
- ☐ Цифров оптичен кабел*²

*¹ Препоръчваме използването на висококачествени високоскоростни HDMI кабели с Ethernet.




*² В зависимост от връзката ви кабелът може да не е нужен.

1 Инсталиране и свързване на високоговорителите

Вижте стъпките на задната страница [2](#) - [3](#).




Примерна конфигурация на 5.1-канална система от високоговорители




Неправилното свързване може да причини непоправима повреда на приемника.




Прочетете инструкциите за експлоатация за информация, която включва още примери за конфигурации и свързвания на високоговорителите.




Свързване на проводниковата FM антена




- 1 Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след което натиснете (захранване), за да включите аудио-видео приемника.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup].



- 2 Поставете калибрация микрофон на позицията си за слушане, на височината на ушите.



- 3 Включете телевизора и след това превключете входа на телевизора на входа, към който е свързан приемникът.



Екранът за лесна настройка се показва автоматично.

Съвет

Ако екранът за лесна настройка не се покаже или искате да се покаже ръчно, натиснете HOME на дистанционното управление, за да покажете началното меню, след което да изберете [Easy Setup].

Когато настройването приключи, натиснете на дистанционното управление, за да излезете от настройката.

Забележка

Високоговорителите издават много силен звук по време на калибрирането и силата на звука не може да се регулира. Съобразете се със съседите си и с присъстващи деца.

- 5 Натиснете един от бутоните, за да изберете входен източник, който искате да гледате или слушате. След това започнете възпроизвеждането на избрания източник.



Забележка

Когато гледате съдържание 4K/60p, вижте „Настройване на формата на HDMI сигнал“ в предоставените инструкции за експлоатация.