

Personal Audio System

Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend



SRS-XB2 * 4 5 8 7 0 4 4 2 1 * (1)

Žinynas
(internetinis dokumentas, skirtas asmeniniam kompiuteriui / išmaniajam telefonui)
Pateikiama išsami informacija apie įrenginį, BLUETOOTH ryšio naudojimą ir kt.

Palīdzības norādījumi
(tīmekļa dokuments datoram/viedtālrunim)
Sniedz detalizētu informāciju par iekārtu, BLUETOOTH savienojuma izveides paņēmieni u.tml.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb2/h_zz/

Kaip įkrauti įrenginį
Iekārtas uzlāde

Įkraukite maitinimo elementą pirmąjį kartą.
Uzlādējiet bateriju/akumulatoru pirmo reizi.

Pastaba
Iš anksto prijunkite jūsų šalyje / regione naudojamą kištuką prie kintamosios srovės adapterio. Būtinai iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės adapterį (turite išgirsti spragtelėjimą).

Piezīme
Vispirms maiņstrāvas adapterim pievienojiet savai valstij/reģionam atbilstošo kontaktdakšu. Noteikti pilnībā ievietojiet kontaktdakšu maiņstrāvas adapterī, līdz atskan klikšķis.



BLUETOOTH ryšys
BLUETOOTH savienojums



1 Nustatykite įrenginio susiejimo režimą.
Iestata šai iekārtai pārī savienošanas režīmu.

① Paspauskite , kad įjungtumėte.
Nospiediet , lai ieslēgtu iekārtu.


② Paspauskite ir palaikykite .
Nospiediet  un turiet.

* ② veiksmo atlikti nereikia, kai naudojate įrenginį pirmąjį kartą.
* Darbība ② ir nepieciešama tikai tad, ja iekārtu lietojat pirmo reizi.

2 Susiekite įrenginį su išmaniuoju telefonu / „iPhone“.
Iekārtas savienošana pārī ar viedtālruni/iPhone tālruni.



Kaip prijungti vienu palietimu (NFC)
Lai izveidotu viena skāriena (NFC) savienojumu




Klausymasis
Klausīšanās

Pradēkite atkūrimā.
Sāciet atskaņošanu.




Sureguliuokite garsumą.
Regulējiet skaļumu.




Klausymasis naudojant du įrenginius (garsiakalbio pridėjimo funkcija – dvigubas režimas / stereofoninis režimas)
Divu iekārtu klausīšanās (skaļruņu pievienošanas funkcija – dublētais režīms/stereo režīms)

1 Paruoškite du SRS-XB2 įrenginius.
Divu SRS-XB2 iekārtu sagatavošana.



A A įrenginys/Iekārta A




2 Nustatykite **A** įrenginį, o tada **B** įrenginį.
Iestatiet iekārtu **A** un pēc tam iekārtu **B**.



B B įrenginys/Iekārta B




3 Prijunkite išmanųjį telefoną / „iPhone“ prie **A** įrenginio, kai šviečia indikatorius .
Savienojiet savu viedtālruni/iPhone tālruni ar iekārtu **A**, kad deg tās indikatoris .



* Numatytasis yra dvigubas režimas.
* Noklusējuma režīms ir dublētais režīms.

Kaip perjungti dvigubą / stereofoninį režimą (kair. k. / deš. k.)
Lai pārslēgtu dublēto/stereo režīmu (kreiso/labo kanālu)



Personal Audio System


Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcijas
Kasutusjuhend



SRS-XB2

Spikker
(veebidokument arvuti/nutitelefoniga)

Annab üksikasjalikku teavet seadme, BLUETOOTH-ühenduse loomise jms kohta.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb2/h_zz/

Seadme laadimine


Laadige akut enne, kui seda esimest korda kasutate.

Märkus
Kinnitage esmalt AC-adaptori külge teie riigi/piirkonna jaoks sobiv pistik. Sisestage pistik täielikult AC-adaptori külge, kuni kostub klõpsatus.




BLUETOOTH-ühendus

1 Aktiveerige seadmes sidumisrežiim.




* Etapp 2 ei ole vajalik, kui kasutate seadet esimest korda.

2 Seadme sidumine nutitelefoniga/iPhone'iga.



Ühe puutega ühenduse loomine (NFC)




Kuulamine

Alustage taasesitust.




Reguleerige helitugevust.




Kahe seadmega kuulamine (kõlari lisamise funktsioon – topeltrežiim/stereorežiim)


1 Kahe SRS-XB2 ettevalmistamine.



2 Seadistage seade A ja seejärel seade B.



3 Looge nutitefonis/iPhone'is ühendus seadmega A, millel põleb näidik.



* Vaikeseadistus on topeltrežiim.

Topeltrežiimi ja stereorežiimi (parem/vasak kanal) vahel vahetamine

