

CompactFlash® kartica

Upute za uporabu

NCFB1G/2G/4G (66x)

NCFC2G/4G/8G (133x)

NCFD2G/4G/8G (300x)

© 2007 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbjegli električni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite isključivo stručnom osoblju.

Bilješka za korisnika

Broj modela i serijski broj se nalaze na bočnoj strani proizvoda. Zabilježite serijski broj na crtu dolje. Upotrijebite broj modela i serijski broj kad kontaktirate sa Sony službom za korisnike.

Broj modela: NCFB1G, NCFB2G, NCFB4G, NCFC2G, NCFC4G, NCFC8G, NCFD2G, NCFD4G, NCFD8G

Serijski broj: _____

Za korisnike u Evropi

Ovaj uređaj uskladen je sa sljedećim evropskim smjernicama:

2004/108/EC (EMC smjernica)

Ovaj proizvod uskladen je sa smjernicom EN55022 Class B i EN55024 za uporabu u sljedećim okruženjima: stambenim, komercijalnim i područjima lake industrije.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Napomene o uporabi

- Podrobnije informacije o uporabi s kompatibilnim uređajima, potražite u uputama za uporabu isporučenima uz uređaj.
- Nemojte udarati, savijati, bacati ili smočiti karticu.
- Nemojte ostavljati uređaj na mjestima koja su:
 - vrlo topla ili hladna
 - vrlo vlažna
 - izložena korozivnim plinovima
 - prašnjava ili zaprljana
 - izložena vibracijama
 - izložena izravnom suncu
- Kod ulaganja CompactFlash kartice u uređaj, pripazite na pravilan smjer umetanja te je li kartica uložena do kraja u utor.
- Nemojte rastavljati ili preinacavati CompactFlash karticu.

- Nemojte lijepiti naljepnice na karticu.
- Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka.
- Kod pisanja na naljepnicu na kartici, upotrijebite flomaster na uljanoj bazi. Ne pišite nalivperom ili flomasterom na vodenoj bazi.
- Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti u sljedećim slučajevima:
 - ako izvadite CompactFlash karticu ili isključite uređaj tijekom čitanja, snimanja ili formiranjia kartice.
 - kod uporabe CompactFlash kartice na mjestima izloženim statickom elektricitetu ili električnim smetnjama.
- Ako uređaj ne prepozna CompactFlash karticu, izvadite karticu, isključite ili resetirajte uređaj i pokušajte ponovno umetnuti karticu.

Sony "CompactFlash Image Recovery Service"

Sony "CompactFlash Image Recovery Service" je usluga za obnavljanje snimaka sa Sony CompactFlash kartica serije NCFD (300x) i NCFC (133x). Posjetite sljedeći URL za dodatne informacije:
<http://www.sony.net/Products/Media/Compactflash/imagerecovery/>

Napomena: Usluga nije dostupna za kartice serije NCFB (66x).

Mjere opreza kod prodaje ili zbrinjavanja kartice

Ako se podaci pohranjeni na CompactFlash karticu obrišu ili formatiraju uobičajenim postupcima, podaci se samo naizgled brišu, no moguće ih je obnoviti i upotrijebiti pomoću posebnog softvera.
 Kako biste izbjegli neželjeno "curenje" podataka i slične probleme, savjetujemo uporabu komercijalnog softvera za potpuno uklanjanje svih podataka s CompactFlash kartice.

CompactFlash je registrirani zaštitni znak tvrtke SanDisk Corporation.

- Naše jamstvo odnosi se samo na CompactFlash karticu, uz normalnu uporabu u skladu s ovim uputama i isporučenim priborom i u sustavu prema specifikacijama ili preporukama. Na usluge koje nudi tvrtka, kao što je korisnička podrška, također vrijede navedena ograničenja.
- Sony ne jamči za uporabu ovog proizvoda u sustavima za održavanje životnih funkcija ili ostalim područjima primjene gdje kvar može uzrokovati ozljede ili smrt.
- Tvrta ne može odgovarati za štete ili gubitke nastale zbog uporabe ovog uređaja ili na bilo kakva potraživanja trećih strana.
- Tvrta ne može prihvati odgovornost za: probleme s digitalnim fotoaparatom ili drugim uređajem zbog uporabe ovog proizvoda, prikladnost ovog uređaja za uporabu s drugim uređajima, softverom ili perifernim jedinicama, konflikte s drugim instaliranim softverom, gubitak podataka ili druge nesretne ili neizbjježne štete.

Tehnički podaci

NCFB1G/2G/4G

NCFC2G/4G/8G

NCFD2G/4G/8G

Sučelje:

CompactFlash utor

Radni napon:

3,3 V ili 5 V

Kapacitet:

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB

(Stvaran iskoristivi kapacitet je nešto manji od prikazanog na uređaju.)

Radno okružje:

0 do +60°C (bez kondenzacije)

Vanjske dimenzije

Približno 42,8 × 36,4 × 3,3 mm

Masa

Približno 12 g

Isporučeni pribor:

Kutijica, upute za uporabu, jamstvo

<http://www.sony.net/Products/Media/Compactflash/>

<http://www.mediabysony.com/>

<http://www.sony-europe.com/>

<http://www.sony.com/>

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



CompactFlash® kartica

Upute za uporabu

NCFD8GP

© 2008 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako biste izbjegli električni udar, ne otvarajte kućište. Servisiranje prepustite isključivo stručnom osoblju.

Ako imate bilo kakva pitanja o ovom proizvodu, obratite se svom prodavatelju ili servisu.

Za korisnike u Evropi

Ovaj uređaj uskladen je sa sljedećim evropskim smjernicama:

2004/108/EC (EMC smjernica)

Ovaj proizvod uskladen je sa smjernicom EN55022 Class B i EN55024 za uporabu u sljedećim okruženjima: stambenim, komercijalnim i područjima lake industrije.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 108-0075. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na adresu s priloženih jamstvenih dokumenata.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briñete se zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.



Napomene o uporabi

- Podrobnejše informacije o uporabi s kompatibilnim uređajima, potražite u uputama za uporabu isporučenima uz uređaj.
- Nemojte udarati, savijati, bacati ili smočiti karticu.
- Nemojte ostavljati uređaj na mjestima koja su:
 - vrlo topla ili hladna
 - vrlo vlažna
 - izložena korozivnim plinovima
 - prašnjava ili zaprljana
 - izložena vibracijama
 - izložena izravnom suncu
- Kod ulaganja CompactFlash kartice u uređaj, pripazite na pravilan smjer umetanja te je li kartica uložena do kraja u utor.
- Nemojte rastavljati ili preinacavati CompactFlash karticu.
- Nemojte lijeputi naljepnice na karticu.
- Savjetujemo pohranjivanje sigurnosne kopije važnih podataka.
- Kod pisanja na naljepnicu na kartici, upotrijebite flomaster na uljanoj bazi. Ne pišite nalivperom ili flomasterom na vodenoj bazi.
- Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti u sljedećim slučajevima:
 - ako izvadite CompactFlash karticu ili isključite uređaj tijekom čitanja, snimanja ili formatiranja kartice.
 - kod uporabe CompactFlash kartice na mjestima izloženim statickom elektricitetu ili električnim smetnjama.

- Ako uređaj ne prepozna CompactFlash karticu, izvadite karticu, isključite ili resetirajte uređaj i pokušajte ponovno umetnuti karticu.

Mjere opreza kod prodaje ili zbrinjavanja kartice

Ako se podaci pohranjeni na CompactFlash karticu obrišu ili formatiraju uobičajenim postupcima, podaci se samo naizgled brišu, no moguće ih je obnoviti i upotrijebiti pomoću posebnog softvera.

Kako biste izbjegli neželjeno "curenje" podataka i slične probleme, savjetujemo uporabu komercijalnog softvera za potpuno uklanjanje svih podataka s CompactFlash kartice.

CompactFlash je registrirani zaštitni znak tvrtke SanDisk Corporation.

- Naše jamstvo odnosi se samo na CompactFlash karticu, uz normalnu uporabu u skladu s ovim uputama i isporučenim priborom i u sustavu prema specifikacijama ili preporukama. Na usluge koje nudi tvrtka, kao što je korisnička podrška, također vrijede navedena ograničenja.
- Sony ne jamči za uporabu ovog proizvoda u sustavima za održavanje životnih funkcija ili ostalim područjima primjene gdje kvar može uzrokovati ozljede ili smrt.
- Tvrtka ne može odgovarati za štete ili gubitke nastale zbog uporabe ovog uređaja ili na bilo kakva potraživanja trećih strana.
- Tvrtka ne može prihvati odgovornost za: probleme s digitalnim fotoaparatom ili drugim uređajem zbog uporabe ovog proizvoda, prikladnost ovog uređaja za uporabu s drugim uređajima, softverom ili perifernim jedinicama, konflikte s drugim instaliranim softverom, gubitak podataka ili druge nesretne ili neizbjegne štete.

Tehnički podaci

Sučelje	CompactFlash utor
Kapacitet (Iskoristivi kapacitet)	8 GB (Približno 7,4 GB)
Vrijeme snimanja	Približno 36 minuta (Referentna vrijednost kod uporabe Sony uređaja za snimanje HVR-MRC1)
Brzina prijenosa podataka*	46 MB/s zapisivanje, 44 MB/s očitavanje kod uporabe UDMA kompatibilnih uređaja.
Radni napon:	3,3 V ili 5 V
Radna temperatura	0°C do +60°C
Radna relativna vlažnost	10% do 85% relativne vlage (bez kondenzacije)
Temperatura pohranjivanja	-20°C do +85°C
Relativna vlažnost pohranjivanja	10% do 85% relativne vlage (bez kondenzacije)
Otpornost na pad*	200 cm (slobodan pad)
Vanjske dimenzije	Približno 42,8 x 36,4 x 3,3 mm
Masa	Približno 12 g
Isporučeni pribor:	Kutijica, upute za uporabu, jamstvo

CompactFlash kartica sastoji se od stvarnog korisnog kapaciteta snimanja i područja za sistemske datoteke.

Koristan kapacitet snimanja ovisi o uređaju za formatiranje i uvjetima formatiranja.

Koristan kapacitet je tvornički definiran.

*1 Na temelju internog testiranja

UDMA : Ultra Direct Memory Access

Značajke mogu biti slabije, ovisno o uređaju uz kojeg se upotrebljava.

*2 Na temelju internog testiranja

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.