SONY

4-587-773-**21**(1) (PT)

Sistema de Cinema em Casa

Guia de Início

HT-RT3

Acessórios fornecidos

Telecomando (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Cabo digital ótico (1)

Configurar o telecomando



Para montar o Sound Bar e as colunas surround (SUR E/SUR D) numa parede
Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas.



1 Ligar as colunas

Ligue os cabos da coluna de acordo com a cor das tomadas SPEAKERS no painel posterior do Subwoofer.





Esquema das colunas: "STDRD" (padrão)



Esquema das colunas: "FRONT" (tudo frontal)

2 Ligar a uma TV

A tomada de entrada HDMI da TV tem a designação "ARC"?

NÃO



SIM



Nota

Certifique-se de que o cabo HDMI está corretamente introduzido.

3 Ligar o sistema



1. Ligue a TV e, em seguida, mude a entrada da TV para a entrada à qual o Subwoofer está ligado.
2. Ligue o cabo de alimentação CA do Subwoofer.
3. Prima ⏻ (alimentação).
   O visor do painel frontal acende-se.

4 Ouvir som



Prima INPUT repetidamente até o dispositivo pretendido ser apresentado no visor do painel frontal. Em seguida, prima +/– repetidamente para ajustar o volume do sistema e prima SW +/– repetidamente para ajustar o volume do Subwoofer.

A configuração está concluída. Divirta-se!

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas sobre o modo de som e outras funções.

Instruções de Funcionamento

Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH

Quando emparelhar com um dispositivo Bluetooth



Para emparelhar o sistema com um dispositivo BLUETOOTH (emparelhamento)

1. Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro do Subwoofer.
2. Prima PAIRING no Subwoofer.
   O indicador LED azul pisca rapidamente (● : ●) durante o emparelhamento BLUETOOTH.
3. Ative a função BLUETOOTH e, em seguida, selecione "HT-RT3" depois de o procurar no dispositivo BLUETOOTH.
   Efetue este passo dentro de 5 minutos, caso contrário, o modo de emparelhamento será cancelado.
   Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador LED azul acende-se (●).
   Se lhe for pedida uma chave de acesso no dispositivo BLUETOOTH, introduza "0000".

Para ouvir música a partir do dispositivo emparelhado

1. Ative a função BLUETOOTH no dispositivo emparelhado.
2. Prima INPUT repetidamente para selecionar "BT".
   O sistema liga-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH ao qual esteve ligado mais recentemente.
   Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador LED azul acende-se (●).
3. Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
4. Ajuste o volume.

Ao utilizar a ligação com um só toque (NFC)

1. Mantenha o dispositivo remoto perto da Marca N do Subwoofer até o dispositivo remoto vibrar.
   Quando a ligação BLUETOOTH for estabelecida, o indicador LED azul acende-se (●).
2. Inicie a reprodução de uma fonte de áudio no dispositivo remoto.

- Dispositivos remotos compatíveis
  Dispositivos remotos com uma função NFC incorporada
  (SO: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)

SongPal

Está disponível uma aplicação especializada para este modelo no Google Play™ e também na App Store.

Procure "SongPal" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.

© 2016 Sony Corporation