



# Bežične stereo slušalice s mikrofonom

## Bežične stereo slušalice sa mikrofonom




MDR-ZX330BT


©2015 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

A



B



Hrvatski

### UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od strujnog udara, nemojte otvarati kućite. Servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju.

Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj topolini, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo za opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktive EU

Proizvod je proizveden u imenu tvrtke ili ga je proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Europejske unije trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo, обратите se na adrese navedene u zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.



Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Dodatane informacije potražite na sljedećem URL-u:  
<http://www.compliance.sony.de>

4-563-361-41(1) (HR-SR)

Referentni priručnik HR

Referentni vodič SR



(1)

- Budući da BLUETOOTH uređaji i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju istu frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrovalnih smetnji, što može uzrokovati šum ili gubitak zvuka i komunikacije ako se jedinica upotrebljava blizu Wi-Fi uređaja. U tom slučaju učinite sljedeće:
  - Koristite ovu jedinicu najmanje 10 metara od Wi-Fi uređaja.
  - Ako se jedinica upotrebljava unutar 10 m udaljenosti od Wi-Fi uređaja, isključite Wi-Fi uređaj.
  - Postavite jedinicu i BLUETOOTH uređaj što je moguće bliže jedno drugom.
- Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu ometati rad električnih medicinskih uređaja. Isključite jedinicu i ostale BLUETOOTH uređaje na takvim mjestima, jer to može uzrokovati nesreću:
  - na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi, u bolnicama ili benzinskim postajama
  - blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
- Nemojte koristiti jedinicu u zrakoplovu. Radio valovi mogu utjecati na rad instrumenata što može dovesti do nesreće uslijed kvara.
- Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije sukladne BLUETOOTH standardu kako bi se omogućilo sigurno povezivanje BLUETOOTH bežičnom tehnologijom, ali razina sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni prilikom komunikacije putem BLUETOOTH bežične tehnologije.
- Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija prilikom komuniciranja putem BLUETOOTH tehnologije.
- Ne može se jamčiti povezivanje sa svim BLUETOOTH uređajima.
  - Potreban je uređaj koji posjeduje BLUETOOTH funkciju u skladu s BLUETOOTH standardom koji je definirala i autorizirala tvrtka Bluetooth SIG, Inc.
  - Cak i kad je spojeni uređaj u skladu s gore navedenim BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda se neće spojiti ili raditi ispravno, ovisno o značajkama ili specifikacijama uređaja.
  - Dok razgovarate na telefonu putem handsfree značajke, može se pojavitи šum, ovisno o uređaju ili komunikacijskoj okolini.
- Pokretanje komunikacije može potrajati, ovisno o uređaju.

### O punjenju jedinice

- Ova jedinica može se puniti samo putem USB-a. Za punjenje je potrebno osobno računalo s USB ulazom.
- Ova jedinica ne može se uključiti niti se može koristiti BLUETOOTH funkcija tijekom punjenja.
- Ako jedinicu ne koristite duže vrijeme, punjava baterija možda neće moći dugo držati punjenje. Baterija će moći ispravno držati punjenje nakon nekoliko uzastopnih pražnjenja i punjenja.
- Ako pohranjujete jedinicu na duže vrijeme, napunite bateriju jednom svakih pola godine kako biste sprječili njezinu preterano pražnjenje.
- Ako se vrijeme uporabe jedinice znacajno skrat, zamjenite punjivu bateriju novom. Obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony za zamjenu baterije.

### Napomena o statičkom elektricitetu

- Statički elektricitet nakupljen u tijelu može uzrokovati blage trnje u vašim usnama. Kako biste smanjili taj efekt, nosite odjeću od prirodnih materijala.

### Ako jedinica ne funkcioniše ispravno

- Ponovno pokrenite jedinicu (sl. B). Pritisnite gumb RESET šiljastim predmetom poput igle, dok ne čujete klik. Jedinica će se ponovno pokrenuti. Informacije o uparivanju ne brišu se.
- Ako problem postoji i nakon gore navedene operacije ponovnog pokretanja, inicijalizirajte jedinicu na sljedeći način. Isključite jedinicu pritisnite na gumb POWER duže od 2 sekunde. Zatim pritisnite i držite zajedno gumb POWER i gumb ➤/➤ duže od 7 sekundi. Indikator (plavo) zasvetit će 4 puta i jedinica će se vrati na tvorničke postavke. Sve informacije o uparivanju brišu se.
- Nakon što je jedinica inicijalizirana, možda se neće spojiti na vaš iPhone ili računalno. U tom slučaju obrinite pozornost na uparivanju jedinice s iPhone uređaja ili računalom, a zatim ih ponovno uparite.

### Ostalo

- Ne stavljamte jedinicu u blizinu vlage, prašine, čadi, pare, na mesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u automobilu dok čekate svjetlo na semaforu. To može uzrokovati kvar.
- Korištenje BLUETOOTH uređaja možda neće funkcionirati na mobilnim telefonima, ovisno o uvjetima radio valova i mesta gdje se koristi oprema.
- Ako osjetite neugodnost nakon upotrebe BLUETOOTH uređaja, smješta prestanite koristiti BLUETOOTH uređaj. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
- Slušanje pomoću ove jedinice na glasnoj jačini zvuka može utjecati na vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti ovu jedinicu tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Ne stavljamte teške predmete i ne primjenjujte pritisak na jedinicu jer to može uzrokovati deformaciju jedinice tijekom dužeg skladištenja.
- Jedinici nemojte izlagati snažnim udarcima.
- Jedinici čistite suhom mokom krpom za brisanje.
- Uredaj ne izlažite vodi. Jedinica nije vodootporna. Pažljivo sljedite upute niže.
  - Pazite da ne ispuštate jedinicu u umivaonik ili drugi spremnik pun vode.
  - Nemojte koristiti jedinicu na vlažnim mjestima ili pri lošim vremenskim uvjetima kao što su kiša ili snijeg.
  - Nemojte srušiti jedinicu.
- Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili spustite jedinicu na mokru odjeću, jedinica se može namočiti i to može uzrokovati kvar.
- Jastučići za uši mogu se oštetiti zbog dugotrajne pohrane ili upotrebe.
- Ako imate pitanja ili problema u vezi s ovom jedinicom koja nisu obrađena u ovom priručniku, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Dodatni zamjenski jastučići za uši mogu se naručiti kod najbližeg dobavljača za Sony.

## Specifikacije

### Općenito

Komunikacijski sustav: BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0

Izlaž: BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2

Maksimalni komunikacijski raspon: Linija vidljivosti

pribl. 10 m<sup>1</sup>)

Frekvenčni pojas:

pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Način modulacije: FHSS

Kompatibilni BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HFP (Hands-free Profile)

HSP (Headset Profile)

Podržani kodek<sup>3)</sup>: SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

Podržan način zaštite sadržaja: SCMS-T

Raspon prijenosa (A2DP): 20 Hz – 20.000 Hz

(frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

Uključene stavke:

Bežične slušalice s mikrofonom (1)

Mikro-USB kabel (pribl. 50 cm) (1)

Referentni vodič (ovaj dokument) (1)

Vodič za brzi početak (1)

Ostali dokumenti (1 set)

<sup>1</sup>) Stvari će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.

<sup>2</sup>) Standardni BLUETOOTH profili indiciraju svrhu BLUETOOTH komunikacije među uređajima.

<sup>3</sup>) Kodek: format kompresije i konverzije audiosignala

<sup>4</sup>) Potpomojni kodek

<sup>5</sup>) Advanced Audio Coding

### Bežične stereo slušalice s mikrofonom

Izvori napajanja:

3,7 V istosmjerne struje: Ugrađena litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja

5 V istosmjerne struje: Kod USB punjenja

Težina: Pribl. 150 g

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

Nazivna potrošnja energije: 1,9 W

Vrijeme uporabe:

Spajanje putem BLUETOOTH uređaja

Vrijeme reprodukcije glazbe: Maks. 30 sati

Vrijeme komunikacije: Maks. 30 sati

Vrijeme mirovanja: Maks. 300 sati

Napomena: Vrijeme uporabe može biti kraće, ovisno o kodeku i uvjetima korištenja.

Vrijeme punjenja:

Pribl. 4 sata

Oko 10 sati uporabe moguće je nakon 1 sata punjenja.

Napomena: Vrijeme punjenja i uporabe mogu se razlikovati, ovisno o uvjetima korištenja.

Temperatura punjenja: 5 °C do 35 °C

### Prijemnik

Vrsta: Zatvor, dinamički

Pogonske jedinice: 30 mm

### Mikrofon

Vrsta: Kondenzator elektreta

Usmjerjenost: U svim smjerovima

Učinkoviti raspon frekvencija: 100 Hz – 4.000 Hz

### Zahtjevi sustava za punjenje baterije putem USB-a

Osnovo računalo s instaliranim bilo kojim od sljedećih operacijskih sustava i opremljeno USB ulazom:

Operacijski sustavi

(ako koristite Windows)

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate



Windows Vista® (Service Pack 2 ili noviji)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(ako upotrebljavate Mac)

Mac OS X (verzija 10.3 ili noviji)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne naveje.

**A****B**

Srpski

## UPOZORENJE

**Da biste umanjili rizik od strujnog udara, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo oposobljeni serviseri.**

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnjog ormarića.

Ne izlažite baterije (punjuv bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

**Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije**

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.



Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.

Detaljnije informacije možete da vidite na sledećoj URL adresi: <http://www.compliance.sony.de/>



**Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)**

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smiju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija i električna i elektronska oprema biti pravilno zbrinuti, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.

N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.

Microsoft, Windows i Windows Vista su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Mac i Mac OS su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.

iPhone je zaštićeni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.

## Mere opreza

### O BLUETOOTH komunikaciji

- BLUETOOTH bežična tehnologija funkcioniše u opsegu od oko 10 metara. Maksimalni opseg komunikacije može da se razlikuje u zavisnosti od prepreka (neka osoba, metal, zid itd.) ili elektromagnetskog okruženja.
- Antena je ugrađena u jedinicu kao što je prikazano tačkom linijom (slika A). Osetljivost BLUETOOTH komunikacije će se poboljšati ako ugrađenu antenu usmerite ka povezanim BLUETOOTH uređaju. Kada se između antene i antena ove jedinice nadu prepreke, može da dode do pojave šuma, zvuk može da bude isprekidan ili komunikacija može da bude onemogućena.
- BLUETOOTH komunikacija može da bude onemogućena, može da dode do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u sledećim uslovima.
  - Između jedinice i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka osoba. Ova situacija može da se poboljša tako što ćete postaviti BLUETOOTH uređaj ispred antene u jedinici.
  - Između jedinice i BLUETOOTH uređaja se nalazi neka prepreka poput metala ili zida.
  - U blizini ove jedinice se koristi uređaj koji koristi frekventni opseg od 2,4 GHz, kao što je Wi-Fi uređaj, bežični telefon ili mikrotalasna pečnica.
- Pošto BLUETOOTH uređaji i Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) koriste istu frekvenciju (2,4 GHz), može doći do mikrotalasnih smetnji koja dovode do šuma, prekida zvučnog signala ili nemogućnosti komunikacije ako se ova jedinica koristi u blizini Wi-Fi uređaja. U tom slučaju, uradite sledeće.
  - Koristite ovaj uređaj na udaljenosti od najmanje 10 metara od Wi-Fi uređaja.
  - Ako jedinicu koristite na udaljenosti manjoj od 10 metara od Wi-Fi uređaja, isključite taj uređaj.
  - Instalirajte ovu jedinicu i BLUETOOTH uređaj što bliže jedno drugom.

- Mikrotalasi koje emituju BLUETOOTH uređaj mogu da uticu na rad elektronskih medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim lokacijama, jer mogu da dovedu do nezgode:
  - Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas, u bolnicama, avionu ili na benzinskoj pumpi.
  - U blizini automatskih vrata ili požarnog alarma.
- Ne koristite ovu jedinicu u avionu. Radio talasi mogu da uticu na instrumente, izazivajući nezgodu zbog kvara.
- Ova jedinica podržava bezbednosne mogućnosti koje su u skladu sa BLUETOOTH standardom kako bi se obezbeđila sigurna veza kada se koristi bežična tehnologija BLUETOOTH, ali bezbednost možda neće biti dovoljna, što zavisi od podešavanja. Budite oprezni kada komunicirate koristeći bežičnu tehnologiju BLUETOOTH.
- Mi ne preuzimamo nikavu odgovornost za curenje informacija tokom BLUETOOTH komunikacije.
- Ne garantuje se mogućnost povezivanja sa svim BLUETOOTH uređajima.
- Uredaj koji sadrži funkciju BLUETOOTH mora obavezno da bude uskladen sa BLUETOOTH standardom koji je odredila organizacija Bluetooth SIG i da bude autorizovan.
- Čak i ako je povezani uređaj uskladen sa pomenutim BLUETOOTH standardom, neki uređaji možda neće biti povezani ili ispravno raditi, u zavisnosti od funkcija ili specifikacija uređaja.
- U toku telefonskog razgovora bez upotrebe ruku, može da dode do šuma, u zavisnosti od uređaja ili okruženja komunikacije.
- U zavisnosti od uređaja koji se povezuje, može da bjece potrebno izvesno vreme da komunikacija započne.

### O punjenju jedinice

- Ova jedinica može da se puni samo pomoću USB veze. Za punjenje je potreban računar sa USB ulazom.
- Ova jedinica ne može da se uključi, niti funkcija BLUETOOTH može da se koristi, u toku punjenja.
- Ako jedinicu ne koristite tokom dugog vremena, punjuća baterija može neće ostati dovoljno napunjena. Baterija će moći pravilno da zadrži nivo napunjenošću nakon nekoliko ponovljenih ciklusa pražnjenja i punjenja.
- Ako uskladištitate jedinicu na duže vreme, napunite bateriju jednom u šest meseci da biste sprečili da se previše isprazni.
- Ako vreme tokom kojeg možete da koristite jedinicu postane veoma kratko, punjuću bateriju treba da zamenite novom. Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca radi zamene baterije.

### Napomena o statickom elektricitetu

- Staticki elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago pečkanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odeću od prirodnih materijala.

### Ako jedinica ne radi pravilno

- Resetujte jedinicu (slika B).
 

Gurnite dugme RESET šiljastim predmetom, kao što je čioda, dok ne osetite klik. Jedinica će biti resetovana. Informacije o uparivanju nisu izbrisane.

- Ako je problem i dalje prisutan nakon navedene radnje resetovanja, obavite inicijalizaciju jedinice na sledeći način. Isključite jedinicu držeći dugme POWER duže od 2 sekunde. Zatim pritisnite i držite dugme POWER i dugme zajedno duže od 7 sekundi. Indikator (plavi) će zatreperiti 4 puta, a jedinica će se resetovati na fabrička podešavanja. Sve informacije o uparivanju će biti izbrisane.
- Kada se jedinica inicijalizuje, može neće moći da se poveže sa iPhone uređajem ili računarcem. U tom slučaju, izbrišite informacije o uparivanju jedinice sa iPhone uređaja ili računara, a zatim ih ponovo uparite.

### Ostalo

- Ne postavljajte ovu jedinicu na mesto izloženo vlazi, prašini, gareži ili pari niti je izlažite direktnoj sunčevoj svetlosti ili u automobilu dok čekate na semaforu. To može dovesti do kvara.
- Korišćenje BLUETOOTH uređaja može neće raditi na mobilnim telefonima, u zavisnosti od stanja radio talasa i lokacije na kojoj se oprema koristi.
- Ako vam se javi osećaj nelagodnosti nakon korišćenja BLUETOOTH uređaja, odmah prestanite da koristite taj BLUETOOTH uređaj. Ako je problem i dalje prisutan, обратите se najbližem Sony prodavcu.
- Slušanje ove jedinice pri visokoj jačini zvuka može uticati na vaš sluh. Zbog bezbednosti saobraćaja, nemojte da koristite ovu jedinicu tokom vožnje automobila ili bicikla.

- Ne izlažite ovu jedinicu velikoj težini ili pritisku jer to može da izazove njenu deformaciju tokom dugog skladištenja.
- Ne izlažite jedinicu prekomernim udarima.
- Jedinicu čistite mokom i suvom tkaninom.
- Ne izlažite jedinicu vodi. Jedinica nije vodootporna. Imajte na umu mere opreza navedene u nastavku.
  - Pazite da ne ispuštit jedinicu u lavabo ili neku posudu napunjenu vodom.
  - Ne koristite jedinicu na vlažnim mestima ili po lošem vremenu, kao što je kiša ili sneg.
  - Nemojte da pokvate jedinicu.
  - Ako dodirnete jedinicu mokrim rukama ili je dovedete u dodir sa vlažnom odećom, ona može da se pokvaci i to može da dovede do njenog kvara.
- Jastučići za usi mogu da propadnu zbog dugotrajnog skladištenja ili korišćenja.
- Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa ovom jedinicom koji nisu obradeni u ovom priručniku, обратите se najbližem Sony prodavcu.

Opcionale jastučice za usi možete da naručite kod najbližeg Sony prodavca.

## Specifikacije

### Opšte

**Sistem za komunikaciju:** BLUETOOTH specifikacija verzije 3.0

**Izlaz:** BLUETOOTH Specifikacija snage Class 2

**Maksimalni opseg komunikacije:** Optička vidljivost od približno 10 m<sup>1)</sup>

**Frekventni pojas:** Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Metod modulacije:** FHSS

**Kompatibilni BLUETOOTH profili<sup>2)</sup>:**

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)
- HSP (Headset Profile)

**Podržani kodek<sup>3)</sup>:** SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

**Podržani metod zaštite sadržaja:** SCMS-T

**Opseg prenosa (A2DP):** 20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija uzorkovanja 44,1 kHz)

**Stavke koje se dobijaju:**

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom (1)

Mikro-USB kabl (približno 50 cm) (1)

Referentični vodič (ovaj list) (1)

Kratki vodič za početak (1)

Ostali dokumenti (1 komplet)

- 1) Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetno polje oko mikrotalasnog rene, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
- 2) BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
- 3) Kodek: Komprimovanje audio signala i format konverzije
- 4) Kodek podpojasa
- 5) Advanced Audio Coding

### Bežične stereo slušalice sa mikrofonom

#### Izvor napajanja:

DC 3,7 V: Ugradena litijum-jonska punjiva baterija

DC 5 V: Kada se puni pomoću USB veze

**Težina:** Približno 150 g

**Radna temperatura:** 0 °C do 40 °C

**Nominalna potrošnja energije:** 1,9 W

#### Vreme korišćenja:

Kada se povezuje preko BLUETOOTH uređaja

Vreme reprodukcije muzike: Maks. 30 sati

Vreme komunikacije: Maks. 30 sati

Vreme u režimu mirovanja: Maks. 300 sati

Napomena: Vreme korišćenja može da bude kraće u zavisnosti od kodeka i uslova korišćenja.

#### Vreme punjenja:

Približno 4 sata

Moguće je oko 10 sati korišćenja posle 1 sata punjenja.

Napomena: Vreme punjenja i korišćenja može da bude različito u zavisnosti od uslova korišćenja.

#### Temperatura pri punjenju:

5 °C do 35 °C

### Prijemnik

**Tip:** Zatvoreni, dinamički

**Jedinice zvučnika:** 30 mm

### Mikrofon

**Tip:** Električni dipolni kondenzator

**Usmerenost:** Neusmeren

**Efektivni frekventni opseg:** 100 Hz – 4.000 Hz

### Sistemski zahtevi za punjenje baterije pomoću USB

Lični računar sa instaliranim bilo kojim od sledećih operativnih sistema i opremljenim USB ulazom:

#### Operativni sistemi

(kada koristite Windows)

Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro

Windows® 8 / Windows® 8 Pro

Windows® 7

Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

Windows Vista® (Service Pack 2 ili noviji)

Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate

(kada koristite Mac)

Mac OS X (verzija 10.3 ili novija)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.