


Průvodce spuštěním
Príručka pri spustení

STR-DH770



Dodávané příslušenství:
Dodávané príslušenstvo:

- ☐ Dálkový ovladač (1)
Diaľkový ovládač (1)
- ☐ Kalibrační mikrofon (1)
Kalibračný mikrofón (1)
- ☐ Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
- ☐ Drátová anténa pro příjem
v pásmu FM (1)
Drôtová anténa pre
pásmo FM (1)



Vložte dvě baterie R03
(velikost AAA) do dálkového
ovladače.
Do diaľkového ovládača
vložte dve batérie typu R03
(veľkosti AAA).




Další nezbytné příslušenství (není součástí dodávky):
Ďalšie potrebné príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):

- ☐ Kabely reproduktorů
Reproduktorové káble
- ☐ Monofonní audiokabel
Monofónny zvukový kábel
- ☐ HDMI kabely*¹
Káble HDMI*¹
- ☐ Digitální optický kabel*²
Optický digitálny kábel*²

*¹ Doporučujeme používať kvalitní vysokorychlostní kabely HDMI s Ethernetem.
*¹ Odporúčame používať kvalitný vysokorychlostný kábel HDMI s Ethernetom.
*² Tento kábel nemusí být v závislosti na vašem připojení nezbytný.
*² Pri niektorých typoch pripojenia tento kábel nebude potrebný.

1 Instalace a připojení reproduktorů
Inštalácia a pripojenie reproduktorov

Příklad konfigurace 5.1kanálového systému reproduktorů
Príklad konfigurácie 5.1-kanálového systému reproduktorov




Nesprávné připojení může vést k vážnému poškození receiveru.
Nesprávne pripojenie môže mať za následok nezvratné poškodenie prijímača.

Kroky 2 a 3 viz zadní strana.
Kroky č. 2 - 3 nájde na zadnej strane.




Pro získání informací zahrnujících více příkladů konfigurací
systému reproduktorů a připojení si přečtěte návod k obsluze.
Informácie o konfiguráciách systému reproduktorov
a pripojeniach vrátane ďalších príkladov nájdete v návode
na použitie.

Připojení televizoru a zařízení AV Pripojenie televízora a zariadení AV




Připojení drátové antény pro příjem v pásmu FM
Pripojenie drôtovej antény pre pásmo FM




3

Provedení funkce Easy Setup a spuštění přehrávání Nastavenie Easy Setup a spustenie prehrávania


- 1** Zapojte napájací kábel do zásuvky elektrickej siete a poté stisknutím tlačítka  zapnete receiver AV.
- Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel) do nástennej zásuvky (elektrickej siete) a potom stlačením tlačidla  (napájanie) zapnite prijímač AV.



- 2** Umístěte kalibrační mikrofon na místo poslechu a nastavte jej do výšky uší.
- Kalibračný mikrofón umiestnite na miesto počúvania a nastavte ho do výšky uší.



- 3** Zapněte televizor a poté jej přepněte na vstup, ke kterému je připojen receiver.
- Zapnite televizor a prepnite ho na vstup, ku ktorému je pripojený prijímač.



Automaticky se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Obrazovka Easy Setup sa zobrazí automaticky.

Tip / Tip

Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí nebo obrazovku Easy Setup chcete zobrazit ručně, stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači pro zobrazení domovské nabídky a vyberte položku [Easy Setup].

Ak sa obrazovka Easy Setup nezobrazí alebo ju chcete otvoriť manuálne, stlačením tlačidla HOME na diaľkovom ovládači otvorte domovskú ponuku a vyberte [Easy Setup].

- 4** Podle pokynů na obrazovce proveďte funkci [Easy Setup].
Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie [Easy Setup].



Po dokončení nastavení stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  a opusťte režim nastavení.

Po dokončení nastavenia zatvorte okno nastavení stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Poznámka / Poznámka

Reproduktory vydávají během kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Berte ohled na sousedy a případně přítomné děti.

Počas kalibrácie vychádza z reproduktorov veľmi hlasný zvuk, hlasitosť sa však nedá upraviť. Budte preto ohľaduplní k susedom a deťom, ktoré môžu byť nablízku.

- 5** Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu, který chcete poslouchat nebo sledovat. Poté spusťte přehrávání vybraného zdroje.
- Stlače jedno z označených tlačidel podľa toho, aký typ vstupného zdroja chcete počúvať alebo sledovať. Potom spustíte prehrávanie zo zvoleného zdroja.



Poznámka /Poznámka

Při prohlížení obsahu 4K/60p vyhledejte informace v části „Nastavení formátu signálu HDMI“.

Ak chcete sledovať obsah vo formáte 4K/60p, v priloženom návode na použitie si prečítajte informácie v časti Nastavenie signálového formátu HDMI.