

# IC medij za snimanje

## Memory Stick PRO-HG Duo™


### Upute za uporabu



### MS-EX1G/EX2G/EX4G

©2007 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



Prije uporabe uređaja, molimo u cijelosti pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.



#### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu načinu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

#### UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne izlazite uređaj kiši ili vazi.

#### < Napomena korisniku u državama koje primjenjuju EU smjernice >

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za informacije o servisu i jamstvenim uvjetima, obratite se na adresu navedene u zasebnim jamstvenim ili servisnim dokumentima.

- Ovaj medij je prikladan za korištenje s Memory Stick PRO-HG Duo™ ili Memory Stick PRO™ kompatibilnim uređajima.

\* Ne može se jamčiti pravilan rad sa svim ostalim uređajima.

Podrobnosti o uporabi s kompatibilnim uređajima potražite u uputama za uporabu uređaja ili na internetskoj stranici navedenoj dolje.

- Brzina prijenosa ovisi o upotrijebljenom uređaju. Ovaj medij podržava 8-bitni paralelan prijenos podataka ako se upotrebljava s Memory Stick PRO-HG Duo™ kompatibilnim uređajima koji su predviđeni za uporabu 8-bitnog paralelnog prijenosa podataka. Ovaj medij također podržava 4-bitni paralelan prijenos podataka kod uporabe s Memory Stick PRO™ kompatibilnim uređajima.

\* Memory Stick PRO-HG Duo™ možete umetnuti u Memory Stick Duo™ adapter (opcija) i upotrebljavati s uređajima za Memory Stick PRO™ medije standardne veličine. U tom slučaju, prijenos podataka će ovisiti o dizajnu uređaja.

• Ovaj medij podržava MagicGate™, tehnologiju zaštite autorskih prava koju je razvila tvrtke Sony. Funkcija zaštite autorskih prava kod Memory Stick PRO-HG Duo™ medija odgovara funkciji zaštite prava medija Memory Stick PRO™. Prije kupnje, provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s tehnologijom zaštitnih prava Memory Stick PRO™.

- Zakon o zaštiti autorskih prava zabranjuje neovlaštenu uporabu snimaka.
- "Memory Stick File Rescue Service" je usluga za obnavljanje podataka s raznih vrsta Sony Memory Stick™ medija. Za dodatne informacije posjetite sljedeću internetsku stranicu.

<http://www.sony.net/memorystick/support/>

\* Ova usluga ne podržava datoteke sa zaštićenim sadržajem, podatke iz igara i AVCHD datoteke.

\* Imajte na umu da se neki podaci možda neće moći obnoviti.

- Ovaj medij je formatiran prije isporuke. Za ponovno formatiranje medija, koristite Memory Stick PRO-HG Duo™ ili Memory Stick PRO™ kompatibilan uređaj. Podrobne informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima uz uređaj ili se obratite službi za korisnike.

#### Mjere opreza pri uporabi

##### UPOZORENJE

- DRŽITE IZVAN DOSEGА DJECE KAKO BISTE SPRIJEČILI OPASNOST OD GUTANJA.
- NE ULAŽITE MEDIJ IZRAVNO U STANDARDNE UTORE ZA MEMORY STICK PRO™ MEDIJE BEZ UPORABE MEMORY STICK DUO™ ADAPTERA.

• Ne dodirujte priključak [A] rukama ili metalnim predmetima.

• Medij ima dva utora sa strane (slika [B]).

• Nemojte snažno pritisikivati polje [C] dok pišete po njemu.

• Ne udarajte, ne savijajte, ne ispuštajte i ne močite medij.

• Ne pokušavajte rastaviti ili preinaći medij.

• Ne koristite i ne spremajte medij na sljedeća mjesta:

– Gdje je premašen raspon preporučenih radnih uvjeta.  
U zatvorenom vozilu ljeti pod jakim suncem/na izravnoj sunčevoj svjetlosti/blizu grijalice, itd.

– Na vlažnim ili korozivnim mjestima.

• Prijе uporabe, provjerite pravilan smjer umetanja medija.

• Savjetujemo da napravite zaštitnu kopiju važnih podataka.

Sony nije odgovoran za štetu ili gubitak snimljenih podataka.

• Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti u sljedećim situacijama.

– Kad izvadite ovaj medij ili Memory Stick Duo™ adapter, ili isključite uređaj prilikom formatiranja, snimanja ili očitavanja podataka.

– Kad koristite uređaj na mjestima izloženima statičkom elektricitetu ili električnim smetnjama.

Kapacitet (Približan kapacitet za korištenje je prikazan u zagradama.)	1 GB (940 MB) : MS-EX1G 2 GB (1,85 GB) : MS-EX2G 4 GB (3,66 GB) : MS-EX4G
Radni napon	2,7 V do 3,6 V
Radno okružje	-25°C do +85°C (bez kondenzacije) (kod seriskog/4-bitnog paralelnog prijenosa podataka) -25°C do +65°C (kod 8-bitnog paralelnog prijenosa podataka)
Dimenzije (V × D × Š)	Približno 20 × 31 × 1,6 mm
Masa	približno 2 g
Isporučeni pribor	Tiskana dokumentacija

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Memory Stick™, Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO™, Memory Stick PRO-HG Duo™, MagicGate™ i su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.



**JAMSTVENI ROK**, Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 5 godina za IC medije za snimanje: Memory Stick, Memory stick PRO, Memory Stick Duo, Memory stick

PRO Duo koji na svom pakiranju sadrže oznaku "**Warranty 5 Years**". Jamstvo se priznaje prema uvjetima sa Sony jamstvenog lista uz ispravno popunjeni Sony jamstveni list.