

Electret kondenzatorski mikrofon


Upute za uporabu

ECM-TL1

© 2005 Sony Corporation


A

Za ovaj mikrofon je potrebna priključnica s napajanjem.



* Isporučeni adapter priključka koristite za spajanje na ulaz stereo mikrofona ili na ulaz za mikrofon na računalu. Ovaj mikrofon ne može se koristiti s Macintosh računalom.

B



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Uporaba mikrofona (pogledajte sl. A)

- 1 Spojite mikrofon na pripadajuću priključnicu (**MIC (PLUG IN POWER)**) kasetofona ili slične komponente.
- 2 Umetnite mikrofon u uho.
- 3 Započnite snimanje.

Plug-in sustav napajanja

Mikrofon se napaja s opreme za snimanje.

Napomena

Ovaj proizvod se ne može koristiti kao slušalica.

Pravilno postavljajte umetka za oho (pogledajte sl. B)

Za snimanje glasa dovoljnom glasnoćom, stavite isporučeni umetak pravilno u uho. Mikrofon se tvornički oprema umetkom veličine M. Ako taj umetak ne pristaje u vaše uho ili uredaj ne može snimati dovoljnom glasnoćom, podešite položaj umetka kako bi bio udobno smješten u uhu, isprobajte drugu veličinu (S ili L) ili ga utisnite u uho kako bi čvrsto prianjao.

Kod zamjene umetaka, ugradite ih čvrsto na mikrofon kako ne bi otpale i ostale u uhu.

Mjere opreza

- Mikrofon je precizan instrument. Ne rastavljajte ga.
- Nemojte držati mikrofon na jako toplim ili vlažnim mjestima, posebice ako su temperature veće od 60°C.
- Ako mikrofon postavite blizu zvučnika, moguća je pojava mikrofonije (pištanje). To se događa kad mikrofon ponavljanje prima zvuk iz zvučnika. U tom slučaju, odmaknite mikrofon što je više moguće od zvučnika.
- Kod uporabe mikrofona na otvorenom, pazite da se mikrofon ne smoči na kiši ili u blizini slane vode.
- Zaprljani priključak i kućište očistite mekanom i suhom krpom.
- Uvijek prihvativat utikač prilikom odspajanja. Povlačenje kabla može izazvati puknuće.
- Umetke za uho perite ručno pomoću blage otopine deterdženta. Skinite umetak s mikrofona kad ga čistite. Nakon čišćenja dobro osušite mikrofon prije ponovne uporabe.
- Umetci za uho se mogu istrošiti dugotrajnom uporabom ili stajanjem.
- Umetci za uho su potrošni pribor. Zamjenite ih kad je to potrebno.
- Čvrsto postavite umetke na mikrofon. Ako umetak slučajno otpadne i ostane u uhu, može uzrokovati ozljede.

Tehnički podaci

Tip	Electret kondenzatorski mikrofon
Način nošenja	U uhu
Napajanje	Plug in power sustav napajanja
Usmjerenost	Višesmjerni
Osjetljivost	Izlazni napon otvorenog kruga -35 dB (0 dB = 1 V/Pa)
Frekvencijski odziv	20 – 20 000 Hz
Kabel	1,5 m, mono minipriklučak oblika L
Masa	Približno 8 g (uključujući kabel)
Isporučen pribor	Umetci za uho (S × 1, M × 1, L × 1), Adapter priključka (minipriklučnica ↔ stereo minipriklučak) (1)

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr