

SONY®

Stereo slušalice

Upute za upotrebu
Upustvo za upotrebu



CE

MDR-AS410AP



* 4 5 9 6 2 4 1 1 1 * (2)

©2016 Sony Corporation
4-596-241-11(2) (HR-SR)



Hrvatski

Stereo slušalice

① Multifunkcijski gumb

② Mikrofon

③ Ako instalirate aplikaciju Smart Key* iz trgovine Google Play™, prilagodavanje pjesme i jačine zvuka na vašem pametnom telefonu omogućit će se putem multifunkcijskog gumba.

* Smart Key je aplikacija za uređaj Xperia™, operacijski sustav Android™ 4.0 i noviji. Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama i možda neće funkcionirati s nekompatibilnim modelima pametnih telefona.

Kompatibilni proizvodi

Koristite jedinicu s pametnim telefonima.

Napomene

- Ako želite povezati nepodržani pametni telefon, mikrofon jedinice možda neće funkcionirati ili će jačina zvuka možda biti niska.
- Nije zajamčen ispravan rad jedinice s digitalnim uređajima za reprodukciju glazbe.

Korištenje multifunkcijskog gumba*

Pritisnite jednom zajavljivanje na poziv, pritisnite ponovno za prekid; pritisnite za početak/pauziranje pjesme.

Dostupne radnje za iPhone

Reproducirajući/pauzirajući pjesmu s povezanog proizvoda poput uređaja iPhone s jednim dodirom. Prebacuje na sljedeću pjesmu dvostrukim dodirom. Prebacuje na prethodnu pjesmu trostrukim dodirom. Ponečice značajku „VoiceOver“ dugim pritiskom (ako je dostupno). Pritisnite i držite 2 sekunde da biste odbili dolazni poziv. Kada otpustite, dva tih zvučna signala potvrđuju odbijanje poziva.

* Funkcija gumba može varirati, ovisno o pametnom telefonu.

* Dostupnost značajke „VoiceOver“ ovisi od iPhone uređaja i verzije njegovog softvera.

Srpski

Stereo slušalice

① Višefunkcijsko dugme

② Mikrofon

③ Ako instalirate aplikaciju Smart Key* iz trgovine Google Play™, podešavanja numera i jačine zvuka na pametnom telefonu biće omogućena preko višefunkcijskog dugmeta.

* Smart Key je aplikacija za uređaj Xperia™, operacijski sustav Android™ 4.0 i noviji. Aplikacija nije dostupna u nekim zemljama i/ili regionima i ne može se koristiti na nepodržanim modelima pametnih telefona.

Kompatibilni proizvodi

Koristite ovu jedinicu s pametnim telefonima.

Napomene

- Ako jedinicu povežete sa nepodržanim pametnim telefonom, njen mikrofon možda neće funkcionisati ili će nivo jačine zvuka možda biti niski.
- Ne garantujemo da će ova jedinica podržati digitalne muzičke plejere.

Korišćenje višefunkcijskog dugmeta*

Pritisnite jednom za biste odgovorili na poziv, pritisnite ponovo da biste ga završili; pritisnite za reprodukovanje/pauziranje numeri.

Dostupne radnje za iPhone

Jednim pritiskom reproducuje/pauzira numeru sa povezanog iPhone proizvoda. Prelazi na sledeću numeru duplim pritiskom. Prelazi na prethodnu numeru kada pritisnete tri puta. Počinje funkcijom „VoiceOver“ kada pritisnete dugme (ako je dostupno).

Zadržite pritisnuto oko dve sekunde da biste odbili dolazeći poziv. Kada otpustite, dva tih zvučna signala potvrđuju da je poziv odbijen.

* Funkcija dugmeta može da se razlikuje u zavisnosti od pametnog telefona.

* Dostupnost funkcije „VoiceOver“ zavisi od iPhone uređaja i verzije njegovog softvera.

Specifikacije / Specifikacije

Slušalice

Vrsta: zatvorene, dinamičke

Pogonska jedinica: 9 mm, kopljasta (CCAW glasovna zavojnica)

Kapacitet snage:

100 mW (IEC*)

Impedanca: 16 Ω pri 1 kHz

Osetljivost: 103 dB/mW

Frekvencijski odziv:

5 Hz – 24,000 Hz

Kabel: pribl. 1,2 m, vrsta Y

Priklužak: pozačeni četveropolni mini priključak L-oblike

Težina: pribl. 10 g bez kabla

Mikrofon

Vrsta: kondenzator elektret-a

Usmerenost: u svim smjerovima

Razina napona otvorenog kruga:

-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Učinkoviti raspon frekvencija:

20 Hz – 20.000 Hz

* IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna komisija za elektrotehniku)

Isporučena dodatna oprema

Jastučići za uši: SS (1 crtica) (2), S (2 crticice) (2), M (3 crtice) (prisključeni na jedinicu u fabrički) (2), L (4 crtica) (2) / Kopča(1) / Podešavač kabela (namata do 50 cm kabala) (1) / Torba za nošenje (1)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave. iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Xperia™ je zaštitni znak kompanije Sony Mobile Communications AB.

Android™ i Google Play™ zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.

Optionalne uloške za uši možete da naručite kod najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Sony.

Valjanost CE oznake ograničena je samo na one zemlje u kojima se zakonom nažeže, u prvenstveno države članice EGP-a (Europskog gospodarskog prostora).

Slušalice

Tip: Zatvorene, dinamičke

Jedinica: 9 mm, tip kalote (CCAW Voice Coil)

Kapacitet snage:

100 mW (IEC*)

Impedanca: 16 Ω pri 1 kHz

Osetljivost: 103 dB/mW

Frekvencijski odziv:

5 Hz – 24,000 Hz

Kabli: Pribl. 1,2 m, tip Y

Utikač: 4-polni mini-utikač u obliku slova L sa pozlatom

Masa: Pribl. 10 g bez kabla

Mikrofon

Tip: Električni dipolni kondenzator

Usmerenost: Neusmereni

Nivo napona otvorenog kruga:

-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Efektivni frekvencijski opseg:

20 Hz – 20.000 Hz

* IEC = International Electrotechnical Commission (Međunarodna komisija za elektrotehniku)

Mjere opreza / Mere opreza



Glasan zvuk može utjecati na vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu nemojte ga upotrebjavati tijekom vožnje automobilom ili biciklom.

Velika jačina zvuka može da ošteti sluh. Zbog bezbednosti u saobraćaju nemojte da koristite ovu jedinicu tokom vožnje automobila ili bicikla.



Čvrsto postavite jastučiće za uši. Ako se jastučić za uši slučajno odvoji i ostane u uhu, možete se ozlijediti.

Postavite uloške za uši čvrsto. Ako se uložak slučajno otkači i ostane u uhu, to može da izazove povredu.



Održavajte čistoću jastučića za uši. Jastučiće za uši očistite pranjem u blagoj deterdžentnoj otopeni.

Održavajte uloške za uši čistim. Da biste očistili uloške za uši, operite ih u blagom rastvoru deterdženta.

Nemojte prati slušalice.

• Iako su ove slušalice dizajnirane kao otporne na vodu, izbjegavajte prekomjerno izlaganje slušalicu vodi ili znoju. Voda ili znoj koji uđu u slušalice mogu dovesti do oštećenja. Ako zvuk iz slušalica postane tih ili nestane, osušite slušalice.

Nemojte da perete slušalice.

• Iako su ove slušalice otporne na vodu, nemojte ih izlagati preterano kolici vode ili znoja. Voda ili znoj koji uđe u slušalice može da ih ošteti. Ukoliko se zvuk sa slušalica utiba ili nestane, ostavite slušalice da se osuše.

Napomena o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet nakupnjem u tijelu može uzrokovati blage trnje u ušima. Kako biste smanjili taj efekt, nosite odjeću izrađenu od prirodnih materijala.

Napomena o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet koji se nakuplja u telu može da izazove blago pečanje u ušima. Da biste umanjili taj efekat, nosite odjeću od prirodnih materijala.