

# Guia de arranque



Antes de utilizar, consulte "Precauções de saúde" e "Precauções" no "Guia de referência".


HMZ-T2

## Resolução de problemas de falta de reprodução de áudio, vídeo ou 3D a partir de uma PlayStation®3 (PS3™)

Podem ocorrer problemas de áudio e vídeo quando a saída de som da PS3™ é alterada através de qualquer um dos métodos seguintes.

- A saída foi alterada para este sistema através da função pass-through HDMI do sistema.
- A saída foi alterada para este sistema através da ligação directa da PS3™ a este sistema, depois de utilizar a PS3™ com o televisor.

Neste caso, enquanto o sistema está ligado, desligue a PS3™ e reinicie-a, mantendo o botão de ligação da PS3™ premido durante pelo menos 5 segundos (até ouvir outro sinal sonoro).



"PlayStation" é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" é uma marca comercial da mesma empresa.

### Conteúdo da embalagem



Visualizador pessoal



Unidade do processador



Auscultadores



Cabo HDMI

Cabo de alimentação CA  
Acessórios  
Documentação




Impresso utilizando tinta baseada em óleos vegetais isenta de VOC (compostos orgânicos voláteis).

© 2012 Sony Corporation  
4-439-021-11(1) (PT)

# 1 Ligação

## 1 Ligue o equipamento de reprodução e um televisor.



Equipamento de reprodução

Cabo HDMI (fornecido)

Unidade do processador (Vista posterior)

Mesmo que o equipamento de reprodução só tenha uma tomada HDMI, poderá ver vídeo emitido pelo equipamento de reprodução no televisor ligando o televisor à unidade do processador através de um cabo HDMI de alta velocidade. Neste caso, defina "HDMI pass-through" em "General Setup" como "On".

**Nota**

- O pass-through HDMI não permite a reprodução simultânea de vídeo no visualizador pessoal e no televisor.


## 2 Ligue o visualizador pessoal.




Unidade do processador (Vista frontal)

Visualizador pessoal

## 3 Ligue os auscultadores fornecidos.



## 4 Ligue o cabo de alimentação CA.



## 5 Ligue o sistema (⏻).

O indicador de alimentação da unidade do processador está aceso a verde.



## 6 Ligue o equipamento de reprodução (⏻).

# 2 Colocação

A colocação impede-o de ver para fora do visualizador pessoal. Antes de o colocar, consulte os passos 2 – 4 (Colocação, Configuração e Utilização), para ficar familiarizado com a sequência dos procedimentos.

**Para um posicionamento confortável**

- A** Apoie o visualizador na testa e nas duas posições na parte posterior da cabeça.
- B** Não apoie o visualizador sobre o nariz.
- C** Ajuste o visualizador de modo a que ambos os ecrãs fiquem posicionados em frente aos seus olhos.

**C** Olho Ecrã

Se utilizar normalmente óculos ou lentes de contacto, mantenha-os durante a utilização normal da unidade (à excepção de óculos de leitura). Note que a utilização com lentes bifocais poderá não ser ideal.

- 1 Puxe a correia.**  
Alternando os lados, mantenha premido o botão de libertação da correia e puxe a correia.
- 2 Coloque o visualizador pessoal na cabeça.**  
Baixe a correia inferior até à base da cabeça.

**D**

**E**

## 3 Ajuste a posição na cabeça.

Ajuste cuidadosamente o visualizador para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para visualizar o centro dos ecrãs.

### Notas

- Se o visualizador detectar que o suporte para a testa **D** não está em contacto com a sua testa durante a utilização, os ecrãs são desactivados. Certifique-se de que o suporte para a testa fica contacto com a sua testa.
- Se o suporte para a testa **D** estiver demasiado para trás (demasiado encostado à testa), poderá ser difícil ver os ecrãs. Neste caso, empurre o controlo de bloqueio do suporte **E** para a esquerda e, mantendo o suporte levantado, empurre-o para a frente.

## 4 Aperte a correia firmemente.

### Sugestão

- É possível ajustar o comprimento das correias superior e inferior. Para mais informações, consulte o "Guia de referência".

## 5 Coloque os auscultadores.

Coloque o auricular com a marca R no ouvido direito e o auricular com a marca L no ouvido esquerdo.

**Para remover o visualizador pessoal**

- Remova os auscultadores antes de remover o visualizador pessoal.
- Mantenha premidos ambos os botões de libertação da correia, puxe o visualizador para a frente e levante-o.

# 3 Configuração

Siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as operações.

- 1 Seleccione um idioma de apresentação (apenas na primeira utilização).**  
Prima o botão ▲/▼ para seleccionar um idioma e, em seguida, prima o botão MENU ou ►.
- 2 Ajuste a distância entre as lentes.**  
Deslize cada ajuste de distância entre as lentes até conseguir ver ambos os ecrãs com nitidez. Após efectuar o ajuste, prima o botão MENU ou o botão ►.
- 3 Verifique o alinhamento dos ecrãs.**  
Confirme se as três marcas "I" e a linha horizontal se intersectam e, em seguida, prima o botão MENU ou o botão ►.  
É aceitável se as marcas "I" e a linha horizontal se intersectarem numa posição que não seja no centro do ecrã.
- 4 Siga as instruções apresentadas.**  
Depois de ler as informações, prima o botão MENU ou o botão ►.

**Sugestões**

- Se não conseguir ver o ecrã com nitidez depois de ajustar a distância entre as lentes, recomece a partir do ponto "2 Colocação".
- Se tiver dificuldades, tente deslizar primeiro ambos os ajustes para a posição central.

**Nota**

- Se apenas uma das marcas "I" e a linha horizontal não se intersectarem, interrompa a utilização do sistema. Para mais informações, consulte o "Guia de referência".

# 4 Utilização

## Controle a reprodução a partir de origens de reprodução compatíveis.

### Controlar a reprodução a partir da unidade

- Reproduzir**
- Ligação/modo de suspensão**  
Mantenha o botão premido para entrar no modo de suspensão.
- Avançar rapidamente**  
Mantenha o botão premido para saltar para o capítulo seguinte.
- Pausa**
- Recurar rapidamente**  
Mantenha o botão premido para saltar para o capítulo anterior.
- Volume**  
- VOL +

### Notas

- O sistema não pode ser utilizado para o controlo de equipamento de reprodução avançado, como operações de menu.
- O controlo através destes botões só é possível quando "Control for HDMI" em "General Setup" está definido como "On" (predefinição).
- Não é possível controlar algum equipamento de reprodução utilizando os botões do visualizador pessoal.

Para mais informações sobre a configuração das definições dos menus e a ligação de acessórios, consulte o "Guia de referência".

### Nota

- Para resolver um problema de falta de reprodução de áudio, vídeo ou 3D quando o sistema está ligado a uma PlayStation®3 (PS3™), consulte as instruções existentes na página à direita da capa para efectuar a resolução de problemas.