



Bežične stereo slušalice s funkcijom suzbijanja buke

Kratke upute

HR

MDR-ZX550BN



© 2014 Sony Corporation

4-543-859-31(1)




Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cijelovitosti podataka, zahtijeva ugradenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamjene. Baterije odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

O punjenju




Isporučenim mikro USB kabelom spojite uređaj i uključeno računalo.

Kad spojite uređaj s računalom, punjenje počinje i zasvjetli indikator (crveni). Punjenje se dovrši za otprilike najviše 4,5 sati i automatski će se isključiti indikator (crveni).

Napomena

Upotrijebite isporučeni mikro USB kabel. Uredaj možda neće moći puniti drugim kabelima.

A Brzinsko povezivanje s pametnim telefonom (NFC)



NFC Easy Connect

Dodirnete li uređaj pametnim telefonom, uređaj se automatski uključi te započne uparivanje i BLUETOOTH povezivanje.

Kompatibilni pametni telefoni

NFC pametni telefoni sa sustavom Android™ 2.3.3 ili novijim. Za pojedinosti o BLUETOOTH uređajima pogledajte "B Uparivanje i spajanje s BLUETOOTH uređajem".

NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju između raznih uređaja, primjerice pametnih telefona i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, prijenos podataka - npr. BLUETOOTH uparivanje - može se lako ostvariti jednostavnim dodirom između NFC uređaja (npr. dodirom simbola N ili drugog mesta na uređaju koje je za to namijenjeno).

1 Uključite NFC funkciju pametnog telefona.

Pojedinosti potražite u uputama za uporabu pametnog telefona.
• Ako je na vašem pametnom telefonu OS Android 2.3.3 ili noviji, te stariji od sustava Android 4.1: priđite na korak 2.
• Ako je na vašem pametnom telefonu OS Android 4.1 ili noviji: priđite na korak 4.

2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" je besplatna aplikacija za Android koju možete preuzeti na Google Play™.

Preuzmite aplikaciju tako da potražite "NFC Easy Connect" ili joj pristupite preko dvodimenzionalnog koda. Preuzimanje aplikacije možda se naplaćuje.

Napomena

Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama i/ili područjima.

3 Otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na pametnom telefonu.

Pozrite je li prikazan izbornik aplikacije.

4 Dodirnite ovaj uređaj pametnim telefonom.

Prije toga otključajte zaslon pametnog telefona.

Dodirnite pametnim telefonom dio s ozнакom N na ovom uređaju.

Držite pametni telefon pršljenjen uz uređaj sve do telefon ne počne reagirati.

Dovršite uparivanje i povezivanje prema uputama sa zaslona.

Za odspajanje ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom.



Zvuk možete odabirati s drugih NFC kompatibilnih BLUETOOTH uređaja.

Pojedinosti potražite u datoteci Help.

Za spajanje uređaja s uparenim pametnim telefonom, provedite korak 4.

(Koristite li aplikaciju "NFC Easy Connect", provedite korake 3 i 4.)

B Uparivanje i spajanje s BLUETOOTH uređajem



1 Stavite BLUETOOTH uređaj unutar 1 metra od ovog uređaja.

2 Aktivirajte mod uparivanja na ovom uređaju.

Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 7 sekundi dok je uređaj isključen. Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne naizmjence treperiti plavo i crveno.


3 Izvedite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako bi otkrio ovaj uređaj.

Kad se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis prepoznatih uređaja, odaberite "MDR-ZX550BN".

Ako BLUETOOTH uređaj zahtijeva unos zaporce, upišite "0000".

4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem.

Uputovanje ili primanje poziva



Uspostavite poziv pomoću mobilnog telefona.

Profil: HSP, HFP

Pritisnite tipku na uređaju kad stigne dolazni poziv.

Postupite na isti način pri dolasku poziva dok služate glazbu.

Reprodukcijska glazba pauzira se tijekom poziva i automatski se nastavlja kad poziv završi.

Mikrofon je višesmjeran. Ne morate voditi računa o položaju mikrofona dok govorite.

Napomena

• Reprodukcija glazbe možda se kod nekih BLUETOOTH uređaja neće nastaviti automatski.

• Glasnoća poziva i glasnoća glazbe mogu se podešiti zasebno.

Za prekid poziva pritisnite tipku na uređaju.


Nakon uporabe

1 Prekinite BLUETOOTH dodirivanjem pametnog telefona ili rukujći BLUETOOTH uređajem.

2 Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 2 sekunde.

Indikator (plavi) se gasi i slušalice se isključuju.

Prikaz pomoći (Help Guide)



http://rd1.sony.net/help/zx550bn/h_ce/

Za detaljne upute u rukovanju pročitajte Help Guide na računalu ili pametnom telefonu.

• Simboli-riječ BLUETOOTH i logotipi su u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane tvrtke Sony je pod licencom.

• N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

• Android i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google Inc.

• Ostali zaštićeni nazivi i trgovacki nazivi su u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prejemanja uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.


1 Uključite uređaj.

Pritisnite i zadržite tipku POWER oko 2 sekunde dok je uređaj isključen.

Prije puštanja tipke pričekajte da indikator počne treperiti plavo.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem.

Slušanje glazbe



1 Stavite slušalice.

Lijeva slušalica ima ispuščenje.

2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP

3 Rukujte slušalicama.

Reprodukcijska/pauza: Pritisnite .

Zastavljanje: Zadržite .


Slijedeći/prethodni zapis: Pritisnite /.

Pomak naprijed/natrag: Zadržite /.

Napomena

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju. Kad rukujete gore opisanom tipkom, ona može raditi drugačije ili možda uopće neće raditi.

Uporaba funkcije suzbijanja buke



Podesite preklopku NC na ON.

Za isključenje funkcije suzbijanja buke, podesite preklopku NC na OFF.