

Asmeninė garsos sistema  
Personiskā audio sistēma  
Personalne helisūsteem

Pasirengimo darbu vadovas  
Sākšanas norādījumi  
Alustusuhend



SRS-X55

©2015 Sony Corporation

**Lietuvių****Pridedamos naudojimo instrukcijos****Paleidimo vadovas (šis dokumentas)**

Pateikiamos instrukcijos, kaip sujungti įrenginį su kitais BLUETOOTH įrenginiais, ir nurodomi pagrindiniai veiksmai.

**Nurodymų vadovas**

Nurodomos atsargumo priemonės ir gaminio specifikacijos.

**Zinynas**

Perskaitykite žinyną kompiuteryje arba išmanijame telefone, jeigu norite išsamiau sužinoti, kaip naudoti įrenginį. Žinyne taip pat yra trikičių šalinimo vadovas, kuriamo pateikiamais problemų, su kuriomis galite susidurti, sprendimo priemonės.

URL:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h_zz/)


Dvimatis kodas:

**Įrenginio krovimas**

Šiame įrenginyje yra jumtuotas jkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Prie pirmų kartų naudodami įrenginį jkraukite maitinimo elementą.

**Pastaba**

• Prie kintamosios srovės adapterio iš anksto prijunkite savo šalai / regionui tinkamą kštuką. Kštuką į kintamosios srovės adapterį įkiškite iki galo, kol jis spragtelės.



Krauti pradedama, kai įrenginys prijungiamas prie kintamosios srovės elektros lizdo per kintamosios srovės adapterį, o indikatorius CHARGE išsižiebia oranžine spalva. Jkraunama per maždaug keturius valandas, tada indikatorius užgessta.

**Kaip užmegztu belaidį ryšį su BLUETOOTH įrenginiais**

Iš toliau pateiktų 3 susiejimo tipų pasirinkite jums tinkamą atvejį. BLUETOOTH įrenginai turi būti iš anksto susieti tarpusavyje.

**Susiejimas ir ryšio su BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas**


Įrenginį galima susieti su ne daugiau kaip aštuniais BLUETOOTH įrenginiais. Susiedami du BLUETOOTH įrenginius ar daugiau, su kiekvienu įrenginiu atlikite toliau nurodytus veiksmai.

**1 Paspauskite mygtuką I/ (maitinimas), kad įjungtumėte šį įrenginį.**

Įsižibėja žalias indikatorius I/ (maitinimas).

**2 Bakstelékite mygtuką (BLUETOOTH) – PAIRING.**


(BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.



Kai funkciją BLUETOOTH naudojate pirmą kartą, tik bakstelėjus mygtuką (BLUETOOTH) – PAIRING, (BLUETOOTH) indikatorius pradeda greitai mirksėti balta spalva ir automatiškai įjungamas įrenginio susiejimo režimas.

**3 Bakstelékite ir palaikykite mygtuką (BLUETOOTH) – PAIRING, kol pasigirs pypelėjimai, o (BLUETOOTH) indikatorius pradės greitai mirksėti balta spalva.**

Įjungiamas įrenginio susiejimo režimas.

**4 BLUETOOTH įrenginyje atlikite susiejimo procedūrą, kad būtų aptiktas šis įrenginys.**

Kai BLUETOOTH įrenginio ekrane bus pateiktas aptiktų įrenginių sąrašas, pasirinkite „SRS-X55“.

Jei BLUETOOTH įrenginio ekrane reikalaujama įvesti prieigos raktą, įveskite „0000“.

**5 BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.**

Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia.

**Ryšio su susietu BLUETOOTH įrenginiu užmezgimas****1 Įjunkite šį įrenginį.****2 Bakstelékite mygtuką (BLUETOOTH) – PAIRING.**

(BLUETOOTH) indikatorius pradeda mirksėti balta spalva.

**3 BLUETOOTH įrenginyje užmegzkite BLUETOOTH ryšį.**

Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia.

**Prijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu (NFC)**

Priglaudus prie įrenginio išmaniojį telefono, įrenginys automatiškai įjungiamas, tuomet atliekamas porinis sujungimas ir užmezgamas BLUETOOTH ryšys.

**Suderinami išmanieji telefonai**

Su NFC suderinami išmanieji telefonai, kuriuose jidiegti „Android™“ 2.3.3 ar naujausn versija

**NFC**

NFC (artimojo lauko ryšys) yra technologija, leidžianti užmegztu belaidį artimuoju nuotoliu ryšį tarp jvairių įrenginių, pvz., išmaniuju telefonu ir IC lustu. Naudojantis NFC funkcija, galima lengvai užmegztu duomenų ryšį, pvz., susieti BLUETOOTH, tiesiog suglaudžiant su NFC suderinamus įrenginius (t. y. N ženklo arba numatytoje kiekvieno įrenginio vietoje).

**1 Įjunkite NFC funkciją išmaniajame telefone.**

Išsamios informacijos žr. prie išmaniojo telefono pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

- Jei jūs išmaniajame telefono jidiegti 2.3.3 ar naujausn versijos (tačiau senesnės nei 4.1 versijos), „Android“ operacinė sistema: pereikite prie 2 veiksmo.
- Jei jūs išmaniajame telefono jidiegti „Android 4.1“ arba naujausn operacinė sistema: pereikite prie 4 veiksmo.

**2 Atsišūskite ir įdiekite programą „NFC Easy Connect“.**

„NFC Easy Connect“ yra nemokama „Android“ programa, kurią galima atsišūsti iš „Google Play™“. Programėlę atsišūskite ieškodami „NFC Easy Connect“ arba pasiekite ją naudodami toliau pateiktą dvimatį kodą. Už programėlės atsišūntimą gali būti taikomi mokesčiai.

Norédami atsišūsti programėlę pagal dvimatį kodą, naudokite dvimatių kodų skaituovo programėlę.

**Pastaba**


• Programėlė gali būti pasiekiamā ne visose šalyse ir (arba) regionuose.

**3 Išmaniajame telefono paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.**

Įsišūkinkite, kad rodomas programos ekranas.

**4 Palieskite šį įrenginį išmaniuoją telefono.**

Iš anksto atrakinke išmaniojo telefono ekraną. Laikykite priglaudo išmaniuojį telefono prie įrenginio N žymos, kol sulauksite išmaniojo telefono reakcijos. Jeigu įrenginys išjungtas, jis išjungs, kai prie jo priglus išmanusis telefonas.



Vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užmegztumėte ryšį. Kai nustatomas BLUETOOTH ryšys, įrenginio (BLUETOOTH) indikatorius toliau šviečia.

Norédami nutraukti ryšį, dar kartą palieskite įrenginį išmaniuoją telefono.

**Patarimas**

Jei negalite prijungti įrenginį, išméginkite toliau nurodytus veiksmai.

- Išmaniajame telefono paleiskite programėlę ir letai pridėkite ji prie įrenginio.
- Dėl panaudotos ženklo N.
- Jei išmanusis telefonas yra dėkla, išsimkite ji.
- Įsišūkinkite, kad išmaniajame telefono rodomas programėlės ekranas.


**Klausymasis ir skambinimas**

Naudokite įrenginį užmegztu BLUETOOTH ryši su BLUETOOTH įrenginiu.

**Muzikos klausymasis**

Profilis: A2DP, AVRCP


BLUETOOTH įrenginyje pradėkite atkūrimą ir sureguliuokite garsumą. Garsumą nustatykite prijungtame įrenginyje arba šio įrenginio mygtukais VOL +/–.

**Patarimas**

- Išsamios informacijos apie atkūrimą naudojant AUDIO IN lizdo jungtį ieškokite žinynę.

**Skambinimas ir skambučio priėmimas**

Profilis: HSP, HFP



Norédami paskambinti naudokite išmanuojį telefono.

Norédami baigti skambutį, paspauskite įrenginio mygtuką.

Kai jums skambina, paspauskite įrenginio mygtuką. Tuos pačius veiksmai atlikite, kai jums skambina klausantis muzikos.

- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoją šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotas „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
- „Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.
- Kitu prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiesių savininkams.

**Latviski****Iekļautās lietošanas rokasgrāmatas****Sākšanas norādījumi (šis dokumenti)**

Sniegti norādījumi, kā pievienot iekārtu, un aprakstītas pamatdarbības.

**Uzziņu rokasgrāmata**

Aprakstīti piesardzības pasākumi, kas jāievēro, un izstrādājuma tehniskie parametri.

**Palīdzības norādījumi**

Lai iegūtu detalizētu informāciju par iekārtas lietošanu, lasiet palīdzības norādījumus datorā vai viedtālruni. Palīdzības norādījumos ir arī ieteikumi, kā var novērst problēmas, ja tādas rodas.

**URL:**

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h_zz/)


Dividimensiju kods:

**Iekārtas uzlāde**

Sai iekārtai ir iebūvēts litija jonu akumulators. Pirms pirmās iekārtas izmantošanas reizes uzlādejiet akumulatoru.

**Piezīme**

- Maiņstrāvas adapterim vispirms pievienojiet savai valstij/reģionam atbilstošu kontaktdaķišu.
- Kontaktdaķišu maiņstrāvas adapteri ievietojiet pilnībā, līdz tā noklikšķ.



Uzlāde tiek sākta, kad iekārtai tiek savienota ar maiņstrāvas rozeti, izmantojot maiņstrāvas adapteri, un indikators CHARGE iedegas oranžā krāsā. Uzlāde tiek pabeigta aptuveni četru stundu laikā, un tās indikators nodzīest.

Pieskaroties iekārtai ar viedtālruni, iekārtas automātiski tiek ielēgta, kā arī notiek savienošana pāri un BLUETOOTH savienojuma izveide.

**Saderīgie viedtālruni**

Ar NFC saderīgi viedtālruni, kuros ir instalēta operētājsistēma Android™ 2.3.3 vai jaunāka

**Kā izveidot bezvadu savienojumu ar BLUETOOTH ierīcēm**

No 3 tālāk norādītajiem veidiem izvēlies savam gadījumam atbilstošā.

Vispirms BLUETOOTH ierīces ir jāsavieno pāri.

**Savienošana pāri ar BLUETOOTH ierīci un savienojuma aktivizēšana**

Iekārtu var savienot pāri ar asto

**NFC**

NFC (Near Field Communication – tuva darbības laukā sakari) ir tehnoloģija, kas jau izmanto liela darbības rādīsā bezvadu sazīju starp dažādām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem un IC būrkām. Pateicoties funkcijai NFC, datu sazīju, piemēram, BLUETOOTH savienošanu pāri, var ērti panākt, vienkārši saskaroties ar NFC saderīgajām ierīcēm (tas ir, ar katras ierīces atzīmes emblemu N vai tai paredzētu vietu).

**1 Ieslēdziet viedtālruni funkciju NFC.**

Detalizētu informāciju sk. viedtālruna komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

- Ja viedtālruna operētājsistema ir Android 2.3.3 vai jaunāka, taču vecāka nekā Android 4.1: turpiniet ar 2. darbību.
- Ja viedtālruna operētājsistema ir Android 4.1 vai jaunāka: turpiniet ar 4. darbību.

**2 Lejupielādējiet un instalējiet lietotni NFC Easy Connect.**

NFC Easy Connect ir bezmaksas Android lietotne, kuru varat lejupielādēt vietnē Google Play™.

Lejupielādējiet lietotni, meklējot "NFC Easy Connect", vai pieejūstiet tai, izmantojot tālāk redzamo divdimensiju kodu. Par lietotnes lejupielādi, iespējams, būs jāmaksā.

Lai lejupielādētu, nolasot divdimensiju kodu, izmantojiet divdimensiju koda lasīšanas lietotni.

**Piezīme**

- Dažās valstīs un/vai reģionos lietotne var nebūt pieejama.

**3 Viedtālruni startējiet lietotni NFC Easy Connect.**


Pārliecinieties, vai tiek rādīts lietotnes ekrāns.

**4 Pieskarieties ar viedtālruni šai iekārtai.**

Vispirms atbloķējiet viedtālruna ekrānu.

Turiet viedtālruni saskarē ar iekārtas atzīmi N, līdz viedtālrunis reaģē.

Ja iekārtā būs izslēgtā un pieskarīties tai ar viedtālruni, tā tiks ieslēgta.



Lai izveidotu savienojumu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Tiekliņi BLUETOOTH savienojums ir izveidots, iekārtas indikators (BLUETOOTH) paliek degam.

Lai pārtrauktu savienojumu, vēlreiz pieskarīties ar viedtālruni šai iekārtai.

**Padoms**

Ja neverat izveidot savienojumu ar šo iekārtu, izmēģiniet tālāk norādītās darbības.

- Viedtālruni startējiet lietotni un lēnām pārvietojiet viedtālruni virs iekārtas atzīmes N.
- Ja viedtālrunis ir macīpā, izņemiet to no macīpa.
- Pārliecinieties, vai viedtālruni tiek rādīts lietotnes ekrāns.

**Klausīšanās un zvanīšana**


Darbiniet šo iekārtu pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH ierīci.

**Mūzikas klausīšanās**

Profils: A2DP, AVRCP

Sāciet atskanošanu BLUETOOTH ierīcē un regulējiet skājumu.


Iestatiet skājumu savienotajā ierīcē vai ar iekārtas pogām VOL -/+.

**Padoms**

- Detalizētu informāciju par atskanošanu, izmantojot savienojumu ar ligzdu AUDIO IN, skatiet palīdzības norādījumus.

**Zvanīšana/zvana saņemšana**

Profils: HSP, HFP



Zvanīšanai izmantojiet viedtālruni.  
Lai izbeigtu zvanu, vēlreiz nospiediet šīs iekārtas pogu ( ).

Pienākot zvanam, nospiediet šīs iekārtas pogu ( ).  
Lietojiet tieši tāpat, ja zvans pienāk laikā, kad klausīties mūzikai.

- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi piedero Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation Šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Atzīm N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo iepriekšēju preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

**Eesti keel****Kaasas olevad juhendid**

**Alustusjuhend (see dokument)**  
Hõlmab juhiseid seadme ja BLUETOOTH-seadmete vahel ühenduse loomise ja põhitoimingute kohta.

**Viitejuhend**  
Sisaldb ettevääatusabinõusid ja toote tehnilisi andmeid.

**Spikker**  
Kui soovite seadme kasutamise kohta üksikasjalikke andmeid, lugege arvutist või nutitelefonist spikrit. Spikker sisaldab ka törkeotsingujuhendit, milles on võimalike probleemide lahendused.


URL:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x55/h_zz/)

Kahemõõtmeline kood:

**Seadme laadimine**

Sellel seadmel on integreeritud korduvlaetav liitiumioonaku. Laadige akut enne seadme esmakordset kasutamist.

**Märkus**  
• Ühendage enne kasutamist vahelduvvooluadapteriga teie riigi/piirkonna jaoks sobiv pistik. Vahelduvvooluadapteri pistiku ühendamisel veenduge, et see klöpsataks paigale.



Kui seade ühendatakse vahelduvvooluadapteri abil vahelduvvoolukontaktiga, algab laadimine ja näidik CHARGE süttib oranžīlt. Laadimine lõpeb ligikaudu nelja tunni pārāt ja näidik kustub.

**Klausīšanās un zvanīšana**

Darbiniet šo iekārtu pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH ierīci.

**Mūzikas klausīšanās**

Profils: A2DP, AVRCP

Sāciet atskanošanu BLUETOOTH ierīcē un regulējiet skājumu.

Iestatiet skājumu savienotajā ierīcē vai ar iekārtas pogām VOL -/+.

**Padoms**

- Detalizētu informāciju par atskanošanu, izmantojot savienojumu ar ligzdu AUDIO IN, skatiet palīdzības norādījumus.

**Zvanīšana/zvana saņemšana**

Profils: HSP, HFP



Zvanīšanai izmantojiet viedtālruni.  
Lai izbeigtu zvanu, vēlreiz nospiediet šīs iekārtas pogu ( ).

Pienākot zvanam, nospiediet šīs iekārtas pogu ( ).  
Lietojiet tieši tāpat, ja zvans pienāk laikā, kad klausīties mūzikai.

- BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi piedero Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation Šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
- Atzīm N ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to atbilstošo iepriekšēju preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi.

**Traadita ühenduse loomine BLUETOOTH-seadmetega**

Valige sobiv sidumistüp nimetatud kolme variandi hulgast. BLUETOOTH-seadmed tuleb eelnevalt üksteiselega siduda.

**Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH-seadmega**

Seadme saab siduda kuni kaheksa BLUETOOTH-seadmega. Kui soovite siduda mitu BLUETOOTH-seadet, tehe iga seadmega järgmine sidumisprotseduur.

**1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (toide).**

Näidik I/O (toide) süttib roheliselt.


**2 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.**

Rakendus NFC Easy Connect on Androidi tasuta rakendus, mille saate Google Playst alla laadida™.

Rakenduse allalaadimiseks otiske fraasi NFC Easy Connect või kasutage alltoodud kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimise eest võidakse nõuda tasu.

**2 Koputage nuppu 0 (BLUETOOTH) – PAIRING.**

Näidik 0 (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.

**3 Koputage ja hoidke all nuppu 0 (BLUETOOTH) – PAIRING, kuni kostavad piiksid ja näidik 0 (BLUETOOTH) hakkab kiiresti valgelt vilkuma.**

Seade lülitub sidumisrežiimile.

**4 Seadme tuvastamiseks tehke BLUETOOTH-seadmes sidumisprotseduur.**

Kui BLUETOOTH-seadme ekraili kuvatakse tuvastatud seadmete loend, valige SRS-X55.

Kui BLUETOOTH-seadmes palutakse sisestada pääsukood, sisestage 0000.

**5 Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmost.**

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jäab seadme näidik 0 (BLUETOOTH) polema.

**Seotud BLUETOOTH-seadmega ühendamine****1 Lülitage seade sisse.****2 Koputage nuppu 0 (BLUETOOTH) – PAIRING.**

Näidik 0 (BLUETOOTH) hakkab valgelt vilkuma.

**3 Looge BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmost.**

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, jäab seadme näidik 0 (BLUETOOTH) polema.

**Ühe puudutuse abil nutitelefoni ühenduse loomine (NFC)**

Kui puudutate seadet nutitelefoni, lülitatakse seade automaatselt sisse ja seejärel toimub sidumine ning BLUETOOTH-ühenduse loomine.

**Ühilduvat nutitelefoni**

NFC-ga ühilduvat nutitelefoni, kuhu on installitud Android™ 2.3.3 või uuem versioon

**NFC**

NFC (lähiülaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühiliatuslikku juhtmeta sidet mitmesuguste seadmete (nt nutitelefonide ja IC-siltide) vahel. Tänu NFC-funktsioonile on võimalik hõlpsasti luua andmeside, näiteks BLUETOOTH sidumine, asetades NFC-ga ühilduvat seadmed üksteise vastu (st seadmete N-tähise sümbolid või määratud piirkonnad).

**1 Lülitage nutitelefoni NFC-funktsioon sisse.**


Lisateavet vaadake nutitelefoni kaasas olevast kasutusjuhendist.

- Kui teie nutitelefon operatsioonisüsteem on Android 2.3.3 või uuem, kuid varasem kui Android 4.1: jätkake 2. etapiga.
- Kui teie nutitelefon operatsioonisüsteem on Android 4.1 või uuem: jätkake 4. etapiga.

**2 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.**

Rakendus NFC Easy Connect on Androidi tasuta rakendus, mille saate Google Playst alla laadida™.

Rakenduse allalaadimiseks otiske fraasi NFC Easy Connect või kasutage alltoodud kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimise eest võidakse nõuda tasu.

**Märkus**

- Rakendus ei pruugi mõnes riigis ja/või piirkonnas saada olla.


**3 Käivitage nutitelefoni rakendus NFC Easy Connect.**

Veenduge, et rakenduse ekraan oleks kuvatud.

**4 Puudutage seadet nutitelefoni.**

Avage enne seda nutitelefon ekrān.

Hoidke nutitelefoni seadme N-tähise vastas, kuni nutitelefon reageerib. Kui seade on välja lülititud, lülitatakse see nutitelefoniiga puudutades sisse.



Järgige ühenduse loomiseks ekraili kuvatakseid juhendeid.