

STR-DA2800ES


Sparčiosios sąrankos vadovas

Sparčiosios sąrankos vadove paaiškinama, kaip prijungti garsiakalbius, žemųjų dažnių garsiakalbį, monitorių ir „Blu-ray Disc“ leistuvą, kad galėtumėte mėgautis kelių kanalų erdviu garsu. Išsamios informacijos žr. prie imtuvo pridėtoje naudojimo instrukcijoje.




1 Kaip montuoti garsiakalbius

Toliau pateikiamuose paveikslėliuose rodomi 7.1 kanalo garsiakalbių sistemos, kurią sudaro 7 garsiakalbiai (priekiniai, centrinis, erdvinio garso, erdvinio garso galiniai ir priekiniai viršutiniai garsiakalbiai) ir vienas žemųjų dažnių garsiakalbis, pavyzdžiai.



- A Priekinis kairysis garsiakalbis
- B Priekinis dešinysis garsiakalbis
- C Centrinis garsiakalbis
- D Kairysis erdvinio garso garsiakalbis
- E Dešinysis erdvinio garso garsiakalbis
- F Galinis kairysis erdvinio garso garsiakalbis
- G Galinis dešinysis erdvinio garso garsiakalbis
- H Kairysis viršutinis garsiakalbis
- I Dešinysis viršutinis garsiakalbis
- J Žemųjų dažnių garsiakalbis

2 Kaip prijungti garsiakalbius



1 Kaip montuoti garsiakalbius

2 Kaip prijungti garsiakalbius

3 Kaip prijungti monitorių


4 Kaip prijungti „Blu-ray Disc“ leistuvą

5 Maitinimo laidai prijungiami pabaigoje


6 Kaip įjungti imtuvą

7 Kaip nustatyti imtuvą


### 3 Kaip prijungti monitorių




### 4 Kaip prijungti „Blu-ray Disc“ leistuvą



### 5 Maitinimo laidai prijungiami pabaigoje





### 6 Kaip įjungti imtuvą



### 7 Kaip nustatyti imtuvą

Perjunkite TV įvesties šaltinį pagal tai, kaip prijungtas imtuvas. Pirmą kartą įjungus imtuvą TV ekrane parodomas EULA ekranas. Sutikite su EULA sąlygomis, kad būtų atidarytas „Easy Setup“ ekranas, ir nustatykite imtuvą pagal „Easy Setup“ ekrane pateiktas instrukcijas.



**Atlikę 1–7 veiksmus paleiskite „Blu-ray Disc“ leistuvo atkūrimo funkciją.**

#### Pastabos

- Pradėję naudoti imtuvą iš pradžių būtinai paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AMP. Priešingu atveju tolesnės operacijos gali būti netaikomos imtuvui.
- „Blu-ray Disc“ leistuvą nustatykite taip, kad iš jo būtų galima atkurti kelių kanalų garso signalų išvestį. Jei naudojate „Sony“ „Blu-ray Disc“ leistuvą, patikrinkite, ar „Audio (HDMI)“, „DSD Output Mode“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ ir DTS atitinkamai nustatyti kaip „Auto“, „On“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ ir DTS (nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.).

**Naudodami imtuvą, galite žiūrėti interneto vaizdo įrašų turinį.**



Prijungę įrangą ir parinkę nustatymus pagal pirmiau pateiktas instrukcijas, LAN kabeliu prijunkite imtuvą prie maršrutizatoriaus, kad galėtumėte žiūrėti norimus interneto vaizdo įrašus. Išsamios informacijos, kaip prijungti LAN kabelį, žr. prie imtuvo pridėtoje naudojimo instrukcijoje, 5 skyriuje „Kaip prijungti prie tinklo“. Išsamios valdymo informacijos žr. prie imtuvo pridėtos naudojimo instrukcijos skyriuje „Interneto vaizdo įrašai“.