

## Upute za uporabu



http://www.sony.net

**eco info** Za tiskanje na ambalaži korištena je biljna uljana boja koja ne sadrži VOC (Volatile Organic Compound).

Prije uporabe pažljivo i u cijelosti pročitajte upute za uporabu, te ih sačuvajte za buduću uporabu.

**OPREZ**

Kako bi spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj vlazi ili kiši.

**UPOZORENJE**

Promjene ili modifikacije medija koje nisu izravno opisane u ovim uputama mogu dovesti do gubitka jamstvenih prava.

**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

**O medijima**

- "Memory Stick Duo", "Memory Stick" i "Memory Stick PRO Duo" mediji podržavaju funkciju "Magic Gate".
- "Memory Stick Duo", "Memory Stick" i "Memory Stick PRO" podržavaju prijenos podataka visokom brzinom (usporedni prijenos podataka). Prijenos podataka ovisi o korištenom kompatibilnom uređaju.\*
- "Memory Stick Duo" možete koristiti s "Memory Stick" i "Memory Stick" kompatibilnim uređajima.
- "Memory Stick" možete koristiti s "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" i "Memory Stick PRO" kompatibilnim uređajima\*.
- "Memory Stick PRO" je moguće koristiti isključivo s "Memory Stick PRO" kompatibilnim uređajima. (Prije uporabe provjerite da li je uređaj koji koristite kompatibilan s "Memory Stick PRO").
- "Memory Stick PRO Duo" je "Memory Stick Duo" koji uključuje "MagicGate" tehnologiju zaštite od kopiranja i moguće ga je koristiti isključivo s "Memory Stick PRO" kompatibilnim uređajima. (Prije uporabe provjerite da li je uređaj koji koristite kompatibilan s "Memory Stick PRO Duo").

\* Nije zajamčen rad sa svim uređajima

**"MagicGate"**

- "MagicGate" je tehnologija zaštite od kopiranja razvijena u Sonyju koja se opet koristi tehnologijom šifriranja. Omogućuje snimanje ili reprodukciju podataka sa "MagicGate" kompatibilnih uređaja, poput glazbe, za koju je potrebna zaštita od kopiranja.
- Prava zaštite od kopiranja štite snimke od neovlaštene uporabe u bilo koju svrhu, osim na osobnom uređaju. Za detalje o uporabi s kompatibilnim uređajima, molimo pogledajte upute za uporabu ostalih uređaja.

**MAGICGATE** je terminologija koja označava sustav zaštite od kopiranja koju je razvila tvrtka Sony. Razmjena s ostalim medijima nije zajamčena.

**UPOZORENJE**  
ČUVAJTE IZVAN DOSEGA DJECE  
OPASNOST GUTANJA SITNIH DIJELOVA

**USPOREDNI PRIJENOS PODATAKA (High-Speed data transfer)**


High-Speed data transfer je tehnologija koja istovremeno koristi višestruki ulaz/izlaz podataka (priključak za paralelno povezivanje) ili "Memory Stick".

**Mjere opreza**

- Priključak [A] ne dodirujte rukama ili metalnim predmetom.
- MagicGate kompatibilni "Memory Stick Duo", "Memory Stick" i "Memory Stick PRO" mediji imaju utor sa strane (slika [B]), odnosno "Memory Stick PRO Duo" (slika [C]) koji omogućuje jednostavno prepoznavanje medija dodiranjem.
- Ne liježite ništa drugo osim isporučene naljepnice na predviđeni prostor za naljepnice [D] (Memory Stick, Memory Stick Pro). Također, naljepnicu nalijepite tako da ne prelazi iz za to predviđenog prostora.
- Ne pritišćite prejako prilikom pisanja na predviđeno mjesto (za "Memory Stick Duo" [C], za "Memory Stick PRO Duo" [B]).
- Ne udarajte, ne savijajte i ne ispuštajte medij.
- Ne pokušavajte rastaviti ili preinačiti medij.
- Čuvajte medij od vlage.
- Ne koristite i ne čuvajte uređaj na sljedećim mjestima:
  - Gdje je premašen raspon radnih uvjeta. U zatvorenom vozilu ljeti, ili na jakom suncu/izravnom utjecaju sunčeve svjetlosti/blizu grijalice, itd.
  - Na vlažnim ili korozivnim mjestima.
- Medij nosite ili čuvajte u zaštitnoj kutiji (ukoliko je isporučena).
- Ukoliko koristite zaštitnu kutiju, pazite da pravilno umetnete medij, kako ne bi ispao.
- "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" možete uložiti u Memory Stick Duo adapter za korištenje s kompatibilnim uređajima.
- Ne ulažite "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" izravno u kompatibilne uređaje bez Memory Stick Duo adaptera.
- Ne ulažite Memory Stick Duo adapter bez uloženo "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" u kompatibilne uređaje. Ovaj postupak može prouzročiti kvar.
- Pripazite da "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" uložite u ispravnom položaju prije ulaganja Memory Stick Duo adaptera, te također pripazite da uložite Memory Stick Duo adapter u ispravnom položaju prije ulaganja u kompatibilne uređaje.
- Uložite "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" do kraja u Memory Stick Duo adapter. Ukoliko nije uloženo do kraja, "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" neće ispravno raditi.
- Ne pritišćite i na savijajte uloženi kraj "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" medija.
- Ne dodirujte priključak Memory Stick Duo adaptera prstima ili metalnim predmetima.
- Na dopustite da prljavština, prašina ili strani predmeti dospiju u priključak Memory Stick Duo adaptera.
- Ne čuvajte Memory Stick Duo Adapter s uložnim "Memory Stick Duo"/"Memory Stick PRO Duo" medijem na toplom mjestu.
- Savjetujemo da napravite sigurnosne kopije važnih podataka.
- Ne vadite medij tijekom formatiranja, očitavanja ili snimanja podataka.
- Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti pod sljedećim uvjetima. U slučaju gubitka ili oštećenja podataka ne preuzimamo odgovornost.
  - Ukoliko izvadite medij ili isključite iz napajanja tijekom formatiranja, očitavanja ili snimanja podataka.
  - Kad koristite medij na mjestima koja su podložna statičkom elektricitetu ili električkim smetnjama.
- Za "Memory Stick"/"Memory Stick PRO": pomicanje preklopke [C] u položaj "LOCK" onemogućuje snimanje, uređivanje ili brisanje podataka.

**Memory Stick Duo**  
**MSH-M32/M64/M128**


©2003 Sony Corporation

**Tehnički podaci****Memory Stick Duo MSH-M32/M64/M128**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Vrsta memorije        | Flash memorija  |
|                       | 32 MB : MSH-M32   |
|                       | 64 MB : MSH-M64   |
|                       | 128 MB : MSH-M128   |
| Napon:                | 2,7 V do 3,6 V  |
| Temperatura okoline   | 0 °C – +60 °C (bez kondenzacije)  |
| Dimenzije (Š x V x D) | Oko 20 x 31 x 1,6 mm  |
| Masa:                 | Oko 2 g   |
| Isporučeni pribor:    | Memory Stick Duo adapter (1)<br>Memory Stick Duo zaštitna kutija (1)<br>Memory Stick Duo zaštitna kutija adaptera (1)<br>Upute za uporabu (1) |

**Memory Stick**  
**MSH-32/64/128**


©2004 Sony Corporation

**Tehnički podaci****Memory Stick MSH-32/64/128**

|   |  |
|---|--|
| Kapacitet (u zagradama je prikazan kapacitet za korištenje) | 32 MB (30 MB) : MSH-32   |
|   | 64 MB (61 MB) : MSH-64   |
|   | 128 MB (123 MB): MSH-128   |
| Napon:  | 2,7 V do 3,6 V   |
| Temperatura okoline   | 0 °C – +60 °C (bez kondenzacije)   |
| Dimenzije (Š x V x D)                                       | Oko 21,5 x 50 x 2,8 mm   |
| Masa:   | Oko 4 g  |
| Isporučeni pribor:  | Naljepnica (1)<br>"Memory Stick" zaštitna kutija (1)<br>Upute za uporabu |

**Memory Stick PRO**  
**MSX-256S/512S/1GS/1GST/2GS**  
**MSX-256N/512N/1GN/2GN/4GN**


©2004 Sony Corporation

**Tehnički podaci****Memory Stick PRO**  
**MSX-256S/512S/1GS/1GST/2GS**  
**MSX-256N/512N/1GN/2GN/4GN**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kapacitet             | 256 M : MSX-256S/256N<br>(Kapacitet korištenja oko 220 MB)   |
|                       | 512 MB : MSX-512S/512N<br>(Kapacitet korištenja oko 460 MB)  |
|                       | 1 GB : MSX-1GS/1GST/1GN<br>(Kapacitet korištenja oko 940 MB) |
|                       | 2 GB : MSX-2GS/2GN<br>(Kapacitet korištenja oko 1,85 GB)     |
|                       | 4 GB : MSX-4GN<br>(Kapacitet korištenja oko 3,66 GB)         |
| Napon:                | 2,7 V do 3,6 V   |
| Temperatura okoline   | -25 °C – +85 °C (bez kondenzacije)                           |
| Dimenzije (Š x V x D) | Oko 21,5 x 50 x 2,8 mm                                       |
| Masa:                 | Oko 4 g  |
| Isporučeni pribor:    | Naljepnica (1)<br>Zaštitna kutija (1)<br>Upute za uporabu    |

**Memory Stick PRO Duo**  
**MSX-M256S/M512S/M1GS/**  
**M1GST/M2GS**  
**MSX-M256N/M512N/M1GN/**  
**M2GN**

©2004 Sony Corporation

**Tehnički podaci****Memory Stick PRO Duo MSX-M256S/M512S/**  
**M1GS/M1GST/M2GS**  
**MSX-M256N/M512N/M1GN/M2GN**

|   |   |
|---|---|
| Kapacitet (u zagradama je prikazan kapacitet za korištenje) | 256 MB (220 MB): MSX-M256S/ M256N           |
|   | 512 MB (460 MB): MSX-M512S/ M1GS/M1GN       |
|   | 2 GB (1,85 GB): MSX-M2GS/ M2GN              |
| Napon:  | 2,7 V do 3,6 V                              |
| Temperatura okoline   | -25 °C – +85 °C (bez kondenzacije)          |
| Dimenzije (Š x V x D)                                       | Oko 20 x 31 x 1,6 mm                        |
| Masa:   | Oko 2 g                                     |
| Isporučeni pribor:  | Zaštitna kutija (1)<br>Upute za uporabu (1) |

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

"Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick Duo", i su zaštitni znakovi Sony Corporation. "MagicGate" i **MAGICGATE** su zaštitni znakovi Sony Corporation.



**JAMSTVENI ROK**, Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 5 godina za IC medije za snimanje: Memory Stick, Memory stick PRO, Memory Stick Duo, Memory stick PRO Duo koji na svom pakiranju sadrže oznaku **"Warranty 5 Years"**. Jamstvo se priznaje prema uvjetima sa Sony jamstvenog lista uz ispravno popunjeni Sony jamstveni list.