


# Belaidės erdvinių garsų ausinės

## Bezvadu stereo austiņas


### Juhtmeta stereo peakomplekt



**hear in**  
Wireless

MDR-EX750BT

©2016 Sony Corporation  
<http://www.sony.net/>



Lietuvių

#### ISPĖJIMAS

Kad sumažintumėte elektros smūgio pavoją, neatidarykite korpuso.  
Dėl remonto darbų kreipkitės tik į kvalifikuotus specialistus.

Prietaiso negalima statyti mažoje erdvėje,  
pvz., ant knygų lentynos arba uždaruoje  
spintelėje.

Saugokite maitinimo elementus (maitinimo elementu pakuočia arba jėdėti maitinimo elementu) nuo labai aukštos temperatūros,  
pvz., tiesioginiu saulės spinduliu, ugnies  
ir pan.

Pirkėjų dėmesiui: toliau pateikta  
informacija taikoma tik įrangai,  
pardoaudamai šalyse, kuriose galioja  
ES direktyvos.

Ši įrenginį pagamino „Sony Corporation“,  
(adresas: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,  
108-0075 Japonija), arba jos vardu veikianti  
kita bendrovė. Užklasas dėl gaminio  
suderinamumo su Europos Sajungos  
teisės aktu nuostatomis siūlykite įgaliojant  
atstovui adresu Sony Belgium, būkianto  
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,  
1935 Zaventem, Belgija. Jei turite klausimų  
dėl remonto arba garantijos, kreipkitės  
atskrius remonto arba garantijos  
dokumentuose nurodytais adresais.



Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia,  
kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos  
1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas  
nuostatas.  
Daugiau informacijos žr. pateiktu  
URL adresu:  
<http://www.compliance.sony.de/>



Panaudotų maitinimo  
elementų ir  
nebeveikiančios  
elektros bei  
elektroninės įrangos  
išmetimas (taikoma  
Europos Sajungoje ir  
kitose Europos šalyse,  
kuriose yra atskiro surinkimo  
sistemos)

Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba  
jo pakuočes esančių simbolų reiškia, kad  
gaminio ir maitinimo elemento negalima  
išmeti kaip buitinį atliekų. Ant kurių  
maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu  
gali būti nurodyti ir cheminio elemento  
simbolių. Gysidabrio (Hg) arba švinio (Pb)  
cheminio elemento simbolai nurodomi,  
kai maitinimo elemento yra daugiau nei  
0,0005 % gysidabrio arba daugiau nei  
0,004 % švino. Tinkamai išmesdamai gaminius  
ir maitinimo elementus saugote aplinką ir  
žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas  
tausojuose gaminimų etapuose.  
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų  
vientisumu priezaščių gaminiam reikalingas  
nuolatinis ryšys su integruoja maitinimo  
elementu, maitinimo elemento gali pakeisti  
tik kvalifikuotas techninės priežiūros  
specialistas. Kad maitinimo elementas ir  
elektros bei elektrotechnikos įrangos būtybę  
tinkamai utilizuoti, panaudoti gaminius  
pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos  
surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų  
perdirbti. Informacijos dėl kito maitinimo  
elementu rasiite skyriuje, kuriamo aprašoma,  
kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo  
elementą. Maitinimo elementu atiduokite  
į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad  
vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės  
informacijos apie šio gaminio ar maitinimo  
elementu perdibrimą, kreipkitės į vienos  
valdžios instituciją, būtinų atliekų šalinimo  
valstybė arba į pardoudutvės, kurioje išsigijote  
ši gaminį arba maitinimo elementą,  
darbuotoją.

LDAC™ pavadinimas ir logotipas yra  
„Sony Corporation“ prekės ženklas.

„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra  
registruotieji prekės ženklai, priklausantys  
„Bluetooth SIG, Inc.“. „Sony Corporation“  
tokios ženklas naudoja pagal licenciją.

N ūra yra „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas  
arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse  
Amerikos Valstijoje ir kitose šalyse.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“  
yra „Microsoft Corporation“ registruotieji  
prekės ženklai arba prekių ženklai IAV ir  
(arba) kitose šalyse.

„Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple Inc.“ prekių  
ženklai, registruoti IAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas,  
registruotas IAV ir kitose šalyse.

Ženklas „aptX“ ir „aptX“ logotipas yra  
„CSR plc“ arba vienos iš jo imonijų prekių  
ženklai, kurie gali būti registruoti pagal  
vieną ar daugiau jurisdikcijų.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai  
prieklauso atitinkamiesiems jūs savininkams.

#### Atsargumo priemonės

##### Dėl BLUETOOTH ryšio

• BLUETOOTH belaidė technologija veikia  
maždaug 10 metru diapazone. Maksimalus  
ryšio atstumas skiriasi, atsižvelgiant į kliūties  
(žmogaus kūnas, metalas, sienas ir pan.)  
arba elektromagnetinę aplinką.

• Antena įmontuota į įrenginį, kaip rodo  
brūkšnių linija (A pav.). BLUETOOTH ryšio  
jautrumas pagerës pasukus įmontuotą  
antenną į prijungtą BLUETOOTH įrenginį.

Kai tarp prijungto įrenginio antenos ir  
įmontuotos šio įrenginio antenos yra  
kliūčių, gali atsirasti triukšmas, trūkinėti  
garsas arba neveikti ryšys.

• BLUETOOTH ryšys gali neveikti arba gali  
atsirasti triukšmas ar trūkinėti garsas  
esant toliau nurodytomis sąlygomis.

– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio  
yra žmogaus kūnas.

Šią situaciją galima pagerinti pastatant  
BLUETOOTH įrenginį taip, kad jis būtų  
nukreiptas į įrenginio anteną.

– Tarp įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio  
yra kliūčių, pvz., metalinių objektų  
ar sienos.

– Įrenginys, naudojantis 2,4 GHz dažnį,  
pvz., „Wi-Fi“ įrenginys, belaidis telefonas  
arba mikrobangų krosnelė, naudojamas  
šalia įrenginio.

Indikatorius (mėlynas) minksi 4 kartus ir  
atkuriamai gamykliniai įrenginio nustatymai.  
Visa susiejimo informacija panaikinama.

• Kadangi BLUETOOTH įrenginiai ir „Wi-Fi“  
(IEEE802.11b/g/n) naudoja tai patį dažnį  
(2,4 GHz), gali atsirasti mikrobangų  
trikdžių, dėl kurių gali gerdintis triukšmas  
ar pradėti trūkinėti garsas arba ryšys gali  
neveikti, jei šis įrenginys naudojamas šalia  
„Wi-Fi“ įrenginio. Tokiu atveju atlikite toliau  
nurodytus veiksmyse.

• Naudokite šį įrenginį bent 10 m atstumu  
nuo belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio.

– Jei šis įrenginys naudojote mažesniu kaip  
10 m atstumu nuo „Wi-Fi“ įrenginio,  
išunkite „Wi-Fi“ įrenginį.

– Laikykite šį įrenginį ir BLUETOOTH  
įrenginį kuo arčiau vienas kito.

• BLUETOOTH įrenginio skleidžiamos  
mikrobangos gali paveikti elektros  
medicinių įrenginių veiklą. Kad  
nevykstyti nelaimingos atsitikimų, toliau  
nurodytomis aplinkybėmis išunkite šį  
įrenginį į kitus BLUETOOTH įrenginius:

– BLUETOOTH įrenginys gali neveikti  
naudojant mobiliosius telefonus,  
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas  
ir vietą, kurioje naudojama įranga.

• Labai garsiai klausydami muzikos  
šiuo įrenginiu galite sugadinti klausą.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti  
naudojant mobiliosius telefonus,  
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas  
ir vietą, kurioje naudojama įranga.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.

• Valykite įrenginį minėta sausa šluoste.

• Saugokite įrenginį nuo vandens. Įrenginys  
nėra atsparus vandeniniui. Nepamirškite  
laikytis toliau išvardytų atsargumo  
priemonių.

– Saugokite, kad neįmestumėte įrenginio  
iš kiauklė arba kitą vandens talpyklą.

– Nenaudokite įrenginio vietose, kuriose  
yra drėgmės arba prastos oro sąlygos,  
pvz., lyga arba snigta.

– Nesušlapinkite įrenginio.  
Jei liestės įrenginį šlapiomis rankomis arba  
apgaubsite įrenginį drėgnu drabužiu,  
įrenginys gali sušlapsti ir sugesti.

• Jei panaudoje įrenginį jaučiate  
diskomfortą, nedelsdami nustokite  
ji naudoti.

• Jei kilo su šiuo įrenginiu susijusių klausimų  
ar problemų, neaptarite šiam vadove,  
kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

• Inicijavus įrenginiui, jo gali nepavykti  
prijungti prie „iPhone“ arba kompiuterio.  
Tokiu atveju panaikinkite įrenginio  
susijimo informaciją iš „iPhone“ arba  
kompiuterio, o tada susiekiite juos  
dar kartą.

#### Kitos savybės

• Kai įrenginį naudojate kaip iprastas  
laidines ausines, nenaudokite kai  
priekyje įrenginio išunkite, kad  
speciai ausinių kabelių įsitikinkite, kad  
speciai ausinių kabelių patikimai įjekstas.

• Nelaikykite šį įrenginį vietoje, kurioje  
drėgna, daug dulkių, suodžiu ar garu arba  
tiesioginių saulės spindulinių apšviesto  
vietose. Nepaliskite įrenginį automobiliuje  
ilga laiką. Kitai laikyti galite sugadinti įrenginį.

• BLUETOOTH įrenginys gali neveikti  
naudojant mobiliosius telefonus,  
atsižvelgiant į radijo bangų sąlygas  
ir vietą, kurioje naudojama įranga.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetimais nenaudokite  
šio įrenginio, kai uvojaujate automobilį  
arba važiuojate dviračiu.

• Nenaudokite šio įrenginio vietose, kuriose  
būtų pavojinga negirdėti aplinkos garsų,  
pvz., geležinkelio pervažoje, traukinio  
stočių platformose ir statybvietėse.

• Nedekite ant šio įrenginio sunkų dailką  
ir jo nespaukštė, nes ilgai tai darydami  
galite ji deformuoti.

• Stipriai nekratykite įrenginio.  
– Eismo saugumas sumetim

