

# AC adapter

## Upute za uporabu

### Podaci za korisnika

Model i serijski broj se nalaze na dnu uređaja. Zapišite ih na dolje označeno mjesto. Ova dva broja imajte pri ruci u vijek kada se obraćate prodavatelju Sony uređaju.

Br. modela AC-L \_\_\_\_\_

Serijski br. \_\_\_\_\_

## AC-L100/AC-L200


© 2005 Sony Corporation

### UPOZORENJE

**Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.  
Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište.**

**Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.**


U DC IN priključak uređaja  
(video kamere itd.) koji koristite



U ovom priručniku se nalaze upute za uporabu AC adaptera AC-L100/AC-L200. AC-L100 i AC-L200 se razlikuju po obliku izlaznih priključaka.

Adapter AC-L100/AC-L200 se može zamjeniti s AC adapterima u sljedećoj tablici. Uredaji kompatibilni s AC adapterima su kompatibilni sa svim "InfoLITHIUM" baterijama.

Naziv modela	Oblik izlaznog priključka	Zamjenski AC adapteri	"InfoLITHIUM" baterije
AC-L100		AC-L10A AC-L10B AC-L10C  AC-L15A AC-L15B	InfoLITHIUM™ L SERIES
AC-L200		AC-L20A  AC-L25A AC-L25B	InfoLITHIUM™ A SERIES  InfoLITHIUM™ F SERIES  InfoLITHIUM™ P SERIES



Ovaj simbol je znak upozorenja korisniku o prisutnosti neizoliranog "Opasnog napona" unutar kućišta koja predstavlja opasnost od električnog udara.



Ovaj simbol je znak korisniku o važnim uputama za uporabu i održavanje (popravak) u priručniku o uređaju.

Grafički simboli s dodatnim podacima se nalaze na donjoj strani uređaja.

### OPREZ

Bilo koje izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito opisane u ovom priručniku uzrokuju gubitak jamstvenih prava.

<http://www.sony.net/>



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja  
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zahvaljujemo na kupnji Sony AC adaptera.

Prije uporabe uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.

## UPOZORENJE

**Kako biste sprječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.**

**Kako bi sprječili električni udar, ne otvarajte kućište.**

**Popravke prepustite kvalificiranom osoblju.**

## Uporaba AC-L100/AC-L200

AC-L100/AC-L200 je 8,4 V AC adapter za korištenje s mrežnim napajanjem (zidne utičnice) za napajanje uređaja (video kamere, itd.). Izravnim priključenjem adaptora nije moguće puniti bateriju.

### Što je "InfoLITHIUM"?

"InfoLITHIUM" je litij ionska baterija koja može izmjenjivati podatke s električnom opremom kompatibilnom s potrošnjom baterije.

AC-L100 je kompatibilan s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije L) te s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije M).

AC-L200 je kompatibilan s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije A), s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije F) te s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije P).

Sony savjetuje korištenje "InfoLITHIUM" baterije s električnom opremom s (I) InfoLITHIUM označom.

"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

## Tehnički podaci

### AC adapter AC-L100/AC-L200

Ulazni napon: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Izlazni napon: DC 8,4 V

Radna temperatura: 0 °C do +40 °C

Temperatura skladištenja: -20 °C do +60 °C

Dimenzije: Približno 48 × 29 × 81 mm (š/v/d)

Masa: Približno 170 g

\* Ostali tehnički podaci su istaknuti na naljepnici na AC adapteru.

Isporučeni pribor


AC adapter (AC-L100/AC-L200) .....(1)

Mrežni kabel .....(1)

Upute za uporabu

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.  
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Koristite komercijalno nabavljeni AC utikač adaptora (nije isporučen), ukoliko je potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice.



Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima.  
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.

## Napomene o uporabi

**Uređaj nije otporan na prašinu, prskanje ili polijevanje tekućinom.**

### Izjava o snimljenim sadržajima

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala u slučaju greške u radu ovog uređaja.

### Ostalo

- Dok je god AC adapter priključen u zidnu utičnicu, mala količina struje teče kroz njega.
- Ukoliko adapter ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili ukoliko vam je ispašao ili je oštećen.
- Adapter koristite u blizini mrežne utičnice. Ukoliko dođe do nepravilnosti u radu, utikač i mrežna utičnica trebaju biti lako dostupni kako bi ga odmah odspojili iz napajanja.
- Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na donjoj strani uređaja.
- Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima adaptora. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja adaptora.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinaciti adapter.
- Čuvajte adapter od mehaničkih udaraca i padova.
- Adapter se tijekom uporabe zagrijava. Ovo je normalna pojava.
- Adapter držite dalje od AM prijemnika, jer mogu utjecati na AM prijem.
- Adapter ne ostavljajte na mjestima pod utjecajem:
  - Pretjerane topline ili hladnoće
  - Prašine ili nečistoće
  - Vlage
  - Vibracija
- Ostavljanje adaptora u vozilu na upravljačkoj ploči za sunčana vremena, može dovesti do deformacije ili kvara uređaja.
- Ne koristite AC adapter na kosim površinama kao npr. između zida i namještaja.

U slučaju nepravilnosti u radu, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

## Priklučenje u zidnu utičnicu

Također konzultirajte upute za uporabu uređaja koji koristite (primjerice, video kameru).

### Pogledajte sliku.

- 1 Spojite AC adapter u DC IN priključak na uređaju kojeg koristite.
- 2 Spojite mrežni kabel u AC adapter.
- 3 Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.