

Vejledning til installation af hovedenhed
Päälaitteen asennusohje
Installationsguide för huvudenhet


BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600



©2011 Sony Corporation



Hvis du skal montere hovedenheden i en vandret position, skal du følge nedenstående vejledning. / Jos asennat päälaitteen vaakasuoraan asentoon, lue alla olevat ohjeet. / Om du vill installera huvudenheten i vågrät position läser du anvisningarna nedan.



Hvis du skal montere hovedenheden på væggen, skal du følge vejledningen på bagsiden. / Jos asennat päälaitteen seinälle, lue kääntöpuolella olevat ohjeet. / Om du vill installera huvudenheten på en vägg läser du anvisningarna på baksidan.



- Før du installerer hovedenheden i en vandret position eller på væggen, skal du tilslutte alle kablerne osv. i hovedenheden ved at følge betjeningsvejledningen.
- Bred et tæppe eller lignende ud på gulvet for at beskytte gulvet, mens du installerer hovedenheden.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.

- Ennen päälaitteen asentamista vaakasuoraan asentoon tai seinälle kytke kaikki kaapelit ja johdot päälaitteeseen käyttöohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Levitä lattialle kangas, ettei lattia vahingoitu, kun asennat päälaitteen.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.

- Innan du installerar huvudenheten i en vågrät position eller på en vägg ansluter du alla kablar osv. till huvudenheten med hjälp av bruksanvisningen.
- Lägg ut en duk på golvet så att det inte skadas när du installerar huvudenheten.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor och skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt iskruvade skruvar, naturkatastrofer m.m.


I vandret position / Vaakasuorassa asennossa /
Vågrätt

Nødvendig komponent / Tarvittava varuste / Nödvändiga del




Montering / Asennus / Installation

1




2


: Brug dette mærke til at identificere retningen af foden (C). / Tästä merkistä tunnistat jalustan (C) suunnan. / Använd det här märket för att bestämma orienteringen för stativet (C).




3




4



5




6



På væggen / Seinälle / På en væg


Nødvendige komponenter / Tarvittavat varusteet / Nödvändiga delar



*Vægmonteringsklamme A og B medfølger ikke i visse lokalområder. /

*Seinäkiinnikkeet A ja B eivät sisälly toimitukseen tietyillä alueilla. /

*Hållarna A och B för väggmontering medföljer inte i vissa områden.



Ni skruer (medfølger ikke) / Yhdeksän ruuvia (lisävaruste) /
Nio skruvar (medföljer ej)




- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmateriale eller de skruer, der skal bruges.
- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer hovedenheden på en lodret, plan og bæredygtig væg. (vægt (ca.) af hovedenheden: BDV-L800: 3,2 kg, BDV-L800M: 3,3 kg, BDV-L600: 3,0 kg)

- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna päälaitte pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla. (Päälaitteen paino (noin): BDV-L800: 3,2 kg, BDV-L800M: 3,3 kg, BDV-L600: 3,0 kg)


Montering / Asennus / Installation

1




2


Arranger netledningen og andre kabler efter omgivelserne. / Järjestele verkkovirtajohto ja muut kaapelit käyttöympäristöön sopivalla tavalla. /
Ordna nätströmskabeln och övriga kablar så att de passar din miljö.



3




Sådan arrangeres kablerne til venstre. /
Kaapelien järjesteleminen vasemmalle. /
Ordna kablarna åt vänster.




4


Installer vægmonteringsbeslag A på en væg. /
Asenna seinäkiinnike A seinälle. /
Montera hållaren för väggmontering A på en vägg.



Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring åbning (**A**):
125 mm (5 tommer) over, 105 mm (4 1/4 tommer) under,
240 mm (9 1/2 tommer) til venstre og 240 mm
(9 1/2 tommer) til højre (diskåbningssiden). /
Jätä aukkojen (**A**) ympärille riittävästi tilaa: 125 mm
(5 tuumaa) yläpuolelle, 105 mm (4 1/4 tuumaa) alapuolelle,
240 mm (9 1/2 tuumaa) vasemmalle puolelle ja 240 mm
(9 1/2 tuumaa) oikealle puolelle (levypaikan puolelle). /
Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt öppning (**A**):
125 mm ovanför, 105 mm nedanför, 240 mm till vänster och
240 mm till höger.



5



Skyd hovedenheden nedad, indtil **B** klikker på plads. /
Liu'uta päälaitetta alaspäin, kunnes **B** napsahtaa
paikalleen. / Skjut huvudenheten tills **B** klickar fast.

Sådan fjernes hovedenheden fra væggen. /
Päälaitteen poistaminen seinältä. /
Så här avlägsnar du huvudenheten från väggen.

