

# SONY®

Звуковая панель

## Руководство пользователя



HT-CT370



### Простая установка

<b>1</b>	Комплектация	4
<b>2</b>	Установка	5
<b>3</b>	Подключение	6
<b>4</b>	Включение системы	8
<b>5</b>	Прослушивание звука	9

### Базовые операции

	Прослушивание звуковых эффектов	10
	Прослушивание звука через устройства BLUETOOTH	12


---

Дополнительные сведения о прочих функциях см. в инструкциях по эксплуатации.


# 1 Комплектация



Панель динамиков (1)



Сабвуфер (1)



Пульт дистанционного управления (1)



Батареи R6 (размер AA) (2)



Оптический цифровой кабель для телевизора (1)



Прокладки для сабвуфера (4)



Кронштейны для крепления на стену (2) и винты (2)





Руководство пользователя (эта книга) (1)



Инструкции по эксплуатации (1)

**Настройка пульта дистанционного управления**  
Снимите крышку отсека батарей и вставьте две батареи AA, как показано на рисунке.



## 2 Установка




По вашему желанию...

Установка сабвуфера в горизонтальном положении

- Расположите сабвуфер таким образом, чтобы логотип SONY располагался с левой стороны, если смотреть на устройство спереди.




Подкладки для динамиков



**Установка панели динамиков на стене**  
Изучите приложенные инструкции по эксплуатации.


# 3 Подключение

## Подключение телевизора



Если телевизор, который следует подключить, не оснащен оптическим разъемом аудиовыхода, подсоедините кабель HDMI (не входит в комплект, следует использовать высокоскоростной тип) к входному разъему HDMI с пометкой ARC. Если к входному разъему HDMI, помеченному как ARC, подключено другое устройство, отключите это устройство и подключите данную панель динамиков.


## Подключение телевизора и других устройств



Это подключение обеспечивает более эффективное воспроизведение окружающего звука.



- A** Кабель HDMI (не входит в комплект, требуется высокоскоростной тип)  
Если входной разъем HDMI на телевизоре не имеет пометки ARC, подключите **A** и **B**.
- C** Кабель HDMI (не входит в комплект, требуется высокоскоростной тип)  
Если он подключен к телевизору, отключите его и подключите к панели динамиков.

## 4 Включение системы



- 1 Подключите шнуры питания.
- 2 Нажмите кнопку I/⏻ (вкл./режим ожидания).  
Включается дисплей.
- 3 Убедитесь, что индикатор включения/режима ожидания горит на сабвуфере зеленым цветом.  
Если это не так, беспроводная связь не установлена. См. подраздел «Сабвуфер не издает звуки»  
в разделе «Устранение неполадок» прилагаемых инструкций по эксплуатации.
- 4 Включите подключенное устройство.

## 5 Прислушивание звука



### Прислушивание аудио на телевизоре

- 1 Несколько раз нажмите кнопку  (вход) на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на панели динамиков, чтобы выбрать вход «ТВ».
- 2 Нажмите кнопку  (громкость) на пульте дистанционного управления или кнопку VOL на панели динамиков, чтобы изменить громкость.

### Чтобы прослушать аудио с другого устройства, выполните следующие действия

Несколько раз нажмите кнопку  (вход) на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT на панели динамиков, пока на дисплее не появится нужное устройство ввода.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Настройка завершена! Наслаждайтесь!



## Прослушивание звуковых эффектов

Чтобы настроить звуковой эффект, нажмите одну из кнопок звукового эффекта на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужный режим, сверяясь при этом с изображением на дисплее.

<b>SOUND FIELD:</b> Эффекты, которые подходят для звука на входе.	<b>CLEARAUDIO+</b>	Для источника звука автоматически выбирается подходящая настройка звука.
	<b>STANDARD</b>	Соответствует каждому источнику.
	<b>MOVIE</b>	Диалоги очень четкие, а звук мощный и реалистичный.
	<b>SPORTS</b>	Комментарии очень четкие, аплодисменты и крики выведены как окружающий звук, а звуки реалистичны.
	<b>GAME</b>	Мощные и реалистичные звуки, подходящие для игр.
	<b>MUSIC</b>	Воспроизводятся звуки, оптимальные для музыкальной программы, музыкальных дисков Blu-ray или DVD.
	<b>P.AUDIO (портативное аудио)</b>	Воспроизводятся звуки, приемлемые для переносного музыкального плеера с поддержкой DSEE*.

<b>VOICE:</b> Делает диалоги более четкими.	TYPE1	Стандартный
	TYPE2	Акцент делается на диапазоне человеческого голоса.
	TYPE3	Акцент делается на диапазоне человеческого голоса, а области диапазона, плохо различимые престарелыми людьми, усиливаются.
<b>NIGHT:</b> Звук выводится при низкой громкости с минимальными потерями качества и четкости диалога.	ON	Используется для включения функции ночного режима.
	OFF	Используется для отключения функции ночного режима.

\* DSEE расшифровывается как Digital Sound Enhancement Engine (Модуль улучшения цифрового звука) и представляет собой технологию высокодиапазонной компенсации и детального восстановления звука, которая была независимо разработана компанией Sony.

## Прослушивание звука через устройства BLUETOOTH

### При регистрации устройств BLUETOOTH



#### Чтобы выполнить сопряжение системы с устройством, выполните следующие действия

- 1 Нажмите кнопку **PAIRING**.  
Индикатор  быстро мигает во время сопряжения BLUETOOTH.
- 2 Переведите устройство BLUETOOTH в режим сопряжения и выберите «SONY:HT-CT370».  
Если требуется ввести секретный код, введите «0000».
- 3 Убедитесь, что индикатор  загорается (соединение установлено).


#### Подсказка

После создания подключения BLUETOOTH отображается рекомендация по загрузке приложения, которая основана на подключенном оборудовании. Вслед за отображением инструкций можно загрузить приложение SongPal, которое позволит управлять этой системой. Сведения о SongPal см. в разделе «Управление системой с помощью смартфона или планшета (SongPal)» в прилагаемых инструкциях по эксплуатации.

#### Прослушивание звуков на зарегистрированном устройстве

- 1 Нажмите кнопку **INPUT** несколько раз, чтобы отобразить надпись **BT AU**.  
Индикатор  мигает во время установки попытки сопряжения BLUETOOTH.
- 2 На устройстве BLUETOOTH введите SONY:HT-CT370.
- 3 Убедитесь, что индикатор  загорается (соединение установлено).
- 4 Начните воспроизведение аудио с помощью музыкального программного обеспечения на подключенном устройстве BLUETOOTH.

## Подключение одной кнопкой (NFC)



- 1 Загрузите, установите и запустите приложение NFC Easy Connect на своем смартфоне.



- 2 Коснитесь отметки N Mark на звуковой панели смартфоном.
  - 3 Убедитесь, что индикатор (синий) загорается (соединение установлено).
- Совместимые устройства  
Смартфоны, планшеты и музыкальные плееры со встроенной функцией NFC  
(ОС: Android™ 2.3.3 и выше за исключением Android 3.x)







\* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 \* (2)