

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

DAV-DZ340/DZ740




1 Σύνδεση ηχείων

Για το μοντέλο DAV-DZ740, απαιτείται συναρμολόγηση των ηχείων. Ανατρέξτε στον παρεχόμενο "Οδηγό εγκατάστασης ηχείων".

Για όλα τα μοντέλα, συνδέστε τα καλώδια των ηχείων, ώστε να αντιστοιχούν με το χρώμα των υποδοχών SPEAKERS της μονάδας.

Σύνδεση των καλωδίων του ηχείου στο ηχείο

Συνδέστε το καλώδιο έτσι ώστε ο έγχρωμος σωλήνας του καλωδίου να αντιστοιχεί με το χρώμα της ετικέτας στην πίσω πλευρά του ηχείου.





Για σκοπούς απεικόνισης χρησιμοποιείται το μοντέλο DAV-DZ340.

2 Σύνδεση τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή

Ανάλογα με τις υποδοχές της τηλεόρασης και του αποκωδικοποιητή, επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης βίντεο και ήχου.



Σύνδεση βίντεο στην τηλεόραση



*Δεν παρέχεται.

Σύνδεση του ήχου από τον αποκωδικοποιητή

Αν δεν χρησιμοποιείτε αποκωδικοποιητή, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή" των Οδηγιών χρήσης.




3 Εκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης

Σημείωση



Μην εισαγάγετε δίσκο, πριν να εκτελέσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το σχήμα της πρίζας τοίχου διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή.




2 Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα και την τηλεόραση.





3 Αλλάξτε τον επιλογέα εισόδου της τηλεόρασης, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη "SONY Home Theatre System".

4 Ορίστε τα ακόλουθα στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα ◀/▶/⬆/⬇/⬆/▶ και το (+).




Σημείωση


Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή.




Επιλέξτε γλώσσα οθόνης.




Επιλέξτε το λόγο διαστάσεων της συνδεδεμένης τηλεόρασης.



Επιλέξτε τη μέθοδο εξόδου για τα σήματα βίντεο.



Επιλέξτε [ON], όταν συνδέετε την κύρια μονάδα και την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.



Η βασική ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή δίσκων και πολλές άλλες λειτουργίες.