

Üzembe helyezési útmutató

HU

STR-DN850



Teljes körű útmutatásért keresse fel a Sűgót.

Az európai vásárlók számára:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Más terület vásárlói számára:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Mellékelt tartozékok:


- ☐ Távirányító (1)
- ☐ R03 (AAA méretű) elemek (2)
- ☐ AM keretantenna (1)
- ☐ Mérőmikrofon (1)
- ☐ FM huzalantenna (1)

Szüksége lesz még a következőkre (nem tartozék):

- ☐ Hangsugárzókábel
 - ☐ HDMI-kábel
 - ☐ LAN-kábel*1
 - ☐ Monó hangkábel
 - ☐ Optikai digitális kábel*1
- *1 A csatlakozástól függően előfordulhat, hogy erre az elemre nincs szükség.

1

A hangsugárzók beállítása






7.1 csat.

- FRONT L
- FRONT R
- CENTER
- SURROUND L
- SURROUND R
- SUBWOOFER

5.1 csat.

- FRONT L
- FRONT R
- CENTER
- SURROUND L
- SURROUND R
- SUBWOOFER


- SURROUND BACK L
- SURROUND BACK R
- Vagy*2
- FRONT HIGH L
- FRONT HIGH R




A nem megfelelő csatlakozás a rádióerősítő súlyos károsodását okozhatja.

*2 Ha szeretné, a két térhatású hátsó hangsugárzó helyett két első magassugárzót is csatlakoztathat.


Televízió



Más eszközök




Rádió




*³ Ha a televízió rendelkezik „ARC” (Audio Return Channel) felíratú HDMI aljzattal, akkor nincs szükség optikai digitális kábelre.

Vezetékes kapcsolat




Vezeték nélküli kapcsolat




A Network Settings lap a főmenü Settings menüjéből érhető el. További tudnivalóért keresse fel a Súlyt.

1



2

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozóvezetékét (tápkábelt) egy fali csatlakozóhoz (konnektorhoz), majd nyomja meg a I/⏻ gombot az AV-rádióerősítő bekapcsolásához.




HDMI



Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a televízió válassza ki a megfelelő AV bemenetet.


1

A mérőmikrofont helyezze el fülmagasságban ott, ahol ülni szokott.



2

A képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az [Easy Setup] beállításokat. Ha befejezte a beállítást, válassza a [Finish] lehetőséget.



A csatlakoztatott eszközök hangjának meghallgatásához nyomja meg az egyik bemenetválasztó gombot a kívánt eszköz kiválasztásához. Majd kapcsolja be az eszközt, és indítsa el a lejátszást.
Ennyi az egész!



Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play és az App Store portálon is elérhető. A kényelmes funkciók megismeréséhez keressen a „SongPal” kifejezésre és töltsön le az ingyenes alkalmazást.