

SONY[®]**STR-DH740**

Руководство по быстрой настройке/ Жылдам орнату нұсқаулығы

Sony Corporation © 2013


4-448-430-11(1) (RU-KZ)





Дополнительные сведения см. в инструкциях
по использованию./
Мәліметтерді "Пайдалану нұсқауларынан" қараңыз.

1

Установка и подключение динамиков/ Динамиктерді орнату және қосу




* Нельзя использовать задние динамики с эффектом объемного звука фронтальные ВЧ-динамики одновременно./
Көлемді артқы динамиктер мен алдыңғы жоғары динамиктерді бір уақытта пайдалану мүмкін емес.




Кабели, используемые для подключения, не входят в комплект поставки./
Байланыс үшін пайдаланылатын сымдар қамтамасыз етілмейді.

2


Подключение других устройств/ Басқа жабдықты қосу




Проигрыватель дисков Blu-ray Disc/
Blu-ray Disc ойнатқыш




Проигрыватель DVD/ DVD ойнатқыш



Спутниковый тюнер, тюнер кабельного ТВ/
Спутниктік тюнер, кабель ТД тюнері



PlayStation 3



iPod, iPhone



Кабели, используемые для подключения,
не входят в комплект поставки./
Байланыс үшін пайдаланылатын сымдар
кamtамасыз етілмейді.

3

Подготовка ресивера/ Ресиверді дайындау




I/Off: вкл./режим ожидания/ қосу/куту режимі

* Форма кабеля питания и розетки зависит от региона./
Айналымалы ток сымы (электр сымы) кескіні және
айналымалы ток розеткасы аймақта байланысты әр
турлі болады.

4

Настройка ресивера с помощью процедуры простой установки/ Easy Setup функциясы арқылы ресиверді орнату

1



Поместите микрофон-оптимизатор там, где вы сидите, на высоте ушей./
Оңтайландырылғыш микрофоны отыратын орынға орналастырып, құлак деңгейімен бірдей биектікте орнатыңыз.


2

При первом включении ресивера или после его инициализации появляется экран простой установки. Настройте ресивер в соответствии с инструкциями на экране простой установки./
Ресиверді бастапқы калтірілгеннен кейін бірінші рет қосу кезінде Easy Setup экраны пайда болады. Ресиверді Easy Setup экранындағы нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.



При отображении кода ошибки проверьте ошибку и повторно выполните автокалибровку./
Қателік коды пайда болса, қатені тексеріп, Auto Calibration функциясын қайта орындаңыз.

3



Простая установка завершена./ Easy Setup функциясы орындалды.

Запустится простая установка./ Easy Setup функциясы іске қосылады.