

Vejledning til installation af højttalere

Kaiuttimen asennusohje

Högtalarinstallationsguide

Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

Garsiakalbių montavimo vadovas

Skaļruņu uzstādīšanas norādījumi

Kõlarite paigaldusjuhend


BDV-NF7220



* 4 5 2 8 3 1 6 5 1 *(1)


©2014 Sony Corporation

Montering af højttalerne på kabinetet
Kaiuttimien asentaminen TV-tasolle
Montera högtalarna på hörjeljet
Εγκατάσταση των ηχείων στο ντουλάπι
Garsiakalbių montavimas ant spintelės
Skaļruņu uzstādīšana uz plauktiņa
Kõlarite paigaldamine kappi



A


Montering af højttalere på væggen
Kaiuttimien asentaminen seinälle
Montera högtalarna på väggen
Εγκατάσταση των ηχείων στον τοίχο
Garsiakalbių montavimas ant sienos
Skaļruņu uzstādīšana pie sienas
Kõlarite paigaldamine seinale



B

A

Montering af højttalerne på kabinetet
Kaiuttimien asentaminen TV-tasolle
Montera högtalarna på hörjeljet
Εγκατάσταση των ηχείων στο ντουλάπι
Garsiakalbių montavimas ant spintelės
Skaļruņu uzstādīšana uz plauktiņa
Kõlarite paigaldamine kappi



Venstre fronthøjttaler (L): hvid
Højre fronthøjttaler (R): rød

Vasen etukaiutin (L): valkoinen
Oikea etukaiutin (R): punainen

Vänster fronthögtalare (L): vit
Höger fronthögtalare (R): röd


Εμπρός αριστερό ηχείο (A): Λευκό
Μπροστινό δεξιό ηχείο (R): Κόκκινο

Priekšējais kreisais skaļrunis (L): balts
Priekšējais dešinysis garsiakalbis (R): raudonas


Priekšējais kreisais skaļrunis (L): balts
Priekšējais labais skaļrunis (R): sarkans

Eesmine vasak kõlar (L): valge
Eesmine parempoolne kõlar (R): punane


1



3



2



B

Montering af højttalere på væggen

Kaiuttimien asentaminen seinälle




Montera högtalarna på väggen

Εγκατάσταση των ηχείων στον τοίχο

Garsiakalbių montavimas ant sienos

Skaļruņu uzstādīšana pie sienas

Kõlarite paigaldamine seinale

AVenstre fronthøjttaler (L): hvid
Højre fronthøjttaler (R): rødVasen etukaiutin (L): valkoinen
Oikea etukaiutin (R): punainenVänster fronthögtalare (L): vit
Höger fronthögtalare (R): rödΕμπρός αριστερό ηχείο (A): Λευκό
Μπροστινό δεξιό ηχείο (R): ΚόκκινοPriekinis kairysis garsiakalbis (L): baltais
Priekinis dešinysis garsiakalbis (R): raudonasPriekšējais kreisais skaļrunis (L): balts
Priekšējais labais skaļrunis (R): sarkansEesmine vasak kõlar (L): valge
Eesmine parempoolne kõlar (R): Punane**B*** Medföljer ikke
Lišavaruste
Medföljer inte
Δεν παρέχεται
Nepridedamas
Komplektācijā nav iekļauts
Ei kuulu komplekti**Forsiktig!**

- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om, hvilke skruer der er egnede til vægmateriale.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

Huomio

- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja seinämateriaaliin sopivista ruuveista.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.

Försiktighet!

- Kontakta bygghandeln eller en installatör för information om lämpliga skruvar för väggmaterial och belastning.
- Sony åtar sig inget ansvar för olyckor eller skador som orsakas av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer osv.

Προσοχή

- Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης για πληροφορίες σχετικά με τις βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό και την αντοχή του τοίχου.
- H Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βιδών, φυσικές καταστροφές κ.λπ

Dēmesio



- Jei reikia informacijos, kokie varžtai tinkami pagal sienos medžiagą ir stiprumą, pasitarkite su varžtu pardavėju arba montuotoju.
- „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo montavimo, nepakankamo sienos stiprumo arba netinkamo varžtų sumontavimo, stichinių nelaimių ir t.t.

Uzmanību!

- Lai saņemtu informāciju par sienas materiālam un izturībai piemērotām skrūvēm, sazinieties ar skrūvu veikalā vai uzstādītāju.
- Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība vai neatbilstošu skrūvu izmantošana, dabas katastrofa u.c.

Hoatus

- Seinamaterjal ja -tugevusega sobivate kruvide kohta küsige nõu kruve müüvast poest või paigaldajalt.
- Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest kruvide paigaldamisest, looduskatastrofides jms tingitud önnetuste või vigastuste eest.

1**2****3**