


AC-E30HG

AC mrežni adapter

Upute za uporabu

- 1** Spojite adapter na DC priključnicu (promjera 2,35 mm) Walkmana itd.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

- Za sprečavanje opasnosti od požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Mjere opreza

- Kad adapter nije u uporabi, odspojite ga iz zidne utičnice i uređaja.
- Nemojte koristiti adapter s uređajima koji nemaju DC priključnicu jedinstvenog polariteta.
- Prilikom odspajanja iz zidne utičnice uvijek prihvatite priključak, nemojte povlačiti kabel.
- Nemojte prekrivati AC adapter krpom ili slično tijekom uporabe jer to može izazvati deformacije kućišta i kvarove.

Tehnički podaci

Nazivni ulazni napon: AC 220-230 V, 50/60 Hz
 Nazivni izlazni napon: 3 V DC
 Nazivna izlazna struja: 700 mA
 Potrošnja energije: 8 W

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.