

AC adapter

Upute za uporabu

Podaci za korisnika

Model i serijski broj se nalaze na dnu uređaja. Zapišite ih na dolje označeno mjesto. Ova dva broja imajte pri ruci uvijek kada se obraćate prodavatelju Sony uređaja.


Br. modela **AC-L** _____

Serijski br. _____

AC-LS1



Sony Corporation © 2001



Adapter AC-LS1 je kompatibilan sa sljedećim modelima.
DSC-P1/DSC-P2/DSC-P3/DSC-P5/DSC-P7/DSC-P9/DSC-P20/DSC-P30/
DSC-P31/DSC-P50/DSC-P51/DSC-P71
Neki Cyber shot modeli nisu dostupni u nekim zemljama.





Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjivati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

UPOZORENJE

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.



Ovaj simbol je znak upozorenja korisniku o prisutnosti neizoliranog "Opasnog napona" unutar kućišta koja predstavlja opasnost od električnog udara.



Ovaj simbol je znak korisniku o važnim uputama za uporabu i održavanje (popravak) u priručniku o uređaju.

OPREZ

Bilo koje izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito opisane u ovom priručniku uzrokuju gubitak jamstvenih prava.

Uporaba AC-LS1

AC-LS1 je AC adapter kompatibilan s 4,2 V ulazne snage. Adapter možete koristiti kao vanjski izvor napajanja za uporabu s uređajem (digitalni fotoaparati itd.), ili za punjenje "InfoLITHIUM" baterije (serije S) na digitalnim fotoaparatima s ugrađenom funkcijom punjenja.

Što je "InfoLITHIUM"?

"InfoLITHIUM" je litij ionska baterija koja može izmjenjivati podatke s elektroničkom opremom kompatibilnom s potrošnom baterije. Sony savjetuje korištenje "InfoLITHIUM" baterije s elektroničkom opremom s oznakom.


"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

UPOZORENJE

Kako bi spriječili električni udar, ne otvarajte kućište. Popravke povjeriti kvalificiranom osoblju.

Mrežni kabel zamijenite u ovlaštenom servisu.

Koristite komercijalno nabavljiv AC utikač adaptera (nije isporučen), ukoliko je potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice.



Napomene o uporabi

Izjava o snimljenim sadržajima

Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala u slučaju greške u radu punjača, baterije i sl.

Ostalo

- Dok je god AC adapter priključen u zidnu utičnicu, mala količina struje teče kroz njega.
- Ukoliko adapter ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja. Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
- Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili ukoliko vam je ispao ili je oštećen.
- Adapter koristite u blizini mrežne utičnice. Ukoliko dođe do nepravilnosti u radu, utikač i mrežna utičnica trebaju biti lako dostupnu kako bi ga odmah odspojili iz napajanja.
- Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na donjoj strani uređaja.
- Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima adaptera. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja adaptera.
- Metalne kontakte održavajte čistima.
- Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinačiti adapter.
- Čuvajte adapter od mehaničkih udaraca i padova.
- Adapter se tijekom uporabe zagrijava. Ovo je normalna pojava.
- Adapter držite dalje od AM prijemnika, jer mogu utjecati na AM prijem.
- Adapter na ostavljajte na mjestima pod utjecajem:
 - Pretjerane topline ili hladnoće
 - Prašine ili nečistoće
 - Vlage
 - Vibracija
- Ostavljanje adaptera u vozilu na upravljačkoj ploči za sunčana vremena, može dovesti do deformacije ili kvara uređaja.

Mjere opreza

Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima. Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.

U slučaju nepravilnosti u radu, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Tehnički podaci

AC adapter AC-LS1

Ulazni napon:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 11 W
Izlazni napon:	DC 4,2 V, 1,5 A
Radna temperatura:	0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja:	-20 °C do +60 °C
Dimenzije:	Približno 105 × 36 × 56 mm (š/v/d)
Masa:	Približno 180 g
Isporučeni pribor:	Mrežni kabel (1)

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Priključenje u zidnu utičnicu

Također konzultirajte upute za uporabu uređaja koji koristite (primjerice, digitalni fotoaparati).

Pogledajte sliku.

- 1 **Otvorite pokrov DC IN priključka na digitalnom fotoaparatu, i spojite AC adapter u DC IN priključak na digitalnom fotoaparatu.**
- 2 **Spojite mrežni kabel u AC adapter.**
- 3 **Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.**