

Slovenščina

Napajalni kabel je priložen


Fotoaparatu sta priložena dva napajalna kabla. Uporabite tistega, ki ustreza uporabi v vaši državi/regiji.

Za stranke v Združenem kraljestvu, na Irskem, Malti in Cipru

Uporabite napajalni kabel (A). Zaradi varnostnih razlogov napajalni kabel (B) ni namenjen za uporabo v zgornjih državah/regijah in ga zato tam ni dovoljeno uporabljati.

Za stranke v drugih državah/regijah

Uporabite napajalni kabel (B).



Srpski

Isporučeni kabl za napajanje


Uz fotoaparat su isporučena dva kabla za napajanje. Koristite onaj kabl koji odgovara vašoj zemlji/regionu.

Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Malti i Kipru

Koristite kabl za napajanje (A). Iz bezbednosnih razloga, nemojte koristiti kabl za napajanje (B) u gore navedenim zemljama jer nije predviđen za korišćenje u tim zemljama.

Za korisnike u ostalim zemljama/regionima

Koristite kabl za napajanje (B).



Hrvatski

Isporučeni kabl za napajanje


Uz vaš fotoaparat isporučena su dva kabla za napajanje. Upotrijebite onaj koji odgovara za vašu državu/regiju.

Za korisnike u Velikoj Britaniji, Irskoj, na Malti i Cipru

Upotrijebite kabl za napajanje (A). Iz sigurnosnih razloga kabl za napajanje (B) nije namijenjen za gore spomenute države/regije i zato se ondje ne smije upotrebljavati.

Za korisnike u drugim državama/regijama:

Upotrijebite kabl za napajanje (B).



© 2014 Sony Corporation
4-531-929-11(1) (SI-HR-SR)



4531929110