

Navodila za začetek
Vodič za početak
Vodič za početak

SL
HR
SR

4-583-752-11(1) (SL-HR-SR)




(1)

STR-DN1070

Priložena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:
Isporučena dodatna oprema:

- ☐ Daljinski upravljalnik (1)
Daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljač (1)
- ☐ Bateriji R03 (velikost AAA) (2)
Baterije R03 (veličine AAA) (2)
Baterije R03 (veličina AAA) (2)
- ☐ Mikrofon za umerjanje (1)
Mikrofon za kalibraciju (1)
Mikrofon za kalibrisanje (1)
- ☐ Žična antena FM (1)
FM žičana antena (1)
FM žičana antena (1)



V daljinski upravljalnik
vstavite dve bateriji R03
(velikosti AAA).
Umetnite dvije baterije R03
(veličine AAA) u daljinski
upravljač.
Umetnite dve R03 baterije
(veličine AAA) u daljinski
upravljač.

Potrebovali boste tudi (ni priloženo):
Bit će vam potrebno i sljedeće (nije isporučeno):
Trebace vam i ovo (ne isporučuje se):



- ☐ Kabli zvočnikov
Kabeli zvučnika
Kablovi za zvučnik
- ☐ Kabeli HDMI*1
HDMI kabeli*1
HDMI kablovi*1
- ☐ Mono avdio kabel
Mono audio kabel
Monoauralni audio kabl
- ☐ Kabel LAN*2
LAN kabel*2
LAN kabl*2
- ☐ Optični digitalni kabel*2
Optički digitalni kabel*2
Optički digitalni kabl*2

*1 Priporočamo uporabo kablov HDMI Premium z visoko hitrostjo prenosa podatkov in možnostjo Ethernet.
*1 Preporučujemo upotrebu Premium HDMI kabela velike brzine s Ethernetom.
*1 Preporučujemo da koristite premium HDMI kablove velike brzine prenosa sa Ethernet vezom.
*2 Teh kablov morda ne boste potrebovali, odvisno od povezave.
*2 Ti kabeli možda neće biti potrebni ovisno o vašoj vezi.
*2 U zavisnosti od povezivanja, ovi kablovi možda neće biti potrebni.


1

Namestitev in priključitev zvočnikov
Postavljanje i priključivanje zvučnika
Postavljanje i povezivanje zvučnika

Primer konfiguracije 5,1-kanalnega zvočniškega sistema
Primjer konfiguracije 5,1-kanalnog sustava zvučnika
Primer konfiguracije 5,1-kanalnog sistema zvučnika




Koraka 2 - 3 sta na voljo na hrbtni strani.
Na stražnjoj stranici navedeni su koraci 2 - 3.
Idite na zadnju stranicu da biste videli korake 2 - 3.




Nepravilna povezava lahko povzroči nepopravljivo škodo na sprejemniku.
Neispravno povezivanje može dovesti do nepopravljivih oštećenja prijemnika.
Nepravilno povezivanje može dovesti do fatalnog oštećenja risivera.

Priključitev televizorja, naprav AV in žične antene FM Spajanje TV-a, AV uređaja i FM žičane antene Povezivanje TV-a, AV uređaja i FM žičane antene




Vzpostavljanje povezave z omrežjem Spajanje s mrežom Povezivanje sa mrežom

- Uporaba žične povezave
- Upotreba žičane veze
- Ako koristite žičanu vezu




- Uporaba brezžične povezave
- Upotreba bežične veze
- Ako koristite bežičnu vezu




Izvajanje nastavitve Easy Setup in začetek predvajanja Izvršavanje postupka Easy Setup i pokretanje reprodukcije Obavljanje postupka Easy Setup i započinjanje reprodukcije


- 1 Priključite napajalni kabel v električno vtičnico in nato pritisnite (vklop/izklop), da vključite sprejemnik AV. Uključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite (napajanje) da biste uključili AV prijemnik. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom na zidnu utičnicu, a zatim pritisnite (napajanje) da biste uključili AV risiver.



- 2 Mikrofon za umerjanje namestite na mesto poslušalca v višini glave. Postavite mikrofon za kalibraciju na mjesto slušanja i to na visinu svojih ušiju. Postavite mikrofon za kalibrisanje na mesto na kojem sedite i tako da bude u visini vaših ušiju.



- 3 Vklomite televizor in nato preklopite vhod televizorja na vhod, v katerega je povezan sprejemnik. Uključite TV i prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je spojen prijemnik. Uključite TV, pa prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je povezan risiver.




Zaslon Easy Setup se prikaže samodejno.
Zaslon Easy Setup automatski se pojavljuje.
Automatski će se prikazati ekran Easy Setup.

Namig / Savjet / Savet

Če se zaslon Easy Setup ne prikaže, pritisnite HOME na daljinskom upravljalniku, da odprete osnovni meni, in nato izberite [Setup] – [Easy Setup].
Ako se zaslon Easy Setup ne prikaže, na daljinskom upravljaču pritisnite HOME da biste prikazali početni izbornik, a zatim odaberite [Setup] – [Easy Setup].
Ako se ekran Easy Setup ne prikaže, pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni meni, a zatim izaberite [Setup] – [Easy Setup].

- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da izvedete [Easy Setup]. Za izvršavanje postupka [Easy Setup] slijedite upute na zaslonu. Pratite uputstva na ekranu da biste izveli [Easy Setup].



Ko je nastavev končana, pritisnite na daljinskom upravljalniku, da zaprete nastavev.

Kada dovršite postavljanje, pritisnite na daljinskom upravljaču da biste izišli iz izbornika za postavljanje.

Kada podešavanje bude dovršeno, pritisnite na daljinskom upravljaču da biste izašli iz podešavanja.

Opomba / Napomena / Napomena

Zvočnici med umerjanjem predvajajo zelo glasen zvok, glasnosti pa ni mogoče spreminjati. Pri izvajanju tega postopka poskrbite, da ne boste vznemirjali sosedov in otrok.

Za vrijeme kalibracije zvučnici emitiraju iznimno glasan zvuk čiji glasnoću nije moguće smanjiti. Vodite računa o susjedima i djeci koja se nalaze u blizini.

Zvučnici emituju veoma glasan zvuk tokom kalibrisanja i jačina zvuka se ne može podesiti. Imajte obzira prema susjedima i deci koja se nalaze u blizini.

- 5 Pritisnite enega od gumbov, da izberete vhodni vir, ki ga želite poslušati ali gledati. Nato začnite predvajati izbrani vir.

Pritisnite jedan od gumba kako biste odabrali izvor ulaza koji želite slušati ili gledati. Zatim započnite reprodukciju odabranog izvora.

Pritisnite jedno od dugmadi da biste izabrali izvorni ulaz koji želite da slušate ili gledate. Zatim pokrenite reprodukciju izabranog izvora.

