

Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektiv
Zamenljivi objektiv

Previdnostni ukrepi pred uporabo
Mjere opreza prije upotrebe
Mere opreza pre korišćenja



<http://www.sony.net/>



4535696110

Slovenščina

V razdelku »Previdnostni ukrepi pred uporabo« so informacije, ki jih preberite pred uporabo objektiva, kot so pogosti previdnostni ukrepi za objektive. Uporaba posameznih objektivov je opisana v razdelku »Navodila za uporabo« na ločenem listu. Pred uporabo objektiva preberite oba dokumenta.

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara enote ne izpostavljate dežju ali vlagi.
Skozi ta objektiv ne glejte neposredno v sonce.
S tem si lahko poškodujete oči ali vid.
Objektiv hranite zunaj dosega otrok.
Pride lahko namreč do nesreče ali telesnih poškodb.

Za uporabnike v Evropi



Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznom zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliraju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporablajo v državah, v katerih veljajo direktive EU

Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincielaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Opombe o uporabi

- Objektiva ne puščajte izpostavljenega sončni svetlobi ali drugemu močnemu viru svetlobe. Zaradi učinka koncentriranja svetlobe na enem mestu lahko pride do notranje okvare ohišja fotoaparata in objektiva ali vžiga. Če so okoliščine take, da morate objektiv pustiti na sončni svetlobi, ne pozabite pritrditvi pokrov objektiva.
- Objektiva/telekonverterja med pritrjevanjem ne izpostavljajte mehanskim udarcem.
- Objektiv/telekonverter vedno zaprite s pokrovom objektiva, ko je shranjen.
- Objektiva ne hranite v zelo vlažnem okolju dalj časa, ker se lahko pojavi plesen.
- Ne dotikajte se kontaktov objektiva. Če na kontakte objektiva pride umazanija ipd., lahko to moti ali prepreči pošiljanje in prejemanje signalov med objektivom in kamero, zaradi česar lahko pride do okvar delovanja.

Kondenzacija

Če objektiv prinesete neposredno iz hladnega okolja v toplo, se lahko na njem pojavi kondenzacija. To preprečite tako, da objektiv postavite v plastično vrečko ali nekaj podobnega. Ko se temperatura v vrečki izenači s temperaturo okolice, vzemite objektiv iz vrečke.

Čiščenje objektiva

- Površine objektiva se ne dotikajte neposredno.
- Če je objektiv umazan, s puhalom za prah z njega očistite prah ter ga obrišite z mehko in čisto krpo (priporočamo čistilno krpo).
- Za čiščenje objektiva ali fotoaparata ne uporabljajte organskih topil, kot sta razredčilo ali benzen.

Hrvatski

„Mjere opreza prije upotrebe“ sadrže informacije koje trebate pročitati prije upotrebe objektiva, npr. mjere opreze koje su uobičajene za objektive. Upute za upotrebu pojedinačnih objektiva nalaze se u „Uputama za upotrebu“ na zasebnom listu. Prije upotrebe objektiva obavezno pročitajte oba dokumenta.

UPOZORENJE

Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara, jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi. Nemojte izravno gledati u sunce kroz objektiv. To može izazvati ozljedu očiju ili gubitak vida. Držite objektiv izvan dohvata male djece. Postoji opasnost od nezgode ili ozljede.

(nastavak s prednje stranice)

Za korisnike u Evropi



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima za odvojeno prikupljanje otpada)

Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagaliste za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Napomene o upotrebi

- Ne ostavljajte objektiv na suncu ili jarkom izvoru svjetla. Može doći do unutarnjeg kvara kućišta aparata i objektiva ili do požara kao rezultat fokusiranja svjetla. Ako morate ostaviti objektiv na sunčevom svjetlu, obavezno stavite poklopac za objektiv.
- Nemojte izložiti objektiv/telekonvertor mehaničkim udarcima prilikom postavljanja.
- Uvijek stavite poklopac objektiva na objektiv/telekonvertor prilikom pohrane.
- Da biste spriječili stvaranje pljesni, ne ostavljajte objektiv dulje vrijeme na vrlo vlažnom mjestu.
- Nemojte dodirivati kontakte za objektiv. Ako prašina i sl. dospije na kontakte za objektiv, može spriječiti razmjenu signala između objektiva i fotoaparata i dovesti do neispravnog rada.

Kondenzacija

Ako objektiv unesete izravno iz hladnog na toplo mjesto, na njemu se može kondenzirati vlaga. Da biste to izbjegli, stavite objektiv u plastičnu vrećicu ili nešto slično. Kada temperatura zraka u vrećici dosegne okolnu temperaturu, izvadite objektiv.

Čišćenje objektiva

- Nemojte izravno dodirivati površinu objektiva.
- Ako se objektiv zaprlja, očistite prašinu puhaljkom za objektiv i obrišite ga mekom, čistom krpom (preporučuje se krpa za čišćenje).
- Nemojte koristiti organska otapala poput razrjedivača ili benzina za čišćenje objektiva ili stočka fotoaparata.

Srpski

Odeljak „Mere opreza pre korišćenja“ sadrži informacije koje treba da pročitate pre korišćenja objektiva, kao što su mere opreza uobičajene za objektive. Kako se koriste pojedinačni objektivi opisano je u „Uputstvu za upotrebu“ na posebnom listu. Obavezno pročitajte oba dokumenta pre korišćenja objektiva.

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.

Ne gledajte direktno u sunce kroz ovaj objektiv.

To bi moglo da dovede do povrede očiju ili da izazove gubitak vida.

Držite objektiv van domaća male dece.

Postoji opasnost od nezgode ili povreda.

Za korisnike u Evropi



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mjestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odbacivanjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primjenjuju direktive

Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku

Tokyo, 108-0075 Japan

Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Napomene o korišćenju

- Ne ostavljajte objektiv izložen suncu ili izvoru jakog svjetla. Zbog efekta fokusiranja svjetla može doći do unutrašnjeg kvara kućišta fotoaparata i objektiva ili vatre. Ako okolnosti nalažu da ostavite objektiv na suncu, obavezno postavite poklopac za objektiv.
- Vodite računa da prilikom postavljanja objektiva/telekonvertora ne dode do mehaničkog udara.
- Uvek postavite poklopac na objektiv/telekonvertor prilikom odlaganja.
- Nemojte da držite objektiv na veoma vlažnom mestu tokom dužeg vremenskog perioda da biste sprečili pojavu budu.
- Ne dodirujte kontakte objektiva. Ako prljavština dospe na kontakte objektiva, može da utiče na slanje i prijem signala između objektiva i fotoaparata ili da ga spreči, što može dovesti do kvara u radu.

Kondenzacija

Ako prenesete objektiv direktno sa hladnog na toplo mesto, može doći do kondenzacije vlage na njemu. Da biste to izbegli, postavite objektiv u plastičnu kesu ili nešto slično. Objektiv izvadite tek kada temperatura vazduha u kesi dostigne temperaturu okruženja.

Čišćenje objektiva

- Ne dodirujte direktno površinu objektiva.
- Ako se objektiv isprlja, odstranite prašinu pomoću duvalice za objektiv i obrišite ga mekom i čistom krpom (preporučuje se krpa za čišćenje).
- Ne koristite nikakav organski rastvarač, kao što su razredivači benzina, da biste očistili objektiv ili nosač na fotoaparatu.