

Latviski

(turpinājums no priekšpusēs)

- Tā kā BLUETOOTH ierīces un tehnoloģija Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) izmanto vienu frekvenci (2,4 GHz), var rasties mikroviļņu traucējumi, kuru rezultātā iespējams troksnis, audio pārraukumi vai sakaru deaktivizēšana, ja šo iekārtu izmantojat Wi-Fi ierīces tuvumā. Šādā gadījumā vēlēt tālāk norādītās darbības.
- Izmantojiet šo ierīci vismaz 10 metru attālumā no Wi-Fi ierīces.
- Ja šo iekārtu tiek izmantoata tuvāk par 10 metriem no Wi-Fi ierīces, izslēdziet Wi-Fi ierīci.

- Uzstādīt šo iekārtu un BLUETOOTH ierīci pēc iespējas tuvāk vienu otrai.

- Mikroviļņu starojums no BLUETOOTH ierīces var ietekmēt elektroņisko medicīnisko ierīču darbību. Izslēdziet šo iekārtu un citas BLUETOOTH ierīces tālāk apakstītājā vietā, ja tās var izraisīt negadījumu.

- Vietās, kur ir viegli uzzīmējošas gāzes slābtūbe, slimīcā vai degvielas uzpildes stacijā.

- Automātisko durvju un ugunsgrēka signalizatoru tuvumā.

- Nelietojiet iekārtu uz lidmašīnas klāja. Radio viļni var ietekmēt instrumentus, izraisot negadījumu darbības traucējumu dēļ.

- Kad runājat par tālrūni vai klausāties mūzikai, bezvadu tehnoloģijas BLUETOOTH raksturlielumā dēļ šī sakāju atskano ar nelielu aizkav attiecībā pret BLUETOOTH ierīci.

- Šī iekārtā atbalsta BLUETOOTH standartam atbilstošās drošības funkcijas, lai piedāvātu drošu savienojumu laikā, kad tiek izmantoata bezvadu tehnoloģija BLUETOOTH, bet drošība atkarībā no iestatījumiem var būt nepieciešama. Uzmanīties, kad sakariem izmantojat bezvadu tehnoloģiju BLUETOOTH.

- Mēs neuzņemmamies nekādu atbildību par informācijas noplūdi BLUETOOTH sakaru laikā.

- Savienojumu ar visām BLUETOOTH ierīcēm nevar garantēt.

- Ierīcei ar funkciiju BLUETOOTH ir jāatbilst BLUETOOTH standartam un jābūt autentificētai.

- Pat tad, ja savienotā ierīce atbilst iepriekš norādītajam BLUETOOTH standartam, atkarībā no ierīces iespējām un specifikācijām dažas ierīces nevarēs savienot var tās nedarbojas pareizi.

- Laikā, kad runāšanai izmantojat tārprātu brīvroku sistēmu, var rasties troksnis (atkarībā no ierīces vai sakaru vides).

- Atkarībā no pievienojamās ierīces var būt nepieciešams noteikts laiks, pirms tiek izveidoti sakari.

Ja atskanošanas laikā bieži tiek izlaista skāja

- Iespējams, situāciju varēs uzlabot, norādot skājas kvalitātes iestatījumu, kas piešķir augstāku prioritāti skājas kvalitātei.

Detalizētu informāciju sk. palīdzības norādījumos.

- Iespējams, situāciju varēs uzlabot, mainot bezvadu atskanošanas kvalitātes iestatījumus vai raidītērīcē fiksējot bezvadu atskanošanas režīmu SBC. Detalizētu informāciju skatiet raidītērīcēs komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Par iekārtu

- Šo iekārtu var uzlādēt, tikai izmantojot USB savienojumu. Uzlādei ir nepieciešams personāls dators ar USB portu.

- Uzlādes laikā šo iekārtu nevar ielēgt, kā arī nevar izmantot funkciiju BLUETOOTH un troksnu neutralizācijas funkciju.

- Varat šo iekārtu izmantomāt arī uzlādes laikā, pievienojot komplektācijā iekļauto austiņu kabeli.

- Ja iekārtu ieglaicīgi neesat lietojis, akumulators var nenodrošināt pieteikamu lādinu. Akumulators varēs nodrošināt pieteikamu lādinu pēc tā vairākkārtējās izlādes un uzlādes.

- Ja ieglaicīgi glabājat iekārtu un to nelietojat, uzlādejiet akumulatoru reizi pugsdā, lai novērstu pārlieciņu izlādi.

- Ja iekārtas izmantošanai pieejamais laiks ārkārtīgi sāsinās, akumulators jāaizstāj ar jaunu. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju, lai veiktu akumulatora maiņu.

Piezīme par statisko elektrodu

- Korpuss uzkārta statiskā elektroīra var izraisīt vieglu kñudēšanu ausīs. Lai minimizētu šo efektu, valkājiet dabiska auduma drēbes.

Ja iekārtā nedarbojas pareizi

- Aiestatiet iekārtu (attēls **B**). Uzlādes laikā vienlaicīgi nospiедiet pogas **↓** un NC. Iekārtā tiek atiestatīta. Informācija par savienošanu pāri netiek dzēsta.

Specifikācijas

Vispārigi

Sakaru sistēma: BLUETOOTH specifikācijas versija 4.0

Izvade: BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas klase

Maksimālais sakaru diapazons: tiešā redzamībā aptuveni 10 m¹

Frekvenču josla: 2,4 GHz josla (2,4000–2,4835 GHz)

Modulācijas metode: FHSS

Saderīgrie BLUETOOTH profilji:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HFP (Hands-free Profile)

HSP (Headset Profile)

Atbalstītās kodekss: SBC⁴, AAC⁵, aptX, LDAC

Pārraidītā saturā aizsardzības metode: SCMS-T

Pārraidītās diapazons (A2DP):

20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence 4,1 kHz)

20–40 000 Hz (iztveršanas frekvence LDAC 96 kHz, 990 kbps)

Iekļautie priekšmeti:

Bezvadu stereo austiņas ar troksnu neutralizāciju

Mikrofons ar iebūvētiem mikrofoniem un sūta uz iekārtu līdzvērtīgu pretēju signālu, kas netrālizē troksnus.

- Troksnu neutralizācijas efekts var nebūt jūtams ļoti kļus vīdē, vai arī noteikti troksni var būt dzirdami.

- Troksnu neutralizācijas efekts var mainīties atkarībā no veida, kā valkājat iekārtu.

- Troksnu neutralizācijas funkcija primāri ir paredzēta darbam ar zemfrekvēniju joslas troksniem. Lai arī troksnis tiek samazināts, tas netiek pilnībā likvidēts.

- Ja lietojat iekārtu vilcēnā vai automāšinā, troksni var būt dzirdami atkarībā no apstākliem uz ielas.

- Mobilie tālrūni var izraisīt traucējumus un troksnus. Ja tas noteikti, pārvietojiet iekārtu tālāk no mobilā tālrūna.

- Neizsedziet austiņu mikrofonus (MIC) ar rokām. Troksnu neutralizācijas funkcija var nedarboties pareizi (attēls **C**).

Kas ir troksnu neutralizācija?

- Troksnu neutralizācijas shēma uzver ārējos troksnus ar iebūvētiem mikrofoniem un sūta uz iekārtu līdzvērtīgu pretēju signālu, kas netrālizē troksnus.

- Troksnu neutralizācijas efekts var nebūt jūtams ļoti kļus vīdē, vai arī noteikti troksni var būt dzirdami.

- Troksnu neutralizācijas efekts var mainīties atkarībā no veida, kā valkājat iekārtu.

- Troksnu neutralizācijas funkcija primāri ir paredzēta darbam ar zemfrekvēniju joslas troksniem. Lai arī troksnis tiek samazināts, tas netiek pilnībā likvidēts.

- Ja lietojat iekārtu vilcēnā vai automāšinā, troksni var būt dzirdami atkarībā no apstākliem uz ielas.

- Mobilie tālrūni var izraisīt traucējumus un troksnus. Ja tas noteikti, pārvietojiet iekārtu tālāk no mobilā tālrūna.

- Neizsedziet austiņu mikrofonus (MIC) ar rokām. Troksnu neutralizācijas funkcija var nedarboties pareizi (attēls **C**).

Citas

- Uzmanīties, lai neiespiestu pirkstus, kad saliekat iekārtu.

- Ja šo iekārtu izmantojat kā parastas austiņas ar vadu, pievienojet tikai komplektācijā iekļauto austiņu kabeli. Pārīcieties, vai austiņu kabelis ir cieši ievietots.

- Neivietojiet šo iekārtu vietā, kas pakļauta mitrumam, putekļiem, sodrējiem vai tvaikiem, vai arī tieši saules gaismai. Neatstājiet šo iekārtu automāšinā uz ilgu laiku. Tas var izraisīt nepareizu darbību.

- BLUETOOTH ierīci lietošanā var nedarboties mobilajos tālrūnos atkarībā no radio viļņu stāvokļa un vietas, kur aprīkojums tiek izmantots.

- Šī ierīces klausīšanās lielā skājumā var ietekmēt jūsu dzirdi.

- Satiksmes drošības nolūkos nelietojiet šo ierīci, braucot ar automāšinu vai dvīrieni.

- Nelietojiet šo iekārtu vietās, kur nespēja saklausīt apkārtējās skājas var radīt riskus, piemēram, uz dzelzceļa pārbrauktuvinā, uz vilcienu staciju platformām un būvlaukos.

- Neivietojiet svaru uz ierīces, jo ilgstošas uzglabāšanas laikā tas var deformēt ierīci.

- Nepakļaujiet iekārtu pārmērīgam trīcienam.

- Trietē iekārtu ar mīkstu, sausu drāniņu. Nepakļaujiet iekārtu ūdens iedarbībai. Iekārtā nav ūdensdroša.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.

- Uzmanīties, lai neiemestu iekārtu izlietētā vietā arī ūdens pārēzības.

- Neaimzīriet ievērot tālāk aprakstītos pārēzības pasākumus.