



Personālā audio sistēma

Personalne audio süsteem

Asmeninė garso sistema

(LV) (EE) (LT)



SRS-BTS50

© 2013 Sony Corporation

Latviski

Komplektācijā iekļautās pamācības



Ātras darbību sākšanas pamācība (šis dokuments)

Tajā ir izskaidrota šīs ierīces savienošana ar BLUETOOTH iekārtām un pamatdarbības.



Rokasgrāmata

Tajā ir norādīti piesardzības pasākumi un produkta tehniskie raksturlielumi.



Palidzības rokasgrāmata

Lasiet palidzības rokasgrāmatu datorā vai viedtārni, lai uzzinātu vairāk par šīs ierīces izmantošanu. Palidzības rokasgrāmatā ir arī padomi klūmju novēršanā, lai atrisinātu radušās problēmas.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/>

Dividimensiju kods:



Ierīces uzlādēšana

Šajā ierīcē ir iebūvēta uzlādējama litija jona baterija. Pirms ierīces izmantošanas uzlādējiet bateriju, izmantojot komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteru.




Uzlādēšana sākas, kad ierīce ar maiņstrāvas adapteru ir pieslēgta pie maiņstrāvas rozetes, un izgaismojas CHARGE indikators (oranžs). Uzlādēšana ir pabeigta apmēram pēc 3 stundām, un indikators nodzīst.

Sapārošana un savienošana ar BLUETOOTH iekārtu

Izvēlieties savu variantu no zemāk norādītajiem 4 sapārošanas veidiem.

Sapārošana ar BLUETOOTH iekārtu pirmo reizi (automātiskā sapārošana)

1 Pabīdīt un turiet POWER/HOLD slēdzi POWER ON/OFF pozīcijā, līdz zaļā krāsā izgaismojas barošanas indikators, lai iestēgtu šo ierīci.



2 Veiciet sapārošanas darbības BLUETOOTH iekārtā, lai atrastu šo ierīci.

Kad BLUETOOTH iekārtas displejā parādās atrasto ierīču saraksts, izvēlieties "SONY:SRS-BTS50".

Ja BLUETOOTH iekārtas displejā nepieciešams ievadīt paroli, ievadīt "0000".


3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Kad ierīce ir savienota ar BLUETOOTH iekārtu, BT (BLUETOOTH) indikators (zils) pārrauc mirgot un izgaismojas.

Sapārošana ar divām un vairāk BLUETOOTH iekārtām (manuālā sapārošana)

1 Iestēdīt šo ierīci.

2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespietu PAIRING taustiņu, līdz BT (BLUETOOTH) indikators (zils) sāk ātri mirgot.



3 Izpildiet 2. un 3. darbību, kas izskaidrotas sadaļā "Sapārošana ar BLUETOOTH iekārtu pirmo reizi (automātiskā sapārošana)".

Savienošana ar sapāroto ierīci

1 Iestēdīt šo ierīci.

2 Ja BT (BLUETOOTH) indikators (zils) ir nodzīsis, vienreiz piespiediet INPUT taustiņu, lai mirgotu BT (BLUETOOTH) indikators (zils).

3 Izveidojiet BLUETOOTH savienojumu no BLUETOOTH iekārtas.

Vienas komandas pieslēgums ar viedtārnu

Pieskaroties ierīci ar viedtārnu, ierīce automātiski iestēdzas, tad veic sapārošanu un BLUETOOTH pieslēgšanu.

NFC

NFC (Near Field Communication) ir tehnoloģija, kas ļauj izveidot tuvu darbības rādiusa bezvadu sakarus starp dažādām ierīcēm, piemēram, mobilajiem telefoniem un IC mikroshēmām. Pateicoties NFC funkcijai, datu komunikāciju var vienkārši veikt, prieskatot attiecīgajam simbolam vai vietā uz iekārtas, kas savietojama ar NFC.

1 Iestēdīt viedtārnu NFC funkciju.

Sikāku informāciju skaitiet viedtārnu komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

- Ja viedtārnu operētājsistēma ir Android 2.3 vai jaunāka versija, un vecāka versija par Android 4.1: pārejiet pie 2. darbības.
- Ja viedtārnu operētājsistēma ir Android 4.1 vai jaunāka versija: pārejiet pie 4. darbības.

2 Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" ir bezmaksas Android lietojumprogramma, ko varat lejupielādēt no Google Play.

Lejupielādējiet lietojumprogrammu, meklējot "NFC Easy Connect", vai piekļūstiet tai, izmantojot norādīto divdimensiju kodu. Iespējams, lietojumprogrammatūras lejupielāde būs par maksu.

Ar divdimensiju kodu:
izmantojiet divdimensiju koda lasītāja lietojumprogrammu.



Piebilde

- Iespējams, lietojumprogramma nebūs pieejama dažās valstis un/vai reģionos.

3 Sāciet izmantot "NFC Easy Connect" lietojumprogrammu viedtārnu.


Pārliecinieties, ka ir atainots lietojumprogrammas ekrāns.

4 Pieskarieties šai ierīcei ar viedtārnu.

Pirms tam atbloķējiet viedtārnu ekrānu.

Pieskarieties ar viedtārnu šīs ierīces N daļai.

Turpiniet ar viedtārnu pieskarties ierīci, līdz viedtārnis reaģē.



Pabeidziet pieslēgumu, izpildot norādījumus ekrānā.

Kad BT (BLUETOOTH) indikators (zils) pārrauc mirgot un paliek izgaismojies, šī ierīce ir pieslēgta pie iekārtas.

Lai atvienotu ierīci, vēlreiz pieskarieties tai ar viedtārnu.

Padoms

Ja nevar pieslēgt ierīci, izpildiet turpmāk norādītās darbības.

- Aktivizējiet viedtārnu lietojumprogrammu un lēni pārvietojiet viedtārnu pāri ierīces N zīmei.
- Ja viedtārnu ir ievietots futrāli, izņemiet to.

Atskaņošana un zvanīšana


Darbiniet ierīci pēc BLUETOOTH savienojuma izveides ar BLUETOOTH iekārtu.

Mūzikas klausīšanās

Profils: A2DP, AVRCP

Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā un noregulējiet skaņumu.


Pieslēgtajā iekārtā iestatiet piemērotu skaļuma limeni un noregulējiet to ar šīs ierīces VOL +/− taustiņiem.



VOL + taustiņam ir sataustāms punkts.

Zvanīšana/zvana saņemšana

Profils: HSP, HFP



Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.
Lai pārrauktu zvanu, piespiediet ierīces BT taustiņu.

Piespiediet ierīces BT taustiņu, kad pienāk ienākošais zvans.
Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.

- BLUETOOTH® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation šīs zimes lieto saskaņā ar licenci.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstis.
- Android ir Google Inc. preču zīme.
- Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem iepāniekiem.

Eestikeelne

Komplekti kuuluv juhend

Lühijuhend (see dokument)

Selles selgītakse seadme ühendamist BLUETOOTH seadmetega ja põhitoiminguid.

Käsiraamat

Selles on õra toodud ettevaatusabinöud ja toote tehnilised tunnused.

Abijuuhend

Lugege abijuuhendit arvutis või nutitelefonis, et saada rohkem teavet selle seadme kasutamise kohta. Abijuuhendist leiate samuti nõuanded vigade kõrvaldamiseks, et lahendada tekkinud probleeme.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/>

Kahemõõtmeline kood:



Seadme laadimine

Selles seadmes on sisesehitatud laetav liitiumioniaku. Enne seadme kasutamist laadige aku, kasutades komplekti kuuluvat vahelduvvoolu adapterit.




Laadimine algab, kui seade ühendatakse vahelduvvoolu adapteriga vahelduvvoolu kontakti ning süttib CHARGE indikaator (oranž). Laadimine loppeb umbes 3 tunni pārāst ja indikaator kustub.

Sidumine ja ühendamine BLUETOOTH seadmega

Valige oma variant allnäidatud 4 sidumise viisist.

Sidumine BLUETOOTH seadmega esimest korda (automaatne sidumine)

1 Lükake ja hoidke POWER/HOLD lülitit POWER ON/OFF seisus, kuni toiteindikaator süttib roheliselt, et seadet sisse lülitada.



2 Teostage sidumise toimingud BLUETOOTH seadmes, et leida seda seadet.

Kui BLUETOOTH seadme displeile ilmub leitud seadmete loend, valige "SONY:SRS-BTS50".

Kui BLUETOOTH displeil peab sisestama parooli, sisestage "0000".

3 Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.

Kui seade on ühendatud BLUETOOTH seadmega, katkestab BT (BLUETOOTH) indikaator (sinine) vilkumise ja süttib.

Sidumine kahe ja enama BLUETOOTH seadmega (käsitõsi sidumine)

1 Lülitage see seade sisse.

2

Ühendamine seotud seadmega:

- Lülitage see seade sisse.
- Kui Θ (BLUETOOTH) indikaator (sinine) on kustunud, vajutage üks kord INPUT nuppu, et vilguks Θ (BLUETOOTH) indikaator (sinine).
- Looge BLUETOOTH ühendus BLUETOOTH seadmest.

Ühe korralduse ühendus nutitelefoniga

Puudutades seadet nutitelefoniga, lülitub seade automaatselt sisse, siis teostab sidumise ja BLUETOOTH ühenduse.

NFC

NFC (Near Field Communication) on tehnoloogia, mis võimaldab luua lähiühadiuse traadita sidet erinevate seadmete vahel, näiteks mobiiltelefonide ja IC mikroskeemide. Tänu NFC funktsioonile saab andmesidet hõlpsasti teostada, puudutades vastavat sümbolit või kohta seadmel, mis ühildub NFC.

1 Lülitage sisse nutiteleofi NFC funktsioon.

Täpsemat informatsiooni vaadake nutiteleofi komplekti kuuluvast kasutusjuhendist.

- Kui nutiteleofi operatsioonisüsteemiks on Android 2.3.3 või uuem versioon ja vanem versioon kui Android 4.1: minge üle 2. toimingule.
- Kui nutiteleofi operatsioonisüsteemiks on Android 4.1 või uuem versioon: minge üle 4. toimingule.

2 Laadige alla ja installige rakendus "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" on tasuta rakendus Android rakendus, mille saate allalaadida Google Play'st.

Laadige alla rakendus, leides "NFC Easy Connect" või pääsesedes sellele ligi, kasutades antud kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimine võib olla tasuline.

Kahemõõtmelise koodiga:
kasutades kahemõõtmelise koodi lugeja rakendusprogrammi.



Märkus

• Mõnes riigis ja/või regioonis võib rakendusprogramm mitte saadav olla.

3 Alustage "NFC Easy Connect" rakenduse kasutamist nutitelefonis.


Veenduge, et kuvatakse rakenduse ekraani.

4 Puudutage seda seadet nutitelefoniga.

Enne seda lukustage lahti nutiteleofi ekraan.

Puudutage nutiteleofiga selle seadme N osa.

Puudutage jätkuvalt nutiteleofiga seadet, kuni nutitelefon reageerib.



Löpetage ühendus, täites ekraani nähaolevad juhised.

Kui Θ (BLUETOOTH) indikaator (sinine) katkestab vilkumise ja jääb helendama, on see seade ühendatud.

Seadme lahtiühendamiseks puudutage seda veel kord nutiteleofiga.

Nõuanne

Kui seadet ei saa ühendada, täitke allpool antud toimingud.

• Aktiveerge nutiteleofi rakendus ning viige aeglaselt üle seadme N märgise.

• Kui nutitelefon on vutlaris, võtke see välja.


Taasesitus ja helistamine

Käivitage seade pärast BLUETOOTH ühenduse loomist BLUETOOTH seadmega.

Muusika kuulamine


Profil: A2DP, AVRCP

Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes ja reguleerige helitugevust. Seadistage ühendatud seadmes sobiv helitase ning reguleerige seda selle seadme VOL +/- nuppudega.



Helistamine/kõne vastuvõtt

Profil: HSP, HFP



Käivitage mobiiltelefon, et helistada.

Kõne katkestamiseks vajutage seadme Θ nuppu.

Vajutage seadme Θ nuppu, kui saabub sissetulev kõne.

Käivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.

- BLUETOOTH® nime märgis ja logotüübidi kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooškolas lisentsiga.
- N märgis on NFC Forum, Inc. kaubamäär või registreeritud kaubamäär USA ja teistes riikides.
- Android on Google Inc. kaubamäär.
- Teised kaubamärgid ja müüginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lietuviškai

Komplektuojamos instrukcijos



Greito veiksmų pradėjimo instrukcija (šis dokumentas)

Joje yra aprašytas šio įrenginio sujungimas su BLUETOOTH įrenginiuose ir pagrindiniai veiksmai.



Vadovėlis

Joje yra nurodytos saugumo priemonės ir gaminio techniniai duomenys.



Pagalbos vadovėlis

Skaitykite pagalbos vadovėlį naudodami kompiuterį arba išmanuji telefoną, kad sužinotumėte daugiau apie šio įrenginio naudojimą. Pagalbos vadovėlyje taip pat yra patarimai nesklundumų šalinimui, kad išspręstumėte kilusias problemas.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-bts50/zz/>

Dvių matmenų kodas:



Įrenginio įkrovimas

Šis įrenginys turi integruotą įkraunamą ličio jonų bateriją. Prieš įrenginį naudojimą įkraukite bateriją naudodami komplektuojamą kintamosios srovės adapterių.




Įkrovimas prasidesta, kai įrenginys kintamosios srovės adapteriu yra prijungtas prie elektros lizdo, ir šviečia CHARGE indikatorius (oranžinis). Įkrovimas yra baigtas po aptyksliai 3 valandų, ir indikatorius užgesta.

Suporavimas ir sujungimas su BLUETOOTH įrenginiu

Išsirinkite savo variantą iš žemiau nurodytų 4 suporavimo būdų.

Suporavimas su BLUETOOTH įrenginiu pirmą kartą (automatinis suporavimas)

- Pastumkite ir laikykite POWER/HOLD jungikli POWER ON/OFF pozicijoje, kol žalia spalva pradeda šviesinti maitinimo indikatorius, kad įjungtumėte šį įrenginį.



- Atlikite suporavimo veiksmus BLUETOOTH įrenginiu, kad surastumėte šį įrenginį.

Kai BLUETOOTH įrenginio ekranas pasirodo surastų įrenginių sąrašas, išsirinkite "SONY:SRS-BTS50".

Jeigu BLUETOOTH įrenginio ekranas reikia jvesti slaptažodį, jveskite "0000".


- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.

Kai įrenginys yra sujungtas su BLUETOOTH įrenginiu, Θ (BLUETOOTH) indikatorius (mėlynas) baigia blykseti ir šviečia.

Suporavimas su dviem ir daugiau BLUETOOTH įrenginiuose (rankinis suporavimas)

- Ijunkite šį įrenginį.

- Paspauskite ir aptyksliai 2 sekundes laikykite paspaustą PAIRING mygtuką, kad Θ (BLUETOOTH) indikatorius (mėlynas) pradėtu greitai blyksi.



- Atlikite 2 ir 3 veiksmą, kurie yra aprašyti skyriuje "Suporavimas su BLUETOOTH įrenginiu pirmą kartą (automatinis suporavimas)".

Sujungimas su suporuotu įrenginiu

- Ijunkite šį įrenginį.

- Jeigu Θ (BLUETOOTH) indikatorius (mėlynas) yra užgesęs, vieną kartą paspauskite INPUT mygtuką, kad pradėtų blyksi Θ (BLUETOOTH) indikatorius (mėlynas).

- Sudarykite BLUETOOTH ryšį iš BLUETOOTH įrenginio.

Vienos komandos ryšys su išmaniuoju telefonu

Palielius įrenginį išmaniuoju telefonu, įrenginys automatiškai įsijungia, po to atlieka suporavimą ir sudaro BLUETOOTH ryšį.

NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri leidžia sudaryti mažo veikimo radiuso bevejelį ryšį tarp skirtinčių įrenginių, pavyzdžiui, mobilinių telefonų ir IC mikroschemų. NFC funkcijos déka duomenų ryšį galima paprastai sudaryti, paliečiant atitinkamą simbolį arba atitinkamą įrenginį vietą, kuris yra suderinamas su NFC.

- Ijunkite išmaniojo telefono NFC funkciją.

Išsammesnę informaciją žiūrėkite su išmaniuoju telefonu komplektuojamose naudojimo instrukcijose.

- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 2.3.3 arba naujesnė versija, ir senesnė versija nei Android 4.1: perelkite prie 2 veiksmo.
- Jeigu išmaniojo telefono operacinė sistema yra Android 4.1 arba naujesnė versija: perelkite prie 4 veiksmo.

- Parsisiųskite ir įdiekite taikomąją programą "NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" yra nemokama Android taikomoji programa, kurią galima parsisiųsti iš Google Play.

Parsisiųskite taikomąją programą ieškodami "NFC Easy Connect", arba parsisiųskite ją naudodami nurodytą dvių matmenų kodą. Įmanoma, taikomosios programos parsisiuntimas bus mokamas.

Naudojant dvių matmenų kodą:
naudokite dvių matmenų kodo skaitytuvo taikomąją programą.



Pastaba

- Įmanoma, taikomoji programa nebūs prieinama kai kuriose šalyse ir/arba regionuose.


- Pradėkite naudoti "NFC Easy Connect" taikomąją programą išmaniuoju telefonu.

Įsitinkite, kad yra atvaiduojamas taikomosios programos langas.

- Palieskite šį įrenginį išmaniuoju telefonu.

Iš pradžių atblokuokite išmaniojo telefono ekraną. Palieskite išmaniuoju telefonu šio įrenginio N dalį.

Tėskite išmaniuoju telefonu liesti įrenginį, kol išmanusis telefonas pradės reaguoti.



Sudarykite ryšį atlikdami ekrane pateiktus nurodymus.

Kai Θ (BLUETOOTH) indikatorius (mėlynas) baigia blyksi ir šviečia, šis įrenginys yra sujungtas su kitu įrenginiu.

Norédami atjungti įrenginį, dar kartą palieskite jį išmaniuoju telefonu.

Patarimas

Jeigu neįmanoma prijungti įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Paleiskite išmaniamajame telefone taikomąją programą ir lėtai judinkite telefoną virš įrenginio N ženklo.
- Jeigu išmanusis telefonas yra idėtas į déklą, išsimkite jį.


Atkūrimas ir skambinimas

Valdykite įrenginį po BLUETOOTH ryšio su BLUETOOTH įrenginiu sudarymo.

Muzikos klausymasis

Profilis: A2DP, AVRCP

Pradėkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu ir sureguliuokite garso lygį. Nustatykite prijungto įrenginio garso lygį į pritaikytą ir sureguliuokite jį šio įrenginio VOL +/- mygtukais.



Skambinimas/skambučio priėmimas

Profilis: HSP, HFP



Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.

Norédami baigti pokalbi, paspauskite įrenginio Θ mygtuką.

Paspauskite įrenginio Θ mygtuką, kai gaunate įeinanti skambutį.

Valdykite taip pat, kai gaunate įeinanti skambutį muzikos atkūrimo metu.

- BLUETOOTH® pavadinimo ženklos ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklos pagal licenciją.
- N ženklos yra NFC Forum, Inc. prek