



3-канална система Високоговорители
(XS-F1037SE)

2-канална система Високоговорители
(XS-F1027SE)

BG

Инструкции за работа

XS-F1037SE


XS-F1027SE

©2010 Sony Corporation


Размери

Мерна единица: мм

XS-F1037SE



XS-F1027SE



A Опорна точка

B Опорна площ

C Опорна ос

Забележка за потребителите в страни, попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-71 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към агресите, които са указаны в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

Извърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Препазни мерки

- Не използвайте продължително време системата високоговорители над пределното ниво на работната им мощност.
- Дръжте касети със запис, часовници и лични кредитни карти, които използват магнитна технология за кодиране, далеч от системата високоговорители, за да ги предпазите от повреда, причинена от силните магнити във високоговорителите.

Ako не можете да откриете подходящо място, за установяване на акустичната система, обърнете се за съвет към автомобилен търговец или към най-близкия до вас дилър на продукти с марка Sony.

Спецификации

XS-F6937SE

Високоговорител	Коаксиален 3-канален: Уфер 10 см, конусовиден тип Среднообхватен 2.5 см балансиран, куполовиден тип Туитър 0.6 см, куполовиден тип
Краткотрайна максимална мощност	140 W*2
Номинална мощност	30 W*2
Номинален импеданс	4 ома
Чувствителност	85±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ефективен обхват на честотата	60 - 24000 Hz
Тегло	Прибл. 400 грама за всеки високоговорител
Приложени аксесоари	Частни за инсталация

XS-F1027SE

Високоговорител	Коаксиален 2-канален: Уфер 10 см, конусовиден тип Туитър 2.5 см, балансиран куполовиден тип
Краткотрайна максимална мощност	130 W*2
Номинална мощност	30 W*2
Номинален импеданс	4 ома
Чувствителност	85±2 dB (1 W, 1 m)*2
Ефективен обхват на честотата	60 - 24000 Hz*2
Тегло	Прибл. 400 грама за всеки високоговорител
Приложени аксесоари	Частни за инсталация

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение

*1 „Short Term Maximum Power“ може да сеreffерира и като „Peak Power“.

*2 Тестови условия: IEC 60268-5 (2003-05)

Монтаж

Преди монтаж

Изисква се дълбочина от поне 43 mm за монтаж. Измерете дълбочината на зоната, в която ще монтирате високоговорителя и се уверете, че високоговорителят не пречи на други компоненти на автомобила ви. Внимавайте за следните, когато подбирате място за монтаж:


- Уверете се, че нищо не пречи на монтажа на вратите (предни или задни) или на задната кора, когато решите да монтирате високоговорители.
- Във вратите и задната кора може вече да има направени универсални отвори за монтаж на високоговорители. В този случай ще трябва да моделирате само таблото.
- Ако сте на крачка да монтирате този комплекс във вратите (предни или задни), уверете се, че терминалите на високоговорителите системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на автомобила като например пружината за усукване на багажника (когато отваряте и затваряте багажника) и прочие.
- Ако сте на крачка да монтирате този комплекс в задната кора, уверете се, че терминалите на високоговорителите системни или магнитни, не си взаимодействат и не пречат на никой от механизмите на автомобила като например пружината за усукване на багажника (когато отваряте и затваряте багажника) и прочие.
- Също така уверете се, че решетката на високоговорителите не покосва коланието, подглазнициите, ръчната спирачка, завеси и въздушни филтри.

Части от комплеката за монтаж

①



②



(x 2)

③



(x 2)

④



ø 4 x 30
(x 8)

⑤



(x 8)

Монтаж в салона на автомобила


Врата (предна/задна)

1


Маркирайте четиричите гунки за болтовете и ги направете $\varnothing 3.2$ мм в диаметър.

*¹ Когато използвате ⑤

Мерна единица: мм




2



*² Бял кабел – ляв високоговорител

3

Мерна единица: мм



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG

**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвани система за разделно събиране на отпадъци)**



Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се премира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие преодолявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Решението на материала ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвръжете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля обрънете се към агресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръшка.

<http://www.sony.bg>