


Stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-Q66LW

© 2004 Sony Corporation



Uporaba slušalica

Izvlačenje priključnog kabela i vrpce za vrat

Kad izvučete priključni kabel, nemojte suviše jako pritisnuti slušalice. Kod povlačenja za priključak, kabel se može prekinuti. Vraca za vrat se može izvući iz desne (R) slušalice

Napomena

Nemojte na silu povlačiti kabel preko označke završetka.

Uvlačenje priključnog kabela i kabala oko vrata

Prihvati kabel, pritisnite tipku za uvlačenje, kako je to prikazano strelicom na slici, da bi uvukli kabel. Uvucite kabel kad skinete slušalice s ušiju i kad su gornji dijelovi slušalica zatvoreni. Pridržite kabel dok se potpuno ne uvuče.

Tipka za uvlačenje nema funkciju ako su slušalice na ušima ili ako je gornji dio slušalica otvoren. Nemojte na silu pritiskati tipku.

Ako se kabel zaglavi tijekom uvlačenja

Izvucite približno 50 cm kabela i ponovo pritisnite tipku za uvlačenje, kako je to prikazano strelicom na slici.

Napomena

Nemojte uvlačiti kabel dok su Vam slušalice na ušima jer bi Vas priključak kabala mogao pogoditi u lice.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.