

Udskifteligt objektiv Vaihdettava objektiivi

Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet

FE 28mm F2

E-mount
©2015 Sony Corporation



SEL28F20

<http://www.sony.net/>




4562616010

A



D



Dansk

I denne vejledning forklares det, hvordan du bruger objektiver. Forholdsregler, der er fælles for alle objektiver, findes i det separate ark "Forberedelser før brug". Sørg for at læse begge dokumenter før brug af objektivet.

Dette objektiv er designet til Sonys E-mount-kameraer i α-kamerasystemet. Du kan ikke bruge det på A-mount-kameraer. FE 28 mm F2 er kompatibelt med en billedsensor i 35 mm-format.

Et kamera, der er udstyret med en billedsensor i 35 mm-format, kan indstilles til at optage i APS-C-størrelse.

Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du indstiller dit kamera, kan du se i betjeningsvejledningen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kompatibilitet, kan du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.

Bemærkninger om brug

- Når du transporterer kameraet med objektivet monteret, skal du altid sørge for at støtte både kameraet og objektivet.
- Dette objektiv er ikke vandtæt, selvom det er designet med tanke på modstandsdygtighed over for støv og vand. Hvis du bruger det, når det regner, skal du sørge for at holde vandræber væk fra objektivet.

Forholdsregler ved brug af flash

- Når du bruger en flash, skal du altid sørge for at tage modlysblænden af og fotografere på mindst 1 meters afstand af motivet. Med visse kombinationer af objektiv og flash kan objektivet blokere for lyset fra flashen, hvilket resulterer i en skygge nederst på billedet.

Vignettering

- Når du bruger objektivet, bliver hjørnerne af skærmen mørkere end det midterste område. Du mindsker dette fænomen (som kaldes vignettering) ved at sætte blænde ned med 1 til 2 trin.

A Identifikation af delene

- Modlysblændemærke
- Fokusring
- Objektivkontakter*
- Monteringsmærke

* Berør ikke objektivkontakterne.

B Montering og afmontering af objektivet

Montere objektivet (Se illustration B-1).

1 Fjern bag- og frontobjektivdækslet og dækslet på kamerahuset.

- Objektivets frontdæksel kan sættes på og tages af på to måder (1) og (2). Når objektivdækslet sættes på/tages af med modlysblænden monteret, skal du bruge metode (2).

2 Juster det hvide mærke på objektivtromlen med det hvide mærke på kameraet (monteringsmærke), og sæt derefter objektivet ind i kamerafatningen, og drej det med uret, indtil det låser.

- Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet, når objektivet monteres.
- Monter ikke objektivet skråt.

Afmontere objektivet (Se illustration B-2).

Mens du holder udløserknappen til objektivet på kameraet inde, skal du dreje objektivet mod uret, indtil det stopper, og derefter tage objektivet af.

C Montering af modlysblænden

Det anbefales, at du bruger en modlysblænde til at reducere reflekser og sikre maksimal billedkvalitet.

Juster den røde streg på modlysblænden med den røde prik på objektivet (modlysblændemærke), og indsæt derefter modlysblænden i objektivfatningen, og drej den med uret, indtil den klikker på plads, og den røde prik på modlysblænden er justeret med objektivet.

- Når du bruger den inbyggede kameraflash eller en flash, der fulgte med kameraet, skal du fjerne modlysblænden for at undgå at blokere for flashlyset.
- Ved opbevaring skal du sætte modlysblænden omvendt på objektivet.

D Fokusering

Der er tre måder at fokusere på.

• Autofokus

Kameraet fokuserer automatisk.

• DMF (Direkte manuel fokus)

Når kameraet fokuserer i autofocus, kan du foretage en finjustering manuelt.

• Manuel fokus

Du fokuserer manuelt.

Du finder yderligere oplysninger om tilstandsindstillinger i betjeningsvejledningen, der fulgte med kameraet.

Specifikationer

Produktnavn (modelnavn)	FE 28 mm F2 (SEL28F20)
Brændvidde (mm)	28
35 mm-ækvivalent brændvidde*1 (mm)	42
Objektivgruppelementer	8-9
Synsvinkel 1*2	75°
Synsvinkel 2*2	54°
Mindste fokus*3 (m)	
Afkokus	0,29
Manuel fokus	0,25
Maksimal forstørrelse (X)	0,13
Mindste blænde	f/22
Filterdiameter (mm)	49
Mål (maksimal diameter x højde) (ca. i mm)	64 x 60
Vægt (ca. i gram)	200
Funktion til kompensation af rystelse	Nej

*1 Dette svarer til en brændvidde i 35 mm-format, når det monteres på et digitalt kamera med udskifteligt objektiv, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.

*2 Synsvinkel 1 er værdien for kameraer i 35 mm-format, og synsvinkel 2 er værdien for digitale kameraer med udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.






*3 Mindste fokus er afstanden fra billedsensoren til motivet.

Afhængig af objektivmekanismen kan brændvidden ændres med ændring i optagelsesafstanden. Ved måling af brændvidden ovenfor antages det, at objektivet er fokuseret på uendeligt.

Medfølgende dele
Objektiv (1), frontobjektivdæksel (1), bagobjektivdæksel (1), modlysblænde (1), sæt med trykt dokumentation

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

α er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

A**B****1-1****1-2****C****D****Suomi**

Käyttöoppaassa perehytään objektiivien käyttöön. Kaikilla objektiivejä koskevat yleiset varotoimet, kuten niiden käyttöön liittyvät varoitusset, löydät erillisestä Varotoimet ennen käyttöö -ohjeesta. Lue molemmat asiakirjat ennen objektiivin käyttöä.

Tämä objektiivi on suunniteltu Sonyn α-kamerajärjestelmän E-bajonettilla varustettuihin kameroihin. Sitä ei voi käyttää A-bajonetilla varustetuissa kameroissa. FE 28mm F2 -objektiivi on yhteensopiva 35 mm:n kuvakennon toiminta-alueen kanssa. 35 mm:n kuvakennolla varustettu kamera voidaan määrittää kuvamaan APS-C-kossa. Lisätietoja kameran asetusten määrittämisestä saat sen käyttöoppasta.

Lisätietoja yhteensopivudesta saat oman alueesi Sony-verkkosivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikalliselta valtuutetulta Sony-huollolta.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun kuljetat kameraa objektiivi kiinnitettyä, pitele sekä kameraa että objektiivia aina vakaasti.
- Tämä objektiivi ei ole vesitiivis, vaikka se on suunniteltu pöly- ja roiskeenkestoa ajatellen. Jos käytät objektiivia esimerkiksi sateessa, suoja se vesipisaroilta.

Salaman käyttöä koskevat varotoimet

- Kun käytät salamaa, poista aina vastavalosuoja ja kuvaa vähintään 1 metrin etäisyydeltä kohteesta. Joitakin objektiivejä ja salaman yhdistelmiä käytettäessä objektiivi voi osittain estää salamavalon kulun ja aiheuttaa varjon kuvan alaosassa.

Vinjetointi

- Objektiivia käytettäessä näytön kulmat muuttuvat sen keskiosaa tummemmiksi. Voit vähentää tätä vinjetoinniksi kutsuttua ilmiötä pienentämällä aukkoja yhdellä tai kahdella aukkoarvolla.

A Osien tunnistaminen

- Vastavalosuojan merkki
- Tarkennusrengas
- Objektiivin liitännät*
- Kiinnitysmerkki

* Älä kosketa objektiivin liitäntöjä.

B Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen

Objektiivin kiinnittäminen (Katso kuva B-1.)

1 Irrota objektiivin taka- ja etusuojukset sekä kameran runkotulppa.

- Voit kiinnittää ja irrottaa objektiivin etusuojukseen kahdella tavalla, kuvien (1) ja (2) mukaisesti. Kun kiinnität tai irrotat objektiivin suojuksen niin, että vastavalosuoja on kiinnitetty, käytä menetelmää (2).

2 Kohdista objektiivin rungossa oleva valkoinen merkki kamerassa olevaan valkoiseen merkkiin (kiinnitysmerkki), aseta objektiivi kameran bajonettiin ja kierrä objektiivia myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikalleen.

- Älä paina kamerassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta, kun kiinnität objektiivin.
- Älä kiinnitä objektiivia vinosti.

Objektiivin irrottaminen (Katso kuva B-2.)

Pidä kamerassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta painettuna, kierrä objektiivia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee ja irrota se.

C Vastavalosuojan kiinnittäminen

Suosittelemme, että käytät vastavalosuoja häikäisen vähentämiseksi ja parhaan mahdollisen kuvalaadun varmistamiseksi.

Kohdista vastavalosuojassa oleva punainen viiva objektiivissä olevaan punaiseen pisteeseen (vastavalosuojan merkkiin), aseta vastavalosuoja objektiivin kiinnikkeeseen ja kierrä vastavalosuoja myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen ja vastavalosuojassa oleva punainen piste on objektiivissa olevan punaisen pisteen kohdalla.

- Kun käytät sisäänrakennettua kameran salamaa tai kameran mukana toimitettua salamaa, poista vastavalosuoja, jotta se ei estä salamavalon kulkuja.
- Kiinnitä vastavalosuoja säilytyksen ajaksi objektiivin nurinpäin.

D Tarkennus

Tarkennustapoja on kolme.

Automaattitarkennus

Kamera tarkentaa automaattisesti.

DMF (Suora manuaalinen tarkennus)

Kun kamera on tarkentanut automaattitarkennuksella, voit suorittaa hienosäädön manuaalisesti.

Manuaalinen tarkennus

Tarkennat manuaalisesti.

Lisätietoja tila-asetuksista on kameran mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tekniset tiedot

Tuotenumi (Mallinimi)	FE 28mm F2 (SEL28F20)
Polttoväli (mm)	28
35 mm:n kameran vastavaava polttoväli*1 (mm)	42
Linssiryhmät ja -elementit	8-9
Kuvakulma 1*2	75°
Kuvakulma 2*2	54°
Lyhin tarkennusetäisyys*3 (m)	
Automaattitarkennus	0,29
Manuaalinen tarkennus	0,25
Suurin suurennussuhde (X)	0,13
Pienin aukko	f/22
Suotimen halkaisija (mm)	49
Mitat (enimmäishalkaisija x korkeus) (noin, mm)	64 x 60
Paino (noin, g)	200
Tärinänkorjaustoiminto	Ei

*1 Tämä on 35 mm:n kameran vastavaava polttoväli, kun objektiivi on kiinnitetty digitaaliseen vaihto-objektiivikameraan, jossa on APS-C-koon kuvakeno.

*2 Kuvakulman 1 arvo koskee 35 mm:n kameroita ja kuvakulman 2 arvo koskee digitaalisia vaihto-objektiivikameroida, joissa on APS-C-koon kuvakeno.

*3 Lyhimmällä tarkennusetäisyydellä tarkoitetaan kuvakennon ja kohteento välistä etäisyyttä.

*4 Objektiivin mekanismista riippuen polttoväli voi muuttua kuvaustaisyyden muuttuessa. Edellä annetuissa polttoväleissä on oletettu, että objektiivi on tarkennettu äärettömään.

Sisältyvät osat

Objektiivi (1), objektiivin etusuojus (1), objektiivin takasuojus (1), vastavalosuoja (1), painettu ohjemateriaali

Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

α on Sony Corporationin tavaramerkki.