



• 4 4 1 8 8 7 0 5 1 •(1)

Speaker Installation Guide

Vejledning til installation af højttalere

Kaiuttimen asennusohje

Högtalarinstallationsguide

Guia de instalação dos altifalantes

Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

Hoparlör Kurulum Kılavuzu

Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez

BDV-EF420

©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

To install speakers on a wall, see the reverse side.

Hvis du vil montere højttalerne på en væg, kan du se på den modstående side.

Jos kaiuttimet asennetaan seinälle, katso ohjeet käänköpuolelta.

Se baksidan om du ska montera högtalarna på en vägg.

Para instalar os altifalantes numa parede, consulte a face inversa.

Για να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο, δείτε στην πίσω πλευρά.

Hoparlörlerin duvara takılmasıyla ilgili talimatlar için arka sayfaya bakın.

Ha a hangsugárzókat a falra kívánja szerelni, olvassa el a túloldalon található útmutatást.

Assembling the speaker

Samling af højttaleren

Kaiuttimen kokoaminen

Montera högtalaren

Montar os altifalantes







Συναρμολόγηση του ηχείου

Hoparlörün monte edilmesi

A hangsugárzó összeszerelése

List of parts/Oversigt over delene/Osaluettelo/Lista över delar/Lista de peças/Katalogos

εξαρτημάτων/Parça listesi/Az alkatrészek listája



English

Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you assemble the speakers.

- Place the base (B) on the lower part of the speaker (C), and secure it with three screws (D). Be sure use three screws for each speaker.
- Thread the speaker cord of the upper part of the speaker (A) into the top of the lower part of the speaker (C), then pull the speaker cord from below the base (B).
- Place the upper part of the speaker (A) onto the lower part of the speaker (C) while gently pulling the speaker cord from below the base. Then secure the upper and lower parts of the speaker with a screw (D).
- Remove any slack of the speaker cord in the speaker by gently pulling it from below the base (B).

Dansk

Bred et tæppe eller lignende ud på gulvet for at beskytte gulvet, mens du samler højttalerne.

- Anbring foden (B) på den nederste del af højttaleren (C), og fastgør den med tre skruer (D). Sørg for at bruge tre skruer til hver højttaler.
- Før højttalerkablet på den øverste del af højttaleren (A) ind i toppen af den nederste del af højttaleren (C), og træk derefter højttalerkablet ud under foden (B).
- Placer den øverste del af højttaleren (A) på den nederste del af højttaleren (C), mens du forsigtigt trækker højttalerkablet ud under foden. Fastgør derefter den øverste og nederste del af højttaleren med en skrue (D).
- Fjern eventuel overskydende højttalerkablet ved forsigtigt at trække det under foden (B).

Suomi

Levitä lattialle kangas, ettei lattia vahingoitu, kun asennat kaiuttimia.

- Aseta alusta (B) kaiuttimen alaosaan (C) ja kiinnitä se kolmella ruuvilla (D). Kiinnitä jokainen kaiutin kolmella ruuvilla.
- Pujoita kaiuttimen yläosassa oleva kaiutinjohto (A) kaiuttimen alaosan (C) läpi ylhäältä alaspin. Vedä kaiutinjohto sitten esin alustan alapuoleltta (B).
- Aseta kaiuttimen yläosa (A) kaiuttimen alaosan päälle (C) ja vedä samalla kaiutinjohtoa alustan alapuoleltta. Kiinnitä sitten kaiuttimen ylä- ja alaosat ruuvilla (D).
- Kiristä kaiutinjohto tiukalle vetämällä sitä varovasti alustan alapuoleltta (B).

Svenska

Lägg ut en duk på golvet så att det inte skadas när du monterar högtalarna.

- Placera bottenplattan (B) på högtalarens undre del (C) och fäst den med tre skruvar (D). Se till att använda tre skruvar för varje högtalare.
- Dra högtalarkabeln från högtalarens övre del (A) in i högtalarens nedre del, uppifrån (C). Dra sedan högtalarkabeln från bottenplattans undersida (B).
- Placera högtalarens övre del (A) på högtalarens nedre del (C) samtidigt som du försiktigt drar högtalarkabeln från bottenplattans undersida. Montera sedan ihop högtalarens övre och undre del med en skruv (D).
- Sträck ut högtalarkabeln så att den ligger an genom att försiktigt dra den från bottenplattans undersida (B).

Português

Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão durante a montagem dos altifalantes.

- Coloque a base (B) na parte inferior do altifalante (C) e fixe-a com três parafusos (D). Certifique-se de que utiliza três parafusos para cada altifalante.
- Passe o cabo do altifalante desde a parte superior do altifalante (A) até à parte inferior do altifalante (C) e, em seguida, puxe o cabo do altifalante pela parte inferior da base (B).
- Coloque o cabo do altifalante (A) na parte inferior do altifalante (C) ao mesmo tempo que puxa o cabo do altifalante pela parte inferior da base. Em seguida, fixe as peças inferiores e superiores do altifalante com um parafuso (D).
- Remova qualquer folga do cabo do altifalante puxando-o delicadamente pela parte inferior da base (B).

Ελληνικά

Απλώστε ένα ύφασμα στο δάπεδο για να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς κατά τη συναρμολόγηση των ηχείων.

- Τοποθετήστε τη βάση (B) στο κάτω τμήμα του ηχείου (C) και ασφαλίστε τη με τρεις βίδες (D). Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τρεις βίδες για κάθε ηχείο.
- Περάστε το καλώδιο του ηχείου από το επάνω μέρος του ηχείου (A) στην κορυφή του χαμηλότερου μέρους του ηχείου (C) και, κατόπιν, τραβήξτε το καλώδιο του ηχείου από τη βάση του (B).
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του ηχείου (D) στο χαμηλότερο μέρος του ηχείου (B) ενώ τραβάτε απαλά το καλώδιο του ηχείου από τη βάση του. Στη συνέχεια, ασφαλίστε το επάνω και το κάτω μέρος του ηχείου με μια βίδα (F).
- Έξαλεψτε τυχόν χαλαρότητα από το καλώδιο του ηχείου στο ηχείο, τραβώντας το απαλά από τη βάση (E).

Türkçe

Hoparlörleri monte ederken zemin zarar görmesini önlemek için yere bir bez serin.





- Tabanı (B) hoparlörün alt kısmına (C) takın ve üç vidaya (D) sabitleyin. Her hoparlör için üç vidan kullanıldığından emin olun.
- Hoparlörün üst kısmındaki hoparlör kablosunu (A) hoparlörün alt kısmının üst tarafına (C) geçirin, ardından hoparlör kablosunu tabandan (B) çekin.
- Hoparlör tabanın altından yavaşça kereken hoparlörün üst kısmını (D) hoparlörün alt kısmının üstüne (B) yerleştirin. Ardından hoparlörün üst ve alt kısımlarını bir vidaya (F) sabitleyin.
- Varsa hoparlördeki hoparlör kablosunun boşluğunu, kabloyu yavaşça tabanın altından çekerek alın (E).

Magyar



Terítsen egy törlőruhát a padlóra, amikor összeszereli a hangsugárzókat.

- Helyezze az alapot (B) a hangsugárzó alsó részére (C), és rögzítse három csavarral (D). Ügyeljen rá, hogy három csavart használjon minden egyes hangsugárzóhoz.
- Fűzze a hangsugárzó felső vezetékét (A) a hangsugárzó alsó részének tetején át (C), majd húzza ki a hangsugárzó vezetékét az alap alól (B).
- Miközben finoman húzza kifelé a hangsugárzó vezetékét az alap alól, helyezze a hangsugárzó felső részét (A) a hangsugárzó alsó részére (C). Ezután rögzítse a hangsugárzó alsó és felső részeit egy csavarral (D).
- Az alap alól finoman kifelé húzza egyenesítse ki a hangsugárzó vezetékét (B).

Installing speakers on a wall
Montering af højttalerne på en væg
Kaiuttimen asentaminen seinälle
Montera högtalarna på en vägg
Instalar os altifalantes numa parede
Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο
Hoparlörlerin duvara takılması
A hangsugárzók felszerelése a falra



Hole on the back of the speaker
Hul på bagsiden af højttaleren
Kaiuttimen takana oleva reikä
Hål på baksidan av högtalaren
Orificio na parte traseira do altifalante
Ορίστην πίσω πλευρά του ηχείου
Hoparlörün arkasındaki delik
Furat a hangsugárzó hátlján



English

Caution

- Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be used.
- Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them to the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement is applied.
- Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation, insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.

1 Remove the protection sheet from the double-sided tape on the speaker-bottom cover, then attach the speaker-bottom cover to the bottom of the upper part of the tall-type speaker.

2 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each speaker.

3 Fasten the screws to the wall.

Leave a space of 5 mm to 7 mm between the wall and the head of the screw, and 465 mm between the centers of the screws.

4 Hang the speaker on the screws.

Dansk

Forsigtig!

- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmateriale eller de skruer, der skal bruges.
- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skru skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Monter højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

1 Fjern beskyttelsesarket fra den dobbeltsidede tape på højttalerens bundlåg, og fastgør derefter højttalerens bundlåg til bunden af den øverste del af den høje højttaler.

2 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af hver højttaler.

3 Skru skruerne i væggen.

Efterlad tom plads på ca. 5 mm til 7 mm mellem væggen og hovedet på skruen, og 465 mm mellem midten af skruerne.

4 Hæng højttaleren på skruerne.

Suomi

Huomio

- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseiniä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
- Sony ei vastaa onnettomuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.

1 Irrota kaksipuolisen teipin suojaapäteinen kaiuttimen pohjasuojuksesta ja kiinnitä suojuus sitten pystykaiuttimen yläsan pohjaan.

2 Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimen takana oleviin reikiin.

3 Kiinnitä ruvit seinään.

Jätä 5–7 mm:n väli seinän ja ruvin kannan väliin ja 465 mm:n väli ruuvien keskikohtien väliin.

4 Ripusta kaiutin ruuvien varaan.

Ελληνικά

Προσοχή

- Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπαλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με αφάλεια τις βίδες σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενισχυση.
- Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βίδων, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.

Svenska

Försiktighet!

- Tala med en järnhandel eller en installatör om väggmaterialet eller vilka skruvar du ska använda.
- Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i en balk som sedan fästs på väggen. Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
- Sony åtar sig inte ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer osv.

1 Ta bort skyddspapperet från den dubbelsidiga tejpen på högtalarens underdelsskydd. Fäst sedan underdelsskyddet på undersidan av pelarhögtalarens övre del.

2 Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hälet baktill på högtalaren.

3 Fäst skruvarna i väggen.

Lämna ett mellanrum på 5–7 mm mellan väggen och skruvens huvud och 465 mm mellan skruvarnas mitt.

4 Häng högtalaren på skruvarna.

Türkçe

Dikkat

- Duvarın yapıldığı malzemeye veya kullanılması gereken vidalarla ilgili olarak bir nalbura veya montaj uzmanına danışın.
- Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Alçı levha duvarlar çok kırılabilir olduğundan, vidaları bir kırışa sağlam şekilde tutturarak duvara sabitleyin. Hoparlörleri dikey ve düz bir duvardaki güçlendirilmiş bir yere takın.
- Sony, hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması veya doğal afet vb. nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan sorumlu değildir.

1 Hoparlörün alt kapağındaki bulunan çift taraklı bandın koruyucu kağıdını çıkarın ve hoparlörün alt kapağını uzun tip hoparlörün üst kısmının alt tarafına takın.

2 Her hoparlörün arkasında bulunan delik için uygun vidalar (cihazla birlikte verilmemiştir) hazırlayın.

3 Vidaları duvara sabitleyin.

Duvar ile vidanın başı arasında 5 mm - 7 mm, vidaların ortaları arasında ise 465 mm boşluk bırakın.

4 Hoparlörü vidalara asın.

Magyar

Figyelem!

- A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
- Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Miután a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse a falhoz. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.

1 Távolítsa el a védőréteget a hangsugárzó alsó burkolatán levő kétoldalas ragasztószalagról, majd helyezze a hangsugárzó alsó burkolatát a keskeny magas hangsugárzó felső részének aljára.

2 Készítse elő a hangsugárzó hátlján található furatokba illeszkedő csavarokat (külön megvásárolható).

3 Erősítse a csavarokat a falba.

Hagyjon körülbelül egy 5–7 mm-es részt a fal és csavarfej között, és tartson 465 mm távolságot a &csavarok középvonalai között.

4 Függessze a hangsugárzót a csavarokra.

Ελληνικά

Προσοχή

- Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπαλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με αφάλεια τις βίδες σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενισχυση.
- Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βίδων, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.

1 Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την τανία διπλής όψης στο κάλυμμα της κάτω πλευράς του ηχείου και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα της κάτω πλευράς του ηχείου στην κάτω πλευρά του επάνω τμήματος του ηχείου μεγάλου ύψους.

2 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για την οπή στην πίσω πλευρά κάθε ηχείου.

3 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.

Αφήστε κενό διάστημα περίπου 5 mm έως 7 mm μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της βίδας και 465 mm μεταξύ των κέντρων των βίδων.

4 Κρεμάστε το ηχείο στις βίδες.