

USB flash memorija

Upute za uporabu

**MICROVAULT
TINY**

**USM512H/USM1GH/USM2GH/
USM4GH/USM8GH/USM1GL/2GL/
4GL/8GL/16GL/1GLX/2GLX/4GLX/
8GLX/16GLX/USM16GJ**

© 2006 Sony Corporation



UPOZORENJE

Nemojte držati USB memoriju tako da je djeca mogu lako dohvati. Ako dijete proguta USB memoriju, odmah se obratite liječniku.

Radi sprječavanja opasnosti od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati USB memoriju utjecaju kiše ili vlage.

Radi sprječavanja strujnog udara, nemojte otvarati kućište USB memorije.

Preputstite popravke ovlaštenom servisu.

Korisnička evidencija

Broj modela i serijski broj nalaze se na bočnoj strani proizvoda. Na ovom mjestu u uputama označite model i upišite serijski broj jer su ti podaci važni u slučaju da trebate pomoći ovlaštenog servisa.

Model: USM512H, USM1GH, USM2GH, USM4GH

Serijski broj: _____

OPREZ:

Promjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito istaknute u ovim uputama mogu dovesti do gubitka jamstvenih prava.

Ovaj proizvod je uskladen sa sljedećim europskim direktivama:
89/336/EEC, 92/31/EEC (direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti),
93/68/EEC (direktiva o CE označavanju).

Ovaj proizvod odgovara zahtjevima EN55022 klasa B i EN55024 za uporabu u sljedećim područjima: stanovanje, komercijalno i laka industrija.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starih proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomazežte u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Pri prvoj uporabi USB memorije

(instaliranje upravljačkog programa - "Device Driver")

Obično, upravljački program se automatski instalira kad spojite Micro Vault Tiny.

Međutim, kod nekih USB 2.0 kartica ili modula, možda će biti potrebno ručno pokrenuti instaliranje. Slijedite upute koje se prikazuju na zaslонu za odgovarajući uređaj.

Napomena:

Windows 98 i Windows 98SE nisu podržani.

Osnovne upute

Napomena:

- Molimo da na ispravan način izvadite Micro Vault Tiny prema opisu u ovim uputama jer se inače podaci neće ispravno pohraniti.
- Ako USB priključak nije lako dostupan, možete koristiti USB razdjelnik ("hub") da bi spojili Micro Vault Tiny na USB priključak Vašeg računala.

Spajanje

Spojite Micro Vault Tiny na USB priključak na računalu.

Kod operacijskih sustava Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ili Windows Me

Kad spojite Micro Vault Tiny na računalu, pojavi se ikona Micro Vault Tiny pogona. (Naziv pogona se razlikuje ovisno o Vašem računalnom sustavu.)

Sada možete kopirati i spremati podatke na Micro Vault Tiny tako da povučete datoteke i direktorije na ikonu pogona, jednako kao i kod kopiranja podataka na tvrdi disk ili disketu.

Kod operacijskog sustava Mac OS 9.0 ili novijeg

Kad spojite Micro Vault Tiny na računalo, pojavi se ikona Micro Vault Tiny pogona.

* Micro Vault Tiny ne podržava Mac OS 10.0x.

Sada možete kopirati i spremati podatke na Micro Vault Tiny tako da povučete datoteke i direktorije na ikonu pogona, jednako kao i kod kopiranja podataka na tvrdi disk ili disketu.

Značenje svjetla indikatora

Kad koristite Micro Vault Tiny, svjetlo indikatora označuje njegov status na sljedeći način:

Stanje svjetla indikatora	Značenje
Ugašeno	Pripravno stanje
Svijetli	U tijeku je prijenos podataka (nemojte odspojati Micro Vault Tiny dok svjetlo indikatora trepće).

Odspajanje

Kod operacijskih sustava Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ili Windows Me

Dvaput kliknite na [Safely Remove Hardware] na traci poslova Windows sustava u donjem desnom dijelu zaslona. Na prozoru koji se pojavi odaberite naziv uređaja kojeg želite ukloniti i zatim kliknite na "Stop". Kad se pojavi prozor "Stop a Hardware Device", provjerite da li se prikazuju ispravne informacije i zatim kliknite na "OK". Kad se pojavi poruka "Safe to Remove Hardware", odspojite Micro Vault Tiny. (Ikona i poruke koje se pojave se mogu razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava.)

Kod Windows Vista OS, možete odabrati "Safely Remove Hardware" desnim klikom miša na ikonu Micro Vault Tiny u Exploreru ili My Computer.

Kod uklanjanja Micro Vault Tiny dok je Virtual Expander aktivan, isključite program desnim klikom Virtual Explorer ikone u statusnoj traci i odabirom "End" u izborniku koji se pojavi.

Kod operacijskog sustava Mac OS 9.0 ili novijeg

Povucite Micro Vault ikonu u "Trash". Provjerite da li je Micro Vault Tiny u pripravnom stanju i odspojite ga.

* Micro Vault Tiny ne podržava Mac OS 10.0x.

O softveru Micro Vault Virtual Expander

- Ovaj softver je već instaliran u Micro Vault.
- To je softver za komprimiranje izvorno namijenjen za uporabu s Micro Vault medijem. Potražite pojedinosti u datoteci README pohranjenoj na MicroVault Tiny.
- Datoteke koje su već komprimirane u Virtual Expanderu i datoteke manje od 2 KB se pohranjuju nepromjenjene, bez komprimiranja.
- Omjer kompresije se razlikuje, ovisno o datoteci.
- Ako softver tijekom uporabe postane nestabilan, posjetite dolje navedene web stranice za download najnovije verzije. S te web stranice mogu se učitavati datoteke samo za uređaje koji su prilikom kupnje već imali instaliran Micro Vault Virtual Expander.

<http://www.sony.net/Products/Media/Microwault/>

- Podržani operacijski sustavi: Windows Vista (32Bit), Windows XP (SP1 i noviji), Windows 2000 (SP3 i noviji)

Napomene o uporabi

- Kod formatiranja uređaja, koristite softver za formatiranje kojeg možete skinuti sa web stranice. Nemojte formatirati uređaj na neki drugi način jer bi inače moglo doći do promjene značajki.
- Ako Micro Vault Tiny spojite na računalo i zatim uključite računalo, restartate ga ili ga probudite iz pripravnog stanja. Micro Vault Tiny možda neće ispravno raditi. Uvijek odspojite Micro Vault Tiny sa računala prije izvođenja bilo kojeg od navedenih postupaka.
- Nemojte stavljati Micro Vault Tiny:
 - na mjestu izložena utjecaju prašine i nečistoća
 - na vlažna mjesta
 - na mjestu izložena utjecaju vibracija
 - na mjestu izložena utjecaju korozivnih plinova
 - na mjestu izravno izložena sunčevim zrakama.
- Čišćenje
 - Očistite uređaj mokom i suhom krpom ili mokom krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje.
 - Nemojte koristiti sredstva kao što su alkohol ili benzin jer bi mogli ošteti površinu.
- Ukoliko uređaj ne radi kada je spojen na USB port, pokušajte ponovo, ali prije provjerite da li je uređaj pravilno postavljen (prednja i stražnja strana).
- Ukoliko je vaše računalo opremljeno s više USB priključnicu. Ili, za savjet se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili uređaj.
- Ne dodirujte priključke prstima, metalnim predmetima i sl.
- Ne ispušljajte i ne savijajte uređaj , te ga ne izlazite mehaničkim udarcima.

Savjetujemo da redovito napravite sigurnosne kopije važnijih podataka.. Sony Corporation nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitak podataka.

Mjere opreza kod prijenosa i odlaganja

Ukoliko su podaci pohranjeni na Micro Vault Tiny obrisani ili formatirani standardnim metodama, obrišat će se samo podaci na najvišoj razini, te postoji mogućnost iskoristavanja preostalih podataka posebnim softverom od strane trećih osoba.

Kako bi spriječili curenje podataka i ostale probleme ove vrste, savjetujemo da koristiti komercijalno nabavljeni softver namijenjen za brišanje svih podataka sa Micro Vault Tiny.

- "Micro Vault Tiny" je zaštićeni trgovачki naziv tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft i Windows su zaštićeni trgovачki nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim zemljama.
- Mac i Macintosh su zaštićeni trgovачki nazivi tvrtke Apple Computer, Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju u ovim uputama predstavljaju zaštićene trgovачke nazive odgovarajućih tvrtki. Obratite pozornost da se u ovim uputama ne koriste simboli ™ i ®.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

- Jamstvena prava uređaja su ograničena samo na USB Flash pogon, kada se koristi u normalnim okolnostima u skladu s ovim uputama za uporabu i priborom koji je isporučen s uređajem, naveden ili preporučen u skladu s okružjem sustava. Usluge Sonyja, poput korisničke podrške, također su objekti ovih ograničenja.
- Sony nije odgovoran za oštećenje ili gubitak podataka uzrokovanem korištenjem ovog uređaja, ili tvrdnje treće stranke.
- Sony ne može privrhavati odgovornost za: probleme s računalom i ostalim hardverom uzrokovanim uporabom uređaja; podobnost uređaja za određeni hardver, softver ili pribor; konflikte u radu s ostalim instaliranim softverom; gubitak podataka i ostale slučajne i neizbjegljive štete.
- Tvrta Sony ne može privrhavati odgovornost za finansijske gubitke, gubitak profita, tužbe trećih stranki itd., uzrokovanem korištenjem softvera isporučenog s ovim uređajem.
- Tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.

USB flash memorija

Upute za uporabu

MICROVAULT™

USM512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ USM1GJX/2GJX/4GJX

© 2007 Sony Corporation



UPOZORENJE

Nemojte držati USB memoriju tako da je djeca mogu lako dohvati. Ako dijete progušta USB memoriju, odmah se obratite liječniku.

Radi sprječavanja opasnosti od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati USB memoriju utjecaju kiše ili vlage.

Radi sprječavanja strujnog udara, nemojte otvarati kućište USB memorije.

Preputstite popravke ovlaštenom servisu.

Korisnička evidencija

Broj modela i serijski broj nalaze se na bočnoj strani proizvoda. Na ovom mjestu u uputama označite model i upišite serijski broj jer su ti podaci važni u slučaju da trebate pomoći ovlaštenog servisa.

Model: USM512J, USM1GJ, USM2GJ, USM4GJ, USM8GJ, USM1GJX, USM2GJX, USM4GJX
Serijski broj: _____

OPREZ:

Promjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito istaknute u ovim uputama mogu dovesti do gubitka jamstvenih prava.

Ovaj proizvod je uskladen sa sljedećim europskim direktivama:

89/336/EEC, 92/31/EEC (direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti),

93/68/EEC (direktiva o CE označavanju).

Ovaj proizvod odgovara zahtjevima EN55022 klasa B i EN55024 za uporabu u sljedećim područjima: stanovanje, komercijalno i laka industrija.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starih proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih blžnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

NAPOMENA: "ZA VAŠU ZAŠTITU"

Sačuvajte originalni račun kako bi dobili ostvarili jamstvena prava. Podrobne informacije o Sony ovlaštenim servisima potražite u odjeljku "Support Network" na sljedećoj internetskoj stranici.

<http://www.css.ap.sony.com/>

Pri prvoj uporabi USB memorije (instaliranje upravljačkog programa - "Device Driver")

Kod Windows 98/98SE (Samo USM512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)

Potrebno je instalirati driver uređaja. Posjetite sljedeću internetsku stranicu za preuzimanje i instalaciju drivera uređaja.

<http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/>

Kod Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Me, ili Mac OS 9.0 i novijih

Obično, upravljački program se automatski instalira kad spojite Micro Vault.

Međutim, kod nekih USB 2.0 kartica ili modula, možda će biti potrebljno ručno pokrenuti instaliranje. Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu za odgovarajući uređaj.

Osnovne upute

Napomena:

- Molimo da na ispravan način izvadite Micro Vault prema opisu u ovim uputama jer se inače podaci neće ispravno pohraniti.
- Ako USB priključak nije lako dostupan, možete koristiti USB razdjelnik ("hub") da bi spojili Micro Vault na USB priključak Vašeg računala.

Podešavanje

Pomaknite tipku na Micro Vault dok je pritišće prema dolje kako bi produljili USB priključak te ga spojite na USB priključnicu računala.

Kod operacijskih sustava Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows Me ili Windows 98/98SE (USM1GJX/2GJX/4GJX nisu kompatibilni s Windows 98/98SE)

Kad spojite Micro Vault na računalo, pojavi se ikona Micro Vault pogona. (Naziv pogona se razlikuje ovisno o Vašem računalnom sustavu.)

Sada možete kopirati i spremati podatke na Micro Vault tako da povučete datoteke i direktorije na ikonu pogona, jednako kao i kod kopiranja podataka na tvrdi disk ili disketu.

Važna napomena za Windows 98, Windows 98SE i Windows Me korisnike

Budući da od 11. srpnja 2006. Microsoft Corporation više ne podržava Windows 98, Windows 98SE i Windows Me.

Neki programi na dostupni na našoj internetskoj stranici možda neće biti nadogradeni za podršku ovih OS-a. Cijenimo vaše razumijevanje.

2-550-361-02(1)

Kod operacijskog sustava Mac OS 9.0 ili novijeg

Kad spojite Micro Vault na računalo, pojavi se ikona Micro Vault pogona.

* Micro Vault ne podržava Mac OS 10.0x.

Sada možete kopirati i spremati podatke na Micro Vault tako da povučete datoteke i direktorije na ikonu pogona, jednako kao i kod kopiranja podataka na tvrdi disk ili disketu.

Značenje svjetla indikatora

Kad koristite Micro Vault, svjetlo indikatora označuje njegov status na sljedeći način:

Stanje svjetla indikatora	Značenje
Ugašeno	Pripravno stanje
Svijetli	U tijeku je prijenos podataka (nemojte odspajati Micro Vault dok svjetlo indikatora trepće).

Odspajanje

Kod operacijskih sustava Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 ili Windows Me

Dvaput kliknite na [] [Safely Remove Hardware] na traci poslova Windows sustava u donjem desnom dijelu zaslona. Na prozoru koji se pojavi odaberite naziv uređaja kojeg želite ukloniti i zatim kliknite na "Stop". Kad se pojavi prozor "Stop a Hardware Device", provjerite da li se prikazuju ispravne informacije i zatim kliknite na "OK". Kad se pojavi poruka "Safe to Remove Hardware", odspojite Micro Vault. (Ikona i poruke koje se pojave se mogu razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava.)

Kod Windows Vista OS, možete odabratib "Safely Remove Hardware" desnim klikom miša na ikonu Micro Vault u Explorерu u My Computer.

Kod uklanjanja Micro Vault dok je Virtual Expander aktivan, isključite program desnim klikom Virtual Explorer ikonu u statusnoj traci i odabirom "End" u izborniku koji se pojavi.

Kod operacijskog sustava Windows 98/98SE (USM512J/1GJ/2GJ/4GJ/8GJ)

Nakon potvrde da je Micro Vault u pripravnom stanju, odspojite Micro Vault.

Kod operacijskog sustava Mac OS 9.0 ili novijeg

Povucite Micro Vault ikonu u "Trash". Provjerite da li je Micro Vault u pripravnom stanju i odspojite ga.

* Micro Vault ne podržava Mac OS 10.0ox.

O softveru Micro Vault Virtual Expander

- Ovaj softver je već instaliran u Micro Vault.
- To je softver za komprimiranje izvorno namijenjen za uporabu s Micro Vault medijem. Potražite pojedinosti u datoteci README pohranjenoj na Micro Vault.
- Omjer kompresije se razlikuje, ovisno o datoteci.
- Već komprimirane datoteke i datoteke od 2 KB i manje se spremaju nepromjenjene, bez kompresije.
- Ako softver tijekom uporabe postane nestabilan, posjetite dolje navedene web stranice za download najnovije verzije. S te web stranice mogu se učitavati datoteke samo za uređaje koji su prilikom kupnje već imali instaliran Micro Vault Virtual Expander.

<http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/>

- Podržani operacijski sustavi: Windows Vista (32Bit), Windows XP (SP3 i noviji), Windows 2000 (SP3 i noviji)
- USM***/UM serija ne uključuje prethodno instaliran softver Virtual Expander.

Napomene o uporabi

- Kod formatiranja uređaja, koristite softver za formatiranje kojeg možete skinuti sa web stranice. Nemojte formatirati uređaj na neki drugi način jer bi inače moglo doći do promjene značajki.
- Ako Micro Vault spojite na računalo i zatim uključite računalo, restartare ga ili ga probudit iz pripravnog stanja. Micro Vault možda neće ispravno raditi. Uvijek odspojite Micro Vault sa računala prije izvođenja bilo kojeg od navedenih postupaka.
- Micro Vault ima utor za vrpcu ili prsten. Međutim, utor nije prikladan za provlačenje metalnih kopči (poput onih na privjescima za ključeve), jer bi se Micro Vault mogao oštetiti.
- Nemojte stavljati Micro Vault:
 - na jako vruću ili hladnu mjestu
 - na vlažna mjesto
 - na mesta izložena utjecaju korozivnih plinova
 - na mesta izložena utjecaju prašine i nečistoća
 - na mesta izložena utjecaju vibracija
 - na mesta izravno izložena sunčevim zrakama.
- Čišćenje
 - Očistite uređaj mekom i suhom krpom ili mekom krpom navlaženom u otopeni blagog sredstva za čišćenje. Nemojte koristiti sredstva kao što su alkohol ili benzin jer bi mogli oštetiti površinu.

Savjetujemo da redovito napravite sigurnosne kopije važnijih podataka.. Sony Corporation nije odgovoran za eventualnu štetu ili gubitak podataka.

Mjere opreza kod prijenosa i odlaganja

Ukoliko su podaci pohranjeni na Micro Vault obrisani ili formatirani standardnim metodama, obrisati će se samo podaci na najvišoj razini, te postoji mogućnost iskoristavanja preostalih podataka posebnim softverom od strane trećih osoba.

Kako bi spriječili curenje podataka i ostale probleme ove vrste, savjetujemo da koristiti komercijalno nabavljen softver namijenjen za brisanje svih podataka sa Micro Vault.

- "Micro Vault" je zaštićeni trgovачki naziv tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft i Windows su zaštićeni trgovачki nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim zemljama.
- Mac i Macintosh su zaštićeni trgovачki nazivi tvrtke Apple Computer, Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda koji se pojavljuju u ovim uputama predstavljaju zaštićene trgovачke nazine odgovarajućih tvrtki. Obratite pozornost da se u ovim uputama ne koriste simboli ™ i ®.

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

- Jamstvena prava uređaja su ograničena samo na USB Flash pogon, kada se koristi u normalnim okolnostima u skladu s ovim uputama za uporabu i priborom koji je isporučen s uređajem, naveden ili preporučen u skladu s okruženjem sustava. Usluge Sonyja, poput korisničke podrške, također su objekti ovih ograničenja.
- Sony nije odgovoran za oštećenje ili gubitak podataka uzrokovane korištenjem ovog uređaja, ili tvrdnje treće stranke.
- Sony ne može prihvati odgovornost za: probleme s računalom i ostalim hardverom uzrokovane uporabom uređaja; podobnost uređaja za određeni hardver, softver ili pribor; konflikte u radu s ostalim instaliranim softverom; gubitak podataka i ostale slučajne i neizbjegljive štete.
- Tvrтka Sony ne može prihvati odgovornost za finansijske gubitke, gubitak profita, tužbe trećih stranki itd., uzrokovane korištenjem softvera isporučenog s ovim uređajem.
- Tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne naveje.

JAMSTVENI ROK. Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 5 godina za IC medije za snimanje: Memory Stick, Memory stick PRO, Memory Stick Duo, Memory stick PRO Duo koji na svom pakiraju sadrže oznaku "**Warranty 5 Years**". Jamstvo se priznaje prema uvjetima sa Sony jamstvenog lista uz ispravno popunjeni Sony jamstveni list.

