



Guide des logiciels

Commencez par lire ce document!

Important

Ce produit comporte des logiciels acquis par Sony sous licence de tiers. Leur utilisation est soumise aux modalités des contrats de licence fournis avec ce produit. Les logiciels décrits dans le présent guide sont susceptibles de modifications sans préavis et peuvent différer des versions actuellement disponibles dans les points de vente. Les mises à jour et extensions logicielles sont susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires. La souscription d'un abonnement auprès de prestataires de services en ligne peut entraîner des frais, ainsi qu'une demande d'informations relatives à votre carte de crédit. Les services d'ordre financier peuvent requérir des accords préalables auprès d'institutions financières participantes.

© 2004 Sony Corporation. Tous droits réservés.

La reproduction totale ou partielle du présent document sans autorisation écrite est strictement interdite.

ENERGY STAR

En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Sony atteste que son produit répond aux recommandations d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie. Le programme international d'ENERGY STAR relatif aux équipements de bureau (**International ENERGY STAR Office Equipment Program**) vise à promouvoir l'utilisation d'ordinateurs et d'équipements de bureau à faible consommation d'énergie. Ce programme encourage la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises sont libres d'adhérer. Les produits visés par ce programme sont des équipements de bureau tels qu'ordinateurs, écrans, imprimantes, fax et copieurs. Les normes et logos de ce programme sont communs à tous les pays participants.

ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis.



Marques commerciales

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, le logo Memory Stick, VAIO et le logo VAIO sont des marques commerciales de Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professionnel, Windows XP Edition Familiale, Microsoft Works et le logo de Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
i.LINK est une marque commerciale de Sony utilisée pour désigner qu'un produit comporte une connexion IEEE1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard et Adobe Photoshop Elements sont des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic est une marque commerciale de MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2004 et Norton Password Manager 2004 sont des marques commerciales, déposées ou non, de Symantec Corporation.

RecordNow! est une marque commerciale de Sonic.

WinDVD for VAIO est une marque commerciale de InterVideo, Inc.

Sun Java VM est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar est une marque commerciale de Google.

Yahoo! Messenger est une marque commerciale de Yahoo!.

SafeGuard PrivateDisk est une marque commerciale d'Utlimaco Software.

Mon Centre d'Information contient le logiciel Macromedia Flash Player de Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Tous droits réservés.
Macromedia et Flash sont des marques de Macromedia, Inc.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les symboles ™ ou ® ne sont pas repris dans ce manuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Consultez la **Fiche technique** pour découvrir les logiciels disponibles pour votre modèle.

Inscription de votre ordinateur VAIO

Enregistrer votre ordinateur VAIO de Sony ne prend que quelques secondes. En inscrivant votre ordinateur auprès de Sony, vous pouvez bénéficier d'un service d'assistance clientèle irréprochable et des avantages suivants :

- ❑ **Club VAIO** - Assistance en ligne, didacticiels, conseils et astuces, nouvelles, forums, concours, téléchargements et mises à jour logicielles gratuits.
- ❑ **VAIO-Link** - Si vous avez un problème avec votre ordinateur, vous pouvez consulter le site Web de VAIO-Link, où vous trouverez peut-être une solution : <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garantie** - Protégez votre investissement. Consultez la carte de **Garantie** pour les termes et conditions et référez-vous à votre **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO** pour plus d'informations.

Pour inscrire votre ordinateur VAIO de Sony, procédez comme suit :

- 1 Etablissez une connexion d'internet (voir aussi **Configuration du modem (page 45)**).
 - 2 Lancez **VAIO Online Registration**. Le lien correspondant se trouve dans le menu **Démarrer (Démarrer/Tous les programmes/VAIO Promotions/VAIO Online Registration)**.
Modifiez la langue si nécessaire et cliquez sur **Suivant**.
 - 3 Activez la case d'option **Inscrivez-vous maintenant** et cliquez sur **Continuer**.
La page d'inscription du site Web s'affiche.
 - 4 Renseignez votre prénom et nom de famille. Le numéro de série de votre ordinateur est automatiquement introduit.
 - 5 Cliquez sur **Valider**.
 - 6 Introduisez vos informations personnelles comme demandé et cliquez sur **Valider**. Votre VAIO est enregistré et un écran de remerciement apparaît. Si vous avez introduit une adresse e-mail, vous recevrez une confirmation par e-mail du club VAIO.
-  Une fois enregistré, vous pouvez accéder **Enregistrement en ligne VAIO** quand vous le voulez pour mettre à jour vos informations personnelles, sans devoir remplir l'enquête.

Guide des logiciels livrés avec votre ordinateur

Ce chapitre vous donne un aperçu des possibilités offertes par les logiciels livrés avec votre ordinateur.

Le progiciel inclut les logiciels préinstallés, ainsi que les applications que vous pouvez installer à partir du **Disque de réinstallation VAIO*** qui l'accompagne ou du disque dur (selon le modèle).

! Si vous réinstallez le système, certaines applications ne seront plus préinstallées. Pour en savoir plus, veuillez lire le **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO**.

Toutes les applications répertoriées dans cette section ne sont pas livrées avec votre modèle. Veuillez consulter la **Fiche technique** pour connaître les logiciels disponibles pour votre modèle, puis le **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO** pour de plus amples informations sur l'installation.

* Pour deux DVD, le premier sera nommé **Disque de réinstallation VAIO 1/2** et le deuxième, **Disque de réinstallation VAIO 2/2**.

- ❑ **Audio (page 8)**
 - ❑ SonicStage (page 8)
 - ❑ SonicStage Mastering Studio (page 8)
 - ❑ MoodLogic (page 9)
- ❑ **Gravure sur CD/DVD (page 10)**
 - ❑ Click to DVD (page 10)
 - ❑ RecordNow! 7.0 (page 11)
- ❑ **Média interactifs (page 12)**
 - ❑ VAIO Media (page 12)
- ❑ **Applications de Bureau (page 12)**
 - ❑ Adobe Acrobat Elements 6.0 (page 12)
 - ❑ Version d'évaluation d'Adobe Acrobat 6.0 Professional (page 13)
 - ❑ Adobe Reader 6.0 (page 14)
 - ❑ Microsoft Works (page 15)
- ❑ **Photo (page 15)**
 - ❑ Adobe Photoshop Album Starter Edition (page 15)
 - ❑ Adobe Photoshop Elements 2.0 (page 16)
 - ❑ PictureGear Studio (page 17)

- ❑ **Sécurité et utilitaires (page 17)**
 - ❑ Google toolbar (page 17)
 - ❑ HotKey Utility (page 18)
 - ❑ Memory Stick Formatter (page 18)
 - ❑ Norton Internet Security 2004 (page 19)
 - ❑ Norton Password Manager 2004 (page 20)
 - ❑ Sony Notebook Setup (page 20)
 - ❑ SafeGuard PrivateDisk (page 21)
 - ❑ VAIO Power Management (page 21)
 - ❑ VAIO System Information (page 22)
 - ❑ VAIO Update (page 22)
 - ❑ Yahoo! Messenger et Yahoo! Rencontres (page 23)
- ❑ **Video et TV (page 24)**
 - ❑ Adobe Premiere Standard (page 24)
 - ❑ DVgate Plus (page 25)
 - ❑ tvtv (page 25)
 - ❑ VAIO Edit Components (page 26)
 - ❑ WinDVD for VAIO (page 26)
 - ❑ VAIO Zone (page 27)
 - ❑ VAIO Launcher (page 28)

Catégories supplémentaires dans ce document :

- ❑ **Disque de réinstallation VAIO** ([page 29](#))
- ❑ **Mon Centre d'Information** ([page 30](#))
- ❑ **Adobe Reader 6.0** ([page 14](#))
 - ❑ Windows XP Professionnel avec Service Pack 2 ([page 32](#))
 - ❑ Windows XP Édition familiale avec Service Pack 2 ([page 33](#))
 - ❑ Sun Java Virtual Machine (VM) ([page 34](#))
 - ❑ Internet Explorer 6.0 ([page 34](#))
- ❑ **VAIO Promotions** ([page 35](#))
 - ❑ VAIO Online Registration ([page 35](#))
 - ❑ Language Selector ([page 35](#))
 - ❑ Votre voix compte ([page 35](#))
 - ❑ Adobe Companion Pack pour VAIO ([page 36](#))
 - ❑ Ma documentation ([page 38](#))
- ❑ **Mettez à niveau vos logiciels** ([page 39](#))
 - ❑ Adobe Store ([page 39](#))
 - ❑ Symantec Store ([page 39](#))
 - ❑ Utimaco Store ([page 39](#))
 - ❑ VAIO-Link ([page 40](#))



Si vous souhaitez savoir comment fonctionne une application, consultez les fichiers d'aide en ligne fournis avec l'application. Dans bon nombre de cas, vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche <F1>.

Audio

SonicStage



Sony Corporation

SonicStage est un logiciel utilisant la technologie OpenMG, destinée à la protection des droits d'auteur, développée par Sony Corporation et conçue en vue de permettre l'enregistrement et la lecture de données musicales numériques sur un PC. Une fois ces données codées et enregistrées sur le disque dur, la technologie OpenMG autorise leur lecture sur le PC tout en empêchant une distribution non autorisée. La technologie OpenMG a pour ambition de créer un environnement autorisant la distribution de plus gros volumes de données musicales de haute qualité sans aucune distribution ultérieure non autorisée des fichiers audio. Le logiciel SonicStage chiffre et gère les fichiers audio, que ceux-ci soient téléchargés vers le PC au moyen des services EMD, ou qu'ils soient adoptés (ou créés) à partir de votre propre CD ou d'Internet.

SonicStage Mastering Studio



Sony Corporation

SonicStage Mastering Studio* est une application qui vous permet d'enregistrer des morceaux sur votre ordinateur à partir de disques analogiques ou de cassettes, puis de les exporter vers des disques CD-R ou CD-RW ou des fichiers audio. Cet outil de traitement audio améliore considérablement la qualité du son pour les utilisateurs d'ordinateurs VAIO pour l'enregistrement de données audio de source analogique sur PC et pour la gravure de données audio de très haute qualité sur des CD audio.

* Disponible sur tous les ordinateurs de bureau et sur certains ordinateurs portables.

MoodLogic



MoodLogic, Inc.

MoodLogic organise les pistes en fonction du tempo, du genre, de l'artiste, de l'année, du titre et même de l'ambiance, qu'elle soit joyeuse, romantique ou douce. Vous pouvez ensuite créer des listes de diffusion selon les ambiances et les styles de musique. Ce n'est pas tout. Vous pouvez en outre :

- choisir un morceau et créer un mixage instantané de morceaux similaires,
- organiser automatiquement les fichiers audio sur votre ordinateur,
- créer automatiquement des balises ID3,
- cliquer sur les morceaux et les mixages, puis les transférer vers votre lecteur MP3 ou un CD*,
- rechercher dans la base de données MoodLogic les données du morceau disponibles les plus complètes.

En tant que client Sony, recevez gratuitement 100 crédits !

Pour de plus amples informations sur les crédits et les sujets traités plus haut, reportez-vous aux fichiers HTML MoodLogic. Pour y accéder, cliquez sur le menu **Démarrer**, pointez sur **Tous les programmes**, **MoodLogic** et cliquez sur **MoodLogic HTML**.

* Vous avez besoin d'un logiciel de gravure CD.

Gravure sur CD/DVD

Click to DVD



Sony Corporation

Avec Click to DVD*, vous êtes à un clic de souris de la création d'une œuvre d'art sur format DVD digne des plus grands films de Hollywood. Il vous suffit de brancher un caméscope numérique Sony Digital Handycam sur l'ordinateur Sony via un câble i.LINK et vous pourrez graver vos souvenirs de famille sur un DVD que vous pourrez partager avec vos amis. Click to DVD vous guidera même à travers une procédure simple en quatre points pour créer des icônes et des menus DVD interactifs.

Click to DVD vous permet de capturer du contenu vidéo à partir de périphériques vidéo analogiques si votre ordinateur est équipé d'un syntoniseur TV**.

Click to DVD prend en charge la fonction d'enregistrement surround du caméscope numérique DCR-HC 1000 et permet de graver des DVD Dolby Digital 5.1 canaux.

★ Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le fichier d'aide en ligne de Click to DVD.

* Non disponible sur tous les modèles. Pour les ordinateurs équipés d'un graveur de DVD-RW ou de DVD-/RW.

** Vous devez définir la configuration TV avant de pouvoir effectuer une capture à partir d'un périphérique vidéo analogique à l'aide de Click to DVD.

RecordNow! 7.0



Sonic

Sonic RecordNow!* est l'outil de matricage de CD et DVD par excellence, qui permet de graver des CD et des DVD de manière simple et conviviale. Avec une interface utilisateur maintes fois primée, basée sur des tâches et conçue par des professionnels de la convivialité, il n'a jamais été aussi simple d'exploiter au mieux les capacités de votre graveur de CD ou de DVD. Sonic RecordNow! comprend toutes les fonctionnalités requises pour la gravure sur CD et sur DVD, les copies exactes et les images de disque, tout ceci est possible en quelques clics de souris. Et aujourd'hui, avec un support double couche, vous disposez du double d'espace de stockage car ce type de support écrit deux couches d'informations sur une face de votre DVD !

Pour obtenir davantage d'information et de l'aide, consultez le site Web :

<http://support.sonic.com/>

* Disponible uniquement sur les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables équipés d'un graveur de CD-RW/lecteur de DVD-ROM ou d'un graveur de DVD-RW.

Média interactifs

VAIO Media



Sony Corporation

Le logiciel VAIO Media apporte des fonctionnalités multimédias à votre réseau, ce qui vous permet d'accéder aux fichiers audio, vidéo et d'image à partir de différents ordinateurs VAIO. VAIO Media vous permet de configurer plusieurs ordinateurs comme "clients multimédias" sur le réseau câblé ou sans fil et qui pourront consulter les fichiers multimédias stockés sur votre ordinateur VAIO ("serveur multimédia").

Applications de Bureau

Adobe Acrobat Elements 6.0



Adobe Systems Incorporated

Avec Adobe Acrobat Elements 6.0, vous pouvez facilement créer des PDF de 4 manières différentes :

- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier source et sélectionnez **Convert to Adobe PDF**.
- Cliquez sur l'icône de la barre d'outils **Convert to Adobe PDF**.
- Lancez **Acrobat Elements**, cliquez sur **Next**, puis créez votre PDF en appliquant vos paramètres préférés.
- Imprimez un fichier sur l'imprimante Adobe PDF.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://www.adobe.com>

Version d'évaluation d'Adobe Acrobat 6.0 Professional



Adobe Systems Incorporated

Le logiciel Adobe Acrobat 6.0 Professional permet aux professionnels de la vente, de la création et de l'ingénierie qui travaillent avec des documents aux graphiques complexes d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des échanges de documents critiques pour l'entreprise. Essayez-le pendant 30 jours*.

- Échanger des documents de manière fiable
- Rationaliser les révisions des documents critiques
- Protéger la propriété intellectuelle
- Garantir une haute qualité d'impression

Pour toute question et assistance technique, rendez-vous à l'adresse :

<http://www.adobe.com>

* Disponible uniquement dans certaines langues : allemand, anglais et français.

Adobe Reader 6.0



Adobe Systems Incorporated

Adobe Reader 6.0 est un logiciel qui vous permet de visualiser et d'imprimer des fichiers au format PDF (Portable Document Format) sur un grand nombre de plates-formes matérielles et de systèmes d'exploitation. Cette nouvelle version du logiciel bien connu Adobe Acrobat Reader offre un large éventail de fonctionnalités puissantes vous permettant d'effectuer les opérations suivantes :

- Envoyer des formulaires Adobe PDF créés à l'aide de champs de formulaires et à remplir dans des applications, telles que Adobe Acrobat 6.0 Professional et Adobe Form Designer,
- Lire une grande variété de fichiers multimédias incorporés,
- Lire et organiser des livres électroniques de haute fidélité,
- Activer les fonctionnalités de recherche et d'accessibilité intégrées à vos fichiers PDF,
- Afficher des diaporamas d'albums et des cartes électroniques Adobe Photoshop et exporter des images pour un traitement photographique en ligne (les services photographiques en ligne varient en fonction du pays).

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.adobe.com>

Microsoft Works



Microsoft Corporation

Microsoft vous offre les outils de base dont vous avez besoin pour travailler sur votre ordinateur. Utilisez ses différents composants pour vos tâches journalières de courrier électronique, de comptabilité, d'organisation, etc. Ce logiciel inclut un manuel en ligne intitulé Getting Started.

Pour de plus amples informations et une assistance, vous pouvez consulter le site Web :

<http://www.works.msn.com>

Photo

Adobe Photoshop Album Starter Edition



Adobe Systems Incorporated

Découvrez les fonctionnalités de base de l'application avec l'édition Adobe Photoshop Album Starter Edition. Cette version limitée vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rechercher, partager et préserver vos souvenirs. Plutôt que de fouiller dans un nombre incalculable de dossiers, vous pouvez utiliser un calendrier bien pratique pour rechercher vos photos par date ou recourir à la technologie innovante des mots-clés pour retrouver un groupe précis de photos. Corrigez rapidement l'effet des yeux rouges, l'éclairage ou d'autres défauts courants. Amusez-vous à créer des diaporamas personnalisés, des cartes, des albums photos reliés,

etc. En quelques clics, vous partagez ensuite vos créations avec n'importe qui, n'importe où ; même sur un téléphone mobile ou un assistant personnel.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://www.adobe.com>

Adobe Photoshop Elements 2.0



Adobe Systems Incorporated

Avec le logiciel Adobe Photoshop Elements, la nouvelle génération d'outils de retouche d'image fait son apparition avec de puissantes fonctionnalités novatrices adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Jeu d'outils le plus vaste et le plus performant de sa catégorie, Photoshop Elements vous aide à développer votre créativité, à exploiter au mieux vos capacités, et à obtenir des résultats optimaux à travers tous les supports utilisés.

Numéro de série de cette mise à niveau Adobe :

1057-4301-0399-4601-1957-8646

À utiliser lors de la mise à niveau vers Adobe Photoshop ou lors de l'enregistrement de votre copie.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://www.adobe.com>

PictureGear Studio



Sony Corporation

PictureGear Studio est un logiciel convivial conçu pour vous aider à profiter au mieux de vos photos prises avec un appareil photo numérique. Grâce au logiciel PictureGear Studio, vous pouvez aisément charger des photos sur votre ordinateur, créer des albums photos et les imprimer. Les fonctions de PictureGear Studio comprennent un album photos et un studio d'impression.

Sécurité et utilitaires

Google toolbar



Google

La barre d'outils Google offre une fonction **AutoFill** qui vous permet de remplir automatiquement les champs d'un formulaire en ligne. Il vous suffit d'introduire vos données personnelles une seule fois dans la barre d'outils Google. La fonction **Bloquer les annonces pop-up** empêche l'affichage automatique de nouvelles fenêtres lorsque vous parcourez un site Web. Effectuer des recherches sur le Web n'a jamais été aussi facile. Utilisez les options de recherche avancée de la barre d'outils Google pour restreindre votre recherche.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous à l'adresse:

<http://toolbar.google.com/help.html>

HotKey Utility

Sony Corporation

HotKey Utility vous permet d'accéder rapidement à diverses fonctions à l'aide de la touche <Fn>, par exemple d'augmenter le luminosité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre **Combinaisons et fonctions de la touche <Fn>** du **Manuel d'utilisateur** (ordinateur portable).

Memory Stick Formatter



Sony Corporation

Memory Stick Formatter est un logiciel conçu pour le formatage des Memory Sticks. Utilisez ce logiciel chaque fois qu'il vous faut formater des supports Memory Stick, y compris ceux qui ne peuvent être identifiés comme unités à part entière.

👉 En procédant au formatage d'un Memory Stick, vous supprimez toutes les données présentes sur ce support. Si nécessaire, n'hésitez pas à créer une copie de sauvegarde du Memory Stick avant de le formater.

! Ne formatez pas le Memory Stick à l'aide de la commande **Format** de Windows.

Norton Internet Security 2004



Symantec

Symantec Norton Internet Security 2004 offre une protection indispensable contre les virus, les pirates et les vols. Ce logiciel intègre les versions complètes de :

- ❑ **Norton AntiVirus** : Assure une détection renforcée des menaces et vous avertit de la présence de certaines menaces indépendantes des virus, notamment les logiciels espions et les programmes d'enregistrement des frappes de touches. Il supprime aussi automatiquement les virus, les vers et les chevaux de Troie. Il analyse et nettoie les pièces jointes aux messages instantanés, le courrier électronique entrant et sortant, ainsi que les autres fichiers.
- ❑ **Norton Personal Firewall** : Assistant Web qui vous permet de bloquer les publicités et l'accès aux options des autres programmes à partir de Microsoft Internet Explorer. De plus, il dissimule aussi votre PC sur Internet afin que les pirates ne puissent pas détecter sa présence.
- ! Lorsque vous activez le pare-feu, Norton vous pose quelques questions. Veillez à autoriser tous les messages relatifs aux applications de votre VAIO.
- ❑ **Norton AntiSpam** : Filtre le courrier électronique indésirable dans n'importe quel logiciel de messagerie compatible POP3 en ajoutant le mot-clé « spam » dans le champ **Objet**.
- ❑ **Norton Parental Control** : Empêche l'envoi d'informations confidentielles sans votre accord dans le courrier électronique, les messages instantanés, les pièces jointes Microsoft Office et les formulaires Web.

Cette offre logicielle comprend un abonnement gratuit de 90 jours aux mises à jour des définitions de virus. Pour de plus amples informations, consultez les fichiers d'aide en ligne sur le site :

<http://www.symantec.com/techsupp>

Norton Password Manager 2004



Symantec

Norton Password Manager protège et simplifie la gestion de vos mots de passe.

Fonctions :

- Mémorise vos mots de passe.
- Crée des comptes pour plusieurs utilisateurs.
- Remplit automatiquement les formulaires en ligne.

Ce logiciel est une version d'essai dont vous pouvez utiliser toutes les fonctions pendant 30 jours.

Pour de plus amples informations, consultez les fichiers d'aide en ligne sur le site :

<http://www.symantec.com/techsupp>

Sony Notebook Setup



Sony Corporation

L'utilitaire Sony Notebook Setup* permet de consulter les informations système et de définir vos préférences système. Si disponible sur votre modèle : Voir **Configuration de votre ordinateur avec Sony Notebook Setup** dans le **Manuel d'utilisateur**.

* Disponible sur tous les ordinateurs portables.

SafeGuard PrivateDisk



Utimaco Safeware

SafeGuard PrivateDisk est une solution compacte, facile à utiliser, qui protège vos fichiers confidentiels contre tout accès non autorisé et toute intrusion.

Que votre ordinateur soit réservé à votre usage privé ou qu'il appartienne au réseau d'une entreprise, de nombreux fichiers ne doivent pas être partagés avec d'autres utilisateurs. En cas de perte ou de vol, les données confidentielles présentes sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau doivent rester secrètes.

La technologie **Secure Virtual Disk** d'Utimaco Safeware est la solution idéale. SafeGuard PrivateDisk protège les fichiers confidentiels et importants d'une manière automatique et aussi fiable qu'un « coffre-fort électronique ».

SafeGuard PrivateDisk crée un disque virtuel crypté en ajoutant un disque dur à l'ordinateur. Mais au lieu d'un disque réel, il n'utilise qu'un seul fichier supplémentaire. Ce fichier (appelé fichier volume) stocke l'ensemble du contenu sous forme cryptée à l'aide d'un algorithme ultrarapide à renouvellement constant. Ceci garantit une protection efficace des fichiers confidentiels et essentiels. Les disques virtuels peuvent être stockés sur des disques durs locaux, sur des lecteurs réseau ainsi que sur des supports amovibles tels que des Memory Stick.

SafeGuard PrivateDisk est une version d'essai de 60 jours.

Vous trouverez un complément d'information à l'adresse :

http://www.utimaco.com/createframes.html?http://www.utimaco.com/content_products/sg_private_disk.html

VAIO Power Management

Sony Corporation

VAIO Power Management* contrôle la gestion de l'alimentation de votre ordinateur et fournit des informations vitales sur l'activité du système et l'état de la batterie.

Si disponible sur votre modèle : Consultez **Gestion de l'alimentation avec VAIO Power Management** dans le Manuel d'utilisateur.

* Disponible sur certains ordinateurs portables.

 **VAIO Power Management** n'apparaît pas dans le menu **Démarrer** contrairement peut-être à **VAIO Power Management Viewer**. Tout dépend du modèle de votre ordinateur. Pour en savoir plus sur **VAIO Power Management** et la façon de l'activer, reportez-vous au chapitre **Gestion de l'alimentation avec VAIO Power Management** du **Manuel d'utilisateur**.

VAIO System Information



Sony Corporation

Grâce à l'application VAIO System Information*, vous accédez en permanence aux informations relatives tant au **produit** (nom du modèle, numéro de série, version du BIOS, version et numéro de série du SE) qu'aux **informations système** (UC, fréquence d'horloge, mémoire système et antémémoire) de votre ordinateur.

* Disponible sur tous les ordinateurs de bureau.

VAIO Update



Sony Corporation

VAIO Update vous offre une sélection de mises à jour à installer sur votre ordinateur VAIO et vous informe notamment des virus.

Yahoo! Messenger et Yahoo! Rencontres



Yahoo! Inc.

Yahoo! Messenger constitue un moyen de communication amusant et convivial. Plus rapide qu'un système de messagerie électronique, il vous permet d'appeler vos amis sur Internet grâce à sa fonction vocale et de conférence audio.

Yahoo! Messenger inclut :

- ❑ **Yahoo! Jeux** : Défiez vos amis aux échecs, aux dames, aux dominos et plus encore.
- ❑ **Emoticônes** : Exprimez-vous grâce à une grande variété de personnages animés.

Yahoo! Rencontres vous permet d'établir des relations étroites avec une grande communauté d'utilisateurs. Vous pouvez vous faire de nouveaux amis et faire des rencontres par le biais du réseau de profils personnels en ligne de Yahoo! Rencontres.

Pour toute question et assistance technique relative à Yahoo! Messenger, rendez-vous à l'adresse :

<http://eur.help.yahoo.com/help/fr/mesg/use/>

Video et TV

Adobe Premiere Standard



Adobe Systems Incorporated

Combiné avec DVgate Plus, le logiciel Adobe Premiere Standard vous permet de capturer, d'enregistrer, de créer et de monter des séquences vidéo et audio, animations, photos, dessins, texte ou tout autre média.

Cet outil de montage vidéo professionnel est étonnamment simple et puissant, et représente un lien tout trouvé entre le DV et le Web. Différents outils, y compris divers effets et transitions, vous aident à préparer vos images en vue de les monter sur cassette ou CD-ROM.

Adobe Premiere Standard combine des techniques de montage vidéo professionnelles et une qualité de sortie supérieure sous forme d'un outil convivial et polyvalent.

Numéro de série de cette mise à niveau Adobe :

1048-1349-1534-2768-3022-1853

À utiliser lors de la mise à niveau vers Adobe Premiere PRO ou lors de l'enregistrement de votre copie.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.adobe.com>

DVgate Plus



Sony Corporation

DVgate Plus est une application polyvalente destinée à l'importation et à l'exportation de séquences vidéo et numériques sur un ordinateur VAIO. Vous pouvez l'utiliser pour capturer des données vidéo à partir de périphériques externes, effectuer des opérations de montage simples et exporter des données vidéo que vous pourrez ensuite enregistrer sur une cassette vidéo ou sur votre ordinateur.

DVgate Plus dispose de deux modes : Capture et Exportation. Sélectionnez le mode de capture pour capturer des données vidéo et le mode d'exportation pour effectuer des opérations de montage simples et exporter des données vidéo.

 Si votre ordinateur portable possède une **UC mobile** (consultez la **Fiche technique** pour découvrir si c'est le cas), il est possible que vous éprouviez des difficultés à exporter des images prises et arrangées à l'aide de **DVgate Plus**, depuis votre disque dur vers votre périphérique DV. Pour éviter tout problème, ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant le transfert des images et ne modifiez pas les modèles d'alimentation par défaut dans **VAIO Power Management**.

tvtv



tvtv Services

Comment améliorer les fonctions TV de votre VAIO* ? Pour ne plus jamais rater votre programme TV préféré, enregistrez-le à distance via Internet sur votre ordinateur VAIO équipé d'un syntoniseur TV. Le guide des programmes interactif tvtv vous offre une vue d'ensemble complète de la grille horaire des programmes diffusés. Il effectue automatiquement une synchronisation avec votre

VAIO, où que vous soyez ! L'application "tvtv for PC" se trouve déjà votre VAIO. Il ne vous reste plus qu'à achever la procédure d'installation. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes** > **Guide des programmes électronique tvtv** > **Bienvenue sur tvtv**.

<http://www.tvtv.fr>

* Disponible sur certains ordinateurs de bureau. Uniquement disponible sur les ordinateurs portables dotés d'une station d'accueil spécialement équipée. Reportez-vous au document imprimé **Fiche technique** pour plus d'informations

VAIO Edit Components

Sony Corporation

VAIO Edit Components est un module d'extension destiné à ajouter des fonctionnalités à **Adobe Premiere**. Le module d'extension **VAIO Edit Components** vous permet d'effectuer les tâches suivantes dans **Adobe Premiere**.

- Éditer des fichiers DV CODEC AVI avec le DV CODEC original de Sony
- Éditer des fichiers MPEG et MICROMV image par image grâce au moteur de montage MPEG de Sony
- Créer une grande variété de transitions et d'effets vidéo originaux mis en œuvre par les technologies Sony

WinDVD for VAIO



InterVideo, Inc.

WinDVD for VAIO d'InterVideo Inc. est un lecteur DVD convivial. En plus de présenter toutes les caractéristiques traditionnelles d'un lecteur DVD standard grand public, WinDVD for VAIO intègre également quelques fonctionnalités avancées, le décodage vidéo haute précision, un vaste choix d'interfaces utilisateur et diverses options d'affichage. Vous pouvez lire des films DVD, des titres

DVD interactifs, des contenus vidéo MPEG, sans oublier des CD vidéo et audio. WinDVD for VAIO détecte automatiquement le type de disque introduit dans le lecteur DVD et adapte la méthode de lecture.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://www.intervideo.com>

VAIO Zone



Sony Corporation

VAIO Zone est une application Sony vous permettant d'accéder aux données audio, photo et vidéo stockées localement ou via un environnement réseau à domicile. À partir de votre ordinateur VAIO, vous avez accès à du contenu récréatif, tel que des programmes TV, des fichiers audio ou des photos. Toutes ces données sont stockées sur un ordinateur VAIO que vous désignez comme étant le serveur.

- ❑ **TV** : Vous pouvez visionner et enregistrer la télévision* en direct et lire des programmes télévisés enregistrés. Vous pouvez également graver facilement un DVD à partir d'un programme TV enregistré.
- ❑ **Music** : Écoutez votre musique partout dans la maison ! Vous pouvez passer un morceau, rembobiner, effectuer des avances rapides, utiliser les modes de lecture en boucle et aléatoire, tout comme vous le feriez sur un système audio standard.
- ❑ **Pictures** : Vous pouvez visionner des photos les unes après les autres ou même sous la forme d'un diaporama, seul, en famille ou entre amis ; un simple clic suffit !
- ❑ **Videos** : Visionnez vos fichiers vidéo capturés avec un caméscope.
- ❑ **CD/DVD** : Écoutez vos CD audio ou regardez vos films DVD**.

* Vous avez besoin d'un syntoniseur TV pour visionner la télévision en direct. Disponible sur certains ordinateurs de bureau. Uniquement disponible sur les ordinateurs portables dotés d'une station d'accueil spécialement équipée. Reportez-vous au document imprimé **Fiche technique** pour plus d'informations.

** WinDVD for VAIO doit être installé.

VAIO Launcher

Sony Corporation

VAIO Launcher est un utilitaire permettant de lancer rapidement les fonctions **VAIO Zone** et d'autres programmes fréquemment utilisés. Les fonctions VAIO d'origine sont préenregistrées dans VAIO Launcher. Cliquez sur une icône enregistrée pour lancer la fonction VAIO Zone associée à cette icône.

<i>Icône</i>	<i>Nom de l'icône enregistrée</i>	<i>Description</i>
	TV	Visualisation et enregistrement d'images vidéo reçues par le syntoniseur TV de l'ordinateur
	Music	Lecture de morceaux enregistrés sur l'ordinateur à l'aide de SonicStage
	Pictures	Affichage d'un diaporama d'images provenant d'un appareil photo numérique
	Videos	Lecture de fichiers d'animation enregistrés dans les dossiers d'affichage de contenu
	CD/DVD	Lecture de CD audio et de DVD vidéo

Disque de réinstallation VAIO



Sony Corporation

Le **Disque de réinstallation VAIO*** vous permet de réinstaller le système et les logiciels livrés avec votre ordinateur. Si les pilotes de périphériques livrés avec votre ordinateur sont corrompus ou accidentellement effacés, vous pouvez les retrouver sur votre disque dur (**C:\Drivers**). La réinstallation d'un pilote de périphérique spécifique suffit parfois à résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre ordinateur, sans qu'il soit nécessaire de réinstaller tout le système. Pour plus d'informations sur l'utilisation du **Disque de réinstallation VAIO**, veuillez consulter le **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO** imprimé.

- ! Le **Disque de réinstallation VAIO** est conçu pour cet ordinateur Sony uniquement ; vous ne pouvez pas l'utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !
Si votre ordinateur VAIO possède la fonction de **réinstallation du disque dur**, il n'est pas fourni avec des disques de réinstallation. Pour plus d'informations sur la procédure de réinstallation d'un disque dur, reportez-vous au document imprimé intitulé **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO**.

* Dépend de votre modèle. Pour deux DVD, le premier sera nommé **Disque de réinstallation VAIO 1/2** et le deuxième, **Disque de réinstallation VAIO 2/2**.

Mon Centre d'Information

Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Mon Centre d'Information**. Il s'agit d'un excellent point de départ ! Après l'avoir consulté, votre ordinateur VAIO n'aura plus aucun secret pour vous.

Mon logiciel



Envie de créativité ? Cliquez sur cette icône pour obtenir un aperçu de votre logiciel et des options de mise à niveau.

Mes accessoires



Vous souhaitez enrichir les fonctionnalités de votre VAIO ? Cliquez sur cette icône et découvrez nos accessoires compatibles.

Mes sites Web



Cliquez sur cette icône et découvrez nos sites Web les plus en vue.

Mon FAI



Cliquez sur cette icône pour découvrir les meilleures offres de nos partenaires et accéder au monde d'Internet.

Ma documentation



Vous avez une question ? Vous avez besoin d'aide ? Cliquez sur l'icône **Ma Documentation** dans la fenêtre principale. Vous pouvez consulter le **Guide des logiciels** et le **Manuel d'utilisateur** dans plusieurs langues, ainsi que des informations actualisées sur votre VAIO. Ces documents sont fournis au format PDF pour une navigabilité et une impression aisées.

Systeme d'exploitation

Windows XP Professionnel avec Service Pack 2



Microsoft Corporation

Fondé sur le système d'exploitation éprouvé Windows 2000, Windows XP Professionnel fournit une base fiable sur laquelle vous pouvez compter pour faire fonctionner votre ordinateur quand vous en avez le plus besoin. En plus d'être davantage fiable, ce système d'exploitation offre également des fonctions qui permettent de surmonter plus rapidement et plus facilement les problèmes du système.

Avec son nouveau style et sa conception plus intuitive et plus pratique, Windows XP Professionnel facilite votre travail comme jamais auparavant. Vu sa prise en charge des dernières normes en matière de sécurité et de la protection coupe-feu avancée, Windows XP Professionnel sécurise vos données et garantit davantage de confidentialité.

Si disponible sur votre modèle : En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site:

<http://support.microsoft.com/directory>

Windows XP Édition familiale avec Service Pack 2



Microsoft Corporation

Microsoft Windows XP Édition familiale est le passionnant nouveau système d'exploitation de Windows et se base sur les fonctions révolutionnaires introduites par Windows 98 et Windows Millennium Edition, ainsi que sur la stabilité de Windows 2000. Parallèlement, Windows XP assurent la meilleure prise en charge des technologies et applications basées sur des versions antérieures de Windows.

Windows XP Édition familiale comprend de nouvelles fonctions, comme l'option de changement rapide d'utilisateur, qui permet aux utilisateurs de laisser tourner leurs applications mutuelles même lorsqu'ils rentrent et sortent de leurs comptes, ainsi que la fonction d'apparence visuelle simplifiée, qui place en avant et au centre les fonctions que vous utilisez le plus souvent, afin de vous en faciliter l'accès.

Si disponible sur votre modèle : En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>

Sun Java Virtual Machine (VM)



Sun Microsystems, Inc.

Java Virtual Machine (VM) ne constitue qu'un des aspects du logiciel Java impliqué dans le dialogue avec le Web. La machine virtuelle Java (Java VM) est intégrée dans le logiciel Java que vous téléchargez et elle seconde le plug-in Sun Java pour les applications Java. **Java Plug-in Control Panel** permet aux applications écrites pour la plate-forme Java 2 version 1.4 de s'exécuter dans les navigateurs Web Netscape Navigator et Microsoft Internet Explorer.

Pour de plus amples informations, consultez les fichiers d'aide en ligne sur le site :

<http://www.sun.com/index.xml>

Internet Explorer 6.0



Microsoft Corporation

Internet Explorer est le navigateur Web de Microsoft grâce auquel vous pouvez surfer sur le Web. L'Assistant d'installation adapte les paramètres de votre ordinateur, de sorte qu'il se connecte automatiquement à votre fournisseur de services. Un logiciel de courrier électronique complet vous permet d'envoyer et de recevoir des messages - avec pièces jointes - par Internet. Outlook Express est juste l'un des composants d'Internet Explorer 6.0. Un didacticiel en ligne exhaustif permet aux novices de se familiariser avec l'exploration d'Internet.

En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>

VAIO Promotions

VAIO Online Registration

En inscrivant votre ordinateur auprès de Sony, vous pouvez bénéficier d'un service d'assistance clientèle irréprochable. Pour de plus amples informations sur la procédure d'enregistrement, reportez-vous au chapitre **Inscription de votre ordinateur VAIO (page 3)**.

Language Selector

Les ordinateurs Windows XP Professionnel sont équipés de la fonction de sélection de la langue de l'interface. Celle-ci vous permet de modifier le système d'exploitation anglais, certaines applications logicielles et l'agencement du clavier et d'adopter la langue de votre choix.

Pour de plus amples informations sur la procédure, reportez-vous au chapitre **Configuration des paramètres linguistiques avec Windows XP Professionnel (page 42)**.

Votre voix compte

Notre clientèle nous est précieuse et nous voulons connaître votre opinion. Racontez-nous votre expérience de ce produit Sony jusqu'à présent. Les fonctionnalités, les logiciels et notre service d'assistance à la clientèle vous donnent-ils satisfaction ?

L'ensemble du coffret VAIO que Sony propose vous convient-il ?

Vous pouvez faire valoir vos idées et vos opinions en participant à l'enquête VAIO. Prenez un instant, cela pourrait faire toute la différence.

Adobe Companion Pack pour VAIO

Adobe Companion Pack pour VAIO est disponible sur tous les ordinateurs et inclut :

- ❑ **Adobe Acrobat Elements 6.0** ([page 12](#)) - dans la section **Applications de bureau**
- ❑ **Version d'évaluation d'Adobe Acrobat 6.0 Professional** ([page 13](#)) - dans la section **Applications de bureau**
- ❑ **Adobe Reader 6.0** ([page 14](#)) - dans la section **Applications de bureau**
- ❑ **Adobe Photoshop Elements 2.0** ([page 16](#)) - dans la section **Photo**
- ❑ **Adobe Photoshop Album Starter Edition** ([page 15](#)) - dans la section **Photo**
- ❑ **Adobe Premiere Standard** ([page 24](#)) - dans la section **Video-(TV)**

Adobe Companion Pack pour VAIO rassemble les meilleures solutions logicielles Adobe de traitement de l'image et de vidéo numérique, conçues spécialement pour les ordinateurs VAIO de Sony.

En tant que client VAIO privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction spéciale sur les mises à niveau des produits Adobe.

D'Adobe Premiere Standard à Adobe Premiere PRO !

Conçu pour les performances exceptionnelles des systèmes Microsoft Windows XP, Adobe Premiere porte la production vidéo à un niveau supérieur de puissance. Parmi les fonctionnalités de la version complète d'Adobe Premiere Pro, qui ne se trouvent pas dans Premiere Standard, citons : une nouvelle titreuse complète, un codage MPEG 2 pour la création de DVD et de nombreux effets logiciels et une prévisualisation en temps réel.

Numéro de série de cette mise à niveau Adobe :

1048-1349-1534-2768-3022-1853

À utiliser lors de la mise à niveau vers Adobe Premiere PRO ou lors de l'enregistrement de votre copie.

D'Adobe Photoshop Elements à Adobe Photoshop version complète !

Capturez des images à partir d'un appareil photo numérique, d'un scanner ou de CD et retouchez des photos en un tournemain à l'aide d'outils puissants et conviviaux. La version complète d'Adobe Photoshop inclut nombre de fonctionnalités haut de gamme qui ne se trouvent pas dans Photoshop Elements. Parmi celles-ci, citons une impression et un espace chromatique CMJN, des fonctionnalités Web avancées dont la découpe d'image et l'effet de survol, de nouveaux outils comme la healing brush et le patch tool pour une retouche de l'image en toute transparence et des fonctionnalités puissantes de masquage.

Numéro de série de cette mise à niveau Adobe :

1057-4301-0399-4601-1957-8646

À utiliser lors de la mise à niveau vers Adobe Photoshop ou lors de l'enregistrement de votre copie.

D'Adobe Reader et Adobe Acrobat Elements à Adobe Acrobat version complète !

Le logiciel Acrobat Reader vous permet de visualiser, de consulter et d'imprimer des documents électroniques au format PDF (Portable Document Format), un format de fichier ouvert destiné à préserver la forme et le contenu des documents créés sur toutes les plates-formes informatiques. Les outils d'écriture et d'édition de la version complète d'Adobe Acrobat représentent pour vous un gain de fonctionnalité de 30 %.

D'Adobe Photoshop Album Starter Edition à Adobe Photoshop Album version complète !

Utilisez une technologie révolutionnaire de balisage, réglez les problèmes photographiques les plus courants, créez des diaporamas, des cartes de vœux, et bien d'autres choses encore. Apportez une touche professionnelle à vos photos en adoptant la version complète d'Adobe Photoshop Album.

De la version d'évaluation d'Adobe Acrobat 6.0 Professional vers Adobe Acrobat Professional 6.0 !

Le logiciel Adobe Acrobat 6.0 Professional permet aux professionnels de la vente, de la création et de l'ingénierie qui travaillent avec des documents aux graphiques complexes d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des échanges de documents critiques pour l'entreprise.

Ma documentation



Sony Corporation

Dans **Ma Documentation**, vous trouverez le **Manuel d'utilisateur** et le **Guide des logiciels** de votre modèle, des informations importantes, ainsi qu'un fichier d'aide sur l'utilisation de la documentation en ligne. Ces documents sont également disponibles dans **Mon Centre d'Information (Démarrer/Tous les programmes/Mon Centre d'Information)**.

Mettez à niveau vos logiciels

Le progiciel VAIO exclusif rassemble toutes les applications audio et vidéo les plus récentes. Les fonctions disponibles vous ouvrent un nouveau monde de possibilités. Adoptez les versions complètes des logiciels Adobe et des solutions de sécurité et vous pourrez exploiter pleinement les téléchargements et les modules externes pour vos logiciels VAIO. De plus, en tant que client VAIO privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction spéciale sur les produits Adobe et Symantec.

Adobe Store

Mettez à niveau vos logiciels Adobe existants ici. Le nombre de nouvelles fonctions vous étonnera. En plus des versions complètes d'Acrobat et de Photoshop Elements, vous trouverez sur ce site des versions d'essai et des services d'assistance logiciel spécialisés. En tant que client VAIO privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction spéciale sur les produits Adobe.

[Cliquez ici !](#)

Symantec Store

Mettez à niveau votre logiciel de protection antivirus actuel ici. Cela pourrait s'avérer essentiel à la sécurité de votre ordinateur ! Vous pouvez télécharger les toutes dernières définitions de virus et mises à jour de sécurité, et utiliser les outils de décontamination Symantec. En tant que client VAIO privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction spéciale sur les produits Symantec.

[Cliquez ici !](#)

Utimaco Store

Mettez à jour SafeGuard PrivateDisk ici, le coffre-fort électronique de vos fichiers : il protège vos fichiers efficacement ! Désormais, toutes vos données seront cryptées en toute sécurité. Réduisez les possibilités de lecture de vos fichiers par d'autres personnes ! En tant que client VAIO privilégié, vous pouvez bénéficier d'une réduction spéciale non seulement sur SafeGuard PrivateDisk, mais aussi sur d'autres produits Utimaco.

[Cliquez ici !](#)

VAIO-Link

Le centre d'assistance à la clientèle de Sony offre des mises à jour exclusives pour les logiciels Sony installés sur votre ordinateur VAIO. Explorez aussi les multiples solutions et téléchargements de pilotes pour les accessoires Sony, y compris les écrans, les points d'accès LAN sans fil, les dispositifs USB, les caméscopes et bien d'autres encore.

[Cliquez ici](#)

(Sélectionnez **Pilotes et mises à jour** et conformez-vous à la procédure.)

Personnalisation de votre ordinateur

Les sections suivantes décrivent brièvement la procédure à suivre pour modifier les principaux paramètres de votre ordinateur. Vous allez ainsi apprendre à configurer votre modem, à utiliser et à personnaliser l'apparence de vos logiciels et utilitaires Sony, etc.

- ❑ Configuration des paramètres linguistiques avec Windows XP Professionnel ([page 42](#))
- ❑ Configuration du modem ([page 45](#))
- ❑ Choix d'un papier peint Sony ([page 47](#))

Configuration des paramètres linguistiques avec Windows XP Professionnel

Les ordinateurs Windows XP Professionnel sont équipés de la fonction **multilingue**. Celle-ci vous permet de modifier le système d'exploitation anglais, certaines applications logicielles et l'agencement du clavier et d'adopter la langue de votre choix : **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portuguais** et **svenska**.

Il est important que vous sélectionniez la méthode de saisie du texte (configuration clavier) adéquate lors de l'installation de Windows.

Pour sélectionner la configuration du clavier adéquate lors de l'installation de Windows, procédez comme suit :

- 1 Au premier amorçage, cliquez deux fois sur **Next** (Suivant) dans la fenêtre **Windows XP Setup Wizard** (Assistant Installation de Windows XP).
La boîte de dialogue **Select Your System Settings** (sélection des paramètres système) s'affiche.
- 2 Répondez aux trois questions suivantes :
 - I live the closest to this region (De quel emplacement (région) suis-je le plus proche?).
 - I type mostly in this language (Quelle est ma principale langue d'entrée de texte?).
 - I use this type of keyboard (Quel est le type de clavier que j'utilise?).
- 3 Dans **End User License Agreement** (Contrat de licence utilisateur final), acceptez le Contrat de licence et cliquez sur **Next** (Suivant).
- 4 Poursuivez l'installation de Windows à terme.

Vous pouvez également modifier les paramètres linguistiques et régionaux dès que Windows a redémarré.

Pour modifier les paramètres linguistiques et régionaux, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Start** (Démarrer), puis sur **Control Panel** (Panneau de configuration).
- 2 Dans la fenêtre **Control Panel** (Panneau de configuration), double-cliquez sur l'icône **Regional and Language Options** (Options régionales et linguistiques).
Si cette icône ne s'affiche pas, cliquez sur **Switch to Classic View** (Basculer vers l'affichage classique) dans le volet gauche.
- 3 Sous l'onglet **Regional Options** (Options régionales) de la fenêtre **Regional and Language Options** (Options régionales et linguistiques), sélectionnez **votre langue** dans le menu déroulant **Standards and formats** (Standards et formats).
- 4 Sous l'onglet **Avancés** de la fenêtre **Options régionales et linguistiques**, sélectionnez **votre langue** dans le menu déroulant **Langue pour les programmes non Unicode**.
- 5 Pour modifier la langue des menus, des boîtes de dialogue de Windows et des fichiers d'aide en ligne fournis par Microsoft Windows, cliquez sur l'onglet **Langues** de la fenêtre **Options régionales et linguistiques**.
 Les applications autres que celles de Microsoft Windows restent en anglais, même si vous modifiez ces paramètres.
- 6 Sélectionnez **your language** (votre langue) dans la liste déroulante.
- 7 Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour valider ces changements.
Vous êtes invité à fermer la session et à la rouvrir ensuite. Ce n'est qu'à ce stade que les modifications apportées aux paramètres linguistiques sont appliquées.
- 8 Cliquez sur **Start** (Démarrer), puis sélectionnez **Log Off** (Fermer la session).
- 9 Cliquez sur **Log Off** (Fermer la session) dans la fenêtre **Log Off Windows** (Fermeture de session Windows).
Si nécessaire, entrez votre mot de passe pour rouvrir une session.
Tous les menus, fichiers d'aide et icônes s'affichent dans la langue que vous avez sélectionnée. Il se peut que certains éléments restent toutefois en anglais.

Si vous souhaitez modifier la disposition du clavier, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Dans le **Panneau de configuration**, double-cliquez sur l'icône **Options régionales et linguistiques**.
Si cette icône ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique** dans le volet gauche.
- 3 Sous l'onglet **Langues** de la fenêtre **Options régionales et linguistiques**, cliquez sur le bouton **Détails**.
La fenêtre **Services de texte et langues d'entrée** s'affiche.
- 4 Sous l'onglet **Paramètres** de la fenêtre **Services de texte et langues d'entrée**, sélectionnez votre clavier dans le menu déroulant **Langue d'entrée par défaut**.
- 5 Si votre clavier n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton **Ajouter**.
La fenêtre **Ajouter une langue d'entrée** s'affiche.
- 6 Sélectionnez votre langue d'entrée et votre clavier dans le menu déroulant.
- 7 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre **Ajouter une langue d'entrée**.
- 8 Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre **Options régionales et linguistiques**.

Configuration du modem

Avant de pouvoir utiliser le modem interne de votre ordinateur, ou chaque fois que vous l'utilisez lorsque vous êtes en déplacement, assurez-vous que le pays sélectionné dans la zone du lieu d'appel de la boîte de dialogue **Options de modems et téléphonie** correspond au pays à partir duquel vous établissez la connexion.

Le pilote de modem installé sur votre ordinateur peut être doté d'une fonction de **sélection de pays**. Comme l'onglet **sélection de pays** n'est pas figé, vous ne devez pas l'utiliser pour définir les paramètres régionaux de votre modem. Il n'y a que la procédure suivante qui soit fiable.

Pour modifier vos paramètres régionaux, procédez comme suit:

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
La fenêtre **Options de modems et téléphonie** s'ouvre.
Si elle ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, sur le côté gauche.
- 3 Sélectionnez l'emplacement requis sur l'onglet **Règles de numérotation**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Modifier** pour modifier la configuration courante.
La boîte de dialogue **Modifier le site** s'affiche.
Ou
cliquez sur le bouton **Nouveau** pour configurer votre modem.
La boîte de dialogue **Nouveau site** s'affiche.
- 5 Vérifiez les paramètres du pays et de la région et assurez-vous qu'ils correspondent au site à partir duquel vous établissez la connexion.
- 6 Si vous avez modifié les paramètres de votre emplacement, cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**.
L'écran **Options de modems et téléphonie** s'affiche.
- 7 Assurez-vous que votre modem figure sous l'onglet **Modems**.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur **Ajouter** et suivez les instructions de l'assistant.

- 8 Cliquez sur **Appliquer/OK**.
Votre modem est configuré.

 Avant d'appliquer les nouveaux paramètres du pays, assurez-vous que le cordon téléphonique est débranché de votre ordinateur VAIO.

Mettre à jour le pilote de modem

Pour mettre à jour le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** et ouvrez le **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques**.
L'écran **Imprimantes et autres périphériques** s'affiche.
- 3 Cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
L'écran **Options de modems et téléphonie** s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Modems**, puis sur **Propriétés** pour afficher les propriétés de votre modem.
La boîte de dialogue **Propriétés de Modem** s'affiche.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
L'écran **Assistant Mise à jour du matériel** s'affiche. Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez rechercher le pilote à l'aide de Windows ou le sélectionner directement à son emplacement.

Choix d'un papier peint Sony

Votre ordinateur VAIO de Sony vous offre tout un choix de papiers peints, parmi ses nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez changer le papier peint, soit la toile de fond de votre Bureau, aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez choisir parmi différents papiers peints spécifiques à l'ordinateur VAIO.

Pour définir un nouveau papier peint VAIO, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le **Panneau de configuration** et sélectionnez l'option **Basculer vers l'affichage classique** le cas échéant. Cliquez sur l'icône **Affichage**.
La boîte de dialogue **Propriétés de Affichage** apparaît à l'écran.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Bureau**.
Une liste de papiers peints Windows et VAIO s'affiche.
- 3 Sélectionnez un papier peint dans la liste **Arrière-plan**.
Vous pouvez afficher un aperçu du papier peint à l'écran au-dessus de la liste **Arrière-plan**.
- 4 Choisissez la position du papier peint dans la liste déroulante **Position**.
- 5 Cliquez sur **Appliquer** une fois que vous avez choisi votre papier peint.
- 6 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés de Affichage**.
Le papier peint s'affiche sur votre ordinateur.

 Avec une résolution d'écran particulièrement élevée, l'espace relatif sur votre bureau est augmenté au détriment de la taille des éléments.

Il est dès lors possible que vous ne puissiez pas augmenter la résolution d'écran au-dessus d'un certain niveau. Votre moniteur et vos cartes vidéo, par exemple, déterminent les résolutions d'écran dont vous disposez.

Installation et mise à jour des applications

Cette section explique comment installer, exécuter ou désinstaller un logiciel. Elle aborde en outre le téléchargement des dernières mises à jour depuis notre site Web.

- ❑ Installation du logiciel ([page 49](#))
- ❑ Modification ou suppression de logiciels ([page 51](#))
- ❑ Téléchargement de logiciels ([page 53](#))

Installation du logiciel

Pour installer le logiciel fourni sur le **Disque de réinstallation VAIO** ou votre disque dur, reportez-vous au document imprimé intitulé **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO**.

Le cas échéant, il est recommandé de vérifier la procédure d'installation des accessoires qui accompagnent le logiciel.

Pour installer d'autres logiciels, procédez comme suit.

Avant d'installer les applications :

- Installez et connectez un périphérique matériel le cas échéant (reportez-vous à la section **Installation d'un pilote (page 55)**);
- Fermez toutes les applications actives.

Pour installer une application, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Cliquez sur **Ajout ou suppression de programmes** dans le **Panneau de configuration**.
La boîte de dialogue **Ajouter ou supprimer des programmes** s'affiche.
- 3 Cliquez sur **Ajouter de nouveaux programmes**, puis sur **CD-ROM ou disquette**.
La fenêtre **Installation à partir d'une disquette ou d'un CD-ROM** s'affiche.
- 4 Insérez la première disquette d'installation ou le CD-ROM et cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre **Exécution du programme d'installation** s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Parcourir...** pour accéder au programme d'installation.
La fenêtre **Parcourir** s'affiche.
- 6 Sélectionnez le programme d'installation et cliquez sur **Ouvrir**.
Le chemin d'accès au programme d'installation s'affiche dans la zone de texte **Regarder dans :**.
- 7 Cliquez sur **Terminer**.
La boîte de dialogue **Contrat de licence** s'affiche.

- 8 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Oui** pour accepter.
Il vous est demandé de spécifier à quel endroit installer le logiciel.
 - 9 Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le dossier souhaité et cliquez sur **Suivant**.
Si nécessaire, sélectionnez le type d'installation requis et cliquez sur **Suivant**.
L'installation du logiciel commence.
Sélectionnez **Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant**.
 - 10 Cliquez sur **Terminer**.
L'installation est terminée et votre ordinateur redémarre.
-  L'**Ajout/suppression de programmes** permet uniquement d'installer les programmes conçus spécifiquement pour les systèmes d'exploitation Windows.

Modification ou suppression de logiciels

Vous pouvez supprimer ou modifier un logiciel à tout moment. Avant de continuer, fermez l'application que vous souhaitez modifier/supprimer.

Pour modifier ou supprimer un logiciel, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Panneau de configuration**.
Le **Panneau de configuration** apparaît.
 - 2 Cliquez sur l'icône **Ajout ou suppression de programmes**.
La boîte de dialogue **Ajout ou suppression de programmes** apparaît.
 - 3 Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez modifier ou supprimer.
 - ❑ Pour modifier un programme, cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou sur **Modifier** et suivez les instructions à l'écran.
 - ❑ Pour désinstaller un programme, cliquez sur **Modifier/Supprimer** ou sur **Supprimer**, puis cliquez sur **Suivant** suivi de **OK**.
Si la boîte de dialogue **Fichier clos détecté** s'affiche, cliquez sur **Redémarrer**. L'ordinateur redémarre lorsque la désinstallation est terminée et que tous les fichiers utilisés précédemment ont été supprimés.
Si la boîte de dialogue **Fichier commun détecté** s'affiche, nous vous recommandons de cliquer sur **Non** afin de conserver les fichiers partagés.
Cliquez sur **Fermer**.
Le logiciel est désinstallé.
- ! Lorsque vous cliquez sur **Modifier** ou **Supprimer**, certains programmes sont supprimés sans autre forme d'avertissement. **Pensez-y avant de vouloir supprimer des programmes.**

 Vous pouvez trier les programmes selon les différentes options **Trier par**.

L'**Ajout/suppression de programmes** supprime uniquement les programmes conçus pour les systèmes d'exploitation Windows. Pour tout autre programme, vérifiez dans la documentation si d'autres fichiers (notamment des fichiers .ini) doivent être supprimés.

Attention

Protection de fichiers Windows

Installer un programme peut supplanter des fichiers système partagés, notamment des **bibliothèques de liens dynamiques** (DLL files)* et des fichiers exécutables (fichiers EXE). Les résultats sont imprévisibles, pouvant affecter les programmes, voire empêcher le système d'exploitation de fonctionner.

Ne supprimez jamais les fichiers présentant les extensions suivantes : SYS, DLL, OCX, TTF ou FON.

Sous Windows XP, la **protection de fichiers Windows** évite la supplantation de fichiers système protégés, comme les fichiers SYS, DLL, OCX, TTF, FON et EXE. La **protection de fichiers Windows** est exécutée en arrière-plan et protège tous les fichiers installés par le programme d'**installation de Windows**.

La **protection de fichiers Windows** détecte les tentatives de supplantation ou de déplacement des fichiers système protégés par tout autre programme. Elle vérifie également la signature numérique des fichiers.

* Il s'agit d'une fonctionnalité du système d'exploitation permettant à des routines exécutables (qui desservent généralement une fonction ou un ensemble de fonctions spécifique) d'être enregistrées séparément sous forme de fichiers portant l'extension DLL. Ces routines ne sont chargées que lorsqu'elles sont invoquées par le logiciel.

Vérification de la signature d'un fichier

Lorsque vous installez une nouvelle application sur votre ordinateur, vous risquez de supplanter les fichiers système et les fichiers de pilotes de périphériques par des versions non signées ou incompatibles, ce qui peut provoquer l'instabilité du système.

Les fichiers système et les fichiers de pilotes de périphériques fournis avec Windows XP sont dotés d'une signature numérique Microsoft, qui garantit que les fichiers sont authentiques, qu'il s'agit de fichiers système non altérés ou dont l'utilisation sous Windows est approuvée par Microsoft.

Téléchargement de logiciels

Notez qu'il est possible de télécharger les dernières mises à niveau logicielles à partir de notre site Web.

Pour télécharger les dernières mises à niveau, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site www.vaio-link.com et sélectionnez votre langue.
- 2 Sélectionnez **Pilotes et mises à jour** et conformez-vous à la procédure.

 Pour installer votre application, reportez-vous à la section **Installation du logiciel** ([page 49](#)).

Gestion des pilotes

Un pilote est un logiciel permettant d'exploiter des périphériques matériels. Par exemple, pour utiliser une imprimante, il est indispensable d'avoir préalablement installé le pilote correspondant. Beaucoup de pilotes, comme les pilotes de souris, sont fournis avec le système d'exploitation.

Cette section explique comment installer, contrôler, mettre à jour ou désinstaller un pilote. Elle aborde également la fonctionnalité de restauration de Windows XP. Enfin, elle vous apprend à télécharger les tous derniers pilotes à partir de notre site.

- ❑ Installation d'un pilote ([page 55](#))
- ❑ Vérification de l'installation du pilote ([page 57](#))
- ❑ Mise à jour d'un pilote ([page 59](#))
- ❑ Désinstallation d'un pilote ([page 60](#))
- ❑ Restauration d'un pilote ([page 61](#))
- ❑ Téléchargement de pilotes ([page 63](#))

Installation d'un pilote

Pour plus d'informations sur la (ré)installation d'un pilote, consultez le **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO** imprimé.

Pour installer un pilote stocké sur le lecteur C:, procédez comme suit :

- 1 Accédez au dossier C:\Drivers.
- 2 Sélectionnez le dossier correct.
Si vous devez mettre à jour un pilote de modem, sélectionnez le dossier **Modem**, et ainsi de suite.
- 3 En présence d'un fichier .exe, double-cliquez dessus et suivez la procédure affichée.
En l'absence de fichier .exe, vous devez passer par le **Gestionnaire de périphériques** pour mettre à jour le pilote (consultez la deuxième option du chapitre **Mise à jour d'un pilote** (page 59)).

Si le pilote est fourni sur un CD-ROM ou un disque livré avec un accessoire et s'il ne s'accompagne d'aucune procédure d'installation particulière, installez-le en procédant de la manière suivante :

- 1 Insérez le CD-ROM d'installation ou la disquette accompagnant le périphérique dans le lecteur approprié.
- 2 Connectez le périphérique nécessitant un pilote à votre ordinateur.
L'**Assistant Ajout de nouveau matériel** apparaît.
- 3 Sélectionnez **Définir un emplacement**, puis cliquez sur **Suivant**.
- 4 Si vous installez un pilote fourni sur CD-ROM (ou sur disquette) à l'aide du lecteur de CD-ROM (ou de disquettes) connecté à votre ordinateur, sélectionnez le dossier **Pilotes** du lecteur.
- 5 Si vous installez un pilote après avoir copié le contenu du CD-ROM (ou de la disquette) fourni sur votre disque dur, parcourez l'arborescence des répertoires pour accéder au sous-répertoire contenant le pilote. Vous trouverez le sous-répertoire dans le dossier copié à partir du CD-ROM (ou de la disquette).
- 6 Cliquez sur **OK** pour lancer la procédure de recherche.
- 7 Cliquez sur **Suivant** pour installer le pilote.
Une nouvelle fenêtre s'affiche une fois le pilote installé.

- 8 Cliquez sur **Terminer**.
Vous serez alors invité à redémarrer votre ordinateur.
 - 9 Cliquez sur **Oui**.
Le pilote est installé.
-  Pour installer votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

Vérification de l'installation du pilote

Après le redémarrage de l'ordinateur, vérifiez que le périphérique fonctionne correctement.

Pour vérifier l'installation du périphérique, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Panneau de configuration**.
La fenêtre **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Cliquez sur l'icône **Système**.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.
Si l'icône **Système** ne s'affiche pas, cliquez sur **Basculer vers l'affichage classique**, sur le côté gauche.
- 3 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 4 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question.
La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 5 Vérifiez que le message **Ce périphérique fonctionne correctement** s'affiche sous **État du périphérique**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Fermez toutes les fenêtres ouvertes.
Le périphérique est maintenant prêt à être utilisé.

Le périphérique ne fonctionne pas correctement dans les cas suivants :

- Il s'accompagne d'un point d'interrogation ou d'exclamation de couleur jaune dans le **Gestionnaire de périphériques**.
Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le périphérique, puis sur **Désinstaller**. Répétez ensuite les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 55)**.
- Lorsque vous double-cliquez sur la catégorie de périphériques dans la liste du Gestionnaire de périphériques, votre périphérique n'apparaît pas.
Vous devez retirer votre périphérique. Pour ce faire, reportez-vous à la section **Désinstallation d'un pilote (page 60)**. Répétez ensuite les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 55)**.

- ❑ Votre périphérique apparaît lorsque vous double-cliquez sur **Périphériques système**. Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur votre périphérique, puis sur **Désinstaller**. Répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 55)**.
- ❑ Si le message **Ce périphérique fonctionne correctement** ne s'affiche pas, cela signifie que le périphérique ne fonctionne pas correctement. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés**, puis réinstallez le pilote comme suit :
 - ❑ Cliquez avec le bouton droit sur **Désinstaller**.
 - ❑ Lorsque la boîte de dialogue de **Confirmation de la suppression du périphérique** s'affiche, cliquez sur **OK**.
 - ❑ Cliquez sur **Oui** : l'ordinateur redémarre.
 - ❑ Lorsque l'ordinateur redémarre, répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 55)**.
- ❑ Si votre périphérique n'est pas affiché dans la boîte de dialogue **Propriétés**, il ne fonctionne pas correctement. Répétez les étapes 1 à 4 des sections précédentes pour vérifier l'installation du pilote. Cliquez sur votre périphérique, puis sur **Désinstaller** pour supprimer le pilote. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre ordinateur. Lorsque l'ordinateur redémarre, répétez les opérations à partir du point 2 dans **Installation d'un pilote (page 55)**.

Mise à jour d'un pilote

Pour mettre à jour le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories. Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
- 6 Suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez rechercher le pilote à l'aide de Windows ou le sélectionner directement à son emplacement.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 7 Cliquez sur **Mettre à jour le pilote...**
Le pilote est mis à jour.

 Pour mettre à jour votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur en tant qu'administrateur.

Désinstallation d'un pilote

Conservez le périphérique connecté à votre ordinateur durant la désinstallation du pilote.

Pour désinstaller le pilote, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 3 Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories.
Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 5 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Désinstaller**.
- 6 Si le système vous invite à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur **Oui**.
Si la suppression du pilote devait empêcher le fonctionnement de votre périphérique, le bouton **Désinstaller** n'est pas disponible.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question.
La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 7 Cliquez sur **Désinstaller**.
Le pilote est désinstallé.

 Pour désinstaller votre pilote de périphérique, vous devez vous connecter à votre ordinateur sous un compte propriétaire.

Restauration d'un pilote

La restauration système est une fonctionnalité de Microsoft Windows XP qui se charge de rétablir votre ordinateur à son état préalable, sans perte des fichiers de données personnels, en cas de problèmes.

La restauration système modifie le système et crée automatiquement des points de restauration faciles à identifier. Ces points de restauration permettent de rétablir le système à un état précédent. Ils sont créés quotidiennement lorsque des événements système importants (installation d'une application ou d'un pilote par exemple) ont lieu.

Pour restaurer votre pilote précédent, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le périphérique qui ne fonctionne pas correctement dans le **Panneau de configuration**.
Pour ce faire, procédez comme suit :
 - Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
 - Cliquez sur **Panneau de configuration**.
L'écran **Panneau de configuration** s'affiche.
 - Cliquez sur l'icône **Imprimantes et autres périphériques** dans l'affichage des catégories.
 - Cliquez ensuite sur le périphérique à restaurer.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
- 4 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Revenir à la version précédente**.

Ou :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Dans le menu, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Cliquez sur **Afficher les informations système** dans le volet gauche de la fenêtre.
- 4 Sous l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.

- 5 Double-cliquez sur l'option correspondant au périphérique installé, puis sur le périphérique en question. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
 - 6 Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
 - 7 Sous l'onglet **Pilote**, cliquez sur **Revenir à la version précédente**.
Votre pilote précédent est restauré.
-  Vous devez être connecté à votre ordinateur sous un compte propriétaire pour pouvoir réaliser cette procédure.
- La restauration de votre ordinateur n'affecte pas et ne modifie pas vos fichiers de données personnels.
- Pour plus d'informations sur la restauration système, consultez le **Centre d'aide et de support** de Windows.

Téléchargement de pilotes

Notez qu'il est possible de télécharger les dernières versions des pilotes à partir de notre site Web.

Pour télécharger les derniers pilotes, procédez comme suit :

- 1 Accédez au site www.vaio-link.com et sélectionnez votre langue.
- 2 Sélectionnez **Pilotes et mises à jour** et conformez-vous à la procédure.

Pour installer le pilote, suivez les instructions fournies avec le périphérique ou consultez le **Guide de Dépannage et Réinstallation de votre système VAIO** imprimé.

 Ne téléchargez pas ou n'installez pas de pilotes qui ne sont pas fournis par VAIO-Link. Ils peuvent causer des problèmes de compatibilité.