



# Manual do software

# Leia este documento primeiro

## Aviso

Este produto contém software que é propriedade Sony e licenciado por terceiros. A utilização deste software deve obedecer aos termos e condições do contrato de licenciamento fornecido com o produto. As especificações do software referido podem ser alteradas sem aviso prévio e não têm de corresponder às das versões actuais. Actualizações e suplementos do software podem ter custos adicionais. A subscrição de serviços de fornecedores de serviços online podem requerer pagamento e fornecimento de informações sobre o cartão de crédito. Existem serviços financeiros que podem requerer acordos prévios com as instituições envolvidas.

© 2004 Sony Corporation. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução deste documento, na íntegra ou em parte, sem uma autorização prévia.

## ENERGY STAR

Como parceiro da ENERGY STAR, a **Sony** declara que este produto é compatível com as normas ENERGY STAR para uma gestão eficiente de energia. O programa **international** da **ENERGY STAR Office Equipment Program** é um programa internacional que promove a poupança de energia na utilização de computadores e equipamento de escritório. Este programa apoia o desenvolvimento e a classificação de produtos com funções que efectivamente reduzam o consumo de energia. É um sistema aberto em que empresários podem participar voluntariamente. Os produtos abrangidos são os equipamentos de escritório; tal como computadores, monitores, impressoras, dispositivos de fax e copiadores. Os padrões e logótipos deste programa são internacionalmente normalizados.

ENERGY STAR é uma marca registada nos E.U.A..



## *Marcas comerciais*

Sony, Battery Checker, Click to DVD, DVgate Plus, HotKey Utility, Keyboard Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, Prepare your VAIO, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Launcher, VAIO Media, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO System Information, VAIO Zone, Memory Stick, o logótipo de Memory Stick, VAIO e o logótipo VAIO são marcas registadas da Sony Corporation.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Microsoft Works e o logótipo do Windows são marcas comerciais e marcas registadas da Microsoft Corporation, nos E.U.A. e noutros países.

i.LINK é uma marca registada da Sony, utilizada apenas para indicar que um produto possui uma ligação IEEE1394.

Adobe, Adobe Acrobat Elements, Adobe Acrobat Professional, Adobe Photoshop Album, Adobe Reader, Adobe Premiere Standard e Adobe Photoshop, são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

MoodLogic é uma marca comercial da MoodLogic, Inc.

Norton Internet Security 2004 e Norton Password Manager 2004 são marcas registadas da Symantec Corporation.

RecordNow! é uma marca registada da Sonic.

WinDVD for VAIO é uma marca registada da InterVideo, Inc.

Sun Java VM é uma marca registada da Sun Microsystems, Inc.

Google Toolbar é uma marca registada da Google.

Yahoo! Messenger é uma marca registada da Yahoo!.

SafeGuard PrivateDisk é uma marca registada da Utimaco Software.

My Info Centre contém o software Macromedia Flash da Macromedia, Inc., Copyright © 1995-2003 Macromedia, Inc. Todos os direitos reservados. Macromedia e Flash são marcas registadas da Macromedia, Inc.

Outros nomes de sistemas, produtos e serviços que possam constar deste documento, são marcas registadas dos respectivos proprietários. No manual, não são incluídos os símbolos <sup>™</sup> ou <sup>®</sup>.

As especificações dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio. Outras marcas comerciais que possam constar deste documento são propriedade dos respectivos proprietários.

Consulte o documento com o título **Especificações**, para saber que software é disponibilizado com o modelo que adquiriu.

## Como registar o VAIO

É muito rápido registar o computador Sony VAIO.

Ao registar o seu computador, obtém da Sony um compromisso de apoio ao cliente com qualidade, e ainda as seguintes vantagens:

- ❑ **Club VAIO** – apoio online, apoio de iniciação à utilização, sugestões e dicas, notícias, fóruns de novidades, concursos, transferência de software e actualizações.
- ❑ **VAIO-Link** – se tiver quaisquer problemas com o computador, pode visitar o Web Site VAIO-Link e procurar uma solução:  
<http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Garantia** – protege o seu investimento. Consulte o documento com o título **Guarantee** para conhecer os respectivos termos e condições e, consulte o manual **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO**, para mais informações.

Para registar o computador Sony VAIO, faça o seguinte:

- 1 Ligue o computador à Internet (consulte também **Configuração do modem (página 47)**).
- 2 Início **VAIO Online Registration**. Pode aceder a esta funcionalidade através do menu **Start (Start/All Programs/VAIO Promotions/VAIO Online Registration)**. Escolha um idioma, se necessário, e clique em **Next**.
- 3 Clique em **Register Now** e, em seguida, clique em **Next**. Aparece o Web Site de registo.
- 4 Preencha os campos de primeiro e último nome. O número de série do computador é automaticamente introduzido.
- 5 Clique em **Submit**.
- 6 Introduza as informações pedidas e clique em **Submit**. Nessa fase o VAIO já se encontra registado e aparece um ecrã de agradecimento. Se tiver introduzido o seu endereço de correio electrónico receberá também uma mensagem de confirmação, enviada pelo Club VAIO.



Uma vez efectuado o registo, poderá aceder ao serviço **VAIO Online Registration** quando desejar e actualizar as suas informações sem ter de preencher o questionário.

## *Acerca do software fornecido com o computador*

Uma visão geral do que pode fazer com o software fornecido com o computador.

O pacote de software inclui software pré-instalado e aplicações que podem ser instaladas a partir do disco **VAIO Recovery Disc\*** fornecido ou do disco rígido, consoante o modelo adquirido.

! Se efectuar uma reposição do sistema, algumas dessas aplicações não serão pré-instaladas. Leia o manual **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO** para mais informações.

Nem todas as aplicações indicadas nesta secção são fornecidas com o modelo que adquiriu. Consulte o documento impresso com o título **Especificações** para saber que software é fornecido com o modelo que adquiriu e consulte o manual **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO** para informações detalhadas sobre a sua instalação.

\* Se tiver 2 discos DVD, um terá o título **VAIO Recovery Disc 1/2** e o outro **VAIO Recovery Disc 2/2**.

- ❑ **Audio (página 8)**
  - ❑ SonicStage (página 8)
  - ❑ SonicStage Mastering Studio (página 8)
  - ❑ MoodLogic (página 9)
- ❑ **CD/DVD Burning (página 10)**
  - ❑ Click to DVD (página 10)
  - ❑ RecordNow! 7.0 (página 11)
- ❑ **Media Sharing (página 12)**
  - ❑ VAIO Media (página 12)
- ❑ **Office Applications (página 13)**
  - ❑ Adobe Acrobat Elements 6.0 (página 13)
  - ❑ Adobe Reader 6.0 (página 14)
  - ❑ Microsoft Works (página 15)
- ❑ **Photo (página 16)**
  - ❑ Adobe Photoshop Album Starter Edition (página 16)
  - ❑ Adobe Photoshop Elements 2.0 (página 16)
  - ❑ PictureGear Studio (página 17)

- ❑ **Securities & Utilities (página 18)**
  - ❑ Google toolbar (página 18)
  - ❑ HotKey Utility (página 18)
  - ❑ Memory Stick Formatter (página 19)
  - ❑ Norton Internet Security 2004 (página 19)
  - ❑ Norton Password Manager 2004 (página 21)
  - ❑ Sony Notebook Setup (página 21)
  - ❑ SafeGuard PrivateDisk (página 22)
  - ❑ VAIO Power Management (página 23)
  - ❑ VAIO System Information (página 23)
  - ❑ VAIO Update (página 23)
  - ❑ Yahoo! Messenger e Yahoo! Personals (página 24)
- ❑ **Video & TV (página 25)**
  - ❑ Adobe Premiere Standard (página 25)
  - ❑ DVgate Plus (página 26)
  - ❑ tvtv (página 27)
  - ❑ VAIO Edit Components (página 27)
  - ❑ WinDVD for VAIO (página 28)
  - ❑ VAIO Zone (página 29)
  - ❑ VAIO Launcher (página 30)

Categorias extra referidas apenas neste manual:

- ❑ **VAIO Recovery Disc** ([página 31](#))
- ❑ **My Info Centre** ([página 32](#))
- ❑ **Sistema operativo** ([página 34](#))
  - ❑ Windows XP Professional com o Service Pack 2 ([página 34](#))
  - ❑ Windows XP Home Edition com o Service Pack 2 ([página 34](#))
  - ❑ Sun Java Virtual Machine (VM) ([página 35](#))
  - ❑ Internet Explorer 6.0 ([página 36](#))
- ❑ **VAIO Promotions** ([página 37](#))
  - ❑ VAIO Online Registration ([página 37](#))
  - ❑ Language Selector ([página 37](#))
  - ❑ Your voice counts ([página 37](#))
  - ❑ Adobe Companion para o VAIO ([página 38](#))
- ❑ **Upgrade your Software** ([página 41](#))
  - ❑ Adobe Store ([página 41](#))
  - ❑ Symantec Store ([página 41](#))
  - ❑ Utimaco Store ([página 41](#))
  - ❑ VAIO-Link ([página 42](#))



Se desejar saber exactamente como funciona uma determinada aplicação, consulte os ficheiros de ajuda online fornecidos com essa aplicação. Na maioria dos casos pode premir a tecla <F1> para consultar o respectivo ficheiro de ajuda.

## Audio

### SonicStage



Sony Corporation

O SonicStage é uma aplicação de software que utiliza a tecnologia OpenMG; uma tecnologia protegida por leis de copyright, desenvolvida pela Sony Corporation e concebida para permitir a gravação e reprodução de música em formato digital, num computador pessoal. A tecnologia OpenMG permite reproduzir dados codificados e armazenados no disco rígido, mas não permite a distribuição não autorizada desses dados. A finalidade da tecnologia OpenMG é de criar um ambiente onde possam ser distribuídas grandes quantidades de música de alta qualidade sem permitir uma posterior distribuição não autorizada dos respectivos ficheiros. O software SonicStage codifica e gere ficheiros de música transferidos para um computador pessoal através dos serviços EMD, ou copiados (ou criados) de (n)um CD próprio ou da Internet.

### SonicStage Mastering Studio



Sony Corporation

SonicStage Mastering Studio\* é uma aplicação que lhe permite gravar músicas no seu computador a partir de registos analógicos ou de cassetes e gravá-las em discos CD-R ou CD-RW ou em ficheiros de áudio. Esta ferramenta de processamento de áudio melhora de forma drástica a qualidade de áudio para os utilizadores do VAIO ao efectuar gravações de músicas de fontes analógicas para PC e gravações para discos CD de áudio com uma qualidade de som muito elevada.

\* Disponível em todos os modelos de secretária e em alguns modelos portáteis.

## MoodLogic



*MoodLogic, Inc.*

O MoodLogic organiza faixas musicais de acordo com ritmo, género, artista, ano, título e ainda por tipo de ambiente: alegre, romântico etc. Depois é possível criar listas de reprodução com base nestas classificações e estilos.

Para além disso:

- ❑ Pode escolher uma música e criar uma mistura instantânea com músicas idênticas,
- ❑ organizar automaticamente todas as músicas que possui no computador,
- ❑ atribuir tags ID3 automaticamente,
- ❑ clicar e transferir músicas e misturas para o um reproduutor MP3 ou para um CD\*,
- ❑ consultar a base de dados MoodLogic, que é a maior base de dados de música disponível.

**Como cliente Sony, recebe automaticamente 100 créditos grátis.**

Para mais informações acerca de créditos ou quaisquer tópicos acima referidos, consulte os ficheiros HTML do MoodLogic. Pode aceder a esses ficheiros HTML a partir da opção de menu: **Start/All Programs/MoodLogic/MoodLogic HTML.**

\* É necessário um software próprio para gravação de discos CD.

## CD/DVD Burning

### Click to DVD



#### Sony Corporation

Com o Click to DVD\* basta um clique com o rato para criar um DVD obra-prima, com a qualidade de uma grande produtora. Simplesmente ligando uma Sony Digital Handycam ao computador Sony, através de um cabo i.LINK, pode transformar momentos familiares num DVD que todos podem partilhar. O Click to DVD ainda o pode guiar através de um processo com apenas 4 passos, para criar menus para conteúdos DVD, com ícones animados por capítulo.

Com o Click to DVD pode capturar vídeo reproduzido por dispositivos de vídeo analógicos; se o seu computador estiver equipado com sintonizador de TV para PC\*\*.

O Click to DVD é compatível com a função Surround Rec da Câmara de vídeo digital DCR-HC 1000 e pode gravar DVD Dolby Digital de 5.1 canais.

★ Para informações mais detalhadas, consulte o ficheiro de ajuda online do Click to DVD.

\* Depende do modelo que adquiriu. Aplicável a computadores com unidade de DVD-RW ou DVD+/-RW.

\*\* O programa de configuração do TV tem de ser executado antes de capturar quaisquer imagens de dispositivos de vídeo analógicos com o Click to DVD.

## RecordNow! 7.0

**Record  
now!**<sub>v7</sub>

*Sonic*

A Sonic RecordNow!\* é a ferramenta de domínio de CD e de DVD de tecnologia de ponta que elimina as suposições e a complexidade da gravação de CD e DVD. Com uma interface do utilizador premiada e intuitiva, concebida por profissionais da utilização nunca foi tão fácil tirar o maior partido do seu gravador de CD ou DVD. A Sonic RecordNow! inclui todas as funções necessárias para gravar CDs e DVDs, cópias exactas e imagens de disco e tudo isto pode ser feito com apenas alguns cliques do rato. E agora, com o suporte de duas camadas, possui o dobro do espaço de armazenamento que tinha antes pois o suporte de duas camadas grava duas camadas de informações num lado do seu DVD!

Para mais informações e apoio técnico, visite o Web Site:

<http://support.sonic.com/>

\* Apenas disponível em modelos portáteis e de secretária com unidade de CD-RW/DVD-ROM ou unidade de DVD-RW.

## *Media Sharing*

### *VAIO Media*



*Sony Corporation*

O software de VAIO Media traz o mundo multimédia para a sua rede de computadores, permitindo a partilha de música, vídeo e imagens entre computadores VAIO dessa rede. A funcionalidade de VAIO Media permite a computadores de uma rede ("clientes de multimédia") aceder a ficheiros multimédia armazenados num determinado computador dessa rede ("servidor de multimédia").

## Office Applications

### Adobe Acrobat Elements 6.0



#### Adobe Systems Incorporated

Com o Adobe Acrobat Elements 6.0 pode facilmente criar ficheiros PDF do seguinte modo:

- Clique com o botão direito do rato no ficheiro original e seleccione a opção **Convert to Adobe PDF**.
- Clique no ícone **Convert to Adobe PDF** da barra de ferramentas.
- Abra o **Acrobat Elements** e clique em **Next**. Crie o ficheiro PDF e configure-o como desejar.
- Imprima o ficheiro na impressora configurada como Adobe PDF.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

## Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy



### Adobe Systems Incorporated

O software Adobe Acrobat 6.0 Professional\* permite aos profissionais empresariais, criativos e de engenharia que trabalham com documentos gráficos complexos melhorar a fiabilidade e a eficiência da partilha de documentos profissionais importantes. Experimente-o durante 30 dias.

- Partilha fiável de documentos
- Racionalizar as análises de documentos importantes
- Proteger a propriedade intelectual
- Garantir uma impressão de elevada qualidade

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

\* Apenas disponível para os idiomas seleccionados: inglês, francês e alemão.

## Adobe Reader 6.0



### Adobe Systems Incorporated

Adobe Reader 6.0 é um software que lhe permite ver e imprimir ficheiros Adobe Portable Document Format (PDF) em diferentes plataformas de software e sistemas operativos. Esta nova versão do familiar Adobe Acrobat Reader fornece-lhe uma série de funcionalidades que lhe permitem:

- Enviar formulários Adobe PDF que podem ser preenchidos através de caixas de texto em aplicações como o Adobe Acrobat 6.0 Professional e o Adobe Form Designer.
- Reproduzir uma variedade de ficheiros multimédia incorporados.
- Ler e organizar eBooks de alta-fidelidade.
- Activar funcionalidades de procura e acessibilidade incorporadas nos ficheiros PDF.
- Projecção de diapositivos, cartões electrónicos e exportação de imagens para processamento de fotografias online (este serviço pode variar consoante a região).

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

## Microsoft Works



### Microsoft Corporation

O Microsoft Works oferece-lhe as ferramentas básicas de produtividade num PC. Utilize vários componentes que o podem ajudar no seu correio electrónico diário, organização geral e muito mais. Inclui um manual online de iniciação à utilização.

Para mais informações e apoio técnico, visite o Web Site:

<http://www.works.msn.com>

## Photo

### *Adobe Photoshop Album Starter Edition*



*Adobe Systems Incorporated*

Explore as funcionalidades básicas do software Adobe Photoshop Album com o Adobe Photoshop Album Starter Edition. Esta versão, que não inclui todas as funcionalidades do produto integral, tem tudo o que é necessário para localizar, corrigir e preservar as suas memórias fotográficas. Em vez de procurar exaustivamente por um número infinito de pastas, pode utilizar um calendário muito prático para localizar fotografias por data, ou etiquetas com palavras-chave que lhe permitem determinar o grupo de fotografias que pretende. Corrija rapidamente o efeito "red eye", auras e outros defeitos típicos da fotografia. Divirta-se criando projecções de diapositivos personalizadas, cartões, álbuns de fotografia e muito mais. Depois, partilhe as suas criações com outras pessoas, onde quer que estejam; mesmo em telefones móveis ou PC de bolso; tudo isto com apenas alguns cliques do rato. Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

### *Adobe Photoshop Elements 2.0*



*Adobe Systems Incorporated*

O Adobe Photoshop Elements introduz a próxima geração na edição de imagem, com novas e poderosas funcionalidades, úteis para todos os utilizadores. Dispondo do pacote de funcionalidades mais produtivas e mais variadas disponíveis no mercado, o Photoshop Elements ajuda-o a explorar a sua própria criatividade, a aproveitar ao máximo as suas capacidades e a alcançar resultados com o máximo de qualidade.

O número de série para esta oferta de actualização do Adobe é: **1057-4301-0399-4601-1957-8646**

Introduza este número de série quando actualizar o Adobe Photoshop ou quando registar a sua cópia.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

## *PictureGear Studio*



*Sony Corporation*

O PictureGear Studio é um software fácil de utilizar, que foi concebido para o ajudar a aproveitar o máximo de fotografias tiradas com uma câmara digital. Com o software PictureGear Studio pode facilmente transferir fotografias para o computador, criar álbuns e impressões com qualidade.

## Securities & Utilities

### Google toolbar



#### Google

A barra de ferramentas Google toolbar pode preencher automaticamente formulários Web, graças à funcionalidade AutoFill. Basta introduzir a sua informação pessoal na Google toolbar uma vez e, sempre que tiver de preencher um formulário Web, essa informação é automaticamente introduzida nesse formulário. Para além disso, graças ao Pop-up Blocker, a Google toolbar evita a abertura não solicitada de janelas, ao visitar um Web Site. Procurar na Web nunca foi tão fácil. Utilize as opções de procura da barra de ferramentas avançada Google toolbar para refinar a sua procura.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://toolbar.google.com/help.html>

### HotKey Utility

#### Sony Corporation

O HotKey Utility permite definir o acesso rápido a várias funções, através das teclas de função <Fn>; por exemplo, para aumentar o brilho. Consulte o capítulo **Combinações e funções com a tecla <Fn>** do manual **Manual do hardware**, para mais informações.

## Memory Stick Formatter



### Sony Corporation

O Memory Stick Formatter é uma aplicação específica para formatar Memory Sticks. Utilize este software sempre que tiver de reformatar Memory Sticks. Com a vantagem de poder formatar Memory Sticks que não são reconhecidos pelo Windows.

 Quando formatar Memory Sticks com este software, todos os dados que existam nesses Memory Sticks serão perdidos. Se necessário, faça uma cópia de segurança antes de efectuar a formatação.

 Não formate Memory Sticks utilizando o comando **Format** do Windows.

## Norton Internet Security 2004



### Symantec

O Symantec Norton Internet Security 2004 oferece uma protecção essencial contra vírus informáticos, hackers e ameaças à privacidade. Inclui versões completas de:

- Norton AntiVirus:** executa a detenção de ameaças e emite alertas de presença de determinadas intrusões como programas de 'spyware' e programas que gravam sequências de teclas. Também remove automaticamente vírus informáticos, 'worms' e cavalos de Tróia. Sonda e limpa anexos de mensagens instantâneas, mensagens de correio electrónico enviadas ou recebidas, e outros ficheiros.
- Norton Personal Firewall:** um assistente para a Web que lhe permite bloquear anúncios e o acesso a opções de programas a partir do Microsoft Internet Explorer. Para além disso, também dissimula o seu PC na Internet, de modo que os hackers não saibam da sua existência.

- ! Quando activar a firewall, o Norton faz-lhe algumas perguntas. Por favor, aceite a opção de permissão (allow) para todas as mensagens relacionadas com aplicações do VAIO.
- ❑ **Norton AntiSpam:** filtra mensagens de correio electrónico não desejadas em qualquer programa de correio electrónico POP3, acrescentando a etiqueta 'spam' ao campo **Subject** da mensagem.
- ❑ **Norton Parental Control:** evita que informações confidenciais sejam enviadas sem o conhecimento do seu proprietário através de mensagens de correio electrónico, mensagens instantâneas, anexos do Microsoft Office e formulários Web.

Este pacote de software inclui uma subscrição grátis de 90 dias do serviço de actualização automática de definições de vírus. Para mais informações, consulte os ficheiros da ajuda online e o Web Site, em:

<http://www.symantec.com/techsupp>

## *Norton Password Manager 2004*



*Symantec*

O Norton Password Manager gere e mantém a privacidade das palavras-passe.

Funcionalidades:

- Memoriza as suas palavras-passe,
- Cria contas para vários utilizadores,
- Preenche automaticamente formulários online.

Este software é demonstrativo e pode ser utilizado durante 30 dias.

Para mais informações, consulte os ficheiros da ajuda online e o Web Site, em:

<http://www.symantec.com/techsupp>

## *Sony Notebook Setup*



*Sony Corporation*

Utilize o Sony Notebook Setup\* para consultar informações sobre o sistema, definir preferências para o comportamento do sistema. Se aplicável ao modelo que adquiriu: consulte **Configuração do notebook, utilizando o Sony Notebook Setup** no manual **Manual do hardware**.

\* Disponível em todos os notebooks.

## SafeGuard PrivateDisk



### Utimaco Safeware

A SafeGuard PrivateDisk é uma solução simples e de fácil utilização que protege ficheiros confidenciais do acesso ou intrusão não autorizados.

Quer um PC seja para utilização privada ou parte da rede da empresa, existem muitos ficheiros que não devem ser partilhados com outros. Em caso de perda ou roubo, os dados sensíveis nos portáteis e nos computadores de secretária devem ser mantidos em privacidade.

A tecnologia **Secure Virtual Disk** da Utimaco Safeware oferece a solução ideal: A SafeGuard PrivateDisk protege os ficheiros sensíveis e valiosos de uma forma tão automática e fiável como uma "segurança electrónica".

A SafeGuard PrivateDisk cria uma unidade de disco virtual codificada proporcionando uma unidade de disco rígido adicional ao PC. Mas em vez de utilizar uma unidade de disco real utiliza um único ficheiro adicional. Este ficheiro – chamado de ficheiro de volume – armazena todos os conteúdos, codificados de forma segura, com um algoritmo actualizado ao minuto. Isto garante que os ficheiros sensíveis e valiosos estejam protegidos de uma forma efectiva.

Os discos virtuais podem ser armazenados nos discos rígidos locais, nas unidades de rede e nos suportes amovíveis como Memory Sticks.

A SafeGuard PrivateDisk é uma versão demonstrativa de 60 dias.

Estão disponíveis mais informações em:

[http://www.utimaco.com/createframes.html?http://www.utimaco.com/content\\_products/sg\\_private\\_disk.html](http://www.utimaco.com/createframes.html?http://www.utimaco.com/content_products/sg_private_disk.html)

## VAIO Power Management

Sony Corporation

O VAIO Power Management\* controla a gestão de energia do computador e obtém informações chave sobre a actividade do sistema e o tempo de vida da bateria.

Se aplicável ao seu modelo: consulte **Gestão de energia, utilizando o VAIO Power Management** no **Manual do hardware**.

\* Disponível apenas em modelos notebook.



O **VAIO Power Management** não aparece no menu **Start** mas o **VAIO Power Management Viewer** pode aparecer dependendo do seu modelo. Para obter mais informações acerca do **VAIO Power Management** e como activá-lo consulte, no **Manual do hardware**, o capítulo **Managing power with VAIO Power Management**.

## VAIO System Information



Sony Corporation

Com o VAIO System Information\* pode consultar **informações sobre o computador** (modelo, nome, número de série, versão da BIOS, versão e número de série do SO) e **informações sobre o sistema** (CPU, frequência do relógio, memória e memória cache), em qualquer momento.

\* Disponível em todos os modelos desktop.

## VAIO Update



Sony Corporation

O VAIO Update oferece-lhe uma lista de actualizações disponíveis para o computador VAIO e chama-lhe a atenção para problemas importantes, como vírus informáticos, por exemplo.

## Yahoo! Messenger e Yahoo! Personals



Yahoo! Inc.

O **Yahoo! Messenger** é uma maneira fácil e divertida de comunicar entre computadores. É mais rápido do que o correio electrónico e permite-lhe efectuar chamadas telefónicas através da Internet e manter várias conversas ao mesmo tempo.

O Yahoo! Messenger inclui:

- ❑ **LAUNCHcast Radio:** Ouça o LAUNCHcast Radio e mostre aos seus amigos aquilo que está a ouvir.
- ❑ **Yahoo! Games:** Desafie os seus amigos para jogar xadrez, damas, dominó e outros jogos.
- ❑ **Yahoo! Avatars:** Crie o seu Yahoo! Avatar para partilhar a sua personalidade, estilo e humor com os outros.
- ❑ **Audibles & Emoticons:** Exprese-se com uma variedade de caracteres animados.
- ❑ **Address Book:** Sincronize os seus números de telefone e endereços de correio electrónico com o Yahoo! Address Book.
- ❑ **Stealth Settings:** Apareça online para algumas pessoas e offline para outras.

**Yahoo! Personals** ajuda-o a construir relações significativas com uma vasta comunidade de pessoas. Pode fazer novos amigos e encontrar acompanhantes através do Yahoo! Personals network of online personal profiles.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico para utilizar o Yahoo! Messenger, consulte:

<http://help.yahoo.com/help/mesg/use>

## Video & TV

### Adobe Premiere Standard



#### Adobe Systems Incorporated

Com o DVgate Plus, o Adobe Premiere Standard permite-lhe capturar, gravar, criar e editar filmes com vídeo, som, animação, fotografias, desenhos, texto e outros.

Esta ferramenta absolutamente incrível, simples de utilizar e poderosa para edição de vídeo, preenche a lacuna que existe no mundo de DV para a Web. Várias ferramentas, incluindo de efeitos e transições, podem ajudá-lo a preparar as suas imagens para gravar numa cassete de vídeo ou num CD-ROM.

O Adobe Premiere Standard combina tecnologias de edição de vídeo profissional e alta qualidade num produto fácil de utilizar e versátil.

O número de série para esta oferta de actualização do Adobe é: **1048-1349-1534-2768-3022-1853**

Introduza este número de série quando actualizar o Adobe Premiere PRO ou quando registar a sua cópia.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.adobe.com>

## DVgate Plus



*Sony Corporation*

O DVgate Plus é uma aplicação multi-função para importação e reprodução de vídeo e filmes no formato digital, num computador VAIO. Pode utilizá-lo para capturar vídeo de dispositivos externos, editar e produzir material audiovisual que pode gravar numa cassete de vídeo ou simplesmente guardar no seu computador.

O DVgate Plus é fornecido com dois modos de funcionamento: **modo de captura** e **modo de saída**. Seleccione o modo de captura para capturar vídeo e seleccione o modo de saída para efectuar operações simples de edição e produção de dados audiovisuais.



Se o seu notebook tiver um **CPU de portátil** (consulte o documento impresso com o título **Especificações**, para ver se é o caso), podem ocorrer problemas ao exportar imagens editadas com o **DVgate Plus**, do disco rígido para o dispositivo DV. Para evitar esses problemas, não desligue o transformador AC ao transferir imagens e mantenha os esquemas de energia predefinidos na configuração **VAIO Power Management**.

tvvtv



Serviços tvvtv

tvvtv conduz as funções de TV do VAIO para um novo nível\*. Nunca deixe de ver o seu programa de Tv favorito gravando-o à distância através da Internet para o seu VAIO equipado com sintonizador de TV. O Interactive Programme Guide do serviço tvvtv apresenta-lhe uma visão geral completa sobre como e quando e sincroniza-o com o seu VAIO, onde quer que esteja no momento. A aplicação tvvtv for PC já se encontra no VAIO, tudo o que precisa é terminar a instalação. Vá para **Start > All Programs > tvvtv Electronic Programme Guide > Welcome to tvvtv** para mais detalhes.

<http://www.tvvtv.co.uk>

<http://www.tvvtv.fr>

<http://www.tvvtv.de>

\* Disponível em alguns modelos de secretária. Apenas disponível em modelos portáteis com uma estação de ancoragem especialmente equipada. Consulte a folha impressa de **Specifications** para mais informações.

## VAIO Edit Components

Sony Corporation

O **VAIO Edit Components** é um suplemento concebido para adicionar funções ao **Adobe Premiere**. Com o suplemento **VAIO Edit Components** pode realizar as seguintes operações no **Adobe Premiere**.

- editar ficheiros DV CODEC AVI com Sony original DV CODEC.
- editar imagem-a-imagem ficheiros MPEG e MICROMV com o motor de edição de MPEG da Sony.
- realizar uma variedade de transições de vídeo originais e efeitos de vídeo implementados pelas tecnologias da Sony.

## WinDVD for VAIO



*InterVideo, Inc.*

O WinDVD for VAIO da InterVideo Inc.'s é um reproduzidor DVD de fácil utilização. Este software combina todas as funcionalidades que se podem esperar de um reproduzidor DVD, para além de algumas funcionalidades particularmente avançadas, descodificação fidedigna de vídeo, possibilidade de escolha entre várias interfaces de utilizador e modos de visualização. Pode reproduzir filmes DVD, conteúdo DVD interactivo, conteúdo de vídeo MPEG e discos CD de vídeo e áudio. O WinDVD for VAIO determina automaticamente o tipo de disco inserido na unidade de DVD e utiliza o método de reprodução apropriado.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://www.intervideo.com>

## VAIO Zone



### Sony Corporation

O **VAIO Zone** é uma aplicação da Sony que lhe permite desfrutar de música, vídeo e fotografias a nível local o num ambiente de contactos familiar. Pode aceder a dados de entretenimento a partir do seu computador VAIO com conteúdos como programas de TV, ficheiros de música ou imagens de fotografias que estão armazenados em qualquer computador VAIO que tenha designado como servidor.

- ❑ **TV:** Pode ver e gravar programas de TV\* em directo e reproduzir programas de TV gravados. Pode facilmente gravar um DVD a partir de um programa de TV gravado.
- ❑ **Music:** Ouça música em qualquer divisão da sua casa! Pode saltar, retroceder, avançar, repetir a reprodução e definir a sequência de reprodução de músicas como em qualquer sistema de áudio padrão.
- ❑ **Pictures:** Pode desfrutar da visualização de fotografias ou mesmo de uma projecção de slides de fotografias para si ou para a sua família e amigos com apenas um clique.
- ❑ **Vídeos:** Desfrute a visualização de vídeos captados a partir de uma camcorder.
- ❑ **CD/DVD:** Desfrute ouvindo CDs de música ou visualizando DVDs de filmes\*\*.

\* Precisa de um sintonizador de TV para assistir a programas de TV em directo. Disponível em alguns modelos de secretária. Apenas disponível em modelos portáteis com uma estação de ancoragem especialmente equipada. Consulte a folha impressa de **Specifications** para mais informações.

\*\* O WinDVD tem que ser instalado.

## VAIO Launcher

Sony Corporation

O **VAIO Launcher** é um utilitário para iniciar de forma rápida as funções do **VAIO Zone** e de outros programas frequentemente utilizados.

As funções originais do VAIO estão pré-registadas no VAIO Launcher. Ao clicar num ícone registado inicia a função do VAIO Zone relacionada a esse ícone.

<i>Ícone</i>	<i>Nome do ícone registado</i>	<i>Descrição</i>
	TV	Visualizar e gravar imagens de filmes recebidas através do sintonizador de TV do computador.
	Music	Reproduzir músicas registadas no computador com SonicStage.
	Pictures	Mostrar uma projecção de slides de imagens de uma câmara digital.
	Videos	Reproduzir ficheiros de filmes guardados em pastas de visualização de conteúdo.
	CD/DVD	Reproduzir CDs de música e vídeos de DVD.

## VAIO Recovery Disc



### Sony Corporation

O disco **VAIO Recovery Disc**\* permite-lhe reinstalar o sistema e o software fornecidos com o computador. Quando os controladores de dispositivos pré-instalados deixam de funcionar correctamente ou são acidentalmente eliminados, pode reinstalá-los a partir do disco rígido (**C:\Drivers**). A reinstalação de um determinado controlador pode corrigir um problema pontual, sem haver a necessidade de repor a instalação integral do sistema. Para mais informações sobre como utilizar o **VAIO Recovery Disc**, consulte o manual impresso **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO**.



O disco **VAIO Recovery Disc** só poderá ser utilizado no computador com o qual foi fornecido; não poderá ser utilizado noutra computador Sony, ou noutra computador de outro fabricante.

Se o seu modelo VAIO realiza a **reparação da unidade de disco rígido**, o seu VAIO não é fornecido com nenhum disco de reparação. Para mais informações sobre como realizar uma reparação da unidade de disco rígido, consulte o manual impresso **Guide to Troubleshooting and Recovering your VAIO System**.

\* Depende do modelo que adquiriu. Se existirem 2 discos DVD, um terá o título **VAIO Recovery Disc 1/2** e o outro **VAIO Recovery Disc 2/2**.

## *My Info Centre*

Clique em **Start**, e seleccione **My Info Centre**. Será um bom ponto de partida para utilizar o seu VAIO, pois consiste na colecção completa de tudo aquilo de que necessita para aproveitar ao máximo o seu PC.

## *My Software*



Considera-se um criativo?

## *My VAIO Essentials*



Deseja desenvolver as capacidades do seu VAIO? Clique neste ícone para ter uma ideia de que acessórios compatíveis disponíveis existem.

## *My Websites*



Clique neste ícone e visite os Web Sites mais populares.

## *My ISP*



Clique neste ícone para conhecer as principais ofertas dos nossos parceiros e aceder ao mundo da Internet.

## *My Documentation*



Tem uma dúvida? Procura ajuda? A partir da janela principal, clique em **My Documentation**. Pode então aceder a manuais de **hardware** e **software** em vários idiomas, bem como a informações importantes para a utilização do VAIO. Os manuais são disponibilizados no formato PDF, fáceis de consultar e imprimir.

## *Sistema operativo*

### *Windows XP Professional com o Service Pack 2*



#### *Microsoft Corporation*

Desenvolvido a partir do consagrado sistema operativo Windows 2000, o Windows XP Professional constitui uma base sólida com que pode contar para ter o seu computador sempre a funcionar, principalmente nos momentos cruciais. Este sistema operativo não só é mais fiável, como também oferece funcionalidades que tornam muito mais fácil e rápido corrigir problemas de sistema. Graças ao seu novo ambiente visual e design intuitivo orientado por um conceito de tarefas, o Windows XP Professional torna a experiência de utilização de computador mais fácil que nunca. Para além de lhe oferecer as últimas novidades em matéria de segurança e protecção por Firewall, o Windows XP Professional também preserva os seus dados e a sua privacidade. Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://support.microsoft.com/directory>

### *Windows XP Home Edition com o Service Pack 2*



#### *Microsoft Corporation*

O Microsoft Windows XP Home Edition permite-lhe desfrutar de um novo nível de fiabilidade, que mantém o seu computador sempre em forma. Mesmo que alguma coisa corra mal, pode rapidamente repor o sistema operativo tal com estava num determinado dia em que não existiam problemas. O novo ambiente visual e design permitem-lhe utilizar o computador como achar mais prático. Se partilha o computador com outros utilizadores, cada um pode configurá-lo à sua maneira porque este sistema

operativo Windows permite ao computador processar várias actividades ao mesmo tempo. O Windows XP Home Edition protege automaticamente o seu computador de acessos não autorizados, quando se encontra ligado à Internet.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://support.microsoft.com/directory>

## *Sun Java Virtual Machine (VM)*



*Sun Microsystems, Inc.*

O software **Java Virtual Machine (VM)** é apenas um aspecto do software Java, que é utilizado na interacção com a Web. O Java VM é incluído na transferência do software Java e é um suplemento da Sun para aplicações Java. O **Java Plug-in Control Panel** permite que aplicações desenvolvidas na plataforma 1.4 do Java 2 sejam executadas em browsers como o Netscape Navigator e o Microsoft Internet Explorer.

Para mais informações, consulte os ficheiros da ajuda online e o Web Site, em:

<http://www.sun.com/index.xml>

## Internet Explorer 6.0



### Microsoft Corporation

O Internet Explorer é um 'Web browser' da Microsoft que lhe permite navegar na World Wide Web. O Setup Wizard (assistente de configuração) define a opção de ligação automática ao fornecedor de serviços da Internet. Um pacote de software completo de gestão de correio electrónico permite-lhe enviar e receber correio - incluindo ficheiros anexos - através da Internet. O Outlook Express é apenas um dos componentes incluídos no Internet Explorer 6.0. Uma iniciação online à utilização ajuda novos utilizadores a navegar na Internet.

Se tiver dúvidas ou necessitar de apoio técnico, consulte:

<http://support.microsoft.com/directory>

## *VAIO Promotions*

### *VAIO Online Registration*

Ao registar o seu computador, obtém da Sony um compromisso de apoio ao cliente com qualidade. Para mais informações sobre como efectuar o registo, consulte **Como registar o VAIO** ([página 3](#)).

### *Language Selector*

Os computadores com o Windows XP Professional em inglês são equipados com a funcionalidade **Multilingual User Interface (MUI)**. Permite mudar o sistema operativo em inglês, algumas aplicações de software e o esquema do teclado, como desejar. Para mais informações sobre como definir o idioma, consulte **Definição do idioma no Windows XP Professional** ([página 44](#)).

### *Your voice counts*

Como estimado cliente Sony VAIO que é, gostaríamos de saber a sua opinião. Diga-nos como classifica a sua experiência com este produto Sony até ao momento. Está satisfeito com as funcionalidades, com o software e com nosso serviço de apoio ao cliente? Está satisfeito com o pacote VAIO?

Pode fazer valer as suas ideias e opiniões, preenchendo o questionário VAIO - apenas alguns momentos do seu tempo podem fazer a diferença.

## *Adobe Companion para o VAIO*

O Adobe Companion para o VAIO é disponibilizado nos modelos notebook e consiste em:

- ❑ **Adobe Acrobat Elements 6.0** ([página 13](#)) - em **Office Applications**
- ❑ **Adobe Acrobat 6.0 Professional Try & Buy** ([página 14](#)) - em **Office Applications**
- ❑ **Adobe Reader 6.0** ([página 14](#)) - em **Office Applications**
- ❑ **Adobe Photoshop Elements 2.0** ([página 16](#)) - em **Photo**
- ❑ **Adobe Photoshop Album Starter Edition** ([página 16](#)) - em **Photo**
- ❑ **Adobe Premiere Standard** ([página 25](#)) - em **Video-(TV)**

O Adobe Companion para o VAIO é uma colecção das melhores soluções de software de tratamento de imagem e vídeo da Adobe, exclusivamente criada para os computadores VAIO da Sony.

Como cliente VAIO especial, pode aproveitar de uma redução de preços na actualização dos produtos Adobe.

### *Actualização do Adobe Premiere Standard para o Adobe Premiere PRO!*

Criado para o excepcional desempenho dos sistemas Microsoft Windows XP, o Adobe Premiere eleva a produção de vídeo para um nível até aqui nunca alcançado. Funcionalidades da versão completa do Adobe Premiere Pro não disponibilizadas no Premiere Standard: Titler com funções avançadas, codificação MPEG para a criação de discos DVD, vários efeitos de software em tempo real e pré-visualização em tempo real.

O número de série para esta oferta de actualização do Adobe é: **1048-1349-1534-2768-3022-1853**

Introduza este número de série quando actualizar o Adobe Premiere PRO ou quando registar a sua cópia.

### *Actualização do Adobe Photoshop Elements para o Adobe Photoshop Full Version!*

Capture imagens de câmaras digitais, scanners ou discos CD, corrija rapidamente os erros e utilize ferramentas de edição poderosas com a maior das facilidades. A versão completa do Adobe Photoshop inclui funcionalidades de ponta que não se encontram no Photoshop Elements; separação e impressão de cores CMYK, funcionalidades avançadas para a Web como slicing e rollovers, uma nova ferramenta de correcção para um incomparável retoque de imagem e poderosas funcionalidades de máscara.

O número de série para esta oferta de actualização do Adobe é: **1057-4301-0399-4601-1957-8646**

Introduza este número de série quando actualizar o Adobe Photoshop ou quando registar a sua cópia.

### *Actualização do Adobe Reader e Adobe Acrobat Elements para o Adobe Acrobat Full Version!*

O software Adobe Reader permite-lhe ver, navegar e imprimir documentos electrónicos no formato Portable Document Format (PDF) da Adobe, um formato de ficheiro aberto que pretende preservar a compatibilidade com as diferentes plataformas onde os documentos são criados. Ganhe 30% mais funcionalidade com as ferramentas avançadas de leitura e escrita da versão completa do Adobe Acrobat.

### *Actualização do Adobe Photoshop Album Starter Edition para o Adobe Photoshop Album Full Version!*

Utilize a revolucionária tecnologia de etiquetagem visual, corrija problemas comuns em fotografia, crie projecções de diapositivos, postais de aniversário e muito mais. Dê aquele toque profissional às suas criações, actualizando o Adobe Photoshop Album para a versão completa.

## *Desde o Adobe Acrobat Professional 6.0 Try & Buy ao Adobe Acrobat Professional 6.0!*

O software Adobe Acrobat 6.0 Professional permite aos profissionais empresariais, criativos e de engenharia que trabalham com documentos gráficos complexos melhorar a fiabilidade e a eficiência da partilha de documentos profissionais importantes.

## *My Documentation*



### *Sony Corporation*

Em **My Documentation** pode aceder ao manual de **Hardware** e **Software** do modelo que adquiriu, a outras informações importantes e a um ficheiro de ajuda para a utilização dos manuais online. Também poderá localizar estes manuais em **My Info Centre (Start/All Programs/My Info Centre)**.

## *Upgrade your Software*

O pacote de software exclusivo que adquiriu é uma colecção completa das últimas aplicações de vídeo e áudio.

Agora pode tirar ainda mais partido das funções disponíveis - actualize o Adobe and Security Solution para as versões completas e desfrute das transferências e suplementos disponíveis para o software do VAIO. Com a vantagem de que, como cliente VAIO especial, pode aproveitar de uma redução de preços de produtos Adobe e Symantec.

### *Adobe Store*

Actualize aqui o software Adobe que possui – ficará maravilhado com a quantidade de funções que existem. Além das versões completas do Acrobat e do Photoshop Elements, também encontrará neste site versões demonstrativas e qualquer apoio de que necessite. Como cliente VAIO especial, pode aproveitar de uma redução de preços de produtos Adobe.

[Clique aqui](#)

### *Symantec Store*

Actualize o seu software de protecção anti-vírus que possui – pode ser vital para a segurança do seu computador! Pode transferir as últimas definições de vírus e actualizações de segurança, e utilizar as ferramentas da Symantec para a remoção de vírus. Como cliente VAIO especial, pode beneficiar de uma redução de preços de produtos Symantec.

[Clique aqui](#)

### *Utimaco Store*

Actualize o SafeGuard PrivateDisk aqui, a segurança electrónica para os seus ficheiros – protege os seus ficheiros de uma forma efectiva! A partir de agora todos os seus dados vão ser codificados de uma forma segura. Reduza o risco de alguém poder ler os seus ficheiros! Como cliente VAIO especial, pode aproveitar de uma redução de preços não apenas no SafeGuard PrivateDisk mas também em outros produtos Utimaco.

[Clique aqui](#)

## *VAIO-Link*

O centro de apoio a clientes da Sony oferece actualizações exclusivas para o software Sony fornecido com o computador VAIO. Verifique também a variedade de soluções e transferência de controladores para acessórios Sony, incluindo pontos de acesso Wireless LAN (rede sem fios), dispositivos USB, camcorders e muito mais.

[Clique aqui](#)

(Selecione **Drivers and Updates** e proceda de acordo com as instruções.)

## *Personalização do computador*

As secções seguintes descrevem de modo resumido, como alterar as definições do computador. Entre outras coisas, ficará a saber como preparar um modem para ser utilizado no computador, como utilizar o software e utilitários Sony e como alterar a interface visual, etc.

- ❑ Definição do idioma no Windows XP Professional ([página 44](#))
- ❑ Configuração do modem ([página 47](#))
- ❑ Definição de um padrão de fundo da Sony para o ecrã ([página 49](#))

## *Definição do idioma no Windows XP Professional*

Os computadores com o Windows XP Professional são equipados com a funcionalidade **Multilingual User Interface (MUI)**. Permite mudar o sistema operativo em inglês, algumas aplicações de software e o esquema de teclado para outro idioma desejado: **francês, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, Português e svenska**.

É importante que as definições de teclado sejam correctamente seleccionadas durante a execução do programa de configuração do Windows.

Para seleccionar as definições de teclado correctas durante a execução do programa de configuração do Windows, proceda do seguinte modo:

- 1 No primeiro arranque, clique duas vezes em **Next**, na janela **Windows XP Setup Wizard**. Aparece a caixa de diálogo **Select Your System Settings**.
- 2 Responda a estas três perguntas:
  - Esta região abrange o local onde eu vivo?
  - Utilizo sempre ou quase sempre este idioma?
  - Utilizo este tipo de teclado?
- 3 Na opção **End User License Agreement** (Contrato de Licença do Utilizador Final) aceite e clique em **Next**.
- 4 Continue a execução do programa de configuração do Windows até à sua conclusão.

Também pode alterar as definições de país e idioma depois do arranque do Windows.

Para alterar as definições de país e idioma, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start** e em **Control Panel**.
  - 2 Na janela **Control Panel**, faça duplo clique no ícone **Regional and Language Options**.  
Se este ícone não estiver visível, clique em **Switch to Classic View** no lado esquerdo.
  - 3 No separador **Regional Options** da janela **Regional and Language Options**, seleccione o seu idioma na lista pendente de opções **Standards and formats**.
  - 4 No separador **Advanced** da janela **Regional and Language Options**, seleccione **o seu idioma** na lista pendente de opções **Language for non-Unicode programs**.
  - 5 Para alterar o idioma dos menus, caixas de diálogo e ficheiros de ajuda online do Windows fornecidos pela Microsoft, seleccione o separador **Languages** da janela **Regional and Language Options**.
-  As aplicações Windows que não pertencem à Microsoft permanecem em Inglês mesmo que altere estas configurações.
- 6 Seleccione **o seu idioma** na lista pendente de opções.
  - 7 Clique em **Apply** para aplicar as alterações.  
Ser-lhe-á então pedido que termine e volte a iniciar sessão. Só depois disso as alterações de idioma surtirão efeito.
  - 8 Clique em **Start** e seleccione **Log Off**.
  - 9 Clique em **Log Off** na janela **Log Off Windows**.  
Se necessário, introduza a sua palavra-passe ao reiniciar sessão.  
Todos os menus, ficheiros de ajuda e nomes de ícones aparecerão no idioma atrás seleccionado. No entanto, em alguns processos do sistema, pode permanecer o inglês.

Para alterar o esquema do teclado, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start** e em **Control Panel**.
- 2 Na janela **Control Panel**, faça duplo clique no ícone **Regional and Language Options**.  
Se este ícone não estiver visível, clique em **Switch to Classic View** no lado esquerdo.

- 3 No separador **Languages** da janela **Regional and Language Options** clique no botão **Details**. Aparece a janela **Text Services and Input Languages**.
- 4 No separador **Settings** da janela **Text Services and Input Languages** seleccione o seu teclado na lista pendente de opções **Default input language**.
- 5 Se o seu teclado não estiver disponível, clique no botão **Add**. Aparece a janela **Add Input Language**.
- 6 Seleccione o idioma de entrada e o teclado na lista pendente de opções.
- 7 Clique no botão **OK** para fechar a janela **Add Input Language**.
- 8 Clique no botão **OK** para fechar a janela **Regional and Language Options**.

## Configuração do modem

Para poder utilizar o modem interno já instalado no computador; ou no caso de mudar de residência, certifique-se de que o país do local definido na caixa de diálogo **Phone and Modem Options** corresponde ao país onde se encontra.

Repare num separador com o nome **Country Selector**, por baixo das definições actuais do modem. Como este separador **Country Selector** não é uma funcionalidade comum, não o utilize para alterar as definições de país. Proceda antes do modo a seguir descrito.

Para alterar as definições de país no modem, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start** e em **Control Panel**.
- 2 Faça duplo clique em **Phone and Modem Options**.  
Aparece a caixa de diálogo **Phone and Modem Options**.  
Se a caixa de diálogo **Phone and Modem Options** não aparecer, clique em **Switch to Classic View**, no lado esquerdo.
- 3 Selecciona a sua localização, no separador **Dialing Rules**.
- 4 Clique no botão **Editar**, para alterar a configuração actual.  
Aparece a caixa de diálogo **Edit Location**.  
ou,  
Clique no botão **New** para configurar o modem.  
Aparece a caixa de diálogo **New Location**.
- 5 Verifique as definições de país/região e certifique-se de que correspondem à localização onde se encontra.
- 6 Se tiver alterado as definições de localização, clique em **Apply** e **OK**.  
Aparece a caixa de diálogo **Phone and Modem Options**.
- 7 Verifique se o modem aparece na lista, no separador **Modems**.  
Se o seu modem não aparecer na lista, clique em **Add** e siga as instruções do assistente.
- 8 Clique em **Apply/OK**.  
O modem está configurado.



Antes de aplicar as novas definições de país, certifique-se de que a linha telefónica está desligada do computador VAIO.

## Actualização do controlador do modem

Se tiver necessidade de actualizar o controlador do modem, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique no botão **Start** e abra o **Control Panel**.  
Aparece a janela **Control Panel**.
- 2 Clique no ícone **Printers and Other Hardware**.  
Aparece a janela **Printers and Other Hardware**.
- 3 Clique no ícone **Phone and Modem Options**.  
Aparece a caixa de diálogo **Phone and Modem Options**.
- 4 Clique no separador **Modems** e em **Properties**, para ver as propriedades do modem.  
Aparece a caixa de diálogo **Modem Properties**.
- 5 No separador **Driver**, clique em **Update driver**.  
Aparece a janela **Hardware Update Wizard**.  
Siga as instruções que aparecem no ecrã. Pode deixar o Windows localizar o controlador ou indicar o caminho para a sua localização.

## Definição de um padrão de fundo da Sony para o ecrã

O computador Sony VAIO oferece-lhe, entre outras funcionalidades, a possibilidade de escolha de um padrão de fundo para o ecrã. Pode alterar o padrão de fundo; o fundo do ambiente de trabalho, sempre que desejar. Existem vários padrões de fundo exclusivos do VAIO à escolha.

Para definir outro padrão de fundo do VAIO, proceda do seguinte modo:

- 1 Abra o **Control Panel** e seleccione a opção **Switch to Classic View**, se aplicável.  
Clique no ícone **Display**.  
Aparece a caixa de diálogo **Display Properties**.
- 2 Clique no separador **Desktop**.  
Aparece uma lista de padrões de fundo do VAIO.
- 3 Seleccione o padrão de fundo na lista **Background**.  
Tem uma pré-visualização desse padrão de fundo no monitor por cima da lista **Background**.
- 4 Ajuste a posição do padrão de fundo, utilizando a lista pendente **Position**.
- 5 Clique em **Apply** uma vez escolhido o padrão de fundo desejado.
- 6 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Display Properties**.  
O padrão de fundo é então aplicado.



Uma maior resolução do ecrã reduz o tamanho dos ícones no ecrã e aumenta o espaço relativo no ambiente de trabalho.

Pode não ser possível aumentar a resolução do ecrã acima de um determinado nível. O monitor e a placa de vídeo, por exemplo, determinam o limite da resolução do ecrã.

## *Instalação e actualização de aplicações*

Como instalar e executar, ou desinstalar software.

E ainda, como transferir do nosso Web Site as últimas actualizações para o software.

- ❑ Instalar software ([página 51](#))
- ❑ Alterar ou remover software ([página 53](#))
- ❑ Transferir software da Internet ([página 55](#))

## Instalar software

Para instalar o software incluído no disco **VAIO Recovery Disc** ou no disco rígido, consulte o manual impresso **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO**.

Para software equipado com acessórios, verifique primeiro qual o processo de instalação indicado para os acessórios.

Para instalar outro software, proceda do seguinte modo:

Antes de instalar as aplicações:

- Instale e ligue algum dispositivo de hardware necessário para essas aplicações (consulte a secção **Gestão de controladores (página 56)**);
- Feche todas as aplicações.

Para instalar uma aplicação, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start** e em **Control Panel**.  
Aparece a janela **Control Panel**.
- 2 Clique em **Add or Remove Programs**.  
Aparece a caixa de diálogo **Add or Remove Programs**.
- 3 Clique em **Add New Programs** e em **CD or Floppy**.  
Aparece a janela **Install Program From Floppy Disk or CD-ROM**.
- 4 Insira a primeira disquete ou CD-ROM da instalação e clique em **Next**.  
Aparece **Run Installation Program**.
- 5 Clique em **Browse...** para localizar o programa de instalação.  
Aparece a janela **Browse**.
- 6 Seleccione o programa de instalação e clique em **Open**.  
Aparece o caminho para o programa de instalação na caixa de texto **Open:**.
- 7 Clique em **Finish**.  
Pode aparecer uma caixa de diálogo com o título **Licence Agreement** (Contrato de utilização).

- 8 Leia o contrato e clique em **Yes**, para o aceitar.  
Ser-lhe-á pedido que defina a localização onde deseja instalar o software.
  - 9 Clique em **Browse** para seleccionar a pasta e clique em **Next**.  
Se necessário, seleccione o tipo de instalação que deseja e clique em **Next**.  
A instalação do software será então iniciada.  
Se solicitado, clique em **Yes, I want to restart my computer now**, para que o computador seja reiniciado de seguida.
  - 10 Clique em **Finish**.  
Nessa altura, a instalação estará concluída e o computador será iniciado.
-  Através da função **Add or Remove Programs** só poderá instalar programas que tenham sido criados para o sistema operativo Windows.

## Alterar ou remover software

Pode remover ou alterar uma aplicação de software sempre que desejar. Antes de o fazer, feche a aplicação que deseja alterar ou remover, caso se encontre aberta.

Para alterar ou remover software, proceda do seguinte modo:

- 1 No menu **Start**, clique em **Control Panel**.  
Aparece a janela **Control Panel**.
  - 2 Clique no ícone **Add or Remove Programs**.  
Aparece a caixa de diálogo **Add or Remove Programs**.
  - 3 Seleccione o software que deseja alterar ou remover.
    - Para alterar, clique em **Change/Remove** ou **Change** e siga as instruções que aparecem no ecrã.
    - Para desinstalar, clique em **Change/Remove** ou **Remove**, e clique em **Next** e, em seguida, em **OK**.  
Se aparecer a caixa de diálogo **Locked file detected**, clique em **Reboot**. O computador é reiniciado depois de concluída a desinstalação e os ficheiros relacionados eliminados.  
Se aparecer a caixa de diálogo **Shared file detected**, recomendamos-lhe que clique em **No** para manter os ficheiros partilhados.  
Clique em **Close**.  
O software é desinstalado.
- !** Quando clica em **Change** or **Remove**, alguns programas podem ser removidos sem qualquer aviso adicional. **Certifique-se de antemão de que realmente deseja remover um programa**

 Pode escolher a ordenação dos programas na lista de programas, utilizando a função **Sort by**.

A função **Add or Remove Programs** só remove programas que tenham sido criados para o sistema operativo Windows. Para outros programas, consulte a respectiva documentação, para ver se existem outros ficheiros (como por exemplo ficheiros .ini) que tenham de ser removidos.

## *Cuidado*

### *Protecção de ficheiros do Windows*

A instalação de um programa pode substituir ficheiros de sistema partilhados como, por exemplo, **bibliotecas dinâmicas** (ficheiros DLL)\* e ficheiros executáveis (ficheiros EXE). Quando são substituídos ficheiros de sistema, o comportamento do sistema torna-se imprevisível, os programas podem ter um desempenho descontrolado e a execução do próprio sistema operativo pode falhar.

Nunca elimine ficheiros que tenham as seguintes extensões: SYS, DLL, OCX, TTF ou FON.

No Windows XP, o serviço **Windows File Protection** evita a substituição de ficheiros do sistema protegidos; como ficheiros SYS, DLL, OCX, TTF, FON e EXE. O serviço **Windows File Protection** é executado em segundo plano e protege todos os ficheiros instalados pelo **programa de configuração do Windows**.

O serviço **Windows File Protection** detecta tentativas de outros programas de substituição ou remoção de ficheiros de sistema protegidos. Verifica também a assinatura digital dos ficheiros.

\* Funcionalidade do sistema operativo que permite que rotinas executáveis (normalmente funções ou conjuntos de funções específicas) sejam armazenadas separadamente como ficheiros com a extensão DLL. Estas rotinas são carregadas apenas quando necessárias, pelo programa que as utiliza.

### *Verificação da assinatura de um ficheiro*

Quando é instalada uma nova aplicação no computador, pode acontecer que ficheiros de sistema ou controladores de dispositivos sejam substituídos por outros não assinados digitalmente ou incompatíveis, provocando instabilidade no desempenho do sistema.

Os ficheiros de sistema e controladores de dispositivos fornecidos com o Windows XP têm uma assinatura digital da Microsoft, indicando que são originais, ficheiros de sistema não alterados ou aprovados pela Microsoft para funcionar com o Windows.

## *Transferir software da Internet*

Pode transferir da Internet para o computador as últimas actualizações de software disponíveis.

Para transferir as últimas actualizações, proceda do seguinte modo:

- 1 Vá para [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) e seleccione o seu idioma.
- 2 Seleccione **Drivers and Updates** e proceda de acordo com as indicações.

 Para instalar a sua aplicação, consulte a secção **Instalar software** ([página 51](#)).

## Gestão de controladores

Controlador é um software que gere dispositivos de hardware. Por exemplo, para utilizar uma impressora, tem de instalar o respectivo controlador. Muitos controladores, como o do rato por exemplo, já vêm com o sistema operativo.

Esta secção explica como instalar, verificar, actualizar ou desinstalar um controlador.

Também é abordada a funcionalidade Rollback do Windows XP.

E ainda, como transferir do nosso Web Site os controladores mais actualizados.

- ❑ Instalação de um controlador ([página 57](#))
- ❑ Verificar a instalação do controlador ([página 59](#))
- ❑ Actualização de um controlador ([página 61](#))
- ❑ Desinstalação de um controlador ([página 62](#))
- ❑ Restaurar um controlador ([página 63](#))
- ❑ Transferência de controladores ([página 65](#))

## Instalação de um controlador

Para mais informações sobre a (re)instalação de controladores, consulte o manual impresso **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO**.

Para instalar um controlador armazenado na unidade C:, proceda do seguinte modo:

- 1 Abra a pasta C:\Drivers
- 2 Seleccione a respectiva sub pasta.  
Se necessitar de actualizar um controlador de modem, seleccione a pasta **Modem**.
- 3 Se for um ficheiro com a extensão .exe, faça duplo clique sobre esse ficheiro e siga as instruções desse programa executável. Se não existir um ficheiro .exe, tem de utilizar o gestor de dispositivos **Device Manager** para actualizar o controlador (consulte a segunda opção no capítulo **Actualização de um controlador (página 61)**)

Se o controlador vier num CD-ROM ou disquete com o acessório e não existirem instruções específicas para o instalar, proceda do seguinte modo:

- 1 Insira o CD-ROM de instalação ou disquete que acompanha o dispositivo, na respectiva unidade.
- 2 Ligue ao computador o dispositivo que necessita desse controlador.  
Automaticamente aparece o ecrã **Found New Hardware Wizard**.
- 3 Seleccione **Specify a location** e clique em **Next**.
- 4 Quando instalar um controlador a partir do CD-ROM (ou disquete) utilizando uma unidade de CD-ROM (ou de disquete) ligada ao computador, seleccione a pasta **Drivers** nesse disco.
- 5 Quando instalar um controlador depois de ter copiado o conteúdo do CD-ROM (ou disquete) fornecidos para o disco rígido, posicione-se na sub pasta correspondente ao controlador. Em princípio, essa sub pasta deve encontrar-se dentro da pasta copiada do CD-ROM (ou disquete).
- 6 Clique em **OK** para iniciar o processo de procura.

- 7 Clique em **Next** para instalar o controlador.  
Depois de instalado o controlador, aparece uma nova janela.
  - 8 Clique em **Finish**.  
Pode ser-lhe solicitado que reinicie o computador.
  - 9 Clique em **Yes**.  
O controlador já está instalado.
-  Para instalar o controlador de dispositivo, tem de iniciar a sessão no computador como administrador.

## Verificar a instalação do controlador

Quando o computador é reiniciado, verifique se o controlador está a funcionar correctamente.

Para verificar a instalação do controlador, proceda do seguinte modo:

- 1 No menu **Start**, clique em **Control Panel**.  
Aparece a janela **Control Panel**.
- 2 Clique no ícone **System**.  
Aparece a caixa de diálogo **System**.  
Se o ícone **System** não estiver visível, clique em **Switch to Classic View** no lado esquerdo.
- 3 Clique no separador **Hardware** e, em seguida, clique em **Device Manager**.
- 4 Faça duplo clique na categoria correspondente ao dispositivo instalado e faça duplo clique sobre o dispositivo.  
Aparece a caixa de diálogo **Properties**.
- 5 Certifique-se de que aparece a mensagem **This device is working properly** por baixo de **Device status**.
- 6 Clique em **OK**.  
Feche todas as janelas abertas e o controlador está pronto a utilizar.

O dispositivo não estará a funcionar correctamente nos seguintes casos:

- Quando o dispositivo aparece na lista **Device Manager** com um ponto de exclamação amarelo.  
Faça duplo clique no dispositivo e clique em **Uninstall**. Então repita os passos de instalação desde o passo 2, em **Instalação de um controlador (página 57)**.
- Quando ao fazer duplo clique na categoria correspondente ao dispositivo, na lista de dispositivos, o dispositivo não aparece.  
Tem de remover o dispositivo. Consulte **Desinstalação de um controlador (página 62)**, para saber como o fazer. Então repita os passos de instalação desde o passo 2, em **Instalação de um controlador (página 57)**.
- Se fizer duplo clique em **Other devices** aparece o dispositivo.  
Tem de fazer duplo clique no dispositivo e, em seguida, clicar em **Uninstall**. Repita os passos de instalação desde o passo 2, em **Instalação de um controlador (página 57)**.

- ❑ Se não aparecer a mensagem **This device is working properly**, o dispositivo não está a funcionar correctamente. Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Properties**, e reinstale o controlador do seguinte modo:
  - ❑ Faça duplo clique em **Uninstall**.
  - ❑ Quando aparecer a caixa de diálogo **Confirm Device Removal**, clique em **OK**.
  - ❑ Clique em **Yes** e reinicie o computador.
  - ❑ Quando o computador reiniciar, repita os passos desde o passo 2, em **Instalação de um controlador (página 57)**.
- ❑ Se o dispositivo não aparecer na caixa de diálogo **Properties**, o dispositivo não está a funcionar correctamente. Repita os passos de 1 a 4 das secções anteriores, para verificar a instalação do controlador. Clique no dispositivo e, em seguida, clique em **Uninstall** para remover o controlador. Clique em **Yes** e reinicie o computador. Quando o computador reiniciar, repita os passos desde o passo 2, em **Instalação de um controlador (página 57)**.

## Actualização de um controlador

Para actualizar um controlador, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- 2 Clique em **Control Panel**.
- 3 Clique no ícone **Printers and Other Hardware**.  
Em seguida, clique no dispositivo que deseja actualizar.
- 4 No separador **Hardware**, clique em **Properties**.
- 5 No separador **Driver**, clique em **Update driver**.
- 6 Siga as instruções que aparecem no ecrã. Pode deixar o Windows localizar o controlador ou indicar o caminho para a sua localização.

ou,

- 1 Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- 2 Clique na opção **My computer**.
- 3 Clique em **View system information** no lado esquerdo da janela.
- 4 Clique no separador **Hardware** e, em seguida, clique em **Device Manager**.
- 5 Faça duplo clique na categoria correspondente ao dispositivo instalado e faça duplo clique sobre o dispositivo.  
Aparece a caixa de diálogo **Properties**.
- 6 Clique no separador **Driver**.
- 7 Clique em **Update driver**.  
O controlador está instalado.



Para instalar o controlador de dispositivo, tem de iniciar a sessão no computador como administrador.

## Desinstalação de um controlador

Deixe o dispositivo ligado ao computador, durante a desinstalação do controlador.

Para desinstalar um controlador, proceda do seguinte modo:

- 1 Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- 2 Clique em **Control Panel**.
- 3 Clique no ícone **Printers and Other Hardware**.  
Em seguida, clique no dispositivo que deseja remover.
- 4 No separador **Hardware**, clique em **Properties**.
- 5 No separador **Driver**, clique em **Uninstall**.
- 6 Se lhe for solicitado que reinicie o computador, clique em **Yes**.  
O botão **Uninstall** estará desactivado, se a remoção do controlador impedir o funcionamento do dispositivo.

ou,

- 1 Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- 2 Clique na opção **My computer**.
- 3 Clique em **View system information** no lado esquerdo da janela.
- 4 Clique no separador **Hardware** e, em seguida, clique em **Device Manager**.
- 5 Faça duplo clique na categoria correspondente ao dispositivo instalado e faça duplo clique sobre o dispositivo.  
Aparece a caixa de diálogo **Properties**.
- 6 Clique no separador **Driver**.
- 7 Clique em **Uninstall**.  
O controlador está desinstalado.



Para desinstalar um controlador de dispositivo, tem de iniciar a sessão no computador como administrador.

## Restaurar um controlador

A funcionalidade System Restore do Windows XP restaura um determinado estado do computador anterior à ocorrência de algum problema, evitando a perda de ficheiros de dados de utilizador.

O System Restore monitoriza as alterações efectuadas no sistema e cria automaticamente pontos de restauro. Estes pontos de restauro permitem a reposição de um estado anterior a um problema. São registados diariamente ou quando são detectadas alterações de maior importância (como quando uma aplicação ou controlador são instalados).

Para repor um controlador anterior, proceda do seguinte modo:

- 1 Seleccione, em **Control Panel**, o dispositivo que não está a funcionar correctamente.

Para seleccionar o dispositivo:

- Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- Clique em **Control Panel**.  
Aparece a janela **Control Panel**.
- Clique no ícone **Printers and Other Hardware**.
- Em seguida, clique no dispositivo que deseja repor.

- 2 No separador **Hardware**, clique em **Properties**.
- 3 Clique no separador **Driver**.
- 4 No separador **Driver**, clique em **Roll Back Driver**.

ou,

- 1 Clique em **Start**, na barra de tarefas.
- 2 Clique na opção **My computer**.
- 3 Clique em **View system information** no lado esquerdo da janela.
- 4 Clique no separador **Hardware** e, em seguida, clique em **Device Manager**.

- 5 Faça duplo clique na categoria correspondente ao dispositivo instalado e faça duplo clique sobre o dispositivo. Aparece a caixa de diálogo **Properties**.
  - 6 Clique no separador **Driver**.
  - 7 No separador **Driver**, clique em **Roll Back Driver**.  
O controlador anterior está reposto.
-  tem de iniciar a sessão como administrador, para poder efectuar este processo.
- Restaurar o computador não afecta nem altera ficheiros de dados de utilizador.
- Para mais informações acerca do System Restore, consulte o tópico **Help and Support Centre** da ajuda do Windows.

## *Transferência de controladores*

Pode transferir da Internet para o computador as últimas versões de controladores.

Para transferir as últimas versões de controladores, proceda do seguinte modo:

- 1 Vá para [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) e seleccione o seu idioma.
- 2 Seleccione **Drivers and Updates** e proceda de acordo com as indicações.

Para efectuar a sua instalação, siga as respectivas instruções ou consulte o manual impresso **Guia de Resolução de Problemas e Reparação do sistema VAIO**.

 Não transfira nem instale controladores não fornecidos pelo serviço VAIO-Link, pois podem causar problemas de incompatibilidade.