

SONY®

**Fehlerbehebung und
Wiederherstellungshandbuch**



Wichtig

Erstellen Sie unbedingt Wiederherstellungsdisketten, sobald Ihr Computer einsatzbereit ist. Der Computer wird ohne Wiederherstellungsdisketten ausgeliefert. Eine Anleitung zur Erstellung von Wiederherstellungsdisketten finden Sie im Abschnitt „Erstellen von eigenen Wiederherstellungsdisketten“ auf Seite 19.

Informationen zu Ihrem Computer

Folgende Dokumente sind im Lieferumfang Ihres Sony VAIO®-Computers enthalten.

Gedruckte Dokumentation

- ❑ **Schnellstartleitfaden**
Beschreibung der Schritte vom Auspacken bis zum Starten Ihres VAIO-Computers.
- ❑ **Fehlerbehebung und Wiederherstellungshandbuch** (diese Broschüre)
Lösungen für selten auftretende Probleme, eine Anleitung zum Anfertigen einer Sicherungskopie Ihrer Daten und zur Wiederherstellen des Computersystems sowie Quellen für Support-Informationen.
- ❑ **Richtlinien und Verordnungen, Garantie, Anwender-Lizenzvertrag und Supportservices**
Garantiebedingungen, Sicherheitsbestimmungen, Richtlinien und Verordnungen zu Modem, Wireless LAN, Wireless WAN und Bluetooth® sowie Anwender-Lizenzvertrag und Informationen zu den Supportservices von Sony.

Elektronische Dokumentation

- ❑ **Benutzerhandbuch**
Hier werden die Funktionen und Merkmale Ihres Computers erläutert. Das Handbuch enthält auch Informationen zur Behebung von häufig auftretenden Problemen. Das **Benutzerhandbuch** liegt im PDF-Format vor, damit es einfach durchsucht und gedruckt werden kann.
So zeigen Sie das Handbuch an:
 - 1 Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol **Me&My VAIO**.
 - 2 Klicken Sie auf **Menü** (Menu), **Me&My VAIO**, **Ich brauche Hilfe** (I Need Help) und **VAIO Benutzerhandbuch** (VAIO User Guide).
 - 3 Öffnen Sie den Ordner für Ihre Sprache.
 - 4 Wählen Sie das gewünschte Handbuch aus.
- ❑ **Technische Daten**
Im Online-Dokument mit den technischen Daten wird die Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres VAIO-Computers beschrieben.
So zeigen Sie das Online-Dokument mit den technischen Daten an:
 - 1 Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
 - 2 Besuchen Sie Support-Website von Sony unter <http://www.vaio-link.com>.

Inhalt

Informationen zu Ihrem Computer	2
Einführung in dieses Handbuch.....	7

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	10
<i>Was kann ich tun, wenn mein Computer nicht startet?.....</i>	<i>10</i>
<i>Was kann ich tun, wenn beim Einschalten des Computers ein BIOS-Fehler auftritt?</i>	<i>11</i>
<i>Was kann ich tun, wenn die Netzkontrollleuchte leuchtet, aber auf dem LCD-Display kein Bild angezeigt wird?</i>	<i>11</i>
<i>Was kann ich tun, wenn Computer oder Software nicht mehr reagieren?</i>	<i>12</i>
<i>Was kann ich tun, wenn die Ladeanzeige schnell blinkt und der Computer nicht startet?</i>	<i>12</i>
<i>Was kann ich tun, wenn ein Fenster mit der Meldung angezeigt wird, dass der Akku nicht kompatibel oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist, und der Computer in den Ruhezustand wechselt?.....</i>	<i>13</i>
<i>Was kann ich tun, wenn nach dem Starten des Computers eine Meldung angezeigt wird und Windows nicht startet?</i>	<i>13</i>
<i>Was kann ich tun, wenn ich das Einschaltpasswort vergessen habe?.....</i>	<i>13</i>

Wiederherstellen des VAIO-Systems

Vor der erstmaligen Verwendung des Computers	16
Erste Schritte	18
Erstellen von eigenen Wiederherstellungsdisks	19
<i>So erstellen Sie Wiederherstellungsdisks</i>	20
Sichern und Wiederherstellen von Daten mit „Sichern und Wiederherstellen“	21
<i>So erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten</i>	21
<i>So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt</i>	25
Sichern und Wiederherstellen von Daten mit der VAIO-Software	27
<i>So legen Sie mit Rescue Data eine Sicherungskopie Ihrer Daten an</i>	27
<i>So stellen Sie Ihre Daten mit dem VAIO Data Restore Tool wieder her</i>	29
Wiederherstellen der vorinstallierten Software oder Softwaretreiber	30
<i>So verwenden Sie das Programm Programme oder Treiber neu installieren</i>	30
Vorgehen bei Funktionsstörungen des Computers	31
Der Computer funktioniert nicht wie vorgesehen	31
<i>Windows wird gestartet</i>	32
<i>Windows wird nicht gestartet</i>	33
Wiederherstellen des VAIO-Systems	34
Vor dem Start des Wiederherstellungsvorgangs	34
Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows gestartet werden kann	36
<i>So stellen Sie das Laufwerk C: wieder her</i>	36
<i>So stellen Sie das gesamte Computersystem wieder her</i>	37
Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows nicht gestartet werden kann	38
<i>So stellen Sie das Computersystem von den Wiederherstellungsdisks her</i>	38
<i>So stellen Sie das Computersystem von der Wiederherstellungspartition her</i>	38

Ändern der Partitionsgrößen	39
Partitionieren von Festplatten.....	39
Erstellen einer Festplattenpartition	39
<i>So erstellen Sie eine Partition mithilfe der Windows-Funktion.....</i>	<i>40</i>
<i>So erstellen Sie eine Partition während der Wiederherstellung.....</i>	<i>41</i>
Vollständiges Löschen des Datenbestands auf der Festplatte	42
Löschen aller Daten von der Festplatte mit dem Festplattenlöschprogramm	42

Einführung in dieses Handbuch

In diesem Handbuch werden die folgenden wichtigen Themen erläutert:

❑ Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen für Probleme, die während der Arbeit mit dem Computer nur selten auftreten. Siehe „Fehlerbehebung“ auf Seite 10. Informationen zu Problemen, die hier nicht behandelt werden, finden Sie im elektronischen **Benutzerhandbuch** im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

Weitere Informationen zur Behebung von Problemen sind auf der Support-Website von Sony (<http://www.vaio-link.com>) zu finden.

Lesen Sie immer zuerst dort nach, bevor Sie sich an VAIO-Link oder direkt an einen lokalen Sony Fachhändler vor Ort wenden.

Weitere Informationen finden Sie auch unter **Windows-Hilfe und Support**. **Windows-Hilfe und Support** bietet umfassende Informationen zur Arbeit mit Ihrem Computer, einschließlich praktischer Hinweise und Übungen. Über die Suchfunktion, den Index und das Inhaltsverzeichnis können Sie auf alle Informationen der Windows-Hilfe (auch im Internet) zugreifen.

Zum Zugriff auf **Windows-Hilfe und Support** klicken Sie auf **Start**  und **Hilfe und Support**. Alternativ dazu erreichen Sie **Windows-Hilfe und Support**, indem Sie gleichzeitig die Microsoft Windows-Taste und die Taste **F1** drücken.

❑ Wiederherstellen des VAIO-Systems

Es ist sehr wichtig, dass Sie das System und die Anwendungen auf Ihrem Computer wiederherstellen können. In diesem Abschnitt werden alle zur Wiederherstellung des Systems erforderlichen Schritte ausführlich beschrieben. Lesen Sie unbedingt diesen Abschnitt, bevor Sie Ihren Computer in Betrieb nehmen und immer, bevor Sie versuchen, das System wiederherzustellen. Siehe „Vor der erstmaligen Verwendung des Computers“ auf Seite 16.

! Manche Modelle des Computers sind statt mit einem Festplattenlaufwerk mit Flash-Speichergeräten ausgestattet. Jedoch werden in diesem Handbuch alle internen Speichergeräte als Festplatte bezeichnet.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Was kann ich tun, wenn mein Computer nicht startet?

- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie dann, ob die Netzkontrollleuchte leuchtet.
- ❑ Vergewissern Sie sich, dass der Akku (sofern vorhanden) richtig eingesetzt und aufgeladen ist.
- ❑ Trennen Sie die Verbindung zu allen angeschlossenen USB-Geräten.
- ❑ Wenn der Computer an eine Mehrfachsteckdose oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Mehrfachsteckdose oder die USV mit einer Stromquelle verbunden und eingeschaltet ist.
- ❑ Wenn Sie ein externes Anzeigegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass es mit einer Stromquelle verbunden und eingeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass die Regler für Helligkeit und Kontrast richtig eingestellt sind. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Anzeigegeräts.
- ❑ Ziehen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts ab, und nehmen Sie den Akku heraus (sofern eingesetzt). Warten Sie 3 bis 5 Minuten. Setzen Sie ggf. den Akku wieder ein, schließen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts an, und schalten Sie den Computer mit der Ein-Aus-Taste oder dem Ein-Aus-Schalter ein.
- ❑ Durch Kondensatbildung kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Computer mindestens eine Stunde lang nicht.
- ❑ Nehmen Sie zusätzliche Speichermodule heraus, die Sie seit dem Kauf eingesetzt haben.
- ❑ Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Netzkabel bzw. Netzgerät von Sony angeschlossen ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ausschließlich den Akku und das Netzkabel bzw. Netzgerät verwenden, die von Sony speziell für Ihren VAIO-Computer hergestellt wurden.

Was kann ich tun, wenn beim Einschalten des Computers ein BIOS-Fehler auftritt?



Diese Informationen betreffen nur Modelle der Serie VGX-TP.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn die Meldung „Press <F1> to resume, <F2> to setup“ unten auf dem Bildschirm angezeigt wird:

- 1 Drücken Sie die Taste **F2**.
Der BIOS-Setup-Bildschirm wird angezeigt. Ist dies nicht der Fall, starten Sie den Computer neu, und drücken Sie mehrmals die Taste **F2**, sobald das VAIO-Logo angezeigt wird.
- 2 Stellen Sie das Datum ein (Monat/Tag/Jahr). Drücken Sie **Enter**.
- 3 Drücken Sie die Taste **↓**, um **System Time** auszuwählen, und stellen Sie die Zeit ein (Stunde: Minute: Sekunde). Drücken Sie **Enter**.
- 4 Drücken Sie die Taste **→** um die Registerkarte **Exit** auszuwählen, und drücken Sie die Taste **F9**.
Drücken Sie **Enter**, wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden.
- 5 Wählen Sie **Exit Setup**, und drücken Sie **Enter**.
Drücken Sie **Enter**, wenn Sie zum Bestätigen aufgefordert werden.
Der Computer wird nun neu gestartet.

Wenn dieser Fehler häufiger auftritt, wenden Sie sich an VAIO-Link.

Was kann ich tun, wenn die Netzkontrollleuchte leuchtet, aber auf dem LCD-Display kein Bild angezeigt wird?

- Drücken Sie mehrmals die Tastenkombination **Alt+F4**, um das Anwendungsfenster zu schließen. Möglicherweise ist ein Anwendungsfehler aufgetreten.
- Drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+Alt+Delete**, und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche **Herunterfahren** und dann auf **Neu starten**.
- Drücken Sie die Ein-Aus-Taste oder betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter für mindestens vier Sekunden, um den Computer herunterzufahren. Ziehen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts ab, und lassen Sie den Computer ca. fünf Minuten ausgeschaltet. Schließen Sie das Netzkabel bzw. das Netzgerät wieder an, und schalten Sie den Computer ein.



Wenn Sie den Computer mit der Ein-Aus-Taste bzw. dem Ein-Aus-Schalter ausschalten oder mit der Tastenkombination **Ctrl+Alt+Delete** herunterfahren, können die noch nicht gespeicherten Daten verloren gehen.

Was kann ich tun, wenn Computer oder Software nicht mehr reagieren?

- ❑ Wenn der Computer beim Ausführen einer Softwareanwendung nicht mehr reagiert, drücken Sie die Tastenkombination **Alt+F4**, um das Anwendungsfenster zu schließen.
- ❑ Wenn die Tastenkombination **Alt+F4** nicht funktioniert, klicken Sie auf **Start**, den Pfeil  neben der Schaltfläche **Sperren** und **Herunterfahren**, um den Computer auszuschalten.
- ❑ Wenn sich der Computer nicht ausschaltet, drücken Sie die Tastenkombination **Ctrl+Alt+Delete**, klicken auf den Pfeil  neben der Schaltfläche **Herunterfahren** und dann auf **Herunterfahren**. Wenn das Fenster **Windows-Sicherheit** angezeigt wird, klicken Sie auf **Herunterfahren**.



Beim Ausschalten des Computers mit der Tastenkombination **Ctrl+Alt+Delete** oder der Ein-Aus-Taste bzw. dem Ein-Aus-Schalter können nicht gespeicherte Daten verloren gehen.

- ❑ Wird der Computer immer noch nicht ausgeschaltet, halten Sie die Ein-Aus-Taste gedrückt oder den Ein-Aus-Schalter betätigt, bis sich der Computer ausschaltet.
- ❑ Ziehen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts ab, und nehmen Sie den Akku heraus (sofern eingesetzt). Warten Sie 3 bis 5 Minuten. Setzen Sie ggf. den Akku wieder ein, schließen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts an, und schalten Sie den Computer mit der Ein-Aus-Taste oder dem Ein-Aus-Schalter ein.
- ❑ Versuchen Sie, die Software erneut zu installieren.
- ❑ Wenden Sie sich an den Hersteller der Software oder den angegebenen Anbieter von technischem Support.

Was kann ich tun, wenn die Ladeanzeige schnell blinkt und der Computer nicht startet?

- ❑ Dies könnte daran liegen, dass der Akku nicht richtig eingesetzt ist. Um dieses Problem zu beheben, schalten Sie den Computer aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie danach den Akku wieder in den Computer ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im elektronischen **Benutzerhandbuch**.
- ❑ Wenn das Problem nach dieser Maßnahme immer noch auftritt, bedeutet dies, dass der eingesetzte Akku nicht kompatibel ist. Nehmen Sie den Akku heraus, und wenden Sie sich an VAIO-Link.

Was kann ich tun, wenn ein Fenster mit der Meldung angezeigt wird, dass der Akku nicht kompatibel oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist, und der Computer in den Ruhezustand wechselt?

- ❑ Dies könnte daran liegen, dass der Akku nicht richtig eingesetzt ist. Um dieses Problem zu beheben, schalten Sie den Computer aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie danach den Akku wieder in den Computer ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im elektronischen **Benutzerhandbuch**.
- ❑ Wenn das Problem nach dieser Maßnahme immer noch auftritt, bedeutet dies, dass der eingesetzte Akku nicht kompatibel ist. Nehmen Sie den Akku heraus, und wenden Sie sich an VAIO-Link.

Was kann ich tun, wenn nach dem Starten des Computers eine Meldung angezeigt wird und Windows nicht startet?

Wenn Sie dreimal nacheinander ein falsches Einschaltpasswort eingeben, wird die Meldung **Enter Onetime Password** angezeigt, und Windows startet nicht. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste oder betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter für mindestens vier Sekunden, und prüfen Sie, ob die Netzkontrollleuchte erlischt. Warten Sie 10 bis 15 Sekunden, starten Sie den Computer neu, und geben Sie das richtige Passwort ein. Achten Sie bei der Eingabe des Passworts darauf, dass die Num lock- und die Caps lock-Anzeige nicht leuchten. Wenn eine dieser Anzeigen leuchtet, drücken Sie die Taste **Num Lk** (bzw. **Num Lock**) oder die Taste **Caps Lock**, um die Anzeigen auszuschalten, bevor Sie das Passwort eingeben.

Was kann ich tun, wenn ich das Einschaltpasswort vergessen habe?

Wenn Sie das Einschaltpasswort vergessen haben, wenden Sie sich an VAIO-Link, damit es zurückgesetzt wird. Für dieses Rücksetzen wird eine Gebühr erhoben.

Wiederherstellen des VAIO-Systems

Vor der erstmaligen Verwendung des Computers

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Probleme beheben, eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen und Ihr Sony VAIO®-Computersystem im Fall von Funktionsstörungen mit den folgenden VAIO-Softwareanwendungen und Windows-Funktionen wiederherstellen.

VAIO-Wiederherstellungszentrum

Enthält die folgenden VAIO-Softwareanwendungen, Tools und Windows-Funktionen:

Rescue Data

Mit dieser Software kann eine Sicherungskopie der Daten auf der Festplatte erstellt werden.

Festplattenlöschprogramm

Mit dieser Software können sämtliche Daten auf der Festplatte gelöscht werden.

VAIO-Hardware diagnose

Mit dieser Software kann die Computerhardware (Prozessor, Speichermodul, Festplatte usw.) überprüft werden.

Programme oder Treiber neu installieren

Mit dieser Software können die vorinstallierten Programme und Treiber wiederhergestellt werden.

C:-Laufwerk wiederherstellen

Mit dieser Software kann Laufwerk C: so wiederhergestellt werden, wie es im Werk konfiguriert wurde.

Gesamtes System wiederherstellen

Mit dieser Software kann das gesamte Computersystem so wiederhergestellt werden, wie es im Werk konfiguriert wurde.

Sicherheitskopien erstellen

Mit dieser Software können Sie eigene Sicherheitskopien zur Wiederherstellung des Computersystems erstellen.

Sichern und Wiederherstellen

Mit diesem Windows-Datensicherungsmodul lassen sich verschiedene Funktionen im Zusammenhang mit der Datensicherung ausführen.

So starten Sie das VAIO-Wiederherstellungszentrum beim Windows-Start

- 1 Klicken Sie auf **Start, Alle Programme, VAIO-Wiederherstellungszentrum** und dann auf **VAIO-Wiederherstellungszentrum**.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**. Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratorkennnamen sowie das zugehörige Kennwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.

VAIO Data Restore Tool

Mit dieser Software können die mit dem Programm **Rescue Data** erstellten Sicherungskopien wiederhergestellt werden.

Erste Schritte

Um für Vireninfektionen, Computerfunktionsstörungen oder versehentliche Datenlöschungen gerüstet zu sein, sollten Sie Folgendes vorbereiten:

1 Erstellen von Wiederherstellungsdisks

Erstellen Sie unbedingt Wiederherstellungsdisks, sobald Ihr Computer einsatzbereit ist. Der Computer wird ohne Wiederherstellungsdisks ausgeliefert.

Eine Anleitung zur Erstellung von Wiederherstellungsdisks finden Sie im Abschnitt „Erstellen von eigenen Wiederherstellungsdisks“ auf Seite 19.

2 Erstellen einer Sicherungskopie Ihrer Daten

Bei der Wiederherstellung des Computersystems werden alle zuvor auf der Festplatte gespeicherten Daten gelöscht. Legen Sie vor der Wiederherstellung des Computersystems unbedingt eine Sicherungskopie Ihrer Daten an.

Die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt „Sichern und Wiederherstellen von Daten mit „Sichern und Wiederherstellen““ auf Seite 21.

Erstellen von eigenen Wiederherstellungsdisks

Mithilfe von Wiederherstellungsdisks können Sie Ihren Computer wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Solche Datenträger lassen sich mit dem **VAIO-Wiederherstellungscenter** erstellen. Eine Wiederherstellung des Computersystems kann in folgenden Fällen erforderlich sein:

- Der Computer wurde mit einem Virus infiziert.
- Der Computer läuft instabil.
- Auf dem Computer treten Probleme auf, die sich mit gängigen Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht lösen lassen.
- Das Laufwerk C: des Computers wurde versehentlich formatiert.

Je nach Funktionsstatus des Computers können für die Wiederherstellung entsprechende Diskts erforderlich sein.



Nach Änderungen an der Wiederherstellungspartition kann es in den folgenden Fällen unmöglich sein, den Computer von der Wiederherstellungspartition aus wiederherzustellen:

- Die Wiederherstellungspartition wurde unter Verwendung einer Software geändert.
- Auf dem Computer wurde ein anderes Betriebssystem als das installiert, das bei Auslieferung vorinstalliert war.
- Die Festplatte wurde ohne Verwendung von **VAIO-Wiederherstellungscenter** formatiert.

In diesen Fällen stellen Sie den Computer mithilfe der Wiederherstellungsdisks wieder her. Wenn Sie keine solchen Diskts erstellt haben, müssen Sie diese erwerben oder den Computer auf eigene Kosten reparieren lassen.

So erstellen Sie Wiederherstellungsdisks

- 1 Vergewissern Sie sich, dass genügend leere Disks verfügbar sind.



Im Fenster **Medium wählen** werden die Anzahl der benötigten Disks sowie die Arten von Medien angezeigt, die Sie für die Erstellung von Wiederherstellungsdisks verwenden können.

Es ist zu empfehlen, dass Sie vor dem Erstellen einer Wiederherstellungsdisk mit **VAIO Update** die neuesten Updates für Ihren Computer herunterladen und installieren.

Zum Herunterladen und Installieren der Updates muss der Computer mit dem Internet verbunden sein. Informationen zum Herstellen einer Internetverbindung finden Sie im elektronischen **Benutzerhandbuch**.



Die folgenden Datenträger sind als Wiederherstellungsdisks nicht geeignet: Blu-ray Disc™-Datenträger, DVD-RAM-, CD-R- und CD-RW-Disks. Im elektronischen **Benutzerhandbuch** ist beschrieben, welche Arten von Medien das optische Disklaufwerk Ihres Computers unterstützt.

Berühren Sie auf keinen Fall die Oberfläche des Datenträgers. Fingerabdrücke oder Staub können zu Lese- und Schreibfehlern führen.

- 2 Wenn Ihr Computer nicht mit einem internen optischen Laufwerk ausgestattet ist, schließen Sie ein externes optisches Laufwerk (gesondert erhältlich) an.
- 3 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungscenar** (siehe Seite 17).
- 4 Klicken Sie auf **Sicherheitskopien erstellen** und dann auf **Start**.
- 5 Lesen Sie die angezeigten Anweisungen sorgfältig durch, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Wählen Sie den Datenträger aus, den Sie verwenden möchten.



Wenn Sie das Kontrollkästchen unten im Fenster aktivieren, wird am Ende des Vorgangs überprüft, ob die Wiederherstellungsdisk richtig erstellt wurde. Dies ist zu empfehlen, auch wenn der Vorgang dadurch länger dauert.

- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Es kann etwas dauern, bis der aktuelle Status angezeigt wird.

Sie können keine Wiederherstellungsdisks erstellen, wenn auf der Festplatte nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Drücken Sie beim Erstellen der Wiederherstellungsdisk nicht die Auswurfaste, da dadurch der Vorgang fehlschlagen kann.

Folgen Sie nach dem Erstellen der Wiederherstellungsdisks der Bildschirmanleitung zum Beschriften der Disks. Verwenden Sie unbedingt einen Stift mit einer weichen Spitze und ölhaltiger Tinte, wie z. B. einen Filzstift. Ein Stift mit einer harten Spitze könnte die Oberfläche der Disk beschädigen.

Sichern und Wiederherstellen von Daten mit „Sichern und Wiederherstellen“

Mit **Sichern und Wiederherstellen** können Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen, die Daten wiederherstellen und einen Wiederherstellungspunkt setzen.

So erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten

Eine Sicherungskopie Ihrer Daten zu erstellen ist äußerst wichtig. Andernfalls kann es sein, dass nach unvorhergesehenen Ereignissen oder nach einem Virenbefall verschiedene Daten auf Ihrer Festplatte verloren gehen, beispielsweise Dokumente oder Bilder. Gewöhnen Sie sich an, täglich eine Sicherungskopie Ihrer Daten anzulegen.

Zum Erstellen einer Sicherungskopie gibt es drei Möglichkeiten.

- ❑ **Der Assistent **Dateien sichern**.**
Sie können eine Sicherungskopie Ihrer Daten auf einer CD, einer DVD oder einem Wechseldatenträger (z. B. externe Festplatte) erstellen. Informationen zur Verwendung dieses Assistenten finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie mit dem Assistenten „Dateien sichern“ Sicherungskopien Ihrer Dateien“ auf Seite 22.
- ❑ **Funktion **Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung** (nur verfügbar auf Geräten mit **Windows Vista Ultimate** oder **Windows Vista Business**).**
Sie können eine Sicherungskopie des gesamten Datenbestandes Ihres Computers anlegen, einschließlich aller Programme, Systemeinstellungen und Dateien. Der Computer kann in den Status zurückversetzt werden, den er beim Erstellen der Sicherungskopie hatte. Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie im Abschnitt „So legen Sie mit der Funktion Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung eine Sicherungskopie Ihrer Dateien an“ auf Seite 23.
- ❑ **Wiederherstellungspunkt erstellen.**
Nach der Installation neuer Software oder der Änderung von Windows-Einstellungen kann es sein, dass der Computer instabil wird oder nur noch langsam läuft. In solchen Fällen lässt sich der Computer durch Auswahl eines Wiederherstellungspunkts wieder in einen früheren Status versetzen. Informationen zum Erstellen eines Wiederherstellungspunkts finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt“ auf Seite 25.



Wenn Ihr Computer nicht mit einem optischen Disklaufwerk ausgestattet ist, benötigen Sie ein externes optisches Disklaufwerk oder ein externes Festplattenlaufwerk, um eine Sicherungskopie Ihrer Daten anzulegen. Eine Alternative dazu ist die Erstellung einer neuen Partition, wobei die Größe des Laufwerks C geändert wird. Informationen zum Erstellen einer Festplattenpartition finden Sie im Abschnitt „Erstellen einer Festplattenpartition“ auf Seite 39.



Erstellen Sie Wiederherstellungsdisketten sofort, sobald der Computer betriebsbereit ist. Wenn es aufgrund von Funktionsstörungen des Computers nicht möglich sein sollte, eine Sicherungskopie Ihrer Daten zu erstellen, können die Wiederherstellungsdisketten für diesen Vorgang verwendet werden.

Eine Anleitung zur Erstellung von Wiederherstellungsdisketten finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie Wiederherstellungsdisketten“ auf Seite 20.

Bei Modellen mit einem analogen TV-Tuner können Sie den Ordner **Recorded TV**, in dem die vom **Windows Media Center** aufgezeichneten Videoinhalte gespeichert werden, nicht mit **Sichern und Wiederherstellen** sichern. Sichern Sie den Ordner **Recorded TV** separat. Wenn Sie das Ziellaufwerk geändert haben, sichern Sie den Ordner **Recorded TV** direkt unter dem ausgewählten Ziellaufwerk.

Dem Online-Dokument Technische Daten können Sie entnehmen, ob Ihr Modell über einen analogen TV-Tuner verfügt.



Alternativ dazu können Sie mit der Software **Rescue Data** eine Sicherungskopie Ihrer Daten erstellen.

Die entsprechenden Informationen finden Sie im Abschnitt „So legen Sie mit Rescue Data eine Sicherungskopie Ihrer Daten an“ auf Seite 27.

So erstellen Sie mit dem Assistenten „Dateien sichern“ Sicherungskopien Ihrer Dateien

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Windows Sichern und Wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Klicken Sie auf **Dateien sichern**.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**. Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratornamen sowie das zugehörige Kennwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So stellen Sie Ihre Daten von einer Sicherungskopie wieder her, die Sie mit dem Assistenten „Dateien sichern“ erstellt haben

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Windows Sichern und Wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Klicken Sie auf **Dateien wiederherstellen**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Bei Modellen mit einem analogen TV-Tuner stellen Sie die gesicherten Daten des Ordners **Recorded TV**, in dem die vom **Windows Media Center** aufgezeichneten Videoinhalte gespeichert werden, nach **C:\Benutzer\Öffentlich** manuell wieder her. Dem Online-Dokument Technische Daten können Sie entnehmen, ob Ihr Modell über einen analogen TV-Tuner verfügt.

So legen Sie mit der Funktion Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung eine Sicherungskopie Ihrer Dateien an

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Windows Sichern und Wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Klicken Sie auf **Computer sichern**.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**. Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratornamen sowie das zugehörige Kennwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie Ihre Daten mit der Funktion **Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung** wiederherstellen möchten, benötigen Sie eigene Wiederherstellungsdisketten. Eine Anleitung zur Erstellung von Wiederherstellungsdisketten finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie Wiederherstellungsdisketten“ auf Seite 20.

Beim Wiederherstellen der Dateien von der mit **Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung** erstellten Sicherungskopie können Sie nicht auswählen, welche Dateien wiederhergestellt werden sollen.

Dateien, die Sie nach dem Anlegen der Sicherungskopie erstellt oder geändert haben, können nicht wiederhergestellt werden.

So stellen Sie Ihre Daten von einer Sicherungskopie wieder her, die Sie mit der Funktion Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung erstellt haben



Es kann sein, dass der Computer nach dem Wiederherstellungsvorgang nicht wie vorgesehen funktioniert, weil bei der Datenwiederherstellung Systemdateien geändert wurden. Legen Sie auf jeden Fall eine Sicherungskopie der Daten an, bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen.

- 1 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdisk in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **Windows Vista reparieren** aus, und drücken Sie **Enter**.
- 3 Wählen Sie eine Tastaturbelegung aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie ein Betriebssystem aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wenn Sie die Sicherungskopie Ihrer Daten auf einem externen Festplattenlaufwerk oder mit einem externen optischen Disklaufwerk auf Disks erstellt haben, schließen Sie das betreffende externe Laufwerk an den Computer an.
- 6 Wählen Sie **Windows Complete PC-Wiederherstellung**. Wenn Sie die Sicherungskopie auf CD oder DVD gespeichert haben, legen Sie den betreffenden Datenträger in das (externe) optische Laufwerk ein.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Bei Modellen mit einem analogen TV-Tuner stellen Sie die gesicherten Daten des Ordners **Recorded TV**, in dem die vom **Windows Media Center** aufgezeichneten Videoinhalte gespeichert werden, nach **C:\Benutzer\Öffentlich** manuell wieder her. Dem Online-Dokument Technische Daten können Sie entnehmen, ob Ihr Modell über einen analogen TV-Tuner verfügt.

So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt

Was ist ein Wiederherstellungspunkt?

Ein Wiederherstellungspunkt wird automatisch erstellt, beispielsweise wenn Sie einen Softwaretreiber installieren, und kann verwendet werden, um die Systemdateien des Computers in einen früheren Status zurückzusetzen. Selbst wenn der Wiederherstellungspunkt automatisch erstellt wird, empfiehlt es sich, den Wiederherstellungspunkt manuell zu erstellen, bevor Sie Software oder einen Softwaretreiber auf dem Computer installieren, denn es kann sein, dass der Computer nach Installation der neuen Software oder nach einer Änderung der Windows-Einstellungen instabil wird oder nur noch langsam läuft. Wenn Sie den Wiederherstellungspunkt zu einem Zeitpunkt erstellt haben, zu dem der Computer normal lief, nutzen Sie den Wiederherstellungspunkt, um den Computer wieder in den vorherigen Status zurückzusetzen.

So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt manuell

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Windows Sichern und Wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Klicken Sie im linken Bereich auf **Wiederherstellungspunkt erstellen oder Einstellungen ändern**.
- 4 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**. Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratornamen sowie das zugehörige Kennwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.
- 5 Klicken Sie im Fenster **Systemeigenschaften** auf die Registerkarte **Computerschutz**.
- 6 Aktivieren Sie unter **Automatische Wiederherstellungspunkte** das Kontrollkästchen neben dem Laufwerk, für das Sie einen Wiederherstellungspunkt erstellen möchten.
- 7 Klicken Sie auf **Erstellen**.
- 8 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So verwenden Sie einen Wiederherstellungspunkt zur Wiederherstellung von Systemdateien

Wenn sich Windows starten lässt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Führen Sie Schritt 1 bis 4 im Abschnitt „So erstellen Sie einen Wiederherstellungspunkt manuell“ auf Seite 25 aus.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Systemeigenschaften** auf der Registerkarte **Computerschutz** auf **Systemwiederherstellung**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn sich Windows nicht starten lässt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdisk in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.



Wenn Sie noch keine Wiederherstellungsdisks erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
 - 2 Drücken Sie die Taste **F8**, sobald das VAIO-Logo angezeigt wird.
 - 3 Vergewissern Sie sich, dass die im Fenster mit den Startoptionen ganz oben aufgelistete Option zur Reparatur des Computers ausgewählt ist, und drücken Sie **Enter**.
 - 4 Führen Sie den nachfolgenden Schritt 2 nicht aus, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **Windows Vista reparieren** aus, und drücken Sie **Enter**.
 - 3 Wählen Sie eine Tastaturbelegung aus, und klicken Sie auf **Weiter**.



Wenn Sie das Fenster **Systemwiederherstellungsoptionen** durch Drücken der Taste **F8** geöffnet haben, wählen Sie den Benutzernamen aus, und geben Sie das Passwort ein. Führen Sie dann den nachfolgenden Schritt 4 nicht aus, und fahren Sie mit Schritt 5 fort.

- 4 Wählen Sie ein Betriebssystem aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie **Systemwiederherstellung**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sichern und Wiederherstellen von Daten mit der VAIO-Software

Anstatt Windows-Funktionen zu nutzen, können Sie auch mit der Software **Rescue Data** eine Sicherungskopie Ihrer Daten anlegen und bei Bedarf mit der Software **VAIO Data Restore Tool** wiederherstellen.

So legen Sie mit Rescue Data eine Sicherungskopie Ihrer Daten an

Die Software **Rescue Data** ermöglicht es, Ihre Daten auf der Festplatte auch dann zu sichern, wenn Windows nicht gestartet werden kann.

Zum Sichern Ihrer Dateien gibt es zwei Möglichkeiten.

- Normale Datensicherung**
Speichern Sie alle Dateien, die Sie auf der Festplatte sichern können, auf einem externen Festplattenlaufwerk.
- Benutzerdefinierte Datensicherung**
Die von Ihnen ausgewählten Dateien werden auf einem externen Festplattenlaufwerk, Wechseldatenträger oder auf einem optischen Laufwerk gespeichert (CD, DVD usw.).

Hinweise zur Verwendung von Rescue Data

- Achten Sie darauf, dass die gesicherten Dateien nicht in den Zugriff unberechtigter Personen gelangen.
- Bewahren Sie Wiederherstellungsdisketten an einem sicheren Ort auf, damit niemand Kopien Ihrer Festplattendaten erstellen kann. Die Software lässt sich von den Wiederherstellungsdisketten starten.
- Gesicherte Dateien, die auf der Festplatte nicht verschlüsselt sind, sind für unberechtigte Benutzer über die Wiederherstellungsdisketten leicht zugänglich.
Zum Schutz der gesicherten Dateien vor unbefugtem Zugriff sollten Sie ein Passwort definieren, das beim Einschalten oder beim ersten Zugriff auf die Festplatte abgefragt wird, oder die Windows-Funktion zur Festplattenverschlüsselung nutzen.
- Bei Verwendung dieser Software ist nicht gewährleistet, dass alle Daten auf der Festplatte gesichert werden. Sony übernimmt keine Haftung für Datenverluste, die während des Datensicherungsvorgangs entstehen.
- Deaktivieren Sie die Windows-Funktion zur Verschlüsselung der Festplatte, bevor Sie diese Software verwenden.
- Schließen Sie den Computer unbedingt mit dem Netzkabel bzw. Netzgerät an das Stromnetz an, wenn Sie diese Software verwenden.

So starten Sie die Datensicherung

- 1 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdisk in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.



Wenn Sie noch keine Wiederherstellungsdisk erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **F10**, sobald das VAIO-Logo angezeigt wird.
Wenn das Fenster **Edit Boot Options** angezeigt wird, drücken Sie **Enter**.
- 3 Führen Sie den nachfolgenden Schritt 2 nicht aus, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **VAIO-Wiederherstellungscnter starten** aus, und drücken Sie **Enter**.
- 3 Wählen Sie **Rescue Data** und dann **Start**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Wenn Sie die Option **Benutzerdefinierte Datensicherung** wählen, empfiehlt es sich, die gesicherten Dateien auf einem externen Festplattenlaufwerk zu speichern.

Auf einigen Computern ist es nicht möglich, Blu-ray Disc-Datenträger als Speicherort für gesicherte Dateien zu verwenden. Im elektronischen **Benutzerhandbuch** ist beschrieben, welche Arten von Medien das optische Disklaufwerk Ihres Computers unterstützt.



Wenn die Datensicherung nicht innerhalb von 64 Stunden abgeschlossen werden kann, wird der Vorgang automatisch abgebrochen und der Computer neu gestartet. Zum Fortsetzen des Vorgangs wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, aktivieren das Kontrollkästchen **Abgebrochenen Vorgang fortsetzen** und klicken auf **Weiter**.

Trennen Sie während der Datensicherung nicht die Verbindung zu einem externen Festplattenlaufwerk oder optischen Disklaufwerk.

Wenn Sie als Speicherort für die gesicherten Dateien einen Wechseldatenträger auswählen, wie etwa einen Memory Stick, eine SD-Speicherkarte oder ein USB-Flash-Laufwerk, muss der entsprechende Treiber installiert sein. Der Softwaretreiber wird auf jeder Wiederherstellungsdisk im Ordner **VAIO** gespeichert. Wenn Sie den Treiber installieren müssen, klicken Sie im Fenster zur Auswahl eines Speicherorts für die gesicherten Daten auf **Treiber installieren**.

Je nach gewähltem Speicherort werden die gesicherten Dateien in eine oder mehrere Dateien geteilt und zur Sicherung an einem Speicherort abgelegt. Eventuell können die Dateien auch umbenannt werden. Verwenden Sie die Software **VAIO Data Restore Tool**, um die gesicherten Dateien wiederherzustellen.

Eine DVD-R DL-Disk kann nicht als Speicherort für gesicherte Dateien verwendet werden. Im elektronischen **Benutzerhandbuch** ist beschrieben, welche Arten von Medien das optische Disklaufwerk Ihres Computers unterstützt.

Verwenden Sie zur Speicherung geretteter Dateien ein externes Festplattenlaufwerk oder optisches Disklaufwerk, das i.LINK- oder USB-Verbindungen unterstützt.

Wenn Sie ein externes Festplattenlaufwerk oder optisches Disklaufwerk verwenden, das keine i.LINK- oder USB-Verbindung unterstützt, müssen Sie einen Softwaretreiber installieren.

So stellen Sie Ihre Daten mit dem VAIO Data Restore Tool wieder her

Die Software **VAIO Data Restore Tool** ermöglicht die Wiederherstellung von Dateien, die mit der Software **Rescue Data** gesichert wurden.

So starten Sie die Datenwiederherstellung

- 1 Klicken Sie auf **Start, Alle Programme, VAIO Data Restore Tool** und dann auf **VAIO Data Restore Tool**.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**.
Wenn Sie gegenwärtig als Standardbenutzer beim Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratornamen sowie das zugehörige Passwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.
Das Fenster **VAIO Data Restore Tool** wird angezeigt.

Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der zugehörigen Hilfedatei.



Verschieben Sie die wiederhergestellten Dateien bei Bedarf an den ursprünglichen Speicherort.

Wiederherstellen der vorinstallierten Software oder Softwaretreiber

Das Programm **Programme oder Treiber neu installieren** bietet die Möglichkeit, für die vorinstallierte Software oder Softwaretreiber den ursprünglichen Auslieferungszustand wiederherzustellen.

So verwenden Sie das Programm Programme oder Treiber neu installieren

Wenn die vorinstallierte Software oder Softwaretreiber nicht normal funktionieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, um für sie den ursprünglichen Auslieferungszustand wiederherzustellen.



Vor der Wiederherstellung müssen Sie die vorinstallierte(n) Software oder Softwaretreiber, die wiederhergestellt werden sollen, deinstallieren. Klicken Sie auf **Start, Systemsteuerung**. Klicken Sie unter **Programme** auf **Programm deinstallieren** und wählen Sie die vorinstallierte(n) Software oder Softwaretreiber zum Deinstallieren aus. Die Wiederherstellung kann u.U. nicht erfolgreich ausgeführt werden, wenn sie nicht deinstalliert sind.

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Programme oder Treiber neu installieren**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Lesen Sie die Informationen zu Software und Funktionen zur Lösung der Probleme, wählen Sie **Überspringen**, wenn Sie diese bereits ausprobiert haben, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die jeweilige Software oder Softwaretreiber, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorgehen bei Funktionsstörungen des Computers

In diesem Abschnitt sind Hinweise zusammengestellt, wie Sie den Computer im Fall von Funktionsstörungen wieder in den normalen Betriebszustand versetzen können, ohne sofort eine Wiederherstellung durchzuführen.

Der Computer funktioniert nicht wie vorgesehen

Instabilität und geringe Leistung des Computers können folgende Ursachen haben:

- Der Computer wurde mit einem Virus infiziert.
- Die Windows-Einstellungen wurden geändert.
- Eine installierte Software oder ein Softwaretreiber sind mit dem Computer nicht kompatibel.

Je nachdem, ob Windows gestartet wird oder nicht, müssen Sie unterschiedliche Schritte ausführen, um den Computer wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen. Wenn sich Windows starten lässt, führen Sie die Schritt auf Seite 32 aus. Befolgen Sie andernfalls die Anleitung auf Seite 33.

Windows wird gestartet

- 1 Erstellen Sie Wiederherstellungsdiskets, sofern noch nicht geschehen (siehe Seite 19).



- 2 Legen Sie Sicherungskopien der wichtigsten Dateien an (siehe Seite 21).



- 3 Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Stellen Sie die Systemdateien von dem letzten Wiederherstellungspunkt wieder her, an dem der Computer normal funktionierte (siehe Seite 26).
 - Deinstallieren Sie inkompatible Software und Treiber, falls vorhanden, oder stellen Sie für die vorinstallierte Software oder Softwaretreiber den ursprünglichen Auslieferungszustand wieder her (siehe Seite 30).
 - Stellen Sie die Daten von der Sicherungskopie wieder her, die Sie mit **Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung** erstellt haben (nur verfügbar auf Geräten mit **Windows Vista Ultimate** oder **Windows Vista Business**) (siehe Seite 24). Dateien, die Sie nach dem Anlegen der Sicherungskopie erstellt oder geändert haben, können nicht wiederhergestellt werden.



- 4 Wenn der Computer immer noch nicht richtig funktioniert, führen Sie eine Systemwiederherstellung durch. Siehe „Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows gestartet werden kann“ auf Seite 36.



Bei der Wiederherstellung des Computersystems werden alle zuvor auf der Festplatte gespeicherten Daten gelöscht.

Es ist zu empfehlen, dass Sie Ihren Computer nach der Systemwiederherstellung mit **VAIO Update** auf den neuesten Stand bringen.

Windows wird nicht gestartet

- 1 Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Stellen Sie die Systemdateien von dem letzten Wiederherstellungspunkt wieder her, an dem der Computer normal funktionierte (siehe Seite 26).
 - Stellen Sie die Daten von der Sicherungskopie wieder her, die Sie mit **Windows Complete PC-Sicherung und Wiederherstellung** erstellt haben (nur verfügbar auf Geräten mit **Windows Vista Ultimate** oder **Windows Vista Business**) (siehe Seite 24). Dateien, die Sie nach dem Anlegen der Sicherungskopie erstellt oder geändert haben, können nicht wiederhergestellt werden. Wenn solche Dateien vorhanden sind und wiederhergestellt werden sollen, erstellen Sie mit der Software **Rescue Data** Sicherungskopien davon. Informationen zur Verwendung der Software finden Sie im Abschnitt „So legen Sie mit Rescue Data eine Sicherungskopie Ihrer Daten an“ auf Seite 27.



- 2 Falls noch nicht geschehen, erstellen Sie mit der Software **Rescue Data** Sicherungskopien Ihrer Dateien (siehe Seite 27).



- 3 Überprüfen Sie mit der Software **VAIO-Hardware diagnose** die Computerhardware (CPU, Speichermodul, Festplatte usw.). Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der zugehörigen Hilfedatei.



- 4 Wenn Windows immer noch nicht gestartet werden kann, führen Sie eine Systemwiederherstellung durch. Siehe „Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows nicht gestartet werden kann“ auf Seite 38.



Es ist zu empfehlen, dass Sie Ihren Computer nach der Systemwiederherstellung mit **VAIO Update** auf den neuesten Stand bringen.

Wiederherstellen des VAIO-Systems

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr Computersystem wiederherstellen.

Vor dem Start des Wiederherstellungsvorgangs

Was ist eine Systemwiederherstellung?

Während einer Systemwiederherstellung wird der Computer wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Führen Sie eine Systemwiederherstellung in folgenden Fällen durch:

- Der Computer wurde mit einem Virus infiziert.
- Der Computer läuft instabil.
- Auf dem Computer treten Probleme auf, die sich mit gängigen Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht lösen lassen.
- Das Laufwerk C: des Computers wurde versehentlich formatiert.

Der Computer kann von der Festplatte (Wiederherstellungspartition) oder von Wiederherstellungsdisketten wiederhergestellt werden.

Was ist eine Wiederherstellungspartition?

Eine Wiederherstellungspartition enthält Daten für eine Systemwiederherstellung und eine Anwendungswiederherstellung auf der Festplatte. Normalerweise können die Daten auf dieser Partition nicht geändert oder gelöscht werden. Mit kommerziell verfügbaren Softwareanwendungen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden, sind solche Änderungen jedoch möglich. Nach dem Ändern oder Löschen der Daten ist eventuell keine Systemwiederherstellung mehr möglich.



Von einigen Ausnahmen abgesehen, kann bei der Wiederherstellung des Computers nur die vorinstallierte Software rekonstruiert werden. Softwareanwendungen, die Sie nach dem Kauf selbst installiert haben, und die Daten, die in dieser Zeit hinzugekommen sind, können nicht wiederhergestellt werden.

Bei der Wiederherstellung des Computers ist es nicht möglich, nur das Betriebssystem Windows wiederherzustellen.

Verschiedene vorinstallierte Softwareanwendungen bieten Optionen zur Installation und Deinstallation. Anwendungen, die mit solchen Optionen installiert oder deinstalliert wurden, funktionieren auf dem Computer eventuell nicht wie vorgesehen.

Die Installation einer Softwareanwendung zur Veränderung von Partitionsgrößen verhindert eventuell die Systemwiederherstellung oder die Erstellung von Wiederherstellungsdisketten. Erstellen Sie Wiederherstellungsdisketten sofort, sobald der Computer betriebsbereit ist. Siehe „Erstellen von eigenen Wiederherstellungsdisketten“ auf Seite 19.

Bei der Wiederherstellung des Computersystems werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht, selbst dann, wenn sie mit der Funktion **Windows BitLocker-Laufwerkverschlüsselung (BitLocker)** verschlüsselt wurden.

Die Wiederherstellung kann mehrere Stunden dauern.

Wiederherstellungsoptionen

Sie können zwischen zwei Wiederherstellungsoptionen wählen.

In der Regel sollte die Option **C:-Laufwerk wiederherstellen** verwendet werden.

C:-Laufwerk wiederherstellen

Sämtliche Daten auf Laufwerk C: werden gelöscht. Danach wird das Laufwerk im Auslieferungszustand wiederhergestellt.

Die Daten auf der Wiederherstellungspartition und auf den von Ihnen erstellten Partitionen werden nicht gelöscht.

Gesamtes System wiederherstellen

Sämtliche auf dem Computer gespeicherte Daten werden gelöscht.

Danach werden alle Partitionen (auch die Wiederherstellungspartition) im Auslieferungszustand wiederhergestellt. Verwenden Sie diese Wiederherstellungsoption, wenn Sie die Partitionsgröße ändern möchten oder die Wiederherstellung von Laufwerk C: nicht möglich ist.

Vor dem Start des Wiederherstellungsvorgangs

- Bei der Wiederherstellung des Computersystems werden alle Daten von der Festplatte gelöscht. Legen Sie unbedingt eine Sicherungskopie Ihrer wichtigen Daten an.
- Auf Modellen mit einem Fingerabdrucksensor werden bei der Wiederherstellung des Computersystems alle Fingerabdruckvorlagen von der Festplatte gelöscht. Dem Online-Dokument Technische Daten können Sie entnehmen, ob Ihr Modell über einen Fingerabdrucksensor verfügt.
- Trennen Sie alle Peripheriegeräte (außer Netzkabel bzw. Netzgerät) vom Computer, bevor Sie die Systemwiederherstellung durchführen.
- Bei der Wiederherstellung des Computersystems werden alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- Führen Sie unbedingt eine Systemwiederherstellung mit gleichzeitiger Anwendungswiederherstellung aus. Wenn Sie die Anwendungen nicht wiederherstellen, kann es sein, dass der Computer instabil läuft.
- Wenn Sie einen Passwortschutz für Ihre Daten eingerichtet haben, müssen Sie dieses Passwort eingeben, um die Wiederherstellung durchzuführen. Notieren Sie sich das Passwort an einer geeigneten Stelle. Wenn Sie das Passwort vergessen haben und die Wiederherstellung nicht durchführen können, wenden Sie sich zum Zurücksetzen an VAIO-Link. Für das Rücksetzen wird eine Gebühr erhoben.

Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows gestartet werden kann

Wenn sich Windows starten lässt, ist die Wiederherstellung des Computers vom Festplattenlaufwerk aus möglich. Zur Wiederherstellung des Computersystems gibt es zwei Möglichkeiten: die Wiederherstellung von Laufwerk C oder die Wiederherstellung des gesamten Computersystems. Wenn sich Windows nicht starten lässt, lesen Sie den Abschnitt „Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows nicht gestartet werden kann“ auf Seite 38.



Nehmen Sie unbedingt eine evtl. eingelegte optische Disk aus dem Laufwerk, bevor Sie die folgenden Schritte durchführen.

So stellen Sie das Laufwerk C: wieder her

Gehen Sie wie folgt vor, um für das Laufwerk C den ursprünglichen Auslieferungszustand wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungscenter** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **C:-Laufwerk wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Lesen Sie die Informationen zu Software und Funktionen für die Lösung der Probleme. Wenn Sie diese bereits ausprobiert haben, wählen Sie **Überspringen** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Ändern Sie die Partitionsgrößen entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ich habe verstanden**, und klicken Sie auf **Start**.



Wenn Sie auf der Festplatte Partitionsgrößen geändert oder zusätzlich zu Laufwerk C weitere Partitionen eingerichtet haben, bleiben die Daten auf der Partition selbst nach der Systemwiederherstellung unverändert.

Informationen zum Erstellen einer Festplattenpartition finden Sie im Abschnitt „Erstellen einer Festplattenpartition“ auf Seite 39.

- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So stellen Sie das gesamte Computersystem wieder her

Gehen Sie wie folgt vor, um für die gesamten Daten auf der Festplatte den ursprünglichen Auslieferungszustand wiederherzustellen:

- 1 Starten Sie **VAIO-Wiederherstellungszentrum** (siehe Seite 17).
- 2 Wählen Sie **Gesamtes System wiederherstellen**, und klicken Sie auf **Start**.
- 3 Lesen Sie die Informationen zu Software und Funktionen für die Lösung der Probleme. Wenn Sie diese bereits ausprobiert haben, wählen Sie **Überspringen** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Sie werden in einem Warnungsfenster aufgefordert, die Wiederherstellungsdisketten zu erstellen. Falls Sie sie noch nicht erstellt haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Beginnen Sie nach Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs mit der Wiederherstellung Ihrer Daten von der erstellten Sicherungskopie. Die Anleitung hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern und Wiederherstellen von Daten mit „Sichern und Wiederherstellen““ auf Seite 21.

Wiederherstellen des VAIO-Systems, wenn Windows nicht gestartet werden kann

Wenn Windows nicht gestartet wird, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- ❑ Stellen Sie das Computersystem von den Wiederherstellungsdisk her. Sie können das Computersystem von den Wiederherstellungsdisk wiederherstellen, wenn die Wiederherstellungspartition beschädigt oder gelöscht wurde. Dies dauert jedoch länger als das Wiederherstellen von der Wiederherstellungspartition.
- ❑ Stellen Sie das Computersystem von der Wiederherstellungspartition her. Die Wiederherstellung wird dann schneller als mit den Wiederherstellungsdisk durchgeführt, da die Wiederherstellungspartition auf der Festplatte verwendet wird.

So stellen Sie das Computersystem von den Wiederherstellungsdisk her

- 1 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdisk in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **VAIO-Wiederherstellungscenter starten** aus, und drücken Sie **Enter**.
- 3 Führen Sie je nach Funktionsstatus des Computers die Anweisungen nach Schritt 1 im Abschnitt „So stellen Sie das Laufwerk C: wieder her“ auf Seite 36 oder „So stellen Sie das gesamte Computersystem wieder her“ auf Seite 37 aus.

So stellen Sie das Computersystem von der Wiederherstellungspartition her

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **F10**, sobald das VAIO-Logo angezeigt wird. Wenn das Fenster **Edit Boot Options** angezeigt wird, drücken Sie **Enter**.
- 3 Führen Sie je nach Funktionsstatus des Computers die Anweisungen nach Schritt 1 im Abschnitt „So stellen Sie das Laufwerk C: wieder her“ auf Seite 36 oder „So stellen Sie das gesamte Computersystem wieder her“ auf Seite 37 aus.

Beginnen Sie nach Abschluss des Wiederherstellungsvorgangs mit der Wiederherstellung Ihrer Daten von der Sicherungskopie, die Sie mit **Rescue Data** erstellt haben. Die Anleitung hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern und Wiederherstellen von Daten mit der VAIO-Software“ auf Seite 27.

Ändern der Partitionsgrößen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Partitionsgrößen ändern.

Partitionieren von Festplatten

Partitionierung bedeutet, eine Festplatte in mehrere getrennte Bereiche zu teilen, die wie ein eigenes Laufwerk behandelt werden. Dies ermöglicht die effektivere Organisation von Daten und Software.

Standardmäßig ist der Computer nur mit der Partition C konfiguriert. Sie können die Festplatte in zwei Partitionen teilen: Laufwerk C und Laufwerk D, wobei Laufwerk D zur Datensicherung verwendet werden kann. Informationen zum Erstellen einer Partition finden Sie weiter unten im Abschnitt „Erstellen einer Festplattenpartition“.

Erstellen einer Festplattenpartition

In den folgenden Schritten wird als Beispiel die Größe des Laufwerks C geändert und eine zusätzliche Partition erstellt.

Zur Erstellung einer Partition gibt es zwei Möglichkeiten:

- Partitionierung mithilfe der Windows-Funktion.
- Partitionierung während der Wiederherstellung.



Wenn Sie die Größe der Partition für Laufwerk C verkleinern, kann die Erstellung der Wiederherstellungsdisk oder der Wiederherstellungsvorgang möglicherweise wegen zu wenig freiem Speicherplatz auf der Festplatte nicht erfolgreich durchgeführt werden.

Wenn Sie eine Partition während der Wiederherstellung erstellen, werden alle auf der Festplatte gespeicherten Daten gelöscht.

So erstellen Sie eine Partition mithilfe der Windows-Funktion

- 1 Klicken Sie auf **Start, Systemsteuerung, System und Wartung** und dann unter **Verwaltung** auf **Festplattenpartitionen erstellen und formatieren**.
- 2 Klicken Sie im Fenster **Benutzerkontensteuerung** auf **Fortsetzen**. Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, geben Sie einen Administratornamen sowie das zugehörige Kennwort ein und klicken auf **Fortsetzen**.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Laufwerk C, und wählen Sie **Volume verkleinern**.
- 4 Geben Sie den Wert der Speicherplatzverkleinerung ein, und klicken Sie im Fenster **Laufwerk C: verkleinern** auf **Verkleinern**.



Je länger Sie Ihren Computer benutzen, desto kleiner wird der Anteil des nicht belegten Festplattenspeichers. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Festplatte zu defragmentieren. Klicken Sie hierzu auf **Start, Alle Programme, Zubehör, Systemprogramme** und dann auf **Defragmentierung**.

- 5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Nicht zugeordnet**, und wählen Sie **Neues einfaches Volume**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So erstellen Sie eine Partition während der Wiederherstellung

- 1 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdisk in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.



Wenn Sie noch keine Wiederherstellungsdisks erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Schalten Sie den Computer ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **F10**, sobald das VAIO-Logo angezeigt wird.
Wenn das Fenster **Edit Boot Options** angezeigt wird, drücken Sie **Enter**.
- 3 Führen Sie den nachfolgenden Schritt 2 nicht aus, und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **VAIO-Wiederherstellungszentrum starten** aus, und drücken Sie **Enter**.
- 3 Klicken Sie auf **Gesamtes System wiederherstellen** und dann auf **Start**.
- 4 Wählen Sie **Überspringen**, und klicken Sie auf **Weiter**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Fenster zum Teilen der Festplatte angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Unterteilen Sie den Festplattenspeicher in C:- und D:-Laufwerke** die Option **Benutzerdefinierte Laufwerksgröße**.
- 6 Geben Sie die gewünschte Größe für das Laufwerk C ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vollständiges Löschen des Datenbestands auf der Festplatte

Dieser Schritt empfiehlt sich, wenn Sie vorhaben, den Computer zu entsorgen oder jemand anderem zu überlassen.

Löschen aller Daten von der Festplatte mit dem Festplattenlöschprogramm

Mit dem **Festplattenlöschprogramm** können die Daten auf der Festplatte vollständig und sicher gelöscht werden. Die gelöschten Daten können nicht wiederhergestellt werden.



Sie benötigen Wiederherstellungsdisketten, um diese Software zu verwenden. Erstellen Sie die Wiederherstellungsdisketten, falls noch nicht geschehen.

Eine Anleitung zur Erstellung von Wiederherstellungsdisketten finden Sie im Abschnitt „So erstellen Sie Wiederherstellungsdisketten“ auf Seite 20.

Wenn die Datenlöschung nicht innerhalb von 71 Stunden abgeschlossen werden kann, wird der Vorgang automatisch abgebrochen und der Computer neu gestartet. Nach dem Neustart des Computers wird der Vorgang fortgesetzt.

Schließen Sie den Computer unbedingt mit dem Netzkabel bzw. Netzgerät an das Stromnetz an, wenn Sie diese Software verwenden.

- 1 Legen Sie Sicherungskopien der wichtigsten Dateien an.



Wenn Sie Windows starten können, legen Sie mithilfe des Assistenten **Dateien sichern** eine Sicherungskopie Ihrer Daten an.

Wenn Sie Windows nicht starten können, verwenden Sie dazu die Software **Rescue Data**. Sie können diese Software von den Wiederherstellungsdisketten starten.

- 2 Legen Sie bei eingeschaltetem Computer eine Wiederherstellungsdiskette in den Computer ein. Schalten Sie den Computer dann aus und wieder ein. Das Fenster **Windows-Start-Manager** wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **↑** oder **↓** die Option **VAIO-Wiederherstellungszentrum starten** aus, und drücken Sie **Enter**.
- 4 Wählen Sie **Festplattenlöschprogramm**, und klicken Sie auf **Start**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

<http://www.vaio-link.com>

