SONY

Wiederherstellungs-,

Fehlerbehebungshandbuch

Sicherungs- und

4-297-283-21 (1)

Einführung

Wiederherstellung

Was ist eine Wiederherstellung?

Durch eine Wiederherstellung wird der Auslieferungszustand des Computers wiederhergestellt. Sie können Ihren Computer auf zwei Arten wiederherstellen:

- Von Wiederherstellungsmedien
- Vom Wiederherstellungsbereich



Wann muss eine Wiederherstellung durchaeführt werden?

- U Wenn der Computer nicht mehr richtig funktioniert
- U Wenn der Computer mit einem Virus infiziert wurde
- U Wenn auf dem Computer Probleme auftreten, die sich mit gängigen Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht lösen lassen
- Wenn das Laufwerk C: versehentlich formatiert wurde

Mit welcher Software kann der Computer wiederhergestellt werden?

Verwenden Sie die folgende Software.

VAIO Care

- Erstellen von Wiederherstellungsmedien
- Überprüfen der Computerhardware

VAIO Care Rescue

- Sichern der auf dem Computer gespeicherten Daten
- Wiederherstellen des Computers
- Löschen aller Daten auf dem internen Speichergerät

Informationen zur Verwendung der Software finden Sie in der Online-Hilfe zu VAIO Care und VAIO Care Rescue.

Was ist ein Wiederherstellungsbereich?

Der Wiederherstellungsbereich auf dem internen Speichergerät enthält Daten zum Wiederherstellen des Systems und der vorinstallierten Anwendungen. Dieser Bereich kann mit normalen Mitteln nicht geändert oder gelöscht werden. Es gibt jedoch kommerzielle Anwendungen, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurden (z. B. Partitionierungsprogramme).

Warum müssen Wiederherstellungsmedien erstellt werden?

Mit Hilfe von Wiederherstellungsmedien kann der Auslieferungszustand des Computers wiederhergestellt werden.

Wenn Windows nicht mehr startet und der Wiederherstellungsbereich gelöscht wurde, können Sie Ihren Computer nur von Wiederherstellungsmedien wiederherstellen. Erstellen Sie daher sofort nach der Inbetriebnahme des Computers Wiederherstellungsmedien.

Sicherung

Was ist eine Sicherung?

Bei einer Sicherung wird eine Sicherungskopie der auf dem internen Speichergerät gespeicherten Daten an einem anderen Speicherort erstellt.



Warum müssen Daten gesichert

Es kann aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen oder Computerviren dazu kommen, dass auf dem internen Speichergerät gespeicherte Daten verloren gehen. Die Daten können dann nur wiederhergestellt werden, wenn eine Sicherungskopie vorhanden ist. Wir raten dringend dazu, dass Sie Ihre Daten regelmäßig sichern.

verwenden

Sie können optische Medien und einen USB-Stick als Wiederherstellungsmedien verwenden. Jedoch wird die Verwendung optischer Medien (z. B. DVD-R) empfohlen, da die Daten auf einem USB-Stick versehentlich gelöscht werden können.

- VAIO Care.

Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen Administratornamen und das zugehörige Kennwort einzugeben.



Printed in China © 2011 Sony Corporation





Sie können keine Blu-ray Disc™-, DVD-RAM-, CD-Rund CD-RW-Medien als Wiederherstellungsmedien

Während der Erstellung von Wiederherstellungsmedie werden die Anzahl der benötigten Medien, die Arten von Medien, die Sie verwenden können, sowie die erforderliche Kapazität des USB-Sticks angezeigt.

1 Verbinden Sie den Computer mit dem Internet, und starten Sie VAIO Update, um die neuesten Updates herunterzuladen und zu installieren.

2 Wenn Sie Wiederherstellungsmedien (optische Medien) mit einem Modell erstellen möchten. das nicht mit einem internen optischen Laufwerk ausgestattet ist, schließen Sie ein externes optisches Laufwerk (gesondert erhältlich) oder die Dockingstation mit einem internen optischen Laufwerk (bei bestimmten Modellen enthalten) an den Computer und an eine Stromguelle an.

3 Klicken Sie auf Start (2), Alle Programme und

Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Ja.

4 Klicken Sie auf Erweiterte Werkzeuge, Wiederherstellung und Wiederherstellungsmedien erstellen.

5 Lesen Sie die angezeigten Anweisungen sorgfältig durch, und klicken Sie auf Weiter.

6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Es kann etwas dauern, bis der aktuelle Status angezeigt wird.

Drücken Sie während der Erstellung eines Wiederherstellungsmediums auf keinen Fall die Auswurftaste bzw. ziehen Sie auf keinen Fall den USB-Stick ab, da der Vorgang sonst fehlschlagen kann Bewahren Sie Wiederherstellungsmedien an einem sicheren Ort auf.

Æ D

Manche USB-Sticks können nicht als Wiederherstellungsmedien verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu VAIO Care.

Beim Wiederherstellen des Computers werden sämtliche Daten auf dem internen Speichergerät gelöscht.

Sie können den Auslieferungszustand Ihres Computers auf eine der nachfolgend beschriebenen Arten wiederherstellen.

So stellen Sie den Computer vom Wiederherstellungsbereich wieder her

1 Drücken Sie bei ausgeschaltetem Computer die Taste ASSIST, um die Software VAIO Care Rescue zu starten.

É

Wenn das Fenster zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie Ihre Sprache aus, und klicken Sie auf OK.

2 Klicken Sie auf Wiederherstellungsassistenten starten

Æ

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Wiederherstellung durchführen möchten, klicken Sie auf Extras und dann auf Erweiterten Wiederherstellungsassistenten starten

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So stellen Sie den Computer von Wiederherstellungsmedien wieder her

- Wenn Sie den Computer von Wiederherstellungsmedien (optischen Medien) mit einem Modell wiederherstellen möchten, das nicht mit einem internen optischen Laufwerk ausgestattet ist, schließen Sie ein externes optisches Laufwerk (gesondert erhältlich) oder die Dockingstation mit einem internen optischen Laufwerk (bei bestimmten Modellen enthalten) an den Computer und an eine Stromquelle an.
- 2 Legen Sie das Medium in das optische Laufwerk ein bzw. setzen Sie den USB-Stick ein, während der Computer im Normalmodus läuft.
- 3 Schalten Sie den Computer aus und danach wieder ein.
- **4** Wenn das externe optische Laufwerk oder einen USB-Stick verwenden, drücken Sie mehrmals die Taste F11, solange das VAIO-Logo angezeigt wird. Das Fenster Windows-Start-Manager wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste ↑ oder ↓, um VAIO Care Rescue starten auszuwählen, und drücken Sie die Taste Enter.

Ø

Wenn das Fenster zur Sprachauswahl angezeigt wird, wählen Sie Ihre Sprache aus, und klicken Sie auf OK.

6 Klicken Sie auf Wiederherstellungsassistenten starten.

(n

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Wiederherstellung durchführen möchten klicken Sie auf Extras und dann auf Erweiterten Wiederherstellungsassistenten starten.

7 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Fehlerbehebung

So führen Sie die Datensicherung und wiederherstellung durch, wenn Windows startet

Wenn Windows startet, können Sie Ihre Daten mit der Windows-Funktion sichern und wiederherstellen. Klicken Sie dazu auf Start, Systemsteuerung, System und Sicherheit und dann auf Sichern und Wiederherstellen.

So führen Sie die Datensicherung und wiederherstellung durch, wenn Windows nicht startet

Wenn Windows nicht mehr startet, können Sie Ihre Daten mit VAIO Care Rescue sichern.

Um die zuvor mit VAIO Care Rescue gesicherten Daten wiederherzustellen, verwenden Sie die Software VAIO Data Restore Tool.

Wiederherstellen von Daten von einem Wiederherstellungspunkt

Mit Hilfe eines Wiederherstellungspunkts können Sie die Systemdateien Ihres Computers in dem Zustand wiederherstellen, in dem sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Wiederherstellungspunkts waren. Ein Wiederherstellungspunkt wird normalerweise automatisch erstellt, wenn Sie beispielsweise einen Treiber installieren. Wir raten iedoch dazu, vor dem Installieren von Software oder Treibern manuell einen Wiederherstellungspunkt über die Systemsteuerung zu erstellen.

So stellen Sie Systemdateien von einem Wiederherstellungspunkt her, wenn Windows nicht mehr startet

- 1 Führen Sie in der Anleitung "So stellen Sie den Computer von Wiederherstellungsmedien wieder her" im Abschnitt Wiederherstellen des Computers auf der Vorderseite Schritt 1 bis 4 durch.
- Drücken Sie die Taste 🕇 oder 🕹, um Windows 7 reparieren auszuwählen, und drücken Sie die Taste Enter.
- **3** Wählen Sie ein Tastaturlayout aus, und klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie nicht das verwendete Tastaturlayout auswählen, können Sie das Kennwort möglicherweise nicht richtig eingeben.

Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, und klicken Sie auf Weiter.

Sichern Sie Ihre Daten mit der Software Rescue Data, wenn Sie nach der Sicherung mit der Windows-Funktion Dateien hinzugefügt oder geändert haben.

- 5 Klicken Sie auf Systemwiederherstellung. Das Fenster Systemwiederherstellung wird angezeigt
- 6 Klicken Sie im Fenster Wiederherstellung auf Systemwiederherstellung öffnen.
- 7 Wenn die Option Anderen Wiederherstellungspunkt auswählen im Fenster Systemwiederherstellung angezeigt wird, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Weiter. Falls nicht, klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie einen Wiederherstellungspunkt aus, und 8 klicken Sie auf Weiter.
- Q Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Wiederherstellungspunkt zu bestätigen Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Computer haben

Führen Sie erst die folgenden Schritte durch, bevor Sie sich an ein autorisiertes Service-/Supportzentrum von Sony oder direkt an Ihren Sony-Händler vor Ort wenden.

- Lesen Sie die Informationen zur Fehlerbehebung in diesem Abschnitt oder im elektronischen Benutzerhandbuch.
- Drücken Sie bei eingeschaltetem Computer die Taste ASSIST, um die Software VAIO Care zu starten, und führen Sie die erforderlichen Aktionen durch.
- Suchen Sie auf der VAIO-Support-Website nach Informationen.

Probleme bei der Wiederherstellung

Die Wiederherstellung vom Wiederherstellungsbereich ist nicht möalich

Stellen Sie Ihren Computer von Wiederherstellungsmedien wieder her, wenn Sie die Größe des Wiederherstellungsbereichs mit einem Partitionierungsprogramm geändert, ein anderes Betriebssystem als das vorinstallierte installiert oder das interne Speichergerät mit einem anderen Programm als VAIO Care Rescue formatiert haben.

Es lassen sich keine Wiederherstellungsmedien erstellen

- Führen Sie die folgenden Schritte durch:
- 1 Starten Sie den Computer neu. Versuchen Sie anschließend erneut, die Wiederherstellungsmedien zu erstellen.
- 2 Starten Sie VAIO Update, um die neuesten Updates herunterzuladen und zu installieren.
- □ Versuchen Sie es mit anderen Medien.

Die Wiederherstellung kann nicht abgeschlossen werden

- Ziehen Sie die Verbindungskabel aller nicht benötigten externen Geräte vom Computer ab.
- Führen Sie die folgenden Schritte durch: Überprüfen Sie den Zustand der Wiederherstellungsmedien. Wenn Sie optische Medien verwenden, überprüfen Sie diese auf Schmutz und Beschädigungen. Wenn die Medien verschmutzt sind, reinigen Sie sie, und versuchen Sie danach erneut, die Wiederherstellung durchzuführen.
- U Wenn Sie den Computer nicht vom Wiederherstellungsbereich wiederherstellen können, starten Sie ihn neu. Führen Sie dann erneut die Wiederherstellung vom Wiederherstellungsbereich durch, oder verwenden Sie Wiederherstellungsmedien
- U Wenn Sie den Computer nicht vom USB-Stick wiederherstellen können, setzen Sie diesen in einen anderen USB-Anschluss ein, und führen Sie die Wiederherstellung erneut durch

Wenn das Problem weiterhin auftritt, suchen Sie auf der VAIO-Support-Website nach Informationen.

Allgemeine Probleme

- leuchtet.
- und aufgeladen ist.

- Computer ein.
- Stunde lang nicht.

Der Computer startet nicht

 Wenn Sie den Computer zum ersten Mal verwender schließen Sie ihn unbedingt an eine Steckdose an. Bei Auslieferung ist die Ein-Aus-Taste bzw. der Ein-Aus-Schalter ohne Funktion, bis Sie den Computer mit dem Stromnetz verbinden.

Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie dann, ob die Netzkontrollleuchte

Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt

Trennen Sie die Verbindung zu allen angeschlossenen USB-Geräten, und starten Sie den Computer neu. Nehmen Sie alle zusätzlichen Speichermodule heraus, die Sie seit dem Computerkauf eingesetzt haben, und starten Sie den Computer neu.

U Wenn der Computer an eine Steckerleiste oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Steckerleiste bzw. die USV mit einer Steckdose verbunden und eingeschaltet ist.

Ziehen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts ab, und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie drei bis fünf Minuten. Setzen Sie den Akku wieder ein, schließen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des Netzgeräts an, und schalten Sie den

Durch Kondensatbildung kann es zu einer Fehlfunktion des Computers kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie den Computer mindestens eine

Uberprüfen Sie, ob das mitgelieferte Netzkabel bzw. Netzgerät von Sony angeschlossen ist.

U Wenn Sie ein externes Anzeigegerät verwenden, vergewissern Sie sich, dass es mit einer Stromguelle verbunden und eingeschaltet ist.

Die Netzkontrollleuchte leuchtet grün, aber der Bildschirm bleibt leer

- Drücken Sie mehrmals die Tastenkombination Alt+F4, um das Anwendungsfenster zu schließen. Möglicherweise ist ein Anwendungsfehler aufgetreten.
- Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete, und klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Herunterfahren 📷 und auf Neu starten.
- Betätigen Sie die Ein-Aus-Taste bzw. den Ein-Aus-Schalter, und halten Sie die Taste bzw. den Schalter mindestens vier Sekunden, um den Computer herunterzufahren. Ziehen Sie das Netzkabel bzw. das Kabel des

Netzgeräts ab, und lassen Sie den Computer ca. fünf Minuten ausgeschaltet. Schließen Sie danach das Netzkabel bzw. das Netzgerät wieder an, und schalten Sie den Computer ein.

Wenn Sie den Computer mit der Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete oder mit der Ein-Aus-Taste bzw. dem Ein-Aus-Schalter ausschalten, können die nicht gespeicherten Daten verloren gehen.

Die Ladeanzeige blinkt schnell, und der Computer startet nicht

Dies könnte daran liegen, dass der Akku nicht richtig eingesetzt ist. Um dieses Problem zu beheben, schalten Sie den Computer aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Setzen Sie danach den Akku wieder in den Computer ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im elektronischen

Benutzerhandbuch

 Wenn das Problem immer noch auftritt, bedeutet dies, dass der eingesetzte Akku nicht kompatibel ist Nehmen Sie den Akku heraus, und wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-/Supportzentrum von Sony. Informationen zu den Zentren oder Vertretungen in Ihrer Nähe finden Sie im elektronischen Benutzerhandbuch

Eine Meldung wird angezeigt, dass der Akku nicht kompatibel oder nicht richtig eingesetzt ist, und der Computer wechselt in den Ruhezustand

Führen Sie die Schritte im Abschnitt "Die Ladeanzeige blinkt schnell, und der Computer startet nicht" durch.

Windows akzeptiert das eingegebene Passwort nicht und zeigt folgende Meldung an: Enter **Onetime Password**

Wenn Sie dreimal nacheinander ein falsches Einschaltpasswort eingeben, wird die Meldung Enter Onetime Password angezeigt, und Windows startet nicht. Betätigen Sie die Ein-Aus-Taste bzw. den Ein-Aus-Schalter, und halten Sie die Taste bzw. den Schalter mindestens vier Sekunden lang. Prüfen Sie dann, ob die Netzkontrollleuchte erlischt. Warten Sie 10 bis 15 Sekunden, starten Sie den Computer neu, und geben Sie das richtige Passwort ein. Beachten Sie unbedingt die richtige Schreibweise, da bei der Passworteingabe zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Ich habe das Einschaltpasswort vergessen

Wenn Sie das Einschaltpasswort vergessen haben, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service-/ Supportzentrum von Sony. Für das Zurücksetzen wird eine Gebühr erhoben.

Wie erstelle ich eine **Festplattenpartition?**

1 Klicken Sie auf Start, Systemsteuerung, System und Sicherheit und auf Festplattenpartitionen erstellen und formatieren unter Verwaltung. Wenn das Fenster Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf Ja.

Æ

Wenn Sie aktuell als Standardbenutzer auf dem Computer angemeldet sind, werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen Administratornamen und das zugehörige Kennwort einzugeben.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk C:, und wählen Sie Volume verkleinern.
- **3** Geben Sie die Größe der Partition, die Sie erstellen möchten, in das Feld Zu verkleinernder Speicherplatz in MB ein, und klicken Sie auf Verkleinern.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Nicht zugeordnet, und wählen Sie Neues einfaches Volum
- **5** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.